


ENDÜSTRİYEL OKULLAR İÇİN
MİKROİŞLEMCİ
TABANLI SİSTEMLER
KİTAP IV



Endüstriyel Okullar İçin **Mikroişlemci - Tabanlı Sistemler - Kitap IV**

Satış fiyatı: 171.500 Lira
KDV: 1.715 Lira
KDV'li SATIŞ FİYATI: 173.215 Lira

240000

TOPTAN SATIŞ

İstanbul Devlet Kitapları Müdürlüğü, Adana, Ankara, Burdur, Elazığ,
Erzurum, İzmir, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak
Bölge Şeflikleri.

PERAKENDE SATIŞ

Millî Eğitim Yayınevleri ve Bakanlık yayınları satıcısı kitapçılar.

18.02.97

2696

57

ENDÜSTRİYEL OKULLAR İÇİN

Mikroişlemci - Tabanlı Sistemler

Kitap IV

A. Potton



Hükümetimiz ile Dünya Bankası arasında imzalanan Endüstriyel Okullar Projesi çerçevesinde hazırlanan "Mikroişlemci Tabanlı Sistemler Kitap IV" Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18/05/1994 gün ve 4026 sayılı kararı ile kaynak kitap olarak uygun bulunmuş ve 10.000 adet bastırılmıştır.

Çeviri - Dizgi - Mizampaj : Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.
Çevirmen : Dr. Abidin SÖNMEZ
Editör : Prof. Dr. Sezgin ALSAN
Baskı Hazırlık - Baskı - Cilt : Evren Ofset Basım Sanayii ve Ticaret A.Ş.



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı :
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı :
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fişkracak toprağı sıksan, şühedâ!
Canı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli :
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her yerimden, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden nâ'mım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgaları sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY



ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmûsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

K. Atatürk

Bilgi çağına girerken bütün ülkelerin üzerinde önemle durdukları ve giderek daha fazla kaynak ayırdıkları sektör eğitimidir. Bilim ve teknolojiadaki gelişmelere paralel olarak eğitimde kaliteyi yükseltmek, gençlerimize ileri sanayi toplumunun gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak Millî Eğitimimizin temel amaçlarından biridir.

Ülkemizde; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda olduğu gibi, sanayi alanında da önemli gelişmeler olmaktadır. Nitelikli insangücü ihtiyacının giderek arttığı ülkemizde meslekî ve teknik eğitim büyük önem kazanmaktadır.

Bu alandaki ihtiyacı karşılayabilmek için; çağdaş bilim ve teknolojik metodları bilen, yorumlayan, kullanan, geliştiren ve alanındaki yeniliklere uyum sağlayan, üretken teknik insangücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda, teknik öğretim kurumlarımıza büyük iş düşmektedir.

Bu kurumlarımızdaki öğrencilerin iyi yetişmeleri için devletimiz her türlü desteği sağlamakta ve Hükûmetimiz ile Dünya Bankası arasında imzalanan İkraz Anlaşmasıyla yürütülen Endüstriyel Okullar Projesiyle bu okullarımız, çağdaş eğitim imkanlarına kavuşturulmaktadır. Bu okullarımızda çeşitli meslek alanlarında ihtiyaç duyulan 42 adet yabancı teknik ders kitabının tercüme haklarının satın alınması, basım ve dağıtımlarının yapılarak öğrenci ve öğretmenlerimizin istifadesine sunulması, bu proje kapsamında yürütülen faaliyetlerden biridir.

Eğitim ve kültür düzeyleri yüksek, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen toplumlar, geleceğin dünyasının şekillenmesinde önemli rol oynayacaklardır.

Bu ve benzeri çalışmaların ülkemiz için yararlı olmasını diliyorum.

Nevzat AYAZ
Millî Eğitim Bakanı

SUNUŞ

Varlıklarını sürdürmek isteyen toplumlar, kalkınmanın gerektirdiği sayıda nitelikli insangücünü yetiştirmek için eğitime değer vermek ve ona bilimsel ve teknolojik bir nitelik kazandırmak mecburiyetindedirler.

Eğitim, Cumhuriyetin kuruluşundan beri ülkemizde yenileşme aracı olarak görülmüştür. Bugün Eğitim sistemimiz, bilim çağına girilen dünyamızda, toplumumuzun büyüyen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına cevap vermede bir takım problemlerle karşı karşıyadır.

Eğitimle ilgili problemlerin çözümünde, yeni yöntemler, teknikler ve araçlar geliştirmek için araştırmalar yapmak, ayrıca daha önce yapılmış araştırmalar sonucu geliştirilen bilgi ve teknolojiyi ülkemize getirmek zorundayız.

Eğitime ayrılacak finansman kaynaklarının sınırlı olması, ülkemizi, genel bütçe dışındaki imkanlardan faydalanmaya zorlamaktadır. Devletimiz, bu imkanları araştırmış, mesleki ve teknik öğretim kurumlarımızın bilim ve teknolojiye meydana gelen gelişmelere paralel olarak modernleştirilmesi için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası - IBRD) ile yapılan ikraz Anlaşmasıyla Endüstriyel Okullar Projesi uygulamaya konulmuştur.

Bu projenin amaçları; Endüstriyel Okulların yeni teknoloji ürünü makina ve teçhizatla donatılarak yenilenmesi, çeşitli meslek alanlarında müfredat programlarının geliştirilmesi, burslar ve yurt dışından danışman temin edilmesi yoluyla öğretmenlerimizin eğitilmesi ve çeşitli meslek alanlarında ders kitaplarının tercüme ve yayın haklarının satın alınarak Eğitim Sistemimize kazandırılmasıdır.

Proje ile belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. Projenin amaçlarından biri olan çeşitli meslek alanlarında (Hidrolik - Pnömatik, Soğutma ve İklimlendirme, CNC, Döküm, Elektronik, Bilgisayar, PLC ve Metal İşleri) teknik ders kitapları, uzmanlardan kurulu komisyonlarca seçilmiş ve tercüme edilerek yayımlanmıştır.

Büyük kaynak ve emek harcayarak Eğitim Sistemimize kazandırdığımız kitapların öğretmen ve öğrencilerimize faydalı olmasını dilerim.

Salih ÇELİK
Projeler Koordinasyon
Kurulu Başkanı

Yazarın Ön sözü

Bu kitap, Hutchinson tarafından Teknik Eğitim Kurulu (TEK) adına yayımlanan mikroelettronik/mikroişlemci serisindeki kitaplardan biridir. Bu serideki kitaplar, Teknik Eğitim Kurulu programlarıyla bağlantılı kitaplarla kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

1978 Haziranında, İngiltere Başbakanı, mikroişlemcilerin kullanıma girmesinin belirli sanayi dallarındaki istihdam modeli üzerinde yaratacağı etkiden duyduğu kaygıyı dile getirmiştir. Bundan, Sanayi Bakanlığı ve Ulusal Girişim Dairesi aracılığıyla, mikroişlemci teknolojisini kullanmayı ve geliştirmeyi özendirecek bir girişim doğmuştur.

Mikroelettronik araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi için personel eğitimi ve öğretimi ile bunların diğer sanayi dallarına uygulanması da, böyle bir geliştirme programının önemli bir yönü olarak görülmüştür. 1979'da, teknik eğitim ünitelerinin (ünite, bir öğrenci tarafından ulaşılabacak hedeflerin tanımıdır) ve bunlara bağlı eğitim paketlerinin geliştirilmesi için Teknik Eğitim Kurulu tarafından bir proje oluşturulmuştur. Bu proje için gereken para Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanmakta ve proje bakanlık namına National Computing Centre Ltd. tarafından yönetilmektedir.

TEK, mikroelettronik üreticileri ve kullanıcıları olarak sanayicileri ve eğitimcileri içeren bir komite kurmuş; buna ek olarak, çok sayıda kişi ve kuruluşa danışılmıştır. Mikroelettronik cihazlarla ilgili tasarım, üretim ve servis alanlarında çalışan teknikerler ve teknik mühendisler için programa ilişkin kitaplar geliştirilmiştir.

Yazılan beş kitap şunlardır :

Mikroelettronik Sistemler	Kitap 1
Mikroelettronik Sistemler	Kitap 2
Mikroelettronik Sistemler	Kitap 3
Mikroişlemci-Tabanlı Sistemler	Kitap 4
Mikroişlemci-Tabanlı Sistemler	Kitap 5

Aynı zamanda, mikroelettronik cihazların uygulama alanları ve potansiyelleri ile ilgili genel bir bilgi sahibi olmak isteyen teknikerler için de kitaplar hazırlanmıştır.

Mikroişlemcilerin Değerlendirilmesi	Kitap 3
Mikroişlemci Temelleri	Kitap 4

Bu aşamayı, öğrenim paketlerinin üç yazım ekibi tarafından geliştirilmesi izledi. Bu ekiplerde temel sorumluluğu üstlenen kişiler şunlardır:

Mikroelektronik Sistemler 1, 2, 3	- P. Cooke
Mikroişlemci-tabanlı Sistemler 4	- A. Potton
Mikroişlemci-tabanlı Sistemler 5	- M.J. Morse
Mikroişlemcilerin Değerlendirilmesi	- G. Martin
Mikroişlemci Temelleri	- G. Martin

Kitapların temel özelliklerinin belirlenmesi aşamasında N. Bonnett, proje sorumluluğunu, R. Bertie de onun yardımcılığını yürütmüştür. Bay Bonnett, kitabın yazımı aşamasında da danışman olarak görev yapmaya devam etmiştir. Projenin yöneticisi W-Bolton, yardımcısı da K. Snape'dir.

Kendi Kendine Öğrenim

Kendi kendine öğrenime yardımcı olmak üzere, her bölüm içinde sorulara yer verilmiştir. Sorular, her bölümün sonunda bulunmakta ve bunlara ilişkin referanslar da, kendi kendine öğrenimde en uygun konumu gösterecek biçimde, ilgili metnin kenarında (örneğin S1.2) yer almaktadır. Her sorunun yanıtı kitabın sonunda verilmiştir.

Bu nedenle, bu dizideki kitaplar, hem kendi kendine öğrenimde hem de sınıf ortamında öğretim durumunda kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir.

İçindekiler

Giriş

1	Çeviriciler ve Assembly dili	15
1.1	Bilgisayar dili	15
1.2	Çeviriciler	16
1.3	Onaltılı sayıların gösterilmesi	16
1.4	Çeşitli Çeviriciler	17
1.5	Komut kısaltması çevirisi	19
1.6	Assembly listelemesi	21
1.7	Sembolik adresler	21
1.8	Açıklamalar	24
1.9	Veri sabitlerinin gösterilmesi	25
1.10	Sözde-işlemler	27
1.11	Sözdizimi kuralları ve hata mesajları	29
1.12	Mutlak programlar	32
1.13	Yeri değiştirilebilir programlar	34
1.14	Yerleştiriciler ve yeniden-yerleştirme yükleyicileri	35
1.15	Bağlayıcılar ve bağlama yükleyicileri	35
1.16	Çeviriciler için çalışma uygulamaları	37
	Kaynaklar ve bibliyografi	39
	Sorular	40

2	Mikroişlemci seçimi	41
2.1	Bir mikroişlemciyi nasıl seçeriz ?	41
2.2	İşlem gücü	42
2.3	Bazı gerçek mikroişlemciler	43
2.4	Sözcük uzunluğu	51
2.5	Mikroişlemci mimarisi	53
2.6	Komut takımları	55
2.7	Adresleme	58
2.8	Bir programlama problemi	63
2.9	Değerlendirme Testleri	78
	Kaynaklar ve bibliyografi	78
	Sorular	79

3	Mikroişlemci seçiminde diğer hususlar	81
3.1	Mikroişlemci G/Ç olanakları	81
3.2	G/Ç işlemlerinin senkronizasyonu	88
3.3	Kesmeler	91
3.4	Mikroişlemci enerji gereksinimleri	104
	<i>Sorular</i>	107
4	Mikroişlemci destek birimleri	109
4.1	Giriş	109
4.2	Tamponlama gereksinimi	112
4.3	MİB yonga takımı	117
4.4	Adres kod çözücüleri	122
4.5	G/Ç birimleri	124
4.6	Bellek birimleri	134
4.7	Sayıcı-zamanlayıcılar	142
4.8	8080'li en küçük sistem	144
	<i>Kaynaklar ve bibliyografi</i>	144
	<i>Sorular</i>	144
5	Tipik mikroişlemci sistemleri	147
5.1	Özel ve genel-amaçlı sistemler	147
5.2	Mikroişlemci denetimli bir çamaşır makinesi	149
5.3	Kelime işlemci	152
5.4	Mikroişlemci geliştirme sistemi	157
	<i>Sorular</i>	160
6	Mikroişlemci sistem planlaması	162
6.1	Tasarım ve geliştirme	162
6.2	Geliştirme aşamaları	163
6.3	Sistem özelliği	163
6.4	Maliyet-verimlilik ölçümleri	167
6.5	Sistem akış diyagramı	167
6.6	Başlangıç aşamasındaki donanım kararları	168
6.7	Donanım ve yazılım bölüşümü	170
6.8	Çözümlü örnek	175
	<i>Sorular</i>	177
7	Mikroişlemci geliştirme sistemleri	179
7.1	Donanım ve yazılım geliştirme	179
7.2	Geliştirme sistemi düzenlemesi	180

7.3	Destek yazılım	181
7.4	Çapraz-yazılım	190
7.5	Donanım destek olanakları	191
	<i>Kaynaklar ve bibliyografi</i>	194
	<i>Sorular</i>	194
8	Yazılım tasarımı yöntemleri	195
8.1	İyi yazılım tasarımı yöntemlerinin önemi	195
8.2	Program özellikleri	196
8.3	Programın testi ve bakımı	197
8.4	Büyük ve küçük programlar	198
8.5	Modüler programlar	199
8.6	Bölümlendirme	202
8.7	Yukarıdan-aşağıya yöntemler	205
8.8	Yapısal programlar	206
8.9	İç içe yapılar	216
	<i>Kaynaklar ve bibliyografi</i>	217
	<i>Sorular</i>	218
9	Donanım geliştirme	220
9.1	Donanım geliştirme	220
9.2	Prototip donanımın yapımı ve testi	220
9.3	Prototip yapımında adım adım yaklaşımı	222
9.4	Donanım ve yazılım/firmware'ın bir araya getirilmesi	226
9.5	Test ve hata ayıklamanın önemi	227
	<i>Sorular</i>	228
10	Mikroişlemci sistem tasarım çalışması	229
10.1	Tasarım/geliştirme programı	229
10.2	Sistem özellikleri	230
10.3	Sistem akış diyagramı	231
10.4	Maliyet-verimlilik kriterlerinin formüllendirilmesi	231
10.5	Donanım birimlerinin seçimi	234
10.6	Sistem donanım düzenlemesi	238
10.7	G/Ç port tasarımı	240
10.8	Bellek tasarımı	240
10.9	Kesme kullanımı	242
10.10	Yazılım tasarımı	244
10.11	Modüller arasında veri aktarımı	246
10.12	Modüler yapı	247

10.13 Prototip donanım yapımı, test ve hata ayıklama	250
10.14 Son test	255
Sorular	255
11 Programlanabilir belleğin pratik yönleri	257
11.1 Mikroişlemci sistem geliştirmede EPROM'un rolü	257
11.2 Programlanabilir bellek birimlerinin seçimi	258
11.3 Kalıcı monolitik bellek birimleri	260
11.4 EPROM programlama	265
11.5 ROM simülasyonu	270
Kaynaklar ve bibliyografi	272
Sorular	272
12 Mikroişlemci hata-bulma	274
12.1 Hata-bulma cihazları	274
12.2 Hatalar ne zaman ortaya çıkar?	275
12.3 Tipik hatalar	275
12.4 Görsel inceleme	276
12.5 Multimetre	277
12.6 Mantık probu	278
12.7 Osiloskop	279
12.8 Tekrarlamalı test dalga biçimlerinin üretilmesi	281
12.9 Test ve self-test programları	284
12.10 Serbest çalışan test	286
12.11 Yazılım hataları	293
Kaynaklar ve bibliyografi	295
Sorular	295
13 Özelleştirilmiş test birimleri	297
13.1 Giriş	297
13.2 Mantık analizörü	297
13.3 İşaret analizörleri	308
Kaynaklar ve bibliyografi	314
Sorular	315

Ekler

A: Intel 8080 merkezi işlem birimi	317
B: Zilog Z80	339
C: Motorola 6800	368
D: Gelişmiş Mikro Birimler AmZ8002 16-bitlik mikroişlemci	386
E: NATIONAL yarıiletken tek-yongalı N-kanallı mikrodenetleyiciler	409
F: Intel 8080A CPU için zamanlayıcı üretici ve sürücüsü	428
G: Intel 8080A CPU için sistem denetleyici ve yol sürücüsü	431
H: Signetikler yüksek hızlı hex üç durumlu tamponlar ve tersleyiciler	433
I: Sekizli saydam mandal	435
J: Motorola MC6820 çevresel arabirim adaptörü	437
K: Intel 8251A programlanabilir iletişim arabirimi	447
L: Intel 2114 1,024 X 4-bit statik RAM	449
M: Texas Instruments dinamik RAM	451
N: Intel 2716 16K UVEPROM	462
O: Mostek Z80 sayıcı/zamanlayıcı devresi	464
P: Zilog Z6132 yarı-statik RAM	465
Q: Texas Instruments kod çözücü/tekilleyiciler	467
R: ASCII kodları	469
 Soruların cevapları	 471
İndeks	487
Terimler Sözlüğü	489

Eşim Dorothy'ye, yalnızca notları ustaca daktilo ettiği için değil, kitabın hazırlık dönemi sırasında gösterdiği sabır için de teşekkürü bir borç bilirim.

Bournemouth, Kasım 1982

A. POTTON

Giriş

Amaçları TEC, Mikroişlemci-tabanlı Sistemler U80/674'te belirtilen bu kitap, bir mikroişlemcinin yapısı ve komut takımı hakkında bazı temel bilgilere sahip olan okuyucular için hazırlanmıştır. Kitabın içeriği, bu temel bilginin üzerine, mikroişlemcilerin kendi özellikleri ve sistemler içinde ne şekilde işlev gördükleri hakkında daha geniş ve daha derin bir anlayışın oluşturulmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Kitabın ana bölümlerinden birinde, mikroişlemci-tabanlı sistem geliştirme ve tasarım yöntemleri tanımlanmaktadır. Özellikle, hem donanım hem de yazılım için, yerleşmiş biçimsel tasarım uygulamalarının kullanımı ve planlanması konuları üzerinde durulmuştur. Yazılım tasarımında yukarıdan-aşağıya yapısal yöntemler kullanılmıştır. Program örnekleri çoğu kez, 8080, Z80 ve M6800 mikroişlemcileri için üç değişik biçimde verilmiştir. Donanım ve yazılımın tasarımı ile, hata ayıklama işlemine yardımcı olmada özel amaçlı mikroişlemci geliştirme sistemlerinin rolü belli bir ayrıntı düzeyinde araştırılmıştır.

Okuyucunun bilgi dağarcığını genişletmek amacıyla, bir dizi farklı mikroişlemcinin özellikleri karşılaştırılmış ve aradaki farklılıklar açıklanmıştır. Örnek olarak verilen birimler, 4bitlik tek-yongalı basit bir mikrobilgisayar ile 16-bitlik güçlü yeni bir mikroişlemci arasında değişen birimlerdir. Ayrıca bir çok uygun destek biriminin özellikleri de tanımlanmıştır. Geliştirilen bu karşılaştırma işlemleri mikroişlemci sistemlerine de uygulanmıştır.

Kitabın daha ileriki bölümleri, mikroişlemci sistemlerinde arızaların yerlerinin belirlenmesi konusundaki ilkeleri tanıtmaktadır. Osiloskop ve multimetre gibi alışılmış araçlar kullanarak arızanın yerinin belirlenmesi yöntemleri açıklanmıştır. Fakat (sözü edilen) bu bölümün büyük bir kısmı, mikroişlemci geliştirme sistemleri, mantık analizörü ve işaret analizörü gibi özel amaçlı cihazların kullanımıyla ilgilidir. Bu bölüm ayrıca EPROMların tanımı, mikroişlemci sistemlerinde kullanımları ve EPROM programlama yöntemlerini de içermektedir.

Temel olarak gerçek yarı iletken elemanları konu aldığından kitabın Ek bölümlerinde bir dizi eleman çeşidi için üretici bilgilerine de kısaca yer verilmiştir. Sayfa sayısının ve fiyatın belli bir düzeyi aşmaması için bu kısım zorunlu olarak sınırlı tutulmuştur; okuyucuya, ilgili üreticiden ürünle ilişkili tüm bilgileri kapsayan kaynakları edinmesini önermekteyiz.

Bölüm 1 Çeviriciler ve assembly dili

Bu bölümün amaçları: Bu bölümü bitirdiğinizde;

- 1 Amaç programın kaynak programdan derlenmesi işlemini tanımlayabilmeli,
- 2 Bir düzenleyicinin işlevinin, assembly dilinde kaynak program hazırlamak olduğunu söyleyebilmeli,
- 3 Assembly listelemesinin sağladığı bilgileri yorumlayabilmeli,
- 4 Sözde-işlemlerin işlevini belirtebilmeli,
- 5 Sözde-işlemler ve çalıştırılabilir komutlar arasındaki temel farkı tanımlayabilmeli,
- 6 Yeri değiştirilebilir bir programla mutlak programın birbirinden farklı olduğunu belirtebilmeli,
- 7 Bir yerleştirici/yeniden yerleştiricinin işlevini tanımlayabilmeli,
- 8 Bir bağlayıcının işlevini tanımlayabilmeli,
- 9 Bağlanmış programlardaki genel değişkenlere olan gereksinimi açıklayabilmelisiniz.

1.1 Bilgisayar dili

Günümüzde, her kesimden sürekli artan sayıda insan, bilgisayar programlamayı öğrenmektedir; örneğin ülkemizde bilgisayar programlama öğretimi, şimdi bir çok ilk ve orta öğretim kurumlarında da başlamış durumdadır. Bilgi işleme işinin tipine bağlı olarak öğrencilere başlangıçta, iki farklı yaklaşımdan birini temel alarak programlama yapmaları öğretilenektir. Bunlar aşağıdadır:

- 1 BASIC, FORTRAN, PASCAL vb. yüksek-düzey dillerde program yazma. Bu diller, programcının zamanını kullanması açısından oldukça verimlidirler. Çünkü oldukça karmaşık işleri gerçekleştirebilecek programlar, bu dillerle nispeten daha çabuk bir şekilde üretilebilirler. Öğrencinin -bu dillerde program yazarken kullandığı- sistemin içerisinde gerçekleşen işlemleri bilmesine gerekmez. Yüksek-düzeyli diller, genel amaçlı bilgi işlem çalışmalarının büyük çoğunluğu için belirgin farkla en iyi yaklaşım olmaktadır.
- 2 Makine-kodu biçiminde program yazma. Bu yaklaşımla, basit işleri gerçekleştirecek programları bile geliştirmek oldukça uzun zaman alabilir. Bu nedenle programcının zamanını kullanması açısından verimli değildir. Makine-kodlu programlar yazımında başarılı olmak için programcı, kullanmakta olduğu bil-

gisayarın iç yapısı ve temel komut takımı hakkında iyi bir bilgiye sahip olmasıdır. Bu nedenle mikroişlemci içeren sistem veya devrelerin tasarımında çalışabilecek kişiler doğal olarak makine-kodu programlama yöntemlerini öğreneceklerdir. Bu metinde okuyucuların makine-kodu programlaması ile bir ölçüde tanışık oldukları varsayılmıştır.

Makine-kodu ve assembly dilindeki programların genel amaçlı bilgi işlem çalışmalarında geliştirilmeleri çok çok uzun zaman alsa da, bunlar bilgisayar devre ve sistem tasarımcıları için hayati öneme sahiptirler. Bunun nedeni makine-kodu komutlarının programcıya, devre ve sistem donanımı üzerinde, yüksek düzey dillerin deyimlerinden çok daha kısa sürede ve doğrudan kontrol olanağını vermesidir.

Bu konunun amacı, belirli bir mikroişlemci için assembly dilinde programlama el kitabı işlevi görmek değildir. Bunun yerine okuyucuya, kullandığı bilgisayar sistemiyle birlikte verilen el kitabına başvurmaya önerilmektedir. Buradaki amaç, çevirici programları ve assembly dilinin bazı önemli özellikleri hakkında genel bir temel kazandırmaktır. Assembly dilinde komut kısaltması kaynak kodu, mikroişlemci operasyonlarını makine-kodu düzeyinde tanımlamak için genellikle en uygun araç olduğundan ve daha sonraki konular içerisinde bu amaçla kullanıldığından, bunlara kitabın başlangıcında yer verilmiştir. Biçimsel programlama yöntemlerinin daha esaslı şekilde ele alınması, 8. bölüme kadar ertelenmiştir.

1.2 Çeviriciler

Bir mikroişlemciye ilişkin makine kodunda programlar yazarken, programlar önce; MOV, LDA vb. gibi standart komut kısaltması biçiminde yazılır. Ardından programcı, mikroişlemci veri tablolarından çeşitli komut kodlarını arar. Bu şekilde yazılan programlar, en basit bilgisayar sistemi kullanılsa bile belleğe yüklenebilirler.

Genellikle onaltılı formatta yazılan komut kısaltmasının, komut kodu biçimine dönüştürme işlemine elde derleme denir. Basit mikrobilgisayarların çoğunluğu onaltılı kodun doğrudan klavyeden girilmesine imkan tanır, klavye onaltılı kodu ikili biçime dönüştürerek belleğe saklar. Bu şekilde çalışan mikrobilgisayarlara, Motorola MEK6800D2, Naşcom 1, Kim, ve Intel SDK80 ile SDK85 örnek olarak verilebilir. Bir çok okuyucunun buna benzer bir sistemin nasıl kullanıldığı konusunda deneyimi olduğuna kuşku yoktur.

1.3 Onaltılı sayıların gösterilmesi

Bir sayısal bilgisayardaki komut takımları ve sayılar esasen ikili biçimdedir, çünkü, klasik sayısal elektronik cihazlar, veriyi birler ve sıfırlar biçiminde kullanırlar. İkili sayıları tanımlamak için uygun bir yöntem, aşağıda gösterildiği gibi onaltılı gösterilme biçimidir:

1100	1001	0001	1111	İkili
C	9	1	F	Onaltılı

Okuyucunun onaltılı sayıların bu şekilde kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu varsayılmıştır.

Bu konu içinde tanımlanan farklı çeviriciler, kullanıcının onaltılı sayıları çeşitli şekillerde tanımlamasını gerektirir. Herhangi bir çevirici programının kullandığı standardı benimsemek yerine aşağıda verilen genel kural dikkate alınmıştır:

Başka şekilde belirtilmedikçe tüm adresler ve makine kodları onaltılı biçimdedir.

Onaltılı sayılarla birlikte hiç bir özel ek kullanılmamıştır. Farklı anlamaların ortaya çıkabileceği yerlerde sayılar, tipleri aşağıda gösterildiği gibi rakamlardan sonra parantez içine yazılarak kuşkuyla yer bırakmayacak biçimde tanımlanmıştır:

10 (ondalık)
103 (onaltılı)
1101 (ikili)

1.4 Çeşitli çeviriciler

Programlama tekniklerinin geliştirilmesine ilişkin temel aracın assembly dili olduğu kitaplarda, konunun bir mikroişlemci ve bir çevirici ile sınırlanması yaygın bir kuraldır. Bunun, konu bütünlüğünü sağlaması ve okuyucunun çelişkiye düşmemesine neden olması gibi önemli sonuçları bulunmaktadır. Ancak bu kitabın amaçlarından biri de, okuyucunun farklı mikroişlemci tipleri hakkındaki bilgisini artırmak ve diğerlerinin yanında sağlıklı karşılaştırma yöntemlerinin yerleşmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bu bilgi artırma amacına yönelik olarak, metin boyunca çeşitli mikroişlemcileri kapsayan, farklı bir çok mikrobilgisayar sistemleri kullanılarak geliştirilmiş programlar sunulmuştur.

Genelde programlama örneklerinin çoğunluğu üç değişik mikroişlemci koduyla verilecektir: 8080, M6800 ve Z80. Zaman zaman diğer mikroişlemciler için yazılmış program kodlarına da yer verilmiştir. Program örneklerinin hazırlanmasında aşağıdaki mikroişlemci sistemleri kullanılmıştır (program listelemesinin son biçimi Futuredata sistemi kullanılarak hazırlanmıştır):

- 1 8080, Z80 ve M6800 mikroişlemcileri için çevirici desteği sağlayan GR Futuredata genel amaçlı mikroişlemci geliştirme sistemi
- 2 Standart CP/M 8080 çeviricisi ASM'yi destekleyen North Star Horizon.
- 3 Z80 'ZEAP' çeviriciyi destekleyen Nascom 2
- 4 M6800 çeviricisi' ASMB'yi destekleyen SWTP 6800 sistemi
- 5 Z8002 çeviricisini destekleyen Zilog sistemi

Çeşitli sistemlerde bulunan olanakların gösterilmesine ek olarak değişik mikroişlemciler için program kodlarının verilmesinin, metni, mümkün olan en geniş okuyucu kitlesinin kendi kullandıkları sistemlere uyarlayabilmesini mümkün kılacağı ümit edilmiştir. Program örneklerinin büyük çoğunluğu Futuredata sistemi kullanılarak hazırlanmıştır. Genel verimliliğinin yanı sıra bu sistem, M6800, 8080 ve Z80 çeviricileri destekler ve assembly listelemesinde format, sayı gösterilmesi vb. konularda tutarlılık için bazı kriterler sağlamaktadır. Değişik sistemler tarafından sunulan çeviriciler arasındaki farklılıklar, izleyen bölümlerde çeşitli genel özellikler tanımlanırken belirtilecektir.

İzleyen bölümde, belirli bir mikroşlemci için üreticisinin komut kısaltması kullanılarak yazılan programlar, kaynak program olarak adlandırılacaktır. Çevirici, bu kaynak programı makine-kodu biçimine çevirmektedir. Bu işlem sonucunda oluşan makine koduna amaç program adı verilir. Kaynak programı amaç programa dönüştürme işlemine ise derleme denir. Makine-kodu ve veri onaltılı formatta gösterilebilir.

Bir kısaltıcı kaynak program ve bunun makine-kodu amaç programı Şekil 1.1'de gösterilmektedir.

Amaç program (onaltılı)	Kaynak program
3E 04	MVI A,X'04'
06 3F	MVI B,X'3F'
87	ADD A
32 00 01	STA X'0100'

Şekil 1.1

Sorulara ilişkin,
Önsöz'deki nota
bakınız

1.5 Komut kısaltması çevirisi

En temel düzeyde bir çevirici programı, komut kısaltması makine-koduna dönüştürmek için bir çevirmen gibi işlev görür. Örnek olarak 8080 mikroşlemcisinin aşağıdaki komut anımsatıcısını ele alalım,

S1.2

INX B

Bu komutun kodu

00000100 (ikili) = 04'tür.

Programın çalıştırılabilmesi için önce programın diğer komut kodlarıyla birlikte bu kodun da, bellekte doğru bir yere yerleştirilmesi gerekir. Program, komut kodları belleğe yerleştirildikten sonra çalıştırılabilir. Dolayısıyla 8080 anımsatıcılarına ilişkin çeviricilerin işlevlerinden biri de INX B'yi 04'e dönüştürmektir.

Sayısal bilgisayarlar veriyi ikili biçimde işlerler. Bu nedenle komut kısaltması çevirebilmek için bunların bilgisayara ikili biçimde girilmesi gerekir. Bu işlem normalde, mikroşlemci geliştirme sistemlerinin konsol aygıtları tarafından yapılmaktadır. Tipik bir konsol, daktilodakine benzer bir klavye ile bağlantılı olan bir video görüntüleme terminalinden (VDT) oluşur. Bir tuşa basıldığında o tuşun üzerindeki harf ya da rakama karşılık gelen kod bilgisayara iletilir. O anda çalışmakta olan bir giriş programı karakter kodunu belleğe saklar.

Sayı, harf, noktalama işaretleri vb. göstermek için çeşitli uluslararası onaylanmış kodlar bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanlardan birisi Ek R'de verilen Bilgi Değişimi için Amerikan Standart Kodu (American Standard Code for Information Interchange) 'dur.

ASCII kod karakterlerini VDT klavyesinden alan program normalde, aldığı karakterleri görüntülemek üzere VDT ekranına yansıtacaktır. Bu, kullanıcıya, yararlı bir kontrol olanağı verir. Ayrıca program, girilen metin karakterlerindeki yanlışları kolayca düzeltilmesinin de olanak sağlayabilir. Bu

programlara, düzenleyici adı verilir. Düzenleyiciler Bölüm S1.3 7.3'te tartışılmıştır.

Belli bir düzenleyici programın, karakter kodlarını bellekte 1000 konumundan başlayarak sakladığını varsayalım. Programın aşağıdaki iki satırı girildiğinde belleğin bu bölgesinin içerdiği değerler Tablo 1.1'de gösterilmektedir:

```
MVI    A,03
ADD     B
```

Boşluk ve kontrol fonksiyonlarının, satır başı ve satır atlama karakter kodlarının da kapsandığına dikkat ediniz.

S1.1 Bu şekilde bütün bir kaynak programın karakterleri girildikten sonra artık çevirici programı çalıştırabiliriz. Çevirici kodlanmış programı içeren bellek bölgesini, komut anımsatıcılarını simgeleyen metin karakterlerine ilişkin kombinasyonları arayarak tarar. ADD B gibi bir kombinasyonu tanıdığı anda çevirici, bunun makine komut koduna karşılık gelen bayt 80'i oluşturur.

Buraya kadar anlatılanlardan, belli bir mikroişlemciye özgü assembly dilinin, komut takımları aynı olmadıkça bir başka mikroişlemci için kullanılamayacağı açık bir şekilde anlaşılmış olmalıdır.

Tablo 1.1

Karakter	Adres	İçerik (ASCII)
M	1000	4D
V	1001	56
I	1002	49
SP	1003	20
A	1004	41
	1005	2C
O	1006	30
3	1007	33
CR	1008	0D
LF	1009	0A
A	100A	41
D	100B	44
D	100C	44
SP	100D	20
B	100E	42

Çevirici dilleri, uyumluluğun açıkça görülebildiği durumlarda bile mikroişlemcilerde birbirinin yerine kullanılamayabilirler. Örneğin 8080 mikroişlemcisinin komut takımı, Z80 komut takımının bir alt kümesidir. Bu nedenle, bir Z80 çeviricisinin, 8080 için makine-kodu programları oluşturulmasında, ancak, komutların 8080'e uygun olanlarla sınırlı tutulması koşuluyla kullanılabileceği düşünülebilir. Aslında 8080 (Intel) ve Z80 (Zilog)'in üreticileri özdeş komutlar için bile farklı anımsatıcılar kullanmışlardır. Dolayısıyla 04 makine kodu komutu 8080 için INX B, ve Z80 için INC BC şeklinde tanımlanmıştır. 8080 programlarında Z80 çeviricisi kullanmak için programcının, programlarını Z80 komut kısaltması biçimine dönüştürmesi gerekecektir.

Komut kısaltması çevirisi işlemiyle ilgili yukarıda verilen tanımlama, bir ölçüde basitleştirilmiş bir tanımlamadır. Komutların bir çoğu yalnızca işlem kodlarından oluşmaz, aynı zamanda işlenenleri de içerir. Örneğin 8080 mikroişlemcisine ilişkin MVI A,03 komutu, 03'ün A kaydedicisine yüklenmesine neden olur. Bu komut kodu iki baytlık bir alan kaplar. Birinci bayt işkodu, 3E ikincisi ise 03 işlenenidir. Bu örnekteki çevirici tarafından gerçekleştirilen işlemler arasında, 03 ASCII kod karakterlerinin ilgili ikili sayıya dönüştürülmesi de bulunmaktadır. Etkin bir assembly dili programcısı olmak için bir çeviricinin iç çalışmasını çok ayrıntılı biçimde bilmenin gerekli olmayışı konunun iyi bir yönüdür.

1.6 Assembly listelemesi

Bir makine-kodu amaç programı komut kısaltması kaynak programdan çevrilmesi sırasında çevirici, bir assembly listesi oluşturur. Bu, esas olarak, makine kodu ile kaynak programın her bir anımsatıcı komut tarafından üretilen kopyasıdır. Şekil 1.2'de bir 8080 assembly dili programı listesi gösterilmektedir. Listelemenin içerdiği bilgileri gösteren eklemeler yapılmıştır.

Assembly listelemesi programın belgelerle ispatlanması için değerli bir elemandır ve programdaki hataların ayıklanmasında hayati işlev görür. Listelemenin ek bir avantajı da, Bölüm 1.8'de tartışıldığı gibi açıklamalara yer verilmiş olmasıdır. Belgeleme amaçları için bir mikroişlemci geliştirme sisteminde, normalde, program listelerinin basılı kopyalarını alabilmek amacıyla bir yazıcı bulunur.

1.7 Sembolik adresler

Makine kodunda programlar yazarken programcının her bir komut kodunun sonuçta saklanacağı yerlerin takibini yapması gerekir. Çünkü bazı komut kodları diğer komut kodlarının saklandığı bellek bölgelerine bağlıdır.

Şekil 1.3'te gösterilen program listelemesini ele alalım. Programın sonundaki JNZ koşullu atlama komutunun 0103 şeklinde bir işleneni vardır, bu işlenen atlama koşulunun sağlanması

Konum (onaltılı)	Amaç Kodu (onaltılı)	Kaynak kodu
0000	3E03	MVI A,03H
0002	80	ADD B
0003	3A0001	LDA 0100H
0006	80	ADD B
0007	3A0101	LDA 0101H

Şekil 1.2 Assembly listelemenin içerdiği bilgiler

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
FUTUREDATA				
0000		ORG	X '0100'	
0100	210012	LXI	H, X '1200'	
0103	7E	MOV	A, M	
0104	C805	ADI	5	
0106	77	MOV	M, A	
0107	23	INX	H	
0108	05	DCR	B	
0109	C20301	JNZ	X '0103'	
010C		END		

S1.4 Şekil 1.3

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
FUTUREDATA				
0000		ORG	X '0100'	
0100	210012	LXI	H, X '1200'	
0103	080A	MVI	B, 10	
0105	110001	LXI	D, X '0100'	
0108	7E	MOV	A, M	
0109	C805	ADI	5	
010B	77	MOV	M, A	
010C	E1	POP	H	
010D	23	INX	H	
010E	05	DCR	B	
010F	C20801	JNZ	X '0108'	
0112		END		

Şekil 1.4

durumunda çalıştırılacak bir sonraki komutun adresidir. Bu nedenle bir bütün olarak tüm komutun kod sözcüğü, halen JNZ komutunun varış adresi olan 0103 konumundaki MOV A,M komutunun bulunduğu yere bağlıdır.

Şimdi varsayalım ki programda, başlangıca yakın bir yerde araya ek komutların konulmasını gerektiren bir hata bulunmuş olsun. Sözgelimi, programın ilk komutunun önceden olduğu gibi 0100 konumunda bulunmasını ve JNZ işleminin varış yerinin, yine önceki gibi MOV A,M olmasını arzu ediyoruz. Bu durumda JNZ komutunun işleneni Şekil 1.4'teki listelemede gösterildiği gibi 0108 olarak değiş-

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
FUTUREDATA				
0000		ORG	X '0100'	
0100	210012	LXI	H, X '1200'	
0103	7E	TEKRAR MOV	A, M	
0104	C805	ADI	5	
0106	77	MOV	M, A	
0107	23	INX	H	
0108	05	DCR	B	
0109	C20301	JNZ	TEKRAR	
010C		END		

Şekil 1.5

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
FUTUREDATA				
0000		ORG	X '0100'	
0100	210012	LXI	H, X '1200'	
0103	080A	MVI	B, 10	
0105	110001	LXI	D, X '0100'	
0108	7E	TEKRAR MOV	A, M	
0109	C805	ADI	5	
010B	77	MOV	M, A	
010C	E1	POP	H	
010D	23	INX	H	
010E	05	DCR	B	
010F	C20801	JNZ	TEKRAR	
0112		END		

Şekil 1.6

tirilmelidir. Bu nedenle araya komut ekleme veya komut çıkarma şeklinde yapılan program değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Sayısal adresler kullanırken atlama veya dallanma komutlarının varış adreslerinde gereken her değişiklik, ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu sorun hem mutlak hem de bağıl atlama ve dallanmalar için söz konusudur.

Çeviriciler, kaynak program satırlarının başına etiket konulmasına olanak verirler. Etiket daha sonra sembolik bir adres oluşturur, aynı satırdaki çevrilen komut kodu daha sonra bu adreste saklanır. Bu sembolik adres daha sonra diğer komutlarda işlenen olarak kullanılabilir. Şekil 1.5 ve 1.6'da, Şekil 1.3 ve 1.4 ile aynı programlar gösterilmiştir, ancak bunlarda JNZ komutunun işleneni olarak bir sembolik adres kullanılmıştır. Çeviricinin, atlama varış adresi için otomatik olarak doğru sayısal değeri araya eklediği görülmektedir.

Sembolik adres, bir komut kodu içersin ya da içermesin her hangi bir bellek konumunu tanımlamak için kullanılabilir. Bu uygun bir kullanımdır, çünkü sembolik adres kullanımı, veri saklama alanlarına sembolik referans verilmesine izin verir. Bu olanağın tam olarak açıklanabilmesi sözde-işlemler hakkında bir miktar bilgiyi gerektirdiği için, konu, Bölüm 1.10'a kadar ertelenmiştir.

Eğer, etiketler ve sembolik adresler dikkatle seçilirse assembly listelemesinin 'okunabilirliğinin' artırılmasına yardımcı olabilirler. Örneğin Şekil 1.5 ve 1.6'da JNZ komutunun varış adresi elbette bir döngü komutunun başlangıcıdır. TEKRAR sembolik adresinin seçilmesi, okuyucuya, bir döngünün bulunduğunu hatırlatmada yardımcı olur. Önemsiz gibi görünebilen bu durum aslında önemlidir. Assembly dilindeki programlarda temel sorunlardan biri de, dikkatli bir şekilde belirtilmedikçe ve belgelenmedikçe, programı yazanın dışındaki kişiler tarafından anlaşılmalaraının çok zor olmasıdır. Sembolik adreslerin yaratıcı bir şekilde seçilmesi iyi bir program belgeleme özelliklerinden biridir.

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
				FUTUREDATA
0000		ORG	X '0100'	
0100	210012	LXI	H, X '1200'	
0103	222801	SHLD	ISRT1	
0106	210013	LXI	H, X '1300'	
0109	222A01	SHLD	ISRT2	
010C	060A	MVI	B, 10	
010E	2A2801	TEKRAR	LHLD	ISRT1
0111	7E	MOV	A, M	
0112	C605	ADI	5	
0114	2A2A01	LHLD	ISRT2	
0117	77	MOV	M, A	
0118	23	INX	H	
0119	222A01	SHLD	ISRT2	
011C	2A2801	LHLD	ISRT1	
011F	23	INX	H	
0120	222801	SHLD	ISRT1	
0123	05	DCR	B	
0124	C20E01	JNZ	TEKRAR	
0127	00	NOP		
0128		ISRT1	DS	2
012A		ISRT2	DS	2
012C		END		

Şekil 1.7 Açıklama içermeyen program

Bu konunun içinde yer alan listelerin büyük bir bölümünün oluşturulmasında kullanılan 8080 çeviricisi için, bir etiketteki karakter sayısı onaltıyı geçmemelidir. Karakterler alfasayısal (harf veya rakam) olabilirler fakat ilk karakter daima bir harf olmalıdır.

1.8 Açıklamalar

Çeviriciler, programcının kaynak programda uygun noktalara açıklamalar eklemesine olanak tanır; bu, assembly listelerini daha okunabilir kılmak için bir başka yardımcı özelliktir. Şekil 1.8, Şekil 1.7'deki programla aynı kodlara sahip olan fakat açıklamaların eklendiği bir programın listesini göstermektedir. Eğer açıklamalar dikkatle yazılırsa, programın kuruluş mantığını tanımlayabilir ve aynı zamanda programın gerçekleştirdiği işlemler hakkında bir 'tekrarlanan rehber' sunarlar.

Şekil 1.8'de, örnekte kullanılan 8080 çeviricisinde, komut kısaltmalarını içeren bir satırda, işlenenin ardından açıklama bölümleri girme olanağı olduğu görülmektedir. Açıklamalar, kaynak programda, bir satırın tamamını da kaplayacak uzunlukta olabilir. Ancak bu durumda satır, bir yıldız işaretiyle başlamalıdır. Açıklama tanımlanmalarının ayrıntıları kullanılan çeviriciye bağlı olarak değişir. Örneğin bazı çeviricilerde açıklamalardan önce noktalı virgül konulması gerekir.

Açıklamalar yalnızca assembly listesini etkilerler. Çevrilmiş makine kodu programı etkilemezler.

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
				FUTUREDATA
* * * * * * BU PROGRAM BİR LİSTEDEKİ HER SAYIYA 5 (ONDALIK) EKLER . SONUÇLAR * * YENİ BİR LİSTEDE SAKLANIR. ESKİ LİSTE 1200'DEN BAŞLAR VE ON GİRİŞ * * İÇERİR. YENİ LİSTE 1300'DEN BAŞLAMAKTADIR * * * * * * * YAPI * * * * * * * ISARETC1 - X '1000' * * ISARETC2 - X '1300' * * DONGU - 10 * * DO UNTIL DONGU - 0 * * OLUNCAYA KADAR İŞLEME DEVAM ET * * ISARETC1 TARAFINDAN GÖSTERİLEN SAYIYI AL * * SAYI - SAYI + 5 * * SAYIYI ISARETC2'NİN GÖSTERDİĞİ ADRESTE SAKLA * * ISARETC2 - ISARETC2 + 1 * * ISARETC1 - ISARETC1 + 1 * * DONGU - DONGU - 1 * * END DO * * * * * *				
0000		ORG	X '0100'	
0100	210012	LXI	H, X '1200'	
0103	222801	SHLD	PTR1	ISARETC1 - X '1200'
0106	210013	LXI	H, X '1300'	
0109	222A01	SHLD	PTR2	ISARETC2 - X '1300'
010C	060A	MVI	B, 10	HL'DEKİ ISARETC1'I AL
010E	2A2801	TEKRAR	LHLD	PTR1
0111	7E	MOV	A, M	GÖSTERİLEN SAYIYI AL
0112	C605	ADI	5	SAYI - SAYI + 5
0114	2A2A01	LHLD	PTR2	HL'DEKİ ISARETC2'YI AL
0117	77	MOV	M, A	SAYIYI GÖSTERİLEN ADRESTE
0118	23	INX	H	SAKLA
0119	222A01	SHLD	PTR2	ISARETC2 - ISARETC2 + 1
011C	2A2801	LHLD	PTR1	ISARETC2'YI BELLEGE YAZ
011F	23	INX	H	HL'DEKİ ISARETC1'I AL
0120	222801	SHLD	PTR1	ISARETC1 - ISARETC1 + 1
0123	05	DCR	B	ISARETC1'I BELLEGE YAZ
0124	C20E01	JNZ	TEKRAR	DONGU - DONGU - 1
0127	00	NOP		İŞ SONU?
0128		PTR1	DS	2
012A		PTR2	DS	2
012C		END		

Şekil 1.8

1.9 Veri sabitlerinin gösterilmesi

Bölüm 1.3'te, bütün metin boyunca program kodu veya adresleri tanımlayan sayıların, tersi belirtilmedikçe onaltılı olarak kabul edildiğini söylemiştik. Dolayısıyla onaltılı sayıları ayırt etmek için başka her hangi bir özel format kullanılmamıştır. Ancak assembly kaynak programların çoğunluğunda, onaltılı sayıların, ondalık sayılardan ayrılması gerekir. Program listelemesi oluşturmak için burada kullanılan tüm çeviricilerde, kaynak programda, fazladan hiç bir tanımlama içermeyen bir sayı ondalık olarak kabul edilmiştir. Tablo 1.2'de, onaltılı sayıların farklı çeviricilerde nasıl tanımlanmaları gerektiği gösterilmektedir.

Tablo 1.2

Çevirici	Ondalık sayı	Onaltılı sayı
Futuredata 8080	nn	X'nn'
Futuredata Z80	nn	X'nn'
Futuredata 6800	nn	X'nn'
CP/M 8080 ASM	nn	nnH
Nascom Z80 ZEAP	nn	nnH
SWTP 6800 ASMB	nn	\$nn
Zilog Z8000 PLZ/ASM	nn	%nn

Tablo 1.3

Çevirici	Komut
Futuredata 8080	MVI A,X'F3'
Futuredata Z80	LD A,X'F3'
Futuredata 6800	LDAA #X'F3'
CP/M 8080 ASM	MVI A,0F3H
Nascom Z80 ZEAP	LD A,0F3H
SWTP 6800 ASMB	LDAA #\$F3

Farklı çeviriciler için kaynak kodu komutlarının bir listesi Tablo 1.3'te verilmiştir. Komutların her biri söz konusu mikroİşlemcinin A kaydedicisinin F3 ile yüklenmesine neden olur. CP/M8080 ASM ve Nascom Z80 ZEAP örneklerinde onaltılı sayıların ilk karakterlerinin harf olmamasına dikkat ediniz. Bu nedenle F3, 0F3H şeklinde yazılmalıdır. Ayrıca SWTP 6800 ASMB ve Futuredata 6800 örneklerinde '#' karakterinin onaltılı sayı formatının bir parçası olmadığına, ancak dolaysız adresleme modunun tanımlandığını gösterdiğine de dikkat ediniz.

Bazı çeviriciler uygun karakterler ekleyerek programcının, sayıları ikili ve sekizli biçimlerde tanımlamasına da olanak verirler. Örneğin CP/M 8080 çeviriciler Şekil 1.9'daki programda gösterildiği gibi ikili ve sekizli sayıları kabul eder. Sayıya eklenen 'B' harfi, sayıyı ikili olarak tanımlarken 'O' harfi sekizli olduğunu gösterir. Ondalık sayılara eklenen 'D' harfinin yazılıp yazılmaması isteğe bağlıdır. Bu çeviricide onaltılı sayıların bir sayısal karakterle başlaması gerektiğine dikkat ediniz. Bu nedenle F3, 0F3 şeklinde tanımlanmalıdır.

0000	0EB3	MVI	C, 10110011B
0002	061F	MVI	B, 0370
0004	018303	LXI	B, 899D
0007	3AC23F	LDA	3FC2H
000A	3E41	MVI	A, 'A'
000C	21335A	LXI	H, '3Z'

Şekil 1.9 CP/M 8080 çevirici kullanarak sabitlerin gösterilmesi

Şekil 1.9'un son iki satırı ASCII kodlu karakterlerin kaynak programda tırnak içine alınarak kullanılışlarını göstermektedir. Örneğin MVI A, 'A' komutunu ele alalım, görüyoruz ki bu komut iki baytlık 3E41 koduna çevrilmiştir. Burada 3E, MVI için işkodu ve 41 de A'nın ASCII-kodu biçimidir. Çeviricinin metin dizilerini ASCII kodu biçimine dönüştürme yeteneği, yazıcıdan ya da VDT'den mesaj görüntüleyen programların yazımında çok yararlıdır.

1.10 Sözde (Sahte)-işlemler

Bir programın çevrilmesi sırasında çeviricinin, geçerli komut kısaltmalarını ararken kaynak programın kodlu karakterlerini taradığı anımsanacaktır. Sözde-işlemler, mikroİşlemci komut takımına dahil olmayan ancak, çevirici tarafından tanınan komut kısaltmalarıdır. Anımsatıcılar, komut takımına mensup olmadıklarından, sözde-işlemler, çalıştırılabilir komutlara çevrilemezler. Bunlar programcının, çeviriciye, çevirme işlemi sırasında kullanılmak üzere bilgi aktarmasına yarayan araçlardır.

Şekil 1.10, ilki ORG olan sözde-işlemler içeren bir program için assembly listesidir. Bu sözde-işlem iki kez kullanılmıştır. Birincisinde kaynak programda aşağıdaki satırda geçmektedir:

```
ORG X'1000'
```

S1.8 Program çevrildiğinde, çevirici bu satırı, programın bir sonraki çalıştırılabilir komutu için makine kodunun 1000 konumundan başlayarak saklanacağı anlamında algılayacaktır. Böylece daha sonraki satırlarda yer alan MVI B,50 anımsatıcısı 06,32 şeklinde iki baytlık kod şeklinde çevrilecektir, bunun sonucu olarak 1000 ve 1001 konumlarında saklanacağı kabul edilir. Bu makine kodu komutların aslında bu noktada bellekte saklanmadıklarını vurgulamak gerekir. Çevirici, bellek konumunun önemli olduğu komut adres işlenenlerini çevirirken basitçe bu bilgiyi kullanır. Şekil 1.10'daki JNZ komutu, bunun tipik bir örneğidir. İlk komutun 1000 konumunda saklanacağı gerçeğinden yola çıkarak çevirici SONRGIR (NEXTIN)

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
				FUTUREDATA

* BU PROGRAM 1F PORT'U ARACILIĞIYLA ELLİ SAYI ALIR VE BU SAYILARI ASCII				
* KODUNA ÇEVİRİR.				
* KOD KARAKTERLERİ 1F00'DA BAŞLAYAN BİR LISTEDE SAKLANIR				
* DURUM SÖZCÜĞÜ, 1E PORTU ARACILIĞIYLA GİRİŞTİR				
* SAYI KAYNAĞI DURUM SÖZCÜĞÜ - 0'DA HAZIR DEĞİLDİR				
* YAPI				
* ****				
* DONGU-50(ONDALIK)				
* ISARETCI - X '1F00'				
* DO UNTIL DONGU - 0				
* STATUS - HAZIR OLUNCAYA DEK İŞLEM YAP				
* DURUM SÖZCÜĞÜNÜ TARA				
* İŞ SONU				
* ISARETCI1 TARAFINDAN GÖSTERİLEN SAYIYI AL				
* SAYIYI GİR				
* ASCII'YE DÖNÜŞTÜR				
* GÖSTERİLEN ADRESTE SAKLA				
* ISARETCI - ISARETCI + 1				
* DONGU - DONGU - 1				
* END DO				

0000		ORG	X '1000'	
1000	0632	MVI	B, 50	DONGU - 50
1002	21001F	LXI	H, LISTE	ISARETCI - LISTE - H
1005	DB1E	IN	X '1E'	DURUM GİRİŞİ
1007	CA0510	JZ	SONRGIR	
100A	DB1F	IN	X '1F'	SAYI GİRİŞİ
100C	0E30	MVI	C, X '30'	
100E	B1	ORA	C	ASCII'YE DÖNÜŞTÜR
100F	77	MOV	M, A	LISTE'DE SAKLA
1010	23	INX	H	ISARETCI - ISARETCI + 1
1011	05	DCR	B	DONGU - DONGU - 1
1012	C20510	JNZ	SONRGIR	
1015		ORG	X '1F00'	
1F00	LISTE	DS	50	50(ONDALIK) YER AYIR
1F32		END		

Şekil 1.10

etiketli satır için üç baytlık kodun 1005, 1006 ve 1007'de saklanması gerektiğini belirler. Bu nedenle JNZ SONRGIR (JNZ NEXTIN) komutunu, 1005 işleneni ile birlikte çevirir.

Sözde-işlemler, programın son iki satırında da yer almaktadır. DS sözde-işlemi, bellekte bir alanı tanımlar, bu alanın ilk konumuna bir sembolik adres aracılığıyla başvuru yapılabilir. Şekil 1.10'un son iki satırındaki ORG ve DS sözde-işlemleri 1F00'dan başlayan elli bellek konumu tanımlamaktadır. İlk konuma, yani 1F00'a, program içinde LISTE sembolik adresi kullanılarak gönderme yapılabilir.

LISTE sembolik adresinin, doğrudan adresleme kullanılarak A kaydedici içeriğini 1F00 konumunda saklamak için kullanılabileceğine dikkat ediniz.

Böylece aşağıdaki komut geçerli olacaktır:

STA LISTE

LISTE ayrıca, dolaysız adresleme modunda da bir işlenen olarak kullanılabilir. Aşağıdaki komut çalıştırıldığında, kaydedici çifti H,L'yi, LISTE'in değeri ile yani 1F00'la yükler:

LHLD LISTE

S1.7 Sözde-işlemler çeviriciden çeviriciye farklılık gösterirler. Buradaki amaç bunların işlevlerini bir kaç örnek yardımıyla genel olarak tanımlamaktır. Okuyucuya, mevcut sözde-işlemler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için kullandığı çeviricinin el kitabına başvurmasını öneririz. Kitabın ileriki bölümlerinde önemli sözde-işlemler kullanıldığında bunların işlevleri ilk geçtikleri yerde anlatılacaktır.

1.11 Sözdizimi kuralları ve hata mesajları

Bu bölümde bir assembly dili kaynak programının formatı tartışılmıştır. Çeviriciler gündeme geldiğinde ilk olarak, kaynak kodun satır format veya düzeni için kurallar saptanır. Eğer bu kurallara uyulmazsa çevirici, istenen makine-kodu komutlarını çevirmeyecektir.

Şu anda, bu konudaki bir çok örnekte kullanılan Futuredata çeviricisinin satır formatına aşina durumdasınız. Kaynak kodu satırı dört alana ayrılmıştır. Bunlar etiket, işkodu, işlenen ve açıklama alanlarıdır. Bu alanların belirtildiği tipik bir program satırı aşağıdadır:

Etiket (Label)	Opkod (Opcode)	İşlenen (Operand)	Açıklama (Comment)
BASLA	OUT	35H	ETİKETİN KOPYASINI AL

Burada verilen birçok örnekten de görüleceği gibi, kaynak programın her satırında bu alanların hepsinin doldurulmuş olması koşulu yoktur. Ancak alanlar doldurulurken belirli bazı kurallara uyulması gerekir. Kuralların biri, alanların daima doğru sırada olmasıdır. Bu sözdizimi kuralı çeviriciye ilişkin kullanıcı el kitabında açıklanmıştır. Sözdizimi kuralları, farklı çeviriciler için genel hatlarıyla birbirine benzer fakat ayrıntıları değişir.

Çevirme işlemi süresince çevirici program, kaynak programı, sözdizimi hataları

1.12 Mutlak programlar

Şekil 1.14'te gösterilen program listelemesi, M6800 için bir mutlak program örneğidir. Bu tip bir program yazarken programcı, programın çalıştırılması sırasında komutların saklandığı alanları program içinde tanımlar. Bu tanımlama normalde bir ORG ya da benzer bir sözde-işlem aracılığıyla yapılır.

Mutlak programlar basit olma avantajına sahiptirler ve program çok büyük boyutlu olmadığı sürece yeterlidir.

Modern programlama yöntemleri büyük programları modüler biçimde yazmayı tercih etmektedir. Bu anlayış, programlama çalışmasını daha küçük bir kaç alt-görev bölme gerektirmektedir. Daha sonra alt-görevlerden her birine, kendi içinde bir programlama işi olarak yaklaşılmaktadır. Alt programlar bağımsız program modülleri olarak yazılmakta ve hata ayıklama işleminden geçirilmektedir. Bu aşamada eğer gerekiyorsa, alt-programların kendileri de başka altprogramlara bölünebilirler. Tüm alt programlar yazıldıktan, hataları ayıklandıktan ve tümüyle test edildikten sonra bütün bir programı oluşturacak şekilde birleştirilmelidir.

Birbirinden ayrı alt-programları daha büyük bir program oluşturmak için bir araya getirmek bazı sorunlar doğurur. İdealde alt-programlar, çalıştırma öncesinde bellekte kapladıkları alan açısından ekonomik fakat üstüste binmeyi önleyen bir şekilde saklanmalıdır. Bu, her alt-programın kapladığı bellek alanının dikkatli bir şekilde izlenmesi ve ORG sözde-işlemlerinin uygun şekilde kullanılmaları ile gerçekleştirilebilir.

Şekil 1.15 ve 1.16 7D çıkış portundan on karakter alan genel bir programlama görevine ilişkin alt-programların listelemelerini göstermektedir. Çıkış işlemi 7E durum port adresinden alınan durum bilgisi ile anlaşma yöntemini kullanmaktadır. Durum sözcüğü sıfır ise çevre biriminin veri için hazır olmadığı kabul edilmektedir. Okuyucunun bu aşamada programı ayrıntılı bir şekilde anlaması gerekmemektedir.

Listeleri Şekil 1.15 ve 1.16'da gösterilen altyordamlar, ayrı ayrı hata ayıklama işleminden geçirilebilir ve denenebilirler. OPMSG yordamında hata ayıklama ve test etme işlemleri OPCH'nin yerine geçen bir kukla altyordamının kullanımını gerektirir. Bu kukla altyordam basitçe tek bir RET komutundan oluşabilir. Bu geliştirme aşamasında programcı, -altyordamın programın kendi içinde bulunması koşuluyla- programı, bellekte herhangi uygun bir alana yerleştirebilmek için ORG sözde-işlemini kullanabilir. Doğru yerleştirme konusunda dikkatli olunması, yalnızca, iki ya da daha çok altyordam veya başka programların bellekte bulunması

8080/85 ASSEMBLER V01					PAGE 1 FUTUREDATA
OPMSG					
*****					*
* BU. ALTYORDAM X'7D' PORTU ARACILIĞIYLA ON VERİ BAYTI UZUNLUGUNDA					*
* BİR MESAJI GETİRİR VERİ BELLEKTE X'2000' KONUMUDAN BAŞLAYARAK					*
* SAKLANMAKTADIR					*
YAPI					*
****					*
* DONGU-10					*
* SONRADRES - X '2000'					*
* DO UNTIL DONGU - 0					*
* SONRADRES'TEN BAYT ÇIKIŞI YAP					*
* SONRADRES - SONRADRES + 1					*
* DONGU - DONGU - 1					*
* END DO					*
*****					*
0000		ORG	X '1009'		DONGU - 10
1009	060A	OPMSG	MVI	B, 10	İŞARETÇİYİ KUR
100B	210020		LXI	H, VERI	OPCH'YI ÇAĞIR
100E	CD0010	SONRADRES	CALL	X '1000'	İŞARETÇİYİ ARTTIR
1011	23		INX	H	DONGU - DONGU - 1
1012	05		DCR	B	
1013	C20E10		JNZ	SONRADRES	
1016	C9		RET		
1017		ORG	X '2000'		
2000	VERI	DS	10		
200A		END			

Şekil 1.15 Mutlak altyordam

8080/85 ASSEMBLER V01					PAGE 1 FUTUREDATA
OPCH					
*****					*
* BU. ALTYORDAM X'7D' PORTUNA BİR BAYT YERLEŞTİRİR DURUM SOZCUGU					*
* X'7E' PORTUNDAN OKUNUR BİRİM HAZIR OLMADIĞI ZAMAN DURUM - 0 DIR					*
* VERİ BAYTININ ADRESİ GİRİŞTE HL'DE OLMALIDIR					*
YAPI					*
****					*
* DO UNTIL DURUM - HAZIR					*
* DURUM SOZCUGUNU GIR					*
* END DO					*
* VERİ BAYTININ ÇIKIŞINI YAP					*
*****					*
0000		ORG	X '1000'		DURUM SOZCUGUNU AL
1000	DB7E	OPCH	IN	X, '7E'	VERİ BAYTINI AL
1002	CA0010		JZ	OPCH	VERİ BAYTININ ÇIKIŞINI YAP
1005	7E		MOV	A, M	
1006	D37D		OUT	X '7D'	
1008	C9		RET		
1009		END			

Şekil 1.16 Mutlak altyordam

durumunda gereklidir. Bu noktada programcı, programların bellekte ekonomik bir şekilde, üstüste binmeden paketlenmelerini sağlayabilmek için ORG sözde-işlemlerini, yeniden gözden geçirmelidir.

Programları, her ne kadar modüler biçimde yazmak mümkünse de, mutlak assembly kullanılması halinde bile, program modüllerinin sayısı ve büyüklüğü arttıkça ortaya çıkan uyumsuzlukların derecesi artacaktır. Gerçekte zorluk, mutlak assembly ile, makine-kodu amaç programının bellekteki yerleşiminin, programcı tarafından kaynak programda bir ORG sözde-işlemiyle tanımlanmasının gerekli olmasından kaynaklanmaktadır.

1.13 Yeri değiştirilebilir programlar

Bölüm 1.12'de tartışılan mutlak programlarla ilgili sorunlardan kaçınabilmek amacıyla yönelik çeviriciler vardır, bunlar programcının konuma bağımlı olmayan kaynak programlar yazabilmesine olanak tanırırlar. Yeri değiştirilebilir programlarla, programcı, kaynak programda makine-kodu amaç programın sonuçta yerleştirileceği konumu tanımlamaz. Dolayısıyla ORG sözde-işlemi kullanılmaz. Çevirme işlemi, amaç program sanki 0000 konumundan başlayarak saklanacakmış gibi gerçekleşir. Programın, yürütülmesinden önce gerçekte nerede saklanacağı konusunun incelenmesi ilerki kısımlara bırakılmıştır.

Şekil 1.17'de Bölüm 1.12'de anlatılan OPCH yordamı için bir listeleme görülmektedir. Ancak Şekil 1.17'deki program, "yeri değiştirilebilir bir program" içindir. Herhangi bir ORG sözde-işlemi dahil edilmemiştir ve listeleme, amaç kodunu, 0000 konumundan başlayarak saklanacakmış gibi göstermektedir. Şekil 1.18'deki listeleme OPMSG altıyordamı içindir ve kısmen yeri değiştirilebilir biçimdedir. Çalıştırılabilir komut kodunun yeri değiştirilebilir, fakat veri saklama bölgesi olan VERI, program sonundaki ORG ve DS sözde-işlemleri yardımıyla 2000 şeklinde mutlak olarak tanımlanmıştır. Yeri değiştirilebilir çeviriciler normal olarak yeri değiştirilebilir bir program içinde mutlak kod bölümlerine izin verirler.

Yeri değiştirilebilir bir programın çevrilmesinde, komutların sembolik adresleri programın ilk komutunun adresine bağlı olarak tanımlanır. Bu nedenle, Şekil 1.18'deki OPMSG listelemesinde SONRKAR etiketli satırdan çevrilen komutun adresi 0005 olarak belirlenmiştir. Mutlak adres bu olmayacaktır fakat basitçe, programın çalıştırılabilir ilk komutu olan MVI B,10'un koduyla arasındaki mesafeyi göstermektedir.

S1.9

1.14 Yerleştiriciler ve yeniden yerleştirme yükleyicileri

Çevrilmiş bir yeniden yerleştirilebilir programın çalıştırılabilmesi için, önce, program makine kodu yükleyici programın bir biçiminde belleğe yüklenmiş olmalıdır. Bu noktada, program kodunun bellekte nerede bulunacağına ilişkin karar verilmesi gerekir. Bu belirlendikten sonra program kodundaki konuma bağlı tüm işlenenler uygun şekilde değiştirilmelidir.

Şekil 1.17'deki OPCH yordamının konumunu 5000 olarak değiştirmek istediğimizi varsayalım. Bu durumda JZ OPCH komutunun CA0000 olan kodunu CA0050 olarak değiştirmek söz konusu olacaktır, çünkü koşullu atlamaların varış adresi artık 5000'dir. Bu da, tabii ki, programın çalıştırılabilir ilk komutu olan IN komutunun ilk baytının adresidir. Yeri değiştirilebilir bir programın kodunu belli bir konumda mutlak kod oluşturmak için değiştiren programlar bulunmaktadır.

Bu programlara, yerleştiriciler adı verilir. Yeniden yerleştirici yükleyiciler aynı işlevi görürler, fakat buna ek olarak yeniden yerleştirilmiş kod, bellekte tanımlanan yere yüklenir.

S1.10

1.15 Bağlayıcılar ve bağlama yükleyicileri

Bölüm 1.12'de iki ya da daha çok program modülünü daha büyük tek bir program oluşturmak üzere birleştirmede ortaya çıkan sorunları tartıştık. Yeri değiştirilebilir biçimde program modülleri yazmak, sorunların bir çoğunu giderecektir. Bazı

```

----- 8080/85 ASSEMBLER V01 -----
PAGE 1
FUTUREDATA -----

                                OPCH

* ***** *
* BU ALTYORDAM X'7D' PORTUNA BİR BAYT YERLEŞTİRİR DURUM SÖZCÜĞÜ *
* X'7E' PORTUNDAN OKUNUR BİRİM HAZIR OLMADIĞI ZAMAN DURUM = 0 DİR *
* *
* YAPI *
* **** *
* DO UNTIL DURUM = READY *
* DURUM SÖZCÜĞÜNÜ GİR *
* END DO *
* VERİ BAYTININ ÇIKIŞINI YAP *
* ***** *

0000 DB7E      OPCH      IN      X, '7E'      DURUM SÖZCÜĞÜNÜ AL
0002 CA0000    JZ      OPCH
0005 7E      MOV      A, M      VERİ BAYTINI AL
0006 D37D    OUT      X '7D'    VERİ BAYTININ ÇIKIŞINI YAP
0008 C9      RET
0009      END

```

Şekil 1.17 Yeri değiştirilebilir altıyordam


```

----- 8080/85 ASSEMBLER V01 -----
PAGE 1
FUTUREDATA -----

                                OPMSG

* *****
* BU ALTYORDAM X'7D' PORTU ARACILIĞIYLA ON VERİ BAYTI UZUNLUĞUNDA
* BİR MESAJ ÇIKARIR VERİ BELLEKTE X'2000' KONUMUNDAN BAŞLAYARAK
* SAKLANMAKTADIR
*
*                                YAPI
*                                ****
*
* DONGU=10
* SONRADRES = X '2000'
* DO UNTIL DONGU = 0
*
*     SONRADRES'TEN BAYT ÇIKIŞI YAP
*     SONRADRES = SONRADRES + 1
*     DONGU = DONGU - 1
*
* END DO
*
* *****

0000 060A      OPMSG      MVI      B, 10      DONGU = 10
0002 210020    LXI        H, VERI    İŞARETÇİYİ KUR
0005 CD0000    SONRKAR    CALL      OPCH      OPCH'Yİ ÇAĞIR
** UNDEFINED SYMBOL**
0008 23        INX        H            İŞARETÇİYİ ARTTIR
0009 05        DCR        B            DONGU = DONGU - 1
000A C20500    JNZ        SONRKAR
000D C9        RET

000E          ORG        X '2000'
2000          DS        10
200A          END

```

Şekil 1.19 Global simgelerin belirtilmemesinin sonucu olarak tanımlanmamış simge.

aracılığıyla girilen kaynak program metni üzerinde kolayca işlem yapmaya olanak verir. Kaynak program istenen biçime geldiğinde disk üzerinde kaynak dosyası olarak saklanabilir. Düzenleyici işlemlerinin ayrıntıları sistemden sisteme oldukça farklılıklar gösterir.

Kaynak program dosyası hazırlandıktan sonra çevirici, bu dosya üzerinde işlem yaparak daha sonra diskte amaç dosya olarak saklanacak olan amaç programı oluşturur. Çevirici, disk üzerinde, genelde tek bir komut aracılığıyla RAM'e aktarılabilir şekilde saklanır. Bu komut içinde kaynak dosyanın adının bulunması gerekebilir. Buna ilişkin tipik bir DOS komutu aşağıdadır:

ASM DOSYA

Burada DOSYA ifadesi, programcı tarafından kaynak programı içeren dosyaya verilen addır. Böyle bir komut, oturmuş bir sistem olan CP/M işletim sistemi tarafından kullanılmaktadır. Bazı çeviricilerin benimsediği diğer bir komut ise basitçe çeviriciyi çağırır. Çevirici, daha sonra kaynak dosyanın adını soran bir

mesajı konsola gönderir. Kullanıcı, klavye aracılığıyla dosya adını girer. Futuredata evrensel mikroişlemci geliştirme sistemi bu şekilde çalışmaktadır.

Çevirme işlemi başlamadan önce kullanıcı belli bazı seçenekler arasından seçim yapabilir. Bu seçeneklerden birisi assembly listesini, konsolde görüntülenmesine ek olarak bir yazıcıya yönlendirebilme seçeneğidir. Bir başka seçenek ise assembly listesini, hata içeren satırların dışındaki satırları içerecek şekilde bastırmaktır. Bu, uzun bir kaynak programdan sözdizimini hatalarının ayıklanması aşamasında özellikle yararlıdır, çünkü böylece her bir çevirme işlemi sırasında alınan basımın süresi kısalmır. Yine, assembly uygulamalarının ayrıntıları ve kullanıcı tarafından tanımlanma şekilleri, kullanılmakta olan çeviriciye bağlıdır.

Çevirici amaç programı diske sakladıktan sonra yapılacak olan işlemler, kullanılan çevirici tipine bağlı olacaktır. Basit bir mutlak çevirici ile makine kodu amaç programını, DOS LOAD komutu kullanarak RAM'e aktarmak mümkün olabilir. Ardından amaç program çalıştırılabilir. Eğer program yeri değiştirilebilir özellikte ise, bir yerleştirici ya da yeniden adresleme yükleyicisi kullanılmalıdır. Yerleştirici veya bağlama yükleyicisi çağrıldığında kullanıcı, amaç programın RAM'de saklanacağı adresi girecektir.

Program modüllerinin bağlanabilmesi olanağı tanıyan çeviriciler, çalışmalarının ayrıntıları bakımından bir çok farklılıklar gösterirler. Belki de en yaygın olanlar amaç program modüllerinin bağlanmasını kolaylaştıran çeviricilerdir. Kaynak program modülleri ayrı ayrı amaç dosyalara çevrilirler. Amaç dosyaların içerikleri, daha sonra, tek bir amaç kod yükleme dosyası yaratan bir bağlayıcı program kullanılarak bağlanırlar. Bir yeniden adresleme yükleyicisi daha sonra yükleme dosyasının içeriğini RAM'e transfer eder. Kaynak kod modüllerinin bağlanmasının mümkün olduğu alternatif yöntemler de bulunmaktadır. Daha sonra, yeniden adresleme yükleyicisi kullanılarak birleşik kaynak programa çevrilir.

S1.12

Kaynakça ve bibliyografi

- 1.1 L.A. Leventhal, 6800 Assembly Language Programming, Osborne and Associates Inc, USA (1978).
- 1.2 A.R. Miller, 8080/Z80 Assembly Language, John Wiley (1981).

Sorular

- 1.1 Bir kaynak program, çevrilmeden önceki haliyle RAM'de hangi biçimde saklanır ?
- 1.2 Bir çeviricinin temel işlevi nedir ?
- 1.3 Kaynak program metni oluşturmada programcıya yardımcı olan bir program adı söyleyiniz.
- 1.4 Şekil 1.4'te gösterilen listelemede çeşitli bilgi tiplerini adlarıyla tanımlayınız.
- 1.5 Bir assembly dili programda sözde-işlemlerin genel işlevlerini belirtiniz.
- 1.6 Sözde-işlemlerin çalıştırılabilir komutlardan ne gibi farklılıklarının bulunduğunu açıklayınız.
- 1.7 Şekil 1.18'deki sözde-işlemleri ne olduklarını belirtiniz.
- 1.8 Bir mutlak programın ilk komutunun adresini tanımlayan bir sözdeişleme ilişkin anımsatıcıyı söyleyiniz.
- 1.9 Mutlak ve yeri değiştirilebilir assembly dili programların arasındaki temel farklılığı söyleyiniz.
- 1.10 Bir yerleştirici/yer değiştiricinin işlevini tanımlayınız.
- 1.11 Bir bağlayıcının işlevini tanımlayınız.
- 1.12 Şekil 8.12, 8.13 veya 8.14'te gösterilen programlardan birini, giriş yapabildiğiniz bir çevirici ile uyumlu olacak şekilde değiştiriniz. Kaynak metni hazırlamak için bir düzenleyici kullanınız. Programı çevirin, bağlayın ve belleğe yükleyin. Programı sistem monitör/hata ayıklayıcısı yardımıyla çalıştırınız.

Bölüm 2 Mikroişlemci Seçimi

Bu konunun amaçları: *Bu konuyu bitirdiğinizde;*

- 1 Üretici veri sayfalarının yardımıyla bir mikroişlemcinin aşağıdaki önemli fiziksel özelliklerinden bazılarını analiz edebilmeli,
 - (a) Sözcük uzunluğu/veri yolu uzunluğu
 - (b) Tipik komutların işlem hızları
 - (c) Komut takımı büyüklüğü ve olanakları
 - (d) Adresleme modlarının çok yönlülüğü
 - (e) Adres yolunun uzunluğu
- 2 Farklı mikroşlemcileri karşılaştırmak için yapılan değerlendirme testlerinin kullanımını açıklayabilesiniz.

2.1 Bir mikroşlemciyi nasıl seçeriz ?

Bu konunun genel amacı okuyucuya, belli bir uygulamada kullanmak üzere bir mikroşlemci seçerken önemli olan fiziksel özelliklerin bir bölümüne ilişkin fikir vermektir. Bu bölümün yazıldığı tarihte ondan fazla üretici, ellinin üzerinde farklı mikroşlemci üretmektedir. Diğer üreticiler, daha tanınmış cihazlar için "ikinci kaynak" durumundadır. Günümüzde, çok fazla sayıda farklı mikroşlemcinin mevcut olması, tasarım mühendisinin her projenin başlangıcında ilk olarak oturup, teknik esaslar çerçevesinde belli bir uygulama için en uygun cihazı seçmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Aslında bu, sık görülen bir durum değildir.

Mikroşlemci seçimi genellikle, tamamı teknik olmayan etkenler tarafından belirlenir. Bu etkenlerin en başta gelenlerinden biri tasarımcının ya da tasarım ekibinin daha önceki deneyimidir. Eğer bu deneyim ağırlıklı olarak M6800 cihaz ailesi ile ilişkili ise o zaman aynı seri cihazları kullanmayı sürdürme eğilimi söz konusu olacaktır. Bu, anlaşılır bir yaklaşımdır çünkü değişikliği gerekli kılan nedenler çok güçlü değilse, geçmiş deneyimin geliştirilmesi ve yabancı olunan bir mikroşlemcinin kendine özgü niteliklerinin yol açabileceği sorunların önlenmesinin daha doğru olacağı açıktır. Sonuç olarak deneyimli bir tasarım ekibi, daha uygun görünen başka cihazların bulunması durumunda bile, belli bir mikroşlemcide ısrar edebilir. Tasarımcının veya tasarım ekibinin çalışmakta olduğu firma ya da kuruluşun geçmişteki deneyimi de, mikroşlemci seçimini etkileyecektir. Donanım ve yazılım

tasarımına yardımcı olan geliştirme sistemleri Bölüm 7'de tartışılmıştır. Bunlar pahalı cihazlardır ve çoğunlukla yalnız bir mikroişlemci tipine destek verirler. 8080 mikroişlemcisi destekleyen cihazlara yoğun şekilde yatırım yapmış olan bir şirketin, M6800 kullanmayı arzu eden bir mühendise, gerekçeleri güçlü olmadıkça sıcak bakması pek de olası değildir.

Bununla birlikte, mühendis için, bir mikroişlemcinin belli bir uygulamadaki avantaj ve dezavantajlarını kavramanın önemli olduğunu kabul etmek gerekir. Bu, en azından, belli bir mikroişlemcinin açıkça uygun olmadığı bir uygulamada kullanılmasını önleyecektir. Ancak her şeyin ötesinde büyük çoğunlukla, donanım ve yazılım tasarımcılarının beceri ve deneyimleri, mikroişlemci seçiminden çok daha önemli bir unsurdur. Başka bir deyişle, bir projenin başarılı ya da başarısız olmasını en çok etkileyen, çoğunlukla, mikroişlemci seçiminden çok mikroişlemcinin kullanımı biçimidir.

2.2 İşlem gücü

Bölüm 2.1'de gördüğümüz gibi, bir sistemde kullanılan mikroişlemcinin seçimi hem teknik hem de teknik-dışı olmak üzere bir çok faktörün etkisi altındadır. Fakat bu seçimde temel bir gereklilikle karşılaşmış bulunuyoruz: sistem, istenen işlemleri, verilen süre içerisinde gerçekleştirmek için yeterli işlem gücüne sahip olmalıdır. Mühendisin, belli bir mikroişlemcinin gerekli bilgi işleme gücüne sahip olup olmadığını değerlendirebilecek durumda olmasının önemli olduğu açıktır. Ne yazık ki işlem gücü, örneğin elektrik gücü gibi çok net bir şekilde belirlenebilecek bir özellik değildir.

Ancak farklı mikroişlemcilerin işlem güçleri arasında anlamlı bazı karşılaştırmalar yapmak mümkündür. Örneğin iki farklı mikroişlemcinin performansını, bellekte, bir alandan diğerine 100 baytlık veri aktaran bir programın yürütülmesi için harcadıkları süreyi bularak karşılaştırabiliriz. Eğer mikroişlemcilerden biri, söz konusu işi diğerinden iki kat daha hızlı yapıyorsa, bu durum, tasarlanan uygulama bellekte sık sık ve hızlı şekilde veri blokları taşınması gerektiriyorsa kuşkusuz önem taşımaktadır.

Okuyucu bu gibi tek tek karşılaştırmaları çok fazla göz önünde bulundurmaktan kaçınmalıdır. Bir işlem tipini çok verimli bir şekilde gerçekleştirebilen bir mikroişlemci, diğer durumlarda daha yetersiz kalabilir. Yukarıda tanımlanan, bellek içinde veri hareketini çok hızlı şekilde yapan işlemci aritmetik işlemler gerektiğinde çok yavaş olabilir. Bu konunun geri kalan bölümünün büyük kısmı, farklı mikroişlemcilerin işlem güçlerinin nasıl karşılaştırılacağı ile ilgilidir.

Her ne kadar bazı durumlarda işlem gücü sorunu, mikroişlemci seçiminde kritik bir faktör olabilmekteyse de diğer bazı durumlarda değildir. Bunun nedeni, mevcut geliştirme desteği gibi teknik-dışı faktörlerin, belirli bir uygulama için gerekenden çok daha fazla işlem gücüne sahip bir mikroişlemcinin seçimine neden olmasıdır. Bu türde "aşırılıklar", bilgi işlem uygulamaları oldukça yaygındır. Bundan bir kaç yıl önce gereğinden çok daha fazla bilgi işleme gücüne sahip bir işlemcinin kullanılması kötü bir tasarım olarak görülürdü. Geçmişte, işlem gücü maliyetle doğrudan ilişkiliydi. Her ne kadar işlem gücü ile maliyet arasındaki bağlantı hala mevcut olsa da mikroişlemciler için bu çok daha az düzeyde doğrudan bir ilişkidir. Özellikle merkezi işlem birimi, yani mikroişlemcinin kendisi, çoğu kez bir sistemin en düşük maliyetteki parçalarından biridir. Bu nedenle mühendisin temel sorunu, güç fazlalığı söz konusu ise bunu fazla önemsemeden yeterli işlem gücünün her zaman mevcut olduğunu garanti etmektir.

Tartışmamızın buraya kadar ki bölümünde bir sistemde yalnızca bir mikroişlemcinin kullanılmasından söz ettik. Bu da yine, merkezi işlem biriminin genel sistem maliyeti içinde önemli bir paya sahip olduğu zamanlardaki alışlagelmiş yaklaşımı yansıtmaktadır. Merkezi işlem biriminin şimdiki durumda sistemin en ucuz parçalarından biri olduğu anımsanırsa, bir sistemde daha yüksek işlem gücüne sahip bir cihaz yerine iki ya da daha çok mikroişlemci kullanılması son derece makul bir durum olarak karşımıza çıkar ve bu da genelde arzu edilir. Bu, mikroişlemcilerin düşük maliyetinin bilgisayar sistem tasarımına olan yaklaşımı nasıl değiştirdiğine ilişkin örneklerden biridir.

2.3 Bazı gerçek mikroişlemciler

Mikroişlemcileri karşılaştırırken önemli olan özellikleri göstermek amacıyla bazı gerçek cihazları örnek olarak alacağız. Bu bölümde bu cihazlar tanıtılmakta ve bunların mikrobilgisayar sistemleriyle ne şekilde bağlantılı oldukları anlatılmaktadır. Tanımlanan mikroişlemciler Tablo 2.1'de sıralanmıştır, bunlara ait veri sayfaları, Ek A-E'de bulunmaktadır.


Bu mikroişlemcilerden COP420L, diğerlerinden daha farklı bir şekilde ele alınmalıdır. 8080, M6800, Z80, ve Z8000'i çok uygun şekilde merkezi işlem birimleri veya MİB'ler şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu, bir bilgisayar sistemini bu mikroişlemcilerden biri ile birlikte çalıştırabilmek için, dış dünyayla iletişim kurmak üzere bellek, G/Ç arabirim devreleri ve çevresel cihazları eklememizin gerektiği anlamına gelmektedir. Ancak COP420L, biraz daha değişik tipte bir cihaza örnektir. Bellek ve G/Ç arabirim devreleri MİB ile birlikte yonga içine toplanmıştır. Bir bilgisayar sistemini bir COP420L ile birleştirmek için yalnızca bir güç kaynağı

S2.1 ve gereksinim duyabileceğimiz çevresel cihazlar gereklidir. COP420L gibi cihazlara, tek-yongalı mikrodenetleyiciler ya da tek-yongalı mikrobilgisayarlar denir.

Tablo 2.1

Mikroişlemci	Başlıca üreticisi	Sözcük uzunluğu
COP420L	National	4
8080	Intel	8
M6800	Motorola	8
Z80	Zilog	8
Z8000	Zilog	16

Yalnızca MİB içeren mikroişlemciler esnek ve genişletilebilir özelliktedir. Genel amaçlı çok sayıda bilgi işlem işinde kullanılabilirler. Diğer yandan tek-yongalı mikrodenetleyicilerle birleşik sistemler daha sınırlı bir tanımı olan düzenlemeye sahiptirler. Tek-yongalı mikrodenetleyiciler normalde belli bazı değişmez işlerle özel amaçlı bilgi işlem görevlerinde kullanılır. Genel amaçlı ve özel amaçlı bilgisayarlar arasındaki farklılıklar Bölüm 5'te ayrıntılı olarak incelenmiştir.



Şekil 2.1 MİB ve sistem arasında bilgi alışverişi

Tek-yongalı mikrodenetleyiciler özel durumunu bir tarafa bırakırsak; bir mikrobilgisayar sisteminin en sık gereksinim duyduğu şeyleri tanımlamak mümkündür. MİB yongası ile diğer sistem bileşenleri, örneğin G/Ç devreleri arasındaki bilgi alışverişine olan gereksinim bunlara bir örnektir. Şekil 2.1'de MİB ile sistem arasındaki çeşitli bağlantılar, işlevsel açıdan birbirinden ayrılmıştır. Çeşitli MİB-sistem arabağlantı hatlarının kesin yapı ve işlevi bir mikroşlemciyi diğerlerinden ayıran özelliklerden biridir. Şekil 2.1'i, tanımladığımız mikroşlemcilerin özel niteliklerini göstermek için bir model olarak kullanacağız.

Veri yolu "n" sayıda paralel hattan oluşmaktadır, buradaki "n", mikroşlemci sözcük uzunluğuna eşittir. Bu yol, komut kodu ve hesaplanabilir işlenenleri sistem belleği ile mikroşlemci arasında taşır. Ayrıca G/Ç devreleri ile mikroşlemci arasında da veri aktarımını sağlar. Adres yolu, bellekte, bellek okuma ve yazma işlemleri sırasında verinin konumunu tanımlayan adresleri taşır. Adres yolu ayrıca, bir giriş veya çıkış işlemi sırasında belirli bir portu tanımlayan bir adresi de taşıyabilir.

'MİB durumu/sistem denetimi' şeklinde etiketlenmiş hatlar mikroşlemcinin iç faaliyetine ilişkin bilgi sağlayan sinyalleri taşırlar. Bunun tipik bir örneği M6800 cihazının R/W hattıdır. Bu hat, M6800 bellek okuma işlemi yaparken yüksek, yazma işlemi söz konusu olduğunda ise alçak düzeydedir. Dolayısıyla, okuma ve yazma işlemlerinin gerçekleştirildiğini sisteme bildiren bir durum hattı olarak kabul edilebilir. Bunun yanında R/W hattına sistem açısından bakıldığında, hat ne zaman yüksekse belleğin, adres konumunun içeriğini adres yoluna yerleştirmesinin ne denli önemli olduğu açıkça anlaşılır. Bu gerçekleşmezse okuma işlemi başarılı olmayacaktır. Dolayısıyla sistem için R/W, belli bir işlevi başlatan bir komut hattı veya denetim hattı gibi kabul edilebilir.

8080 Mikroşlemcisinin MİB durumu/sistem denetimi işlevini tamamlayan INT gibi hatları bulunmaktadır. Sistem açısından INT, mikroşlemciyi, örneğin yazıcı gibi çevresel bir cihazın herhangi bir iş için hazır olduğu yolunda bilgilendiren bir durum hattı gibi kabul edilebilir. Ancak mikroşlemci açısından INT, tartışmasız, normal program çalışmasını askıya alan ve denetimi, araya giren bir hizmet


S2.2 yordamına aktaran bir denetim hattıdır.

Son olarak Şekil 2.1'de 'Hizmetler' şeklinde belirtilen işlevler gelmektedir. Bu başlık altına, farklı mikroşlemciler arasında önemli ölçüde değişiklikler gösteren doğru akım (d.c.) besleme gereksinimlerini dahil ediyoruz. Bir çok mikroşlemci ayrıca, bir ya da daha çok sayıda dış alternatif akım (a.c.) saat dalgabıçım kaynaklarına da gerek duyarlar ve bunlar, hizmetler sınıfına girerler.

S2.4

Şekil 2.1, MİB'i sistemin diğer bölümlerine bağlayan bütün hatların her birinin yalnızca bir işlevi olduğunu ve bu nedenle her bir hattın farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Pratikte, bu her zaman böyle değildir. Bunun nedeni mikroşlemci tasarımcılarının, üretim maliyetlerini azaltacağı için mikroşlemci üzerindeki pin sayısını en az düzeyde tutmak istemelerinde yatmaktadır. Sonuç, istenen işlevleri sağlayacak sayıda pinin bulunmamasıdır. Bu sorunu aşmak için bazı sinyaller çoğullanmıştır. Bu, bazı hatların işlem saykılının farklı aşamaları boyunca farklı işlevleri gerçekleştirdikleri anlamına gelmektedir.

Sinyal çoğullanmasının tipik bir örneği, 8080 mikroşlemcisinin, ana işlevi veri yolu olan sekiz hattıdır. Her bir komut saykılının ilk iki saat aralığı süresince bir periyot için, bu hatlar bir veri baytı yerine sekiz MİB durumu/sistem denetimi sinyali taşırlar. Bu, her ne kadar 8080 paketinde fazladan sekiz pin kullanıldığını




Şekil 2.2 8080 pinlerinin işlevleri

sağlarsa da, bariz donanım sorunları ortaya çıkar. Veri veya durum sinyallerini oluştukları anda 'yakalamak' için mikroşlemciye özel harici kaydediciler gerekir.

8080

8080, ilk 8-bitlik mikroşlemcilerden biri olmasına karşın bu kitabın yazıldığı dönemde en çok kullanılan mikroşlemcilerden biriydi. Şekil 2.2'de 8080'in pinleri, Ek A'da olduğu gibi doğrudan fiziksel yapısı şeklinde değil işlevsel gruplar olarak tanımlanmaktadır. İlk 8-bitlik mikroşlemcilerden biri olarak 8080, kullanıcı için daha sonra geliştirilen cihazlardan biraz daha az uygundur. Örneğin 8080'in en az üç doğru akım kaynağını gerektirir. Ayrıca 8080, iki fazlı bir saat sinyaline de gerek duyar.

Bu bölümde daha önce söylediğimiz gibi 8080 çoğullanmış bir veri yoluna sahiptir. Her işlem saykılı için D0-D7 hatları, mikroşlemci içindeki faaliyetlere ilişkin sistemin diğer bölümlerini bilgilendiren durum sinyallerini taşır. Mikroşlemci, bu




Şekil 2.3 M6800 pinlerinin işlevleri

durum sinyallerinin D0-D7 hatlarında bulunduğu süre boyunca, SYNC hattını yüksek düzeyde tutar. D0-D7'de veri bulunduğu zaman DBIN hattı yüksektir. Bu iki sinyal dış devreler tarafından durum sinyalleri ve veri baytlarını yakalamak için kullanılabilirler. Özellikle bu işlevi gerçekleştirmek için özel amaçlı entegre devreler üretilmiştir.


M6800

Şekil 2.3 M6800'ün pinleri üzerindeki sinyaller, işlevsel gruplar şeklinde tanımlanmaktadır. 8080 gibi 6800 de iki-fazlı bir saat sinyali gerektirir fakat 8080'den farklı olarak tek bir 5 V'lık güç kaynağına gereksinim duyar. M6800'de herhangi bir pin üzerindeki sinyallerden hiç biri çoğullanmaz. Durum ve denetim sinyallerinin tam işlevleri Ek C'de anlatılmıştır.

4



Şekil 2.4 Z80 pin işlevleri



Şekil 2.5 Z8000 pin işlevleri

Z80

Her ne kadar Z80 ve 8080 mikroişlemcilerinin bir çok ortak komutu bulunmaktaysa da, Şekil 2.2 ve Şekil 2.4'ün karşılaştırılması iki cihazın bilgi işlem sisteminin geri kalan kısmına bağlanma şekillerinin çok farklı olması gerektiğini göstermektedir. Denetim ve durum hatlarının tam işlevleri Ek B'de anlatılmıştır. Z80 ve 8080 arasındaki ana donanım farklılığı, Z80'de, veri yolundaki sinyallerde hiç bir çoğullanmanın oluşmamasıdır. Ayrıca 8080'den farklı olarak, yalnızca 5 V'lık tek bir güç kaynağının gerekli olduğu görülecektir. Hem 8080 hem de 6800 den farklı olarak Z80, yalnızca tek-fazlı bir saat sinyaline gereksinim duyar.

Z8000

Z8000 başlığı tek bir mikroşlemciyi değil bir mikroşlemci ailesini tanımlamaktadır. Bu ailedeki mikroşlemciler burada ele alınan mikroşlemcilerin büyük farkla en güçlüleridir. Bu grubun üyelerinden ikisi Z8001 ve Z8002'dir. Şekil 2.5'te Z8001 ve Z8002 için pin bağlantıları işlevsel gruplar olarak görülmektedir. Z8002 daha geniş olarak Ek D'de anlatılmıştır.

Z8000 ailesine mensup mikroşlemciler esas olarak 16-bitlik verilerle işlem yaparlar. Bu, veri yolu uzunluğunun 16-hat olduğu anlamına gelir. Bu nedenle Z8000 paketindeki pin sayısını makul sınırlar içinde tutmak için tasarımcı, veri ve adres sinyallerinin çoğullanması yolunu seçmiştir. Dolayısıyla AD0-AD15 olarak adlandırılan hatlar işlemlerin bir döneminde adres, diğer bir döneminde ise veri taşıyıcıdır.

Z8001 ve Z8002 arasındaki temel farkın adres yolunun sayı ya da genişliğinde yattığı Şekil 2.5'ten de anlaşılmaktadır. Z8001, Z8002'ye oranla, fazladan yedi tane daha hatta sahiptir. Bu hatlar genişletilmiş adres yolunun en değerlikli kısmını oluşturmaktadır. Bu yüzden Z8002, 8080, 6800, ve Z80'de olduğu gibi, doğrudan $2^{16}=65.536$ bellek konumunu adresleyebilir. Z8001, bu fazladan adres hatlarıyla $2^{23}=8.388.608$ konuma erişim yapabilir. Belleğin büyük bir bölümüne erişim yapabilme özelliği, Bölüm 2.8'de anlatıldığı gibi bazı uygulamalar için çok önemli olabilir.

S2.6

COP420L

Bu bölümde anlatılan diğer mikroşlemcilerden farklı olarak, COP420L, kullanıcıya, veri ya da adres yoluna erişime yapmaya izin vermez. Çünkü bellek ve G/Ç devreleri mikroşlemci yongası içinde bulunmaktadır. MİB-sistem bağlantıları işlevsel gruplara bölünmüş olduğundan, bu cihaz söz konusu sürece konumuzla ilgisi olmayacaktır.

Ek E'de COP420L'nin tek-yongalı mikrodnetleyiciler ailesinin bir üyesi olduğu görülmektedir. Bu ailenin üyeleri, bellek, G/Ç olanakları ve işlem hızı konularında farklılık gösterirler. COP420L'nin, 1K x 8 ROM ve 64K x 4 RAM içerdiği Ek E'de belirtilmiştir. ROM maske-programlı tiptedir yani program ve veriler, birimin üretimi sırasında yerleştirilmiştir. Bu özellikler 5. Bölüm'de daha geniş olarak tartışılmıştır.

2.4 Sözcük uzunluğu

Bir mikroşlemcinin sözcük uzunluğu, aritmetik, mantık, veri aktarımı ve G/Ç komutlarının yürütülmesi sırasında işlenen verinin bit sayısını tanımlar. Mikroşlemcinin içinde veri, çeşitli işlev birimleri arasında paralel bir veri yolu üzerinden aktarılır. Bu ana veri yolundaki paralel hat sayısı, mikroşlemcilerin çoğunluğunda sözcük uzunluğuna eşittir. Yine, G/Ç hatlarının sayısı ve iç çalışma kaydedicilerinin çoğunluğunun uzunluğu da normalde sözcük uzunluğuna eşittir.

Bu kitap yazıldığı sırada mevcut mikroşlemcilerin büyük bir kısmında sözcük uzunluğu 8 bitti. 32, 16, 12, 4 ve hatta 1 bitlik sözcük uzunluğuna sahip mikroşlemciler de vardır. Özellikleri en anlaşılır şekilde ortaya konmuş olan mikroşlemci belki de Motorola M6800'dür. Bu mikroşlemci A ve B olarak adlandırılan iki ana çalışma kaydedicisine sahiptir. Bunların her biri 8-bitlik veri saklar. Veriyi bellek ve çalışma kaydedicileri arasında taşıyan ana veri yolu 8-bit genişliğindedir, yani 8 hattan oluşur. Bu veri yolu aynı zamanda G/Ç işlemleri için de kullanılır. Bir M6800 sisteminde her bir bellek konumu 8-bitlik veri saklar.

6800 mikroşlemcisi klasik bir 8-bitlik makine olarak adlandırılır, bunun nedeni belki de, bir bilgisayar MİB'in iç yapısıyla ilgili alışlagelmiş fikirlere, diğer mikroşlemcilerin çoğunluğundan daha fazla uygun olduğu anlamına gelmektedir. Ancak, veri işleme fonksiyonlarının büyük çoğunluğunu 8 bit ölçüsüyle tanımlayan böylesine sade ve net bir mimari ve komut takımıyla bile, diğer veri parçaları mümkün olabilmektedir. 6800'ün iç yapısında bir kaç tane 16-bitlik kaydedici mevcuttur. Hepsi de programcının erişimine izin veren indeks, yığın işaretçisi ve program sayıcı kaydedicileri bunlar arasındadır. Dolayısıyla komut takımları içerisinde, bu kaydedicilerde saklanan verinin değişmesine neden olan komutlar vardır. Böylece bir 8-bitlik mikroşlemcide, 16-bitlik veri sözcükleri üzerinde işlem yapan, 16-bitlik kaydedicilerle bazı komutlar elde etmiş olmaktadır.

S2.8

Eğer daha ayrıntılı incelersek komut takımının, her bir veri sözcüğünün bitleri üzerinde işlem yapan ve dolayısıyla bir-bitten oluşmuş veri birimlerini işleyen komutlar içerdiğini görürüz. Bunların anlatılmasındaki amaç, halen mevcut olan hiç bir mikroşlemcinin yalnızca bir sözcük uzunluğu ile çalışmadığını vurgulamaktır. Böyle bir cihazın mevcut olması pek olası değilse de, her halde mevcut olsaydı kullanılması çok zor olacaktı. Aslında eğilim ters yöndedir. En son olarak geliştirilen mikroşlemci aileleri farklı veri parçaları üzerinde işlem yapma yetenekleri nedeniyle ekstra esneklik ve bilgi işlem gücü kazanmaktadır.

Eğer M6800 mikroşlemcisi klasik bilgisayar mimarisinin bir örneği olarak kabul

edilirse, Z8002'i de yeni kuşak mikroişlemciler için bir örnek olarak alabiliriz. Ek D'de görüldüğü gibi Z8002, bir 16-bitlik mikroişlemci olarak adlandırılmaktadır, yani işlenecek veri birimlerinin çoğunluğu 16 bittir. Bu cihazın iç yapısında çeşitli biçimlerde tanımlanabilen birkaç genel amaçlı çalışma kaydedicisi bulunur. En kısa ve yaygın tanımlama şöyledir: Z8002, her biri 16-bitlik veri saklayabilen 16 adet genel-amaçlı çalışma kaydedicisi içerir. Bunlar R0-R15 olarak tanımlanırlar. Z8002'nin komut takımında bu kaydedicilerde bulunan 16-bitlik veri sözcüklerini taşıyan ve işleyen komutlar bulunur. Ayrıca verileri, 8-bitlik sözcükler biçiminde taşıyan ve işleyen komutlar da vardır. Bu komutlar için, R0-R7 adlı sekiz kaydediciden her biri, 8-bitlik iki kaydedici gibi ele alınırlar. Dolayısıyla programcının 8-bitlik 16 adet genel-amaçlı kaydediciye etkin bir şekilde erişim hakkı bulunmaktadır. Sözcük uzunluğu esnekliği bu kadarla kalmaz. 32bitlik sözcük formunda veriyi işleyen komutlar da mevcuttur. Bu komutlar için R0-R15 adlı onaltı kaydedici, programcıya 32-bitlik 8 adet genel-amaçlı kaydediciye etkin bir şekilde erişim hakkı vermek için, çiftler halinde birleştirilmiştir.

Daha yeni bazı mikroişlemcilerde esneklik o kadar gelişmiştir ki karakteristik bir sözcük uzunluğu tanımlamak zordur. Bunlardan ikisi Motorola 6809 ve Intel 8088'dir. Bunlar çoğu kez 8-bitlik cihazlar olarak adlandırılır ve veri bu mikroişlemcilerde tabii ki 8-bitlik birimler halinde alınır ve çıkarılır. Ancak her ikisinde de iç veri aktarımları ve veri işlemlerinin, 16-bitlik bir işlemcinin karakteristiği gibi değerlendirilmeleri daha doğru olabilir. Bu özelliğin M6809 ile ilişkili yönleri 2.6 nolu kaynakta daha ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Sözcük uzunluğu tanımlamasının bazı inceliklerini anlattıktan sonra şimdi de bu parametrenin, bir mikroişlemcinin belli bir uygulama için ne denli uygun olduğuna ilişkin etkilerini ele alalım. İlk bakışta sözcük uzunluğu ve işlem gücü arasındaki ilişki açıktır. Eğer bir mikroişlemci, bir komutun yürütülmesi sırasında, verilen bir işlemi 8-bitlik bir işlenen üzerinde gerçekleştirebiliyorsa, veriyi, işlemi yalnızca 4-bitlik bir işlenen üzerinde yapabilen ve diğer bütün özellikleri eşit olan bir başka cihazdan iki kat daha hızlı işliyor demektir. Bir sistem tasarım çalışması sırasında işlem gücü yetersizliği kendini gösterdiğinde, olası çözümlerden birisi, daha büyük sözcük uzunluğu olan bir mikroişlemciye geçmektir. Fakat bu şekilde elde edilecek daha yüksek veri işleme hızı bazı uygulamalar için kullanışlı olmayabilir.

Bellekte saklanan bir 4-bitlik sayı listesindeki en büyük girişin bulunması işleminin yapılmasının sık sık gerektiği bir uygulamayı ele alalım. Piyasada yaygın olarak bulunan 4-bitlik mikroişlemcilerden herhangi bir tanesi, uygun bir programla birlikte bu işlevi yerine getirebilir. Fakat varsayalım ki piyasada mevcut olan 4-bitlik cihazlardan hiç birisi bu sıralama işlemini istenen kısa bir sürede gerçek-


leştiremiyor. Bu durumda, sistem tasarımcısının seçebileceği çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bu seçeneklerden biri, 8-bitlik bir mikroişlemci kullanarak daha yüksek bir işlem gücü elde etmektir. 8-bitlik kapasiteden yararlanmak için iki 4-bitlik sayıyı 8 bit uzunlukta bir sözcüğe dönüştürmeliyiz. Her bir 4-bitlik sayıyı, 8-bitlik sözcüğün en düşük değerlikli yarısı olarak saklamak, mikroişlemcinin her defasında 4-bitlik veri işlediği anlamına gelir, bu da bize bir yarar sağlamaz. Burada beklenmedik bir güçlük, sayıların iki tanesinin 8-bitlik bir sözcük olarak toplanması durumunda, sıralama programının karmaşıklığının artmasıdır. Bu durum hemen hemen daima, bu şekilde kullanılan 8bitlik cihazın teorik avantajını ortadan kaldıracaktır. Aslında 8-bitlik bir mikroişlemci, bu tekniği kullanarak arama yapabilmek için, diğer tüm özellikleri eşdeğerde olan bir 4-bitlik cihazdan daha uzun süre harcayacaktır. Kısacası böyle bir durumda, 8-bitlik mikroişlemciden daha büyük işlem gücü elde edilmez.

Pratik hayatta karşılaşılan çoğu durumda, karşılaştırma yapmak bu kadar kolay değildir. Pratikte karmaşıklığı yaratan şey, 4-bitlik mikroişlemciden 8-bitlik mikroişlemciye geçerek çok daha güçlü bir komut takımına erişiyor olmamızdır. Bunun ne anlama geldiğini görmek için Eklerde açıklanan COP420L'nin komut takımıyla her hangi bir 8-bitlik mikroişlemcinin komut takımını karşılaştırınız. 8-bitlik cihazın daha güçlü olan komut takımı, işlem hızının artırılmasında, sözcük uzunluğu kadar, hatta ondan daha da önemli olabilir. Bu konu Bölüm 2.6'da daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.


2.5 Mikroişlemci mimarisi

Bir mikroişlemcinin iç yapısından, ya da herhangi bir bilgisayarın merkezi işlem biriminden söz ederken genellikle mimari terimi kullanılır. Bir mikroişlemci olan entegre devre içinde bileşen birimlerin karmaşık bir topluluğu bulunur: kaydediciler; sayıcılar, aritmetik devreler, mantıksal devreler, bellek elemanları vb. Mimari tanımı içerisine, çoğu zaman yalnızca, programcı ve uygulama mühendisinin doğrudan ilgi alanına giren bileşenler dahil edilir. Bu bileşenler kaydediciler ve, içerik ya da işlevleri bir komutun yürütülmesi sonucu doğrudan değiştirilebilen diğer birimlerdir. Tanımı, bu şekilde basitleştirildiğinde bir mikroişlemciye, programcının modeli denir.


Üreticilerin veri sayfaları mikroişlemci mimarisinin tanımını içerirler. Ayrıntılara ne ölçüde girildiği, üreticiye bağlıdır. Şekil 2.6'da, 8080 mikroişlemcisinin mimarisini gösterilmektedir ve Intel veri sayfalarından alınmıştır. Şekil 2.7 ile 2.8'de ise, Z80 ve M6800 mikroişlemcileri için programcı modellerini göstermektedir ve Zilog ve Motorola veri sayfalarından alınmışlardır.



Şekil 2.6 8080 MİB işlevsel blok diagramı



Şekil 2.7 Z80 MiB işlevsel blok diagramı



Şekil 2.8 M6800 Giriş/Çıkış hatları ve programcı modeli

2.6 Komut takımları

Genel

Farklı mikroişlemciler birbiriyle karşılaştırılırken en çok zorluk yaratan konu belki de bunların komut takımlarının karşılaştırılmasıdır. Bunun nedeni her mikroişlemci tipinin kendine özgü üstünlük ve zayıflıklarının bulunması, ve bunların bir başka cihazınkilerle doğrudan karşılaştırılmasının mümkün olamamasıdır. Ortak özellikler elbette olabilir. Tüm mikroişlemcilerde, çalışma kaydedicilerinden biri veya birkaçı ile bellek arasında veri aktarımına izin veren komutlar vardır. Aritmetik ve mantık işlemlerini gerçekleştiren komutlar da, G/Ç komutları gibi, bir başka belirgin ortak özelliktir. Ancak ileride göreceğimiz gibi, örneğin, görünüşte benzer olan aritmetik işlemlerin bile farklı mikroişlemci tiplerinde doğrudan karşılaştırılması mümkün olmayabilir.

Komut takımları konusunun kısaca incelenmesi bile bu konunun işlemci yapısından ayrı tutulamayacağını hemen gösterecektir. Bir mikroişlemcinin yapısı ve komut takımı, onu bir bütün olarak tanımlayan iki unsurdur, bu unsurlar eşit düzeyde

önemlidir ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Komutlar, yalnızca, cihaz yapısının bir bölümünde, örneğin bir kaydedicide saklanan bilgilerin işlenmesiyle ilişkili oldukları zaman tanımlanabilirler. Dolayısıyla 8080 komut takımındaki ADD komutu, sistem yapısı içinde A ve B kaydedicilerinin bulunduğunu gösterir çünkü komutun, A ve B kaydedicilerinin içeriklerinin toplanmasına ve sonucun A kaydedicisinde kalmasına neden olacağını belirtmektedir. ADD W gibi bir komutun sözgelimi 8080 için anlamsız olacaktır, çünkü cihaz, W olarak adlandırılan kaydedici içermemektedir. Buradan çıkarılabilecek bir sonuç; bir çok kaydedici içeren karmaşık yapıya sahip bir mikroişlemcinin, yalnızca bir ya da iki kaydedici bulunan basit bir cihazdan daha kapsamlı bir komut takımına sahip olması beklenilebileceğidir. Daima olmasa da bu genellikle doğrudur, çünkü programcı kullanabileceği bir kaydedicinin bulunması, ilgili bir ya da daha çok komutun bulunması anlamına gelir. Bir komut takımı büyüklüğünün mikroişlemci yapısının karmaşıklığıyla ne denli ilişkili olduğunu görmek için, Ek C ve D'de bulunan M6800 ve Z8002 mikroişlemcilerinin komut takımlarını ve yapılarını inceleyiniz.

Farklı mikroişlemcilerde belirli bir işlem grubuna ilişkin bulunan komutların sayısını karşılaştırırken, her üreticinin komutları farklı biçimde tanımlayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak, Mantıksal AND (VE) işlemi gerçekleştirmek için bulunan komut sayısını alalım. Önce Ek C'de yer alan M6800 komut takımına bakınız. Burada, işlemi yapmak için AND A ve AND B biçiminde iki komutun bulunduğu açıkça görülmektedir. Diğer taraftan Ek A'daki 8080 komut takımı, aynı amaç için, üç komut sıralamaktadır: ANA r, ANA M ve ANI. Ancak ANA r komutu, en az yedi komut için genel bir tanımlama olarak kabul edilebilir çünkü komut kısaltmasındaki 'r', A, B, C, D, E, H veya L kaydedicilerinden herhangi biri anlamına gelebilir. Bu komutların kısaltma biçimleri aşağıdadır:

ANA	A
ANA	B
ANA	C
ANA	D
ANA	E
ANA	H
ANA	L

Kaydedici- ve bellek-yönelimli mikroişlemciler

Bir mikroişlemcinin komut takımı, aynı zamanda o mikroişlemcinin tasarım felsefesinin esaslarını da ortaya koyar. Ek C'de yer alan M6800'in komut takımını yeniden bakınız. Bu mikroişlemci çoğu kez bellek-yönelimli olarak tanımlanır.

çünkü iki işleneni olan mantıksal, aritmetik ve diğer işlemlerin çoğunluğu, bu işlenenlerden birinin bellekte saklanması gerektirir. Bunun tipik örnekleri anımsatıcı biçimindeki iki çıkarma komutudur:

SUBA XXXX
SUBB XXXX

Burada xxxx dört basamaklı onaltılı bir adrestir. Bu komutlar çalıştırıldıklarında, adreslenmiş bellek konumunun içeriğini duruma göre A veya B kaydedicisinden çıkarırlar. Örneğin aşağıdaki komut onaltılı 1000 adresinin içeriğini B kaydedicisi içeriğinden çıkarır ve sonucu B kaydedicisinde bırakır:

Komut kısaltması Makine kodu
SUBB X '1000' FO 10 00

Alternatif bir düşünce sistemi de 8080 ve Z80 mikroişlemci aileleri için uyarlanmıştır. Bu cihazlar kaydedici-yönelimli olarak kabul edilirler. İki işleneni bulunan komutların büyük bölümünde, bunların her ikisinin de çalışma kaydedicilerinde kalmaları gerekir. Bu nedenle M6800'in, SUBB komutunun doğrudan bir eşdeğeri yoktur. Çıkarmaya ilişkin 8080 komutlarının tümü, bir işlenenin A kaydedicisinde olmasını, diğerinin ise A, B, C, D, E, H veya L çalışma kaydedicilerinden birinde bulunmasını gerektirir. M6800'ün SUBA komutunun etkisini tam olarak gerçekleştirmek için bir kaç ayrı işleme gerek vardır, çünkü, çıkarma işleminin gerçekleştirilmesinden önce belirtilen bellek konumu içeriğinin B kaydedicisine aktarılması gereklidir. Sonuç olarak aşağıdaki iki aşamalı işlem söz konusu olur:

- 1 Bellek konumunun içeriğini B'ye aktar.
- 2 B kaydedicisi içeriğini A kaydedicisinden çıkar.

Ancak, 8080, bellekten A kaydedicisine yalnızca tek-baytlık veri aktarımına izin verdiği için yeni bir sorun ortaya çıkar. Bu durumda, A kaydedicisi, başlangıçta işlenenlerden birini içerir. Aşağıdaki uygulama bu sorunu ortadan kaldırır:

- 1 A kaydedicisi içeriğini, C kaydedicisinde sakla
- 2 Bellek konumu içeriğini A'ya yükle
- 3 A kaydedicisi içeriğini, B kaydedicisine aktar
- 4 C kaydedicisi içeriğini, A kaydedicisine aktar
- 5 B kaydedicisi içeriğini, A kaydedicisinden çıkar

Bu işlemi gerçekleştiren bir program, Şekil 2.9'de gösterilmektedir.

MOV	C, A	A'yı C'ye kaydet
LD	A, 1000H	Sayıyı al
MOV	B, A	A'yı B'ye aktar
MOV	A, C	C'yi A'ya aktar
SUB	B	B'yi A'dan çıkar

Şekil 2.9 8080 çıkarma programı

Bu örnekten, 8080'de çıkarma işleminin, M6800'dan daha az kullanışlı olduğu sonucuna varabiliriz. Aslında çıkarılacak en doğru sonuç, 8080'i çok uygunsuza verimsiz bir şekilde kullanmaya çalıştığımızdır. M6800'ün SUBA komutunun etkisini 8080 ile tam olarak kopyalamaya çalışmak yararsız bir çabadır. Bunun yerine programcı, 8080'in kaydedici-yönelimli mimarisini kullanan programı yazmalıdır. Herhangi bir aritmetik veya mantıksal komutlar dizisi çalıştırılmaz önce, ilgili sayılar, çalışmakta olan A, B, C, D, E, H ve L kaydedicilerine aktarılmalıdır, bu sayılar burada, 8080 aritmetik veya mantıksal komutlarının işlenenleri olarak kullanılmak üzere uygun şekilde yerleştirilirler. 8080'in kaydedici-yönelimli komut takımı, programcının erişebileceği yedi çalışma kaydedicisi içeren mimarisine yansımıştır; M6800'da iki kaydedici bulunur. İki işlemciye kaydediciler işlevleri de bir çok yönden farklı olduğu için, bu karşılaştırmanın çok özenli şekilde yapılması gerekir.

S2.11

2.7 Adresleme

Adresleme modları

Bir kaç istisna dışında, bir mikroişlemcinin veya herhangi bir bilgisayarın komutları aşağıdaki işlevleri tanımlar:

- 1 Yükleme, saklama, kaydırma ya da toplama gibi bir işlemi
- 2 Üzerinde işlem yapılacak veriyi

Bir komutun adresleme modu, verinin tanımlanma biçimini belirler. Geniş bir adresleme modu grubu, programcı için kapsamlı bir komut takımı kadar önemlidir. Bu bölümde mikroişlemci programcılarının kullanımı için en çok bulunan adresleme modları anlatılacaktır. Üreticilerin çoğu, çeşitli adresleme modları için aynı isimleri kullanır. Ancak bazı farklılıklar bulunabilmektedir, bu farklılıkların bir kısmından burada söz edilecektir. Tam anlamıyla tanıdık olunmayan bir mikroişlemciyle karşılaşıldığında, en akılcıca yol, daima, çeşitli adresleme modlarının kesin tanımlaması için üretici veri sayfalarının incelenmesidir.

Örtük adresleme

Komutta, bir işlem kodu ya da işkodu (opkod) ile, veriyi veya verinin bulunduğu yeri tanımlayan adres olmak üzere iki kısmın bulunmasını gerektiren diğer adresleme modlarının aksine, örtük adreslemede, işlenen olarak kullanılacak olan verinin yeri, işlem kodunun içinde belirtilir. Örtük adresleme modu için tipik bir örnek, M6800 mikroişlemcisindeki ABA komutudur. ABA komutu çalıştırıldığında, A ve B kaydedicilerinin içerikleri toplanır ve işlemin sonucu A'da kalır. 8-bitlik mikroişlemcilerde örtük adreslemeli komutlar çoğu kez tek bitlik bir kodla tanımlanırlar çünkü işlenen(ler)i belirtmek için ek bilgiye gerek yoktur. 8-bitlik mikroişlemcilerin bazı komutları bu adresleme modundadır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

- 1 8080 XCHG; kaydedici çiftleri D,E ve H,L'nin içeriklerini karşılıklı değiştirir anlamındadır.
- 2 Z80 LD SP,IY; yığın işaretçisi SP kaydedicisini, IY kaydedicisi içeriği ile yükler anlamına gelir.

16-bitlik mikroişlemcilerde örtük adreslemenin tanımı bir parça farklılık gösterebilir. Bunun temel nedeni, bu cihazların 8-bitlik mikroişlemcilere göre çok daha karmaşık bir mimariye sahip olmalarıdır, bunlardaki kaydedici sayısı 8-bitlik mikroişlemcilerden çok daha fazladır. Şekil 2.7 ve Ek D'de bulunan Z80 ve Z8000 programcı modellerini birbiriyle karşılaştırınız. Z8000, genel amaçlı onaltı kaydedicisi sahiptir, buna karşılık Z80'de yedi kaydedici vardır. Ayrıca Z8000'in komut takımının düzgün olduğu söylenir. Bu, diğer özelliklerine ek olarak, belli bir kaydedicinin içeriğini işlenen olarak kullanan bir komutun, başka herhangi bir kaydediciyle de çalışabileceği anlamına gelir. NEG R3 anımsatıcısı ile tanımlanan ve 3 kaydedicisi içeriğinin ikiye tümleyeninin negatif değeriyle değiştiren bir komut bulunmaktadır. İşkodunun, verinin bulunduğu konumu belirtmesi ölçüsünü kullanarak, bunun bir örtük adresleme örneği olduğunu söylemek mümkündür. Ancak NEG R3 komutu NEG xx şeklindeki onaltı komuttan oluşan grubun yalnızca bir tanesidir, buradaki xx, onaltı çalışma kaydedicisinden (R0-R15) herhangi birini belirtebilir. Bu nedenle örtük adresleme terimi bu durum için kaydedici adreslemesi şeklinde değiştirilebilir. Kaydedici adreslemesi terimini bazı yazarlar, aynı zamanda, Z80 ve 8080 mikroişlemci ailelerinde, örtük adresleme yerine de kullanmaktadır. Z8000 üretici veri sayfalarında kullanılan örtük adresleme terimi, burada yapılan tanımlamadan ve diğer üreticilerin tanımlamalarından tamamen farklı şekilde açıklanmaktadır, bu durum karmaşıklığı arttırmaktadır. 2.2 no'lu kaynağın 3-32 sayfalarında bu adresleme modu hakkında daha ayrıntılı bilgiler mevcuttur.

Dolaysız adresleme

Dolaysız adresleme modu, işkodu ile işleneni oluşturan veriden meydana gelen, iki-parçalı bir komutu gerektirir. 8-bitlik bir mikroişlemcide işlenen, komuta bağlı olarak bir ya da iki bayt yer işgal edecektir. Bu adresleme modunun, bir baytlık işleneni bulunan bir örneği aşağıdadır:

MVI X'F0' kod 3E F0

Bu, A'ya F0'ı yükleyen bir 8080 komutudur. Aşağıda gösterilen komut Z80'e aittir ve H, L, kaydedici çiftini 16-bitlik 10F0 işleneni ile yükler:

LD HL, X'10F0' kod B6 F0 10

Doğrudan adresleme

Bu adresleme modu ile komut, açık bir şekilde iki parçaya ayrılmıştır: işlenen ve adres. Bu mod ile dolaysız adresleme arasındaki farka dikkat ediniz. Dolaysız adreslemeyle veri, komutun bir parçası olarak verilir. Doğrudan adreslemede ise veri adresi komutun bir parçasıdır. 16-bitlik adres yolu olan mikroişlemcilerde bu adres 16 bitten oluşacaktır. Bu nedenle 8080, Z80 veya M6800 gibi tipik 8-bitlik mikroişlemcilerde doğrudan adresleme modu içeren bir komut üç bayttan oluşacaktır, tek-baytlık bir işkodu ve iki baytlık bir adres. Buna bir örnek, bellekte 2F00 konumunun içeriğini A kaydedicisine yükleyen Z80 komutudur:

LD A, X'2F00' kod 3A 00 2F

Bu durum şematik olarak Şekil 2.10'da gösterilmiştir. 1000 konumunda bulunan komutun çalıştırılmasının sonucunda A, 1F ile yüklenecektir.


M6800'a ilişkin kaynaklarda doğrudan adresleme tanımında önemli bir fark bulunmaktadır. M6800 üretici veri sayfalarında, doğrudan adreslemenin iki tipi anlatılmaktadır. Birinci tipte, komut sözcüğünün, yalnızca, adresin en düşük değeri olan baytı içermesi gerekir. Komut çalıştırıldığında adresin en düşük değeri olan baytın sıfır olduğu kabul edilir. Bu adresleme modunu kullanan bir komut örneği aşağıdadır:

LDA A, X'F3' kod 96 F3


Komut, çalıştırıldığında, 00F3 bellek konumu içeriğini A kaydedicisine yükler. Bu adresleme modu, doğrudan adreslemenin daha yaygın biçimine göre, daha hızlı yürütme ve daha az bellek kullanımı avantajlarına sahiptir, ancak, yalnızca 0000'dan 00FF'ye kadar olan aralıktaki adreslere erişilebilmesi bir dezavantajdır. Normalde, bu moddan, sık sık kullanılan ve belleğin alt sıralı kısmında saklanan işlenenler için yararlanır. Şekil 2.11'de doğrudan adreslemenin bu değişik tipi gösterilmektedir, çalıştırıldığında A kaydedicisini 3C ile yükler.

Doğrudan adreslemenin daha yaygın biçimi, M6800 belgelerinde genişletilmiş adresleme olarak adlandırılır. Bu mod, iki-baytlık adres gerektirir ve 0000'dan FFFF'ye tüm adres alanına erişime izin verir. Bir örneği aşağıdadır:

LDA A, X'10F3' kod B6 10 F3



Şekil 2.10 2F00 konumunun doğrudan adreslenmesi



Şekil 2.11 M6800'de değiştirilmiş doğrudan adresleme

Kaydedici dolaylı adresleme

Bu adresleme modu 8080, 8085, Z80 ve Z8000 aileleri ve başka mikroişlemciler tarafından desteklenmektedir, M6800 ailesi bu modu farklı bir biçimde kullanır.

Dolaylı bir adres kullanan komutta komut sözcüğü, adres işlenenini içeren bir kaydedici ya da kaydedici çiftini tanımlar. Kaydedici çiftine çoğu kez adres işaretçisi denir. Örneğin aşağıda gösterilen Z8000 komutu, R8 kaydedicisini, R8 kaydedicisinde bulunan bir adresten yükler:

LD R8, qr1 kod 2F 18

Burada QR1, kaydedici dolaylı adreslemesini belirtmek için kullanılmıştır. Z8000 için standart bir assembly dili formatıdır. Dolaylı adresleme kullanan bir komut yürütmeden önce, işaretçi kaydedici(ler)in doğru adreslerle yüklenmesini sağlayabilmek, elbette ki programcının sorumluluğundadır. Kaydedici dolaylı adreslemesinin bu örneği Şekil 2.12'de şematik olarak verilmiştir. Kaydedici dolaylı adreslemesinin, bu defa 8080 mikroişlemcisi için, bir başka örneği aşağıda gösterilmiştir. Komut, H,L kaydedici çiftinde bulunan adresin içeriğini, A kaydedicisine eklemektedir:

ADD M kod 86

İndeksli adresleme


İndeksli adresleme, kaydedici dolaylı modunun, dolaylı adres işaretçisine bir ofset eklenmesine izin veren genişletilmiş bir biçimi gibi kabul edilebilir. Eğer bir komut indeksli adreslemeyi belirtiyorsa, komut kodu bir ofset içerecektir. Komut çalıştırıldığında, işlemci, bu ofseti bir indeks kaydedicisinin içeriğine ekleyerek sonuçta yeni bir adres üretir. İndeksli adresleme modu 8080/8085 cihaz ailesi tarafından desteklenmemektedir, fakat 6800, Z80 ve Z8000 işlemcileriyle birlikte kullanılabılır.

M6800 mimarisi, Şekil 2.8'deki programcı modelinde gösterildiği gibi, tek bir indeks kaydedicisi içerir. İndeks kaydedicisinin doğru 'taban adresi' ile yüklenmesini ve böylece ofset eklendiğinde istenen veri adresinin bulunmasını sağlamak programcının sorumluluğundadır. Diyelim ki bu yapıldı ve 16bitlik X indeks kaydedicisinde sözcüğü 2000 bulunuyor. O zaman, indeksli adreslemeli bir M6800 bellek referans komutu için çevirici formatı:


LDA B X'30', X olacaktır.

Burada, X'30', Futuredata çeviricisinde, genelde olduğu gibi, bir onaltılı sayıyı göstermektedir. İkinci 'X' ise indeksli adreslemeyi ifade eder. Dolayısıyla sonuçta elde edilecek adresi belirleyebilmek için, daha önceden 2000'e kurulan indeks

kaydedicisi içeriğine 30 ekleriz. Bu nedenle adres, 2030 olur ve B kaydedicisi, yürütmeden sonra bu konumun veya 2F'nin içeriği ile yüklenir. Bu durum, Şekil 2.13'de diyagram olarak gösterilmiştir.



Şekil 2.12 Z8000'de, kaydedici dolaylı adresleme




Şekil 2.13 M6800'de indeksli adresleme

İndeksli adresleme modu, verimli program uygulamaları için çok güçlü bir araçtır. Daha sonra geliştirilen mikroişlemciler, bu olanağı geliştiren bir mimariye sahiptir. Örneğin Z80, Şekil 2.7'de gösterildiği gibi IX ve IY şeklinde iki indeks kaydedicisi içermektedir. Bu yapının daha da geliştirilmiş şekli Z8000 tarafından ortaya konmaktadır, burada, genel-amaçlı kaydedicilerden en az onbeş tanesi, aynı zamanda adres indekslemesi için de kullanılabilir. Z8000'in kompleks mimarisi, bu bölümde verdiğimiz 'klasik' tanımlamalara uymayan birkaç adresleme modunun kullanımına izin vermektedir.

2.8 Bir programlama problemi

Bu bölümün başlangıcında her işlemcinin kendine özgü üstünlük ve zayıflıklarının bulunduğunu söylemiştik. Bunu göstermek için, üç farklı mikroişlemci tarafından



Şekil 2.14 Veri aktarım programı akış diyagramı

gerçekleştirilen tipik bir işlemi inceleyeceğiz. İşlemciler, 8 bitlik de 8-bitlik cihazlar olan 8080, Z80 ve M6800 mikroişlemci dir. Görev ise, 2000 (onaltılı) baytlık bir veri bloğunu, kay bellek yeri 1000-2FFF'den, varış yerine 6000-7FFF'ye aktarmaktır. Üç mikroişlemciyi karşılaştırmak için kullanacağımız ölçütler şunlar olacaktır: Yürütme hızı, gerekli makine kodunun bayt sayısı, ve, standart bir algoritmanın ne kadar kolay gerçekleştirilebildiği.

Şekil 2.14, kullanılacak algoritma için akış diyagramını göstermektedir. Yöntem, iki adres işaretçisi kullanan standart yöntemdir, bu iki adres işaretçisinden birisi, bir sonraki adresin veri baytının elde edildiği kaynak yerinde, diğer işaretçiyi bir sonraki adresi, veri baytının saklanacağı varış yerine tutmaktadır. Doğru sayıda baytın aktarılmasını sağlamak için bir döngü sayacı kullanılmıştır. Her bir baytın aktarımı tamamlandıktan sonra döngü sayacı azaltılır ve sıfır değerine ulaşip ulaşmadığı kontrol edilir. Eğer sıfır değeri görülmezse kaynak ve varış işaretçileri artırılır ve bir sonraki veri aktarımı gerçekleştirilir. İşlem, döngü sayıcısı sıfıra ulaştığında zaman durur.

Şekil 2.14'teki akış diyagramında, programın, bir kullanıma hazırlama, ve bir de veri aktarımı kısmı olmak üzere ikiye parçaya ayrıldığı hemen görülmektedir. Kullanıma hazırlama bölümünde kaynak işaretçisi, varış yeri işaretçisi ve döngü sayacı, başlangıç değerlerini almaktadır. Bu bölüm yalnızca bir kez çalıştırıldığı için harcanacak zaman, programın toplam yürütme zamanının küçük bir kısmıdır, oysa veri aktarım bölümü 2000 (onaltılı) kere çalıştırılmaktadır.

8080 çözümü

Öncelikle, bu işlemde, bir 8080 mikroişlemci programcısının karşı karşıya kaldığı probleme bakalım. Makine kodu komut kısaltmaları biçiminde uygun bir program aşağıda gösterilmektedir:

BASLA	LXI	H, X'1000,	
	LXI	D, X'6000,	
	LXI	B, X'2000,	Kullanıma hazırlama tamamlandı
TEKRAR	MOV	A, M	
	STAX	D	Bayt aktarma tamamlandı
	DCX	B	
	MVI	A, 0	
	CMP	C	
	JNZ	SAYI	
	CMP	B	
	JZ	BITIS	Döngü sayıcısı azaltıldı ve sıfır kontrolü yapıldı
SAYI	INX	X	
	INX	D	İşaretçiler artırıldı
	JMP	TEKRAR	
BITIS	RET		

Bu program için bir assembly listelemesi Şekil 2.15'te verilmiştir. 8080 ile adres işaretçisi tanımlanmasının tek yolu, dolaylı adresleme kullanmaktır. Bu nedenle kullanıma hazırlama işlemi, kaynak işaretçisini, H,L kaydedici çiftine, kaynak yerindeki ilk adres olan 1000'i yükleyerek yapılır. Varış yerindeki ilk adres 6000'dir ve bu sayı D,E kaydedici çiftine yüklenmektedir. B,C kaydedici çifti, aktarılabilecek baytların onaltılı sayısı olan 2000 ile yüklenmektedir ve bir döngü sayacı gibi işlev görmektedir.

Veri aktarma döngüsündeki MOV A,M komutu, A kaydedicisine, adresi H,L kaydedici çiftinde bulunan bellek konumunun içeriğini yükler. Bu, dolaylı adresleme için bir örnektir. Daha sonraki STAX D komutu, veri baytını, adresi D,E kaydedici çiftinde bulunan, bellek konumunda, A'ya saklar - yine dolaylı adresleme. Bu yolla, kaynaktan varış yerine bir baytın aktarılması tamamlanmış olmaktadır.

Bu noktada döngü sayacı azaltılmalı ve sıfıra ulaşip ulaşmadığı kontrol edilmelidir. Bu işlem, program içindeki koşullu atlama komutu, JZ tarafından yapılmaktadır. JZ komutu, eğer Z (sıfır) bayrağı kurulmuşsa atlamayı gerçekleştirir. Tek bir kaydedici, aktarılabilecek bayt sayısı olan 2000'i tutamayacağından, burada B,C kaydedici çifti 16-bitlik bir döngü sayacı gibi kullanılmaktadır. 8080 komut takımında, bu kaydedici çiftinin içeriğini azaltan DCX B şeklinde bir komut bulunmaktadır. Fakat bu, sınırlı bir komuttur, çalışmasının durum bayraklarına bir etkisi yoktur.

----- 8080/85 ASSEMBLER V01 -----					PAGE 1 FUTURE DATA
*****					*
* 8080 VERİ BLOĞU AKTARMA PROGRAMI					*
* BU PROGRAM 1000-2FFF'DEN 8000-7FFF'YE 2000(ONALTILI) BAYTLIK					*
* BİR BLOK AKTARIR					*
*****					*
0000	210010	BASLA	LXI	H, X'1000,	KAYNAK İŞARETÇİSİ
0003	110060		LXI	D, X'6000,	VARIŞ YERİ İŞARETÇİSİ
0006	010020		LXI	B, X'2000,	DÖNGÜ SAYACI
*KULLANIMA HAZIRLAMA TAMAMLANDI					
0009	7E	TEKRAR	MOV	A, M	İŞARETLENEN SÖZCÜĞÜ AL
000A	12		STAX	D	VARIŞ YERİNE SAKLA
000B	0B		DCX	B	DÖNGÜ SAYICISINI AZALT
000C	3E00		MVI	A, 0	
000E	B9		CMP	C	EDDB-0 MI?
000F	C21600		JNZ	SAYI	HAYIRSA ATLA
0012	B8		CMP	B	EDB-0 MI?
0013	CA1B00		JZ	BITIS	İŞ SONU
0016	23	SAYI	INX	H	KAYNAK İŞARETÇİSİNİ ARTTIR
0017	13		INX	D	VARIŞ YERİ İŞARETÇİSİNİ ARTTIR
0018	C30900		JMP	TEKRAR	TEKRARLA
001B	C9	BITIS	RET		
001C			END		

Şekil 2.15 8080 veri bloğu aktarma programı

Bu sınırlama çok önemlidir, çünkü JZ 'sıfırsa atla' komutunun etkisi, bir önceki komut tarafından Z bayrağının kurulmasına bağlıdır.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için A kaydedicisi sıfırla yüklenir ve, C ve kaydedicileri ile sırayla karşılaştırılır. Karşılaştırma komutu CMP, DCX'in aksine Z bayrağını etkiler ve bu nedenle etkin bir koşullu atlama, bu komutu izleyebilir. Döngü sayıcı azaltılması işlemi sıfırla sonuçlanmadığı zaman, adres işaretçisi kaydedici çiftleri D,E ve H,L artırılır ve döngünün başında, koşulsuz bir atlamaya gerçekleşir. Program bir altıyordam biçiminde yazılmıştır ve çıkış, altıyordam dönüş komutu, RET aracılığıyla olmaktadır.

8080 komut takımının, bu programlama görevi için uygunluğunu gösteren bir karar programının yürütümü için harcadığı süredir. Bunu belirlemek için, programdaki çeşitli komutların çalıştırılmasında gerekli olan saat saykıl sayıları listelenmiştir. Ek A'nın bir bölümü olarak verilen 8080 komut takımı özeti, takımdaki her bir komutun çalıştırılması için gerekli olan saat saykıl sayısını göstermektedir. Buradan, tüm programın yürütülmesi için gerekli olan saat saykılarının toplam sayısını hesaplanabilir. Yürütme zamanı, saat saykılar ve saat periyodu tarafından sabitlenmiştir. Farklı mikroişlemciler arasında bir çeşit anlamlı karşılaştırma yapılabasıyla, her cihazın standart versiyonunun maksimum saat frekansını esas alarak

giz. Bugün, mikroişlemcilerin çoğunun, standart versiyonlarına ek olarak, yüksek hızlı versiyonlar bulunmaktadır.

8080 programının kullanıma hazırlama bölümündeki üç LXI komutunun her biri 10 saat saykılı gerektirir ve bu, programın bu kısmı için toplam 30 saykıl anlamına gelir. Aslında kullanıma hazırlama bölümünün, programın yürütme zamanına katkısı minimum düzeydedir ve yalnızca bütünlük için burada belirtilmiştir. Her bir turda veri aktarma döngüsü, yani çalışan komutların sırası aynı olmayacaktır. Bunun nedeni, koşullu atlama komutlarının bazen atlamayı başlatması, bazen başlatmamasıdır. Bir koşullu atlamanın çalıştırılması için geçen süre de, atlamanın gerçekte olup oluşmadığına bağlı olarak değişir. Veri aktarma döngüsünün komutları içerisinde üç olası rota bulunmaktadır. Bunlar aşağıda A, B ve C olarak gösterilmiş ve saat saykıları belirtilmiştir. Atlamanın oluşmasına neden olan koşullu atlama komutları, yıldızla işaretlenmişlerdir.

	Komut			Saat saykılı
A rotası	TEKRAR	MOV	A, M	7
		STAX	D	7
		DCX	B	5
		MVI	A, 0	7
		CMP	C	4
	SAYI	* JNZ	SAYI	10
		INX	X	5
		INX	D	5
		JMP	TEKRAR	10
				<u>60</u>
B rotası	TEKRAR	MOV	A, M	7
		STAX	D	7
		DCX	B	5
		MVI	A, 0	7
		CMP	C	4
		JNZ	SAYI	7
		CMP	B	4
		JZ	BITIS	7
		INX	X	5
		INX	D	5
		JMP	TEKRAR	10
				<u>68</u>

C rotası	TEKRAR	MOV	A, M	7
		STAX	D	7
		DCX	B	5
		MVI	A, 0	7
		CMP	C	4
		JNZ	SAYI	7
		CMP	B	4
		*JZ	BITIS	10
		RET		10
				<u>61</u>

Yukarıdaki saat saykılarının tümünün ondalık biçimde olduklarına dikkat edin.

Döngü turlarının toplam sayısı, şimdi, 2000 veya 8.192 (ondalık)'dir. Bunları C, döngüyü sona erdirdiği için yalnızca bir kez oluşur. B, döngü sayısı 0100, 0200 0300-1F00, yani 1F ya da 31(ondalık) defa olduğu zaman ortaya çıkacaktır. Saat saykılarının toplam sayısı, N:

$$(1 \times 61) + (31 \times 68) + (8.160 \times 60) = 491.769 \text{ (ondalık)'dur.}$$

Buna, kullanıma hazırlama bölümü için alınan 30 saykıl eklenmelidir, bu da 491.799(ondalık) genel toplamını verir. 8080 için minimum saat periyodu 320 nsn'dir. Dolayısıyla yürütme süresi:

$$516.464 \times 320 \text{ nsn} = 157.37 \text{ msn olur.}$$

M6800 çözümü

M6800 mikroişlemcisi ile veri aktarımını gerçekleştiren bir program, aşağıdaki makine kodu biçiminde gösterilmiş, Şekil 2.16'da da tam bir assembly listelemesi verilmiştir.

BASLA	LDX	#X'1000,
	STX	KISARETCI
	LDX	#X'6000,
	STX	VISARETCI
	LDX	#X'2000,
	STX	DSAYISI

Kullanıma hazırlama tamamlandı

TEKRAR	LDX	KISARETCI	
	LDAA	0, X	
	LDX	VISARETCI	
	STAA	0, X	<i>Bayt aktarma tamamlandı</i>
	LDX	DSAYISI	
	DEX		
	BEQ	BITIS	<i>Döngü sayıcı azaltıldı ve sıfır kontrolü yapıldı</i>
	STX	DSAYISI	
	LDX	KISARETCI	
	INX		
BITIS	STX	KISARETCI	
	LDX	VISARETCI	
	INX		
	STX	VISARETCI	<i>İşaretçiler artırıldı</i>
	BRA	TEKRAR	
	RTS		

M6800, dolaylı adresleme modunun kullanılmasına izin vermez. Bu durumda, adresin işaret edilmesi, indeksli adresleme modu kullanılarak gerçekleştirilir. İndeksli adresleme modunu kullanan bellek referanslı bir komutta, komut kodunun bir parçası olarak 8-bitlik bir adres ofseti bulunur. Komut çalıştırıldığında, işlemci, 8-bitlik ofseti 16-bitlik indeks kaydedicisi X'in içeriğine ekleyerek yeni bir adres oluşturur. İndeksli adreslemeyle yükleme ve saklama komutlarının formatı aşağıda verilmiştir:

LDAA	d, X
STAA	d, X

Burada 'd' offset, ya da yer değiştirmedir. Şekil 2.16'daki programın buna uyan komutları şöyledir:

LDAA	0, X
STAA	0, X

Şekil 2.16'da gösterilen programda, indeks kaydedicisi, aslında, önceki örnekte bulunan 8080 kaydedici çiftleri H,L ve D,E ile aynı rolü oynamaktadır, çünkü offset her durumda sıfırdır.

M6800 ASSEMBLER V01				PAGE 1
.....				FUTURE DATA
* * * * *				
* M6800 VERİ BLOĞU AKTARMA PROGRAMI				
* BU PROGRAM 1000-2FFF'DEN 6000-7FFF'YE 2000(ONALTILI)				
* BAYTLIK BİR BLOK AKTARIR				
* * * * *				
0000	CE1000	BASLA	LDX	*X'1000'
0003	FF0037		STX	KISARETCI
0006	CE6000		LDX	*X'6000'
0009	FF0035		STX	VISARETCI
000C	CE2000		LDX	*X'2000'
000F	FF0039		STX	NSAYISI
* KULLANIMA HAZIRLAMA TAMAMLANDI				
0012	FE0037	TEKRAR	LDX	KISARETCI
0015	A600		LDAA	0, X
0017	FE0035		LDX	VISARETCI
001A	A700		STAA	0, X
001C	FE0039		LDX	DSAYISI
001F	09		DEX	
0020	2719		BEQ	BITIS
0022	FF0039		STX	DSAYISI
0025	FE0037		LDX	VISARETCI
0028	08		INX	
0029	FF0037		STX	KISARETCI
002C	FF0035		LDX	VISARETCI
002F	08		INX	
0030	FF0035		STX	VISARETCI
0033	20DD		BRA	TEKRAR
0035		VISARETCI	DS	2
0037		KISARETCI	DS	2
0039		DSAYISI	DS	2
003B	39	BITIS	RTS	
003C			END	

Şekil 2.16 M6800 veri bloğu aktarma programı 1

Burada ele aldığımız örnekteki gibi programlama problemleri için, M6800 indeksli adreslemenin kullanımında iki sınırlama vardır. Birincisi, adres ofsetini maksimum değeri FF'dir, bu da ofset kolaylığını, bu uygulama için değersiz hale getirir. Bu konu, adresleme modlarını kapsayan Bölüm 2.7'de daha ayrıntılı şekilde tartışılmıştır. İkinci sınırlama ise M6800 mimarisinin, adres indekslemesinde kullanılabilecek yalnızca bir kaydedici içermesidir. Şekil 2.14'te gösterilen algoritma kaynak ve varış adreslerinin her biri için birer tane olmak üzere iki adres işaretçisi gerektirmektedir. Bir başka problem de, Bölüm 2.6'da anlatıldığı gibi 16-bitlik bir kaydedicinin gerekli olmasında yatmaktadır. M6800'de programcı, yalnızca 16-bitlik iki kaydediciye erişebilmektedir. Bunlar yığın işaretçisi S, ve indeks kaydedicisi X'tir. Yığın işaretçisi bir döngü sayıcı gibi kullanılabilir. Yığın işaretçisi ayrıca kesme hizmeti sırasında altyordam dönüş adreslerini ve işlemci durum bilgisini saklamada önemli bir role sahiptir. Bu açıdan, başka amaçlar için kullanılırken, çok

dikkatli olunması gereklidir. Şekil 2.16'da gösterilen program, X kaydedicisini görevlendirerek, yığın işaretçisinin bir döngü sayıcı gibi kullanılmasını engellemiştir.

X kaydedicisi bu programda, üç ayrı işlev gerçekleştirmektedir. Bunlar:

- a Bir kaynak adres işaretçisi
- b Bir varış yeri adres işaretçisi
- c Bir döngü sayıcı

Bu üç işlevi yerine getirmek için, kaynak adresi, varış yeri adresi ve döngü sayacı olmak üzere üç değişkenin, mevcut değerleri bellekte saklanır. Bunlar daha sonra, gerektiğinde X kaydedicisine yüklenir ve değişiklikten sonra belleğe geri alınırlar.

Programın kullanıma hazırlama bölümünde, X kaydedicisi, ilk kaynak adres olan 1000 ile yüklenir. Bu 16-bitlik değer daha sonra iki bellek konumunda saklanır, bu bellek konumlarından ilki KISARETCI sembolik adresi ile tanımlanmıştır. Tek STX komutu bunu gerçekleştirmektedir. Varış yeri işaretçisi ve döngü sayacının kullanıma hazırlanması da, daha sonra benzer şekilde yapılır.

Veri aktarma döngüsü Şekil 2.14'te gösterilen akış diyagramını aynen izler. Assembly listelemesindeki açıklamalar, programa, kendinden açıklamalı bir özellik kazandırmaktadır. Kaynak adresi, varış yeri adresi ve döngü sayacının yürürlükteki değerlerinin, program tarafından kullanılmalarından önce, bellekten X'e yüklenediklerine dikkat ediniz.

Her ne kadar Şekil 2.16'da verilen program, Şekil 2.14'teki akış diyagramının açıkladığı algoritmayı yerine getirirse de, bunun aslında M6800 için biraz verimsiz bir program olduğu ileri sürülebilir. Komut takımının incelenmesi, programın daha hızlı çalışmasını ve bellekte daha az yer kaplamasını sağlayan basit bir değişikliği ortaya koyacaktır. Değiştirilmiş program aşağıdadır:

BASLA	LDX	#X'1000,	
	STX	KISARETCI	
	LDX	#X'6000,	
	STX	VISARETCI	Kullanıma hazırlama tamamlandı
TEKRAR	LDX	KISARETCI	
	LDAA	0, X	
	INX		

STX	KISARETCI	
LDX	VISARETCI	
STAA	0, X	Bayt aktarma tamamlandı
INX		
CPX	#X'8000'	
BEQ	BITIS	
STX	VISARETCI	İşaretçiler artırıldı
BRA	TEKRAR	
BITIS	RTS	

X'le karşılaştırmak komutu CPX'in kullanımıyla, ayrıca bir döngü sayıcının kullanıma gerek kalmadığı görülmektedir. Veri aktarma döngüsü sırasında, varış yeri adres işaretçisi, X kaydedicisinde artırıldıktan sonra, X'in içeriği 8000 ile karşılaştırılır. Bu, varış yeri adresinin sınır değeridir. Eğer bir eşleşme bulunursa, veri aktarma tamamlanmıştır ve koşul kodu kaydedicisinin (bayrak) Z biti 1'e ayarlanır. Sıfır komutu BEQ'da bulunan bir sonraki koşullu dallanma, programın altıyordaki dönüşü RTS aracılığıyla, döngüden çıkmasına neden olur.

Bu değişik program Şekil 2.14'teki akış diyagramına tam olarak uymaz. Değiştirilmiş bir akış diyagramı Şekil 2.17'de gösterilmektedir.

Deneyimli bir M6800 programcısı, CPX komutunun bu gibi durumlardaki kullanımı hakkında elbette bilgi sahibidir ve algoritmayı başlangıçtan itibaren bunu göz önünde bulundurarak tasarlayacaktır. Bu örnek, komut takımı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi bulunmanın, programcıya program yapısını, kullanılan mikroişlemcinin güçlü yönlerinden yararlanarak tasarlama olanağını nasıl verdiğini gösteren, iyi bir örnektir.

Yürütme zamanını hesaplarken, programın daha verimli bir versiyonunu kullanacağız. Kullanıma hazırlama komutlarının gerektirdiği saat saykalları sayısı (ondalıklı biçimde) aşağıda gösterilmektedir:

Komut	Saat saykılı
LDX #X'1000'	3
STX KISARETCI	6
LDX #X'6000'	3
STX VISARETCI	6
	<u>18</u>

M6800/2 ASSEMBLER V01				PAGE 1
				FUTUREDATA
*****				*
* M6800 VERİ BLOĞU AKTARMA (DEĞİŞTİRİLMİŞ) PROGRAMI				*
* BU PROGRAM 1000-2FFF'DEN 6000-7FFF'YE 2000(ONALTILI)				*
* BAYTLIK BİR BLOK AKTARIR				*
*****				*
0000	CE1000	BASLA	LDX #X'1000'	
0001	FF0027		STX KISARETCI	KAYNAK İŞARETÇİSİ
0002	CE6000		LDX #X'6000'	
0003	FF0025		STX VISARETCI	VARİŞ YERİ İŞARETÇİSİ
* KULLANIMA HAZIRLAMA TAMAMLANDI				
0004	FE0027	TEKRAR	LDX KISARETCI	KAYNAK İŞARETÇİSİNİ AL
0005	A600		LDAA 0, X	İŞARETLENEN SOZCUGU AL
0006	08		INX	KAYNAK İŞARETÇİSİNİ ARTTIR
0007	FF0027		STX KISARETCI	KAYNAK İŞARETÇİSİNİ SAKLA
0008	FE0025		LDX VISARETCI	VARİŞ İŞARETÇİSİNİ AL
0009	A700		STAA 0, X	SOZCUGU VARİŞ YERİNE SAKLA
0010	08		INX	KAYNAK İŞARETÇİSİNİ ARTTIR
0011	8C8000		CPX #X'8000'	TAMAMLANDI MI ?
0012	2709		BEQ BITIS	
0013	FF0025		STX VISARETCI	VISARETÇİ'Yİ SAKLA
0014	20E7		BRA TEKRAR	TEKRARLA
0015				
0016				
0017				
0018				
0019				
0020				
0021				
0022				
0023				
0024				
0025				
0026				
0027				
0028				
0029	39	BITIS	RTS	
0030	002A		END	

Şekil 2.17 M6800 veri bloğu aktarma programı 2

Veri aktarma döngüsünde A ve B olarak gösterilen iki alternatif rota bulunmaktadır.

	Komut	Saat saykılı
A rotası	TEKRAR	
	LDX KISARETCI	5
	LDAA 0, X	5
	INX	4
	STX KISARETCI	6
	LDX VISARETCI	5
	STAA 0, X	6
	INX	4
	CPX #X'8000'	3
	BEQ BITIS	4
BITIS	STX VISARETCI	6
	BRA TEKRAR	4
	RTS	<u>52</u>

<i>B rotası</i>	TEKRAR	LDX	KISARETCI	5
		LDAA	0, X	5
		INX		4
		STX	KISARETCI	6
		LDX	VISARETCI	5
		STAA	0, X	6
		INX		4
		CPX	#X '8000'	3
		*BEQ	BITIS	4
	BITIS	RTS	5	
				<u>47</u>

Program yürütülmesi sırasında kullanıma hazırlama komutları bir defa, B bir d ve A ise 8,191(ondalık) defa çalıştırılır. Böylece toplam saat saykılı sayısı N,

$$18 \times 47 \times (8.191 \times 52) = 425.997 \text{ (ondalık) olur.}$$

Standart M6800 için minimum saat periyodu 1.000 nsn'dir. Dolayısıyla yürüt zamanı;

$$425.997 \times 1.000 \text{ nsn} = 426 \text{ msn olarak bulunur.}$$

Z80 çözümü

Z80 ile, 8080'e çok benzeyen bir kaydedici-yönelimli mimariye dönmekteyiz. Z80 komut takımındaki komutlar, büyük çoğunlukla 8080 komutlarının aynısıdır. Ayrıca çok sayıda ek komutlar da vardır. Bu bilgiler ışığında, Z80 programının 8080 programına benzemesini bekleyebiliriz. Şekil 2.18'deki listeleme ve aşağıda gösterilen program bunun doğru olmadığını ortaya koymaktadır.

BASLA	LD	DE, X '6000'	
	LD	HL, X '1000'	
	LD	BC, X '2000'	Kullanıma hazırlama tamamlandı
	LDIR		
	RET		

8080 ve Z80 programları arasındaki fark, Z80 programında LDIR komutunun kullanılmasında yatmaktadır. Bu komut, 8080 komut takımında bulunmayan güçlü

bir veri aktarma komutudur. LDIR komutu çalıştırıldığında, H,L kaydedici çiftinin işaret ettiği adresin içeriği, D,E kaydedici çifti tarafından işaretlenen adrese aktarılır. Daha sonra H,L ve D,E kaydedici çiftlerinin içerikleri artırılır ve B,C kaydedici çiftinin içeriği azaltılır. Bu işlem sonunda B,C'de sıfır bulunuyorsa, bir sonraki komut çalıştırılır, bulunmuyorsa, veri aktarma, işaretçilerin yeni değerleriyle tekrarlanır.

LDIR'ın yukarıdaki tanımlamasından, tek başına bu komutun, Şekil 2.14'teki akış diyagramında bulunan veri aktarma bölümünü tam olarak gerçekleştirdiği görülmektedir.

Z80 ASSEMBLER V01				PAGE 1
				FUTURE DATA
* * * * *				*
* Z80 VERİ BLOĞU AKTARMA (DEĞİŞTİRİLMİŞ) PROGRAMI				*
* BU PROGRAM 1000-2FFF'DEN 6000-7FFF'YE 2000(ONALTI)				*
* BAYTLIK BİR BLOK AKTARIR				*
* * * * *				*
0000	110060	BASLA	LD DE, X '6000'	VARİŞ YERİ İŞARETÇİSİ
0003	210010		LD HL, X '1000'	KAYNAK İŞARETÇİSİ
0006	010020		LD BC, X '2000'	DÖNGÜ SAYACI
* KULLANIMA HAZIRLAMA TAMAMLANDI				
0009	EDB0		LDIR	BLOKU AKTAR
000B	C9		RET	
000C			END	

Şekil 2.18 Z80 veri bloğu aktarma programı

Bu programın yürütme zamanını hesaplamak kolaydır. Kullanıma hazırlama için gereken 16-bitlik üç yükleme komutunun her biri, yürütülmesi için 10 saat saykılına ihtiyaç duyar. Programın geri kalan bölümü için yalnızca iki rota mümkündür. Bunlar aşağıda gösterilmektedir (yine, ondalık biçimde verilen saat saykılı ile birlikte):

	Komut	Saat saykılı
A rotası	LDIR	16
	RET	16
B rotası	LDIR	21
	RET	10
		<u>31</u>

Yordamı sona erdirdiği için B, yalnızca bir kez çalıştırılır; kullanıma hazır. Komutları da yalnızca bir kez çalıştırılır. A ise 8.191 (ondalık) defa çalıştırılır. Böylece toplam saat saykılı sayısı N,

$$30 + 31 + (8.191 \times 16) = 131.103 \text{ (ondalık) olur.}$$

Z80 için minimum saat periyodu 400 nsn'dir. Dolayısıyla yürütme süresi;

$$131.103 \times 400 \text{ nsn} = 52.44 \text{ msn olarak bulunur.}$$

Bazı sonuçlar

Yukarıdaki bölümlerde, belirli bir programlama görevine olan yaklaşımın, mikroişlemcinin farklı komut takımları ve mimarileri tarafından nasıl etkilendiği inceledik. Ele alınan örnek, oldukça sık karşılaşılan bir örnektir. Veri blok dizilerinin işlenmesi, bir çok farklı program tipinde sıkça gerekli olmaktadır. Mikroişlemcinin, bir dizi işleme uygulaması için, etkinlik ve uygunluğunu araştırılmış bulunuyoruz.

Belli bir programlama görevi için, üç mikroişlemcinin komut takımlarının gücünü ve uygunluğunu değerlendirirken, program yürütme süresi ve belleği doldurma düzeyleri, yararlı yol göstericilerdir. Burada yaptığımız alıştırmanın sonuçları Tablo 2.2'de gösterilmektedir:

Tablo 2.2

İşlemci	Yürütme süresi	Program belleği
8080	165 msn	25 bayt
M6800	426 msn	42 bayt
Z80	52 msn	12 bayt

Programlarda yapılan, 'ince ayar' niteliğindeki küçük değişikliklerin, yürütme sürelerini ve bellek doldurma düzeylerini sınırlı ölçüde azaltmaları olasıdır. Örneğin 8080 programında, koşullu atlama JZ'nin yerine, RET'in izlediği koşullu altyordam dönüşü RZ'nin kullanılması, her bir döngü turunda, bir saat saykılı kadar tasarruf sağlayacaktır. Bu küçük gelişme, sonuçlarla ilgili yorumlarımızı belirgin ölçüde değiştirmeyecektir.

Buradaki sonuçlara bakıldığında, 2000 baytlık bir veri bloğunun, bellekteki 1000 kaynak yerinden, 6000'deki varış yerine aktarılmasında, Z80'in, 8080'den daha

kısa bir yürütme süresi sağladığı ve programın daha küçük bir bellek alanını kapladığı açıkça görülmektedir. 8080 de, M6800'e göre, benzer şekilde, daha avantajlıdır. Ancak tek bir programlama göreviyle ilişkili sonuçlar, otomatik olarak, Z80'in, M6800'den daha üstün olan 8080'e karşı genel anlamda bir üstünlüğe sahip olduğu şeklinde genişletilmemelidir. Biz üç mikroişlemcinin komut takımlarının yalnızca bir yönünü araştırdık. Başka bilgi işlem görevleri kolaylıkla, farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Amacımız, bir mikroişlemci tipinin diğerine karşı üstünlüğüyle ilgili herhangi bir noktayı kanıtlamaktan çok, karşılaştırma yöntemlerini göstermek ve mikroişlemci performansını belirlemede komut takımının önemini vurgulamaktır.

Fakat üç mikroişlemci ile ilişkili belirli bazı noktalar açıklığa kavuşmuştur. Bunlardan belki de en önemli olanı, özel dizi işleme komutlarının, bu tipte bir işlemi gerçekleştiren programlar üzerinde sahip olabileceği etkidir.

Bu alıştırmada Z80'nin gösterdiği iyi performans, LDIR komutunun varlığından kaynaklanmaktadır. Okuyucu, Ek B'de bulunan Z80 komut takımını incelemeli ve veri dizisinin işlenmesine ilişkin diğer komutlara dikkat etmelidir.

Bu alıştırmada ayrıca 8080'in, 16-bitlik işlenenlerin kullanımına ilişkin bir sınırlaması da ortaya çıkmıştır. Her ne kadar program bir defada 8-bitlik verinin aktarılması ile ilgili ise de, programda işlenen olarak kullanılan değişkenlerin bir çoğu, 16-bitlik sayılardır. Adreslerin kendileri ve aktarılacak veri baytı sayısı bunlara dahildir. 8080'in, DCX B gibi 16-bitlik azaltma komutlarının Z bayrağını etkilememesi, bu çerçevede yetersizlik olarak değerlendirilmelidir.

Bu alıştırmada M6800 ile karşılaşılan temel sorun, adres işaretçisi olarak kullanılabilen, 16-bitlik, yalnızca bir kaydedici içeren mimari olmuştur. Gördüğümüz gibi, veri aktarma akış diyagramını uygun şekilde gerçekleştirebilmek için en az iki kaydedici gereklidir. Ancak M6800, birisi adres işaretçisi kaydedici X'te yer alan 16-bitlik iki işlenen arasında, mantıksal karşılaştırma işlemi yapmamıza izin verir. Şekil 2.17'deki programda bu, ayrı bir döngü sayacına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için kullanılmıştır. Bir başka avantaj ise, alıştırmada kullanılamamış olsa da, indeksli adresleme modunun bulunmasıdır.

Her ne kadar bu bölümde dikkatimizi, komut takımının, yürütme süresi ve programın belleği doldurma düzeyi üzerine olan etkilerine yoğunlaştırdıysak da, diğer etkenler genelde daha önemlidir. Programcılar, açık, iyi yapılandırılmış, izlenmesi ve değiştirilmesi kolay olan program yazmanın önemini, giderek daha çok farkına

varmaktadır. Komut takımının, assembly dilinde, belirtilen bu özellikleri taşıyan programlar yazmayı destekleme yeteneği, dikkate alınacak önemli bir konudur. Program yapısı konusu, Bölüm 6'da daha ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Daha karmaşık bilgi işlem görevleri için, günümüzde genel olarak, assembly ya da makine kodu yerine, PASCAL, COBOL, FORTRAN ve ADA gibi yüksek düzeyli dillerin kullanılmasıyla, programların daha kolay ve daha ekonomik şekilde geliştirilebileceği kabul edilmektedir. M6800 ve Z8000 gibi, daha yakın geçmişte kullanıma sunulan mikroşlemcilerden bazıları, yüksek-düzeyle dillerin desteklemesine özellikle önem veren komut takımlarına sahiptir.

Komut takımlarının bu yönlerinin daha ayrıntılı şekilde incelenmesi, bu kitabın amacı dışındadır, fakat okuyucu, gelecekte bu konunun giderek artan bir önemiyle sahip olacağını bilmelidir. 2.1 nolu kaynak, komut takımlarının bu özelliklerini iyi bir tanıtımını yapmaktadır.

2.9 Değerlendirme testleri

Bölüm 2.8'de farklı mikroşlemcilerin, basit bir bilgi işlem görevinin uygulanması yoluyla nasıl karşılaştırılabileceklerini gördük. Verilen örnekte, işlem performansının yalnızca, bellekte veri bloklarının taşınması ile ilgili yönü araştırılmıştır. Herşeyi içine alan, anlamlı bir işlem gücü sağlamak için, farklı tipte çeşitli hesaplamaları içeren bir dizi benzer alıştırmaı da yapmak gerekir.

Belli bir uygulama için en uygun mikroşlemciyi seçerken, aralarında seçim yapılacak mikroşlemcilerin her biri için, özel test programlarının tasarlanması, yaklaşımlardan birini oluşturmaktadır. Bu programlar, söz konusu uygulamada mikroşlemciden beklenen ana görevleri kapsar. Bundan sonra, mikroşlemcinin verimliliği, yürütme zamanı ve programın belleği doldurma düzeyi parametrelerine göre değerlendirilebilir. 'Değerlendirme testleri' (Bench marks) terimi çoğu kez bu tür testler için kullanılır. Değerlendirme testlerinden ayrıca, mikroşlemci sistem performansının tüm yönlerini karşılaştırmak için de yararlanılır.

Kaynaklar ve bibliyografi

- 2.1 S. Davis, '16-bit microprocessors - special report', Electronic Design News, pp: 71-85 (5 August 1979).
- 2.2 Z80 - Assembly Language Programming Manual, Zilog (1978).
- 2.3 W. Barden, The Z80 Microcomputer Handbook, Howard W. Sams & Co., Inc. (1978)

- 2.4 M6800 Microprocessor Programming Manual, Motorola Semiconductor Products Inc. (1975).
- 2.5 L.A. Leventhal, A. Osborne and C. Collins, Z8000 Assembly Language Programming, Osborne/Mc Graw-Hill (1980).
- 2.6 M. Gooze, 'How a 16-bit microprocessor makes it in an 8-bit world (6809 development)', Electronics, Vol. 52(20), pp: 122-5 (27 September 1979).

Sorular

- 2.1 COP420L cihazının, 8080, Z80 ve M6800 gibi mikroşlemcilerden kavramsal olarak ne farkı vardır ?
- 2.2 Ek B'yi kılavuz gibi kullanarak, Z80 HALT hattının, bir durum hattı olarak mı, yoksa bir denetim hattı olarak mı kabul edilebileceğini;
 - (a) Mikroşlemci
 - (b) Mikroşlemcinin birlikte bulunduğu sistem açısından belirtiniz.
- 2.3 Aşağıdaki mikroşlemcilerin gerektirdiği saat fazlarının sayısını sıralayınız.
 - (a) 8080
 - (b) Z80
 - (c) 6800
 - (d) Z8002
- 2.4 Bazı mikroşlemci yonga tasarımcılarının, neden 'durum'u diğer sinyallerle çoğullamayı tercih ettiklerini açıklayınız.
- 2.5 Çoğullanmış durum sinyalleri özelliğine sahip iki mikroşlemci örneği veriniz.
- 2.6 Z8001 mikroşlemcisi adres yolunun, Z8002'nin adres yolundan farkları nelerdir ?
- 2.7 Aşağıdaki mikroşlemciler tarafından adreslenebilen maksimum bellek konumu sayısı nedir ?
 - (a) 8080
 - (b) Z80
 - (c) Z8001
- 2.8 Veriyi 16-bitlik sözcük biçiminde işleyen 8080 komutlarına iki örnek veriniz.

- 2.9 Mikroişlemci mimarisi ile ne anlatılmak istendiğini açıklayınız.
- 2.10 Bildiğiniz herhangi bir mikroişlemcinin mimarisini tanımlayan bir diyagram çizin.
- 2.11 Bellek-yönelimli ve kaydedici-yönelimli mikroişlemciler arasındaki farkı açıklayınız.
- 2.12 Aşağıdaki terimlerin normal tanımlarını söyleyiniz.
- (a) Örtük adresleme
 - (b) Doğrudan adresleme
 - (c) Dolaysız adresleme
 - (d) Dolaylı kaydedici adreslemesi
 - (e) İndeksli adresleme
- 2.13 Kaydedici dolaylı ve indeksli adresleme modları, iki önemli adresleme modudur. Aşağıdaki mikroişlemcilerde bunlardan hangisi yoktur?
- (a) 8080
 - (b) M6800
- 2.14 Değerlendirme testi ile ne demek istendiğini açıklayınız.
- 2.15 Ek A, B ve C'de verilen komut takımlarını kullanarak, 8080, Z80 ve M6800 için, iki adresin içeriğini toplayan ve sonucu üçüncü bir adreste bırakan programlar yazınız. Her bir programın saklanması için gereken bayt sayısını karşılaştırınız. M6800, 8080 ve Z80'nin, sırasıyla 1, 1 ve 2 MHz'lik saat frekanslarıyla çalıştıklarını varsayarak, üç programın yürütme hızını karşılaştırınız.

Bölüm 3 Mikroişlemci seçiminde diğer hususlar

Bu bölümün amaçları: Bu bölümü bitirdiğinizde, mikroişlemcilerin aşağıdaki önemli özelliklerini, üretici veri sayfalarının yardımıyla analiz edebilir duruma gelmiş olmalısınız: (i) olanaklar; (ii) güç gereksinimleri.

3.1 Mikroişlemci G/Ç olanakları

Her bilgi işlem sistemi, verileri, MİB'den bir başka yere, ve bir başka yerden MİB'e aktarmak için gerekli olanakları içermelidir. Çünkü MİB'in temel işlevi, istenen bir çıkış formunun oluşturulabilmesi için, kendisine sunulan veriyi işlemektir. Giriş; bir klavye, dönüştürücü, anahtar ya da çok çeşitli bilgi kaynaklarının herhangi birinden yapılabilir. Çıkış, görüntülenmesi ya da yazdırılması gereken rakamsal sonuçlardan oluşabilir. Diğer yandan çıkış, elektronik veya elektromekanik cihazları denetleyen ve gözle görünmeyen sinyaller olabilir.

Bu nedenle bilgi işlem sistemleri dünyasına genel olarak baktığımızda, bir MİB'i bağlamak istediğimiz dış bir cihazın tipi çok fazla çeşitlilik gösterir. En basit aygıt, tek bir hat bağlantısı gerektirir. Bunlar arasında gösterge lambaları, röleler ve anahtarlar sayılabilir. Lamba ve röle gibi elemanlar için, MİB, tek bir çıkış hattının mantıksal durumunu değiştirmelidir. Çıkış birimi önemli miktarda güç kullanıyorsa, bu çıkış sinyalinin önemli ölçüde yükseltilmesi gerekebilir. Anahtar gibi birimler, anahtarın kapalı ya da açık durumda olmasına bağlı olarak yüksek veya alçak bir MİB giriş sinyali üretmek için, basit bir devreye bağlanırlar.

Daha karmaşık G/Ç birimleri, yani yazıcılar, sayısal göstergeler, klavyeler ve ADC'ler, bilgiyi kodlanmış biçimde alır veya verirler. Örneğin bir yazıcı, her biri sözcüğü 8-bitlik olan kod karakterlerini kabul eder. Kod karakterlerinin her biri, bir harfi, sayıyı ya da noktalama işaretini temsil eder. Ek R'de, bu biçimdeki tipik bir kod gösterilmektedir. Bir ADC, analog girişin büyüklüğünü temsil eden bir kod karakteri oluşturur. Dolayısıyla buna benzer karmaşık birimlerde G/Ç işlemleri, bilgiyi, her biri birkaç veri biti içeren karakterler ya da sözcükler biçiminde aktarırlar.

Bu noktada seri ve paralel veri aktarma arasındaki önemli bir farklılık açıklanmalıdır. N-bitlik bir veri karakterinin iki nokta arasında paralel olarak aktarılması, bir

toprak dönüşü ile birlikte n sayıda bağlantı hattını gerektirir. Karakterin her biti ayrı bir hat üzerinden taşınır. Diğer yandan seri veri aktarma, toprak dönüşü ile birlikte yalnızca tek bir hat bağlantısını kullanır. Seri modda veri bitleri, tek hat üzerinden birer birer aktarılır. Her veri aktarımı yönteminin kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır, bunlar Bölüm 4'te tartışılmıştır. Hem paralel hem de seri veri aktarma, mikrobilgisayar sistemlerinde, verinin, çeşitli tiplerdeki çevresel birimlerden başka bir yere ve başka bir yerden çevresel birimlere aktarılması amacıyla yaygın şekilde kullanılmaktadır. Mikroişlemci tasarımcıları, G/Ç olanaklarını sağlanması konusunda, üç olası yaklaşımdan birini uygulama eğilimindedir. Buna aşağıdaki gibi açıklanabilir:

- 1 Tek-yongalı mikrobilgisayar yaklaşımı
- 2 G/Ç port yaklaşımı
- 3 Bellek-haritalı G/Ç yaklaşımı

Elbette her mikroişlemci üreticisi, kendi ürünleri için kabul edilmiş bulunan yaklaşımın büyük farkla en iyi yöntem olduğu konusunda ikna edici iddialar ortaya atmaktadırlar. Her zaman olduğu gibi her yaklaşımın kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır.

Tek-yongalı mikrobilgisayar G/Ç

Tek-yongalı bir mikrobilgisayar ile, özel G/Ç arabirim devre düzenlemelerine ya hiç gerek kalmaz ya da minimum düzeyde ihtiyaç duyulabilir. Ek E'de anlatılan COP420L, bunun güzel bir örneğidir. Adı geçen ekten de görüleceği gibi bu işlemcide, farklı tipte toplam 23 G/Ç hattı bulunmaktadır. Bunlar, mikroişlemci ile dış dünya arasında seri ve paralel veri aktarmayı mümkün kılmaktadır. Bu yaklaşımda, ortaya çıkması muhtemel olan zorluğun, çok yönlülük eksikliği olduğu açıktır. G/Ç olanakları tümüyle mikroişlemci üreticisi tarafından belirlendiğinden, kullanıcının özel G/Ç gereksinimlerinin karşılanmadığı bir durumun ortaya çıkacağını düşünmek zor olmayacaktır. Aynı şekilde, çok basit bir sistemde bulunan G/Ç olanakları, kullanıcının gereksinimlerinden çok daha fazlasını sağlayacak düzeyde olabilir. Bunu, MİB-tipinde mikroişlemcilerinin kullanıcılarının durumu ile karşılaştırınız. Burada kullanıcı, G/Ç olanaklarını, sistem gerekliliklerine tam olarak uyarlamaya çalışır. Tek-yongalı yaklaşımıyla benzer esnekliği sağlamak, her uygulama için özel olarak tasarlanmış bir mikroişlemci gerektirecektir.

Tek-yongalı mikrobilgisayar üreticileri, esneklik sorununun üstesinden gelmek için, iki yaklaşımı benimsemişlerdir. Birinci yaklaşım, birbirinden izole edilmiş tek tek birimler yerine mikroişlemci aileleri imal etmektir. Bu mikroişlemci aileleri,

mimari ve komut takımları açısından büyük oranda benzer özelliklere sahip birimlerden oluşur. Aileye mensup her bir mikroişlemci, mevcut bellek kapasitesi ve bazen de G/Ç olanakları açısından farklılık gösterebilir. Böylece kullanıcı, ailenin içinden, kendi gereksinimlerine en çok uyan birimi seçer.


Bazı üreticiler esneklik sorununa, tek-yongalı bir mikrobilgisayar ailesinin her üyesi için belirli G/Ç seçenekleri sağlayarak, ikinci bir şekilde yaklaşmaktadır. COP420L, bu yaklaşıma bir örnektir. G/Ç hatlarının özelliklerine ilişkin çeşitli seçenekler Ek E'de liste halinde verilmiştir. Örneğin bu seçeneklerden birinin, bir LED nümerik göstergenin parçalarını etkinleştirecek düzeyde akım sağlayabilen G/Ç hatları grubuna ilişkin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mikrobilgisayar, nümerik veriyi, bu hatların, doğrudan bir LED nümerik göstergesine bağlanmasıyla görüntüleyebilecektir. Ek olarak herhangi bir devre düzeneği gerekmemektedir.

G/Ç port yaklaşımı


Mikroişlemcilerle gerçekleştirilen G/Ç işlemlerine en yaygın yaklaşım, giriş ve çıkış verisinin üzerinden geçtiği portların sağlanmasıdır. Bu olanağın temel özelliklerinden birisi, komut repertuarında özel-amaçlı komutların bulunmasıdır. Farklı mikroişlemciler bu komutları farklı biçimlerde belirtmektedir, fakat biz, bunun için genel-amaçlı IN ve OUT anımsatıcılarını kullanacağız. Bir IN veya OUT komutu çalıştırıldığında MİB, adres yoluna bir port adresi yerleştirir. Veri daha sonra, veri yolundan alınır ya da verilir. Bu noktada, çevresel birimin veriyi kabul etme ya da veri oluşturma için hazır durumda olmasını sağlamak, çevresel arabirim devresinin (PIC-Peripheral Interface Circuit) sorumluluğundadır.

Mikroişlemci sistemlerinde G/Ç verisi, normalde, bir başka yerden çevresel birimlere veya çevresel birimlerden bir başka yere, veri yolu aracılığıyla taşınır. Bazı mikrobilgisayarlar giriş ve çıkış verisi için ayrı ayrı yollara sahiptir, ancak bu lüksten yararlanmak, mikroişlemci paketinde sınırlı sayıda pin bulunması nedeniyle mümkün olmaz. Bu nedenle sistem veri yolu, bellekten bir başka yere veya bir başka yerden belleğe taşınan veriye ek olarak, G/Ç verisini de taşır. Her ne kadar esas amaç veriyi bir başka yerden çevresel birimlere veya çevresel birimlerden bir başka yere taşımak ise de, G/Ç işlemlerinin çoğunluğu, durum ve denetim bilgilerinin alışverişini de kapsar. Çünkü G/Ç işlemlerinin çoğunluğunda, çevresel birimin faaliyetlerinin, dahili MİB işlemleriyle senkronize edilmesi gereklidir. Bu konu, Bölüm 3.2'de ayrıntılarıyla gözden geçirilmiştir.

Bir giriş ya da çıkış işleminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için MİB, çevresel birimleri, G/Ç işleminin yapılmakta olduğu hakkında bir şekilde bilgilendirebilme-



Şekil 3.1 MİB ve çevresel arabirim arasındaki bağlantılar



Şekil 3.2 G/Ç hatları

lidir. Bunun tipik bir yolu, MİB'nden IORQ şeklinde adlandıracağımız bir hat üzerine bir sinyalin çıkmasıdır. MİB ayrıca giriş veya çıkış işlemine hangi çevresel birimin katılacağını belirlemelidir. MİB, bunu, söz konusu çevresel birim için ayrılmış bulunan port adresini adres yoluna yerleştirerek yapar.

Sistem veri yolu iki yönlü olduğundan, MİB'in veri akış yönünü belirlemesi gereklidir. Bu yalnızca G/Ç işlemleri için değil, aynı zamanda, bellekten okuma ve belleğe yazma işlemleri için de geçerlidir. Veri yönünün belirtilmesi önemlidir, çünkü veri yoluyla ilişkili tamponların, verinin uygun yöne girmesine izin verebilmeleri sağlanmalıdır. Veri yönü göstergeci olarak R/W sinyal tanımlamasını kullanacağız.

G/Ç hatlarının genel bir görünümü Şekil 3.1'de gösterilmiştir. Burada G/Ç portlarının başarılı şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan sinyaller de belirtilmektedir. Bu, G/Ç port yaklaşımından yola çıkan her mikro işlemcinin, özel olarak, örneğin IORQ gibi bir sinyale ayrılmış bir hatta sahip olduğu anlamına gelmez. Ancak, MİB durum bilgisinden IORQ'nun işlevini görece bir sinyalin oluşturulmasının mümkün olduğu anlamına gelir. İleride göreceğimiz gibi, bu bölümde ele alınan üç mikro işlemciden yalnızca Z80, özel olarak IORQ işlevine ayrılmış bir hatta sahiptir.

Z80 mikro işlemcisi G/Ç port yaklaşımına tam olarak bir örnek oluşturur. Şekil 3.2'de G/Ç işlemlerine katılan hatlar gösterilmektedir. Bir IN veya OUT komutu çalıştırıldığında IORQ hattı alçak düzeye iner. Port adresi, adres yolunun en düşük değerlikli 8 hattında görünür ve veri 8 veri yolu hattından alınır ya da verilir. Çeşitli sinyallerin zamanlamaları ve G/Ç komutlarının sınırları Ek B'de bulunabilir.

Z80 gibi 8080 de G/Ç yaklaşımını kullanmaktadır. Ancak bu durumda, arabağlantı kurma işlemi, özellikle IORQ sinyalini taşıyan bir hat bulunmadığı için karmaşık hale gelmektedir. Bunun yerine durum sinyalleri, her komut çevriminin bir bölümünü süresince veri yolu hatlarında ortaya çıkar. Tablo 3.1 bu durum sinyallerinin işlevini göstermektedir. Durum sinyallerinden yararlanmak için, durum baytı, veri yolunda görüldüğü zaman yakalanarak bir kaydedici içine alınabilir. 8080 SYNC sinyalini oluşturur, bu sinyal bu durumda, Bölüm 4.3'te anlatıldığı gibi kaydedici mandallaması amacıyla kullanılabilir. Ek A'da, 8080 G/Ç işlemlerinin zamanlamasıyla ilgili daha fazla bilgi bulunmaktadır. Durum baytının nasıl yakalandığını gösteren devre, Bölüm 4.3'te verilmiştir.

S3.9

Tablo 3.1 8080 durum baytı

Sembol	Veri yolu biti	İşlevi
INTA	D0	Kesme isteği için alındı sinyali
WO	D1	Belleğe yazma ya da çıkış işlemi (yüksek olduğu zaman bellek okunmasını veya giriş işlemini gösterir)
STACK	D2	Adres yolunun yığın adresini taşıdığını gösterir
HALT	D3	HALT komutu için alındı sinyali
OUT	D4	Çıkış işlemi
M1	D5	MİB'in komut getirme fazında olduğunu gösterir
INP	D6	Giriş işlemi
MEMR	D7	Bellekten okuma işlemi

Z8000 tarafından da bir G/Ç port yaklaşımının değişik bir uygulaması sağlanmıştır. 8080 gibi, Z8000'de de G/Ç komutunun ne zaman çalıştırıldığını gösteren özel olarak tanımlanmış bir IORQ hattı yoktur. Bunun yerine durum bilgisi, her bir komut saykılının belli zamanlarında, ST0, ST1, ST2 ve ST3 hatlarında ortaya çıkan bir kod ile oluşturulmaktadır. Tablo 3.2'de, farklı işlemler için ayrılmış kodlar gösterilmektedir. Bu tablodan, 0010 veya 0011 kodunun bir G/Ç işleminin gerçekleşmiş olduğunu gösterdiği anlaşılmaktadır. 8080'in durum baytı gibi, Z8000 durum kodu, ortaya çıktığı anda yakalanarak bir kaydedicinin içine konulabilir.

Z8000 ile G/Ç işlemlerinde bir başka sorun daha ortaya çıkar. Bölüm 2.2'den hatırlanacağı gibi, 16-bitlik veri formatı ve entegre devre paketinin pin sayısını sınırlama isteği, veri ve adreslerin çoğullanmasını gerektirir. Dolayısıyla bir Z8000 IN veya OUT komutu çalıştırıldığı zaman, komut saykılının bir kısmında, çoğullanmış yol, 16-bitlik port adresini taşır. Aslında tüm bir getirme-çalıştırma döngüsünü ele alırsak, çoğullanmış 16-hat yolunda, değişik zamanlarda, dört farklı tipte bilgi kendini gösterir. Bunlar;

- 1 Komutun adresi. Bu, komut getirme fazında, yol üzerinde görünür.
- 2 Komut saykılı
- 3 G/Ç birimine ayrılmış port adresi

- 4 Çevresel birimlerden başka bir yere ve başka bir yerden çevresel birim aktarılan veri

Tablo 3.2 Z8000 durum kodu

Kod				İşlem tipi
ST ₀	ST ₁	ST ₂	ST ₃	
0	0	0	0	Dahili işlem
0	0	0	1	Bellek tazeleme
0	0	1	0	Normal G/Ç işlemi
0	0	1	1	Özel G/Ç işlemi
0	1	0	0	Ayrılmış (rezerve)
0	1	0	1	Maskelenemez kesme alındısı
0	1	1	0	Vektörlenmemiş kesme alındısı
0	1	1	1	Vektörlenmiş kesme alındısı
1	0	0	0	İşlenen için bellek işlemi
1	0	0	1	Yığın için bellek işlemi
1	0	1	0	Ayrılmış
1	0	1	1	Ayrılmış
1	1	0	0	İkinci getirme için bellek işlemi
1	1	0	1	Birinci getirme için bellek işlemi
1	1	1	0	Ayrılmış
1	1	1	1	Ayrılmış

8080'deki gibi, sinyal çoğullanması, MİB'in dış devre yapısında ek sorunlara açar. Z8000'in, bir ölçüde normal dışı olan diğer bir özelliği, birbirine benzer G/Ç komut takımı içermesidir. Bundan dolayı da "normal" ve "özel" G/Ç işlemi söz konusu olur. G/Ç işlemleri sırasında Z8000, yalnızca 8bitlik port adresleri izin veren 8080 ve Z80'den farklı olarak, bir de 16-bitlik port adresi oluşturur. Dolayısıyla Z8000, iki G/Ç komut takımıyla toplam olarak $2^{16}=65.536$ normal ve eşit sayıda özel portu hizmete sunabilir. Z80 ve 8080 8-bitlik port adresleri tek bir G/Ç işlem takımıyla sınırlı oldukları için, bu mikroişlemcilerde kullanılabilen maksimum port sayısı $2^8=256$ 'dır.

Bellek-haritalı G/Ç

G/Ç olanaklarının direkt alternatifleri arasında en önde geleni, bellek-haritalı G/Ç sistemidir. Yalnızca bellek-haritalı G/Ç olanağı sunan mikroişlemci ailelerinden önemlileri, M6800 ve 6502'dir. Teknik, mikroişlemcinin kendisinin tasarımı

regiderek daha basitleştirme eğilimi göstermekte, fakat, çevresel arabirimler için gerekli olan dış devre düzenliğini daha karmaşık hale getirmektedir.

Yalnızca bellek-haritalı G/Ç olanağı sunan mikroişlemcilerin özelliklerinden biri, komut takımlarında özel amaçlı giriş ve çıkış komutlarının bulunmamasıdır. M6800'in Ek C'de bulunan komut takımını inceleyiniz. 8080 ve Z80'deki IN ve OUT komutlarının eşdeğerlerinin bulunmadığını göreceksiniz. M6800 durum hatlarının tanımları da incelenirse, IORQ gibi G/Ç işlemlerine özel herhangi bir sinyalin olmadığı da görülecektir. İlk bakışta M6800'in, veri giriş ve çıkışı için herhangi bir olanağının bulunmadığı görülebilir.

G/Ç olanaklarının bulunmayışı, bellek-haritalı G/Ç olanağı kullanan mikroişlemcilerin, giriş işlemleri ve bellek okuma işlemleri arasında herhangi bir ayırım yapmamları gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, veri çıkış işlemleri, aynen belleğe yazma işlemleri gibi ele alınırlar. M6800 ile ana belleğin arasında bağlantı kurmak amacıyla, durum bilgisini taşımak için, WMA, R/W ve 2 hatları kullanılır. Aynı hatlar, çevresel arabirim devreleri tarafından, G/Ç işlemleri sırasında, kullanılırlar. Bunun önemli bir sonucu, çevresel arabirim devrelerinin, MİB'e, aynen ana bellek hücreleri gibi davranacak şekilde tasarlanmaları gerektiğidir.

G/Ç ve bellek okuma/yazma işlemleri arasındaki bu benzerlik, donanımla sınırlı değildir. M6800'de veri, uygun konumun adresiyle birlikte, ana bellekten, LDAA veya LDAB komutları tarafından okunur. Veri giriş işlemleri için aynı komutlar kullanılır. Benzer şekilde, STAA ve STAB, hem belleğe yazma, hem de veri çıkışını gerçekleştirmek için kullanılırlar. Herhangi bir bellek referans komutunun, aynı zamanda G/Ç verisini işlemek için de kullanılabilmesi, bellek-haritalı sistemlerin özelliğidir.

Bellek-haritalı G/Ç kullanan sistemlerin arabirim devrelerinin tasarımı basitleştirmek için, özel-amaçlı entegre devreler bulunmaktadır. Bu devrelerden bir bölümü, M6800 ve 6502 mikroişlemci aileleriyle uyumludur. Paralel G/Ç işlemlere ilişkin arabirim devreleri, çevresel arabirim adaptörleri ya da PIA'lar şeklinde adlandırılırlar. Bunları Bölüm 4'te daha ayrıntılı olarak anlatacağız. G/Ç port ve bellek-haritalı sistemlerin donanım gereksinimlerini karşılaştırırken şöyle ifade söylenebilir: Örneğin Z80 mikroişlemcisi için bir paralel arabirim çoğu kez, basit bir yapıya sahiptir ve birkaç kapı ile birlikte bir 8-bitlik mandaldan oluşur, buna karşılık M6800'e ilişkin benzer bir arabirinde bir PIA bulunması daha muhtemeldir. Yine de, M6800 PIA'larından daha seyrek kullanılsalar da, Z80 ile uyumlu olan özel-amaçlı G/Ç arabirim entegre devreleri mevcuttur.

- S3.7 Bellek-haritalı G/Ç'm, sistem adresi ve veri yollarına erişime izin veren her bir mikroşlemcide uygulanabileceği, dikkatli bir okuyucunun gözünden kaçmaz. Bellek-haritalı G/Ç, 8080, Z80 ve Z8000 ile kullanılabilir. Fakat G/Ç olanakları da mevcutsa, yaygın şekilde kullanılmaz. Bellek-haritalı G/Ç kullanıldığında, G/Ç amaçları için ayrılan adreslerin ana bellek ile aynı adres alması paylaştığı unutulmamalıdır. Bir başka deyişle, bir G/Ç birimi için ayrılmış bir bellek konumunu için veya bir bellek konumu için ayrılmış bulunan bir adres bir G/Ç birimi için kullanılamaz. Bu husus, mikroşlemci sisteminin tasarım aşamasında bellek bölümlenme konusuna gelindiğinde dikkate alınmalıdır.

3.2 G/Ç işlemlerinin senkronizasyonu

Bir bilgi işlem sisteminde, MİB ve çevresel birimler, normalde senkron (eşzamanlı) olarak çalışırlar. Dolayısıyla, sözgelimi bir çıkış yazıcısının çalışma hızını doğrudan doğruya MİB'in hızına bağlı olarak düzenleyen herhangi bir mekanizma yoktur. MİB, her zaman için yazıcıdan çok daha hızlı çalıştığından, sistemde süre eşzamanlı olarak çalışması arzu edilmeyecektir. Doğaldır ki, bilgisayarın, yazıcıyla ilgili olmayan işlemlerle uğraşırken, eşzamanlı olarak çalışılması, sistemin kalite edilemeyecek ölçüde derecede yavaşlamasına neden olacaktır.

Eğer, MİB ve çevresel birimler arasında sürekli ve tam bir senkronizasyon olmasının arzu edilmeyen bir durum olduğunu kabul ettiğimizde, karşınıza, veriyi aktarma istendiğinde, sistemin bu iki birimi arasında olması gereken senkronizasyon problemi çıkacaktır. Bu durum da, yine, bir yazıcı örneği üzerinde açıklanabilir. Tek bir karakter kodu alan ve ona karşılık gelen karakteri basan çok basit bir yazıcıyı ele alalım. Günümüzde yazıcıların çoğu, bu "her defada bir karakter yaklaşımını kullanmamaktadır, fakat, biraz daha karmaşık tiplerde de bile senkronizasyon problemleri mevcuttur.

Kendi örneğimizdeki yazıcının, maksimum 100 karakter/sn (cps) hızda yazabilmesini varsayacağız. Burada bir senkronizasyon sorunu söz konusudur, çünkü, herhangi bir MİB, karakter kodlarını yazıcıya, yazıcının basma hızından çok daha hızlı bir şekilde iletecektir. Örnek olarak 8080'i alırsak, aşağıdaki komutların çalışmasıyla, "A" karakterinin kodu, port adresi FF'ye yerleştirilecektir.

```
MVI A, X'41' ; A'yı, A'nın ASCII koduyla yükle
OUT X'FF' ; FF portuna çıkar
```

Bu iki komutun yürütülmesi, eğer 8080, 1 MHz'lik bir saat frekansında çalışıyorsa,


toplam olarak 17 saat saykılı ya da 17 mikrosaniye sürecektir. Kolayca görülebileceği gibi, maksimum basım hızı 100 cps ise, karakter kodlarının yazıcıya, her 17 mikrosaniyede bir tane olacak şekilde gönderilmesi çok yararlı olmayacaktır. Senkronizasyon sorununun en önemli noktası budur.

Yukarıda anlatılan senkronizasyon problemini çözmenin iki yolu vardır. Bu yolların her ikisinde de, MİB ve çevresel birim arasında iki-yönlü bir iletişim kullanılır. Bunlardan ilkinde meşgul tarama ya da onay diyeceğiz, bu yöntemde çevresel birimin, MİB'den veri almaya ya da MİB'e veri göndermeye hazır olmadığı zaman aktif hale geçen, bir "meşgul" durum sinyali üretmesi gereklidir. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte anlatılan yazıcıda, bir karakter yazılırken aktif hale geçen bir meşgul hattı bulunacaktır. Yazma tamamlandığında meşgul hattı pasif duruma geçer, bu da yazıcının yeni bir karakteri kabul edebileceğini gösterir.


Onay senkronizasyonu tekniği uygulandığında MİB, bir G/Ç işlemini yapmadan önce, meşgul hattının durumunu kontrol eder. Şekil 3.3, uygulanan yöntemin bir akış diyagramını göstermektedir. Karakteri yazıcıya aktaran veri çıkış portuna ek olarak, meşgul sinyalini taşımak için bir de giriş portu hattı kullanılmaktadır. Şekil 3.4'te bunun genel bir şematik diyagramı görülmektedir. Şekil 3.3'te ayrıca bir de strob hattı gösterilmiştir. Bu hat yazıcıya, yeni bir karakter kodunun veri hatlarında mevcut olduğunu bildirmek üzere mikroşlemci tarafından üretilen bir darbe taşır.

Kolay bir yöntem olan G/Ç onay yönteminde, MİB'in, yararlı işlemler yapmak yerine, meşgul hattının durumunu kontrol etmek için uzunca bir zaman harcaması gibi bir problem söz konusudur. Yukarıda anlatılan yazıcıyı göz önüne alırsak, her 10 ms'nin yalnızca 17 mikrosaniyesi çıkış verisi için ayrılmıştır. Zamanın geri kalan kısmı, mikroşlemci tarafından, sürekli olarak, meşgul hattının durumunu kontrol etmek için kullanılmaktadır.

Çoğu kez, yukarıda sözü edilen "boşa harcanmış" zaman süresince yapılabilecek herhangi yararlı bir işlem yoksa, bunun



Şekil 3.3 Yazıcı, anlaşma akış diyagramı



Şekil 3.4 Yazıcı arabirim hatlarının şematik diyagramı

önemi yoktur. Böyle durumlarda onay yöntemi hemen hemen her zaman alternatif yöntemlerden daha basit ve daha ekonomik şekilde uygulanabilen bir tekniktir.


Basit onay (handshaking) yöntemiyle senkronizasyon, yalnızca, meşgul durumunun kontrol edilmesine harcanan zaman süresince başka işlerin yapılmasına olanak gereksinimin zorlayıcı olduğu durumlarda, bir mecburiyet olmaktadır. Bu durum özellikle, MİB ile bağlantılı çalışan birkaç giriş ve çıkış biriminin bulunduğu bir sistem için söz konusudur. Böyle bir durumda, program tarafından başlatılan G/Ç işlemi uygulama uygulamalarını bırakıp, çevresel birimlerin kendileri tarafından başlatılan giriş ve çıkış işlemlerine geçmek gerekir.

Bir çevresel birimin MİB'in dikkatini kendine çevirmesi ve bir G/Ç işlemi başlatması için, MİB'in çalışmasının kesilebilmesi gerekir. Kesme olanakları, mikroişlemciden mikroişlemciye büyük farklılıklar gösterir. Ancak temel ilke ortaktır: çevresel birim, halen çalışmakta olan programın askıya alınması, ve ardından kesmeyi yapan birimden veri alan ya da bu birime veri getiren bir programa atlanma yapılmasıyla sonuçlanan bir olaylar dizisini başlatabilir. Yukarıda anlattığımız yazıcıya tekrar dönersek, meşgul hattı bu durumda MİB tarafından taranmayacak, ancak bunun yerine, her bir yazma işlemi sonunda bir kesme yaratmak için kullanılabilir. MİB, yapmakta olduğu işi askıya alacak, yazıcıya yeni bir karakter kodu gönderecek ve daha sonra da önceki işine dönecektir.

3.3 Kesmeler

Kesmeler temelde, MİB'in içinde çalışmakta olan programın düzgün bir şekilde askıya alınabilmesi ve denetimin, kesme hizmet yordamı adı verilen bir başka programa aktarılmasını sağlarlar. Yürürlükteki program o şekilde askıya alınır ki, daha sonraki bir aşamada, mümkün olan minimum kesintiyle ile yeniden bu programa dönülebilir. Kesme, işlemci kesme hattı etkinleştirildiğinde başlar. M6800, Z80 ve Z8000 mikroişlemcilerinde bunun için, kesme hattı alçak duruma getirilir. 8080 mikroişlemcisinde kesme hattı, yüksekte-etkindir.

Kesmenin, gerçek-zamanlı çalışma şekli hakkında bilgi edinebilmek için, bir binanın içindeki ortamı izlemek ve kontrol etmek amacıyla kullanılan bir mikroişlemciyi ele alalım. Mikroişlemcinin yaptığı iş, her odadaki sıcaklık transdüserinin sayısallaştırılmış (digitized) çıkışlarını kontrol etmeyi ve ısı girişini, sıcaklık sabit kalacak şekilde ayarlamaya ilgili, yordam tarzında ya da arka plandaki görev şeklinde bir iştir. Her oda sırayla gözden geçirilir. Sıcaklık dönüştürücüsüne ek olarak her oda, çıkışı, herhangi bir duman görüldüğünde bir kesmeyi başlatan bir duman dedektörü ile donatılmıştır. Dolayısıyla, bir kesme ortaya çıktığında denetim, arka plandaki programdan, yağmurlama sistemini ve sesli alarmı çalıştıran bir programa aktarılır. Bunlar yerine getirildikten sonra bir sıfırlama anahtarı mikroişlemcinin arka plandaki programa dönmelerini sağlar. Şekil 3.5'te program akışı sembolik olarak gösterilmektedir.



Şekil 3.5 Kesme cevabı

Bu örnek, kesmelere çok çeşitli kaynakların neden olabileceği durumu açıklamaktadır. Bir kesme durumunda işlemci, doğru odadaki yağmurlama vanalarını açmak için kesmenin kaynağını belirlemeye yarayacak bir takım araçlara sahip olmalıdır. Bu ve diğer etkenlerin kesme olanaklarındaki önemini açıklamak için birkaç tanımlamaya gerek vardır.

Maskelenen ve maskelenemeyen kesmeler Bazen bir kesme olanağını "kapatabilmenin" avantajları vardır. Maskelenen bir kesme hattı, programda uygun bir yere özel bir komut eklenmesiyle bize bu imkanı verir. Maskelenemeyen kesmeler

asla kapatılamazlar.


Vektörlenmiş ve vektörlenmemiş kesmeler Çok sayıda kesme durumunda, özellikle, kesmenin kaynağını belirleyebilmek önemlidir. Vektörlenmiş bir kesminde kesmeyi oluşturan birim, aynı zamanda, MİB'e, tanımlayıcı bir koda da adres sağlar. Bu, MİB'in, uygun kesme hizmeti yordamına mümkün olan en kısa zamanda girmesine olanak tanır. Vektörlenmemiş kesmelerde MİB, kesmeyi oluşturan birimi tesbit edinceye kadar kesme üretmesi muhtemel her birim için teker taramalıdır.

S3.5

Kesme kullanan birçok mikroşlemcide, daha önce söylediğimiz gibi, zaman zaman kesme olanağını kapatmak veya yetkisizleştirmek uygun olur. Ancak öyle durumda vardır ki, kesmenin yetkisizleştirilmesi oldukça tehlikeli olabilir. Bunlar, işleminin hemen haberdar olması gereken son derece önemli olaylara ilişkin kesmelerdir. Mikroşlemcinin kontrolündeki bir kimyasal işlem sisteminde, fabrika infilak etmek üzere olduğunu belirten bir kesme, buna iyi bir örnek olarak alınabilir. Bu gibi çok önemli olaylar, maskelenemeyen kesmeleri oluşturmada kullanılır. Maskelenemeyen kesme oluşturmak için kuvvetli gerekçeler bulunmadıkça, mümkün olan her yerde maskelenebilen kesmeler kullanılmalıdır.


Maskelenemeyen kesmeler, bilgisayar sistemlerinin güç kaynağı arızalarından korunmasında özellikle önemlidir. Güç arızası, şebeke geriliminin düşmesi nedeniyle olduğunda, devrenin güç kaynağı içindeki saklama kondansatörleri, düşen gerilimi gerekli minimum düzeyin üzerinde tutarak sınırlı bir süre için mikroşlemciyi besler. Saklama kondansatörünün yeterli ölçüde büyük olması koşuluyla, bu, mikroşlemcinin kontrolündeki sistemin istenen sıra içinde kapatılmasına yetecek kadar zaman kazandırabilir. Mikroşlemci, kapatma işlemini gerçekleştirmek için, enerji, belli bir kritik değerin altına düşüncüye kadar komutları çalıştırmayı sürdürür. Doğru sırada gerçekleşmeyen kapatma işlemi, büyük makineler veya kimyasal fabrikalar gibi sistemlerde önemli güvenlik riskleri ortaya çıkarabilir. Yukarıda anlatılan şekilde bir enerji arızası kesme olanağının uygulanması oldukça kolaydır. Şekil 3.6, bir gerilim karşılaştırıcının ana güç girişini nasıl izlediğini göstermektedir. Bu gerilim, referans düzeyin altına düştüğünde maskelenemeyen bir kesme oluşturulur.

Enerji arızası kesmeleriyle, bazı kesmelerin diğerlerinden daha önemli olabileceğini anlatmış olduk. Bir sistemde birkaç kesme kaynağı bulunduğunda, bunu kesme oluşturan her bir birime bir öncelik sıra numarası vermek şeklinde genişletebiliriz. Çoklu kesme durumunda, çıkan hizmet talepleri sorunu ortaya çıkar. İkinci kesmenin tam olarak aynı anda oluşması pek olası değildir fakat, bir kaynaktan



Şekil 3.6 Enerji arızası kesmesi

gelen kesme için gerekenin yapılmakta olduğu anda başka bir kaynaktan yeni bir kesme gelebilir. Önceliklerin belirlenmesi, yeni kesmenin, öncelik durumuna göre ya o anda hizmete girmesine ya da ertelenmesine olanak sağlar.




Şekil 3.7 Yüksek öncelikli bir kesmeye hizmet verilirken ortaya çıkan daha düşük öncelikli bir kesme

Şekil 3.7'de, daha düşük öncelikli kesmenin, daha yüksek öncelikli bir kesme yordamı sırasında ortaya çıkması durumunda program akışını göstermektedir. Sistem, yüksek öncelikli kesme yordamı tamamlanıncaya kadar, düşük öncelikli kesme için herhangi bir işlem yapmaz. Bir başka alternatif durum Şekil 3.8'de görülmektedir. Burada, düşük öncelikli kesme yordamı, daha yüksek öncelikli bir kesmenin ortaya çıkmasıyla askıya alınmıştır.

Kesmelere önceliklerin belirlenmesi (maskelenemeyen kesmelerin özel durumu hariç), normalde mikroşlemcilerin kendi içinde mevcut olan bir olanak değildir. Bazı uygulamalarda gerekli bir özelliktir ve bu nedenle de, bir dış devre düzenlemesiyle mikroşlemciye sağlanması gerekir. Bazı mikroşlemci aileleri, içinde, kesme öncelik belirleme sistemi sağlayan birimler bulunmaktadır.

S3.5
3.4



Şekil 3.8 Düşük öncelikli bir kesmeye hizmet verilirken ortaya çıkan daha yüksek öncelikli bir kesme

M6800 kesme olanakları

M6800, burada anlatılan mikroişlemciler arasında, doğrudan kesme olanakları sahip olanıdır. Ek C'deki bacak tanımlarında maskelenebilen ve maskelenemeyen kesme hatları gösterilmektedir. Bu hatlar, sırasıyla $\overline{IRQ}$ ve $\overline{NMI}$ kısaltmaları belirtilmiştir ve alçakta-etkindirler. Maskelenebilir kesmeyi iş yapabilir durum getirmek için bir "kesme maskesini sıfırla" komutu CLI çalıştırılmalıdır. "Kesme maskesi kur" komutu, SEI, çalıştırıldığında da kesme yetkisiz duruma gelir. Bu komutlar aynı zamanda, koşul kodu ya da bayrak kaydedicisindeki kesme bitinin kurulması veya sıfırlanmasına neden olurlar. Bu bitin durumu, maskelenemeyen kesmenin yetkili hale getirilip getirilmediğini tespit etmek için kullanılabilir.

İşlemci tarafından bir programın yürütülmekte olduğunu ve kesme maskesinin kurulmadığını varsayarsak, $\overline{IRQ}$ alçak düzeye çekildiğinde, aşağıdaki olaylar dizisi meydana gelir:

- 1 Yürürlükteki komutun yürütülmesi tamamlanır. Bundan sonra gelen kesme etkisiz hale getirilir.
- 2 İndeks kaydedicisi, program sayıcısı, A kaydedicisi, B kaydedicisi ve koşul kodu kaydedicisi içerikleri yığın içinde saklanır.
- 3 Kesme vektöründe bulunan adrese bir program atlama gerçekleşir.

Kesme vektörü, kesme hizmet yordamının ilk komutunun adresini tutmak için kullanılan, özel olarak ayrılmış bellek konumu çifti FFF8 ve FFF9'dur. Kesme oluşmadan önce kesme vektörünün doğru adresi içermesini sağlamak, programcının sorumluluğundadır. Eğer hizmet yordamı 1000'de başlıyorsa programcının FFF8'in 10, FFF9'un da 00 ile yüklü olmasını sağlamalıdır.

Kesme hizmet yordamının normalde, bir "kesmeden dönüş" komutu RTI ile sona ermesi gerekir. Bu komutun yürütümü, indeks kaydedicisi, program sayıcısı, A kaydedicisi, B kaydedicisi ve koşul kodu kaydedicisi içeriklerinin yığından çıkarılan veri ile yüklenmesini sağlar. Bu ise çalışan kaydedicilerin hepsinin, kesme ortaya çıktığında sahip oldukları değerleri yeniden almalarını sağlar. Dolayısıyla, arka plandaki programda, kesmeden önce hangi komutta kalındıysa o komuta bir atlama gerçekleşir. Kesmeler ayrıca, otomatik olarak da, yeniden yetkili hale döndürülebilirler.

M6800'ün maskelenemeyen bir kesmeye cevabı, aynen maskelenebilen kesmeye olduğu gibidir, fakat kesme vektörü farklıdır. Bu durumda kesme hizmet yordamının ilk komutunun adresi, FFFC ve FFFD adreslerinde saklanmalıdır. Bir kesme olarak tanımlanmamış olmasına karşın SIFIRLAMA (RESET) sinyali de aynı şekilde çalışır. SIFIRLAMA (RESET), alçak düzeye çekildiğinde, sıfırlama vektörünün FFFE ve FFFF'de saklanan bir adresine, program atlama ortaya çıkar. Buradaki esas fark, çalışan kaydedicilerin içeriklerinin, maskelenebilen ve maskelenemeyen kesmelerdeki gibi yığında saklanmamasıdır.

Yazılım kesmesi sağlaması M6800'ün ilginç bir özelliğidir. M6800 komut takımında, "yazılım kesmesi" komutu SWI bulunur. Bu komut çalıştırıldığında işlemci aynen, bir kesme ortaya çıkmış gibi hareket eder. Bu durumda yazılım kesme vektörü FFFA, FFFB'dir. Yazılım kesmelerinin bir çok kullanımı bulunmaktadır, bunlardan birisi programın kolay bir şekilde sona erdirilmesidir. Okuyuculardan bir kısmı, SWI komutunu bu amaçla kullanan Motorola MEK6800D2 değerlendirme sistemini tanımaktadır. Yazılım kesme vektöründe sistem monitörünün (izleyicisinin) giriş noktası JBUG saklanır. Kullanıcı, programı, bir yazılım kesmesi komutu SWI aracılığıyla sona erdirir. Bu komut çalıştırıldığında sistem monitör programı devreye girer ve kullanıcının, programın istenen şekilde çalıştırıldığını kontrol etmesi için gerekli olanaklar sağlar.

M6800'ün kesme olanaklarının temel özelliği basitliktir. Tek kaynaktan çıkan bir maskelenebilen ya da maskelenemeyen kesme, mikroişlemcinin harici bir devre düzenlemesi olmaksızın ya da küçük bir devre düzenlemesiyle gerçekleştirilebilir. Ancak işlemcinin çoklu kesme durumunda kesme vektörlemesi için bir yardım sağlamadığı da unutulmamalıdır. Bu tamamen, bir yazılım ve harici donanım kombinasyonuyla yapılmalıdır. Burada anlatılan diğer mikroişlemcilerde olduğu gibi M6800 de, çoklu kesme durumlarında herhangi bir dahili öncelik belirleme olanağı sağlamamaktadır.

8080 kesme olanakları

8080 ile kesme yönetimi 6800'dekinden farklı olarak, zevkli bir uğraştır. 80 maskelenebilir tek bir kesme olanağını destekler. Kesme yönetimi ile ilişkili sinyal, aşağıdaki gibi tanımlanır:

INT Yüksekte-etkin kesme istek girişi
 INTE Yüksekte-etkin kesme etkinleştirme çıkışı
 INTA Çoğullanmış veri/durum yolunda ortaya çıkan bir kesme alındı sinyali

8080 içinde INT kesme hattının durumu her komut saykılının son saatı sırasında örneklenir. Eğer kesme devreye girmişse, bu, bir iç mandalın kurulması neden olur, fakat yürürlükteki komutla ilgili işlemler tamamlanana kadar işlemler devam edilir. Kesme mandalının kurulması, bir sonraki normal komutun yerini kesme saykılının almasına neden olur. Ek A'da gösterilen kesme zamanlaması diyagramından, D0 veri/durum yol hattında, kesme saykılının T1 ve T2 aralığı sırasında SYNC sinyaliyle eşzamanlı olarak INTA kesme alındı sinyalinin ortaya çıktığı görülmektedir. Kesmeyi oluşturan G/Ç biriminin arabirim devresi, INTA sinyalinin araştırılması ve veri/durum yolunda T3 saat aralığı sırasında komut kodu ortaya çıkmasını zorlamalıdır. T3 sırasında eşzamanlı DBIN sinyali aktif hale gelir ve bu, çevresel arabirim devresi tarafından da kullanılabilir.

Kesme alındısı sırasında veri yoluna sıkıştırılan kod genellikle YENİDEN BAŞLAT (RESTART) komutu, yani RST içindir. 8080 kesme cevabında çok önemli olduğundan bu komutu biraz ayrıntılı olarak anlatacağız. 8080 komut takımı sel "yeniden başlat" komutu içerir, bunlar RST0-RST7'dir. Bu komutların her biri çalıştırıldığında program sayacı içeriğinin yığın içinde saklanmasına neden olur, bir atlama gerçekleştirir. Tablo 3.3'te gösterildiği gibi, her albaştan komutu için bir tane olmak üzere sekiz atlama varış yeri tanımlanmıştır. Tablodan da anlaşılacağı gibi, eğer bir çevresel arabirim, kesme oluşturur ve kesme alındısına cevap olarak veri/durum yoluna, örneğin "DF" yüklerse, program sayacının içeriği yığın içinde saklanacak ve 0018'e bir atlama gerçekleşecektir. 0018 konumuna kesme hizmet yordamının ilk komutu veya daha sık karşılaşıldığı gibi belleğin bir başka bölgesinde bulunan bir yordama atlama komutu yerleştirilebilir. Dönüş adresi yığın içinde saklandığından, "altyordam dönüş" komutu RET, tıpkı bir altyordam çalıştırılmış gibi, ana programa dönülmesine izin verir.

Okuyucu 8080'in, 6800'den farklı şekilde, kesmeye verdiği yanıtın bir parçası olarak, çalışan tüm kaydedicilerin içeriklerini otomatik şekilde saklamadığını farkedecektir. 8080 yalnızca, program sayıcının içeriğini saklar. Bu, kesme hizmet

yordamının ilk birkaç komutunun, kaydedicilerin içeriklerini yığın üzerine ya da bellekte özel olarak ayrılmış konumlara saklamakla ilgili olacağı anlamına gelir. Kaydediciler, hizmet yordamı sonunda ilk durumlarına getirilmelidir.

8080 bir kesme alındısı bildirdiğinde, çevresel arabirimin bir yeniden başlatma komutu sağlamanın gerekli olması, arabirim devresinin karmaşıklığını daha da artırır. Ancak, örneğin 6800 ile karşılaştırıldığında 8080'de, sınırlı vektörleşmiş kesme sisteminin daha kolay gerçekleştirilebilmesi bir avantajdır. En çok sekiz kesme biriminin her biri için farklı bir yeniden başlatma komutu ayrılabilir. Bir arabirimin veri/durum yoluna yerleştirdiği kod, işlemciyi daha sonra uygun hizmet yordamına yönlendirecektir. İki kesme biriminin, farklı kodları aynı anda yola çıkarmaya çalışmalarını engellemek için, gerekli önlemler alınmalıdır.

S3.6

Z80 kesme olanakları

M6800 ve 8080 ile karşılaştırıldığında Z80, çok daha kapsamlı kesme olanakları sunmaktadır. İki kesme hattı vardır. Bu hatlar, maskelenebilir ve maskelenemeyen kesmeler için sırasıyla $\overline{INT}$ ve $\overline{NMI}$ hatları şeklinde adlandırılır, her ikisi de yüksekte etkindir. $\overline{NMI}$ hattı alçak düzeye getirildiğinde aşağıdaki olaylar dizisi gelişir:

- 1 Yürürlükteki komutun yürütümü tamamlanır.
- 2 Program sayıcısının içeriği yığına itilir.
- 3 0066 komut konumuna atlama gerçekleştirilir.

Maskelenebilir kesmeye Z80 yanıtı üç olası modun birinde olabilir, 0, 1, veya 2. IM0, IM1 ve IM2 komutları çalıştırıldıklarında yanıt modunu sırasıyla 0, 1 ve 2'ye kurarlar. Bu nedenle, sistemi kullanıma hazırlama programına uygun komutu ekleyerek kesme cevap modunu doğru saptamak programcının sorumluluğundadır. Sıfırlama sonunda Z80, daha önceki durumunu ne olursa olsun 0 modunda olacaktır.

Z80, 0 (sıfır) modundayken kesme yanıtı 8080'deki yanıtı benzer. Kesme yapan birim, çalıştırılacak bir sonraki komut

Kod	Atlama varış yeri
RST0	C7 0000
RST1	CF 0008
RST2	D7 0010
RST3	DF 0018
RST4	E7 0020
RST5	EF 0028
RST6	F7 0030
RST7	FF 0038

için, veri yoluna kod çıkarmalıdır. Kolay anlatımla, 0 modunda 8080 arasındaki temel farklılık, Z80 veri yolunun, aynı zamanda, 8080 INI çoğullanmış veri sinyallerini de taşımamasıdır. 8080 gibi Z80 de, her saykılının son iki saat saykılı sırasında, maskelenen kesme hattı $\overline{IRQ}$ düzeyini örnekler. Komutun tamamlanmasından sonra, eğer $\overline{IRQ}$ alçak düzeyde bulundursa işlemci bir kesme saykılı başlatır. Normal saykıla oranla kesme hattının ayırıcı özelliği, $\overline{IRQ}$ ve $\overline{MI}$ 'in aynı zamanda etkinleşmesi yani alçak inmesidir. Kesme saykılı yalnızca bu durumda oluşur. Çevresel arabirim için $\overline{IRQ}$ ve $\overline{MI}$ 'in alçak düzeye aynı anda inmiş olduklarının saptanması, 8080 sinyali eşdeğerdeki kesme alındısını ortaya çıkarır.

Mod 1, mod 0'a göre biraz daha basittir. Mod 1 durumunda maskelenen kesme yanıtı, maskelenemeyen kesme yanıtına oldukça yakındır. Bu modda $\overline{IRQ}$ düzeye çekildiğinde, aşağıdaki olaylar dizisi ortaya çıkar:

- 1 Yürürlükteki komutun çalışması tamamlanır.
- 2 Program sayıcısının yürürlükteki içeriği yığına saklanır.
- 3 0038 konumuna atlama yapılması sağlanır.

0038 konumu maskelenemeyen kesme hizmet yordamının ilk komutunu, bir kodunu ya da hizmet yordamı çağrısını içerebilir. Maskelenemeyen kesme ile mod 1 arasındaki tek fark atlama komutunun varış adresindedir. Eğer kesme vektörlenmesi gerekmiyorsa, mod 1, en basit kesme arabirim devresinin konumuna izin verir.

Vektörlenmiş kesme sistemi gerekli olduğunda mod 2, Z80'e, 8080 ve $\overline{MI}$ kıyasla çok güçlü bir özellik kazandırır. Bu modu kullanmak için belleğe bir vektör tablosu saklanmalıdır. Tüm kesme birimleri için hizmet yordamı adresi tabloda yer alır. Mod 2'deyken $\overline{IRQ}$ hattı alçak düzeye çekildiğinde aşağıdaki olaylar dizisi başlar:

- 1 Yürürlükteki komutun çalışması tamamlanır.
- 2 İşlemci 16-bitlik bir adres işaretçisi oluşturur. En büyük değerlikli sekiz bit kaydediciden alınır. En küçük değerlikli sekiz bit ise kesme birimi tarafından yerleştirildikleri veri yolundan alınır. Aslında kesme biriminin yalnızca sağlaması yeterlidir, çünkü işlemci, en küçük değerlikli biti her zaman 0 etmektedir.
- 3 Program sayıcısının yürürlükteki içeriği yığına itilir.
- 4 Bir atlama komutu çalıştırılır. Atlamanın varış adresi bellekten, 2'de oluşturulan işaretçinin verdiği adresten kurtarılır (kurtarma yoluyla sağlanır-çev.).

Yukarıda anlatılanlar size çok karmaşık görünebilir. Fakat bunlara ilişkin bazı genel noktalar belirleyebiliriz. Vektörlenmiş kesmelerin hem donanım hem de yazılımda donanımına yol açmaları bunlardan biridir. Donanımla ilgili sorunlar kesme biriminin çevresel arabiriminde ortaya çıkar. Kesme alındısını oluşturan $\overline{MI}$ ve $\overline{IRQ}$ 'nun aynı anda alçak mantık düzeyinde olduklarını belirlemek ve vektör işaretçi adresinin en küçük değerlikli kısmını veri yoluna aktarmak için, devre gerekir. Yazılım sorunları bellekte, kesme hizmet yordamı arama tablosunun bulunmasını sağlamak programcının sorumluluğunda olduğu için ortaya çıkar. Kesme kaydedicisini, arama tablosu işaretçisinin en büyük değerlikli baytı ile yüklemek de programcının sorumluluğundadır. LDI,A komutu bu amaçla bulunmaktadır. Tüm Z80 kesmelerinde olduğu gibi, kesme yanıtı, çalışma kaydedicilerinin içeriklerini otomatik olarak saklama işlevini içermez, bu da programcının sorumluluğundadır.

Z8000 kesme cevabı

Burada ele alınanlar arasındaki en güçlü ve en yeni geliştirilen mikroişlemci olma özelliğine uygun olarak Z8000, en kapsamlı kesme olanaklarını da sunmaktadır. Bu olanakların tam anlamıyla açıklanabilmesi bir kitabın bir bölümünün bu konuya ayrılmasını gerektirecektir. Bu nedenle Z8000'in kesme olanaklarını yalnızca, diğer mikroişlemcilerle anlamlı bir karşılaştırma yapabilmeye yetecek düzeyde anlatacağız.

Z8000'in kesme yönetim biçimini anlatmak için, işlemci mimarisi ve komut takımına ilişkin bazı temel bilgilerin bulunması gerekir. Program durum alanı kavramının, kesme sistem yönetimi için çok büyük önemi vardır. Bu alan bellekte programcı tarafından korunan bir alandır ve Z80'in mod 2'de kullandığı kesme vektör tablosu ile bazı benzerlikleri bulunmaktadır. Ancak Z8000'de program durum alanı, kesme vektör adreslerine ek olarak başka bilgiler de saklar.

Z8000 program durum alanının konumu, programcı tarafından, sistemin kullanıma hazırlanması yordamı yazılırken belirlenir.


Yordam, aşağıda gösterildiği gibi, program durum alanı işaretçi kaydedicisi PSAP'ı yükleyen komutlar içerir:

```
LD      R2, #%1000
LDCTL   PSAP, R2
```

İlk komut 16-bitlik kaydedici R2'yi 1000 (onaltılı) ile yükler. Bu sayı daha sonra LDCTL komutu tarafından PSAP kaydedicisine aktarılır. Yukarıdaki iki komutun

çalıştırılması program durum alanının 1000 konumundan başlamasına neden olur.

Z8000 kesmelerinin anlaşılabilmesindeki diğer önemli bir kavram, program yürütümü sırasında herhangi bir anda tanımlanabilen ve Şekil 3.9'da gösterilen işlemci durum sözcüğüdür. Bu, 32-bitlik bir sözcüktür, ilk 16-bitlik kısmı bayrak ve denetim sözcük kaydedicisi FCW'nun yürürlükteki içeriklerinden oluşur. Z8000 FCW kaydedicisi, M6800'deki koşul kodu kaydedicisi CCR veya Z80/8080 bayrak kaydedicisiyle karşılaştırılabilir. FCW kaydedicisinin çeşitli bitlerinin işlevleri Şekil 3.9'da verilmiştir. İşlemci durum sözcüğünün ikinci 16-bitlik kısmı program sayıcısının yürürlükteki içeriğinden oluşur.



Şekil 3.9 Z8000 program durum sözcüğü

Bölüm 2.3'ten hatırlanacağı gibi, Z8000 ailesi kitap yazıldığı sırada iki üyeden oluşmaktaydı, Z8001 ve Z8002. Kesme olanaklarını burada, daha basit olan Z8001 ile inceleyeceğiz. Donanım kesmelerine ek olarak Z80, M6800'in SWI olanakları benzer şekilde yazılım kesmeleri de sağlamaktadır. Sağladığı bir diğer kesme olanakları ise yazılım tuzağı adı verilen kesme biçimidir. Z8002'nin tüm donanımsal kesme çeşitlerine, yazılımsal kesmeye ve yazılımsal tuzağa verdiği yanıtlar birbirine benzer. Bu mikroişlemciyle kullanılabilir durumda olan kesme olanakları aşağıdaki listede özetlenmiştir:

- 1 Maskelenebilen, vektörlenmemiş donanım kesmesi. $\overline{NVI}$ hattı alçakta-etkindir.
- 2 Maskelenebilen, vektörlenmiş donanım kesmesi. $\overline{VI}$ hattı alçakta-etkindir.
- 3 Maskelenemeyen vektörlenmemiş donanım kesmesi. $\overline{NMI}$ hattı alçakta-etkindir.
- 4 "Sistem çağrısı" komutu SC'nin yürütümü ile başlatılan yazılımsal kesme.
- 5 Z8002'nin izin vermediği durumlarda, belli bazı komutların yürütümleri için girişimde bulunulmasıyla başlayan yazılımsal tuzaklar. Yazılımsal tuzak ve kesmeler, maskelenebilen donanım kesmelerinden daha yüksek önceliğe sahiptir.


Z8000 kesme ya da tuzağı oluştuğunda, aşağıdaki olaylar dizisi ortaya çıkar:

- a Yürürlükteki komutun çalışması tamamlanır.
- b İşlemci bir kesme alındı saykılına girer. Bu saykıl sırasında kesme birimi işlemciye, 16-bitlik bir kesme tanıtıcı sözcük göndermelidir.

- c Kesme tanıtıcısı yığına itilir ve bunu, FCW kaydedicisi ve program sayıcısının içeriği olan işlemci durum sözcüğü izler.
- d Program durum alanından, yeni bir işlemci durum sözcüğü oluşturulur ve FCW kaydedicisiyle program sayıcısına yüklenir. Bu, program sayıcısının içerdiği adresteki komuta, otomatik bir atlamanın yapılmasına neden olur.

Program durum alanını programcı doldurduğu için, yukarıdaki olaylar dizisinden, program atlama varış adresinin sistemin kullanıma hazırlanması sırasında belirlendiği anlaşılmaktadır. Çeşitli donanımsal ve yazılımsal kesme tiplerinin birbirinden ayırılması gerektiğinden, program durum alanlarının farklı bölgeleri bu değişik olay tipleri için ayrılmıştır. Program durum alanı işaretçi kaydedicisinin, yukarıda anlatıldığı gibi 1000'den başlatıldığının varsayılması sonucunda elde edilen program durum alanı haritası, Şekil 3.10'da gösterilmektedir. Haritayı yorumlarken, 16-bitlik bir mikroişlemci olmasına karşın Z8002'de belleğin, 8-bitlik baytlar biçiminde düzenlendiğini hatırlayınız. Dolayısıyla, örneğin 16-bitlik FCW kaydedicisi içeriğinin saklanabilmesi için, iki bellek konumu gerekmektedir.

Program durum alanının işlevini açıklığa kavuşturmak için özel bir örnek üzerinde duracağız. Bir Z8002 sisteminin program durum alanı işaretçisinin içeriği=1000 olacak biçiminde kullanıma hazırlandığını varsayalım. Bu hazırlama sırasında bellek konumları 1016 ve 1017, 0000 ile, 1018 ve 1019 konumları da F800 ile yüklenir. Şekil 3.10'dan, bu konumların, program durum alanının vektörlenmemiş kesmelerle ilişkili parçası olduğu anlaşılmaktadır.



Şekil 3.10 (PSAP)-1000 için Z8002 program durum alanı

Şimdi bir programın çalışmakta olduğunu ve Z8002'nin bu anda, 4bayt uzunluğunda komut kodunun 2000-2003 adreslerinde saklandığı şu komutu çalıştırdığını düşünelim:

Komut kısaltması	Kod
LD R4, #0FFF	21, 04, 0F, FF

Eğer $\overline{NVI}$ hattı, bu komutun yürütülmesi sırasında alçak düzeye çekilirse, vektörlenmemiş kesme yanıtı başlar. Önce yürütülmekte olan komut tamamlanır. Z8002 daha sonra kesme alındı saykılına girer. Bu durum, kesmeyi oluşturan çevre birim tarafından saptanabilir, çünkü dört Z8002 durum hattı ST3-ST0, Tablo 3.2'de anlatıldığı gibi vektörlenmemiş kesme alındı kodu 0110'ı taşımaktadır. Durum kodu saptanırken çevresel arabirim, çoğullanmış adres/veri yoluna 16-bitlik kesme tanıtıcısı yerleştirir. Maskelenemeyen kesme durumunda bu tanıtıcının işlevi kullanıcı tarafından belirlenebilir. Tanıtıcı, örneğin, kesmenin kaynağına atıfta bulunan bir kod içerebilir. Ya da, kesme hizmet yordamı sırasında kullanılan sayısal veriden oluşabilir.

Kesme tanıtıcısı alındıktan sonra işlemci tarafından yığına aktarılır. İşlemci durum sözcüğü, FCW kaydedicisinin ve program sayıcısının yürürlükteki içeriklerinde oluşmaktadır. Tabi program sayıcısının içeriği bu aşamada 2004'tür. İşlemci durum sözcüğü de yığın içinde saklanmaktadır. Ardından, 1016-1019 adreslerinden yerli bir işlemci durum sözcüğü üretilir. Hatırlanacağı gibi bu adresler, kullanım hazırlama sırasında 0000, F800 ile yüklenmiştir. Dolayısıyla FCW kaydedicisi 0000 ile, ve, program sayıcısı da F800 ile yüklenir. Bu nedenle F800 konumuna otomatik olarak bir program atlaması gerçekleşir. Diğer çalışma kaydedicilerinin içeriklerinin saklanması istenmesi durumunda bunun, F800'de başlayan kesme hizmet yordamının başlangıç aşamasında yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

Her ne kadar kullanıcı yukarıdaki örnekte, kesme tanıtıcısını dilediği biçimde kullanabilirse de, bu her zaman geçerli değildir. Diğer kesme tiplerinde tanıtıcı özel olarak belirtilmiş işlevlere sahiptir. Vektörlenmiş kesmede tanıtıcı, işlemciyi kesme biriminin hizmet yordamına yönlendirmek için gerekli bilginin bir kısmını sağlar. PSAP'ın daha önce olduğu gibi 1000 ile başlatıldığı bir sistemde, kesme yanıtı işlem sırasının sonunda Z8002, program sayıcısına $101E + (2 \times VV)$ 'yi yükler. Bu terimde 101E, Şekil 2.12'de gösterildiği gibi program durum alanının vektör bölgesi başlangıcıdır. 8-bitlik VV sayısı kesme birimi tarafından, kesme tanıtıcısının en küçük değerlikli baytı olarak tanımlanır.

Vektörlenmiş kesme yanıtının bir örneği olarak, $\overline{VI}$ 'yi alçak düzeye çeken ve

sonuçta ST3-ST0'da ortaya çıkan 0111(ikili) durum koduna, tanıtıcı sözcük 0006'yı adres/veri yoluna koyarak yanıt veren bir çevresel birimi ele alalım. İşlemci, tanıtıcı ve işlemci durum sözcüğünü yığında sakladıktan sonra, FCW'yu 1014 adresinde bulunan sayı ile, ve PC'yi 102A adresinde bulunan sayı ile yükler, çünkü:

$$VV = 06$$

$$2 \times VV = 2 \times 06 = 0C$$

$$101E + 0C = 102A \text{ 'dır.}$$

(Not: Tüm aritmetik işlemler onaltılı sisteme göredir.)

Bu bölüm, Z8000 kesme olanaklarına ilişkin bir kullanıcı kılavuzu değildir. Amacımız okuyucuya, bu olanakların gücü ve çok yönlülüğü ile ilgili bir fikir vermektir.

Kesme olanaklarının karşılaştırılması

Bir mikroişlemcinin seçiminde kesme olanaklarının önemli olup olmadığı, sistemdeki G/Ç birimlerinin sayı ve özelliklerine bağlıdır. Genel olarak, performans gereksinimleri, kesme ile başlatılan G/Ç kullanımını gerektirmedikçe, meşgul sinyalinin tekrar tekrar taranması işlemiyle birlikte basit anlaşma yöntemini uygulamak daha kolaydır. Tüm G/Ç birimlerini, mevcut zaman içerisinde bu şekilde hizmete sunmak mümkün olsaydı, kesme olanaklarının bir önemi olmayacaktı.

Mikroişlemcilerin kesme olanakları konusundaki çalışmamızda, bunların M6800'deki gibi çok basit ve Z8000'deki gibi yüksek düzeyde karmaşık kolaylıklar olabildiğini ve bu iki uç örnek arasında çeşitli düzeylerde çok çeşitli tiplerinin bulunduğunu gördük. Kesme olanaklarının karmaşık olması, çok sayıda G/Ç biriminin bulunduğu bir sistemde, her bir birimin isteğine hızlı bir şekilde yanıt verme gereksinimi ile birleştiği zaman, elde edilen yarar azalır. Böyle bir durumda verimli bir kesme vektörleme yöntemi önem kazanmaktadır.

Ele aldığımız mikroişlemcilerden M6800, en az karmaşık olan kesme sistemine sahiptir. Karmaşık olmaması donanım ve yazılım gereklilikleri açısından çok büyük avantaja sahiptir. Özellikle çevresel arabirim gereksinimleri çok basittir, çevresel birimin G/Ç işlemlerine ek olarak kesme hattını etkinleştirmek dışındaki görevleri çok azdır. Kesme yanıt sırasının kolaylığı, yazılım isteklerinin kolay olmasına neden olur, çalışma kaydedicilerinin saklanması bile otomatik olarak gerçekleştirilir.

8080, kesme işlemleri açısından, ele alınan mikroişlemciler arasında en az tatmin

edici olandır. Kuşkusuz, çevresel arabirimin bir sonraki komut kodunu yola gılması, diğer mikroişlemcilere kıyasla daha fazla donanım karmaşıklığına ne olur. Ancak bu yaklaşımın M6800'e göre üstün yönü, kesme vektörleme işlemi kolayca uygulanabilmesidir.

Burada ele alınan 8-bitlik mikroişlemciler arasında Z80, kesme olanakları en geniş olan mikroişlemcidir. Mod 0, 8080 kesme olanağıyla tam bir uyumluluk gösterir. Mod 1, M6800'ün kesme yanıtına birçok yönden benzeyen bir basit kesme yanıtı sağlar. Mod 2, gerçek bir vektörlenmiş kesme avantajı sunar.

Z8000 mikroişlemcisi, çok kapsamlı donanımsal ve yazılımsal kesme ve yazılım tuzak olanakları sunmaktadır. Z8000'in çok güçlü bir mikroşlemci oluşturmaya amacıyla geliştirildiği açıkça bellidir. Tasarımında ikinci bir disk saklama alanı içeren ve çok daha büyük bilgi işlem sistemlerinde bulunan tipte işletim sistemi göz önüne alınmıştır. Buradaki gibi sistemlerde kullanılan teknikler, verimli kesme işlemlerinin çok önemli olduğu minibilgisayarlarda ve hatta anabilgisayar sistemlerinde kullanılan tekniklere dayanır.

3.4 Mikroşlemci enerji gereksinimleri

Düzenli bir şekilde çalışabilmesi için tüm mikroşlemciler, en azından belirli bir oranda sabit olan bir gerilimde, sabit ya da doğru akımla beslenmelidir. Akım normalde, bir a.c. ana güç kaynağından, transformatör, doğrultucu, saklama kondansatörü ya da bir gerilimi kararlı tutan devreler aracılığıyla alınır. Enerjinin pilden sağlanması da diğer bir alternatiftir.

Belli bir uygulama için mikroşlemci seçerken enerji kaynağı bazen dikkate alınmayan bir kriterdir. Fakat farklı mikroşlemcilerin gerektirdiği gerilim ve akım kaynağı büyük farklılıklar gösterir. Bazı uygulamalar için gerilim ve akım kaynağı mikroşlemcinin en önemli özelliği olabilir. Enerji kaynağının dikkatli bir şekilde hesaba katılması gerektiren uygulamalardan bir kısmı aşağıdadır:

- 1 Bileşen maliyetinin mümkün olan en düşük düzeyde olmasının gerektiği sistemler.
- 2 Her zaman ya da bazen pilden enerji olarak çalışması gereken sistemler.
- 3 Dar alanlarda ya da yüksek sıcaklıklarda çalışması gereken sistemler.

Belirli bir mikroşlemcinin gereksinimlerini tartışmadan önce, enerji kaynaklarının tüm sayısal sistem elemanlarıyla ilişkili olan yönlerini ele alacağız. İlk ortak nokta

az sayıda gerilim kaynağının tercih edilmesidir, bu görüşü kabul etmeyen tasarımcı sayısı herhalde çok azdır.

Yalnızca güç kaynağı gereksinimleri açısından bakıldığında, üç gerilim hattı gerektiren 8080, örneğin yalnızca bir +5 V'luk kaynağa gereksinim duyan M6800'den daha az tercih edilebilen bir mikroşlemcidir. Ancak, mikroşlemciyi, çok sayıda kaynak hattını gerektiren belirli bellek yongaları gibi sistem elemanlarıyla birleştirdiğimizi düşündüğümüzde, yalnızca bir kaynak gerilimi gerektirdiği için bir birimi seçmenin anlamsız olacağı unutulmamalıdır.

Herkesin kabul edeceği bir diğer görüş de, bir birimin akım gereksinimi ne kadar düşük olursa o kadar iyi bir birim olduğu görüşüdür. Bunun için çeşitli nedenler vardır. Enerji kaynağı devresinin maliyeti, çekilen akımla -az ya da çok- doğrusal olarak artar. Yüksek akım tüketimi, yüksek enerji çekilmesi demektir ve bu da daha sonra daha yüksek çalışma sıcaklıklarına neden olur. Güvenilirlik, sıcaklığın artmasıyla azaldığından, eğer sistemin yüksek akım tüketme özelliği varsa soğutucuların konulması gerekebilecektir.

Sayısal sistem birimlerinde yüksek miktarda akım tüketiminin, devrenin fiziksel yerleşim düzenini daha riskli hale getirdiği, fazla göz önünde bulundurulmamaktadır. Mikroşlemciler de dahil entegre sayısal devrelerin çoğunluğunda akım tüketimi sabit değildir. Entegre devre içindeki mantıksal kapıların her biri açılıp kapatıldığında akım gereksinimi ani değişimler gösterir. Dolayısıyla sistem, güç kaynağından daha fazla akım çekilmesini gerektirebilir. Bu akımlar için sıklıkla nanosaniyeler düzeyinde ya da daha az düzeyde hızlı yükselme süreleri gereklidir, bu durum güç kaynağı devresini tasarlarırken göz önünde bulundurulmalıdır. Okuyucu, biraz abartılı olmakla birlikte, 1 ns'n yükselme süreli 100 mA genlikte darbe üretebilen bir devrenin tasarımını gözünde canlandırabilir.

Fourier analizi, bize, hızlı yükselme süreli darbe tipindeki dalgabıçımının, çok yüksek frekans bileşenleri içerdiğini söylemektedir. Bu nedenle, bir mikroşlemci devresindeki gerilim kaynağı hatlarının, çok yüksek frekanslı bileşenleri bulunan sinyalleri taşıyan iletim hatlarından oluştuğunu kabul etmeliyiz. Mikroşlemci sistemler için iyi tasarlanmış baskılı devre kartlarının VHF analog devrelerde kullanılan devre kartlarındakilerle benzer kurallara uymalarının nedeni budur. Bu kurallar arasında; yer düzleminde ve uygun boyutlarda iletkenlerin kullanılması ve güç kaynağı hatlarının düzenli aralıklarda ayrılması (dekuple edilmesi), bulunmaktadır. Birimlerin akım tüketimlerinin artmasıyla birlikte, bütün bu fiziksel yerleşim sorunları büyür.

Güç kaynağı gereksinimlerinin karşılaştırılması

Bir mikroişlemcinin tükettiği akım miktarı mikroişlemcinin imal edilmesinde kullanılan yöntemlere bağlıdır. Kitabın yazıldığı dönemde, imalat teknikleri sürekli olarak geliştirilmekte, fakat mikroişlemci üretiminde iki yöntem ve bunların tipleri hakim durumdaydı. Bu yöntemler;

- 1 NMOS : N-kanal tümler metal oksit yarı-iletken
- 2 CMOS : tümler metal oksit yarı-iletken

Burada bu yöntemleri anlatmayı düşünüyoruz. Yalnızca, bu yöntemler kullanılarak imal edilen mikroişlemcilerin özellikleri üzerinde duracağız.

Buraya kadar tanıtılan mikroişlemcilerin hepsi NMOS tipi birimlerdir. Bu mikroişlemciler 8080, Z80, M6800, Z8002 ve COP420'dir. Önce, biraz daha özelleştirilmiş bir birim olan COP420'yi hariç tutarak geri kalan genel amaçlı birimleri inceleyeceğiz. Bunların hepsi 0.5 - 1.5 W arası enerji tüketirler. Tipik kayna gereksinimleri Z8002 için 300 mA'de 5 V ve M6800 için 200 mA'de 5 V'dur. Bu değerler çok yüksek görünebilir fakat okuyucu orta ya da büyük sistemlerde mikroişlemci yongası güç gereksiniminin toplam güç ihtiyacının yalnızca küçük bir bölümü kadar olduğunu bilmelidir. Yüksek hızlı sayısal elemanlar, özellikle bellek yonga dizileri, iyi bilinen güç tüketicileridir. Toplam olarak 5 V, 10 A gibi bir güç tüketimi bir mikroişlemci sistemi için normaldir. Ayrıca transformatör ve saklama kondansatörü gibi güç kaynağı bileşenleri maliyetinin, mikroişlemci yongalarının maliyetinden kat kat daha fazla olabileceğini de belirtmeliyiz.

Yüksek ve düşük hız ve düşük işlem gücü olan mikroişlemci sistemlerini tasarlar ken, normalde nispeten yüksek akım tüketimi tolere edilmelidir. Üretim ve bileşen maliyetlerinin düşük olmasının ya da pille çalışmanın istendiği diğer sistemlerde yüksek güç tüketimine izin veremeyiz. Bu durumda farklı bir mikroişlemcinin seçimi söz konusu olacaktır. Böyle bir seçim yaparken, sayısal elektronik bileşenlerin çoğunluğunda olduğu gibi, düşük güç tüketimini işlem hızının yüksek olmasına tercih etmeliyiz. Güç tüketimi az olan mikroişlemciler daha yavaş hızda çalışma eğilimindedir ve bu nedenle, her zaman olmasa da, güç tüketimi yüksek olan birimlere göre daha düşük düzeyde işlem gücü sunarlar.

COP420, orta düzeyde performansa sahip ve nispeten düşük güç gereksinimi olan mikroişlemcilere bir örnektir. Burada anlatılan diğer mikroişlemciler gibi COP420 da, NMOS teknolojisi kullanılarak imal edilmiştir, buna karşın, güç gereksinimi yalnızca 6 mA, 4.5-9.5 V'tur.

Düşük akım gereksinimlerine ek olarak kaynaktan gerilimindeki büyük dalgalanmaların hoş görülebilmesi, çok ucuz güç kaynağı devrelerinin kullanılabilmesine izin vermektedir. Bu özelliklerinden dolayı nispeten küçük bir pil ile çalışabilir. Ancak pil ile sürekli bir çalışma sağlamak için, COP420L ile aynı aileden olan COP420C daha uygundur.

COP420L'ye benzer birçok yönü bulunan COP420C birimi, CMOS tekniği ile imal edilmiştir. Bu teknolojinin özelliklerinden birisi, güç tüketiminin çok düşük olmasıdır. COP420C, COP420L gibi aynı 16-mikrosaniyelik komut süresi ile çalışırken, yalnızca 600 μ A, 5V gerektirir. Saat frekansının azaltılması, gereken gücü daha da azaltır. Minimum hızda çalışırken COP420C, 2,4V'ta 25 μ A gibi çok düşük bir güç kaynağına gereksinim duyar. Bu durumda komut saykıl süresi 244 mikrosaniyedir.

Mikroişlemci imalatçıları, düşük güç gereksiniminin arzu edildiğini elbette bilmektedir. Bu kitabın yazıldığı dönemde, M6800 ve Z80'in özelliklerine benzer özelliklerde düşük güç gereksinimli CMOS mikroişlemcileri piyasaya sunulmuştur. Bu gibi gelişmelerin sürmesini beklemek doğrudur fakat mümkün olan en yüksek hız ve bilgi işleme gücü için yakın gelecekte de yüksek güç tüketiminin gereklerine katlanmayı sürdüreceğiz.

Sorular

- 3.1 Mikroişlemci G/Ç uygulamalarında "onay" ile ne anlatılmak istendiğini söyleyiniz.
- 3.2 Kesme ile başlatılan G/Ç'in meşgul tarama yöntemine karşı başlıca üstünlükleri nelerdir?
- 3.3 Bir diyagram yardımıyla, düşük öncelikli bir kesmeye hizmet verilirken yüksek öncelikli bir kesme ortaya çıktığında, program akışının nasıl olacağını tanımlayınız.
- 3.4 Bir diyagram yardımıyla, daha yüksek öncelikli bir kesme hizmeti verilirken, düşük öncelikli bir kesmenin ortaya çıkması halinde, program akışını tanımlayınız.
- 3.5 Vektörleşmiş ve vektörleşmemiş kesmelerin arasındaki farkı açıklayınız.
- 3.6 Vektörleşmiş kesmelerin vektörleşmemiş kesmelere olan ana üstünlüğünü belirtiniz ve aşağıdaki mikroişlemcilerle bir kesme oluştuğunda ortaya çıkan

olaylar dizisini anlatınız:

- (a) 8080
- (b) M6800

- 3.7 Farklı mikroişlemcilerdeki G/Ç olanaklarına ilişkin üç alternatif yaklaşım anlatınız.
- 3.8 G/Ç'ya port yaklaşımı ile bellek-haritalı G/Ç yaklaşımı arasındaki farkı açıklayınız. Bu G/Ç yöntemlerini kullanan mikroişlemcilere örnekler veriniz.
- 3.9 Z80 mikroişlemci sisteminde bir çevresel arabirim devresi tarafından, G/Ç komutunun çalıştırıldığını bildirmek amacıyla kullanılan sinyal hangisidir?
- 3.10 Bir çevresel arabirimin Z8000 sisteminde durum sözcüğünü, bir G/Ç komutunun çalıştırıldığını bildirmek amacıyla nasıl kullandığını açıklayınız.
- 3.11 Aşağıdaki mikroişlemcilere dayalı sistemlerde teorik olarak, adreslenebilecek maksimum G/Ç birim sayısı kaçtır?
- (a) 8080
 - (b) Z80
 - (c) M6800
 - (d) Z8000
- 3.12 Maskelenen bir kesmeden çok maskelenemeyen bir kesmenin kullanımını gerektiren bir uygulamayı tanımlayınız.
- 3.13 Aşağıdaki birimlerin gerektirdiği bağımsız d.c. kaynak hatları sayısını belirtiniz.
- (a) 8080
 - (b) Z80
 - (c) M6800
 - (d) Z8000
 - (e) COP420L
- 3.14 Üretimde yaygın olarak kullanılan iki imalatçı yöntemiyle NMOS ve CMOS olarak tanımlanan birimler üretilmektedir. Bunlardan hangisi pil ile çalışan birimler için en uygundur?

Bölüm 4 Mikroişlemci destek birimleri

Bu bölümün amaçları: Bu bölümü bitirdiğinizde; üretici veri sayfalarının yardımıyla, bir mikroişlemci sisteminde bulunan aşağıdaki işlevsel birimlerin özellik ve işlevlerini tanımlayabilmelisiniz:


- 1 MİB yonga takımı
- 2 Yol tamponları
- 3 Paralel G/Ç birimleri ve devreleri
- 4 Seri G/Ç birimleri
- 5 Adres kod çözücileri
- 6 Yol tekilleyicileri
- 7 Saat devresi
- 8 Statik ve dinamik ana RAM
- 9 ROM ve EPROM.

4.1 Giriş

Bölüm 2 ve 3'te, bazı mikroişlemcilerin, özel olarak hesaplama görevlerini verimli biçimde yapabilmeleri için minimum düzeyde ek devre düzenlemeleri gerektirecek şekilde tasarlandıklarını anlatmıştık. Bunlar, tek-yongalı mikrobilgisayar olarak adlandırılan birimlerdir. MİB-tipinde mikroişlemciler olarak tanımladığımız diğer birimler, mikrobilgisayar sisteminin yalnızca bir bölümünü oluştururlar. Tek-yongalı mikrobilgisayarlar, maliyet açısından avantajlıdır. MİBtipinde mikroişlemci ise genellikle daha yüksek bir işlem gücü avantajına sahiptir. Kullanıcının, belirli bir iş için gereken işlem becerisini sağlayabilecek destek devrelerini seçebilmesi ise, MİB-tipinde mikroişlemcilerde daha da önemli bir özelliktir. Dolayısıyla esneklik ve çok yönlülük, tek-yongalı sistemlerden çok daha fazladır.

MİB-tipindeki mikroişlemcileri destekleyen ek devre düzenlemelerine olan gereksinim, çok çeşitli özel-amaçlı entegre devrelerin üretimine yol açmıştır. Bu bölümde bu birimlerin bazılarını inceleyeceğiz. Bunlar, tamponlar ve mandallar gibi kavramsal olarak basit olan birimlerden, çok karmaşık seri ve paralel arabirim devrelerine kadar değişen bir çeşitlilik gösterirler. Bir kısmının karmaşıklık düzeyi, basit mikroişlemci yongalarının düzeyine eşittir.

MİB-tipinde mikroişlemci-tabanlı bir bilgisayar sistemi, Şekil 4.1'de blok diyag-




Şekil 4.1 Mikrobilgisayar yapısı

ram olarak gösterilmiştir. Sistem esas olarak, yol adı verilen paralel veri iletişim kanalları ile bağlanan MİB, RAM, ROM, G/Ç portları vb. işlev birimlerinden oluşmaktadır. Şekil 4.1'de adres yolu, veri yolu ve denetim/durum yolu gösterilmektedir. Çok genel ifade edilirse, veri yolunun, işlemler sırasında kullanılan komut kodlarını ve veriyi, MİB ve diğer işlevsel birimler arasında taşıdığını söyleyebiliriz. Adres yolu bir veri işlemine katılan işlevsel birimi tanımlayan adres taşıdır.

Durum/denetim yolu tanımlaması daha az anlaşılır durumdadır. Mikroişlemciden başka bir yere veya başka bir yerden mikroişlemciye gelen giriş ve çıkış hatlarını içerir. Gerçek işlevi ve hat sayısı, sistem gereksinimlerine ve kullanılan mikroişlemciye göre değişir. Bu yoldaki hatların tipik örnekleri IORQ ve INT'dir. IORQ sinyali etkin olduğunda G/Ç portları tarafından, MİB'in bir G/Ç komutunu çalıştırmakta olduğunu belirtmek için kullanılır. INT, çevresel birimden, mikroişlemci içinde bir kesme dizisini başlatan sinyali taşır.

4.1 nolu kaynaktan alınan Şekil 4.2, çok daha az düzeyde genelleştirilmiş, fakat daha pratik olan bir sistem blok diyagramını göstermektedir. 16-bitlik Z8000




Şekil 4.2 Z8000 mikroişlenici sistemi


mikroişlemci-tabanlı bu sistemde işlevsel birimler, Şekil 4.1'de gösterilen daha genel yapıdaki sisteme göre daha az sayıda biçimde tanımlanmışlardır. Fakat yine de, sistem yol hatları veri, adres ve denetim/durum işlevlerine ayrılması olduğu açık bir biçimde görülmektedir.

4.2 Tamponlama gereksinimi

Alan etkili transistör tabanlı entegre devrelerin yaygın biçiminde geliştirilmesinden önce sayısal sistemlerin büyük çoğunluğu transistör-transistör mantık (TTL) teknolojisi kullanılarak tasarlanmışlardı. TTL mantık birimleri ailesi hala en çok bilinen birim ailesidir ve büyük farkla maksimum sayıda kullanılabilir işlev sunan birimler topluluğudur. Bunun sonucu olarak mikroşlemci sistem tasarımcıları TTL bileşenlerini, NMOS ya da belki CMOS teknolojisini kullanan mikroşlemci ailelerinin bileşenleriyle bir arada kullanmayı uygun bulmaktadırlar. Çok eski mikroşlemcilerde bu durum çok önemli sorunlara yol açmıştır çünkü mikroşlemcinin mantıksal gerilim ve akım düzeyleri, TTL mantık düzeylerinden büyük oranda farklıdır. İki birim tipi arasında bir arabirimin gerekli olduğu her durumda, akım ve gerilimi uygun şekilde dönüştüren özel amaçlı entegre devrenin yerleştirilmesi zorunluluğu doğmaktaydı. Bu çeşit dönüştürücü devrelere kaydırma tamponları adı verilmektedir.



Şekil 4.3 TTL ile akım üretme ve çekme



Şekil 4.4 Sürme kapasitesini arttırmak için TTL tamponu kullanılması

Sözü edilen sorunlar, günümüzde bir ölçüde giderilmiştir. Mikroşlemci ailelerindeki entegre devrelerin çoğunluğu TTL uyumludur. Genellikle TTL birimlerine doğrudan doğruya bağlanabilirler ve mantık sinyalleri alışverişini başarılı şekilde gerçekleştirirler. Ancak bu, bir NMOS mikroşlemcisinin akım/gerilim G/Ç özelliklerinin TTL bileşenlerinin özellikleriyle aynı olduğu anlamına gelmez. Aradaki fark temel olarak, birimlerin sağlayabildikleri çıkış akımı miktarındadır.

TTL mantık elemanları "akım çeken" şeklinde nitelendirilirler. Şekil 4.3, bir 704 altı tersleyici yonganın seri bağlanmış iki kapısını göstermektedir. A kapısının çıkışı yüksek olduğunda B kapısına, yalnızca, 40 µA'dan daha az, çok küçük bir akım

gider. Burada B kapısının etkin giriş direnci yüksektir. Eğer A kapısı çıkışını alçak düzeye çekerek o zaman, akım B kapısı girişinden, A kapısı çıkışına doğru akar. Bu, A kapısının, B kapısından akım çektiği biçiminde tanımlanır. Standart TTL birimlerinde bu akım en çok 1.6 mA kadar olabilir. Gerçekte, doğru mantık düzeylerinin korunduğundan kesinlikle emin olmak için A kapısı, B kapısından, istenen en yüksek düzey olan 1.6 mA kadar akımı çekebilmelidir. Eğer Şekil 4.4'te görüldüğü gibi, birden daha fazla sayıda kapıdan akım çekilmesi gerekiyorsa, o zaman A kapısı, bağlanan her bir kapı için 1.6 mA kadar akımı çekebilecek durumda olmalıdır. Bu tipteki standart TTL kapıları en az 16 mA'lık akımı çekebilir, bu da bir kapı çıkışının 10 girişi sürebilecek kapasitede olduğu anlamına gelir. Mikroşlemci sistemlerinde TTL'nin, düşük-güçlü Schotky ya da LS çeşidinin kullanılması daha yaygındır. Bu durumda maksimum düşükdüzeyle giriş akımı 0.36 mA'dır ve çıkışta çekilebilecek en yüksek akım 8 mA'dır, buradan her çıkış kapısının $8/0.36=22$ girişi sürebileceği ortaya çıkmaktadır.

İncelendiğinde, tipik bir NMOS mikroşlemcisinin akım çekebilme düzeyinin normalde, TTL devrelerinden çok daha az olduğu görülür. Örnek olarak M6800'ü alırsak, veri ve adres hatları, birden fazla sayıda standart TTL kapısından akım çekemezler. Dolayısıyla eğer bu hatlardan, birden fazla TTL girişinin sürülmesi gerekirse, Şekil 4.4'te gösterildiği şekilde bir tampon kapı kullanılmalıdır.

Buraya kadar yalnızca, mantık düzeylerini TTL girişlerinde, gereken sınırlar arasında tutmak için, yeterli ölçüde akımın çekilmesi sorununu ele aldık. Daha küçük fakat eşit değerde önemli bir diğer sorun ise, gerektiğinde yol hatları üzerinde ortaya çıkması muhtemel darbeli dalgabıçımlarının, uygun yükselme ve düşme zamanlarını ve gecikmelerini koruyabilme sorunudur. Bu sorun yalnızca, TTL'lerin, NMOS birimlerinden sürülmesi sırasında değil, iki NMOS biriminin bir yol aracılığıyla bağlanması sırasında da ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun değerlendirilmesi için, bir birimin çıkışını bir diğer birimin girişine bağlayan iletkenin, süren birim için, kapasitansı büyük yük olduğunun anlaşılması gerekir. Çekilen birimin giriş empedansı da kısmen sızgı olarak görünecektir. Bu durumda çekilen birimin girişindeki gerilimi değiştirmek için, gerilim bir kondansatör üzerinden etkin biçimde değiştirilmektedir.

Q yüküyle yüklü bir kondansatörün gerilimi


$$V = Q/C \quad \text{ile hesaplanır.}$$

Gerilimin değiştirilebilmesi için yükün aktarılması gerekir. Dolayısıyla yükün aktarılacağı maksimum yüksek hız, gerilim dalgabıçımlarının en düşük yüksel-

Açık-kollektörlü yol sürücüler

Üç durumlu tamponlar yerine bir başka seçenek, yol sürücü birimlerinin açık-kollektör devrelerinin kullanılmasıdır. Üç-durumlu devreler bulunmadıkça yaygın olarak açık kollektör tekniği kullanılmaktaydı. Ancak günümüzde bu devrelerin çoğunluğu üç-durumlu yaklaşımı tercih etmektedir.

Adından da anlaşıldığı gibi bir açık-kollektörlü kapı çıkış devresi, kollektör direnci bulundurmeyen tek bir transistördür. Kollektör yük direnci devreye ortak bir yol hattına bağlanmış, iki açık-kollektörlü kapı çıkış devresi görülmektedir.




Şekil 4.7 Açık-kollektörlü kapılar

Yol hattı R_L direnci aracılığıyla, her bir çıkış transistörü için kollektör yük sağlayan V_{cc} 'ye bağlanmıştır. Kapılardan herhangi birinin çıkışı yüksek olduğunda çıkış transistörünün KESİM durumunda olduğunu biliyoruz. Kapılardan herhangi birinin çıkışı alçak olduğunda ise çıkış transistörü İLETİM durumu geçmektedir.

Şimdi Şekil 4.7'de, A kapısının çıkış transistörünün KESİM'de olduğunu düşünelim. Bu durumda, ortak çıkış hattı B kapısının çıkışını izler. Q_B , İLETİM olduğunda çıkış alçak, KESİM'de ise yüksek olacaktır. Açık kollektör yaklaşımının esas özelliklerinden birisi, çıkış transistörü KESİM durumundayken, pasif olan diğer kapıların normalde yüksek çıkış durumunda olmalarının gerekmesidir. Ortak çıkış hattı daha sonra etkin kapının normal çıkışını izleyecektir. Doğal olarak, bir defa yalnızca bir kapının etkin olmasına izin verilmektedir.


Açık-kollektörlü tamponlar için VE düzenlemesi uygundur. Şekil 4.8'de, doğruluk

tablosu Şekil 4.9'da verilen böyle bir kapı gösterilmektedir. TTL 7409 tipi entegre devre bu çeşit açık-kollektörlü kapılardan dört tane içerir. Doğruluk tablosundan, E girişi yüksek olduğunda, F çıkışının her zaman D girişini izlediği anlaşılmaktadır. Buradaki gibi tek bir kapı için, D girişi alçak olduğu zaman F daima alçaktır. Devrelerle ilgili adlandırmalarda bu, çıkış transistörünün KESİM durumunda olduğu anlamına gelir. Bu ise, çıkış hattını, bağlı olduğu başka bir kapı tarafından denetimi için serbest bırakır.



E	D	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Şekil 4.9 VE doğruluk tablosu



S4.8

Şekil 4.10 Açık-kollektörlü VE yol sürücüsü

Şekil 4.10'da, tek bir yol hattını çeken üç açık-kollektör VE kapısı görülmektedir. E2 ve E3'ü alçak düzeyde tuttuğumuzu varsayalım. Bu 2 ve 3 kapılarının çıkış transistörlerini KESİM durumuna getirir, bu şekilde R_Y 'den ya hiç akım geçmez ya da çok az geçer. Eğer E1 yüksekse yol üzerindeki mantık düzeyi her zaman D1'deki mantık düzeyini izler. Dolayısıyla kapılardaki E girişleri yetkilendirme hatlarıdır, bunlar belli bir kapının yolun denetimini almasına olanak tanırırlar. Belirli bir zamanda yalnızca bir E girişinin yüksek olabilmesinin nedeni açıktır.

4.3 MİB yonga takımı

Bölüm 1'de 8080, Z80, 6800 ve Z8000 gibi birimleri MİB-tipinde mikroişlemciler olarak adlandırdık, bu adlandırma, bu birimlerin kendi başlarına, bir mikroişlemci sistemdeki MİB'in işlevini görebilecek durumda oldukları anlamına gelir. Bu tam olarak doğru değildir. Belirtilen mikroişlemcilerin MİB işlevi gerçekleştirebilmesi için ek devre düzenlemesi desteğine gereksinimleri vardır. Her ne kadar bazen özel destek devre bileşenleri kullanılmaktaysa da söz konusu destek, genellikle özelleşmiş entegre devreler biçimindedir. Birlikte MİB işlevini gerçekleştiren birim ya da devre toplulukları için "MİB yonga takımı" terimini kullanacağız.


Saat gereksinimleri

Tüm mikroişlemciler, bir komutun getirilmesi ve yürütümü sırasında ortaya çıkan iç olayların zamanlamasını belirlemek için bir saat osilatörüne gerek duyar. Bazı eski mikroişlemci-

lerde frekansları aynı olan toplam dört saat dalgabıçımı gerekli olmuştur. Bunlar zamanla terkedilmiştir. Bugün dört-fazlı saat gereksinimi olarak tanımlanan bu gereksinim sistem tasarımcılarının çoğunluğu tarafından kabul edilen sorun olarak görülür. Ek A-E'de anlatılan mikroşlemcilerden 8080 ve 8085 iki-fazlı saat gerektirirler. Z80 ve Z8000 yalnızca bir saat dalgabıçımı, yani tek saata gerek duyarlar. Giderek artan şekilde yaygınlaşan bir saat olanagi COP420L'de bulunmaktadır, bu birimde saat osilatörü devresinin büyük bir yonga içinde yer alır. Kullanıcı, birimin saat gereksinimini karşılamak için, ya da, uygun pinler arasına bir kristal veya rezonans devresi bağlamalıdır.

Z80 ve Z8000 gibi tek-fazlı saat gerektiren mikroşlemcilerde, ayrı bir saat devreleri bileşenlerinin kullanılması yaygındır çünkü devrenin, aktif birimle yalnızca TTL kapılarını kullanmasını sağlamak genellikle olanaksızdır. Bunun nedeni totem direği çıkış devresi içeren standart TTL kapısının çok sınırlı bir kaynağı oluşturma özelliği olmasıdır, daha önce gördüğümüz gibi TTL kapı akım çekebilme yeteneği iyi düzeydedir. Açık-kollektörlü TTL kapılarında kaynağı oluşturma kapasitesi artırılmıştır fakat, bu birimlerle bile, mikroşlemcilerin çoğunluğundaki dalgabıçımlarının gerektirdiği yükselme süresi elde edilemez.

Şekil 4.11, bir transistörü standart TTL kapısı için aktif yukarı çekme gibi kullanarak TTL kısıtlamalarının üstesinden nasıl geldiğini göstermektedir. Gösterilen devre, küçük değişikliklerle, Z80-tabanlı çeşitli mikroşlemci sistemlerinde elde etmek için kullanılmaktadır. Saat frekansı, kristal frekansı ile frekans bölücü oranı tarafından belirlenir. Uygun herhangi bir TTL, frekans bölücüsü kullanılır.




Şekil 4.11 Tek-fazlı saat üretici devresi

Bazı durumlarda osilatör frekansı, gerekli olan saatin frekansı ile aynıdır, böyle durumlarda frekans bölücü kullanılmayabilir. Aktif çekicide kullanılan transistör, saat dalgabıçımının istenen yükselme süresini sağlayabilmelidir, en çok bilinen ve seçilen değer 2N3906'dır.

Z8000 mikroşlemcisinde kullanılması önerilen bir saat üretici devresi Şekil 4.12'de görülmektedir (4.1 no.lu kaynak). Bu durumda saat dalgabıçım gereksinimleri bağımsız bir totem direği düzenleme sürücü devresi tarafından karşılanmaktadır.

Bir mikroşlemci tarafından saatin iki ya da daha fazla fazına gerek duyulursa, saat dalgabıçımlarının üretilmesi için bir özel amaçlı entegre devre kullanılmasında hemen her zaman yarar vardır. Şekil 4.13'te 8080 MİB yonga takımının bir kısmını oluşturan bir 8224 saat üretici gösterilmektedir. 8224, Ek F'de anlatılmıştır.




Şekil 4.12 Z8000 saat osilatörü ve sürücü devre

8224 içinde bir osilatör devresi ve 9-kademeli frekans bölücü bulunur. Tipik bir sistemde 10pF'lik C değeri bulunan bir 18 MHz kristal, bir 2 MHz saat oluşturur.

Saatın her iki fazı da 8224 tarafından üretilmektedir. Ek olarak zamanlama işlemlerini de gerçekleştirdiği için 8224, yalnızca bir saat üretici değildir. 8080'in SYN sinyali 8224 tarafından alınır ve, işlevi aşağıda açıklanan 8228 yol denetçisi ile zamanlama strobu oluşturulmasında kullanılır. 8224'ün diğer işlevleri, sıfırlama işleviyle ve, 8080'in çok yavaş bellek birimleri ile yapılan okuma ve yazma işlemleri sırasında beklemesine olanak veren RDYIN sinyaliyle ilişkilidir.

Yol denetleyicileri ve tekilleyicileri

Burada örnek olarak alınan MİB-tipinde mikroişlemcilerden yalnızca Z80, M6800, adres ve/veya veri yol(lar)ı çoğullaması işlemini uygulamazlar. Bu birimde, mikroişlemci bir saat üretici ile birlikte MİB yonga takımını oluşturur. Fakat 8080, durum ve veri sinyallerini bir 8-bitlik yolda çoğullar. Bunlar, bağımsız




Şekil 4.13 8080 MİB yonga takımı

veri ve denetim/durum yolları elde etmek için Şekil 4.1'deki gibi tekilleşmeli ya da birbirinden ayrılmalıdır. Bu tekilleme işlevini gerçekleştiren entegre devreler MİB yonga takımının bir parçasını oluşturur. Z8000'de adresler ve veri bir 16-hatlık yolda çoğullanırlar. Mikroişlemci, Şekil 4.1'deki gibi alışlagelmiş bir yapı içinde kullanılacaksa yine, tekilleme gereklidir.


8080 MİB yonga takımı tam olarak Şekil 4.13'de gösterilmektedir. Burada 8228 yol denetleyicisi bağımsız veri ve denetim/durum yolları elde etmek için kullanılmıştır. 8228 Ek G'de anlatılmıştır. 8228 tarafından oluşturulan tipik durum hatları MEMR ve IOWR'dir. Bellekten okuma yapılırken, MEMR sinyali etkindir. Bu sinyal, adresle birlikte, sistem bellek birimleri tarafından bellekten okuma işlemleri uygulandığı zaman kullanılır. Benzer biçimde IOWR da, bir çıkış portuna veri yazmak için OUT komutu çalıştırıldığı zaman etkindir. Tabii ki bu sinyal de çıkış port devresi tarafından kullanılmaktadır. Bazı denetim sinyalleri, HOLD, WAIT vb., çoğullanmazlar ve bu nedenle de 8080'e doğrudan ulaşabilirler.

Z8000 mikroişlemcisinde bağımsız denetim/durum yol hatlarının oluşturulması biraz daha farklı bir soruna yol açar. Bu mikroişlemci için durum bilgisinin, Tablo 3.2'de gösterildiği gibi, kodlanmış biçimde ST0-ST3 hatlarında taşındığı hatırlanacaktır. Orijinal durum sinyalleri üretmek için bu kod çözülmalıdır. Şekil 4.14'de bir, 4 e 16 lık hat yapısındaki 74154 TTL kod çözücüsünün bu işlevi nasıl gerçekleştirdiği görülmektedir. Kod çözücülerle tanışık olmayan okuyucular bu noktada Kısım 4.4'e ve Ek Q'ya bakabilirler.

Z8000, çoğullanmış 16-hatlık adres/veri yolu kullandığından, aynı zamanda, açıklanan 8-bitlik mikroişlemcilerden de farklılık göstermektedir. Bu nedenle MİB



Şekil 4.14 Z8000 durum sinyali kod çözülmesi



Şekil 4.15

yonga takımının işlevlerinden biri adres ve veri hatlarını tekilleme veya ayırma işlemidir. Şekil 4.2'de gösterilen sistemde bu, 16-bitlik mandaldaki bir adres ve veri hatlarını tekilleme veya ayırma işlemi olarak kullanılmaktadır. Z8000, özel olarak bu amaçla, bir zamanlama sinyali, AS'yi üretir. Şekil 4.15'te uygun bir düzenleme görülmektedir. Adres yoluna yapılan mandal çıkışlarının durumu olduğuna dikkat ediniz. BUSACK sinyali, Z8000'in adres/veri denetimini bırakmak istediği her durumda etkin olmaktadır. Bu gerçekle mandalın üç-durumlu çıkışları yetkilerini yitirirler.

Şekil 4.2'de gösterilen sistemde veri yolu, çoğullanmış yolun basitçe tamponlanması ile elde edilir. Bu, adreslerle veri arasında olası bir çakışmaya yol açar. Nedenle bellek ve G/Ç portları o şekilde tasarlanmalıdır ki, bir adresin zaten mevcut olduğu zaman aralığında, yola veri yerleştirmeye asla kalkışmamalıdır.

S4.13

4.4 Adres kod çözücüleri


Mikroişlemci sistemlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış birçok entegrelerin daha yararlı olan özelliklerinden birisi de yonga seçimi (CS) ya da yonga yetkilendirme (CE) diye adlandırılan, bir denetim hattı sağlanmasıdır. Yonga seçimi hattı etkin değilken, sistem yollarıyla herhangi bir iletişim gerçekleşmez. Bu durumda, sistem için, adı geçen birim yok gibi kabul edilir. Yonga seçimi hattı


lunmayan basit birimlerde aynı etki, sistem veri yolunun sürücüsü olan üç-durumlu tamponların yetkilerinin kaldırılmasıyla elde edilebilir.

8080 veya Z80 gibi mikroişlemcilerde, G/Ç komutları bir port adresi tanımlarlar, bu adres mikroişlemci tarafından komut yürütümü sırasında adres yolunun en küçük değerlikli sekiz hattı üzerine konulur. Port adresini port devresini yetkilendirici bir sinyale dönüştürmek için bir adres kod çözücüsü gerekir. Ek Q'da, 4-giriş/16-hat çıkışlı bir TTL kod çözücüsünü açıklayan bir veri sayfası bulunmaktadır. Bu 74154 birimi 4-bitlik bir kodu alarak kodun değerine göre 16 çıkıştan bir tanesini etkinleştirir.

74154'ün kullanımına bir örnek olarak, her biri 4 hattan oluşmuş 16 giriş portu gerektiren 8080-tabanlı bir mikroişlemci sistemini ele alalım. Her bir port için, Ek H'de anlatılan 8T97 tipinde basit bir üç-durumlu tampon kullanacağız. Her 8T97'nin altı kapısından yalnızca dördü kullanılacaktır. Ek H'den, 8T97 için üç-durumlu yetkilendirme hattının alçakta etkin olduğu anlaşılmaktadır. Doğruluk tablosunda bu, DIS4, yüksekte etkin yetkisizleme hattı olarak verilmiştir, bu tanımlama da aynı sonucu vermektedir. Yalnızca 1-4 kapılarını kullanarak, birimi tanımlamak için Şekil 4.16'daki sembolü kullanacağız.

Şekil 4.17 bir IN işleminin yapılması sırasında belli bir portun seçim yöntemini göstermektedir. Yol yapısının, Şekil 4.13'teki 8080 MİB yonga takımı tarafından üretilene benzer olduğu kabul edilmiştir. Port adresleri 00-0F'dir. 74154'ün yetkilendirmesi yalnızca; A3-A6'nın da alçak düzeyde olduğu sırada, $\overline{I\!O\!R}$ alçak düzeye çekilmesiyle, yani 8-bitlik adresin en büyük değerlikli dört biti 0 olması halinde gerçekleşen bir giriş işlemi sırasında mümkün olmaktadır. Eğer bu koşul sağlanmazsa, Şekil 4.17'deki portların hiç biri yetkilendirmez, çünkü Ek Q'daki doğruluk tablosunda gösterildiği gibi 74154'ün tüm çıkışları yüksek düzeyde olacaktır. 00-0F port adresleri kullanılarak yapılan bir giriş işlemi sırasında, A4-A7 portlarının hepsi alçak düzeydedir, bu, G2'nin de düzeyini alçaltır; $\overline{I\!O\!R}$ alçak düzeydedir, bu da G1'i alçak düzeye çeker. Dolayısıyla 74154'ün





Şekil 4.17 Bir port adres kod çözücüsü olarak 74154

yetkisi ortadan kalkar. Birimin doğruluk tablosuna uygun olarak, 74154'ün yalnızca bir çıkışı alçak düzeyde olacak ve buna uyan üç-durumlu giriş portu kapı yetkilenecektir, böylece sistem, veri yoluna verinin konulmasına izin verilecektir.

G/Ç portlarının yetkililmesi, adres kod çözücülerinin mikroişlemci sistemlerindeki uygulamalarından yalnızca biridir. Diğer uygulamalar arasında, Kısım 4.3'te anlatıldığı gibi, bir bellek dizisindeki bellek yongalarının yetkililmesi ve denetim durum sinyallerinin kodlarının çözülmesi sayılabilir.

4.5 G/Ç birimleri

Kısım 4.3'te, MİB yonga takımının sistem tasarımcısına veri, adres ve denetim durum yolları sağladığını gördük. Dış birimlerle mikroişlemci arasındaki iki yönlü veri aktarımı, veri yolu aracılığıyla yapılmaktadır. Veri işlemlerinin zamanlamasının doğru olmasını sağlayabilmek ve MİB'in, iletişim kurmak istediği dış birimle belirlemesine imkan tanımak için, özel-amaçlı G/Ç devreleri gerekmektedir. G/Ç devrelerinin yapısı ve karmaşıklığı, kullanılan mikroişlemciye ve veriyi alacak ya da gönderen dış birime bağlı olacaktır. Tabii ki tek-yongalı mikrodenetleyicilerde G/Ç devreleri tek bit yonganın içinde bulunmaktadır. 8080, Z80, M6800

Z8000 gibi diğer mikroişlemcilerde G/Ç devre konfigürasyonunun belirlenmesi sistem tasarımcısının işidir.


İlk olarak 8080, Z80 ve Z80000'i ele alacağız. Kısım 3.1'de, bu mikroişlemcilerin M6800'den, komut takımlarının veri giriş ve çıkış işlemleri için özel komutlar içermeleri nedeniyle farklı olduklarını söylemiştik. Bununla birlikte bulunan bir diğer özellik de, denetim/durum yolunda, G/Ç devrelerinin doğrudan kullanabilecekleri sinyalleri taşıyan hatların yer almasıdır. Bu hatlar, Z80'deki $\overline{\text{IORQ}}$ hattı örneğinde olduğu gibi, doğrudan mikroişlemci tarafından oluşturulabilirler. Bir başka seçenek de bunların, Şekil 4.13'teki 8080 sisteminde görülen 8228 gibi, yonga takımındaki diğer birimler tarafından sürülmesidir. Bu birimler $\overline{\text{IOR}}$ ve $\overline{\text{IOWR}}$ sinyallerini sürerler. Benzer biçimde Z8000 sistemi, "normal" G/Ç ve özel G/Ç durum hatlarını sürmek için, Şekil 4.14'teki gibi bir kod çözücü kullanır.

G/Ç denetim/durum sinyallerinin kullanılabilmesi nedeniyle G/Ç devreleri çoğu kez oldukça basit olabilir. Bir giriş devresinin yalnızca bir üç-durumlu tampon takımından oluşabileceğini görmüş bulunuyoruz (Kısım 4.4). Şekil 4.17'de, 8080 $\overline{\text{IOR}}$ sinyalinin port adresinin kod çözücüsünü yetkilendirmek için nasıl kullanıldığı gösterilmiştir. Bu yetkilendirme daha sonra, uygun bir port adresiyle bir IN komutu çalıştırıldığı zaman, üç-durumlu kapıların yetkilmesini sağlayacaktır.

Yukarıda giriş işlemleri için tanımlanan basit bir tampon kapı kullanımı, çıkış işlemleri için genellikle uygun değildir. Bunun nedeni, OUT komutu yürütümü sırasında, verinin, sistem veri yolunda yalnızca komut saykılının bir bölümü süresince var olmasıdır. Dolayısıyla herhangi bir çıkış devresi, çıkış verisini, yolda görüldüğü zaman yakalamalıdır. Basit bir mandal bu amaç için uygun olabilir. Ek I'de uygun bir TTL sekizli mandal görülmektedir. Bilgi sayfası standart TTL 74373 devresinin F, ya da yüksek-hızlı türünü göstermektedir.

Z80 için bir çıkış devresi Şekil 4.18'de gösterilmiştir. LE alçak düzeyde olduğunda mandal saydamdır. Ek B'deki, Z80 G/Ç zamanlama diyagramına bakıldığında, bir OUT komutu çalıştığı sırada $\overline{\text{IORQ}}$ ve $\overline{\text{WR}}$ 'nin alçak düzeyde olduğu görülecektir. Aynı anda, port adresi de adres yolundadır ve veri yolu, çıkış verisini taşımaktadır. Bu veri $\overline{\text{IORQ}}$ ve $\overline{\text{WR}}$ nin yüksek düzeye geçtiği ve böylece onu 74373 içine mandalladığı zaman içinde de yolda mevcut durumundadır.

74373 bazen, Şekil 4.17'deki 8T97'ye çok benzer şekilde bir giriş tamponu gibi kullanılır. Bu, LE alçak düzeyde iken mandallar şeffaflaştırılabildiği için mümkün olmaktadır. $\overline{\text{OE}}$, üç-durumlu denetim sağlamaktadır, bu nedenle devre, aynı bir sekizli üçdurumlu tampon gibi işlev görebilmektedir.




Şekil 4.18 Z80 sisteminde çıkış verisi mandalı durumunda 74373

Basit kaydedici ve tampon G/Ç devreleri G/Ç sorununa, düşük bileşen maliyetiyle çözüm sağlamaktadır. Bir diğer yaklaşım seçeneği ise, özel-amaçlı entegre devrelerden yararlanmaktır. Günümüzde, mikroişlemci tiplerinin çoğunluğundaki gereksinimlerini kapsayan çok çeşitli entegre devreler bulunmaktadır. Özel entegre devreler kullanmanın hemen her zaman tercih edilmesinin söz konusu olduğu iki durum aşağıdadır:

- 1 Mikroişlemci bellek-haritalı G/Ç kullandığında,
- 2 Seri veri G/Ç gerektiğinde

S4.15

Birçok tasarımcı, basit tampon/kaydedici devrelerinin uygun olacağı durumlar bile özel G/Ç entegre devreler kullanmanın kolaylığını tercih etmektedir.



Şekil 4.19 M6820'nin iç yapısı ile dış bağlantılar

PIA'lar ve PIO'lar

Paralel G/Ç işlemlerinin uygulanmasında kullanılan entegre devreler çok çeşitli adlarla anılırlar, bunlardan en yaygın olanları çevresel arabirim adaptörü (PIA) ve paralel G/Ç (PIO) dir. Ek J'de tipik bir örnek, M6800 ailesinin bir üyesi olan M6820 PIA açıklanmaktadır. M6800, bellek-haritalı G/Ç kullanır, M6800 mikroişlemcisi-ne dayalı hemen hemen bütün sistemlerde paralel G/Ç için M6820 gibi birimlerin kullanılması bu yüzden.

Özel-amaçlı G/Ç yongalarının çoğunluğu gibi, 6820 de programlanabilir özelliktedir ve çok çeşitli biçimlerde çalışabilme yeteneğindedir. Kullanıcı, M6820'yi, G/Ç işlemlerini gerçekleştirmeye başlamadan önce, gereken şekilde işlev görmesi için programlamalıdır. Bu çeşit diğer birimlerde yaygın olan uygulama, programlamanın, PIA içindeki kaydedicilere arzu edilen çalışma modunu tanımlayan kodların saklanması şeklinde yapılmasıdır. Bu işlem, M6800 mikroişlemcisi tarafından yürütülen bir programla yapılmakta ve buna, kullanıma hazırlama adı verilmektedir.

Şekil 4.19'da, M6820 PIA'nın iç yapısı ile dış bağlantıları gösterilmiştir. Görüldüğü gibi birim, etkin biçimde, herhangi bir kombinasyonda giriş veya çıkış olabilen bir hat sunmaktadır. Hangi hatların giriş, hangi hatların çıkış olacağı, kullanımlarının hazırlama sırasında iki veri yönü kaydedicisine saklanan bir bit deseni ile seri olarak belirlenir. CA1 ve CB1 hatları, M6820'nin buna izin vermeye programlanmış olması durumunda MIB'e iletilebilen, kesme sinyalleri taşıyabilir. CA2 ve CB2 hatları da kesme sinyalleri taşıyabilir, fakat bunlar aynı zamanda çıkış gibi de kullanılabilirler, bu da yine sistemin kullanıma nasıl hazırlandığına bağlıdır.


S4.16

M6820, bellek-haritalı G/Ç için tasarlanmıştır ve bundan dolayı sistemdeki diğer birimleriyle aynı denetim/durum hatlarını kullanır. M6800 MIB'i için M6820, yükleme ve saklama komutlarını kullanarak üzerine yazılabilen ve üzerinden okunabilen dört bellek konumudur. M6820 Ek J'de anlatılmıştır.


UART'lar ve USART'lar

Buraya kadar anlattığımız G/Ç tekniklerinin hepsi paralel veri aktarımı yöntemleri kullanılmaktadır. 8-bitlik bir mikroişlemci için bu, bir G/Ç sözcüğünün 8 bitinin hepsinin aynı anda 8 bağlantı hattı aracılığıyla aktarımı demektir. Çevresel birimlerin bir çoğu, bunun aksine, veriyi seri biçimde yani bir kerede bir basamağın şeklinde, iletir. Bu durumda bağlantı bir toprak dönüşü ile birlikte bir kablo oluşur. Video görüntüleme terminalleri (VDT'ler), ve yazıcılar seri veri aktarımı kullanan birimlerin en sık karşılaşılan örnekleridir. Veri, mikroişlemci sisteminin içerisinde sistem veri yolu boyunca paralel şekilde taşınır. Dolayısıyla, bir seri kaynağına veya tüketicisine arabirim gibi işlev gören bir G/Ç devresi, veriyi paralelden seriye sonra da yeniden paralele dönüştürmelidir.

Yukarıdaki kısa girişten sonra seri arabirim sorunu kolay gibi görünmektedir. Bir kaydırma kaydedicisi, verileri, paralelden seriye ve seriden paralele dönüştürebilir. Aslında özel-amaçlı entegre devrelerin kullanıma girmesinden önce bir



Şekil 4.20 Seri veri iletimi



Şekil 4.21 Bit eşzamanlaması sorunu

arabirimin uygulamaya katılması için gereken devre düzenlemeleri son derece önemszdi. Bunun ana nedeni, seri veri aktarımı yapılırken, gönderen ve alan birimler arasındaki eşzamanlama sorunudur.


Böyle bir sorun bit eşzamanlaması ile ilişkilidir. Şekil 4.20 çok basit bir seri veri iletişim sistemini göstermektedir, burada 8-bitlik bir sözcük gönderme kaydedicisine paralel biçimde yüklenmektedir. Gönderme kaydedicisinin içeriği daha sonra, seri iletişim kanalına, gönderme saatinin belirlediği bir hızda birer birer kaydırılmaktadır. Basamaklar seri alma kaydedicisine alma saatinin belirlediği hızda kaydırılmaktadır. Alma kaydedicisi, alma saati darbesinin ortaya çıkış zamanlarında seri veri dalgabıçımlarını etkin biçimde örneklemektedir.

Şekil 4.21'de, 8-bitlik 10011010 veri sözcüğünün iletildiği durumu gösterilmektedir. Alma saati A gönderme saati ile aynı frekansa geldiği zaman, alma kaydedicisine doğru sözcük kaydırılır. Alma saati darbeleri gönderme saati darbelerine göre zaman içinde kayma gösterse de, olay yine aynı şekilde gerçekleşir. Alma saati B'de ise, dalgabıçımı, doğru frekansın iki katı kadar frekansla örneklenir, sonuçta alma kaydedicisinde kalan sözcük 11000011 dir.

Daha yüksek bir duyarlılıkta eşit olan frekanslardaki alma ve gönderme saat osilatörleri tasarlamak zor olmadığından, Şekil 4.21'deki durumun bit eşzamanlaması sorununu abarttığı düşünülebilir. Fakat bu fazla yararlı bir çözüm değildir, çünkü, eğer seri veri sözcükleri peşpeşe iletilmekteyse, alma ve gönderme saatlerinin frekansları arasındaki herhangi bir farklılık, belli bir süre sonra, hatalara neden olacaktır. Gönderme saati osilatörünün, alma saati osilatörünün 999 darbe ürettiği bir zaman aralığında 1000 saat darbesi ürettiği bir durum buna örnek olarak gösterilebilir.

Veriyi seri olarak iletirken ortaya çıkan ikinci bir temel zamanlama sorunu sözcük eşzamanlamasıyla ilişkilidir. Şekil 4.20'deki basit sistemle bit eşzamanı sorununun bir şekilde üstesinden geldiğimizi ve birbirini izleyen 8-bitlik sözcüklerin gönderme kaydedicisinden alma kaydedicisine seri olarak iletildiğini ve yalım. Veri dalgabıçımı sürekli bir bit akımından oluşacaktır. Bu anda alıcı tutul yapar ve tek bir basamağı almazsa sistem kalıcı bir hata durumuna girer, çünkü alma kaydedicisi tarafından toplanan sözcükler, iletilen sözcüklerle aynı olacaktır. Bunun yerine, alınan sözcükler, iletilen bir sözcüğün son yedi basamağı bir sonraki sözcüğün ilk basamağından oluşacaktır.

Seri verinin eşzamanlamasına iki yaklaşım bulunmaktadır. Birincisi eşzaman olmayan veri aktarımını kullanır. Bu yöntemin kullanılmasıyla veri sözcükleri gönderme ve alma devreleri tarafından tanımlanan standart bir format kullanılıp iletilirler. Şekil 4.22'de, uluslararası düzeyde kabul edilmiş RS232 formatı formunu gösterilmektedir. Görüldüğü gibi veri bitleri her zaman alçak düzeyde bir başlama biti ve her zaman yüksek düzeyde olan bir durdurma biti tarafından sonlandırılmıştır. Bir veri sözcüğünün başlangıcı bu nedenle, yüksek'ten-alçak'a geçiş tarafından belirlenmiştir. Başlangıç bitinden sonra 8 veri bit gelir, bunları da işleyen eşlik biti izler.




Şekil 4.22 RS232 eşzamanlı olmayan veri formatı

Eşlik biti, alan devrenin seri veride bir bozulma olup olmadığını denetlemek için kullanılır. Eşlik denetlemeleri tek ve çift şeklinde tanımlanabilirler. Gönderme ve alan devrelerinde çift eşlik kontrolünün kullanıldığını varsayalım. Veri sözcüğünün içindeki "1"ler göndericide sayılır. Daha sonra toplam "1" sayısını çift sayı yapmak üzere sözcüğe, bir tane eşlik biti eklenir, aşağıda buna iki örnek verilmiştir.

Veri sözcüğü	Eşlik biti
11010011	1
01100110	0

İletilen sözcükte tek bir basamak bozulduysa eşlik biti, "1" i "0" a ya da "0" ı "1" e dönüştürmelidir, bu nedenle eşlik biti önemlidir. Bu dönüştürme sonucunda sözcükteki toplam "1" sayısına ya 1 eklenir ya da bu sayıdan 1 çıkarılır dolayısıyla bütün sözcükteki "1" lerin sayısı (veri+eşlik) çift bir sayıdan tek bir sayıya dönüşür. Bunu saptamak için alma devresi alınan sözcükteki birleri sayar. Aynı şekilde tek eşlik kontrolü uygulanır fakat burada eşlik biti toplam bir sayısını tek sayıya dönüştürür. Şekil 4.23'de çift eşlikli 46 veri sözcüğü için RS232 formatı gösterilmektedir.




Şekil 4.23 Çift eşlikli 46 veri sözcüğü için RS232 biçimi

Bir asenkron seri veri iletim sisteminde, alıcı birim seri girişi tarayarak işe başlar ve ilk yüksek'ten-alçak'a geçişi bekler. Alınan sözcüğün örnekleme oranının ortaya çıkacağı anları tesbit edebilmek için, bu geçişin ortaya çıkış zamanı bir zamanlama referansı olarak kullanılır. Bu işlem alıcıyı, her sözcüğün başında etkin şekilde eşzamanlı duruma getirir, eğer gönderme ve alma saat frekansları -en azından kabaca- eşitse, bit eşzamanlaması sorunu böylece giderilmiş olur.

Asenkron seri veri iletiminin uygulanması için, donanımın, Şekil 4.20'deki kaydırma kaydedicilerinden önemli ölçüde daha gelişmiş bir yapıda olması gerektiği açıktır. Seri veri iletişim sistemlerinde kullanılmak üzere özel-amaçlı entegre devreler bulunmaktadır, bunlar genel-amaçlı asenkron alıcı/vericiler (UART'lar) olarak bilinirler. Seri veri gönderici ve alıcıların işlevini gerçekleştiren özel-amaçlı G/Ç birimleri olarak kullanılabilirler. Bu bölümün ileriki kısımlarında söz konusu birimlerin özel bir örneği daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Asenkron seri veri iletişimine bir başka alternatif de eşzamanlı teknik tarafından sunulmaktadır. Bu yöntemde bit eşzamanlaması, veri dalgabıçımı boyunca bir saat dalgabıçımı gönderilerek elde edilmektedir. Dolayısıyla fiziksel iletişim bağlantısı, asenkron sisteme göre fazladan bir iletkeni gerektirmektedir. Alıcıda, saat, alınan bit akışı içindeki her bir basamağın yerini kesin olarak saptar.

Eşzamanlı seri iletişim bit eşzamanlaması sorununu ortadan kaldırır fakat söz eşzamanlaması sorununu çözmez. Bu sorun, iletilen sözcükler belirli bir biçime göre bloklar halinde düzenlenerek çözülür. Veri blokları önceden belirli bir eşzamanlama sözcüğü ile başlar ve bloklar birbirinden veri bulundurma fazlalık sözcüklerle ayrılmıştır. Şekil 4.24'de, bu çeşit tipik bir formatı gösterilir. Eşzamanlı yöntemler, normalde, iletilen veri miktarı büyük olduğu zaman ve/veya en yüksek iletim hızı gerektiği zaman kullanılırlar. Kullanılan blok formatı nedeniyle (Şekil 4.24'de gösterildiği gibi), eşzamanlı yöntemle her defasında ya da iki sözcük iletmek anlamlı olmayacaktır. Böyle bir durumda asenkron iletişim yöntemi çok daha uygundur.



Şekil 4.24 Tipik eşzamanlı seri veri biçimi

Eşzamanlı veri iletişimini uygulamak için gereken donanım, asenkron iletişim gerekli olandan farklıdır fakat daha az karmaşık değildir. Tahmin edilebileceği gibi bu amaçla kullanılabilecek özel-amaçlı entegre devreler de bulunmaktadır. Çeşitli adlarla anılırlar. Tipik bir örnek M6800 senkron seri veri adaptörü (SSDA-Synchronous Serial Data Adapter) dır. Bu birim M6800 ailesindendir ve bu mikroişlemcinin bellek-haritalı G/Ç felsefesine uyar.

Bir seri arabirim birimi özel örneği, 8251, Ek K'da anlatılmaktadır. Bu birim, genel-amaçlı eşzamanlı/asenkron alıcı/gönderici (USART-Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) olarak bilinmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi USART, hem senkron (eşzamanlı) ve hem de asenkron veri iletişimi uygulamalarında kullanılabilir. USART'lar programlanabilen birimlerdir ve bu nedenle eşzamanlı ya da asenkron olarak isteğe göre, önceden kullanıma hazırlanmalıdırlar. Programlanan diğer entegre devrelerde olduğu gibi, kullanıma hazırlanma, USART'ın içindeki kaydedicilere uygun programlama kodlarının yüklenmesiyle gerçekleştirilir.

Bir vericiyi asenkron modda çalıştırırken, 8251, çeşitli seçenekler sunar. İletilen sözcüğün içindeki veri bitlerinin sayısı 5 ile 8 arasında değişebilir. Şekil 4.22, 1 bit aralıklı yüksek mantık düzeyi ile son bulan bir sözcüğü göstermektedir. 8251'de

kullanıcının isteğine bağlı olarak, 1 1/2 veya 2 bit aralıklara genişletilebilme olanağı vardır. Eşlik kontrolleri, kullanıcının isteğine göre uygulanır veya uygulanmaz.


Bir asenkron alıcı olarak USART'ın, verici birimin sözcük biçimini tanıması için kullanıma hazırlanması gerektiği açıktır. USART, alınan sözcüğü paralel biçime dönüştürmek dışında ayrıca çeşitli kontroller de gerçekleştirir. Bunlar arasında:

- 1 Uygulanmışsa, eşlik kontrolü.
- 2 Çerçeve hata kontrolü. USART, alınan her sözcükte, doğru durdurma bit(ler)inin beklenen yerde ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol eder.
- 3 Ezme hatası sağlama. Alıcı USART, mikroişlemciye sunduğu bir paralel sözcük birleştirir. Eğer mikroişlemci bu sözcüğü, bir sonraki paralel sözcük birleştirilmeden önce alamaz ise bir ezme hatası saptanır.

Asenkron moddaki uygulamada veri sözcüklerinin formatlanması USART tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Programcı yalnızca, bu amaç için ayrılmış port aracılığıyla USART'a doğru veri sözcüğünün verilmesini sağlar. Başlatma biti, durdurma bit(ler)i ve bir eşlik biti eklenir ve formatlanmış sözcük daha sonra USART'tan seri biçimde çıkar. Alıcıda seri olarak alınır, başlatma biti, durdurma bit(ler)i ve bir eşlik biti ayrılır ve paralel bir veri sözcüğü alıcı sisteme sunulur. Bir durum hattı alıcı sistemi alınan sözcüğün hazır olduğu yönünde bilgilendirir. Bulunan hatalar, USART içindeki bir durum kaydedicisinde alıcı birim tarafından okunabilen bayrakların kurulmasına neden olur.

USART eşzamanlı modda çalışırken verinin biçimi, asenkron modda olduğundan çok daha fazla ölçüde programcının sorumluluğundadır. Eğer programcı USART'ın, Şekil 4.24'de gösterilen 16 uzunluğunda ve tamamı-sıfır olan aralık oluşturu bir sözcük akışı üretmesini isterse, program, mikroişlemciden USART'a, 16 uzunluğunda ve tamamı-sıfır olan bir sözcük akışı çıkaracak şekilde yazılmalıdır. Seçilen eşzamanlama sözcüğü ve onu izleyen veri sözcükleri benzer şekilde mikroişlemciden USART'a, doğru sırada gönderilmelidir.

Bir eşzamanlı alıcı olarak USART, "yakalama" modunda çalışabilir. Bu modda, alınan bit akışı belirlenen özel eşzamanlama sözcüğünü aramak için taranır. Sözcük bulunduğu durumda durum kaydedicisinde bir bayrak kurulur ya da bunun yerine, bir kesme oluşturulabilir. USART'ları, iki ardışık eşzamanlama sözcüğünü tanımayı gerektiren bir eşzamanlama şemasını uygulayacak biçimde kullanıma hazırlamak da mümkündür. Alınan veri sözcüklerinin alışılmış uygulama olan seriden-paralele dönüştürülmesine ek olarak bir alıcı USART, hata saptamak amacıyla eşlik kontrolü de yapabilir.



Şekil 4.25 Z80 yol hatları için USART 8251 arabirimi

Ek K'da, 8251 USART'ın, Şekil 4.13'de açıklanan standart yol yapısı özelliğinden bir 8080 sisteminde, bir G/Ç birimi gibi nasıl kullanıldığını anlatılmaktadır. 8251 USART, diğer mikroişlemci çeşitleriyle de kullanılabilir. Şekil 4.25, Z80 yol yapısına arabirimlenen 8251'i göstermektedir. Bazı uygulamalar, bu arabirim bağlantılarında küçük değişiklikleri gerektirebilir. Örneğin Şekil 4.25'de hiç kesme kullanılmadığı anlaşılmaktadır, ancak bu tüm sistemlerde böyle olmayabilir.

4.6 Bellek birimleri

Bellek, her bilgi işlem sisteminde temel ve vazgeçilmez bir gerekliliktir. Büyüklük ve performans olarak uygun bir belleğin sağlanması bu nedenle, bilgisayar sistem tasarımcısının önemli bir görevidir. Bu bölümde, günümüzde mevcut olan, sistem

tasarımcısının kullanabileceği çeşitli bellek tiplerinin genel özelliklerini gözden geçireceğiz. Ayrıca belli bazı bellek birimlerini daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Bilgisayar sistemleri tasarımcısının kullanabileceği bellek birimleri ve bellek teknoloji türleri her geçen gün artmaktadır, fakat bu bölümde özellikle ana bellekte veri saklama gereksinimine ağırlık verilecektir. Sistemlerin çoğunluğunda bu birincil bellek, çeşitli tiplerde tek entegre devrelerden oluşmaktadır. Yedek bellek özellikleri Bölüm 5'de anlatılmıştır.

Bellek tipleri

Ana bellek: Bazen yüksek-hızlı bellek olarak da adlandırılır. Bu adlandırma, bir mikrobilgisayar adresi ve veri yolu aracılığıyla doğrudan doğruya erişilebilir olan belleği anımsatmaktadır. Bir bellek referans komütunun yürütümü sırasında üzerinde okuma veya yazma işlemi yapılan bellek ana bellektir. Ana bellek ayrıca yürütülmekte olan programların komut kodlarını da saklar.

Yedek bellek: Saklama birimleri olarak da anılmaktadır. Mikrobilgisayar adresi ve veri yolu aracılığıyla doğrudan doğruya erişilebilir olmayan bellektir. Manyetik diskler ve bantlar yedek bellek ortamları için tipik örneklerdir. Yedek belleğe saklanan programların ve verinin, mikroişlemci tarafından kullanılabilmesi için önce, ana belleğe aktarılması gerekir.

Rastgele-erişimli bellek (RAM): Okuma ve yazma işlemlerinin tüm konumlar için aynı sürede gerçekleştiği bir bellek türüdür. Tam olarak uygun olmasa da, RAM terimi aynı zamanda yaygın olarak, yalnızca okuma modunda çalışan ROM'un aksine hem okuma hem de yazma işlemlerinin gerçekleştirilebildiği ana belleği tanımlamak için de kullanılmaktadır.

Sıralı-erişimli bellek (SAM): Bir bellek konumunun fiziksel yerleşiminin veriyi okuma veya yazma işlemleri için harcanan süreyi etkilediği bellek türüdür. Belli bir adrese ulaşmak için, bu adrese gelinceye dek yer alan tüm adres konumlarının geçilmesi gerekir. Manyetik bant, disk ve kabarcıklı bellekler sıralı-erişimli bellek için tipik örneklerdir. Sıralı erişimli belleklerin ana belleklerde kullanımı çok çok azdır.

Sadece-okunabilir bellek (ROM): Günümüzde genellikle, üzerinde, üretim işlemleri sırasında kalıcı olarak verinin saklandığı yarıiletken birimleri anmak için kullanılır. Bazen bu terim, kullanıcının, kalıcı ya da yarı kalıcı olarak veri saklayabileceği birimler için de kullanılır (PROM, EPROM, ve EAROM'a bakınız).

Programlanır sadece-okunabilir bellek (PROM): Kullanıcının geridönüşüm olabilen bir işlem yardımıyla veri saklayabildiği yarıiletken bellek birimidir. çeşit birimlerin tipik bir örneğinde, veri saklamak için bir entegre devre isteğe bağlı olarak ayrılan eriyebilir-bağlantı özelliği bulunmaktadır. PROM zaman zaman, silinebilir birimleri tanımlamak için genel bir terim olarak kullanılmaktadır (EPROM, ve EAROM'a bakınız).

Silinebilir programlanır sadece-okunabilir bellek (EPROM): Kullanıcının geri dönüşümlü olarak veri saklayabildiği yarıiletken bir bellek birimidir. EPROM'un yaygın çeşitleri veriyi, bir entegre devre içindeki kondansatörlerde yükler biçiminde saklamaktadır. Devreye bir süre için ultraviyole ışığı uygulanmasıyla bu ortadan kaldırılabilir ve veri silinebilir. EPROM'lar bazen çoğunlukla-okunabilir bellekler (RMM) diye de adlandırılırlar.

Elektriksel olarak değiştirilebilir sadece-okunabilir bellek (EAROM): Bazen elektriksel olarak silinebilir sadece-okunabilir bellek (EEROM) olarak da adlandırılmaktadır. Silme işleminin entegre devreye uygun bir gerilimin uygulanmasında etkilendiği EPROM çeşididir.


Erişim süresi ve bit maliyeti

Tasarımcılar için belleğin en önemli iki ölçütü, erişim süresi ve maliyetidir. Erişim süresi, bellek okuma sinyalinin etkin duruma gelmesi ile bellek çıkış hatlarında verinin kullanılabilir olması arasında geçen süredir. Mikroşlemcilerde bulunan belleklerin, normalde, belirlenmiş bir en yüksek değerden daha kısa bir erişim süresine sahip olmaları gerekir. Bazı mikroşlemcilerde aynı zamanda bir bekleme olanağı da bulunur, bu olanak, işletimin, yavaş bir bellekten veri beklenirken geçici olarak askıya alınmasına izin verir. 8080'in READY hattı ve Z80/Z8000'deki WAIT hattı, bu amaçla kullanılan denetim girişleridir.

Bir bellek için ödenen fiyat genellikle, saklanan bilginin her bitinin maliyeti cinsinden dile getirilir. Hesaplama yaparken, bu fiyata yalnızca bellek birim(ler)inin kendi maliyetlerinin dahil edilmediğinin hatırlanması gerekir. Monolitik (tek parça) entegre devrelerden oluşmuş bir bellek, baskılı devre kartlarının sağlanmasından d.c. güç kaynağına kadar çeşitli desteklere gereksinim duyar. Bu desteklerin maliyeti, entegre devre bellek bileşenlerinin maliyetini kolayca aşabilmektedir.

Statik RAM


Bellek birimlerine ilişkin tartışmamıza statik RAM ile başlayacağız. Bu isim normalde bir monolitik (tek parça) entegre devre okuma/yazma birim çeşidi için kullanılır. Kitabın yazımı sırasında, bu tipteki entegre devrelerin çok popüler olanlarından birisi 2114'dü. Ek L'de bu yonganın veri sayfaları bulunmaktadır. Görüldüğü gibi her bir 2114, 4-bitlik 1.024 sözcük saklayabilmektedir. Dolayısıyla 8-bitlik bir mikroşlemci sisteminde 1 K'lık her bir bellek bloğu, 2114 tipinde iki tane entegre devreden oluşur, bunlardan birisi her sözcüğün en küçük değerlikli dört bitini, diğeri ise en büyük değerlikli dört bitini saklar. Tabii ki adres hatları iki yonga için de ortaktır. Yonga, $\overline{CS}$ 'nin alçak düzeye çekilmesiyle yetkilenir ve veri, adres konumlarından, $\overline{WE}$ 'nin durumuna bağlı olarak okunur ya da veya yazılır. 2114 tipte yongalardan oluşmuş, 1.024 X 8-bitlik bir bellek birimi Şekil 4.26'da görülmektedir. Daha büyük bellek birimleri bilinen yöntemlerle, Şekil 4.27'de gösterildiği gibi, bellek birimlerinin seçimi için üst-sıralı adres hatlarının kodları çözülerek oluşturulur.



Şekil 4.26 İki 2114 tarafından oluşturulan 1.024 X 8-bitlik bir bellek birimi.

Dinamik RAM

Yukarıda açıklanan, daha büyük bellek birimleri oluşturmak için bellek yongalarını birbirine bağlama yöntemi, dinamik bellek entegre devrelerinde de uygulanır. Ancak bazı sorunlar ortaya çıkar. Dinamik belleğin ilgi çekici özelliklerinden birisi,



Şekil 4.27 1000-13FF biçiminde adreslenen 1.024 X 8 statik bellek

tek bir entegre devre üzerine, statik birimlere göre daha fazla miktarda paketlenmesi mümkündür. Fakat bir entegre devrede bulunan bellek konumlarının sayısı arttıkça adres hatlarına ayrılan pin sayısı da buna paralel olarak artar. Bu durum, entegre devre üreticilerinin, her bir paketteki pin sayısını maliyet nedeniyle, olabilecek en düşük düzeyde tutma şeklindeki değişmeyen talepleriyle çelişmektedir. Adres hatlarının çoğullanması, bu sorunun giderek artan düzeyde benimsenen bir çözümdür.


Ek M'de, çoğullanmış adres hatları içeren tipik bir dinamik bellek birimi için bilgi sayfası bulunmaktadır. 4116, 16.384 ayrı bellek konumu içermektedir. Bu nedenle belli bir adresi tanımlamak için, $16.384 = 2^{14}$ olduğundan, 14-bitlik bir adrese gerek vardır. 4116 içinde, entegre devre bellek birimlerinin çoğunluğunda olduğu gibi, bağımsız bellek hücreleri bir matris içinde düzenlenmişlerdir. Adres, hücrenin matris içindeki yerini belirtir ve bu nedenle, alışlageldiği gibi, bir satır adresi ve bir de sütun adresi olarak iki parçaya ayrılabilir.

4116'yı kullanmak için 7-bitlik satır ve sütun adresleri, 7 adres hattına farklı zamanlarda konulmalıdır. Adres hattına önce satır adresi yerleştirilir ve satır adres strobu $\overline{RAS}$ etkinleşir. 4116 yongaları içinde, $\overline{RAS}$, satır adresini bir kaydediciye

mandallar. Sütun adresi adres hatlarına konulur ve sütun adres strobu, $\overline{CAS}$, etkinleşir. Sütun adresinin mandallanması için uygun bir gecikme süresinin ardından, adreslenen bellek konumu üzerinde, $\overline{WRITE}$ hatının durumuna bağlı olarak, okuma veya yazma işlemi yapılır. Bu işlemlerin zamanlaması elbette çok büyük önem taşır, bu zamanlama Ek K'daki oku/değiştir/yaz çevrimine ilişkin zamanlama diyagramında gösterilmiştir. 4.5 nolu kaynağın 11. sayfasında, dinamik RAM'in çoğullanmış adreslemesi daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Satır ve sütun stroblarına olan gereksinimin bir sonucu olarak 4116, bir yonga seçimi hattından vazgeçebilir, böylece, bir pin tasarruf edilmiş olur. Yonga seçimi, satır ve sütun strobları darbelerinin uygulanmasıyla etkin olarak gerçekleştirilir. Çoğullanmış adres hatlarının bir dezavantajı, $\overline{RAS}$ ve $\overline{CAS}$ 'ın doğru zamanda sağlanabilmesi için dış devre düzenlemesine gerek duyulmasıdır. Yonga seçimini gerçekleştiren bir devre, daha sonra, bu strobları seçilen yongaya ya da yongalara yönlendirir.

Çoğullanmış satır/sütun adreslemesi uygulayan bir belleğe gerekli olan denetim devresinin ilkeleri, Şekil 4.28'de gösterilmektedir. Devre çalışması bir Z80 $\overline{MREQ}$ sinyali tarafından başlatılmaktadır, fakat mikroişlemci sistemlerinin çoğunluğunda, bellek okuma/yazma işleminin gerektiğini belirten, aynı tipte bir durum hattı bulunur. Devre çalışmasını anlamak için okuyucunun, sırasıyla Ek B ve M'de verilen, Z80 ve 4116 okuma/yazma işlemleri zamanlama diyagramlarına bakması gerekir. Başlangıçta, A0-A6 adres bitlerini belleğin satır/sütun adres hatlarına çoğullayan $\overline{MREQ}$, yüksek konumdadır. $\overline{MREQ}$ alçak duruma geçtiğinde, bu,



Şekil 4.28 Çoğullanmış adres denetim devresi


sütun adres strobunun elde edilmesini ve dolayısıyla da sütun adresinin A0-A6 bitleri ile adreslenmesini sağlar. A erteleme periodundan sonra MUX denetim hattı alçak düzeye çekilir, böylece A7-A13 adres bitleri satır/sütun adres hatlarına çoğullanır. Bir sonraki gecikme periyodu B'nin ardından $\overline{RAS}$ alçak düzeye iner, bunun sonucu olarak satır adreslerini mandallar.

A ve B gecikme dönemlerini oluşturan devreler bu devrenin başarılı şekilde çalışması için çok önemlidir. 4.5 nolu kaynağın I ve II. bölümlerinde çeşitli pratik adres çoğullayıcı devreler bulunmaktadır.

Statik ve dinamik RAM arasındaki temel fark tazeleme gereksinimleri ile ilgilidir. Dinamik RAM'lerde veriler, kondansatörler üzerindeki yük paketleri biçiminde saklanmaktadır. Bu yük doğal olarak zaman içinde kaybolacağından, düzenli aralıklarla yenilenmelidir. Tipik bir örnek olan 4116 için bu aralık, 2 ms'nin aşmamasıdır. Tazeleme, her bir bellek konumuna sırayla erişilerek gerçekleştirilir. Çoğullanmış adreslemeli birimlerde bir satırın adreslenmesi o satırdaki tüm adresleri tazeleyecektir; bu ise işlemi basitleştirir ve hızlandırır. Uygulamada, bellek için dışardan bir tazeleme sayıcı bulunmalıdır, bu sayıcı sayma işlemini yaparken tüm adres satırlarını kapsayan sürekli bir çevrim içinde bulunur. Tazeleme sayıcının her durumunda $\overline{RAS}$ hattının etkinleştirilmesiyle bir tazeleme işlemi gerçekleştirilir.

Tazeleme işlemindeki temel uygulanabilirliği, tazeleme işleminin normal bellek okuma ve yazma işlemiyle birleştirilmesinin gerekli oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu, iki yolla yapılabilir. Asenkron tazeleme, bir programın yürütümü sırasında, normal okuma/yazma işlemlerinin, tazeleme işlemi yapılabilmesi için düzenli aralıklarla yetkisizlenmesiyle elde edilir. Birçok mikroişlemcide, bellek işlem uygulamasını bellek tazeleme işlemleri için askıya alan 8080 HOLD gibi denetimler bulunmaktadır. Çalışması, belli bir birimin bilgi işlem çevrim zamanlamasına bağımlı olmadığından, çeşitli mikroişlemcilerde kullanılabilen standart belleklerin tasarımına izin vermesi, asenkron tazelemenin avantajıdır. Bellek tazelemesinin neden olduğu düzenli kesmelerin, program akışı zamanlamasını bozması ise bu tazeleme yönteminin dezavantajıdır.

Dinamik belleğin eşzamanlı tazelemesi, her bir komutun yürütümü sırasında mikroişlemci aktivitesiyle, tazeleme işlemini birbirine geçmeli olarak yapar. Tipik olarak tazeleme devresi, bir komutun yürütümü sırasında, MİB'den ya da MİB'e veri aktarımı işleminin yapılmadığı saat çevrimlerini saptamak için, mikroişlemci durum sinyallerini kullanır. M6800'ü örnek olarak alırsak, 1 saat periyodu süresince hiç bir veri aktarımı ortaya çıkmaz. Dolayısıyla 1 saat periyodu sırasındaki herhangi



Şekil 4.29 Z80 bellek tazeleme devresi

bir bellek tazeleme işlemi kullanıcıya bütünüyle şeffaf görünecektir. Dinamik belleğin M6800 ile arabirim bağlantısı kurması 4.2 nolu kaynağın 4-2.5 bölümünde tartışılmaktadır. Bir programın yürütümü sırasında, mikroişlemcinin normal çalışmasına karışmadığı için eşzamanlı tazelemenin ilgi çekici bir yöntem olduğu açıktır. Fakat bunun yanında belirli bir mikroişlemcinin özelliklerine bağımlı olması da bir dezavantajdır, bu, bir sistem için tasarlanan bir dinamik belleğin, farklı bir MİB'i olan bir başka sistemde kullanılamayacağı anlamına gelir.

Eşzamanlı tazeleme, Z80 ve Z8000 gibi bazı mikroişlemcilerle çok daha kolaylıkla uygulanmaktadır. Çünkü, tazeleme devrelerinin büyük bir bölümü, mikroişlemci yongasının içinde yer alır ve tazeleme işlemleri otomatik olarak, normal bilgi işlem çevrimi içinde geçmeli biçimde gerçekleştirilir. OPCODE komutu getirme zamanlaması diyagramından (Ek B), $\overline{RFSH}$ hattının, M1 veya $\overline{FETCH}$ çevriminin T3 ve T4 saat çevrimleri sırasında etkinleştiği görülmektedir. Aynı anda Z80, adres yoluna, Z80 yongası içinde yer alan bir tazeleme adres sayıcısının çıkışını yerleştirir. Bu olanağı 4116-tabanlı bellek ile kullanmak için, "normal" RAS üreteç devresine yalnızca Şekil 4.29'da gösterilen devrenin eklenmesi gerekir.

Monolitik statik ve dinamik RAM birimlerinin açıklamasını, kısaca pratik konuları da tartışarak tamamlamak yararlı olacaktır. Statik RAM ile tasarım yapmak basitlik açısından çekicidir, bu basitliğin bedeli ise, bellek yongası sayısının artışı ve daha fazla enerji tüketimidir. Dinamik RAM'de daha az sayıda bellek yongası bulunur fakat tazeleme amaçları için dışsal devre düzenlemesi gerekli olabilir. Enerji tüketimi statik birimlere göre anlamlı ölçüde daha azdır. Büyük bellekler için fazladan eklenecek tazeleme devresi önemli bir sorun yaratmaz çünkü tüm bellek için yalnızca bir kere sağlanacak olan bir birimdir. Ancak şu da belirtilmelidir ki dinamik RAM, geçmişte, devre düzeni bakımından (genelde haklı nedenlerle) "yanıltıcı" olarak biliniyordu. Okuyucu, başarılı bir dinamik RAM oluşturma için yalnızca birkaç entegre devreyi birleştirmek olmadığını unutmamalıdır. Düzgün yerleşim, yeterli güç kaynağı bağlantıları, düzenli aralıklarla köprüleme, birbirine komşu iletkenlerin birbirlerine etkide bulunmalarının önlenmesi konularının hepsi

de çok önemlidir. Ayrıca, birçok dinamik RAM biriminin çok hatlı güç kaynağı gerektirdiği ve farklı kaynak gerilimlerinin, sıklıkla, belli aralıklarla açılıp kapatılmasının gerekli olduğu da unutulmamalıdır. Ek M'de görülebileceği gibi 4116 gibi durum böyledir.

Ek P, piyasaya yeni sunulan bir bellek yongasını göstermekte ve belleklerin gelecekte yöneleceği gelişme çizgilerinden birinin işaretini vermektedir. 6132 yarı-statik bir RAM'dir - tüm tazeleme devre düzenlemesi yonganın içinde olan dinamik RAM. Dolayısıyla hem statik, hem de dinamik RAM'in bir çok avantajını sunduğu söylenebilir. Yonga her ne kadar 32.768 bit saklarsa da, 4.096 8-bitli sözcükler şeklinde düzenlenmiş olması, çoğullanmış adrese olan gereksinimi ortaya çıkarmaz. Bu birimin, düşük enerji tüketimi ve tek bir gerilim kaynağı gerektirmesi, diğer belirgin yönleridir.

Çeşitli ROM, PROM ve EPROM tipleri ile bir mikroişlemci yolu arasında arabaları kurmak genellikle birkaç sorun ortaya çıkarır. Bunlar normalde statik birimlerdir ve dolayısıyla tazeleme sorunu oluşturmazlar. Ek N'de çok bilinen EPROM, 2716 açıklanmaktadır. CS hattı etkinleştirildiğinde 2716, adreslenen konumun içeriğini çıkış veri hatlarına yerleştirir. Okuyucu, 2716'nın iyi bir birim olduğuna, çalışmasının, daha önce anlattığımız RAM yongalarına göre daha yavaş olduğuna dikkat edilmelidir. Bu durum, bazı mikroişlemcilerdeki bekleme (wait) olanağının kullanılmasını gerektirebilir (Kısım 4.7'de anlatıldığı gibi). Doğal olarak, aynı anda başka bir sistem bileşeni veri yoluna veri yerleştirmeye çalışıyorsa, bir sadece okunabilir birimin yetkilendirilmesi mümkün değildir.


S4.22
4.25

4.7 Sayıcı-zamanlayıcılar

İleriki konularda sayma darbelerinin ve üreticinin zamanlama aralıklarının mikroişlemci sistemlerinde çok yaygın gereksinimler olduğunu göreceğiz. Özellikle eğer sistem, denetlenen sistemdeki olaylara hızlı bir biçimde yanıt vermesi gereken bir gerçekzamanlı denetleyicisi gibi işlev görmekteyse, bu gereksinimler önemli olmaktadır. Ek O'da, bir özel-amaçlı sayıcı devresi örneği, CTC görülmektedir.

Ek O'da gösterilen 3882 CTC, dört kanal içermektedir, bunlar giriş darbeleri sayıcıları olarak ya da sistem saatinden verilen zaman aralıklarını üreten zamanlayıcılar gibi çalıştırılabilirler. Daha önce anlatılan USART ve PIA gibi 3882 CTC de programlanabilir bir birimdir. Programlama ya da kullanıma hazırlama, CTC içine, gerekli işlem moduna uygun bit modelleri olan kaydediciler yükleyerek, bilinen şekilde gerçekleştirilir.

3882'nin ek bir avantajı, kesme üretebilme yeteneğidir. Z80 mikroşlemcisi ile kullanıldığında, 3882, birden fazla CTC'yi bir papatya zinciri düzenlemesinde bağlayarak, bir kesme önceliği uygulama özelliğine de sahiptir.



Şekil 4.30 8080'li en küçük sistem

4.8 8080'li en küçük sistem

Şekil 4.30'de, bu bölüm içinde anlatılan birimlerin bir bölümünü kapsayan, 8080 tabanlı bir mikrobilgisayar sistemini gösterilmiştir. Sistem seri ve paralel portları ile birlikte 2K'lık EPROM ve 1K'lık RAM içermektedir. Bellek ve port adres alanının yalnızca küçük bir bölümü doldurduğu için, adres kod çözün çok basit olabilmektedir. Örneğin 2716 EPROM'un $\overline{CS}$ hattı, $\overline{MEMR}$ ve A15 ayarında beraberce alçak düzeye indiğinde enerjilenmektedir. Bu nedenle, A11-A14'teki mantık düzeyleri ne olursa olsun, bir EPROM konumunun içeriği okunabilir. Böylece en alçak düzeydeki EPROM adresi 0000, 0800, 1000, 1800 vb. 7800 şeklinde adlandırılabilir. Bu bölgedeki diğer bellek elemanlarından biri ayrılmış adresler olmadığından bu durum soni derece kabul edilebilir bir durumdur.

Şekil 4.30'da gösterilen sistemdeki RAM, 8000-FFFF adres alanında 1K blok olarak belirlenmiştir. Bu, 8000-83FF, 8400-87FF, 8800-8BFF vb. de olabilir. Benzer şekilde, 8-bitlik paralel çıkış portu 00, 01, 02, ..., 1F olarak adreslenebilir, bu giriş portu için de geçerlidir. Seri port 80, 81, ..., FF şeklinde adreslenebilir.

Kaynakça ve bibliyografi

- 4.1 P. Alfke, *A small Z8000 System*, Zilog application note (August 1979).
- 4.2 *M6800 Microprocessor Applications Manual*, Motorola.
- 4.3 W. Barden Jr, *The Z80 Microcomputer Handbook*, Howard W. Sams & Co., Inc. (1978).
- 4.4 *MCS-80 Users Manual*, Intel.
- 4.5 D. Bursky (Editor), *Memory Systems Design and Applications*, Hayden Book Company (1980).

Sorular

- 4.1 Bir mikroişlemci sistemde adres ve veri yollarının işlevlerini kısaca anlatınız.
- 4.2 Bir mikroişlemci sistemdeki tipik MİB denetim/durum hatlarına iki örnek veriniz.
- 4.3 TTL mantık kapılarına neden "akım çeken" dendiğini açıklayınız.

- 4.4 Tipik bir NMOS mikroişlemci çıkış hattının akım-çekme kapasitesi bir TTL kapısının aynı özelliğine göre nasıldır.
- 4.5 Hat kapasitansı ve giriş kapasitansının mikroişlemci sistemlerinde, darbe-lerin yükselme zamanlarını nasıl etkilediğini belirtiniz.
- 4.6 Tampon kullanımının mikroişlemci sistemlerde darbe yükselme zamanlarını nasıl arttırdığını açıklayınız.
- 4.7 Bir üç-durumlu tamponun olası çıkış durumlarını anlatınız.
- 4.8 Dört açık-kollektörlü ve iki-girişli VE kapısı çıkışlarının ortak bir yol hattına nasıl bağlandığını gösteren bir devreyi şematik olarak çiziniz.
- 4.9 Ek F'nin yardımıyla 8080 sisteminde, bir 8224 saat üreticinde kullanılan kristalin rezonans frekansını, gerekli saat frekansının 1 MHz olması halinde hesaplayınız.
- 4.10 8224'ün, 8080 mikroişlemci saatlerini üretmek dışındaki iki işlevini adlandırınız.
- 4.11 8228'in 8080-tabanlı mikroişlemci sistemindeki işlevini belirtiniz.
- 4.12 Z8000 mikroişlemci sisteminde ST0-ST3 hatlarından durum sinyallerinin nasıl türetildiğini gösteren bir devre şeması çiziniz.
- 4.13 Z8000 mikroişlemcisi tarafından üretilen AS sinyalinin işlevini açıklayınız.
- 4.14 Şekil 4.17'ye benzeyen, ve, 8T97 tamponlarıyla 74154 kod çözücüsünün, adresleri F0-FF olan 16 giriş portunu oluşturmak üzere nasıl kullanılabilceğini gösteren bir devre şeması çiziniz.
- 4.15 Yaklaşık daima, özel-amaçlı entegre devrelerin kullanımını gerektiren iki G/Ç işlem çeşidini anlatınız.
- 4.16 G/Ç işlemleri için bir M6820 PIA kullanıldığında giriş ve çıkış hatlarının nasıl tanımlandığını anlatınız.
- 4.17 UART'ın işlevi nedir ?

- 4.18 Eşzamanlı ve asenkron seri veri iletişimi arasındaki farkı açıklayınız.
- 4.19 Bir dalgabıçım şeması yardımıyla RS232 seri veri formatını tanımlayınız.
- 4.20 Eşzamanlı ve asenkron seri veri iletişiminde sözcük ve bit eşzamanlaması nasıl elde edildiğini açıklayınız.
- 4.21 Asenkron olarak çalışırken 8251 USART'ın yaptığı hata denetimini anlatınız.
- 4.22 Statik RAM birimlerinin dinamik RAM birimlerine göre bir avantaj ve dezavantajını söyleyiniz.
- 4.23 Eşzamanlı ve asenkron dinamik RAM tazeleme işlemleri arasındaki farkı açıklayınız.
- 4.24 Dinamik RAM kullanımında Z80 ve Z8000 mikroişlemcilerinin sahip olduğu özel avantaj nedir ?
- 4.25 Dinamik RAM yonga tasarımcılarının sıklıkla satır ve sütun adres çoğullamasını tercih etmelerinin nedenlerini açıklayınız.

Bölüm 5 Tipik mikroişlemci sistemleri

Bu bölümün amaçları: Bu bölümü bitirdiğinizde; farklı mikroişlemci sistemlerini, aşağıdaki tipik uygulama örneklerinde

- a) Uygun eleman teknolojisi
- b) Ortalama yonga sayısı
- c) Toplam maliyet
- d) Tahmini üretim hacmi

ölçütlerini göz önünde bulundurarak analiz edebilmelisiniz:

- 1 Küçük bir özel sistem örneği olarak bir çamaşır yıkama makinesi denetleyicisi,
- 2 Orta-boyutta yarı-özel sistem örneği olarak bir kelime işlemci,
- 3 Genel-amaçlı sistem örneği olarak bir mikroişlemci geliştirme sistemi

5.1 Özel ve genel-amaçlı sistemler

Bu bölümde, bir mikroişlemci-tabanlı sistemde gereken işlem miktar ve çeşitlerinin, mikroişlemci ve diğer sistem elemanlarının seçimini ne şekilde etkilediğini araştıracağız. Ayrıca sistem düzenlemesini de ele alacağız. Düzenleme terimi bir sistemin bileşenlerini ve bunların aralarındaki bağlantıların genel özelliklerini tanımlamak için kullanılır. Araştırmamız, büyük oranda özelleşmiş ya da bir başka deyişle özel sistemlerden, çok daha genel-amaçlı sistemlere kadar geniş bir çerçevede olacaktır. Özellikle bu bölümde anlatılanlar, bu sistemlerin genel doğası ile ilgilidir, ve, bilgisayar bir mikroişlemci olsun veya olmasın, bilgisayar-tabanlı sistemlerin çoğunluğu için geçerlidir. Bu nedenle "bilgisayar" sözcüğünü, mikroişlemciler, mini-bilgisayarlar ve daha büyük diğer makineler için genel bir ad olarak kullanmaktayız.

Alışlagelmiş tipte büyük bir bilgisayar, genel-amaçlı bilgi işlem sisteminin iyi bir örneğidir. Bu çeşit bir sistem, çok çeşitli bilgi işlem görevlerinin yerine getirilmesinde yaygın olarak gereken bir sistemdir. Bu görevler, kullanıcıların kendilerinin yazdıkları programların derlenmesi ve çevrilmesi işlemlerine ek olarak, iş, ticaret, bilim, istatistik vb: konularla ilişkili özel-amaçlı programların çalıştırılmasını kapsayabilir. Büyük, genel-amaçlı bilgi işlem sistemlerinin kullanıcıları, gerekli olan belli bir işlemi tanımlamak için, bilgisayar ile çok gelişmiş, ve çoğu zaman karmaşık bir yolla iletişim kurarlar.

Operatör iletişimi

Genel-amaçlı makinelerle karşılaştırıldığında özel bilgisayarlar bir konuda özelliğindedir ve yalnızca çok sınırlı sayıda bilgi işlem görevlerini gerçekleştirebilir. Bir ev gerecini denetleyen mikroşlemci buna örnektir. İşlevleri sınırlı olduğunda kullanıcı belli bir bilgi işlem görevini tanımlarken doğal olarak sınırlı sayı seçeneğe sahiptir. Dolayısıyla kullanıcı ile bilgisayar arasındaki iletişim düzeyi genel-amaçlı sistemlerdekinden çok daha düşüktür. Yalnızca belli bir bilgi işlem görevini gerçekleştirmek için tasarlanan bir bilgi işlem sisteminde kullanıcının müdahalesi açma-kapama anahtarını çalıştırmaktır. Diğer durumlarda ise ar edilen işlevin seçimi basit bir ön panel anahtarı aracılığıyla yapılır. Hatta kullanıcı, sistemin bir bilgi işlem birimi içerdiğinin farkında olması bile gerekmez.

Çevresel birimler

Bir bilgisayar bir ya da birkaç bilgi işlem görevi için özel olarak ayrıldığında, çevresel birimlerin sayısı ve çeşitliliği, bu görevlerin ilişkili olduğu birimlerin sınırlıdır. Bu durum, bilgi işlem sisteminin gerektirdiği giriş ve çıkış olanaklarının çok kesin biçimde tanımlandığı anlamına gelir. Diğer taraftan bir genel-amaçlı bilgi işlem sisteminin, çok daha fazla esnek olması gerekebilir. Birçok farklı bilgi işlem işlevini gerçekleştirebilmek için daha çok sayıda ve çeşitte çevresel birim gerekli olabilir. Bilgi işlem sisteminin gereksinimleri değişikçe çevresel birimler de zaman zaman değişebilir.

Program saklama

Özel ve genel-amaçlı bilgi işlem sistemleri arasındaki en belirgin fark belki de programın bellekte hangi yolla saklandığında yatmaktadır. Tanımıyla uyumlu olarak gerçek anlamda özel bir sistem, var olma amacı bütünüyle önceden belirlendiği için, daima aynı programı çalıştırır. Dolayısıyla program doğal olarak, sadece-okunur bellekte (ROM) saklanır. Bir genel-amaçlı bilgi işlem sisteminde ise sistemin denetimi ile ilgili bazı temel programlar ROM'da saklanabilir, fakat diğer programlar, bir manyetik disk ya da manyetik bant belleği gibi kalıcı bir yedek saklama ortamında saklanırlar. Belli bir programın yürütümü gerektiğinde, bu program önce yedek saklama ortamından birincil rastgele-erişimli belleğe (RAM) aktarılır. Genel-amaçlı bilgi işlem sistemleri tarafından çalıştırılan programlar oldukça büyük olabildiği için, oldukça büyük boyutta bir ana RAM bellek, bu sistemlerin ortak özelliğidir. Özel sistemlerdeki RAM gereksinimi, bunun aksine, genellikle oldukça küçüktür, çünkü bir yığın alanı ve işlenmiş verinin geçici olarak saklandığı bir saklama ortamı ile sınırlanmıştır.

Sistem özellikleri

Özel ve genel-amaçlı bilgi işlem sistemlerinin ana özellikleri Tablo 5.1'de özetlenmiştir. Bu tablo, bir sistemi özel veya genel-amaçlı olarak kesin biçimde tanımlamak için bir yol gösterici gibi algılanmamalıdır. Gerçekte bir çok sistem, belli bazı örnekleri ele aldığımızda göreceğimiz gibi, kısmen özel ve kısmen de genel-amaçlı olarak kullanılabilir. Tablo 5.1


Tablo 5.1 Bilgisayar sistemlerinin özellikleri

Özel	Genel-amaçlı
Bir ya da çok az sayıda, belirli bilgi işlem görevi	Kullanıcı tarafından yazılan programlar da dahil işlem görevi
Program kalıcı biçimde ROM da saklanır.	Programlar yedek bellekte saklanır ve yürütüm öncesi RAM'a aktarılır.
RAM genellikle oldukça küçüktür.	RAM, nisbeten büyüktür.
G/Ç olanakları belirli ve sınırlıdır.	G/Ç olanakları esnektir.
Alt düzeyli kullanıcı iletişimi	Yüksek düzeyli kullanıcı iletişimi

5.2 Mikroşlemci-denetimli bir çamaşır makinesi

Bir çamaşır makinesi denetleyicisi, yüksek düzeyde özelleşmiş mikroşlemci sistemine örnektir. Tipik bir düzenleme, Şekil 5.1'de şematik olarak gösterilmiştir. Bu sistemde mikroşlemcinin işlevi, makinede yapılabilecek çeşitli yıkama programlarının gerçekleştirilmesi için denetim sinyalleri üretmekle sınırlandırılmıştır. Kullanıcı bir yıkama programı seçer ve daha sonra mikroşlemci, uygun zamanlarda pompa, karıştırıcı, ısıtıcı vb. birimleri harekete geçiren denetim sinyalleri dizisini üretir.

Şekil 5.1'den, ilk bakışta, çok sayıda giriş ve çıkış portlarına gereksinim olduğu sonucu çıkarılabilir. Oysa bu gereksinim oldukça düşük düzeydedir. Su pompası, su giriş valfi, karıştırıcı motor ve ısıtıcıyı denetleyen dört çıkış, bu birimlerin çalışmasını başlatan ve durduran mantık düzeylerini taşıyan hatlardır. Mantık düzeyleri, röle ya da daha karmaşık elektronik anahtarları devreye sokmak için kullanılır. Yüksek hızda dönmeli çalışmanın istenmesi durumunda beşinci bir hat



Şekil 5.1 Çamaşır makinesi denetleyicisi

gerekecektir. Isıtıcı denetiminin de yine, basit açma/kapama tipinde olması muhtemeldir, çünkü gereken düşük düzeydeki duyarlılık için karmaşık oransal sıcaklık denetim sistemine gerek bulunmamaktadır.

Ön paneldeki, anahtarlarla ilişkili giriş hatları sayısı, kullanıcıya sunulan yıkama programının seçme düzeyine bağlıdır. Eğer 16 seçenekli bir program kullanılıyorsa denetim anahtarlarının çıkışı 4-bitlik ikili bir koda dönüştürülebilir. Sıcaklık denetim sisteminin istenen kesinlik düzeyi yüksek değilse, karmaşık bir sıcaklık transdüserine (dönüştürücüsüne) gerek yoktur. Uygulanan tekniklerden birisi, sıcaklık önceden belirlenen değere ulaştığında kapanan ve böylece, mikroişlemci giriş hatlarından birindeki mantık düzeyinde değişikliğe neden olan, bir ya da daha fazla sayıda anahtar kullanmaktır.

Sistem özellikleri

Bu sistemdeki mikroşlemciden beklenen işlevleri incelediğimizde programın esnek olmayan ve aynı zamanda, basit bir program olduğunu görmekteyiz. Bu programın, orta büyüklükte bir ROM içinde saklanacağı anlamına gelmektedir. ROM-yerleşik programın yürütümü sırasında yığın ve geçici saklama ortamı olarak kullanılmak üzere ayrıca bir de çok küçük bir RAM gerekir. Herhangi bir karmaşık hesaplama gerekmediği ve çamaşır makineleri nispeten yavaş çalıştığı için, en yavaş mikroşlemcinin bile yeterli işlem gücünü sağlayabilmesi mümkündür. Gördüğümüz gibi mikroşlemcinin G/Ç gereksinimleri de fazla değildir. Bu tip denetleyicilerin çoğunluğunda sekiz giriş ve sekiz çıkış hattı yeterli hatta fazladır.

5. Üretim maliyetleri

Çamaşır makinesi gibi tüketim ürünlerinde kullanılan bir mikroşlemci sisteminin en önemli gerekliliği belki de düşük üretim maliyetidir. Ekonomik olarak tutulabilmesi için mikroşlemci-tabanlı sistem belirli yıkama programlarını gerçekleştirebilmeli ve üretim maliyeti, örneğin motorize anahtar esaslı bir denetleyiciden daha az olmalıdır. Tüketim ürünleri normalde, çok sayıda üretilirler, bu, geliştirme maliyetlerinin üretim maliyetlerinden daha az önemli olabileceği anlamına gelmektedir. Çünkü toplam geliştirme maliyeti çok sayıda birim arasında paylaştırılabilir, böylece sonuçta her birimin maliyete katkısı nispi olarak düşük düzeyde kalır. Üretim maliyetlerinin malın fiyatına etkisi daha doğrudan bir etkidir ve daha fazladır.

Elektronik sistemlerin üretiminde maliyet, çoğunlukla, büyük oranda sistemdeki entegre devre sayısı tarafından belirlenir. Çünkü, baskılı devre kartı, enerji kaynağı büyüklüğü, montaj maliyeti gibi unsurların hepsi, entegre devre sayısına bağlıdır. Bu durum, her bir sistemin entegre devre sayısı ve üretim maliyeti arasında açıkça görülebilir bir ilişki demektir. Entegre devre sayısını olabilecek en az düzeyde tutma gereksinimi, çamaşır makinesi denetleyicisinde kullanılan mikroşlemcinin seçimini büyük oranda etkileyecektir.

Özet

Yukarıda anlatılan etkenler özetlenirse, en az sayıda entegre devre içeren performans orta düzeyde bir mikroşlemci sistemin, çok güçlü bir seçenek oluşturduğu ortadadır. Bu bizi doğrudan doğruya, Bölüm 2'de anlatılan ve "tek-yongalı" olarak adlandırılan mikroşlemcilerden birini, örneğin COP420L'yi kullanmaya yöneltmektedir. Tek-yongalı birimler, burada anlatılan çamaşır makinesi denetleyicisi gibi uygulamalar için özel olarak tasarlandıklarından, ulaştığımız sonuç şaşırtıcı değildir. Bu birimler bir entegre devre paketi içinde, bir merkezi işlemci, ROM, RAM ve G/Ç portları içerirler. Programlar, entegre devre imalatı sırasında ROM'a saklanır ve çamaşır makinesi imalatçısı, bu nedenle, mikroşlemcilerin "sipariş" versiyonlarını satın alır. Tek-yongalı mikroşlemcileri satın alırken, müşterinin, kendi programını içerecek şekilde yapılan ROM değişikliğinin maliyetini kapsayan bir "maske" bedeli ödemesi gerekir. Bu ilk bedel bir defa ödendikten sonra, her bir mikroşlemcinin birim maliyeti genelde çok düşük olur. Kitabın yazımı sırasında bu bedel yaklaşık 500 İngiliz sterlininden başlamakta ve bu ödeme sonrasında her bir birimin maliyeti ise 2 İngiliz sterlininden daha az olabilmekteydi. Bu birim maliyetin gelecekte daha da azalması beklenebilir. 1979 yılında, burada anlatılan tipteki tek-yongalı mikroşlemcilerin dünyadaki pazarı 50 milyon birimden daha fazla olarak hesaplanmıştır.

Aşağıdaki liste, kitabın yazımı sırasında mevcut olan çok fazla sayı ve çeşitli tek-yongalı mikroişlemcilerden bir kısmını göstermektedir:

Rockwell PPS - 4/1 ailesi
Western Digital 1872/2272
Texas TMS1000 ailesi
AMI S2000/S2150/S2200/S2330
National COP400 ailesi
Oki MSM5840
NEC COM-42/43/44/45
NEC PD75XX

Listede, yalnızca, her defada 4 bit veri işleyen birimler yer almaktadır. Bu özel 8-bitlik tek-yongalı mikroişlemcilerle karşılaştırıldığında sınırlı bir performans ortaya çıkar, fakat maliyet daha düşüktür. Çamaşır makinesi denetleyicisi uygulamalarda 4-bitlik bir mikroişlemci yeterli işlem gücünü, hatta daha da fazlasını sağlar.

Üretim hacminin maske programlı bir tek-yongalı mikroişlemci kullanımını gerektirmediği uygulamalarda maliyeti düşüren başka seçenekler de vardır. Tek yonga içinde silinebilir sadece okunur bellek bulunduran mikroişlemciler mevcuttur. Bunların maliyetleri, büyük miktarlarda satın alındıkları zaman maske programlı yongalardan önemli ölçüde daha yüksek olsa da, sistem tasarımı tarafından programlanabilme avantajını getirirler. Az ya da orta miktarlarda, maske-programlı yongaların yüksek maskeleme bedelleri, programlanabilir birimlerin düşük maliyetli seçenekler haline getirmektedir.

5.3 Kelime işlemci

Kelime işlemciler, veriyi metin karakterleri biçiminde işlemek üzere tasarlanmış bilgi işlem sistemleridir. Bu metin karakterleri alfabe harfleri, 0-9 gibi sayı, noktalama işaretleri ve pound işareti, \$, @ vb. özel karakterlerdir. İşlemci daktilodaki klavyeye benzer bir klavye kullanarak metin karakterlerini girer. Karakterler girildikçe bir video görüntüleme ekranında görüntülenirler. Metnin girildikten sonra işletmen, klavye aracılığıyla komutlar vererek metni çeşitli biçimlerde işler. Fiziksel düzeni tatmin edici düzeye geldiğinde, klavyeden girilen bir komut, metnin bir basılı kopya aygıtında basılmasına neden olur.

Şekil 5.2, bir kelime işlemciyle yapılabilecek metin işleme biçimlerine bir örnek göstermektedir. Birinci paragrafta, işletmenin girdiği biçimiyle metnin bir bölümü

Bu, bir kelime işlemcinin, metin biçimindeki verinin işlenmesi için nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnektir. Birinci paragrafta, operatörün girdiği biçimiyle metnin bir bölümü görülmektedir. İkinci paragraf ise metni bir sağdan bloklama komutunun yürütümünden sonraki haliyle vermektedir. Kelime işlemcinin otomatik olarak paragraf yapısını koruduğuna dikkat ediniz.

Bu, bir kelime işlemcinin, metin biçimindeki verinin işlenmesi için nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnektir. Birinci paragrafta, işletmenin girdiği biçimiyle metnin bir bölümü görülmektedir. İkinci paragraf ise metni bir sağdan bloklama komutunun yürütümünden sonraki haliyle vermektedir. Kelime işlemcinin otomatik olarak paragraf yapısını koruduğuna dikkat ediniz.

görülmektedir. İkinci paragraf ise aynı bölümü, bir İkinci paragraf ise metni bir "sağdan bloklama" komutunun yürütümünden sonraki haliyle vermektedir. Her bir satırda sözcük araları o şekilde ayarlanmıştır ki, satır sağ kenara kadar uzanmaktadır, böylece metnin tamamlanmış hali daha güzel bir görünüm kazanmaktadır.


Operatör klavye aracılığıyla kodlanmış bir karakter girdiğinde, bu karakter, yaygın olarak metin arabelleği adı verilen bir bellek bölgesinde saklanır. Video görüntüleme birimi, o anda izlemekte olduğu tampon bölgesine saklanmış metni ekrana görüntüler. Dolayısıyla görüntülenen metnin işlenmesi, aslında, mikroişlemcinin, arabellek bölgesinde yer alan kodlanmış metin karakterlerini işlemesini kapsamaktadır. Yukarıda açıklanan "sağdan bloklama" komutu çalıştığında, metin karakterleri kodları, sözcükler arasına ek "boşluk" kodlarının yerleştirilmesiyle, metin arabelleğinde uygun şekilde taşınmaktadır.

İşletim özellikleri

Her ne kadar metin biçimindeki verileri işlemek gibi yalnızca bir işleve sahip olduğu söylenebilirse de kelime işlemci, Bölüm 5.1'de anlatılan çamaşır makinesi kadar özel bir sistem sayılmaz. Çünkü gerekli olan değişik işlemlerin sayısı, çamaşır makinesindeki işlem sayısından çok daha fazladır. Örneğin bir popüler kelime işlemci, işletmenin kullanabileceği 90'dan fazla sayıda komuta sahiptir. Bu durumda klavyeyi kullanan operatörün yaptığı denetim, çamaşır makinesi kullanıcısının basit anahtar işlemlerinden çok daha yüksek düzeydedir. Kelime işlemciyi, yarı-özel bilgi işlem sistemi şeklinde tanımlamak belki de en iyi tanımlama yoludur.

Bellek gereksinimleri

Şekil 5.3'de, bir kelime-işlem sisteminin ana bileşenlerini şematik olarak göstermektedir. Bu sistemi Bölüm 5.1'de incelenen denetimli çamaşır makinesi karşılaştırdığımızda, kelime işlemcideki RAM'in çok daha büyük bir boyutunda olduğu dikkatimizi çekebilir.



S5.7 Şekil 5.3 Kelime işlemci

Harf, sayı, noktalama işareti vb. den oluşan her metin karakteri, 8-bitlik bir işgal eden bir kod ile temsil edilmekte ve normalde bir bellek konumunda saklanmaktadır. Bir tek sayfayı oluşturan metin karakterleri kolaylıkla 5.000 civarında bellek konumunu gerektirebilir. Bu miktarda bir veriyi RAM'de saklamak gerekecektir. Fakat yüzlerce sayfalık daha büyük dokümanlar için, kodlanmış metnin tamamını RAM'da tutmayı düşünmek gerçekçi olmaktan çıkar. Durum ne olursa olsun, herhangi bir zamanda, metnin yalnızca sınırlı bir kısmı VDU'nun ekranına görüntülenebilir. Kelime işlemci sistemlerinin çoğunluğunda, etkin bir yedekleme ortamı, sıklıkla bir disket sistemi, gerekmektedir. Yedek disk saklamaları, büyük miktarda verinin ana RAM bellekten ya da ana RAM belleğe bu biçimde aktarılmasına olanak tanır. Bu nedenle sınırlı miktarda, genellikle sayfa, metin kodu ana RAM bellekte tutulur. Metnin başka bir sayfasının inmesi gerektiğinde kod, yedek bellekten RAM'a aktarılır.

Ancak burada, yedek saklama ortamına aşırı düzeyde bağımlı olmanın, kelime işlemcinin performansını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat edilmelidir. Metnin, bir kısmı RAM'da, kalan kısmı ise bir diskette saklanan büyük bir sayfa rafın baş tarafına bir eklemenin yapıldığı durumu ele alalım. Eklemenin yapıldığı yerden sonraki metnin tamamının yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Bu işlem yalnızca RAM'daki metinde gerçekleştirilebilen bir işlemi kapsar. Dolayısıyla,

herhangi bir uygulama, RAM ile disket arasında çok sayıda metin bloğu aktarımını gerektirecektir, aktarım sayısı herhangi bir zamanda RAM'da tutulan metin bloğunun maksimum büyüklüğüne bağlı olacaktır. Eğer bu blok büyüklüğü çok küçükse, diskten veya diske metin aktarımı için harcanan zaman kullanıcı için kabul edilemez ölçüde fazla olabilir.

RAM'da ayrıca, klavye aracılığıyla verilen komutları yorumlayan ve metni istenen biçimde değiştiren program da saklanacaktır. Böyle bir programın kendisi, bellekte önemli ölçüde büyük bir alan kaplayacaktır. Yazılımın tamamlanması için bir disk işletim sistemi programı da gereklidir. Disk işletim programı ana ve yedek bellek arasında veri aktarımını düzenler. Normalde disk işletim programının en azından bir kısmı, sürekli olarak RAM'da bulunacaktır.

8080, Z80 veya 6800 gibi popüler 8-bitlik mikro işlemcilerden birisi kullanılarak tatmin edici, orta düzeyde yeterliliği olan bir kelime işlemci gerçekleştirilebilir. RAM büyüklüğü normalde 32-64K arasında olabilir. Bu 8-bitlik mikro işlemcilerde 16bitlik adres yolları bulunduğundan, doğrudan adreslenebilen bellek konumu sayısı en çok 64K olur.

Daha karmaşık kelime işlemciler için bu sınır uygun olmayacaktır, bu da bizi 8086, Z8000 veya 68000 ailesinden güçlü bir mikro işlemcinin kullanımına yöneltecektir, bu mikro işlemcilerin hepsi bellekte, 8-bitlik birimlerdekinden daha büyük alanları doğrudan adresleyebilmektedir. Bir bellek yönetimi destek birimi yardımıyla örneğin Z8001 bellekte 8 Mbayt'ı adresleyebilir, bu özellik hızlı cevaplama bakımından belirgin avantajlar sunabilir.

Çevresel birimler

Kelime işlemcinin gerçekleştirdiği işlemlerin açıklanmasından kolayca anlaşıldığı gibi G/Ç biriminin tipi önceden belirlenmiştir. İşlemciyle iletişim kurması gerekli olan işletmen bu amaçla normalde bir klavye giriş birimi kullanır. İşlemci ise kullanıcıyla, metin ve diğer mesajları, çıkış birimi olarak kullandığı bir ekranda görüntüleyerek iletişim kurar. Kelime işlemci son olarak genellikle bir basılı kopya çıkışı elde etmek için gerekir, bu durumda bir yazıcıya gerek vardır. Örneğin iş yazışmalarının gerektirdiği kalitede çıkış üreten yazıcılar pahalı araçlardır, bunların genel sistem maliyetine olan katkıları önemli ölçüde olabilir.

Geliştirme maliyetleri

Kelime işlemci üreten bir üretici, çok sayıda satış yapmayı arzu etse de üretim

hacminin, Bölüm 5.1'de anlatılan mikroşlemci-denetimli çamaşır makinesi ile aynı olması beklenmez. Bu nedenle geliştirme maliyetlerinin son satış fiyatına önemli düzeyde katkıda bulunması beklenebilir. Satış fiyatı çamaşır makinesi satış fiyatından en azından birkaç kat daha yüksektir, muhtemeldir.

Basıldığı tarihte bir kelime işlemcinin maliyeti bir kaç bin ile birkaç on bin arasında değişmektedir. Bu satış fiyatının önemli bir oranı disk sürücüler, vb. gibi elektronik olmayan parçalarla ilgilidir. Bir başka önemli bir oran ise için programların geliştirilme maliyetiyle ilişkilidir. Yazılım geliştirme maliyetinin, toplam geliştirme maliyetinin % 50'den büyük bir kısmını oluşturması karşılaşılan bir durum değildir.

Bu tartışmadan, kelime işlemcinin son satış fiyatını etkileyen etkenlerin, mikroşlemci-denetimli çamaşır makinesi ile ilgili etkenlerden farklı olduğu görülmektedir. Her ne kadar iyi bir tasarım uygulamasında yonga sayısının azaltılması durumunda en aza indirilmesi gerekse de, kelime işlemcide bu konu, tasarımın çok yüksek bir öncelikte değildir. Diğer taraftan kelimeişlemci yazılımı ve donanımı olmalı ve geliştirme maliyetleri bakımından olabilecek en düşük bir düzeyde bulunmalıdır.

Yukarıdaki değerlendirme kitabın yazımı sırasında geçerli olan bir değerlendirmedir. Ancak, kelime işlemci gereçlerinin pazar potansiyellerinin çok büyük olduğu görülen birçok belirti bulunmaktadır. Birçok insan klasik daktilonun yerini kalkacağına ve yerini yazıcı eklenmiş güçlü, küçük kelime işlemcilerin alacağını inanmaktadır. Bu gerçekleştiğinde kelime işlemci tasarımcılarının üzerindeki baskılar, onları, çamaşır makinesi tasarımcısı ile aynı doğrultuda çaba göstermeye yöneltecektir.

Yonga sayıları gözle görülür biçimde azalacak ve üretim maliyetlerinin azalması geliştirme maliyetlerine göre çok daha fazla durulacaktır. Benzer baskılar kelime işlemci sisteminin mekanik ve elektromekanik parçalarının tasarımcıları için geçerlidir. Bunun bir örneği olarak son birkaç yıl içinde satılan yazıcı sayı maliyetinde belirgin düşüşle paralel olarak hızla artmıştır.

Bileşen sayısı

Tipik bir kelime-işlemci sistemindeki entegre devre sayısı, RAM büyüklüğüne bağlı olarak 100 ile 300 arasında değişir. Bu düzeylerdeki ortalama yonga sayıları gelecekte azalma eğilimi gösterecektir. Bu durum, son birkaç yıl

geçerli olan, imalatçıların kelime işlemci gibi uygulamalar için özelleşmiş entegre devreler üretme yönündeki eğilimlerinin sonucudur. Sözü edilen özelleşmiş entegre devrelerden bir tanesi sıklıkla, daha genel tipteki çok sayıda devrenin yerini alabilir. Sürmekte olan bir başka eğilim ise, imalatçıların her bir entegre devre içine, giderek daha fazla sayıda bileşeni paketlemesi ve bu yolla belli bir işlevi gerçekleştirmek için gerekli olan entegre devre sayısını azaltmasıdır.

5.4 Mikroşlemci geliştirme sistemi

Mikroşlemci geliştirme sistemleri başlangıçta, mikroşlemci-tabanlı sistemler için donanım ve yazılım tasarımı yapan mühendislerle yardımcı gereçler olarak oluşturulan birimlerdir. Örneğin mikroşlemci-denetimli yıkama projesi geliştiren bir ekip, haklı nedenlerle, kullandığı mikroşlemciyi destekleyen bir geliştirme sistemine erişebilmeyi isteyebilir. Sağlanan yazılım desteği, seçilen mikroşlemci için hızlı ve ekonomik program tasarımı ve hata ayıklama konularında yardımcı olmalıdır. Destek, daha sonraki konularda ayrıntılı olarak anlatılan "devre içi emülasyon" biçiminde, donanım geliştirme için de sağlanabilir.

Bazı mikroşlemci geliştirme sistemleri "evrensel" olarak adlandırılmaktadır, pratikte bu, farklı birkaç mikroşlemciyi destekleyebildikleri anlamına gelmektedir. Genellikle mikroşlemcinin imalatçısı tarafından üretilen diğer bazı sistemler, yalnızca bir birimi destekler. Bu bölümde, evrensel tipleri anlatmayı daha sonraya bırakarak yalnızca bir mikroşlemciyi destekleyen mikroşlemci geliştirme sistemleri üzerinde yoğunlaşacağız.

Bellek gereksinimleri


Yalnızca kendi metin-işleme ile ilişkili programı çalıştırması gereken kelime işlemcilerden farklı olarak, bir mikroşlemci geliştirme sisteminin, normalde, çok sayı ve çeşitte programı çalıştırabilmesi gerekir. Bu programlar, kullanıcı tarafından, geliştirilen sistem için oluşturulan programlara ek olarak yazılım destek paketlerini de içerecektir. Bu programların birçoğu çok büyüktür ve normalde RAM'a sığmazlar. Bu nedenle kapsamlı bir mikroşlemci geliştirme sisteminde, etkin ve hızlı-erişimli yedek bellek, bir gerekliliktir. Bölüm 5.3'de açıklanan kelime-işlem sisteminde olduğu gibi, yedek bellek, sistemlerin büyük bir çoğunluğunda bir manyetik disk saklama ortamıdır. Yedek saklama ortamlarının en popüler olanları 8 ya da 5 1/4 inç çapındaki disketlerdir. Böyle bir yedek belleğin bulunması, ana bellek ve disk arasında veri ve programların uygun şekilde aktarımını sağlayabilmek için bir disk işletim sistemini gerektirir. Disk işletim sistemi ayrıca, kulla-

nıcıya, programlarını ve veriyi adlandırılmış dosyalar şeklinde diskte saklayarak rahatlığını verecektir.

Disk işletim sistemini ve mikroişlemci geliştirme sisteminin çeşitli diğer işlevi desteklemek için büyük bir RAM gereklidir. Tipik geliştirme sistemleri günümüzde 32 ile 64K baytlık RAM ile çalışmaktadır. Mikroişlemci sistemleri için bu fazladır. Büyük bir anabilgisayar için bu büyüklükte bir RAM oldukça az sayılır.

Çevresel birimler

Şekil 5.4'de, tipik bir mikroişlemci geliştirme sisteminin bileşenlerini şemalar olarak göstermektedir. Sistemde bir video görüntüleme terminali ya da konsol kullanıcının merkezi işlemciyle iletişimine olanak veren bir klavye bulunmaktadır. Kullanıcı için, bir kelime işlemcinin sağladığı yazım kalitesi kadar yüksek olmak bir kalite yeterli olsa bile, program listelemeleri vb. nin basılı kopyasını elde etmek için bir yazıcı gereklidir. Bu standart çevresel birimlere ek olarak, sistemin donanım ve yazılım geliştirme desteğindeki rolü daha özelleşmiş diğer çevresel birimleri gerektirebilir. Bir PROM programcısı ve "devre-içi-emülatör" (ICE-In Circuit Emulation) yaygın olarak bir mikroişlemci geliştirme sisteminin parçasını oluşturmurlar. Bu alt-sistemlerin işlevi Bölüm 7'de anlatılmıştır.



Şekil 5.4 Mikroişlemci geliştirme sistemi

Eleman sayısı

Bir mikroişlemci geliştirilmesinde kullanılan entegre devrelerin toplam sayısı nispeten çok yüksek olacaktır, bu sayı belki de birkaç yüzü bulur. Buna çok fazla büyüklükteki RAM gereksiniminin katkısı vardır. Ek olarak, devre-içi-emülasyon gibi çeşitli özel olanaklar da etkindir. PROM programlama ve genel-amaçlı seri/paralel arabirimler ek devre düzenlemesi gerektireceklerdir. Çok fazla entegre devre sayısı ve özel-amaçlı devre düzenlemesi eşliğinde sistemin nispeten yüksek geliştirme maliyeti söz konusu olacaktır. Tüketim ürünleri ile ve orta düzeyde başarılı kelime işlemcilerle bile karşılaştırıldığında, mikroişlemci geliştirme sistemlerinin üretim miktarları nispeten daha düşüktür. Dolayısıyla bu tip sistemlerin yüksek geliştirme maliyetleri doğrudan doğruya satış fiyatına yansıtılmaktadır.

Destek yazılımı

Bir mikroişlemci geliştirme sisteminin yararlılığı, sistemle birlikte sağlanan destek yazılımının kalitesine yüksek oranda bağlıdır. Bu destek yazılımı (Bölüm 8'de daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır) en azından bir düzenleyici/çevirici/hata ayıklayıcı paketi içerecektir. Diğer olanaklar arasında, BASIC, PASCAL vb. gibi yüksek-düzye dillerden biri ya da daha fazlası için yorumlayıcılar veya derleyiciler bulunabilir. Devre-içi emülasyon veya PROM programlama gibi herhangi bir özel donanım niteliğini destekleyen programlar da sağlanacaktır.

Mikroişlemci geliştirme sistemi ile birlikte sağlanan yazılımın tamamı, ya da tamamı değilse bir kısmı, özel olarak sistem için yazıldığından, yazılım geliştirme maliyeti satış fiyatını belirgin oranda etkileyecektir. Bu da yine, nispeten küçük olan üretim sayısından kaynaklanır.

Sistem maliyetleri

Tipik bir mikroişlemci geliştirme sistemi, Zilog tarafından kendi mikroişlemcileri olan Z80'i desteklemek için üretilen sistemdir. Olanakları arasında 64 Kbayt RAM ve iki tane 8-inçlik disket sürücüsünden oluşan bir yedek saklama ortamı bulunmaktadır. Sistem, Z80 mikroişlemcinin devre-içi emülasyonuna olanak tanımakta ve ayrıca genel-amaçlı seri ve paralel giriş/çıkış arabirimleri bulundurmaktadır. Sistemle birlikte, çok çeşitli video görüntüleme terminalleri kullanılabilir.

Zilog sisteminin entegre devrelerini sayarsak merkezi işlemci, RAM ve yedek bellek denetleyicisinde bu sayının, yaklaşık 250 olduğu sonucuna varırız. Bu sayıya

devre-içi emülatör ve seri/paralel arabirimler de dahildir. Video görüntü terminali ve yazıcıdaki entegre devreler bu sayı dışında tutulmuştur, bunların toplam sayısı, donanımın bu birimlerinin karmaşıklığına bağlı olarak 30 ve 40 arasında değişebilir.

Kitabın yazımı sırasında bu tipte bir geliştirme sisteminin maliyeti yaklaşık olarak 10.000 İngiliz sterlinidir. Genel olarak mikroişlemci geliştirme sistemleri, yalnız yazılım desteği ile birlikte olursa 5.000 sterlinden az bir maliyet ile, tam devre emülasyon yeteneği ve güçlü destek yazılımı bulunan ileri bir sistem olursa 30.000 sterlini aşan bir üst sınır arasında değişen maliyetler arasında değişebilmektedir.

Mikroişlemci seçimi

Burada anlatılan tipte bir mikroişlemci geliştirme sisteminin merkezi işlemci normalde, sistemin desteklediği mikroşlemcidir. Dolayısıyla, örneğin Intel 8080 mikroşlemcileri ile çalışan mühendisleri desteklemek için tasarlanan bir mikroşlemci geliştirme sistemi, normalde bir 8080 işlemci içerecektir. Bir 8080 mikroşlemcisi için, farklı tipte bilgisayar kullanarak, çapraz-çeviriciler ve çapraz-derleyiciler olarak adlandırılan programlar yardımıyla makine kodu üretmek mümkün olduğundan, bu çok kesin bir kural değildir. Hatta, 8080 için yazılım programları, farklı bir bilgisayarda, 8080 işlevlerinin aynen gerçekleştirilmesi sağlayabilen özel bir program kullanarak çalıştırmak ve hata ayıklaması yapmak mümkündür. Ancak sistem, yalnızca tek bir mikroşlemciyi desteklediğinde, programların, hangi mikroşlemci için yazıldılarsa o mikroşlemciyi kullanarak çalıştırılması ve hata ayıklama işleminin yapılması, genellikle daha doğrudur.

Sorular

- 5.1 Aşağıdaki sistemlerin özel, yarı-özel ve genel-amaçlı gruplarından hangisine girdiğini söyleyiniz.
- (a) Büyük bir firmada ücretlerin hesaplanmasında ve stok denetiminde kullanılan bir bilgisayar.
 - (b) Bir doktor tarafından kullanılan bilgisayar-yardımlı tanı sistemi.
 - (c) Bir bilgisayar-denetimli satış noktası kasası
 - (d) Eğlence yerlerindeki video oyunları
- 5.2 Aşağıdaki sistemler için, geliştirme ve üretim maliyetlerinden hangisinin daha önemli olacağını, nedenleriyle birlikte söyleyiniz.
- (a) Yalnızca üçü tane imal edilecek büyük bir tezgah sistemini denetleyen özel bir mikroşlemci sistemi.

- (b) Basit BASIC programlarını çalıştırabilen bir kişisel el mikrobilgisayarı
- (c) Bir jet uçağı motoruna giden yakıt sistemini denetleyen ve 20 yıllık bir dönem içinde 5.000 adet satılması beklenen mikroşlemci.

- 5.3 Programların saklanma biçimi açısından bir genel-amaçlı sistem ile özel-amaçlı sistem arasındaki farklar nelerdir?
- 5.4 Tipik bir özel bilgi işlem sistemindeki entegre devre sayısı ile tipik bir genel-amaçlı sistemdeki entegre devre sayısını karşılaştırınız.
- 5.5 Tek-yongalı mikrobilgisayarlarla ilişkili olarak "maskelendirme" maliyeti terimi ile ne anlatılmak istendiğini açıklayınız.
- 5.6 Verimli biçimde çalışması gerekiyorsa bir kelime işlemci için neden büyük bir RAM gerektiğini anlatınız.
- 5.7 Tipik bir kelime işlemcinin bileşen birimlerini gösteren bir blok diyagram çizin.
- 5.8 Geliştirme maliyetlerinin bir mikroşlemci sisteminin satış fiyatını nasıl etkilediğini açıklayınız:
- (a) Yalnızca birkaç sistem üretileceği zaman.
 - (b) Çok sayıda üretileceği zaman.

Bölüm 6 Mikroişlemci sistem planlaması

Bu bölümün amaçları: *Bu bölümü bitirdiğinizde;*

- 1 Bir akış diyagramı yardımıyla bir sistem tasarım/geliştirme programının tipik aşamalarını gösterebilmeli,
- 2 Başarılı mikroişlemci sistem tasarımı için tam sistem özelliklerinin önemli bir ön koşul olduğunu kavramış olmalı,
- 3 Tipik bir durumda son-kullanıcı gereksinimlerinden yola çıkarak bir sistem özelliklerini oluşturabilmeli,
- 4 Tipik bir tasarım probleminin çözümü için iki ya da daha fazla başka seçenek olduğunda, aralarından en yüksek verimi, en düşük maliyetle sağlayan yöntemi seçebilmeli,
- 5 Sistem görevlerinin donanım ve yazılım arasında bölüştürülmesi işlemini analiz edebilmelisiniz.

6.1 Tasarım ve geliştirme

Bu bölüm, bir ya da daha çok mikroişlemci bulunduran sistemler için programlar tasarlama ve geliştirme konularıyla ilgilidir. Dikkatli planlamanın, mühendislik tasarım ve geliştirme programlarının tümünde kesinlikle bulunması gerekir. Ancak bir sisteme herhangi bir türde bilgisayar katılması, diğer elektronik sistemlerde beklenenlerden daha fazla ve daha üst düzeyde özel sorunlarını birlikte getirecektir.

Mikroişlemci içermeyen elektronik bir sistemde performansı etkileyen, iki ana özellik vardır. Bunlardan birincisi elemanların -dirençler, kondansatörler, entegre devreler vb. seçimidir. İkinci özellik ise bu elemanların birbirine nasıl bağlanacağını belirleyen devredir. Bu özellikler, sistemin bir mikroişlemci içermesi durumunda da önemlerini aynı ölçüde korurlar. Ancak bu durumda sistemin çalışma biçimini etkileyen ek bir etken ortaya çıkar. Bu etken mikroişlemci tarafından çalıştırılan sistemde saklı programdır. Özel bir mikroişlemci sisteminde program sadece-okunur bellekte (ROM) saklanır, ve "firmware" olarak anılır. Daha çok yönlü, genel amaçlı sistemlerde program, yürütülmesi gerektiğinde rastgele-erişimli belleğe (RAM) aktarılır. Bu noktadan sonra artık yazılım olarak adlandırılır. Bu bölümde yazılım terimini hem yazılım hem de firmware anlamında kullanacağız.

Alışlagelmiş elektronik sistemlerde devre düzenleme ve elemanların seçimi birbirinden bağımsızdır. Devre düzenlemesinin değiştirilmesi kolaylıkla, farklı bir eleman seçimini gerektirebilir. Bunun tersi de doğrudur, farklı bir eleman seçimi ise, devre düzenlemesinin değiştirilmesini gerektirebilir. Bir mikroişlemci-tabanlı sistem geliştirirken birbirine bağımlı üç etken göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar aşağıdadır:

- 1 Bileşen seçimi
- 2 Devre ve sistem düzenlemesi
- 3 Yazılım

Bunlardan herhangi birinde yapılan bir değişikliğin diğer ikisinde de değişiklikler gerektirme olasılığı vardır. Mikroişlemci-tabanlı bir sistemde ek olarak ortaya çıkan yazılım sorunu, tasarım/geliştirme programının önemini özel bir konuma getirmektedir. Planlama aşamasında doğru kararların verilmesi, geliştirme ve üretim maliyetlerini çok yüksek düzeyde etkileyebilir. Sistemin tamamlanmış halinin gerekli özellikleri ne ölçüde karşılayacağı da planlama kararlarına bağlı olacaktır.

S6.1


6.2 Geliştirme aşamaları

Bir mikroişlemci-tabanlı ürünün geliştirilmesinde, başlangıç tanımlamasından imalata kadar olan çeşitli aşamalar, Şekil 6.1'de gösterilmiştir. Şekilden, bazı donanım ve yazılım geliştirme çalışmalarının paralel şekilde yürüyebileceği de anlaşılmaktadır. Ancak son listeleme ve hata ayıklama işlemleri için donanım ve yazılımın bir araya getirilmesi gerekir. Okuyucu Şekil 6.1'de gösterilen akış diyagramında, geliştirme programlarının çoğunluğu için biraz idealize edilmiş bir yakıştırma yapıldığını değerlendirmelidir. Bir gerçek uygulama programında çeşitli aşamaların tekrarlanması genelde gerekli olur. Örneğin, donanım ve yazılım bir araya getirildiğinde, bunlardan herhangi birinde, daha önce karşılaşılmamış olan tasarım hataları ortaya çıkabilir. Böyle bir durum olsa olsa, donanımda, yazılımda ya da her ikisinde birden, temel özelliklerine yol açabilir. Geliştirme programının planlanmasında gösterilecek yeterli dikkat, bu gibi durumların önlenmesi için oldukça yararlı olacaktır.

S6.3

6.3 Sistem özellikleri

Bir geliştirme programını planlamak için, geliştirilen ürün ya da sistemin kesin, ve farklı biçimlerde yorumlanması mümkün olmayan bir özelliklerinin bulunması önemlidir. Bu özellik ilk olarak, ürünün dış özelliklerinin tanımından oluşmalıdır.



S6.2 Şekil 6.1 Mikroişlemci sistem geliştirme programı aşamaları

Dış özellik, olası bütün girişler için sistem çıkışlarını ve sistemin cevaplama biçimini tanımlar. Adından da anlaşılacağı gibi, sistemin dıştan bakılarak yapılan tanımlamasıdır. Bu özelliklerinde, ayrıca, girişlerin normal sınırları aşması durumunda beklenen sistem cevabı da belirtilmelidir.

Denetleyici birimler olarak çalışan mikro işlemciler, genelde ardışık işlemler uygularlar. Bölüm 4 te anlatılan çamaşır makinesi programlarının mikro işlemci-tabanlı denetimi bunun iyi bir örneğidir. Sistemin özelliklerinde ayrıca ardışık çalışma



Şekil 6.2 Sıcaklık kayıt sistemi şematik diyagramı

biçimi de tanımlanmalıdır. Akış diyagramları, genelde en etkili tanımlama biçimlerini sağlar.

Örnek olarak, küçük bir veri kayıt ve saklama sistemini ele alalım. Veri kayıt sisteminin, dört ölçme noktasındaki sıcaklığı her saatte bir örnekleme ve ölçüm sonuçlarını yazması gerekmektedir. Şekil 6.2’de, sistemin, mikro işlemcinin kendisinin iç ayrıntıları olmaksızın, dış görüntüsü verilmektedir. Bu sistem için özellik aşağıda gösterilmektedir.

Veri Kayıt Sistemi Özellikleri


Ölçüm noktaları sayısı	4
Ölçülen değişken	Sıcaklık
Normal sınırlar:	
T1	85-110°C
T2	0-220°C
T3	50-150°C
T4	50-150°C
Mutlak maksimum hata	± 2°C
En büyük tam-ölçek artım hatası	± 1°C
Çözünürlük	1°C
Bir kanal için örnekleme süresi	1 örnek/saat
Maksimum kısa-dönemli örnekleme süresi hatası	0.1 sn/saat
Maksimum uzun-dönemli örnekleme süresi hatası	1 sn/gün
Güç kaynağı (şebeke) frekansı	50 Hz

Özelliklerinden anlaşılacağı gibi, sıcaklıklar, değer normal sınırların dışına çıkarsa, bir hata mesajı ile birlikte yazılacaktır. Şekil 6.3’de, basılı çıktı formatı gösterilmiştir.

Yukarıda gösterilen dış özelliklerinden, kayıt sisteminin bazı iç özellikleri hemen tesbit edilebilir. Örneğin, sıcaklık transdüserlerinden gelen analog çıkışı sayısal

DAY 1	09.00 HR
TEMPERATURES	
T1 =	105 DEGREES
T2 =	16 DEGREES
T3 =	102 DEGREES
T4 =	56 DEGREES
DAY 1	10.00 HR
TEMPERATURES	
T1 =	111 DEGREES
T2 =	18 DEGREES
T3 =	155 DEGREES
T4 =	60 DEGREES
! WARNING! T1 OUTSIDE LIMITS	
! WARNING! T3 OUTSIDE LIMITS	

Şekil 6.3 Sıcaklık kayıt sistemi basılı çıktı formu



Şekil 6.4 Bir milin açısal konumunun sayısal ölçümü

biçime değiştirmek için, bir ya da daha çok sayıda analogdan sayısal dönüştürücü (ADC) gerekecektir. Sistem özellikleri ayrıca, kullanılacak ADC'lere ilişkin belli ölçütleri belirlemeye de olanak tanımaktadır. İlk dikkatimizi çeken şey 1 °C'lik bir sıcaklık çözünürlüğü gerektiridir. Bu, ADC çıkışının aşağıda gösterildiği gibi en az 8 bit içermesinin gerekli olduğu anlamına geldiğinden, önemlidir.

Bir ölçme sisteminin çözünürlüğü, çıkışta algılanabilen en küçük değişiktir. Veri kayıt sistemi için bu, basılı çıktının 1 °C kadar küçük değişiklikleri içermesinin gerektiğini gösterir. Herhangi bir ölçüm noktasında beklenen en yüksek sıcaklık değişimi 220 °C olduğundan, sistem, 220'de 1 çözünürlük olmalıdır. 8-bitlik bir ikili sözcük 0-225 arasındaki sayıları temsil edebilir, dolayısıyla bu bit sayısı yeterli çözünürlüğü sağlar.

Çözümlü örnek

Bir mikroişlemci sisteminde milin açısal konumunu ölçmek için bir hassas potansiyometrik bir transdüser kullanılmıştır. Şekil 6.4'te gösterildiği gibi, transdüser çıkışı bir ADC'ye girer olarak uygulanmaktadır. Milin maksimum toplam açısal dönüşü 200 derecedir ve transdüserin kullanıldığı sistem 0-200 derecelik bir çözünürlük gerektirir. ADC çıkışının ikili biçimde olduğunu varsayarsak gerekli olan en küçük bit sayısı tahmin ediniz.

Çözüm Çözünürlük, toplam dönüş olan 200 derecede 200 derecedir, yani 400'de 1'dir. Dolayısıyla ADC çıkışı, en büyük işaretli 8bitlik sayı, yeterli çözünürlüğü sağlamayan 22 olduğundan, en az 9 bit içermelidir. En büyük işaretli 9-bit sayı 511 dir, bu ise amaç için uygundur.

Sıcaklık transdüseri/ADC kombinasyonunun hassaslığı diğer ölçütler de bu noktada belirtilebilir. Ancak genel sistem elemanlarının çoğunluğunun belirtilmesinden önce sistem düzenlemesiyle ilgili başlangıç kararları alınmalıdır.

S6.4

6.5

6.4 Maliyet-verimlilik ölçümleri

Bir tasarım/geliştirme programının nasıl gerçekleştirildiği konusu ele alınırken, tasarımcının, bir uygulama problemine yalnızca bir çözüm bulabildiği durumların çok ender olduğunu kabul etmek gerekir. Tasarımcı çoğu kez, uygulamaya konulduklarında hepsi de sistem özelliklerini karşılayan birkaç strateji arasından bir tanesini seçmek durumundadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan tasarımcı, çeşitli seçeneklerin hepsinin de gereken performans ölçütlerini karşıladığı varsayıldığında, yapacağı seçimi, gerçekçi şekilde maliyet sorusuna dayandırmalıdır.

Belirli bir tasarım stratejisinin uygulama maliyetini tahmin ederken, mamul ürün veya sistemin satış fiyatını etkileyen etkenlerin hepsinin hesaba katılması gerekir. Tasarım, geliştirme, üretim ve eleman maliyetleri bu etkenler arasındadır. Son ürün satış fiyatına tasarım ve geliştirmenin yapacağı katkı tabii ki toplam üretim sayısına bağlıdır. Kazancı hariç tutarsak birim maliyet aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:

$$\text{Maliyet} = C + P + (D/N)$$


Burada C, her birime düşen toplam eleman maliyetidir. P, bir birim için üretim maliyetini, D, tasarım/geliştirme programı toplam maliyetini ve N, üretilen birim sayısını göstermektedir.

Geliştirme yazılımı, tasarım/geliştirme programının toplam maliyetine dahil edilmelidir. Yazılım geliştirme maliyetlerinin toplam tasarım/geliştirme bütçesinin içinde % 50 oranını aşması seyrek karşılaşılan bir durum değildir, % 80 - 90 gibi oranlara ise hiç bir şekilde ulaşmaz.


İki tasarım seçeneği için maliyet tahminlerinin nasıl yapıldığına ilişkin bir örnek, Kısım 6.8'da verilmiştir. Maliyet tahminlerinin kesinliği, proje planlayıcılarının, donanım ve yazılım geliştirme için gerekli olan zaman ve olanakların değerlendirilmesindeki beceri ve deneyim düzeyine bağlıdır. Deneyim eksikliği hemen her zaman, donanım ve yazılım geliştirme maliyetlerinin genelde, büyük ölçüde daha düşük olarak tahmin edilmesiyle sonuçlanır.

6.5 Sistem akış diyagramı

Kısım 6.3'te akış diyagramının, birçok mikroişlemci-denetimli sistemde ortak özellik olan ardışık tipteki işlemleri tanımlamanın en uygun yöntemi olduğunu söylemiştik. Aslında geliştirme programının planlanması sırasında birkaç akış



Şekil 6.5 Sıcaklık kayıt sisteminin başlangıç akış diyagramı



Şekil 6.6 Sıcaklık kayıt sisteminin genişletilmiş akış diyagramı

diyagramı hazırlanır. Bu diyagramlardaki ayrıntıya girme zeyi öngörülen sistem tasarımı ortaya çıktıkça artar.

Kısım 6.3'te tanıtılan veri kayıt sistemine dıştan bakıldığında gözlenen çalışma biçimini anlatan bir akış diyagramı Şekil 6.5'de görülmektedir. Bu diyagram Şekil 6.6'da, daha fazla ayrıntının gösterilebilmesi için genişletilmiştir. Şekil 6.6'da sistemin daha önce açıklanmayan belli bazı özellikleri tanımlanmaktadır. Örneğin, ADC'den alınan sayısal sıcaklık ölçülerinin, gerekli veri mesajını oluşturmak üzere yazıcıya iletilmek için uygun duruma gelmeden önce işlenmesi gerektiği, dikkatimizi çekmektedir. Verinin işlenmesinin nasıl ve kapsamda gerçekleşeceği kullanılan mikroişlemcinin tipi gibi donanım elemanlarının seçiminde kolaylıkla etken olabilir.


Şekil 6.5'te gösterilmeyip 6.6'da gösterilen bir başka özellik başlama işlemleriyle ilişkilidir. Şekil 6.6'da herhangi bir aşamada enerji anahtarı açıldığı ve sistemin istenen biçimde çalışmaya başladığı gösterilmektedir. Veri kayıt sistemi "gerçek-zamanlı" bir sistem olarak tanımlanabilir, çünkü sıcaklıkların örneklendiği zamanlar kaydedilmektedir. Mikroişlemcinin iç zamanlama sistemini, "gerçek-zaman" ile eş zamanlı duruma getirmek için, bu iç saatin bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu gereklilik, Şekil 6.6'da dikkat alınmıştır. Başlatma ya da kullanıma hazırlama işlemleri bu noktada ayrıntılı biçimde anlatılmamış, ancak kitabın ileriki bölümlerinde bu amaçla kullanılan yöntemler daha ayrıntılı olarak ve geniş şekilde ele alınmıştır.

6.6 Başlangıç aşamasındaki donanım kararları

Geliştirme programının bu aşamasında, sistemde kullanılacak olan elektronik birimlerle ilgili ilk kararlar alınır. Mikroişlemcinin kendisi, çevresel birimler ve arabirim elemanlarının tamamı, ilk kez bu aşamada belirlenirler. Kısım 6.5'de anlatılan sistem akış diyagramıyla uyumlu biçimde, bu belirleme işlemi, kullanılması düşünülen ve daha sonra kullanılmasından vazgeçilebilecek olan elemanların belirlendiği bir geliştirme işlemidir. Seçilen sistem elemanlarının çalışma biçimi açıklığa

kavuşturulmuş sistem akış diyagramı da, daha fazla ayrıntıyı içermek için genişleyecektir. Geliştirme programının bu aşaması, doğal olarak, bir sonraki bölümde tartışılan donanım/yazılım bölüşümü konusu ile paralel bir seyir izler. Kısım 6.1'de söylediğimiz gibi donanım seçimleri yazılımı, yazılım da donanım seçimlerini etkiler.

Şekil 6.7'de, bu aşamada sistemin iç düzenlemenin ilk belirlemesinin nasıl yapılabileceğini gösterilmektedir. Şekil 6.7'de yalnızca G/Ç işlemleriyle ilişkili elemanlar gösterilmiştir. Gösterilen elemanlara ek olarak RAM ve ROM biçiminde bellek birimlerine olacağı açıktır. Şekil 6.7'de gösterilen sistem, dört sıcaklık transdüse-



Şekil 6.7 Sıcaklık kayıt sistemi için başlangıç donanım taslağı

rinin sırayla örneklenmesi için çoğullayıcıyla birlikte bir ADC kullanmaktadır. Şemanın bir başka seçeneği, her bir sıcaklık transdüseri için bir ADC kullanmaktır. Şekil 6.7'deki gibi bir sistem diyagramı oluşturmak için tasarımcı, sistem elemanlarına ilişkin belli bazı kararlar almıştır. Dört ADC yerine çoğullayıcı ile bir tek bir ADC kullanmak konusunda bir karara varırken, deneyimli bir tasarımcı iki seçenekteki maliyet yapısını inceleyecektir. Bu gibi durumlarda kararların verildiğine ilişkin bir örnek Kısım 6.7'de verilmektedir.


Hem donanım hem de yazılımı içine alan önemli bir karar ise mikroişlemci seçimidir. Bu seçimde birçok etkenin etkisi vardır, kaydedilen veriye uygulanması gereken işlemlerin miktarı bu etkenler arasındadır. Bölüm 2 ve 3'de bu ayrıntılı biçimde tartışılmıştır. Mikroişlemci seçiminden belki de daha önemli karar ise MİB ile ilişkili devre düzenlemesinin tasarımında rol alıp almama kararıdır. Bu donanım tasarımı için başka bir seçenek, markasız bir tek-sistemli bilgisayar kullanmaktır. Çeşitli düzenlemelerde mevcut olan bu kartlar, normal olarak, bir baskılı devre kartı üzerinde, mikroişlemci, ROM veya EPROM, RAM ve bunlarla birlikte G/Ç portları içerirler.

Bileşen maliyeti açısından tek-sistemkartlı bilgisayar kendi elemanlarından daha pahalıdır. Fakat donanım geliştirme ve üretim maliyetlerinde sağlanan tasarruf oldukça iyi bir düzeydedir. Özellikle üretim sayıları çok yüksek değilse bir tek-sistemkartlı bilgisayar, özel-amaçlı bir MİB devresinin tasarımı ve geliştirilmesi, ekonomik ve zaman kazandırıcı bir seçenek sağlayabilir. Şekil 6.8'de, tipik tek-sistemkartlı bilgisayarın düzenlemesini blok diyagram biçiminde gösterilmektedir. Bu bilgisayar Z80-tabanlı SBC100'dür.

Tek-sistemkartlı bilgisayar MİB'den ve MİB'e sayısal verinin aktarılması için G/Ç portları bulundurur. Sistem tasarımının yaz-boz kaydedicisinden yapıldığı durumlarda G/Ç portları tasarımcı tarafından seçilmelidir. Basit 8-bitlik sistemler paralel bir sayısal çıkış arabirimi, yalnızca, 74LS373 gibi 8bitlik bir mandal ve adres kod çözücüsünden biraz daha fazlasını içerebilir. Giriş portları benzer şekilde bir adres kod çözücüsü ve bir üç-durumlu ya da açık-kollektörlü tampon takımı uygulanabilir. Daha kapsamlı G/Ç olanakları gereken durumlarda özel-amaçlı programlanabilir bir arabirim kullanımı daha ekonomik olabilir.

6.7 Donanım ve yazılım bölüşümü

Sistem akış diyagramı, belirli bir sıralama içerisinde yer almaları gereken çeşitli işlemleri tanımlamaktadır. Birçok durumda tasarımcı, belli bir işlemin, özel olarak tasarlanmış donanım tarafından mı, yoksa, mikroişlemci tarafından programlanarak mı yapılması gerektiğini belirler.



Şekil 6.8 SBC 100 tek-sistem kartlı bilgisayarın genel düzenlemesi


bölümünün yürütülmesi yoluyla mı uygulanacağını kendi isteğiyle saptayıp. Bazı işlemlerde seçme olanağı yoktur. Örneğin sonuçların yazılmasının yazıcı oluşan donanım tarafından gerçekleştirildiği açıktır. Başlangıçtaki sistem diyagramları yalnızca gerçekleştirilecek işlemleri tanımlamakta bunların nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili herhangi bir işaret taşımamaktadır. Dolayısıyla bir diyagramı, bir ardışık donanım işlemleri dizisini, bir bilgisayar programını, bunların her ikisinin bir kombinasyonunu anlatır.

Diğer tasarım/geliştirme kararlarında olduğu gibi, donanım ve yazılım bölümlerinde seçiminde yer alan iki ana etken performans ve maliyettir. Performans dil alındığı zaman gerekli görülen işlem hızı önemlidir. Belli bir işlem, özel amaç donanım ile, mikroişlemci tarafından çalıştırılan bir programla olabileceğini hemen her zaman daha hızlı gerçekleştirilebilir. Bu nedenle tasarımcılar zaman nırlılığı söz konusu olan tasarım sorunlarında donanım çözümlerini uygulamayı koyma zorunluluğu ile karşı karşıya kalabilirler.

Bir donanım/yazılım seçim tipi örneği olarak, uygulamada karşılaşılabilen bir durumu, Bölüm 6.3'de tanımlanan sistemdeki veri kaydetme işleminin zamanlamasını ele alalım. Anımsanacağı gibi sıcaklıklar bir saatlik aralarla örneklenmekte yazılmaktadır. Bu nedenle, bu kayıt işleminin gerçekleşeceği zamanı belirleyecek sabitleyecek bir yolun belirlenmesi gerekmektedir. İzlenebilecek üç yöntem aşağıdadır:

- 1 Kaydetme işlemleri arasındaki zaman aralığında yürütülen ve gerekli zaman gecikmesini tam olarak üreten bir program yazmak,
- 2 Yüksek düzeyde kararlı olan, kristal-denetimli, çıkışı bir mikroişlemci tarafından örneklenen, ya da kesme üreten bir osilatör kullanmak. Döngüler, daha sonra gerekli zaman gecikmesi oluşuncaya kadar bir program tarafından sayılır.
- 3 Yüksek düzeyde kararlı olan, her saatte bir çıkış darbesi verecek şekilde çalışan bir frekans bölücüsü kullanmak. Her kaydetme işleminden sonra frekans bölücüsünün çıkışı, bir sonraki zamanlama darbesi algılanuncaya kadar taranır. Bir başka seçenek ise frekans bölücüsünün çıkışının bir kesme üretmek için kullanılmasıdır.

Yaklaşımlar bütünüyle yazılım çözümü (1) ile donanım tekniği temelinde çözüm (3) arasında değişmektedir. (2) ve (3) nolu yaklaşımlarda kullanılan yüksek düzeyde kararlı osilatör, "gerçek zaman saati" olarak anılmaktadır. Dördüncü bir seçenek kristal denetimli bir osilatör çıkışı yerine şebeke frekansı ile çalışan gerçek zaman saati tekniğini kullanmaktır. Kısa-dönemli zamanlamaya duyarlılığı, kristal-denetimli bir osilatör yöntemine göre azalmıştır fakat hala başta belirlenen özelliklerini




Şekil 6.9 DAC kullanarak Analogdan-sayısal dönüşüm

karşılayacak düzeydedir. Şebeke frekansının uzun-dönemli duyarlılığı, çok iyidir ve bu amaç için uygun olan duyarlık değerinden daha yüksektir. Önerilen çözümlerden herhangi birisi zamanlama kesinliği gereksinimini karşılamaktadır. Bu nedenle, tasarımcının görevi üretilen her sistemin maliyetine en az katkıyı yapan yöntemi seçmektir.

Maliyet açısından, kaydetme işlemleri arasındaki zaman aralıklarının donanım yardımıyla mı yoksa yazılımla mı belirleneceği kararı belki de çok önemli değildir. Çünkü gereken işlem, nisbeten basit bir işlemdir ve donanım ya da yazılım tarafından uygulanması çok düşük maliyetli bir uygulamadır. Ancak bu örnek, donanım/yazılım değerlendirmesi ile ilgili etkenlerin gösterildiği yararlı bir örnektir.

Gerekli donanım/yazılım kararlarına bir başka örnek olarak da AD dönüşümünü ele alacağız. Veri kaydetme sisteminde her saatte yalnızca dört AD dönüştürmesi gerekmektedir. Dönüştürme hızı çok önemli değildir. Dolayısıyla tasarımcı, markasız bir ADC modülü kullanmak ve bir eleman grubunu birbirine bağlamak arasında seçim yapabilir. Bileşen parçalar takımının seçilmesi durumunda mikroişlemci, AD dönüştürme işleminin bazı kısımlarını gerçekleştirmek için programlanabilir. Şekil 6.9'da bu tipte bir donanım gösterilmektedir. Şekil 6.9'da gösterilen şema, uzun AD dönüştürme zamanları ile sonuçlanır bu nedenle yüksek-hızlı işlem gerektiği zaman uygun değildir. Böyle sınırlamalar bulunmaz. Şekil 6.10'da bir markasız ADC modülünün kullanımı gösterilmektedir. Bazı durumlarda Şekil




Şekil 6.10 ADC bağlantıları

6.9'daki sistemin Şekil 6.10'dakine yeğlenmesinin nedeni, Şekil 6.9'daki sistemin Şekil 6.10'daki sistemden kolaylığı ve daha düşük eleman maliyetine sahip olabilmesidir.

Şekil 6.9'da gösterilen ADC dönüştürme şeması düşük-maliyetli bir DAC kullanmaktadır. DAC çıkışı, yine düşük-maliyetli bir parça olan bir karşılaştırıcı kullanılarak, bilinmeyen gerilim ile karşılaştırılmaktadır.

AD dönüştürümünü gerçekleştirmek için mikroişlemci, giriş çıkışı bilinmeyen gerilimle eşitlenene kadar, DAC'a ayarlar. DAC'a sayısal giriş daha sonra bilinmeyen bir analog gerilimin temsili durumuna gelir. ADC girişinin, iki karşılaştırıcı girişi eşit oluncaya kadar, ayarlanma yöntemi, dönüştürmeyi uygulamak için kullanılan programa bağlıdır. Olası yöntemlerden birini anlatan akış diyagramı Şekil 6.11'de gösterilmektedir.



Şekil 6.11 Analog-sayısal dönüştürmeye ilişkin basit bir sayım algoritması

tedir. Bu akış diyagramı, DAC'dan gelen giriş, bilinmeyen gerilimden daha büyük olduğu zaman, karşılaştırıcı çıkışının 0 dan 1'e kadar değiştiğini varsaymaktadır. İyi bilinen ardışık-yaklaşırma algoritması, daha çıktır ve programı daha karmaşık duruma getirmesine karşın, ortalama olarak daha hızlı bir dönüştürme verir. Şekil 6.11'de gösterilen basit sayma algoritmasının hızı öngörülen uygulama için yeterinden fazla olduğundan, bu konu burada belki de dikkate alınmamıştır.

İki teknik seçenek arasında seçim yaparken, üretilen toplam sistem sayısı çok önemli bir etkidir. Bu konu Kısım 6.4'te nicelik açısından tartışılmıştır. Aşağıdaki çözümlü örnek bu niceliğe ilişkin yaklaşımı, iki AD dönüştürme yöntemindeki maliyetlerin değerlendirilmesine uygulamaktadır.

6.8 Çözümlü örnek

Bir tasarım ekibinin başkanı, AD dönüştürme yönteminin aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile uygulanacağına karar vermeye çalışmaktadır:

- 1 Şekil 6.10'da gösterildiği gibi bir markasız ADC kullanılarak;
- 2 Şekil 6.9'da gösterildiği gibi bir DAC ve karşılaştırıcı yardımıyla.

Her iki şema için başlangıç evresi eleman ve yazılım tahminleri aşağıdaki gibidir:

	Şema 1	Şema 2
Elemanlar	ADC + 1 tane IC	4 tane IC
Yazılım	Toplam maliyet 30 sterlin	Toplam maliyet 8 sterlin
	Bellekte 8 bayt işgal eden	Bellekte 60 bayt işgal eden
	5 komut	40 komut

Sözkonusu firma, donanım tasarımı ve üretim maliyetleri için, elemanlar hariç, kullanılacak IC veya başka modüllerin sayısını esas almaktadır. Yazılım tasarımı maliyeti ise komut sayısı tabanıdır. Yazılım üretim maliyeti program tarafından kaplanan bellek konumları ile sabitlenmiştir. Maliyetler aşağıda gösterilmektedir:

Donanım tasarımı	IC, veya ADC gibi diğer modüllerin her biri için 20 sterlin
Donanım üretimi	Her bir IC için 2 sterlin
Yazılım tasarımı	Her komut için 5 sterlin
Yazılım üretimi	Her bayt için 1/100 sterlin

(a) 5 birim, (b) 25 birimlik üretim turları için, Şema 1 ve Şema 2'ye göre gerçekleştirildiğinde oluşacak bir ADC maliyetini hesaplayınız.

AD dönüştürme maliyetlerinin Şema 1 ve Şema 2'deki uygulamalar ile yaklaşı olarak eşit bulunacağı üretim hacmi değerini hesaplayınız.

Çözüm

Toplam tasarım maliyetine D , bir birimin üretim maliyetine P , bir birim için eleman maliyetine C ve üretilen birim sayısına N diyelim.

O halde bir birim için maliyet $= P + C + (D/N)$ olur.

Şema 1

Donanım tasarımı maliyeti $= 2 \times 20\text{£} = 40\text{£}$

Yazılım tasarımı maliyeti $= 5 \times 5\text{£} = 25\text{£}$

Dolayısıyla $D = 40\text{£} + 25\text{£} = 65\text{£}$

$C = 35\text{£}$

Bir birim için donanım üretim maliyeti $= 2 \times 2\text{£} = 4\text{£}$

Bir birim için yazılım üretim maliyeti $= 8 \times 1p = 0.08\text{£}$

Bu nedenle $P = 4.08\text{£}$

Dolayısıyla 5 birim için birim başına maliyet

$$4.08\text{£} + 30\text{£} + (65/5\text{£}) = 47.08\text{£}$$

ve 25 birim için birim başına maliyet

$$4.08\text{£} + 30\text{£} + (65/25\text{£}) = 36.68\text{£} \text{ olur.}$$

Şema 2

Donanım tasarımı maliyeti $= 4 \times 20\text{£} = 80\text{£}$

Yazılım tasarımı maliyeti $= 40 \times 5\text{£} = 200\text{£}$

Dolayısıyla $D = 80\text{£} + 200\text{£} = 280\text{£}$

$C = 8\text{£}$

Bir birim için donanım üretim maliyeti $= 4 \times 2\text{£} = 8\text{£}$

Bir birim için yazılım üretim maliyeti $= 40 \times 1p = 0.40\text{£}$

Bu nedenle $P = 8.40\text{£}$

Dolayısıyla 5 birim için birim başına maliyet

$$8.40\text{£} + 8\text{£} + (280/5\text{£}) = 72.40\text{£}$$

ve 25 birim için birim başına maliyet

$$8.40\text{£} + 8\text{£} + (280/25\text{£}) = 27.60\text{£} \text{ olur.}$$

"Denk düşen" üretim sayısı seçeneğini saptamak için:

$$4.08\text{£} + 30\text{£} + (65/N\text{£}) = 8.40\text{£} + 8\text{£} + (280/N\text{£})$$

Yeniden düzenlersek

$$34.08\text{£} - 16.40\text{£} = (280\text{£} - 65\text{£})/N$$

Dolayısıyla

$$N = (280 - 65)/(34.08 - 16.40)$$

$$= 12.16$$

Bu analizden de anlaşılacağı gibi, üretilen sistem sayısı 12'den fazla olmadıkça, Şema 2'deki düşük eleman maliyeti çok daha yüksek olan tasarım/geliştirme maliyetini kaldırmaz. Okuyucu bu örnekte verilen maliyet rakamlarının her dönemdeki gerçek eleman maliyeti olduğunu düşünmemelidir. ADC ve DAC gibi birimlerin fiyatları teknoloji ilerledikçe değişmektedir. Uzun vadede donanım eleman maliyetleri azalma, tasarım/geliştirme maliyetleri ise, özellikle yazılım olmak üzere artma eğilimindedir. Bu, yazılım tasarımının emek-yoğun niteliğini yansıtmaktadır. Okuyucu uzun vadedeki bu eğilimin, yukarıdaki örnekte ele alınan durumdaki gibi, tasarım kararlarına etkisi konusunda varsayımlar geliştirebilir.

Sorular

- 6.1 Mikroişlemci içermeyen bir sayısal sistem geliştirilirken dikkate alınacak iki önemli unsur, eleman seçimi ve ilgili devrenin tasarımıdır. Mikroişlemci-tabanlı sayısal bir sistem geliştirilirken ek olarak hangi etkeni dikkate almak gerekir?
- 6.2 Tipik bir mikroişlemci-tabanlı sistemin tasarım/geliştirme çalışmasındaki çeşitli aşamaları bir akış diyagramı ile anlatınız.
- 6.3 Bir mikroişlemci sistemin donanımındaki bazı parçaların ilgili yazılımdan bağımsız olarak neden test edilemeyeceğini açıklayınız.
- 6.4 Bir basınç transdüserinin çıkışı, ADC aracılığıyla sayısallaştırılması gereken bir gerilimdir. Basınç 0 ile 100 N/m² arasında değişmekte ve kullanıcı 0.25 N/m² düzeyinde bir çözünürlük istemektedir. Bu çözünürlüğü elde etmek için ADC çıkışın olması gereken minimum bit sayısını hesaplayınız.
- 6.5 Bir ADC'ye giriş, 0 ile 10 V arasında değişmektedir. Transdüser çıkışının 12-bitlik bir ikili sayı olması halinde çözünürlüğü volt cinsinden hesaplayınız.
- 6.6 Bir mikroişlemci sistem tasarımı belirli tipte bir adres kod çözücüsünün kullanımını öngörmektedir, bu adres kod çözücüsü için uygun bir entegre

devre kullanıma hazır bulunmaktadır. Tasarım ayrıca, bağımsız kapıları kullanarak da gerçekleştirilebilmektedir, bu durumda üç devre gerekli olacaktır. Söz konusu firma sayısal donanım tasarım maliyetleri her bir entegre devre için 30 sterlin, ve üretim maliyetini (elemanlar olmak üzere) her bir entegre devre için 1 sterlin olarak tahmin etmektedir. Bileşen maliyetleri aşağıdadır:

Tek bir entegre devre	5 sterlin
Bağımsız kapılar kullanan devre	2 sterlin

Bağımsız kapıların kullanıldığı tasarımın, tek bir entegre devrenin kullandığı durumdaki maliyetli olduğu üretim düzeyini hesaplayınız.

6.7 Bir mikrobilgisayar sistemi, aşağıda gösterilen farklı donanım ve yazılım maliyetleri ile, A ve B şeklinde iki yolla uygulanabilmektedir:

	A, £	B, £
Donanım tasarım/geliştirme maliyeti	5.000	1.000
Her bir sistem için (elemanlar dahil olmak üzere)	200	100
Donanım üretim maliyeti		
Yazılım tasarım/geliştirme maliyeti	10.000	20.000
Her bir sistem için yazılım üretim maliyeti	20	40

B'nin A'dan daha verimli-maliyetli duruma gelmesinden önce, üretilen gereken sistem sayısını hesaplayınız.

7 Mikroişlemci Geliştirme Sistemleri

Bu bölümün amaçları: Bu bölümü bitirdiğinizde;

- 1 Mikroişlemci geliştirme sisteminin, bir mikroişlemci sistem tasarım/geliştirme çalışmalarındaki;
 - (a) Sistem programının geliştirilmesi ve yazılması
 - (b) Sistem programının test edilmesi
 - (c) Gerekliğinde program üzerinde değişiklikler yapılması
 - (d) Sistemin donanım ve yazılım simülasyonu/emülasyonu aşamalarında kullanıldığını değerlendirebilmeli,
- 2 Bir geliştirme sistemi içinde bulunan tipik olanakların;
 - (a) İşletim sistemi ve izleme programı, düzenleyici, çevirici, hata ayıklayıcı, PROM programcısı, yükleyici, bağlayıcı konumlayıcı ve yazılım izlemeden oluşan bir işletim programı.
 - (b) Program geliştirme uygulamaları için; işletim sistemi için, kalıcı yığın bellek için; Bellek,
 - (c) Yazıcı ile birlikte bir VDT ve klavyeden oluşan konsol.
 - (d) PROM programlayıcısı
 - (e) G/Ç olanakları
 - (f) Devre-içi emülatör olduğunu değerlendirebilmelisiniz.

7.1 Donanım ve yazılım geliştirme

6. Bölüm'de, bir mikroişlemci sisteminin geliştirilmesi sırasında başlangıç aşamasındaki tasarım kararlarının nasıl alındıklarını ele aldık. Donanım ve yazılım tasarımının daha ileri aşamalarında kullanılan yöntemleri incelemeye geçmeden önce elimizde bulunan gereçleri gözden geçirmek yararlı olacaktır. Bu gereçlerden en önemlisi, mikroişlemci geliştirme sistemi ya da MDS'dir, MDS kısaca Bölüm 5'te tanıtılmıştır. Şimdi tipik bir MDS tarafından sağlanan olanakları daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

"Mikroişlemci geliştirme sistemi" (MDS) adı, ve hep birlikte, kullanıcıya mikroişlemci sistemlerin tasarım ve geliştirilmesinde yardımcı olanaklar olan birimler topluluğunu, yani donanımı ve programlar yani yazılımı tanımlamak için kullanılır.

maktadır. Bu tipteki geliştirme sistemleri karmaşıklık bakımından çok değişik gösterirler ve maliyetleri, sundukları olanaklara bağlıdır. Ancak bunların temel özelliği, herhangi bir bilgisayar içeriyor olmalarıdır, bu bilgisayar bir mikroşlemci gibi bir minibilgisayar ya da başka kullanıcılarla ortaklaşa kullanılabilecek büyük bir anabilgisayar dahi olabilir.

Bölüm 6'da gördüğümüz gibi bir mikroşlemci sistemi geliştirmek için iki bileşen tasarlanması gerekir: donanım ve yazılım. Şekil 6.1'de, bu donanım ve yazılım tasarımının çalışmasının en azından bir kısmının birbirine paralel biçimde sürdürülebileceğini göstermektedir. Komple bir MDS hem donanım hem de yazılım tasarımına yardımcı olur ve geliştirilenin bu iki bileşenini bir araya getirmesinde özellikle yararlıdır. "Geliştirme sistemi" terimi bazen yalnızca yazılım tasarımı ve yazılım geliştirme destekleyen bir sistemi tanımlamak için de kullanılmaktadır. Fakat bunun için, "yazılım geliştirme istasyonu" adı daha uygundur. Ancak ister bir yazılım geliştirme istasyonu kullanıyor olalım, isterse tam bir bilgisayar kullanıyor olalım, kullanmakta olduğumuz olanak bize, geliştirilmekte olan sistem için gereken programların yazılması, test edilmesi ve değiştirilmesi konularında yardım sağlamalıdır.

7.2 Geliştirme sistemi düzenlemesi

Tipik bir MDS'nin bileşenleri, Bölüm 5.4 ve Şekil 5.4'te anlatılmıştır. Bütün bakımından sistem bileşenleri burada da yeniden listelenmiştir. Tipik bir tam ölçekli geliştirme sistemi aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Diğer sistem bileşenleriyle G/Ç arabirimleri bulunan bir MIB.
- 2 Kullanıcı tarafından geliştirilen uygulama programlarının ve kullanıcının getirdiği çevirici, derleyici vb. destek programlarının saklandığı RAM. V. saklamanın bu çeşidi ana bellek olarak anılmaktadır.
- 3 Yedek yığın bellek. Kalıcı özelliktedir ve büyük çoğunlukla bir manyetik disk sistemi biçimindedir. Bu saklama ortamı, kullanıcının programlarını ve diğer programları, yürütümleri gerekli olmadığı zamanlarda saklamak için bir sistem olarak kullanılmaktadır. Bir programın yürütümünü gerçekleştirme için, o programın yedek bellekten ana RAM'e belleğe aktarılması gerekir.
- 4 Normalde bir ekran ve daktilo-tipinde klavye ile birlikte video görüntüleme ortamından (VDT) oluşan bir konsol. Bunlar kullanıcı ve geliştirme sistemi birbiriyle iletişim kurmasına yarayan araçlardır.
- 5 Programların ve verinin kalıcı bir kaydının edinilmesini sağlayan yazıcı.

Buraya kadar listelenen olanaklar esas olarak bir yazılım geliştirme istasyonunun olanaklarıdır. Tam-ölçekli bir MDS, ek olarak aşağıdakileri de içerecektir:

- 6 Programların sadece-okunur bellek (PROM), yongalarında veri veya program kodunun kalıcı olarak saklanmasına olanak veren bir birim. Pratikte programcılar, geliştirme amaçları için daha uygun olduklarından silinebilir PROM'ları (EPROM'lar) programlamaktadır.
- 7 Bir devre-içi emülatör. Bu birim, donanım geliştirme ve donanım/yazılım entegrasyonu amaçlarına yönelik yardımlar sağlayan çok önemli bir birimdir. İşlevleri Bölüm 7.5'te anlatılmıştır.
- 8 Genel-amaçlı veya "yedek" G/Ç portları. Bunlar, kullanıcı tarafından, gereken her türlü özel-amaçlı çevresel birimin birleştirilmesi için kullanılabilirler. Bu G/Ç portları, sözcüğü, geliştirilmekte yani "hedef" sistemdeki çevresel birimlere yönelik G/Ç programlarını test etmek amacıyla kullanılabilirler.

Yukarıda listelenen bileşenler MDS donanımını oluşturur. Ancak her türlü bilgi işlem sisteminde olduğu gibi, buraya kadar belirtilenler olayın yalnızca bir bölümüdür. Sistemin gözüme daha az çarpan bölümü ise, destek yazılımıdır.

7.3 Destek yazılımı

Bu bölümde kullanıcıya, diğer programları geliştirmesinde yardımcı olan programları tartışacağız. Bir MDS seçerken, destek yazılımının kalite ve kapsamı genellikle donanımdan daha önemlidir. Bu, iyi tasarlanmış ve güvenilir bir donanımın önemli olmadığı anlamına gelmez. Ancak, kullanıcının diğer programları geliştirmesindeki hız ve elde ettiği kolaylık destek yazılımı tarafından belirlenir. MDS'nin donanım sorunlarının çözümü için bulunan bileşenleri -örneğin devre-içi emülatör, bile denetleyen destek yazılıma bağlıdır.

Destek yazılımı normalde birkaç ayrı program ya da "yazılım paketleri" biçiminde gelir, bunlardan her biri tanımlanmış bir işleve sahiptir. İzleyen bölümlerde MDS ile birlikte sağlanan standart yazılım paketlerinin bazılarını anlatacağız.

İşletim sistemi

Daha önce açıklandığı gibi, bir yazılım geliştirme istasyonu ya da MDS tarafından sağlanan program geliştirme desteği, çeşitli yazılım paketlerinden oluşur. Bunlar bir çeviri, düzenleyici, izleme programı/hata algılayıcı, derleyici vb.'dir. Yazılım paketleri normalde disket gibi bir yedek bellekte saklanırlar. Belli bir paket, örneğin bir düzenleyici gerekli olduğunda, bu paket yedek saklama ortamından ana RAM'e

aktarılmalıdır. Kullanıcı tarafında yaratılan programlar ve verinin de ana ve yedek bellek arasında karşılıklı olarak aktarılması gerekir.

Yazılım geliştirme istasyonunda, ana ve yedek bellek arasındaki bu program veri aktarımını düzenlemek için, bir işletim sistemi bulunacaktır. Bazen disk işletim sistemi adı verilen bu sistemin kendisi de bir programdır. Kullanıcı ve geliştiricinin donanım/yazılım olanakları arasında bir arabirim gibi işlev görür. Kullanıcı, klavye aracılığıyla işletim sistemine komutlar girebilir. İşletim sistemi kullanıcıya gönderilen mesajlar sistem konsolunun ekranında görüntülenir.

Metin düzenleyici

Hem assembly hem de yüksek-düzeyle dilde program geliştirme desteği herhangi bir biçimde bir metin düzenleyiciye gereksinim vardır. Bir metin düzenleyici (ya da kısaca düzenleyici), kullanıcının, kodlanmış metni sistem klavyesi aracılığıyla sistem belleğine girebileceği bir programdır. Metin, bir kez girildikten sonra, satır ve karakter silme ve ekleme gibi çeşitli işlemlerle işlenebilir. Saklanan metnin içeriği, sistem ekranı ya da yazıcı kullanılarak görüntülenir. Yedek saklama ortamı içeren bir sistemde düzenleyici, kodlanmış metnin RAM'dan yedek saklama ortamındaki bir dosyaya yazılması ve yedek saklama ortamındaki bir dosyayı RAM'a okunması için komut girilebilmesine izin verir. Bu ise, metin parçaları isteğe göre saklanması ve çağrılmasına olanak tanır. Her ne kadar burada yüksek-düzeyle ya da assembly dilindeki programların hazırlanmasını sağlayan düzenleyiciyi tanımlıyorsak da, her türlü metin benzer biçimde işlenebilir. Düzenleyiciyi tanımlıyorsak da, her türlü metin benzer biçimde işlenebilir. Düzenleyiciyi tanımlıyorsak da, her türlü metin benzer biçimde işlenebilir. Düzenleyiciyi tanımlıyorsak da, her türlü metin benzer biçimde işlenebilir.

Metin düzenleyici, program kodunun girilmesi veya değiştirilmesi için programcı için temel bir gereç olduğundan, birçok kişi, metin düzenleyiciyi yazılımın en önemli bileşeni olarak kabul eder. Program değişikliklerinin yapılması, bir programcının verimliliğini ve dolayısıyla da program geliştirme maliyetini doğrudan etkileyecektir. Normalde programcıların çalışma zamanı, diğer destek yazılım paketlerine göre daha fazla bir bölümünü metin düzenleyiciler almaktadır, hata ayıklayıcı burada bir istisna oluşturabilir.

Metin düzenleyiciler iki biçimdedir. Daha çok bilineni, satır modunda çalışırken, her zaman, kodlanmış metin içinde o anda üzerinde bulunulan yeri tanımlayan bir işaretçiye sahiptir. Bu işaretçinin metin üzerindeki yerini konsol klavyesi aracılığıyla komutlar verilerek değiştirilebilir. Böyle bir komutun tipik örneği "Move" komutudur, klavyede "nm" yazılarak uygulanır, burada işaretçinin hareket edeceği karakter pozisyonu sayısıdır. Daha açık anlatılab

in, bir imlecin aşağıdaki metin satırında okun gösterdiği yerde bulunduğunu varsayalım:

```
THIS IS A XX FAULTY LINE
      ↑
```

İşaretçinin her zaman iki karakter pozisyonu arasındaki konumlarda bulunduğu ve boş yerlerin de birer karakter olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat ediniz. İşaretçiyi xx karakter çiftinin başlangıcına götürmek için "8M" komutu girilir, bu komut işaretçiyi 8 konum ileriye getirir. Ardından, işaretçi aşağıda gösterildiği gibi konumlanır.

```
THIS IS A XX FAULTY LINE
      ↑
```

Bundan sonra, işaretçinin bulunduğu yerden başlamak üzere "n" sayıda karakteri silmek için başka bir komut, "nD" komutu girilebilir. Böyle bir durumda, örneğin "10D" komutu 10 (ondalık) karakteri siler, satırın son durumu ve işaretçinin konumu aşağıdaki gösterildiği gibi olur:

```
THIS IS A XX LINE
      ↑
```

Burada verilen örnekle okuyucuya, bir satır düzenleyicisinin nasıl kullanıldığına ilişkin bir fikir verilmesi amaçlanmıştır. Komutların biçiminin farklı düzenleyicilerde değişeceği açıktır. Anlatılan komutlar tipik komutlardır. Bulunan diğer komutlardan bazıları ise kullanıcının karakter dizileri eklemesini ve değiştirmesini sağlarlar. Bazı düzenleyiciler ayrıca, metin bloklarının taşınmasına da olanak tanır.

Her ne kadar programcıların bir bölümü yukarıda açıklanan gibi bir satır düzenleyicinin kullanımında fazla deneyim kazanabilecekse de, bu düzenleyicinin nispeten yavaş ve yetersiz bir metin işlem düzenleyicisi olduğuna kuşku yoktur. Yeni mikroişlemci geliştirme sistemlerinin hemen hemen tümünde denetimli imleç kullanımına dayalı daha üst düzeyde bir düzenleyici seçeneği sunulmaktadır. İmleç genellikle, aşağıda gösterildiği gibi, konsol ekranındaki bir karakter konumunun altında yanıp sönen bir çizgidir:

```
THIS IS A XX FAULTY LINE
      |
      Yanıp sönen imleç
```

Metin silme ve ekleme komutları sıklıkla yukarıda anlatılan satır düzenleme komutlarına benzer. Denetimli imleç kullanımının temel avantajları, yeri zaman hemen görülebilir olması ve ekranda kolaylıkla hareket ettirilebilir. Normalde, konsol klavyesinde, imleci ekranda çeşitli yerlere götürebilmekteki tuşlar bulunur. Yaygın olan düzenleme, klavyede yukarı, aşağı, sağa hareketi sağlayan dört tuşun yer almasıdır.

Denetimli doğru imleç tipi metin düzenleyici kullanımı, özel tipte bir VDT (Display Terminal)'nin mevcut bulunmasını gerektirir. Böyle bir görüntüleme sisteminin en önemli özelliği, bağlı bulunduğu bilgisayar sisteminden gelen imleç denetim sinyallerini kabul etmesidir. Bu imleç-denetim sinyalleri düzenleyici program tarafından, kullanıcının klavye aracılığıyla girdiği komutlara yanıt olarak üretilir. Daha basit tipte bir VDT, imleç-denetim özelliğine sahip değildir. Bu nedenle denetimli-imleç tipinde düzenleyici kullanımına olanak tanımaz.

Çevirici

Assembly dili ve tipik çeviricilerin özellikleri Bölüm 1'de ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu bölümde okuyucuya, bir çeviricinin, mikroişlemci sistem yazılımı için önemli olan bazı belirli özellikleri anımsatılacaktır. Bütün çeviricilerde, komut kısaltmaları biçiminde yazılmış bulunan metni makine diline dönüştürme olanağı sunarlar. Fakat yalnızca bu olanağı sunan bir çevirici değil, müzde çok sınırlı kullanımı olan bir çevirici olarak kabul edilir.

Bölüm 8'de, modern program tasarım yöntemlerinin, büyük programları nedenlerle birkaç bölüm ya da modül olarak tasarlamayı gerektirdiğini görürüz. Bu modüller daha sonra, bütün bir programı oluşturmak için birbirine bağlanırlar. Bağlanmanın assembly dili programlama ile uygun biçimde yapılabilmesi için, bağlayıcı adı verilen başka bir yazılım paketi ile bir arada çalışabilen bir çeviriciye gerek vardır. Bağlayıcılar bir sonraki bölümde anlatılmıştır. Bu bağlama olanağı tanıyan çeviriciler hemen her zaman yeri değiştirilebilir programların üretimine izin verirler. Yeri değiştirilebilir programlar, Bölüm 1'de anlatılan programlar, taşıyıcı veya yer değiştirici adı verilen başka bir özel yazılım paketi kullanılmalarını gerektirirler. Taşıyıcılar aşağıda anlatılmıştır. Birçok sistemde taşıyıcı ve taşıyıcının işlevleri tek bir yazılım paketinde birleştirilmiştir.

Yazılımın büyük bir bölümü, yüksek-düzeyle bir dille yazılacak olsa bile, mikroişlemci sistemlerin tasarımında verimli bir çeviricinin hazır bulunması yine önemlidir. Çünkü, doğrudan sistem donanımı ile etkileşime giren programlar için assembly dilinden yararlanmak hemen her zaman gereklidir. Örneğin, ana işlevi stok

etimi olan bir sistem tasarımı yaptığımızı varsayalım. Programlama zamanının kullanımı açısından yüksek düzeyli bir dille karşılaştırıldığında ekonomik olması hiç bir zaman söz konusu olmadığından, deneyimli hiç bir programcı assembly dilini kullanarak bir stok denetim programı yazmayı düşünmez. Ancak bazı aşamalarda, sistemin dış dünyadan veri alması ve dış dünyaya veri iletmesi gerekir. Giriş birimi bir klavye ya da VDT, ve çıkış birimi de kolaylıkla bir yazıcı olabilir.

Klavye ve yazıcı gibi çevresel birimleri denetleyen ve bunlarla iletişim kuran programlar için assembly dili, olası tek seçenek durumunda bulunabilir. Dolayısıyla yukarıda öngörülen stok denetim programları, en etkin biçimde, çevresel denetim gereken her yerde assembly-diliyle üretilmiş makine-kodu bölümlerinin ekli olduğu bir yüksek-düzeyle dil kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu nedenle MDS yazılımının bu tipte "karma" programların kullanımına olanak tanıması gereklidir.

Bağlayıcılar

Bölüm 1'de ve bir önceki kısımda modüler programlamanın önemi tanıtılmıştır. Bağlayıcı, program modülü bağlama işlemini daha uygun biçime getirmek için çeviriciyle birlikte çalışan bir yazılım paketidir. Diğer olanaklarla birlikte verimli bir bağlayıcı/çevirici birleşimi, "global" şeklinde etiketler bildirilmesine olanak tanır. Bu, sözü edilen etiketlerin kullanılabileceğini ve etiketlerin bağlanmış tüm modüllerde aynı anlama sahip olacaklarını göstermektedir. Dolayısıyla bir modülde yaratılan veri bir başka modülde kullanılabilir. Programları bir bağlayıcı olmaksızın modüler biçimde yazmak mümkündür fakat bu işlem çok daha elverişsiz bir işlem olacaktır.

Bazen bağlayıcılar, kaynak program düzeyinde çalışırlar, bu, tek bir bağlanmış program oluşturmak için çeşitli modüllerin orijinal kaynak kodunda değişiklik yapıldığı anlamına gelir. Bağlama işleminin amaç-kodu düzeyinde gerçekleşmesi daha sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir durum söz konusu ise çevirici çeşitli kaynak program modüllerini ayrı ayrı çevirir ve sonuçta elde edilen amaç-kodu modüllerini ayrı disk dosyalarında saklar. Bunun ardından bağlayıcı bu amaç programları, bağlanmış tek bir amaç programın oluşması için gerekli değişiklikleri yaparak birleştirir.

Yerleştiriciler

Bölüm 1'de gördüğümüz gibi birçok çevirici, bir programın, ya mutlak ya da yeri değiştirilebilir şekilde bildirilmesine olanak tanımaktadır. Yeri değiştirilebilir bir programda amaç kodun bellekte nerede saklanması gerektiği, kaynak programda

S7.7
7.9

belirtilmez. Bunun yerine, bu karar, yerleştirme ya da yer değiştirme işlemi gerçekleştirilinceye kadar ertelenir. Taşıyıcı program, kullanıcının, bir yeri değiştirme işlemi için programın başlama adresini girmesine olanak tanır. Daha sonra, belirtilen komutun başarılı şekilde çalıştırılmasını sağlayabilmek için, program amaç kodunda gerekli değişiklikler, taşıyıcı tarafından yapılır. Bu işlem Bölüm 1'de daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Yüksek-düzeyle diller

Assembly dilinin alternatifi, PASCAL, COBOL, BASIC vb. gibi bir yüksek-düzeyle dildir. Bu yüksek-düzeyle dillerde tek bir deyim birçok makine-kodu komutuna dönüşür. Dolayısıyla programcının verimliliği etkin biçimde artar. Bu nedenle yüksek-düzeyle diller mümkün olan her yerde assembly diline tercih edilmelidir.

$$X=Y+Z$$

gibi bir yüksek-düzeyle dil deyim dizisini, daha sonra çalıştırılabilen bir makine-kodu komut dizisine dönüştüren programa derleyici adı verilir. Yüksek-düzeyle dilden makine-koduna çevirme işlemi yapan bir başka program tipi de yorumlayıcıdır. Özel amaçlı sistemler için program yazarken normalde, yorumlanmış yüksek-düzeyle dilden çok, derlenmiş yüksek-düzeyle dil gerekmektedir. Bunun nedeni çoğunlukla yorumlayıcının iç çalışması, derleyiciden, ROM'da saklanabilen makine-kodu program üretimine uygun olmayan biçimde farklı olmasıdır. Bu yüzden üstesinden gelmek için yöntemler bulunmaktadır fakat normalde yorumlanmış yüksek-düzeyle dil yerine derlenmiş yüksek-düzeyle dili tercih etmek daha elverişlidir.

İzleme programı/hata ayıklama programı

Program hata ayıklama olanakları, kullanıcının kendi programlarını oluşturmasını izin veren her sistemin temel gereksinimidir. Bilgisayar, giriş/çıkış onaltılı klavye ve ekran ile sınırlı olduğu bir mikroişlemci değerlendirme sistemi kadar basit yapıda olsa bile, bu gereksinim yine söz konusudur. Bu sistemleri kullananlar, çoğu kez sağlanan tek sistem yazılımı olan izleme programını bilirler. İzleme programı yardımıyla kullanıcı, makine-kodu komutları için onaltılı kod girebilir, bunlar daha sonra bellekte saklanır. Onaltılı klavye aracılığıyla girilen komutlar program durma noktaları girilmesine olanak tanır ve programlar sürekli biçimde, veya belki seferde bir komut biçiminde yürütülürler. Kullanıcı bu olanaklardan yararlanarak basit programların hata ayıklama işlemini gerçekleştirebilir.

Yazılım geliştirme istasyonları ve MDS'ler genellikle, yukarıda anlatılanlardan daha kapsamlı izleme programı/hata ayıklama olanakları sağlarlar. Sistem klavyesi aracılığıyla girilen komutlar, bellek konumları ya da çalışan kaydedici içeriklerini görüntüleme ve değiştirme, program yürütümü, tek-adımlı yürütüm vb. gibi bilinen işlevleri yapabilmeye olanak verirler. Ek olarak, uygun komutu girip yedek saklama ortamından RAM'e veri ya da program yüklemesi yapmak da olanaklıdır. Veri ve programlar benzer şekilde, RAM'den yedek saklama ortamında tutulan bir dosyaya yazılabilir. Disk-tabanlı bir sistemde bulunan tipik bir izleme programı/hata ayıklayıcı tarafından sağlanan olanaklar aşağıda gösterilmektedir. Bu izleme programına DDT (Dinamik Hata Ayıklama Gereci) adı verilmekte ve 8080 programlarında çalışmaktadır. DDT, bilinen CP/M disk işletim sistemi ile birlikte kullanıma sunulan yazılım paket takımının bir parçasıdır. Komut listeleri, bir komut el kitabının işini görmesi için değil, okuyucuya tipik bir disk-tabanlı izleme programının sağladığı olanaklar hakkında fikir vermek amacıyla eklenmiştir.

DDT komutları

A (Assemble) "As" komutu DDT'yi, komut kısaltmalarını çevirmeye (assemble etmeye) başlamak ve sonuçta oluşan makine komut kodlarını "s" onaltılı adresinden başlayarak saklamak üzere yönlendirir. Komutun klavye aracılığıyla girilmesinden sonra DDT, kullanıcıyı, ilk komut kısaltması için uyarır, örneğin A1000 girilmesi ve daha sonra MOV E,A girilmesi, 5F kodunun 1000 konumuna saklanmasına neden olur.

D (Görüntüle: Display) "D" komutu bellek içeriğinin görüntülenmesine izin verir. Bu komutun üç formu bulunmaktadır:

- D** Bellek içeriği yürürlükteki görüntüleme adresinden görüntülenir ve 16 görüntüleme satırı boyunca devam eder;
- Ds** "D" komutuna benzer fakat belleğin görüntülenen bölgesi "s" konumundan başlar.
- Ds,f** "Ds" komutuna benzer fakat belleğin görüntülenen bölgesi "f" konumunda sona erer.

F(fill:doldur) "F" komutu bir bellek alanını her konumda verilen bir sayı ile doldurur. Genel biçimi aşağıdaki gibidir:

"Fs,f,c" burada "s" başlangıç adresini, "f" tamamlanış adresini ve "c" de saklanacak sayıyı gösterir. Örneğin F1000,1500,FF girilmesi 1000 ve 1500 arasındaki tüm konumların FF sayısı ile doldurulmasına neden olur.

G(Go: git) "G" komutu bir program yürütümünün başlamasına neden olur. Çiğiminin çeşitli seçenekleri bulunmaktadır:

- G Yürütümü, program sayıcısının yürürlükteki değerinden başlatır;
- Gs Yürütümü, program sayıcısı, "s" ye kurulu durumdayken başlatır;
- Gs,b "Gs" ye benzer, fakat program durma noktası "b" konumundadır;
- Gs,b,c "Gs,b" ye benzer, fakat "c" konumunda ikinci bir program durma noktası vardır;
- G,b Yürütümü, program sayıcısının yürürlükteki değerinden başlatır; "b" durma noktası vardır;
- G,b,c "G,b" ye benzer, "c" konumunda ikinci bir program durma noktası vardır.

Örneğin G1000,1020, yürütümün 1000 den başlamasına ve 1020 de bir durma noktasının bulunmasına yol açar; G,1000,1020, yürütümü, program sayıcısının yürürlükteki değerinden başlatır ve durma noktaları 1000 ve 1020 ye ayarlanmıştır.

L(List: listele) "L" komutu bellekteki makine-kodu komutlarının tekrar uyku komut kısaltmalarına dönüşmelerine ve daha sonra da görüntülenmelerine neden olur. Bu işlem disassembly olarak bilinir. Komut üç biçimde olabilmektedir:

- L Yürürlükteki listeleme adresinden başlayarak disassemble edilmiş ana satıcı komutlardan on iki tanesini görüntüler;
- Ls "L" ye benzer, liste adresi "s" ye ayarlanmıştır;
- Ls,f "Ls" ye benzer, disassembly "f" konumunda sona erer;

Örneğin 1000-1004 konumları içeriklerinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

Konum	İçerik
1000	FE
1001	FF
1002	D2
1003	00
1004	15

L1000,1000 komutu aşağıdaki görüntüleme ile sonuçlanır:

1000	CPI	FF
1002	JNC	15 00

M(Move: Taşı) "M" komutu veri bloğunun bellekte bir alandan diğerine hareket

etmesine neden olur. Genel biçimi şöyledir:

Ms,f,d "s" den "f" ye kadar olan bellek konumlarında saklanan veri bloğunu "d" adresi ile başlayan bir alana taşır.

Örneğin M1000,1FFF,3000; komutu 1000-1FFF adresleri içeriğinin 3000-3FFF konumlarına kopyalanmasına yol açar.

S(Set: Ayarla) "S" komutu belirli bellek konumları içeriklerinin incelenmesine ve gerekirse değiştirilmesine izin verir.

Ss "s" konumu içeriği görüntülenir. Bir veri baytının girilmesi "s" de bulunan verinin üzerine yazılmasına neden olur. Bir satır atlatma girilmesi verinin değişmeden kalmasını sağlar. Her iki durumda da bir sonraki daha yüksek adres içeriği benzer biçimde görüntülenir. Nokta (.) girilmesi ise komutu sona erdirir.

T(Trace: izleme) "T" komutu bir programın yürütümüne neden olur ve her komutun çalıştırılmasından sonra bütün kaydedicilerin içeriklerini görüntüler. Bu komut iki biçimdedir:

- T Bütün kaydedicilerin yürürlükteki içerikleri görüntülenir ve bir komut yürütülür. Bu komut bir programın adım adım çalıştırılmasına olanak tanır.
- Tn "T" ye benzer fakat izlem işlemi "n" (onaltılı) adım süresince devam eder.

U(Untrace: izlemeyi geri çek) "U" komutu "T" ile aynıdır fakat buradaki fark programın ara adımlarının görüntülenmemesidir.

E(Examine: incele) "E" komutu mikroişlemci kaydedicilerinin içeriklerini görüntüler. Kullanıcı ayrıca kaydedici içeriklerini isteğe bağlı olarak değiştirme seçeneğine de sahiptir. Komutun iki biçimi vardır:

- X A,BC,DE,HL,S,P ve F kaydedicilerinin içerikleri görüntülenir.
- Xr "r" kaydedicisi içeriği görüntülenir. Kullanıcı daha sonra klavye aracılığıyla yeni veri girme seçeneğine sahiptir.

Örneğin KA ve bunun arkasından 3F, A kaydedicisinin 3F ile yüklenmesine neden olur.

Diğer komutlar işletim sistemi (CP/M) ile etkileşen I (giriş) ve R(okuma) komutlarıdır.

7.4 Çapraz-yazılım

Bir kuruluş mikroişlemci-tabanlı sistemlerin tasarım ve geliştirmesini destekleyecek bir olanak düzenlerken izleyebileceği iki seçenek vardır. Birisi, özel olarak kurulacak belirli mikroşlemcileri desteklemek için bir ya da daha fazla MDS'de minde donanım satın almaktır. Diğer seçenek ise, halen kullanılabilir durumda hazır bulunan güçlü bir minibilgisayar ya da anabilgisayarı kullanmaktır, bu çapraz-yazılım genel adı altında yer alan özel programların yardımıyla kullanılır.

Çapraz-çeviriciler

Çeviricilerin işlevini temel olarak, mikroşlemci imalatçısının komut kısaltması ile yazılmış bir programı ikili makine koduna dönüştürmek şeklinde tanımlayabiliriz. Bu işlem, uygun bir programın sağlandığı herhangi bir bilgisayar tarafından gerçekleştirilebilecek bir veri dönüştürme işlemidir. Komut kısaltmalarından makine koduna dönüştürmeyi yapan bilgisayar, makine kodunun çalıştırılacağı bilgisayar ile aynı tipte değilse bu işleme çapraz-çevirme adı verilir. Yeterli sayıda çapraz-çevirici bulunduğu zaman bir programcı yalnızca bir bilgisayar kullanarak çeşitli mikroşlemciler için programlar yazabilir.

Simülatörler ve emülatörler

Çapraz-çevirici kavramı, uygulaması ve kullanımı, çeviriciden biraz daha farklıdır. Ancak programın test edilmesi ve hata ayıklama işleminin yapılması gerektiğinde makine-kodu programın çevrilmesi, programlama işleminin sonucu değildir. Bir bilgisayarın makine-kodu programı, farklı bir bilgisayarda çalıştırılan bir çapraz-çevirici tarafından üretilirse ortaya bir sorun çıkar. Örneğin bir M6800 mikroşlemcisine makine-kodu program üretmek için bir PDP11 minibilgisayar kullanabiliriz. Ancak M6800 makine-kodu PDP11'in makine kodu ile aynı olmadığından M6800 makine-kodu programı PDP11 tarafından çalıştırılamaz.

M6800 makine-kodu programının doğru olduğundan kesinlikle emin olmamız için bu programın bir M6800'de çalışması ve doğru sonuçları vermesi gerekir. Örneğin M6800 donanımı satın almadan bu sorunun kısmen üstesinden gelmenin bir yolu simülatör veya emülatör adı verilen bir program kullanmaktır. Simülatör ya da emülatör normalde, çapraz-çevirici ile aynı bilgisayar üzerinde çalışır. Bu, bilgisayarın M6800 gibi diğer işlemcilerin programlarını çalıştırabilmesine olanak verir. Örneğin, benzetimci yardımıyla PDP11, verimli şekilde bir M6800 "rolü" oynar. M6800 makine-kodu komutlarını çalıştırır.

Bütün mikroşlemci çeşitleri için yazılım geliştirme desteği verebilen bir bilgisayarın kullanımı çok ilgi çekici bir düşüncedir. Ancak bu yaklaşımda önemli temel sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar program hata ayıklaması ve simülatör kullanımı ile ilgili sorunlardır. Bir mikroşlemcinin gerçek pratik yaşamda bir başka bilgisayar tarafından simülasyonu genellikle mümkün değildir. Örneğin 8080'i simüle eden bir minibilgisayarda bir 8080 makine-kodu komutunun yürütümü, aynı komutun gerçek bir 8080 tarafından yapılan yürütümünden genellikle daha uzun zaman alır. Dolayısıyla bir programın süre açısından çok önemli olan bölümleri bu yolla sınamaz.

Simülatörler, donanım-bağımlı programların test edilmesi ve hata ayıklaması sırasında da sorun çıkarırlar. G/Ç işlemleri bulunduran yordamlar buna iyi birer örnektir. Bu tipte programlar için, az da olsa, programın yazıldığı pratik devreyi içeren özel donanım seçeneği bulunmaktadır.

Zorluklarına karşın çapraz-yazılım, mikroşlemci-tabanlı sistemler için programlar geliştirmede uygulanabilir bir yöntemdir ve birçok tasarım ekibi tarafından başarıyla kullanılmaktadır. Bu yöntemin uygulanmasının en iyi yolu bir çapraz-çevirici kullanarak makine-kodu programlar üretmektir. Bu programlar daha sonra sınamaya ve hata ayıklama işlemleri için, EPROM'lar ya da alt-yükleme (down-loading) aracılığıyla özel donanım sistemine aktarılırlar. Böyle bir durumda özel donanım sistemi nispeten basit ve ucuz olabilir.

7.5 Donanım destek olanakları

Bu bölümde buraya kadar, MDS tarafından yazılım tasarımı ve geliştirmesine yardımcı olmak için sağlanan olanaklar üzerine eğildik. Sistemlerin çoğunluğunda geliştirme bütçesinin en büyük bölümünü programların üretimi oluşturduğundan, yazılım olanaklarını en ön sıraya koymak doğru ve yerinde bir tutumdur. Ancak donanım geliştirme desteği de önemlidir ve gerçek anlamda bir MDS bunu sağlamalıdır.

Mikroşlemci-tabanlı donanım için kullanılabilir durumda bulunan destek olanakları ele alındığında, donanımın büyük bir kısmının tam anlamıyla test edilebilmesinin yazılım yardımıyla mümkün olabildiğini bilmek önem taşımaktadır. Örneğin belleği yalnızca üzerine veri yazarak ya da kendisinden veri okuyarak test edebiliriz. Bunun en doğal yolu, belleği, bu işlemleri gerçekleştiren ve sonuçları denetleyen bir bilgisayar ile birlikte kullanmaktır. MDS'nin sağladığı kolaylıklar böyle bir test edilmesinin elverişli ve hızlı bir biçimde yapılabilmesine olanak tanımalıdır.

Devre-içi emülatörler (ICE)

Bir devre-içi emülatör, mikroişlemci-tabanlı devrelerin ve donanımın doğrudan ilişkili yazılımın sınanması için belki de en yararlı tek birimdir. ICE olanağı, MDS'nin ana gövdesinden ayrılan çok yönlü bir kılavuz gibidir. Kılavuz, emülasyon uygulanan mikroişlemci ile aynı düzenlemeye başlık fişiyle son bulur. Emülatörü kullanmak için kullanıcı, geliştirilmiş sistemin mikroişlemci yongasını soketinden çıkarır ve başlık fişini bunun takar. Bu aşamada MDS "host" ve geliştirilmekte olan sistem de "hedef" adlandırılır.

ICE etkin olduğunda host sistem, çalışan bir mikroişlemci yongasının bacaklarındaki sinyallerin tam olarak aynısını prob ucu bacaklarında üretir. Programlar sistemde çalıştırıldığında hedef sisteme, program sanki sistemin kendi içinde mikroişlemcide çalıştırılıyormuş gibi görünür. Farklılık tabii ki, host sistemin hata ayıklama/izleme programının sunduğu bütün olanaklarla birlikte programın tam denetimini elinde bulundurmasıdır. Durma noktaları eklenebilir, kaydedilebilir, incelenebilir, tek-adımlık yürütüm uygulanabilir vb. Program host sistemde çalıştırılıyor olsa da hedef sistemin donanımında örneğin giriş veya çıkış işlemi uygulayan sinyaller üretilebilir. Bu, G/Ç devrelerinin kolaylıkla test edilebilir sağlar. Birçok ICE, işlem zamanlamasının ya host ya da hedef sistemin tarafından denetlenmesine olanak tanır. Saat dalga biçimi gerekli özelliklerindendir. Eğer da olursa işlem normal seyrini sürdüremeyeceğinden, bu yolla geçersiz bir dalga biçimi saptanabilir.

Bellek yerini alma, ICE'nin sunduğu bir başka temel kolaylıktır. Bu olanakla bellek okuma ve yazma işlemlerine ilişkin adresler ve denetim/durum sinyalleri ya hedef sisteme ya da host sisteme yönlendirilebilir. Dolayısıyla kullanıcı, belleğin belirli bir alanını host veya hedef sistemde yer alması için seçebilir. Bu olanağı kullanarak kullanıcı örneğin, hedef sistemde 4000-5000 alanında bulunan bir veriyi işleyen, host sistemde 2000-3000 alanında saklı bir programı çalıştırabilir. Ya da veri host sistemde, program hedef sistemde bulunabilir. Hedef sistemdeki belleğin kullanılabilirliğini kontrol etmek için bu olanakın yararlı olduğu açıktır.

Bir sonraki kısımda anlatıldığı gibi EPROM programcısıyla birleştirildiğinde bellek değiştirme olanağı sistem yazılımını donanım ile bağlantılı biçimde yerel olarak sınamada büyük oranda yardımcı olabilir. Bu kolaylık en çok, geliştirme için, ayrı ayrı yerlerde geliştirilen donanım ve yazılımın bir araya getirilmesi işleminin yer aldığı, biraz daha güç olan aşamada yarar sağlamaktadır. Geliştirme

me çalışmalarının bu kısmını tamamlarken hedef sistemi, kısmen host sistemde kısmen de hedef sistemde çalıştırılan bir program ile işletmek yaygın bir uygulamadır.

PROM programcısı

MDS genelde, yazılımın bir çeşit ROM içinde bulunmasının gerektiği hedef sistemlerin geliştirilmesinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Bu gibi sistemlerin geliştirilmesinde yaygın olarak, kullanıcı tarafından programlanabilen ROM çeşitleri kullanılır. Geliştirme tamamlandığı zaman PROM, maske-programlı bir birimle değiştirilebilir.

ROM-tabanlı sistemlerin desteklenmesindeki bu gereksinimin ışığında, MDS'lerin çoğunluğunun bir PROM tipini programlama yöntemini de içermeleri şaşırtıcı değildir. Kitabın yazımı sırasında, 2708, 2716, 2732 serilerinden mor ötesi silinebilir PROM'lar veya EPROM'lar gibi birimlerin programlayıcılarının sağlanması en yaygın uygulamaydı. Ek N'de 2716 için bir bilgi sayfası bulunmaktadır.

EPROM programcısının işlevini açıklığa kavuşturmak için tipik bir donanım/yazılım geliştirme çalışmalarını kısaca anlatacağız. Planlama aşamasından sonra donanım/yazılım alanları belirlenir, donanım ve yazılım tasarımı birbiriyle paralel biçimde sürer. Yazılım, program için modüller bir yapı kullanılarak tasarlanır. Donanım tasarlanır ve bir prototip oluşturulur. Bu aşamada donanım ve yazılımın bir araya getirildiği noktaya gelinir. Önce, programın bütünüyle host sistemde saklanmasına olanak veren bellek değişimli ICE kullanılarak donanım/yazılım birleşimi test edilir. Daha sonra tek tek program modülleri test edilir. Bir program modülünün doğruluğu saptandığında, kod, EPROM programlayıcı aracılığıyla EPROM'a aktarılır.

EPROM'da modül kodunu içeren bellek alanı daha sonra hedef sisteme ayrılır. Dolayısıyla bu aşamada program kısmen host sistemde kısmen de hedef sistemde saklanmaktadır. Her bir program modülünün testi sonunda doğru olduğu anlaşıldıkça o modül EPROM'a programlanır. Dolayısıyla program host sistemden hedef sisteme tek tek bitler halinde aktarılmaktadır. Sonunda programın tamamı hedef sistemdeki EPROM'a aktarılır. Bu noktada ICE prob ucu host sistemde mikroişlemci yuvasından çıkarılır ve mikroişlemci yongası yeniden yerine yerleştirilir. Hedef sistem bundan sonra, MDS'den bağımsız olarak kendi başına çalışabilmelidir.

Kaynakça ve bibliyografya

- 7.1 B. E. Gladstone, "Comparing microcomputer development systems", *Computer Design*, pp: 83-90 (February 1979).
- 7.2 "Microcomputers, part 2: the development system", *Digital Design*, Vol.

Sorular

- 7.1 Tipik bir MDS'nin donanım bileşenlerini sıralayınız.
- 7.2 Bir yazılım geliştirme istasyonu ile tam-ölçekli MDS arasındaki farkları açıklayınız.
- 7.3 MDS'de yedek saklama ortamının işlevi nedir?
- 7.4 Tipik bir MDS'nin sağladığı destek yazılımındaki birbirinden bağımsız programları sıralayınız.
- 7.5 Metin düzenleyicinin işlevini açıklayınız.
- 7.6 Satır düzenleyici ve imleç-denetimli düzenleyici arasındaki farkları açıklayınız. Bunlardan hangisi daha elverişli olarak kabul edilir?
- 7.7 Mutlak ve yeri değiştirilebilir assembly dili programları arasındaki farkları açıklayınız.
- 7.8 Assembly dili sözde-işlemi ile bir çalıştırılabilir komut arasındaki farkları açıklayınız.
- 7.9 Ek D'de bulunan Z80 komut takımı yardımıyla aşağıdakilerden hangileri sözde-işlem olduğunu ve hangilerinin çalıştırılabilir komutlar olduğunu belirtiniz.
- PSECT
OUTD
RETI
EJECT
- 7.10 Çevirici ve çapraz-çevirici arasındaki farkı açıklayınız.
- 7.11 Özel mikroişlemci sistemleri için program geliştirmede çevirici yerine çapraz çevirici kullanmanın dezavantajları nelerdir?

Bölüm 8 Yazılım Tasarımı Yöntemleri

Bu bölümün amaçları: Bu bölümü bitirdiğinizde;

- 1 Mikroişlemci sistemleri için yazılım geliştirmede, aşağıda verilen aşamaları analiz edebilmeli,
 - (a) Program akış diyagramının geliştirilmesi
 - (b) Program yazımı
 - (c) Programın test edilmesi
 - (d) Gerekli yerlerde değişiklik
- 2 Bilgisayar programlarının tasarımında yukarıdan aşağıya yapılandırma yaklaşımını tanımlayabilesiniz.

8.1 İyi yazılım tasarımı yöntemlerinin önemi

Bölüm 6'da yazılımın tipik olarak, bir mikroişlemci sistemi tasarım/geliştirmeye ait toplam bütçenin %50'den fazlasını oluşturduğunu belirtmiştik. Yazılımın, toplam geliştirme maliyetinin % 80-90 kadarını oluşturması olağan dışı değildir. Bundan dolayı, yazılım geliştirme maliyetlerini aşağı düzeylerde tutmak, düşük-maliyetli sistem üretmek için çok etkili bir yoldur. Bilgisayar programlarını yazmak, test etmek, hatalarını ayıklamak ve belgelemek emek-yoğun işlemlerdir ve bu nedenle yazılım maliyetlerinin azaltılmasında programcının verimliliğini arttırmak en başta gelen unsurdur. Bu, programcının belirli bir zaman diliminde olabilecek maksimum sayıda yüksek-nitelikli program satırı üretebilmesini sağlayıcı yöntemlerin uyarlanması anlamına gelir. Bu bölümde önerilen yöntemler, bu amaç göz önünde tutularak önerilen yöntemlerdir.

Programcı verimliliğinin sistem geliştirme maliyetlerini düşük düzeyde tutmadaki rolünü vurguladıktan sonra şimdi de yazılım kalitesi sorusuna gelmiş bulunuyoruz. Düşük-kaliteli yazılım, sistemin gerekli özellikleri hangi düzeye kadar karşılayacağı konusu üzerinde temel bir etkiye sahiptir. Sistemin güvenilirliği de çoğu kez düşük-kaliteli yazılımdan etkilenebilir. Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan bir programcı için yazılım kalitesi kavramını anlamak belki biraz zor olabilir. Bu nedenle Kısım 8.2'de iyi-kalitedeki yazılımın özelliklerini tartışacağız.

Programın kalitesi elbette programcının temel yeteneklerine bağlıdır. Ancak belki

de bundan da önemli olan unsur, benimsenen yaklaşım yöntemidir. Yeni başlayanlar ve standart eğitimi olmayanlar sezgisel bir yaklaşımı benimseme eğilimindedirler, bu da her zaman zayıf programın üretilmesine yol açar. Formal program tasarımı yöntemleri bazen sıkıcı olsa da, yüksek-kalitede yazılım üretmenin tek yoludur.

8.2 Program özellikleri

Bölüm 8.1'de yazılım kalitesi kavramı tanıtıldı. Buradan, yüksek-kaliteli program düşük kaliteli olandan ayıran belli özellikleri tanımlamanın mümkün olduğu sonucu çıkarılabilir. Dolayısıyla, yüksek-kaliteli programların tasarım tekniklerinin belirlenmeye geçmeden önce, bu istenen özellikleri tanımlamak daha doğru olacaktır. Tahmin edilebileceği gibi yazılım tasarımcıları arasında belli bazı program özelliklerinin mi yoksa arzu edilen özelliklerin mi önde gelmesi gerektiği konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bunun yanında, iyi bir programda en az, aşağıda sıralanan ve temel özellikler olarak kabul edilen dört özelliğin bulunması gerektiği konusunda genel bir görüş birliği de vardır:

(a) *Program doğru olmalıdır*, bir başka deyişle gereken özellikleri karşılamalıdır. Belirlenen bilgi işlemlerini gerçekleştiremeyen bir program yararsız olacaktır. Bu özelliğin, diğer özelliklerin hepsinden daha öncelikli olduğu açıktır. Fakat bir programın doğru olduğundan kesin olarak emin olmak için, program performansının kendisine göre kontrol edileceği kesin, ve farklı biçimde yorumlanamayacak bir özellikler bütününe hazır bulunması gereklidir.

(b) *Program uyarlanabilir olmalı ve bakımı kolaylıkla yapılabilir*. Bunların ikisi de, temel yapısal değişikliklere ihtiyaç olmaksızın gerekli değişikliklerin programa uygulanabilmesi anlamına gelmektedir. Program bakımının önemi Kısım 8.3'te tartışılmıştır.

(c) *Program yeterli düzeyde belgelenmiş olmalıdır*. Kolaylıkla değiştirilebilen bir program aynı zamanda da, iyi belgelenmemiş durumda olan bir program düşünmek çok güçtür. olduğundan, bu özellik, b şıkında belirtilen özelliklerle iç içedir. Belgelendirme yalnızca programcının kendisi için yapılmaz, hatta belgelendirme, öncelikle ve çok programcının yararlandığı bir olgu da değildir, programcının bunların bilincinde olması önemlidir. Program değişikliği görevinin, programın ilk yazarı olmayan bir programcıya verilmesi hiç karşılaşılmayan bir durum değildir.

(d) *Program sağlam yapıda olmalıdır*. Bu, programın, hata durumları veya operatörün basit yanlışlarından ortaya çıkan sonuçları tolere edebilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Kontrol paneli anahtarlarını tarayan ve denetim işlemi

uygulayan bir programı ele alalım. Sağlam yapılı bir program, insan hatalarından kaynaklanan ve denetim anahtarlarının geçersiz ve yanlış çalıştırılmalarının söz konusu olduğu durumların üstesinden gelebilir. Program, bunun bir insan hatası olduğunu tesbit edilebilmeli ve denetim sisteminin güvenlik ve bütünlüğünü sürdürebilmelidir. Olabilen her durumda program, operatöre anlamlı hata mesajları vermelidir. Sistem konsolunda VDT varsa kontrol panelinin geçersiz şekilde çalıştırılması sonucunda anlaşılabilir bir hata mesajı görüntülenmelidir.

8.3 Programın testi ve bakımı

Bilgisayar programlarının bakıma gereksinim duyabilecekleri düşüncesi birçok okuyucuya şaşırtıcı gelecektir. Bu, mekanik bir sistemin, örneğin bir otomobilin yıprandığı gibi bir programın da yıpranacağı anlamına gelmez. Program bakımı genelde gerekli olmaktadır, çünkü ilk kez kullanıcıya verildiğinde hiç hata içermeyen yazılım paketi bulunsay bile bunların sayısı oldukça azdır. Büyük bir programın üstüste birçok kez çalıştırılması, gizli hataları ortaya çıkarır, bu hatalar ortaya çıktığında düzeltilmelidir. İşte bakım olarak adlandırılan işlem programın bu ilk hatalarının düzeltilmesi işlemidir. Büyük programların hemen hemen her zaman önceden bulunmamış olan hatalar içermeleri, bu programların yetersiz düzeyde programcılar tarafından yazıldıkları anlamına gelmez. Kuşkusuz kötü bir programcının yazdığı programlar, iyi bir programcının yazdıklarından daha fazla sayıda bulunmamış hata içerecektir. Ancak iyi bir programcı tarafından yazılmış olsa da, büyük ve karmaşık bir programın hata içermesi kaçınılmazdır. Bunun temel nedeni, pratikte büyük programların çoğunluğunu, tam olarak test edebilmenin imkansız olmasıdır. Amacı, bir miktar giriş verisini çıkış verisi üretmek üzere işlemek olan bir programı ele alırsak, birkaç basit hesaplama, test sorununun ne olduğunu gözler önüne serecektir.

İki 16-bitlik ikili sayıyı çarparak 32-bitlik bir sonuç verecek şekilde tasarlanmış bir programı ele alalım. Programın hiç hata içermediğinden kesinlikle emin olmak için, kullanıma verildiği zaman karşılaşılabileceği, akla gelebilecek her giriş verisi altında test edilmesi gerekir. Böyle bir durumda geniş kapsamlı test, 16-bitlik ikili sayıların olabilecek tüm sayı çiftlerini içermelidir. Böyle bir test işlemi ise, toplam olarak dört bin iki yüz doksan beş milyon kere test edilmeyi gerektirecektir. Bunların her birinin bir saniyede yapılabildiği varsayılırsa, test işlemi tamamlamak için toplam 136 yıllık bir süre gerekecektir. Anlatılan program nispeten basit bir programdır. Orta düzeyde karmaşık olan bir programın bile geniş kapsamlı olarak test edilmesi, rahatça bir kaç milyon yıl sürebilir. Bu verdiğimiz örnek, yalnızca büyük programların yazılması sırasında gerçek anlamda farkına varılır duruma gelen programlama güçlüğüdür. Az bir pratik çalışmayla yeni bir programcı bile, on ya da yirmi

komutluk programları hatasız şekilde yazabilir. Küçük programlara geniş test işlemi uygulamak mümkün olabilir. Büyük programları geniş kapsamlı test etmenin imkansızlığı, programın yazarı açısından iki sonuç verir: Öncelikle programlar, hata oluşumunu en aza indirdikleri kabul edilen yerleşmiş yerler kullanılarak tasarlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. İkinci olarak da, programlar, değişiklik ve hata düzeltme işlemleri, kolayca yapılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

Bakım olarak adlandırılan bir başka uygulama ise bir programda, onu daha iyi duruma getirecek ya da ek olanaklar sağlayacak şekilde değişiklik yapılmasıdır. Böyle bir işlem özel bir sistem için bile gerekli olabilir. Bölüm 5'te anlatılan mikroişlemci-denetimli çamaşır makinesi gibi bir tüketim ürününü ele alalım. Ürünlerin imalatçıların, periyodik şekilde mallarını ek olanaklarla donatma yenilemeleri yaygın bir uygulamadır. Çamaşır makinesi örneğinde bu yenileme yıkama programlarının makine özelliklerine eklenmesi şeklinde olabilir. Böyle bir yenileme, ROM'da saklanmış denetim programının değiştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Biraz özel bir durum olsa da bu örnek, yazılım tasarımı kolayca bakım yapılabilecek biçimde yapılmasının ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.

S8.4

8.4 Büyük ve küçük programlar

Daha pratik uygulamalar içeren programlar genellikle daha büyük programlardır. Bu bölümdeki temel amacımız, program yazarken, küçük programlardan bu büyük programlara geçiş sırasında bulunması gereken yaklaşım farkını vurgulamaktır. Özellikle bir komutlar dizisini kağıt üzerine yazma işleminin program kodları adını alan bir işlem olduğunu belirtmek istiyoruz. Program yazmak, tek başına program kodlamasından oluşmaz, hatta program kodlaması program yazmanın önemli bölümü de değildir.

Mühendislik uygulamaları için mikroişlemci yazılımı öğrencisi, işe, çoğu kez makine kodunda basit programlar yazarak başlar. Programlama alıştırmaları için kullanılan mikroişlemcinin mimarisi ve komut takımı özelliklerinin iyi anlaşılması, öğrenme yol açtığından, bu iyi bir yaklaşım olabilir. Ancak bir dezavantajı vardır. Eğer öğrenci, program tasarımı ve program kodlamasının aynı şey olduğunu düşünürse, çünkü kısa programlarda program, çoğunlukla, bir makine-kodlu komutlar dizisinin kısa sürede yazılmasıyla oluşturulabilir. Biraz daha uzun programlar, sözcüklü döngü içerenler, bir akış diyagramının kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.

Kurallara uymayan bu yöntemle, kısa programlar üretme konusunda yüksek düzeyde beceri kazanmak mümkündür. Bazı programcılar, mikroişlemci komut takımı ve tipik programlama problemlerine o düzeyde aşina olurlar ki program tanımından yola çıkarak doğrudan makine-kodu kısaltmaları dizisini yazabilirler. Diğer bazı programcılar ise programın kapladığı bellek alanını azaltmak veya programın daha hızlı yürütümüne imkan tanımak için komutların standart-dışı ya da alışılmamış biçimde kullanıldığı programlama hilelerinden hoşlanırlar. Bunlar genellikle gereksiz ve istenmeyen uygulamalardır.


Öğrenme sırasında alıştırmalar olarak kullanılan programlarla gerçek mühendislik uygulamaları için tasarlananlar arasındaki temel fark, genellikle programın büyüklüğüdür. Bir mühendislik sistemini denetleyen mikrobilgisayarda çalıştırılan programın birkaç yüz komuttan daha az komut içermesi normal değildir. Böyle bir program tipik olarak birkaç bin komut içerir. Bu tip büyük programları alışılabilir yöntemler kullanarak üretmeye çalışmak çok büyük sorunları davet etmek olur. Program yapısının tasarımı kesinlikle temel bir unsurdur. Örneğin yirmi komutluk programlar normal bir program planlaması ile başarılı şekilde yazılabilirler. Aynı durum bin komut içeren bir program için geçerli değildir. Yerleşmiş planlama uygulamasından küçük programlar bile yarar sağlar.

Herhangi bir program tasarımı çalışmasının sonuç amacı, söz konusu olan mikroişlemci tarafından yürütümü gerçekleştirilebilecek bir makine-kodu komutlar dizisinin üretilmesidir. Mikroişlemciler temel olarak, makine-kodu düzeyinde iş gördüklerinden kullanılan program dili ne olursa olsun bu geçerlidir. Ancak kullanılan dil ne olursa olsun program kodlaması, toplam program tasarımı işlemi içerisinde küçük ve nispeten ikincil önemde bir bölümdür. Program yapısının tasarımı ve programın belgelenmesi unsurlarının her ikisi de, çok daha önemli ve programcıya görevler yükleyen unsurlardır. Sonuç olarak, başarılı ve iyi tasarlanmış bir programın üretiminde planlama ve belgelemeye, programın son kodlama işleminden çok daha fazla zaman ayrılır. Genel olarak planlama ve belgelemeye ne kadar fazla zaman ayrılırsa, hata ayıklama ve bakım için o kadar daha az zaman gerekmektedir. Şekil 8.1'de, bir programın geliştirilmesi için harcanan toplam sürenin çeşitli işlemler arasında nasıl paylaşıldığını, sık karşılaşılan bir duruma örnek olarak göstermektedir (8.1 nolu kaynağa bakınız).

S8.3

8.5 Modüler programlar

Yazılacak mikroişlemci programlarının ne kadar büyük ve ne ölçüde karmaşık olması gerektiği konusunu ele alırken mühendisler, analog donanım tasarım durumunu dikkate almayı çoğunlukla yararlı bulmaktadır. Örneğin çok özel nitelikte bir



S8.3 Şekil 8.1 Tipik bir program geliştirme sürecinde çeşitli aktivitelerin aldığı zamanın yüzde olarak gösterimi. Program bakımı dahil edilmemiştir.

yükselteç için bir tasarıma ihtiyaç duyulduğunu varsayalım. Devrenin sonuçta transistör içereceği tahmin edilmektedir. Yaklaşımlardan birisi taslaktan başlamak, bütün devreyi tasarlamak, imal etmek ve anahtarları açarak özellikleri karşılamak beklemektir. Yapılan taslağın, başta öngörülen özellikleri karşılamadığı görüldüğünde, tasarım mühendisi devrede hata ayıklama işlemine başlar, yani bir geliş kaydetmesi ümidiyle devrede değişiklik yapar. Alternatif bir yaklaşım özelliklerin incelenmesi ve yükseltme işlevinin kaç kattan oluşması gerektiği karar vermektir. Bunun ardından da her katın kazanç ve diğer özellikleri belirlenir. Daha sonra ilk kat tasarlanır ve yapılır. Bu kat test edilir ve gerekirse özellikler karşılayana kadar üzerinde değişiklik yapılır. Aynı şekilde ikinci kat da tasarlanır ve sınanır. Her iki evre de kendi özelliklerini karşıladığı zaman bunlar birleştirilir ve iki-katlı yapı test edilir. Bu şekilde ilerleyerek, yükseltici, bütün sistem özelliklere uygun biçimde işlev görünceye kadar kat-kat tasarlanır ve test edilir. Çok az da olsa deneyim sahibi mühendisler, bu yaklaşımla, daha önce anlatılan tasarım yöntemine göre daha kısa zamanda ve daha iyi bir tasarımın üretilmesini mümkün olduğunu bilecektir.

Yukarıdaki yükselteç için anlatılan ikinci tasarım işleminde genel tasarım görevi birkaç alt-göreve bölünmüştür. Bu alt-görevler yükseltecin alt-bölümlerinin tasarımı ve test edilmesini gerektirirler. Alt-bölümlerin önemli bir özelliği, bağımsız olarak tasarlanabilmeleri ve test edilebilmeleridir. Tek tek yükselteç katlarını gerektirdiği nipten basit olan tasarım sorunları, çok büyük ve karmaşık tek bir devreye göre çok daha kolay ve güvenilir biçimde çözümlenebilir. Aynı modülerlik ilkesi büyük bilgisayar programlarının yazımına da simülasyonu çok fazla zorlamaksızın uygulanmalıdır. Modülerlik, büyük programlar için belki de en önemli tek tasarım tekniğidir.

Son program, birkaç alt-program ya da modüle bölünmüş olarak görünür. İdealle

her modül diğer program modüllerinden bütünüyle bağımsız bir alt-programdan oluşmalıdır. Bu, bir modülün, başka bir program modülünün doğru olması koşulunu gerektirmeden, bağımsız olarak yazılabilmesi, test edilebilmesi ve üzerinde hata ayıklama işlemi yapılabilmesi anlamına gelmektedir. Bu yolla birbirleriyle ilişkili program hataları önlenir.

Program modüllerinin bütünüyle bağımsız olmaları arzu edilmesine karşın her zaman tam olarak sağlanamaz. Bu konudaki güçlüklerden birisi, program modüllerinin, diğer modüllerde üretilen veriyi işleyebilme özelliğindedir. Test programıyla, test edilen program arasında bir karşılıklı bağımlılık sorunu ortaya çıkarmasına karşın, modülün, özel olarak yazılmış bir test programı tarafından üretilen "kukla" veriler ile denenmesi bazen bu sorunun üstesinden gelinmesini sağlayabilir.

Modüler yaklaşımın programlamada sağladığı bazı avantajlar aşağıdadır:

- 1 Modüler yöntemler kullanılarak büyük bir programın tamamlanması için gereken süre, az ya da çok, programın son halinin içerdiği komut sayısı ile doğru orantılıdır. Bu, 4000 komut içeren bir programın yazımının kabaca, 2000 komutluk bir programın yazımı için gereken zamanın iki katı kadar zaman alacağı anlamına gelir. Eğer programı alt-programlara bölmek için herhangi bir girişimde bulunulmazsa, 4000 komutluk bir programın tamamlanması için harcanan süre, rahatlıkla, 2000 komutluk program için gereken zamanın iki katından daha fazla olabilir.
- 2 Program hatalarının çoğunluğu tek bir modül içinde ortaya çıkarılabilir. Yani hataların bulunması daha kolaydır. Hataların düzeltilmesi çoğu kez yalnızca hatanın ortaya çıktığı modülü etkiler. Bu ise program değişiklikleri ve bakımına büyük ölçüde yardımcı olur.
- 3 Modüller aynı program içinde birçok kez kullanılabilirler. Başka programlarda da kullanılabilirler.
- 4 Modüler programlar programlama ekiplerinin daha kolay şekilde görevlendirilmelerine olanak tanır. Her bir ekip üyesi farklı bir modülün geliştirilmesiyle görevlendirilebilir.

Modüler programlama yöntemlerinin, bir çok üstünlüğe sahip olmalarına ve büyük programların yazımı için tek anlamlı yolu temsil etmelerine karşın, beraberlerinde bazı güçlükler ve özel kurallar getirdiklerinin farkında olmak gerekir. Bunlardan bir kısmı aşağıdadır:

- a Her bir modülün işlevi çok kesin biçimde belirlenmelidir. Bir modül, bir ya da

daha fazla sayıda modül tarafından üretilen veriyi kullanabilir. Kendi çıkış verileri de daha başka modüller tarafından giriş verisi olarak kullanılabilir. Bununla birlikte giriş ve çıkış verilerinin biçimleri, özellikle bir program geliştirme ekibinin farklı üyeleri tarafından farklı modüllerin geliştirildiği durumlarda çok dikkatli şekilde tanımlanmalıdır. Birçok kimse bunu bir dezavantaj olarak değil bir üstünlük olarak görmektedir.

- b) Modülleri test etmek için özel programların yazılması gerekebilir.
- c) Program modüllerinin dikkatli ve ayrıntılı biçimde belgelenmeleri gerekir. Bir kural yalnız modüler programlamaya özgü bir kural değildir. Hangi tasarım yöntemi kullanılırsa kullanılsın bütün programlar gereken biçimde belgelenmelidir.
- d) Modüler programlar daha fazla bellek alanına gereksinim duyabilirler ve bunların yürütümünü modüler olmayan formdaki programlara göre daha yavaş olabilir. Bu çoğu kez büyük bir dezavantaj değildir ve genellikle modüler yapıların üstünlükleri tarafından fazlasıyla telafi edilir.


S8.5

8.6 Bölümlendirme


Buraya kadar anlatılanların, okuyucuyu, program tasarımında tek anlamlı yolun modüler yaklaşım olduğu konusunda yeterince aydınlattığını umarak şimdi program modüllerinin nasıl tanımlandıkları konusunu ele alacağız. Programlama işleminin bu bölümünün amacı, gerekli özellikleri karşılayacak komple bir program oluşturmak için birbirine bağlanabilen bir modül grubunun belirlenmesidir. Bunu sembolik olarak tanımlarsak, Şekil 8.2'de gösterilen tek bir işlem uygulamasının yerine, Şekil 8.3'teki bağlantılı uygulamaları getirmekteyiz. Bağlanmış uygulamalardan her biri bir program modülü tarafından gerçekleştirilir.

Komple bir programı oluşturmak üzere bağlanmış program modüllerinin önemli bir özelliği, her bir modülde yalnızca tek bir giriş ve yalnızca tek bir çıkış noktasının bulunmasının gereğidir. Bunun başlıca nedeni şudur: İki işlem arasındaki belirli bir yol ayırımına, tüm program boyunca yalnızca bir yolla ulaşılabildiğinin kesin olarak bilinmesi, hata ayıklama yardımının sınırsız olmasını sağlamaktadır. Bunun bir alternatifi, modül giriş ve çıkış noktalarının sayısında bir sınırlama bulunmayan "fare boynu" şeklinde adlandırılan programlama stildir. Sonuçta ortaya program döngülerinin çoklu olarak iç içe kilitlenmesi durumu çıkar, bu yöntemi kullanımla olan okuyucular içinden çıkılması zor olan bu durumu anımsayacaktır.

Tam bir programı oluşturan modüllerin tanımlanması işlemi "bölümleme" olarak bilinir ve normalde aşama aşama gerçekleştirilir. Tekniği anlatmak için basit bir



Şekil 8.2 Hesaplama işleminin sembolik tanımı




Şekil 8.3 Bağlanmış hesaplama

örneklerle başlayacağız. Bellekte saklanmakta olan ve 20 sayı içeren bir liste içindeki en küçük sayıyı bulup bu sayıyı bir ölçekleme değişmezi ile çarpan bir program gerekli olsun. Programın simgesel tanımlaması Şekil 8.4'te gösterilmektedir. Programın kullandığı veri sayı listesi ve sıralama sabitidir. Ürettiği veri ise tabii ki listedeki en küçük sayı ile sıralama sabitinin çarpımıdır. Programın tek bir blok halindeki tanımlamasına 1. Düzey tanımlama adı verilir.


Şimdi programı, 8080, Z80 ya da 6800 gibi 8-bitlik mikroişlemcilerden biri için assembly dilinde yazmak istediğimizi düşünelim. Programlama konusunda herhangi bir deneyimi olan herkes bu programın kendiliğinden iyi tanımlanmış iki parçaya bölündüğünü farkedecektir. Birinci parça, listedeki en küçük sayıyı bulmak için listede bulunan her sayıyı inceler. İkinci parça ise bu sayıyı sıralama sabiti ile çarpar. Şekil 8.5 bunu sembolik olarak göstermektedir.

Şekil 8.5'te 3 program modülü tanımlamaktayız. 1. Düzey modülü, iki 2. düzey modülünden yararlanmaktadır. Bir başka deyişle, 1. Düzey modülünün iki 2. düzey modülüne bölündüğünü söyleyebiliriz. Bu bölümleme, 1. Düzey modülüne olan gereksinimi ortadan kaldırmaz fakat 1. Düzey'in yapısını önemli ölçüde değiştirir. Artık bu noktada, 1. Düzey modülü, iki 2. Düzeyli modülü birleştiren basit bir programdan oluşabilir.



Şekil 8.4 1. Düzey tanımı

Programlama görevini Şekil 8.4 ve 8.5'te gösterildiği gibi program modülleri tanımlayarak parçalara ayırdıktan sonra gerekirse modüllerin kendileri de daha başka modüllere bölünebilir. Bu işlem, modül tanımları, istenilen şekilde yönetilebilecek büyüklükteki alt-programlarla gerçekleştirilebilir basitliğe gelinceye kadar sürdürülür.




Şekil 8.5 2. Düzey'in bölünmesi

Okuyucu, bu noktada henüz yazılmamış olan bir programın yönetilebilecek büyüklükte olup olmadığının nasıl bilineceği sorusunu sorabilir. Programcının yönetilebilir olarak kabul edeceği program satır sayısı, kişiden kişiye değişir ve programcının deneyimine bağlıdır. Programcılarının çoğunluğu 50 assembly komutundan daha az sayıda komut içeren modüllerin kabul edilebilir büyüklükte olduğu görüşündedir. Şekil 8.5'te tanımlanan 2. Düzey modülleri buna uymaktadır.

2. Düzey'in de ötesinde bir bölümlenme örneği olarak yukarıdaki örnekte, program tanımının değiştirildiğini düşünelim. Programın yine listedeki en küçük sayıyı "N"yi bulmak için arama yapması gerekmektedir. Sonucun bulunması için şimdi aşağıdaki hesaplamaların yapılması söz konusudur:

$$\text{Sonuç} = (N + K)/(KN - 2)$$

Buradaki K ölçekleme sabitidir. Bu hesaplama, önceki örnekteki basit hesaplama dan çok daha karmaşıktır. Bu defa hesaplamada bölme işlemi de yer almaktadır.



Şekil 8.6 3. Düzey'in bölünmesi

Şekil 8.6, yeni özelliklerin daha ileri düzeyde bölümlenmeye nasıl yol açtığını göstermektedir. Sonucun hesaplanması şimdi, daha-alt düzeydeki çarpma ve bölme modüllerini kullanan bir "işlem numarası" modülü tarafından yapılmaktadır. Bağlantılı modüller şeklinde bir program tanımlanırken program tasarımcısı, bölümlenmenin yeterli düzeye inip inmediğini belirlemek amacıyla, çeşitli modüllerin uygulanabilmesi için gereken komut sayısını tahmin etmelidir. Burada deneyimin büyük ölçüde etkisi bulunmaktadır. Yanlış hesaplama yapılır ve belli bir modülün elverişli biçimde yönetilebilecek büyüklükten daha büyük bir boyuta ulaştığı ortaya çıkarsa, modül tanımlamasına geri dönerek bunu daha başka parçalara ayırmak kolay bir işlemdir.

8.7 Yukarıdan-aşağıya yöntemler

Bölümlenme işlemi sonunda program tasarımcısı, her biri bir program modülünü belirten bir kutu topluluğu elde eder. Eğer tasarımcı doğru bir tasarım çalışması yapmışsa, her bir program modülünün gerçekleştirdiği hesaplama işlemi kesin biçimde tanımlanmış durumdadır. Dolayısıyla bu aşama, her bir program modülünün tasarım sorununun ele alınacağı aşamadır. Birinci adım olarak hangi program modülünün ilk önce tasarlanacağı konusunu ele alabiliriz. Göreve sistematik bir yolla yaklaşıldıysa iki seçenek söz konusu olacaktır. Bunlardan birincisi enalt düzeydeki modüllerin ilk önce tasarlanmasıdır ve buna, aşağıdan yukarıya yaklaşımı adı verilmektedir. Diğer yöntem ise en üst düzeyli modülden başlar ve yukarıdan-aşağıya yaklaşım adını alır. Program tasarımcılarının çoğunluğu bu iki yöntem arasından, yukarıdan-aşağıya yaklaşım yöntemini tercih etmekte ve burada da, bu yöntem önerilmektedir.

Assembly dili programlarında program modülleri için en uygunu, altıyordam biçimidir. Ancak program modülleri için hangi biçim kullanılırsa kullanılsın, verinin bir modülden diğerine geçmesinin gerekli olduğu birçok durum söz konusu olacaktır. Assembly dilinde bu normalde veri-üreten program modülü tarafından yapılmaktadır, bu modül, veri-alan modül için bir altıyordam çağrısı, dönüş ya da atlama komutunu uygulamaya koymadan önce, veriyi, mikroişlemcinin kaydedicilerinden birine veya özel bir bellek konumuna yerleştirmektedir.

Yukarıda anlatılan veri aktarımlarının nasıl gerçekleşeceğini kesin biçimde tanımlamak, program tasarımının önemli bir kısmını oluşturur. Hem verinin biçimi hem de ne aracılığıyla aktarılacağı, açık bir şekilde tanımlanmalı ve programın belgelendirilmesi sırasında belirtilmelidir. Böyle bir planlamaya gereksinim duyulması, bazen modüler programlama yaklaşımının dezavantajı olarak kabul edilmektedir. Daha gerçekçi olan diğer bir görüş ise bu kuralın istenebilir bir kural olduğu ve

hangi program tasarım yöntemi kullanılırsa kullanılsın uygulanması gerek-
şeklinde dir.

Yukarıdan-aşağıya yaklaşımının başlıca dezavantajlarından biri, daha alt-düz-
deki bir modülde hesaplanan sonuçlara bağımlı olan bir modülün tam ola-
sınanmasındaki güçlülüdür. Şekil 8.6'da gösterilen bölümlmeyi ele alalım. "İst-
numarası" yordamının yazımında, çarpma ve bölme alt-yordamlarına çağrı kom-
ları eklenmelidir. Bu durumda bu çarpma ve bölme alt-yordamlarının kendil-
yazılmadan önce programı nasıl test edebileceğiz? Bunun normal yolu, çarp-
veya bölme işlemin sonucu olarak bilinen bir sabiti üreten kukla alt-yordam
yazmaktır. Doğru biçimde yapılsa bu test yöntemi yüksek düzeyde güvenilir
yöntemdir.


S8.8

8.8 Yapısal Programlar


Yapısal yaklaşım

Bölümleme ile genel programlama görevini birkaç alt-göreve böldükten sonra
program tasarımcısı, her bir program modülünün tasarımına eğilmelidir. Bu aş-
mada program kodlamasına, yani komut dizilerini yazmaya başlama konusunda
aceleci davranılmamalıdır. Program kodlaması başlamadan önce ilk olarak, pro-
gram modülünün yapısı tasarlanmalıdır. En yaygın biçimde kabul edilen program
yazma yaklaşımı, bütün programların standart blok ya da yapılar kullanılarak
tasarlanmasıdır. Aslında her tür programın, üç temel yapı birleşimi kullanılarak
yazılabileceği öne sürülmektedir. Bu bölümde biz, assembly dilinde ya da makin-
kodunda çalışılırken daha elverişli olduğundan dört yapı kullanacağız. Program
tasarımına yapısal yaklaşımın bir üstünlüğü, bu yaklaşımda, programın iç yapı
özelliklerinin daha kolay tanımlanabilmesidir. Bu özellik okuyucunun, program
akışını izleyebilmesine yardımcı olur, bu da hata ayıklama ve bakım sorunlarını
büyük ölçüde kolaylaştırır. Ayrıca bu özellik, program üzerinde mantıklı ve sıralı
maya uygun biçimde ilerlemeye olanak verir.

Yapısal yöntemler ilk olarak, 8.3 nolu kaynakta gösterildiği şekilde ALGOL
FORTRAN ve COBOL gibi yüksek-düze yli dillerin kullanıldığı program tasarl-
rına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmişlerdir. Ancak teknik genel bir tekniktir
ve bu bölümde assembly dili program geliştirme konusunu zihninizde canlandır-
bilmek için kullanılmıştır. Doğrudan makine kodunda programlama yaparken bile
yapısal yöntemler avantajlı şekilde kullanılabilir. Bazı programlama dillerinin
yapısal programlamaya diğerlerinden daha yatkın olduğu doğrudur. Örneğin PAS-
CAL dili, günümüzde yapısal yöntemler kullanmaya özellikle elverişli olan bir dil



Şekil 8.7 Sıralı yapı



Şekil 8.8 DO UNTIL akış diyagramı

olarak kabul edilmektedir. Ancak bu, PASCAL kullanmakla
otomatik olarak verimli yapısal programlar yazılacağı anlamı-
na gelmez. İyi nitelikte yapısal programlar "yapısal olmayan"
diller kullanılarak yazılabilirler ve ne yazık ki bunun tersi de
doğrudur.


Sıralı yapı

Tanımlayacağımız en basit yapı budur. Her bir program mo-
dülünün bir işlem gerçekleştirdiği kabul edilir. Sıralı bir yapıda
bir işlemin yerini daha basit bir işlemler dizisi alır. Bu, sem-
bolik olarak Şekil 8.7'de gösterilmektedir. İşlemlerin her biri
başka yapılar içerebilir.


DO UNTIL yapısı

Bu yapı okuyucunun daha önce karşılaştığı bir program özel-
liğini gösterir. İşlevi, bir komut dizisinin belli bir koşul sağla-
nıncaya kadar tekrar tekrar yürütülmesine neden olmaktır. Bu
koşul çoğu kez bir döngü sayıcının sıfır değerini içermesidir.
Şekil 8.8'de, bu yapı için bir akış diyagramını göstermektedir.
Bu yapıda geriye atlama koşulunun dizi yapısının her yürütü-
münden sonra kontrol edildiğine dikkat edilmelidir. Bu, koşul
sağlanmış olsa da, yapıya girişte dizinin her zaman, en az bir
kez yürütüldüğü anlamına gelmektedir.


Assembly dilinde programlar yazarken birçok tasarımcı, prog-
ramın yapısal özelliğini tanımlamak için formal bir yöntem
saptamayı elverişli bulmaktadır. Günümüzde en yaygın biçim-
de kullanılan yaklaşım, yüksek-düze yli dillerde yazılan bilgi-
sayar programlarındakine oldukça benzer bir tanımlamadır.
Buna sözde-dil ya da sözde-kod adı verilmektedir. Biz burada
sözde-kod olarak adlandıracağız. Sözde-koddan assembly di-
line çeviri kolaydır ve elle kolayca yapılır. Sözde-kod prog-
ramcı tarafından kendi amaçlarına uygun şekilde yaratılır.
Nasıl tanımlanırsa tanımlansın sözde-kodun sürekli aynı bi-
çimde kullanılması önemlidir. Bu metinde kullanılan sözde-
kodun PASCAL ile birçok benzerliği bulunmaktadır.
Sözde-kodun bir üstünlüğü, program tanımlamasının as-
sembly listesinde açıklamalar biçiminde yer almasının olanak-



Şekil 8.10 DO UNTIL yapısını kullanan çarpma programının akış diyagramı




Şekil 8.9 DO UNTIL yapısının sözde-kod tanımlaması




Şekil 8.11 DO UNTIL yapısını kullanan çarpma programının sözde-kod tanımlaması

lı olmasıdır, akış diyagramları gibi diğer tanımlayıcı unsurlar ise ayrı şekilde hazırlanır. Hem akış diyagramlarının hem de sözde-dilin üstünlük ve dezavantajları bulunmaktadır. Programcı, üzerinde çalışılan program yapısı için en uygun görünüş tanımlama yöntemi hangisi ise onu seçmelidir. DO UNTIL yapısı için geliştirilmiş bir tanımlama Şekil 8.9'da gösterilmektedir.

Şekil 8.10'da, akış diyagramı kullanılan belirli bir program tanımlaması yer almaktadır. Aynı program, Şekil 8.10'da sözde-kod ile tanımlanmaktadır. Program tanımlamasının incelenmesiyle, programın, 0151 bellek konumunda saklı işaretsiz bir ikili sayının 5 ile çarpılması amacıyla tasarlandığı görülebilir. Çıkan sonuç, 0151 bellek konumunda saklanmaktadır. Tekrarlanan toplama algoritması kullanılmış ve sonucun 255'i (ondalık) aşmayacağı öngörülmüştür. Program tanımlamasının bu aşamada yalnızca mantıksal yapı ile ilgili olduğuna ve belirli herhangi bir mikroişlemcinin mimarisine bağımlı özellikler içermediğine dikkat edilmelidir. Her zaman olanaklı değilse de normalde bu aşamada, program tanımlamasını,



Şekil 8.12 8080 DO UNTIL program yapısı




Şekil 8.13 M6800 DO UNTIL program yapısı

assembly dili veya makine-kodu programlar için bile işlemciden bağımsız olarak yapabilmek istenir.


Şekil 8.11'deki yapısal bir programın assembly listesi Şekil 8.12'de gösterilmektedir. Liste, yapıyı tanımlayan sözde-yüksek düzeyli dil formunda açıklamalar içer-

..... Z80 ASSEMBLER V01			SAYFA 1 FUTUREDATA
0000		RSEG	TEC614
0000	3A5101	LD	A, (X'0151')
0003	4F	LD	C, A
0004	0905	LD	B, 5
0006	3B00	LD	A, 0
0008	81	ADD	A, C
0009	10FD	DJNZ	DO1
000B	325101	LD	(X'0151'), A
000E		END	

Şekil 8.14 Z80 DO UNTIL program yapısı



Şekil 8.15 DO WHILE akış diyagramı




Şekil 8.16 DO WHILE yapısının sözde-kod tanımı

```

DONGU = 5
TOPLAM = 0
DO WHILE DONGU ≠ 0
    DONGU = DONGU + 1
    TOPLAM = TOPLAM + SAYI
END DO
SAYI = TOPLAM
  
```

Şekil 8.17 DO WHILE yapısını kullanan çarpma programının sözde-kod tanımı

mektedir. Bu tip açıklamalar assembly listelemesinin önemli bir özelliğidir ve daima listede bulunmalıdır. Şekil 8.12'de gösterilen program 8080 mikroişlemcisi içindir. Şekil 8.13 ve 8.14, yine Şekil 8.11'deki DO UNTIL yapısı programları göstermektedir, fakat bu kez programlar, sırasıyla Z80 ve 6800 mikroişlemcileri içindir. Şekil 8.12'de yer alan tanımlayıcı



Şekil 8.18 DO WHILE yapısını kullanan çarpma programının akış diyagramı

..... Z80 ASSEMBLER V01			PAGE 1 FUTUREDATA
0000		RSEG	TEC820
0000	3A5101	LD	A, (X'0151')
0003	4F	LD	C, A
0004	0905	LD	B, 5
0006	1600	LD	D, 0
0008	78	LD	A, B
0009	FED0	CP	0
000B	CA1500	JP	Z, DC2
000E	05	DEC	B
000F	7A	LD	A, D
0010	81	ADD	A, C
0011	57	LD	D, A
0012	C30800	JP	DO1
0015	7A	LD	A, D
0016	325101	LD	(X'0151'), A
0019		END	

Şekil 8.20 Z80 DO WHILE program yapısı

8080/85 ASSEMBLER V01

PAGE 1
FUTUREDATA

* BU PROGRAM X'0105'TE SAKLANAN BİR SAYIYI 5 İLE ÇARPAR, SONUCU YENİDEN
* X'0105'E SAKLAR
* *****
* YAPI
* *****
* DONGU = 5
* TOPLAM = 0
* DO WHILE DONGU NOT EQUAL 0
* DONGU = DONGU - 1
* TOPLAM = TOPLAM + SAYI
* END DO
* SAYI = TOPLAM
* *****

0000		RSEG	TEC619	
0000	3A5101		LDA	X'0151'
0003	4F		MOV	C, A
0004	0605		MVI	B, 5
0006	1600		MVI	D, 0
0008	78	DO1	MOV	A, B
0009	FE00		CPI	0
000B	CA1500		JZ	DO2
000E	05		DCR	B
000F	7A		MOV	A, D
0010	81		ADD	C
0011	57		MOV	D, A
0012	F20800		JP	DO1
0015	7A			
0016	325101	DO2	MOV	A, D
			STA	X'0151'
0019				
			END	

C = SAYI
B (DONGU) = 5
D (TOPLAM) = 0
A'DAKİ DONGU'YU AL
DONGU = 0 MI?
EVETSE ATLA
DONGU = DONGU - 1
A'DAKİ TOPLAMI AL
TOPLAM = TOPLAM + SAYI
D = TOPLAM
A'DAKİ TOPLAMI AL
SAYI = TOPLAM

Şekil 8.19 8080 DO WHILE yapısı


6800/02 ASSEMBLER V01

PAGE 1
FUTUREDATA

0000		RSEG	TEC621	
0000	C605		LDAB	#5
0002	4F		CLRA	
0003	5D	DO1	TST	B
0004	2706		BEQ	DO2
0006	5A		DECB	
0007	B00151		ADDA	X'0151'
000A	20F7		BRA	DO1
000C	B70151	DO2	STAA	X'0151'
000F			END	

B (DONGU) = 5
A (TOPLAM) = 0
DONGU = 0 MI?
EVETSE DALLAN
DONGU = DONGU - 1
TOPLAM = TOPLAM + SAYI
SAYI = TOPLAM

Şekil 8.21 M6800 DO WHILE program yapısı



Şekil 8.22 IF THEN ELSE yapısı akış diyagramı

IF CONDITION TRUE THEN	A SIRASI
ELSE	B SIRASI
END IF	

Şekil 8.23 IF THEN ELSE Sözd-kodu

açıklamalar, Şekil 8.13 ve 8.14'ün listelerinde de yer almalıdır, fakat burada yer darlığı nedeniyle tekrarlanmamıştır.

DO WHILE yapısı

Bir sıra bloğunun üstüste yürütümü gerektiğinde bu yapı da kullanılmaktadır. DO UNTIL yapısından, koşul kontrolünün Şekil 8.15'teki akış diyagramında gösterildiği gibi, yapının baş kısmında gerçekleştirilmesiyle farklılık gösterir. Yapının sözd-kod biçimi, Şekil 8.16'da verilmiştir. Şekil 8.15'teki koşul kontrol yerinin bir sonucu, girişte koşulun sağlanmış olması durumunda sıra yapısının hiç bir zaman yürütülmemesidir, bu durum, sıra yapısının her zaman en az bir kez yürütüldüğü DO UNTIL'de farklıdır.

Şekil 8.17'de, bir DO WHILE yapısı ile, 5 ile çarpmak amacıyla üstüste toplama programının nasıl uygulandığını gösterilmiştir. Programın akış diyagramının tanımlaması, Şekil 8.18'de verilmektedir. Programın assembly listesinin 8080, Z80 ve M6800 versiyonları Şekil 8.19, 8.20 ve 8.21'de yer almaktadır. Okuyucu, bu üç

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1	FUTUREDATA
<pre> ***** * BU PROGRAM X'1000'DA SAKLI İŞARETSİZ İKİLİ SAYIYI TEST EDER. EĞER 127'DEN * KÜÇÜKSE X'100B' KONUMUNDAKİ SAYI 1 ARTIRILIR. 127'DEN KÜÇÜK DEĞİLSE X'100B' * KONUMUNDAKİ SAYI 1 ARTTIRILIR. * * YAPI * ***** * IF N1 LESS THAN 127 THEN * N2 = N2 + 1 * ELSE * N3 = N3 + 1 * END IF * NOTE * ***** * N1 = (X'1000') * N2 = (X'100A') * N3 = (X'100B') ***** </pre>					
0000		RSEG	TEC624		
0000	3A0A10	LDA	X'100A'	A'DAKI N2'Yİ AL	
0003	4F	MOV	C, A	C = N2	
0004	3A0B10	LDA	X'100B'	A'DAKI N3'Ü AL	
0007	57	MOV	D, A	D = N3	
* IF-THEN-ELSE YAPISI BURADAN İTİBAREN BAŞLAR					
0008	3A0010	LDA	X'1000'	A'DAKI N1'İ AL	
000B	FE7F	CPI	127	127 İLE KARŞILAŞTIR	
000D	D21400	JNC	IF1	KÜÇÜK DEĞİLSE ATLA	
* THEN					
0010	0C	INR	C	N2 = N2 + 1	
0010	F21500	JP	IF2		
* ELSE					
0014	14	INR	D	N3 = N3 + 1	
* END IF					
0015	79	MOV	A, C	A'DAKI N2'Yİ AL	
0016	320A10	STA	X'100A'	N2'Yİ GERİYE AL	
0019	7A	MOV	A, D	A'DAKI N3'Ü AL	
001A	320B10	STA	X'100B'	N3'Ü GERİYE AL	
001D		END			

Şekil 8.24 8080 IF THEN ELSE program yapısı

assembly dili programı çalışırken, DO WHILE yapısının 8080 ve Z80'deki uygulamalarının nispeten daha elverişsiz olduğunu fark edebilir. Bu, birincil olarak, mikroişlemcilerin kaydedici-yönelimli mimarilerinin bir sonucudur.

Z80 ASSEMBLER V01				PAGE 1	FUTUREDATA
<pre> * Z80 IF-THEN-ELSE RSEG TEC625 * * LD A, (X'100A') * LD C, A * LD A, (X'100B') * LD D, A * IF-THEN-ELSE YAPISININ BAŞLANGICI * LD A, (X'1000') * CP 127 * JP NC, ELSE * THEN * INC C * JP END IF * ELSE * INC D * END IF * LD A, C * LD (X'100A'), A * LD A, D * LD (X'100B'), A * END </pre>					
0000		RSEG	TEC625		
0000	3A0A10	LD	A, (X'100A')	A'DAKI N2'Yİ AL	
0003	4F	LD	C, A	C = N2	
0004	3A0B10	LD	A, (X'100B')	A'DAKI N3'Ü AL	
0007	57	LD	D, A	D = N3	
* IF-THEN-ELSE YAPISININ BAŞLANGICI					
0008	3A0010	LD	A, (X'1000')	A'DAKI N1'İ AL	
000B	FE7F	CP	127	127 İLE KARŞILAŞTIR	
000D	D21400	JP	NC, ELSE	KÜÇÜK DEĞİLSE ATLA	
* THEN					
0010	0C	INC	C	N2 = N2 + 1	
0011	F21500	JP	END IF	END IF'E ATLA	
* ELSE					
0014	14	INC	D	N3 = N3 + 1	
* END IF					
0015	79	LD	A, C	A'DAKI N2'Yİ AL	
0016	320A10	LD	(X'100A'), A	N2'Yİ GERİYE AL	
0019	7A	LD	A, D	A'DAKI N3'Ü AL	
001A	320B10	LD	(X'100B'), A	N3'Ü GERİYE AL	
001D		END			

Şekil 8.25 Z80 IF THEN ELSE program yapısı

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1	FUTUREDATA
<pre> ***** * BU PROGRAM X'1000' ADRESİNDE SAKLI OLAN İŞARETSİZ İKİLİ N1 SAYISINI KONTROL * EDER, 127'DEN KÜÇÜKSE X'100A' ADRESİNDE SAKLI OLAN N2 SAYISI 1 ARTIRILIR. DİĞER * DURUMLARDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAZ. * * YAPI * ***** * IF N1 LESS THAN 127 THEN * N2 = N2 + 1 * ELSE * CONTINUE * END IF ***** </pre>					
0000		RSEG	TEC627		
0000	3A0010	LDA	X'0000'	A'DAKI N1'İ AL	
0003	FE7F	CPI	127	127 İLE KARŞILAŞTIR	
0005	D20F00	JNC	IF1	KÜÇÜK DEĞİLSE ATLA	
0008	3A0A10	LDA	X'100A'	A'DAKI N2'Yİ AL	
000B	3C	INR	A	N2 = N2 + 1	
000C	320A10	STA	X'100A'	N2'Yİ GERİYE AL	
000F	00	IF1	NOP	BİR SONRAKİ KOMUT	
0010		END			

Şekil 8.27 IF THEN program yapısı

6800/02 ASSEMBLER V01				PAGE 1
FUTUREDATA				
0000		* M6800-THEN-ELSE		
		RSEG	TEC626	
		*		
		* IF-THEN-ELSE YAPISININ BAŞLANGICI		
0000	867F	LDAA	#127	N1' 127 İLE KARŞILAŞTIR
0002	B11000	CMPA	X'1000'	KÜÇÜK DEĞİLSE DALLAN
0005	2505	BCS	ELSE	
		* THEN		
0007	7C100A	INC	X'100A'	N2 - N2 + 1
000A	2003	BRA	END IF	
		* ELSE		
000C	7C100B	INC	X'100B'	N3 - N3 + 1
		* END IF		
000F	01	NOP		BİR SONRAKİ KOMUT
		* END IF		
0010		END		

Şekil 8.26 M6800 IF-THEN-ELSE program yapısı

IF THEN ELSE yapısı

Bu yapı da yine, program yazma yaklaşımları ne olursa olsun, okuyucuların çoğunluğunun tanışık olduğu bir programlama tekniğine örnektir. Daha önceki yapıda olduğu gibi burada da koşul testi yapılmaktadır. IF THEN ELSE yapısının iki alternatif davranış bulunmaktadır. Şekil 8.22 ve 8.23'de, yapının akış diyagramı ve sözde-kod ile nasıl tanımlandıklarını gösterilmektedir. 8080, Z80 ve M6800 içi IF THEN ELSE yapısını içeren program örnekleri sırasıyla Şekil 8.24, 8.25 ve 8.26'da verilmiştir. Yer darlığı nedeniyle, tam tanımlayıcı biçimde yapısal bilginin yalnızca, 8080 listesinde sunulmuştur. Şekil 8.25 ve 8.26'da verilen yapılar birinin aynısıdır.

Belli bir işlemin yalnızca bir koşulun sağlanması durumunda gerçekleştirilmesi istendiğinde, IF THEN ELSE yapısının özel bir durumu ortaya çıkar. Koşul sağlanmamışsa o zaman herhangi bir işlem yapılmaz. Bu türde bir yapıyı içeren bir program, Şekil 8.27'de gösterilmiştir. Sözde- kod tanımında CONTINUE deyimi programın herhangi bir işlem yapılmaksızın sürdürülmesi anlamına gelir.

8.9 İç içe yapılar

Buraya kadar program yapılarını tek başlarına anlattık. Komple bir programda normalde, her biri kendine özgü yapısal özelliklere sahip olan birçok modül bulunur. Bu durumda IF THEN ELSE gibi bir yapı, bir program bloğu olarak değerlendirilebilir, bu yapı daha sonra başka bir yapının bir parçasını oluşturabilir.

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
FUTUREDATA				
*****				*
* BU PROGRAM X'1000' ADRESİNDEN BAŞLAYAN 10 SAYILIK BİR İŞARETSİZ İKİLİ SAYI				*
* LİSTESİNİ TARAR. 127'DEN KÜÇÜK GİRİŞLER SAYILIR VE SONUÇ X'100A'DA SAKLANIR.				*
*****				*
* YAPI				*
* ****				*
* ISARETCİ - X'1000'				*
* DONGU - 10				*
* SONUC - 0				*
* DO UNTIL DONGU = 0				*
* GET POINTED NUMBER				*
* IF SAYI LESS THAN 127 THEN				*
* SONUC = SONUC + 1				*
* ELSE				*
* CONTINUE				*
* END IF				*
* ISARETCİ = ISARETCİ + 1				*
* DONGU = DONGU - 1				*
* END DO				*
*****				*
0000		RSEG	TEC628	
0000	210010	LXI	H, X'1000'	ISARETCİ = HL = X'1000'
0003	060A	MVI	B, 10	B (DONGU) = 10
0005	0E00	MVI	C, 0	C = SONUC
* START OF DO LOOP				
0007	7E	DO	MOV A, M	A'DAKİ İŞARETLENEN SAYIYI AL
* IF-THEN-ELSE YAPISININ BAŞLANGICI				
0008	FE7F	CPI	127	127 İLE KARŞILAŞTIR
000A	D20E00	JNC	ENDIF	DAHA KÜÇÜK DEĞİLSE ATLA
* THEN				
000D	0C	INR	C	SONUC = SONUC + 1
* ELSE CONTINUE				
000E	23	ENDIF	INX H	ISARETCİ = ISARETCİ + 1
000F	05	DCR	B	DONGU = DONGU - 1
0010	C20700	JNZ	DO	
* END DO				
0013	79	MOV	A, C	A'DAKİ SONUCU AL
0014	320A10	STA	X'1000'	SONUCU GERİYE AL
0017		END		

Şekil 8.28 DO UNTIL döngüsü içinde IF THEN ELSE yapısı

Şekil 8.28'de, bir IF THEN ELSE yapısının bir DO UNTIL döngüsü içine gömülü olarak bulunduğu bu tip bir programın assembly listesini gösterilmiştir. Şekil 8.27'de gösterilen programın kendisi bir blok gibi kabul edilebilir, bu da daha sonra başka bir yapının bir parçasını oluşturabilir.

Kaynaklar ve bibliyografi

- 8.1 M. V. Zelkowitz, "Perspectives on software engineering", *ACM Computing Surveys*, p198 (June 1978)

- 8.2 A. D. Hearn, "Top-down modular programming", *Byte*, Vol.3 (1978)
- 8.3 G. L. Richardson, C. W. Butler ve J. D. Tomlinson, *A Primer on Structured Program Design*, Petrocelli Books (1980).

Sorular

- 8.1 Bir mikroşlemci sistemin toplam tasarım/geliştirme bütçesi donanım yazılım geliştirme maliyetleri biçiminde bölümlendirilebilir. Normalde bir bileşen daha büyük olacaktır?
- 8.2 İyi tasarlanmış bir programda bulmayı beklediğiniz dört özelliği anlatınız.
- 8.3 Programlama ve program kodlama arasındaki farkı açıklayınız.
- 8.4 Program bakımı ile ne anlatılmak istendiğini açıklayınız.
- 8.5 Program tasarımına modüler yaklaşımın dört avantajını ve dört dezavantajını söyleyiniz.
- 8.6 Programlama verimliliği genel olarak, verilen bir hesaplama görevini gerçekleştirmek amacıyla hata ayıklaması yapılmış bir program üretmek için harcanan zaman olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle assembly dilinin mi yoksa BASIC veya PASCAL gibi yüksek-düzeyle bir dilin mi daha verimli olduğunu söyleyiniz.
- 8.7 Hangi tip programda yüksek-düzeyle bir dil yerine assembly dilinin tercih edilmesi gerekir?
- 8.8 Program yazımında yukarıdan-aşağıya yaklaşım ile ne anlatılmak istenmektedir?
- 8.9 Bir mikroşlemci, klavye aracılığıyla verilen koordinatlarla belirlenen yerlere delikler açan bir matkap makinesini denetlemektedir. Programcı, delme denetim programını aşağıda (a), (b), (c) ve (d) biçiminde gösterilen dört alt-bölüme ayırmaya karar vermiştir:
- (a) Klavyeden veri girişi
 - (b) Matkap ucunun yerinin denetimi
 - (c) Delme işleminin uygulanması
 - (d) Sistemin başlatılması ve kullanıma hazırlanması

Ayrıca matkap ucunun yerini denetleyen program modülünün aşağıda gösterilen iki alt-bölüme ayrılması da kararlaştırılmıştır:

- (e) Matkap ucunun X eksenini boyunca denetimi
- (f) Matkap ucunun Y eksenini boyunca denetimi

Programı hiyerarşik ayrışma diyagramını kullanarak tanımlayınız.

- 8.10 Bir akış diyagramı ve sözde-kod yardımıyla, tekrarlanan toplama yöntemini kullanarak, 500 bellek konumu içeriğini 7 ile çarpan bir program tanımlayınız. Hesaplamanın sonucu 600 adresinde saklanmalıdır.
- 8.11 500 adresinden başlayan elli sayılı bir listedeki her sayıya 5 ekleyen bir program tasarlayınız. Program bir DO UNTIL döngüsü kullanmalıdır. Programın akış diyagramı ve sözde-kodu tanımlanmalıdır.
- 8.12 1000-10FF bellek alanında saklanan sayıların kaç tanesinin pozitif ve kaç tanesinin negatif sayı olduğunu belirleyen bir program gereklidir. DO UNTIL döngüsü içinde gömülü bir IF THEN ELSE yapısı kullanan uygun bir program tasarlayınız. Programı a) bir akış diyagramı, b) sözde-kod kullanarak tanımlayınız.
- 8.13 Soru 8.10'daki tekrarlanan toplama algoritmasını kullanarak 1000 adresinden başlayan elli sayılı bir listedeki her bir girişi 5 ile çarpan bir program tasarlayınız. Program yapısı bir DO UNTIL döngüsü içinde yer alan başka bir DO UNTIL döngüsü biçiminde olmalıdır. Sözde-kod kullanarak programı tanımlayınız.
- 8.14 1000 adresinde işaretli bir ikili sayı saklıdır. Sayının işaretini test eden bir program tasarlayınız. Sayı pozitif ise bir sembolik adres olan POS'un içeriği belli bir sayı kadar artırılmalı, sayı pozitif değilse NEG'in içeriği artırılmalıdır. Program IF THEN ELSE yapısı formunda (a) bir akış diyagramı (b) sözde-kod kullanılarak tanımlanmalıdır. [Not: Negatif sayılar en büyük değerlikli (işaret) bite sahiptir =1.]

Bölüm 9 Donanım Geliştirme

Bu bölümün amaçları: Bu bölümü bitirdiğinizde;

- 1 Mikroişlemci sistemleri geliştirmesinde,
 - (a) Prototip donanım ve firmware yapımı ve testi
 - (b) Sistem bileşenlerinin, (a) aşamasına yardım amacıyla simülasyona emülasyonu
 - (c) Donanım ve/veya firmware'in (a) ve (b) aşamalarının sonucuna değiştirilmesi olarak belirtilen ileri aşamaları analize edebilmeli.
- 2 Test ve hata ayıklama periyodunun ilk geliştirme çalışmalarına oranının, görevinin karmaşıklığına paralel olarak önemli ölçüde arttığını kavrayabil.
- 3 Mikroişlemci geliştirme sistemlerinin, donanım ve yazılım tasarım ve test yardımcı unsurlar olarak kullanımı konusunda daha geniş bir anlayış kazanmalısınız.

9.1 Donanım geliştirme

Bu bölümde, mikroişlemci sistem donanım geliştirmenin ileri aşamalarından birini ele almaktayız. Sistem planlama işleminin doğru şekilde gerçekleştirildiği ve ana kararların Bölüm 6'da anlatılan şekilde alındığını varsaymaktayız. Bu noktada görev, ilk devre diyagramında çalışan bir donanım prototipi üretmektir. Prototipin üretilmesi ve test edilmesinde devre-içi emülasyon olanakları bulunan bir mikroişlemci geliştirme sisteminin nasıl yardım sağladığını anlatacağız.


9.2 Prototip donanımın yapım ve testi

Çok sayıda üretilen sistemler normalde entegre devre, kondansatör ve direnç gibi çeşitli bileşenlerin özel olarak tasarlanmış baskılı devre kartlarına monte edilmiş ve test edilirler. Ancak baskılı devre tasarımının aşama kaydedebilmesi için önce, devre tasarımının tamamlanması ve tam olarak test edilmesi gerekir. Donanım prototipinin amacı budur.

Prototip devre kartı yapım yöntemleri içinde en çok bilineni, tel sargı yöntemidir. Bu yöntem ayrıca, çok küçük sayılarda üretilen sistemlerin yapımlarında da yaygın

olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde entegre devreler uygun prototip kartlardaki soketlere takılır. Bu kartlar standart çift sıralı entegre devre paketinin bacaklarının yerleşim düzeni ile aynı şekilde 0.1- inçlik matrislerde delikler açılarak delinir. Entegre devre soketlerinde tel-sargılı bağlantılara uygun bacaklar bulunmaktadır. Bu nedenle ara bağlantılar, entegre devre soketlerinin bacaklarına bağlı teller kullanılarak yapılmaktadır. Tel sargı tekniği, gereken yerlerde devre değişikliği yapılmasına olanak veren, yüksek düzeyde güvenilir bağlantılar yapmak için elverişli bir yöntemdir. Şekil 9.1'de, tipik bir tel-sargılı prototip kartını gösterilmektedir.

Entegre devrelerin prototip kart üzerindeki yerleşim düzenlerini, ara bağlantıları olabilecek en kısa ölçüde tutmak amacıyla, dikkatli bir şekilde düşünerek gerçekleştirilmelidir. Arzu edilen fiziksel düzene sahip devrelerin elde edilmesinde, deneyimin büyük rolü bulunmaktadır. Prototip işlevi gören kartların çoğunluğunda baskılı devre üzerinde d.c. güç kaynağı çıkış kabloları bulunur, entegre devreler o şekilde yerleştirilmelidir ki, bu kablolarla yapılacak bağlantılar olabilecek en kısa uzunlukta olmalıdır. Bu uygulama tüm sayısal sistemlerde izlenmesi gereken bir tasarım uygulamasıdır.



Şekil 9.1 Tel-sargılı kart

- 8.2 A. D. Hearn, "Top-down modular programming", *Byte*, Vol.3 (1978)
- 8.3 G. L. Richardson, C. W. Butler ve J. D. Tomlinson, *A Primer on Structured Program Design*, Petrocelli Books (1980).

Sorular

- 8.1 Bir mikroişlemci sistemin toplam tasarım/geliştirme bütçesi donan yazılım geliştirme maliyetleri biçiminde bölümlendirilebilir. Normak gi bileşen daha büyük olacaktır?
- 8.2 İyi tasarlanmış bir programda bulmayı beklediğiniz dört özelliği anlatınız.
- 8.3 Programlama ve program kodlama arasındaki farkı açıklayınız.
- 8.4 Program bakımı ile ne anlatılmak istendiğini açıklayınız.
- 8.5 Program tasarımına modüler yaklaşımın dört avantajını ve dört dezavantajını söyleyiniz.
- 8.6 Programlama verimliliği genel olarak, verilen bir hesaplama görevini gerçekleştirmek amacıyla hata ayıklaması yapılmış bir program üretmek için harcanan zaman olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle assembly dilinin mi yoksa BASIC veya PASCAL gibi yüksek-düzeyle bir dilin mi daha verimli olduğunu söyleyiniz.
- 8.7 Hangi tip programda yüksek-düzeyle bir dil yerine assembly dilinin tercih edilmesi gerekir?
- 8.8 Program yazımında yukarıdan-aşağıya yaklaşım ile ne anlatılmak istenmektedir?
- 8.9 Bir mikroişlemci, klavye aracılığıyla verilen koordinatlarla belirlenen yerlere delikler açan bir matkap makinesini denetlemektedir. Programcı, delme denetim programını aşağıda (a), (b), (c) ve (d) biçiminde gösterilen dört alt-bölüme ayırmaya karar vermiştir:
- (a) Klavyeden veri girişi
 - (b) Matkap ucunun yerinin denetimi
 - (c) Delme işleminin uygulanması
 - (d) Sistemin başlatılması ve kullanıma hazırlanması

Ayrıca matkap ucunun yerini denetleyen program modülünün aşağıda gösterilen iki alt-bölüme ayrılması da kararlaştırılmıştır:

- (e) Matkap ucunun X eksen boyunca denetimi
- (f) Matkap ucunun Y eksen boyunca denetimi

Programı hiyerarşik ayrışma diyagramını kullanarak tanımlayınız.

- 8.10 Bir akış diyagramı ve sözde-kod yardımıyla, tekrarlanan toplama yöntemini kullanarak, 500 bellek konumu içeriğini 7 ile çarpan bir program tanımlayınız. Hesaplamanın sonucu 600 adresinde saklanmalıdır.
- 8.11 500 adresinden başlayan elli sayılı bir listedeki her sayıya 5 ekleyen bir program tasarlayınız. Program bir DO UNTIL döngüsü kullanmalıdır. Programın akış diyagramı ve sözde-kodu tanımlayınız.
- 8.12 1000-10FF bellek alanında saklanan sayıların kaç tanesinin pozitif ve kaç tanesinin negatif sayı olduğunu belirleyen bir program gereklidir. DO UNTIL döngüsü içinde gömülü bir IF THEN ELSE yapısı kullanan uygun bir program tasarlayınız. Programı a) bir akış diyagramı, b) sözde-kod kullanarak tanımlayınız.
- 8.13 Soru 8.10'daki tekrarlanan toplama algoritmasını kullanarak 1000 adresinden başlayan elli sayılı bir listedeki her bir girişi 5 ile çarpan bir program tasarlayınız. Program yapısı bir DO UNTIL döngüsü içinde yer alan başka bir DO UNTIL döngüsü biçiminde olmalıdır. Sözde-kod kullanarak programı tanımlayınız.
- 8.14 1000 adresinde işaretli bir ikili sayı saklıdır. Sayının işaretini test eden bir program tasarlayınız. Sayı pozitif ise bir sembolik adres olan POS'un içeriği belli bir sayı kadar arttırılmalı, sayı pozitif değilse NEG'in içeriği arttırılmalıdır. Program IF THEN ELSE yapısı formunda (a) bir akış diyagramı (b) sözde-kod kullanılarak tanımlanmalıdır. [Not: Negatif sayılar en büyük değerlikli (işaret) bite sahiptir =1.]

Bölüm 9 Donanım Geliştirme

Bu bölümün amaçları: *Bu bölümü bitirdiğinizde;*

- 1 Mikroişlemci sistemleri geliştirmesinde,
 - (a) Prototip donanım ve firmware yapımı ve testi
 - (b) Sistem bileşenlerinin, (a) aşamasına yardım amacıyla simülasyona emülasyonu
 - (c) Donanım ve/veya firmware'in (a) ve (b) aşamalarının sonucuna değiştirilmesi olarak belirtilen ileri aşamaları analize edebilmeli,
- 2 Test ve hata ayıklama periyodunun ilk geliştirme çalışmalarına oranının, görevinin karmaşıklığına paralel olarak önemli ölçüde arttığını kavrayabil-
- 3 Mikroişlemci geliştirme sistemlerinin, donanım ve yazılım tasarım ve test yardımcı unsurlar olarak kullanımı konusunda daha geniş bir anlayış kazanmalısınız.

9.1 Donanım geliştirme

Bu bölümde, mikroişlemci sistem donanım geliştirmenin ileri aşamalarından birini ele almaktayız. Sistem planlama işleminin doğru şekilde gerçekleştirildiği ve ana kararların Bölüm 6'da anlatılan şekilde alındığını varsaymaktayız. Bu noktada görev, ilk devre diyagramında çalışan bir donanım prototipi üretmektir. Prototipin üretilmesi ve test edilmesinde devre-içi emülasyon olanakları bulunan bir mikroişlemci geliştirme sisteminin nasıl yardım sağladığını anlatacağız.


9.2 Prototip donanımın yapım ve testi

Çok sayıda üretilen sistemler normalde entegre devre, kondansatör ve direnç çeşitli bileşenlerin özel olarak tasarlanmış baskılı devre kartlarına monte edilerek üretilir. Ancak baskılı devre tasarımının aşama kaydedebilmesi için önce, devre tasarımının tamamlanması ve tam olarak test edilmesi gerekir. Donanım prototipinin amacı budur.

Prototip devre kartı yapım yöntemleri içinde en çok bilineni, tel sargı yöntemidir. Bu yöntem ayrıca, çok küçük sayılarda üretilen sistemlerin yapımlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu yöntemde entegre devreler uygun prototip kartlardaki soketlere takılır. Bu kartlar standart çift sıralı entegre devre paketinin bacaklarının yerleşim düzeni ile aynı şekilde 0.1- inçlik matrislerde delikler açılarak delinir. Entegre devre soketlerinde tel-sargılı bağlantılara uygun bacaklar bulunmaktadır. Bu nedenle ara bağlantılar, entegre devre soketlerinin bacaklarına bağlı teller kullanılarak yapılmaktadır. Tel sargı tekniği, gereken yerlerde devre değişikliği yapılmasına olanak veren, yüksek düzeyde güvenilir bağlantılar yapmak için elverişli bir yöntemdir. Şekil 9.1'de, tipik bir tel-sargılı prototip kartını gösterilmektedir.

Entegre devrelerin prototip kart üzerindeki yerleşim düzenlerini, ara bağlantıları olabilecek en kısa ölçüde tutmak amacıyla, dikkatli bir şekilde düşünerek gerçekleştirilmekte. Arzu edilen fiziksel düzene sahip devrelerin elde edilmesinde, deneyimin büyük rolü bulunmaktadır. Prototip işlevi gören kartların çoğunluğunda baskılı devre üzerinde d.c. güç kaynağı çıkış kabloları bulunur, entegre devreler o şekilde yerleştirilmelidir ki, bu kablolarla yapılacak bağlantılar olabilecek en kısa uzunlukta olmalıdır. Bu uygulama tüm sayısal sistemlerde izlenmesi gereken bir tasarım uygulamasıdır.



Şekil 9.1 Tel-sargılı kart

Güç kaynağı kablolarının uygun aralıklarda ayırma (dekuplaj) işleminin ya da önem taşır. Kablolar boyunca her iki ya da üç entegre devrede bir, pozitif toprak arasına 10 ile 100 nF arasında seramik disk kondansatörler bağlanır. Tel-sargılı prototiplerde her bir entegre devrenin ardından ayırma yapma seçeneği uygulama değildir. Ayırma kondansatörünün uçlarının uzunluklarını kısalmada önemlidir. Kablolardaki bir milimetre uzunluğundaki fazlalık bile, kondansatörün empedansını arttıracak ve ayırmadaki verimliliği azaltacaktır.

S9.1

Bazı mühendisler tüm mikroişlemci sistemine tel-sarma uygulamasını tercih etmekte ve bunun ardından sistematik bir test ve hata ayıklama işlemi gerçekleştirmektedir. Burada ise farklı bir seçenek sunulmaktadır. Bu seçenekte devre parça parça oluşturulması söz konusudur. Her bölüm bir sonraki bölüme geçmeden önce test edilmekte ve hata ayıklama işlemi uygulanmaktadır. Ancak bununla da bu yaklaşım, pek yüksek bir olasılık olmasa da, birkaç tasarım ve/veya kalibrasyon hatası bulunan bir sistemin hata ayıklama işlemiyle karşı karşıya bulundurulmasını ortadan kaldırmaktadır.

9.3 Prototip yapımında adım-adım yaklaşımı

Burada anlatılan yapım uygulamasının sırası, başka bazı çeşitlendirmeler mümkün olsa da, tipik bir uygulama sırasıdır. Test, her aşamada, MDS'de çalışan basit, özel programları kullanılarak gerçekleştirilir. Amaç, bir araya getirilmeden önce, sistemin donanımı ve sistem yazılımının işlevsel olarak doğru olduğundan emin olunmasıdır.

Ele aldığımız prototip yapım/test sırasını anlatırken sistemin düzenlenmesini, Şekil 4.30'dakine benzer olduğunu varsayacağız. Yöntem genel çerçevede tanımlanmıştır. Daha özgün bir donanım prototipi yapım ve testi, ayrıntılı olarak Bölüm 10'da anlatılmıştır. Devre-içi emülatörün (ICE) kullanımını tanıtırken test edilen prototip hedef sistem olarak adlandıracağız. Bu terminolojiyi kullanan bazı yazarlar, prototipi MDS'nin kendisini host sistem olarak adlandırırlar. Yapım/test işlemleri aşağıdaki gibidir:

1 Bütün entegre devre soketleri, prototip kartı üzerine monte edilir ve uyumlu bacaklara d.c. güç kaynağı bağlantıları yapılır. Ayrıca bu aşamada, ayırma kondansatörleri de yerleştirilir.

2 Bu aşamada MİB yonga takımı kablolama işlemi tamamlanır. d.c. güç kaynağına hat bağlantılarını yaparken bir osiloskop kullanılarak sistem saatinin dalga biçimi gözlemlenebilir. Saat dalga biçiminin, gereken özellik sınırları içinde olduğu

görmek üzere denetlenebilir. Bu aşamada MİB yonga takımı, Kısım 12.10'da anlatıldığı gibi boşa-çalışma durumunda çalıştırılabilir. Böyle yapılırsa, doğru çalışıp çalışmadığı bir kez daha kontrol edilmiş olur.

3 Bundan sonra artık RAM kablolanması gerçekleştirilebilir. Eğer RAM büyük boyutta ise bu kablolama işlemi en önemli kablolama işlemlerinden birini olacaktır. RAM'in test edilmesi için geliştirme sisteminin ICE olanağı kullanılır. İlk önce MİB yongası soketinden çıkarılır ve yerine emülatör probu yerleştirilir. ICE'nin bellek yerini alma olanağının, iç MİB'den kaynaklanan bellek okuma/yazma isteklerinin, geliştirme sisteminin iç belleğine veya dış belleğe yönlendirilmesine imkan tanıdığı, Kısım 7.5'ten hatırlanacaktır. Bu durumda hedef sistemin, RAM adres alanındaki adreslere yönelik okuma/yazma işlemlerinin burada belirtilen dış RAM'e yönlendirildiğini tanımlarız. Bu bellek yerini alma yöntemi, MDS'nin, hedef sistemin RAM alanından veri okumasına ve bu alana veri yazmasına olanak tanımaktadır.

608085 ASSEMBLER V01

PAGE 1
FUTUREDATA

```

*****
* BU PROGRAM 1000-1FFF BELLEK ALANINI TEST EDER. TEST BAŞARILI OLURSA PROGRAM
* ÇIKIŞTA HL'DE 2000'İ BIRAKIR. TEST BAŞARISIZ OLURSA PROGRAM ÇIKIŞTA HL'DE 1LK
* HATALI KONUMU BIRAKIR.
*
* YAPI
* ****
*
* ISARETCI - 1000
* DONGU - 1000
* DO UNTIL DONGU = 0
*   00'H İŞARET EDİLEN ADRESE SAKLA
*   BAYT'I İŞARET EDİLEN ADRESTEN OKU
*   IF BAYT = 00
*     THEN
*       CONTINUE
*     ELSE
*       DONGU = 1 (ÇIKIŞ DEĞERİ)
*       ISARETCI = ISARETCI + 1 (ÇIKIŞ DEĞERİ)
*   END IF
*   FF'H İŞARET EDİLEN ADRESE SAKLA
*   BAYT'I İŞARET EDİLEN ADRESTEN OKU
*   IF BAYT = FF
*     THEN
*       CONTINUE
*     ELSE
*       DONGU = 1 (ÇIKIŞ DEĞERİ)
*       ISARETCI = ISARETCI + 1 (ÇIKIŞ DEĞERİ)
*   END IF
*   ISARETCI = ISARETCI + 1
*   DONGU = DONGU + 1
* END DO
*****

```

Adres	İşlem	Operasyon	Yer	Notlar
0000	RSEG	TEC92		
0000	LXI	H, X'1000'	ISARETCI - 1000	
0003	LXI	B, X'1000'	DONGU - 1000	
0006	TEST	MVI	A, 0	
0008		MOV	M, A	0'H SAKLA
0009		MOV	A, M	BAYT AL

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
				FUTUREDATA
* IF THEN ELSE BURADA BAŞLAR				
000A	FE00	IF1	CPI	0
000C	CA1300		JZ	ENDIF1
000F	010100	ELSE1	LXI	B,1
0012	2B		DCX	H
0013	3BFF	ENDIF1	MVI	A,X'FF'
0015	77		MOV	M,A
0016	7E		MOV	A,M
* IF THEN ELSE BURADA BAŞLAR				
0017	FEFF		CPI	X'FF'
0019	CA2000		JZ	ENDIF2
001C	010100	ELSE2	LXI	B,1
001F	2B		DCX	H
0020	23	ENDIF2	INX	H
0021	0B		DCX	B
0022	3E00		MVI	A,0
0024	B9		CMP	C
0025	C22D00		JNZ	TEKRAR
0028	B8		CMP	B
0029	C22D00		JNZ	TEKRAR
002C	C9		RET	ÇIK
002D	C30600	TEKRAR	JMP	YENİDEN YAP
0030			END	

Şekil 9.3

Dolayısıyla ICE yardımıyla, RAM adreslerini veriyle yükleme ve RAM adreslerinin içeriğini okuma işlemlerini elle yapabilmekteyiz. Ancak hedef sistemi testmenin çok daha etkin bir yolu, bir bellek test programını kullanmaktır. Bu program geliştirme sisteminin belleğinde çalışacaktır. Bir örnek bu anlatılanların daha biçimde anlaşılmasını sağlayacaktır. Hedef sistemin 4000-5000 adres alanında alan bir RAM'i bulunduğunu varsayalım. Geliştirme sistemine, belleğin bu alana yönelik bütün okuma/yazma işlemlerinin hedef sisteme yöneltileceğine ilişkin komutlar veririz. Diğer bütün okuma/yazma işlemleri ise geliştirme sisteminin belleğine yöneltilecektir. Bunları belirledikten sonra, bir bellek test programını ve sözgelimi 1000 konumuna yerleştirilir. Bu şekilde program geliştirme sisteminin iç belleğinde çalışabilir, fakat hedef sistemin belleğini test etmiş olur. Şekil 9.2 ve 9.3'de, sabitlenmiş baytları, bu örnekte 00 ve FF'yi, sırayla RAM adresine yazan basit bir bellek test programı gösterilmiştir. Adresin içi daha sonra doğru baytın bulunup bulunmadığını kontrol etmek amacıyla okunmaktadır. Bu kapsamlı bir bellek testi değildir ve genel bir şekilde genel olarak göstermektedir. Daha etkin bellek test programları her RAM konumuna müdahale eden bütün 8-bitlik desenleri yazar ve buna ek olarak, doğru baytın bulunup bulunmadığını kontrol etmek için bir okuma işlemini de içerir.

Eğer bir bellek test işlemi başarısızlığa uğrarsa, yapım çalışmasının daha önce aşamalara geçebilmesi için önce hatanın giderilmesi gerekir. 1 ve 0 konumları

sürekli biçimde sıkışan veri satırlarının saptanması, eğer ICE kullanılırsa zor olmayacaktır. Eğer bir ya da daha çok tel 0 düzeyinde kalmışsa, bir adrese 00 yazılması işlemi başarıya ulaşır. Aynı adrese FF yazma girişimi ise, başarılı sonuç vermez, bu girişimin sonunda, hatalı veri satırlarına ilişkin bit konumlarında sıfırlar kalır.

Bu aşamada bulunabilen bir başka hata ise, RAM adres alanlarına yönelik bellek okuma/yazma işlemleri sırasında RAM yongalarının bir bölümünde ya da tamamında etkin yonga yetkilendirme sinyallerinin bulunmamasıdır. Burada da yine geliştirme sisteminde çalışan bir test programı, hatanın yanlış kablolanmadan mı yoksa yanlış adres kod çözümü tasarımıyla mı kaynaklandığını belirlemede yardımcı olabilir. Hatalı alandaki RAM'e sürekli olarak yazma ve okuma işlemleri uygulayan, basit ve sonsuz bir döngü programı yazılır. Eğer yonga adres kod çözümü devresi gerektiği gibi işlev görüyorsa, bir osiloskop kullanılarak düzenli bir yonga yetkilendirme darbeleri dizisi gözlenebilmelidir. Bu yöntem, bu bölümün daha ileriki kısımlarında ve Kısım 12.18'de anlatılan G/Ç portlarındaki hataların yerlerinin belirlenmesi yöntemine benzer bir yöntemdir.

4 RAM, kullanılabilir durumda olduğuna göre artık ROM'un kablolanması yapılabilir. Burada "yazma ve ardından okuma" tipindeki test programları, bellek birimlerinin sadece-okunur olma özelliğinden dolayı kullanılamaz. Ancak bilinen bir veri içeren özel olarak programlanmış ROM, uygun bir test programı ile birlikte kullanılabilir. Program, her ROM adresinde bulunan veriyi okur ve bunu adresin bilinen içeriği ile karşılaştırır. Bu aşamada daha sık karşılaşılan hatalardan bazıları, adres ve/veya veri tellerinin kısa devre olmaları ve yonga yetkilendirme kod çözümü devrelerinin yetersizliğidir. Bu hataların saptanması MDS ICE olanağının RAM hata ayıklamasında anlatıldığı gibi kullanılmasını gerektirir.

ROM'da saklanan bir programın başarılı şekilde çalıştığı görülmeden ROM'un tam olarak test edildiği söylenemez. Bunun için de yine uygun bir test programı içeren özel bir ROM'un bulunması gerekmektedir. ROM'un programlanır ve tercihen silinebilir özellikte olması çok yardımcı olur. Bu özellikler yardımıyla test programları, kolaylıkla saklanabilir ve daha sonra gerekirse silinebilir. Test programının gerçek işlevi, programın başarılı bir şekilde çalışmakta olduğunun gösterilmesi koşuluyla, önemli değildir.

5 Artık, giriş ve çıkış port devreleri, her bir port tamamlandıkça test işlemi de yapılarak sisteme kablolanır. Portların test edilmesi amacı için genellikle G/Ç birimlerinin simülasyonu gereklidir. Örneğin eğer sistem 100 tonluk bir basıncı denetliyorsa, bu birimi, denetleme sisteminin ilk testlerinde kullanmak mantıklı değildir. Sayısal çıkışlar, LED kullanılarak uygun bir biçimde izlenebilir. Herbir

S9.4 sayısal giriş, anahtarlar kullanılarak kolaylıkla simüle edilebilir. Analog çıkış testmetreler kullanılarak izlenebilir ve analog girişler potansiyometreler ve gerilim kaynakları kullanılarak benzetimlenebilir. Tabii ki sonuçta, gerçek sistem çevreimleri bağlanmış olarak testler yapılacaktır, ancak bu aşama bunun için henüz erkendir.

G/Ç portlarının test edilmesi için kullanılan programların çalıştırılmasında da yine MDS kullanılır. Örneğin bir çıkış portu hatlarına LED'lerin bağlanmış olma durumunda, programın yalnızca tamamı sıfır'larla dolu bir bayt ve bunun arkasından tamamı bir'lerle dolu bir bayt çıkışı yapması gereklidir. 0 veya 1'de satır (hat) kısa devresi varsa bunun saptanması, portun veri çıkışı yapmadaki başarısızlığının saptanması gibi kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Eğer böyle bir durum varsa, porttan, bir sonsuz döngü içinde sürekli olarak veri çıkışı yapmaya çalışan bir başlangıç programı kullanılır. Bu program çalışırken bir osiloskopa port adresi kod çözümülerinin çıkışı gözlemlenebilir. Düzenli bir port yetkileme darbe dizisi elde edilebilir. Bu yöntem Bölüm 12.8'de de tartışılmıştır.

Lambalar ve anahtarlar, sistem bileşenlerinin testi için her zaman uygun olmazlar. Seri G/Ç portlarını test etmek için uyumlu seri veriyi alan ve veren çevresel birimler kullanmak gerekir. Örneğin bir VDT, asenkron veriyi alabildiği ve iletebildiğinden asenkron G/Ç portları için yararlı bir test birimidir. MDS'de çalışan test programları, VDT klavyesinin tuşlarına basıldığında karakterleri alabilir. Asenkron çıkış test etmek için, basit bir test programı, karakterleri terminal ekranında görüntüleyebilir.

G/Ç arabirim ve port devresinin tamamlanmasından sonra donanımın tek başına test edilmesi yeterince gerçekleştirilmiş olur. ROM'da bulunan ve bütün donanım sistemlerinin denenmesini sağlayan özel bir test programını kullanmak mümkündür, fakat bu aşamada bir sonraki ana geliştirme aşamasına geçmek belki de daha yararlı olur. Bu aşama, sistem donanım ve yazılımının bir araya getirilmesi aşamasıdır.

9.4 Donanım ve yazılım/firmware'in bir araya getirilmesi

Bu bölümde ve daha önceki bölümlerde donanım ve yazılım geliştirmenin ilk planlama aşamasından sonra nasıl bir yol izleyebileceğini anlatmış bulunuyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, donanım ve yazılım geliştirmenin büyük bir bölümü paralel olarak yürüyebilir. Bundan dolayı, tasarım/geliştirme ekibi belli bir aşamada öyle bir noktaya ulaşır ki, donanım ve yazılımın ayrı ayrı geliştirilme ve testi açısından yapılabilecek her şey yapılmıştır. İşte bu noktada donanım ve

yazılımın bir araya getirilmesi, sistemin bir bütün olarak test edilmesi ve hata ayıklama işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

Eğer sistem belirli bir denetim veya aletlendirme (enstrümantasyon) işlevi için geliştirilen özel bir sistem ise, program sonuçta, tabii ki bir ROM'a yerleştirilecektir. Ancak RAM'a yerleştirilirse, sistemin test edilmesi ve hata ayıklama sırasında program değişikliklerinin kolayca gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Bunu MDS ICE olanağının kullanılması sağlamaktadır. Testin son aşamalarında bir ROM-/PROM emülatörü de yardımcı olabilir.

MDS'nin sağladığı sistem belleği yerini alma olanağı, başlangıçtaki donanım/yazılım sistem testinde kullanılmaktadır. Bellek yerini almayı Kısım 7.5'te anlatmıştık. Bu aşamada, hedef sistem yazılımının tümü, simüle edilmiş çevresel birimler veya eğer fiziksel olarak mümkünse bağlantıları yapılmış gerçek çevresel birimlerle çalıştırılabilir. Çevresel birimlerin G/Ç denetim programlarının her biri bağımsız modüllerden oluşacağından, eğer yazılım anlatıldığı gibi modüler biçimde tasarlandıysa her bir program modülünü hedef sistem donanımı ile test etmek mümkün olmalıdır.

Program modüllerinin tek tek test edilmesinin ardından, bütün program, gerçek çevresel birimler kullanılarak çalıştırılabilir. Bu ilk önce MDS ICE ve bellek yerini alma olanağı kullanılarak yapılır. Eğer herşey yolundaysa program ROM'a, ya da çoğu kez olduğu gibi EPROM'a aktarılır. MDS, test edilen hedef sistem programı ile EPROM'u doğrudan programlayabilme özelliğinde olmalıdır. Artık son test işlemi, hedef sisteme takılı EPROM'da çalışan program ile gerçekleştirilebilir, fakat denetim yine MDS ICE olanağı tarafından yapılmaktadır. Test başarılı ise ICE probu yerinden çıkarılır ve mikroişlemci buraya yerleştirilir. Sistemin performansı, daha sonra orijinal özellikler ile karşılaştırılabilir.

9.5 Test ve hata ayıklamanın önemi

Buraya kadar anlatılanlardan okuyucu, test ve hata ayıklama için harcanan zamanın, toplam sistem geliştirme süresinin çok anlamlı bir bölümünü oluşturabileceğinin farkına varmıştır. Bölüm 8'de yazılım hata ayıklama işlemi tarafından harcanan sürenin, programların büyüklük ve karmaşıklığı arttıkça oransal olarak denetimsiz biçimde yükselebildiğini vurgulamıştık. Geliştirmenin bu aşamasını gereken biçimde kontrol altına almak için düzenli biçimde yukarıdan-aşağıya yapılanmış programlama yöntemleri kullanılmaktadır. Bunun amacı tabii ki küçük program modüllerindeki tasarım hatalarının yalıtılması edilmesi ve böylelikle de hata belirlemelerinin ve giderilmelerinin kolaylaştırılmasıdır.

Büyük ve karmaşık donanım sistemlerinin test edilme ve hata ayıklama işlemi yazılımda karşılaşılan sorunların çoğunu gündeme getirir. Bir mikroişlemci sisteminde bileşen ya da devre elemanlarının işlevlerinde başarısızlık gösterme sonuçları, genellikle hatanın olduğu bölgede sınırlı kalmazlar, bunlar tüm sistemin boyunca etkilerini gösterirler. Dolayısıyla sistemin diğer bölümleri de doğru olarak işlev görmeyebilir. Tamamlanmış bir sistemde çok sayıda hatanın bulunması sorunu olarak aynı yazılım hatalarındaki gibi hata ayıklama süresinin kontrol edilebilir biçimde artmasına yol açar. Bu bölümde anlatılan yapım/test çalışmaları, hata ayıklama işleminin sıralı bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak vermek için benimsenmiş uygulamalardır. Başlıca amaçlardan birisi bileşen ve devre hatalarının prototip yapımı sırasında ortaya çıktıkları anda tanımlanmaları ve izole edilmesidir. Bu yöntemlerin kullanılması mühendis veya teknisyenin, olabilen en kısa zamanda çalışan bir prototip üretebilmesine olanak tanıyacaktır.

S9.5

Sorular

- 9.1 Tipik bir mikroişlemci sisteme ait tel-sargılı prototip kartında, güç kaynağı kablosu ayırması için ne gibi olanaklar içermektedir?
- 9.2 Prototip yapımı sırasında bir devre-içi emülatörün a) bir G/Ç portu b) RAM testinde nasıl kullanılabileceğini anlatınız.
- 9.3 ROM veya PROM test işleminin RAM test işleminden ne şekilde farklılık göstermesi gerektiğini açıklayınız.
- 9.4 Sistem testi amacıyla kullanılan iki basit simülasyon çevresel birimini tanımlayınız.
- 9.5 Donanım test ve hata ayıklama periyodunun başlangıç geliştirme periyoduna oranı, sistem görevinin karmaşıklığına paralel olarak neden önemli ölçüde artar, açıklayınız.

Bölüm 10 Mikroişlemci Sistem Tasarım Çalışması

Bu bölümün amaçları - Bu bölümü bitirdikten ve alıştırmaların tümünü yaptıktan sonra tipik, küçük, mikroişlemci-tabanlı bir sıralı denetim sisteminin tasarım/geliştirme aşamalarını analiz edebilmelisiniz.

10.1 Tasarım/geliştirme programı

Bu bölümde mikroişlemci sistem tasarımının genel konularını bir tarafa bırakacak ve belirli bir durumu ele alacağız. Oldukça basit yapıdaki bir mikroişlemci-tabanlı işlem denetim sisteminin donanım ve yazılım tasarımı ve geliştirmesinin çeşitli aşamalarını inceleyeceğiz. Devam etmeden önce mikroişlemci sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan tipik aşamaları hatırlamakta yarar vardır:

- 1 Tüm sistemin ilk özellikleri
- 2 Özellikle donanım/yazılım bölüşümü konusu başta olmak üzere maliyet-verimlilik ölçümleri için formüller oluşturulması
- 3 Sistem akış diyagramının çizimi.
- 4 Gerekli donanım birimlerinin seçimi: mikroişlemci, arabirim bileşenleri vb.
- 5 Mikrobilgisayar programının sınırlarının tanımlanması; zamanlama ve adres alanı
- 6 Program görevinin modüler biçimde bölünmesi. Mümkünse bir program akış diyagramının geliştirilmesi
- 7 Modül yapısı ve program kodlamasının tasarımı
- 8 Programın test edilmesi
- 9 Donanım ve yazılımın birleştirilmesi. Gerekli değişikliklerin yapılması
- 10 Sistemin simülasyon/emülasyonu
- 11 Gereken daha ileri düzeydeki değişikliklerin yapılması
- 12 Donanım ve sabit bellek temel örnekleme
- 13 Gerekliyse, tasarım/geliştirme/test çevriminin tekrarlanması

Bu liste, çeşitli uygulamaların daima kesinlikle bu sırada gerçekleştiği şeklinde anlaşılmalıdır. Tipik bir tasarım/geliştirme programında birçok tekrarlama gerekebilecektir. Örneğin, sistem donanım ve yazılımının ilk kez bir araya getirildiği 9. aşamaya ulaşıldığında, programın bazı ayrıntılarının, önceden saptanamayan bir takım güçlükleri ortadan kaldırmak için düzeltilmesi gerekebilecektir.

S10.1


Gerçek geliştirme sırası belli ölçüde, destekleyen donanım ve yazılıma da bağlı olacaktır. Ele aldığımız örnekte yazılım destek sisteminin, ayrı ayrı program modüllerinin tek bir program içinde birleştirilmesine imkan veren bir bağlayıcı ile birlikte, tam anlamıyla yeri değiştirilebilir bir çevirici sağlamakta olduğunu varsaymaktayız.

10.2 Sistem özellikleri

Denetim sistemine ihtiyaç duyan bir sistemin şematik diyagramı Şekil 10.1'de gösterilmiştir. A ve B valfleri açık olduklarında sıvı üst kaplardan daha aşağıdaki C kabına akmaktadır. C valfinin açılması C kabını boşaltmaktadır. Aşağıdaki kabta ayrıca bir sıcaklık transdüseri ve bir de ısıtıcı vardır. Şekil 10.1'de gösterilen sistem iki kimyasal işlemi gerçekleştirmede kullanılmaktadır. Bu kimyasal işlemlerin her ikisinde de sıvılar karıştırılmakta ve çeşitli sürelerde ısıtılmaktadır.

Bölüm 6'dan hatırlanacağı gibi, tasarımın ilk döneminde kesin bir sistem özelliklerini belirlemek önem taşımaktadır. Bu durumda özelliklerin iki sistem değişkeninin duyarlık ve çözünürlüklerini belirlemesi gerekmektedir, bu değişkenler sıcaklık ile sürelerdir.

Sistem özelliklerinde yer alması zorunlu olmasa da, tasarımın son durumunun maliyet-verim açısından yüksek düzeyde olmasını sağlayabilmek için bu noktada daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Bu bilgilerden en önemlisi üretilcek sistem sayısıdır. Burada yalnızca iki sistem gerekmektedir. Donanım bileşeni seçimi açısından aynı ölçüde önemli olan bir başka bilgi ise, tasarım ekibinin kullanabileceği destek araç ve gereçleridir. Ekibin 8080-tabanlı sistemlerin tasarımında daha önceden deneyimli olduğunu ve kullanılacak mikroişlemci için bir geliştirme sisteminin hazır bulunduğunu varsayacağız.



Şekil 10.1 Kimyasal işleme tesisi

Sistemin özelliklerinin şimdiye kadar ele alınmayan bir başka önemli yönü ise, operatör ve sistem arasındaki iletişim ile ilgilidir. Belirtilen sistem tam otomatik bir sistem değildir ve bir operatör tarafından denetlenecektir. Kullanılacak denetim düğmeleri, Şekil 10.2'de gösterilmiştir. Sistemde normal bir güç kaynağı açma/kapama anahtarı bulunmaktadır. 1 ve 2 nolu işlemlerin seçilebilmeleri için iki basma düğmesi vardır. Bu düğmeler, ikisinin aynı anda seçilmesini önlemek için, mekanik olarak birbirine kilitlenmişlerdir. Yukarıdaki iki kap yeterli miktarda sıvı ile dolduğu zaman operatör, daha önce seçilmiş olan işlem sırasını, başlatma düğmesine basarak başlatır. Yanlışlık durumunda durdurma düğmesine basılarak işlem durdurulur. Sistemlerin çoğunluğunda ön panel denetimleri önemlidir. Bunların belirlenmesini, bazen ayrıntılı olarak son-kullanıcı yapar, fakat işlevleri çoğu kez sistem tasarımına bırakılır.

Açma/Kapama	İşlem 1	İşlem 2	Çalıştır	Durdur
-------------	---------	---------	----------	--------

Şekil 10.2 Denetim anahtarları

Ön panelde bir açma/kapama anahtarının bulunması, başlatma durumunu dikkate almak gerektiğini gösterir. Başlatma durumu, sistemin, anahtarın açılmasından hemen sonra ve başlama düğmesine basılmasından önce bulunmasını istediğimiz durumudur. Sistemin güvenliğini sağlayabilmek için başlatma durumunda A, B ve C valflerin ve ısıtıcının kapalı olmasını belirtiriz. Bu, ayrıca, bir işlemler sırasının tamamlanmasından sonraki durumdur.

10.3 Sistem akış diyagramı

Bir başlangıç sistem akış diyagramı genellikle sistemin özelliklerinden sonra oluşturulabilir. Örneğimizdeki sistem nispeten basit sıralı tarzda çalışan bir sistemdir. Bu nedenle Şekil 10.4'te gösterilen akış diyagramı, sistem çalışmasının Şekil 10.3'te yer alan tablo gösteriminden, denetim paneli işlevlerinin ayrıntıları eklenecek elde edilebilir.

10.4 Maliyet-verimlilik kriterlerinin formüllendirilmesi

Bu noktada geliştirme programının her bir aşaması tam açıklığa kavuşmuş değildir. Sistem düzenlemesi, donanım/yazılıma katılacak bileşenlerin maliyetlerine göre belirlenmesi vb. ile ilgili başlangıç kararları alınır. Bu kararlar daha sonra, sistemin ayrıntılı biçimde çalışmasını etkileyebilir, bu durumda sistem çalışması, daha kapsamlı bir akış diyagramı ya da başka bir biçimde anlatılmalıdır.

Sistem, 1. ve 2. kimyasal işlemlere ilişkin iki denetim sırasının birinin uygulanmasını gerektirir. İki işlem sırası aşağıda gösterilmiştir.

1. İşlem Sırası

- A valfini aç.
- Isıtıcıyı aç, sıcaklığın 60 °C'ye kadar yükselmesine izin ver.
- Sıcaklığı, 30 ± 2 dakika süreyle 60 ± 3 °C'da tut.
- B valfini aç.
- (Eğer kapalı ise) ısıtıcıyı aç, sıcaklığın 80 °C'ye kadar yükselmesine izin ver.
- Sıcaklığı, 40 ± 2 dakika süreyle 80 ± 3 °C'da tut.
- C valfini en azından 3 dakika süreyle açık tut.
- Tüm valfleri kapa.

2. İşlem Sırası


- A valfini aç.
- Isıtıcıyı aç, sıcaklığın 40 °C'ye kadar yükselmesine izin ver.
- Sıcaklığı, 50 ± dakika süreyle 40 ± 2 °C'da tut.
- B valfini aç.
- (Eğer kapalı ise) ısıtıcıyı aç, sıcaklığın 70 °C'ye kadar yükselmesine izin ver.
- Sıcaklığı, 60 ± 2 dakika süreyle 70 ± 3 °C'da tut.
- C valfini en azından 3 dakika süreyle açık tut.
- Tüm valfleri kapa.

Şekil 10.3 İşlem denetim sırası

SIRA PARAMETRELERİNİ KUR
A VALFİNİ AÇ
T1'E KADAR ISIT
P1 SÜRESİNCE T1'DE TUT
B VALFİNİ AÇ
T2'YE KADAR ISIT
P2 DAKİKA SÜREYLE T2'DE TUT
3 DAKİKA SÜREYLE BEKLE

Şekil 10.5 Temel işlem sırasının denetimi

Şekil 10.3'de dikkatimizi çeken ilk noktalardan birisi, iki işlemin genelde birbirinden farklı değildir. Fakat işlemler, sıcaklık ve süreler gibi ayrıntılar bakımından farklılık gösterirler. Bu nedenle, genel işlem sırasını; ilgili süre ve sıcaklık parametrelerinin, bir kullanıma hazırlama bölümünde programa girilmesi şeklinde düzenlemek daha makul görünmektedir. Şekil 10.5'de, bu ana işlem çevriminin sözde-kod kullanılarak genel terimlerle ifadesi görülmektedir. Bu aynı zamanda, program modülünün temel işlem sırasını uygulaması için bir taban oluşturacaktır.



Şekil 10.4 Kimyasal işlem denetimi akış diyagramı

Tasarım çalışmalarının daha ileri aşamalarında, maliyet-verimlilik konusunun diğer yönleri ele alınacaktır. Sistem görevlerinin donanım ve yazılım arasında bölünme yöntemi, bu yönlerin önemli bir kısmını oluşturacaktır. Bu da yine önemli bir karardır ve kullanılacak mikroişlemci tipi belirleninceye kadar ertelenecektir.

10.5 Donanım birimlerinin seçimi

Tasarım/geliştirme çalışmalarının bu aşamasında, donanım düzenlemesi ve donanım elemanlarının seçimi konularıyla ilgili bazı başlangıç kararları vermeme gerekir. Bu kararlardan diğerlerine göre daha önemli olanı, mikroişlemcinin seçimidir. Sistem özelliklerinden, buradaki basit sıralı işleyişi uygulamak için gereken işlem gücünün en düşük düzeyde olduğunu tahmin edebiliriz. Dolayısıyla ilk tepki, üretim maliyetini en düşük düzeyde tutmak için yonga sayısı az olan bir sistem elde etmek amacıyla, pahalı olmayan 4-bitlik bir mikroişlemciyi seçmek olabilir. Fakat buradaki görevde daha önemli başka etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler şunlardır: yalnızca üç sisteme gereksinim bulunması, tasarım ekibinin önceki deneyiminin ve mevcut desteğin 8080 için söz konusu olması. Bu etkenler her türlü teknik varsayımın önünde yer alır.

Sözgelimi 1000 birimlik bir üretim serisi ile, yeni bir mikroişlemci desteğinin ve belki de tasarım ekibinin, bu mikroişlemciyi yeterince tanımaması nedeniyle geliştirme süresinin uzaması ve bunun sonucu olarak maliyete etkisi, üretilen toplam miktar arasında paylaşılabılır. Böyle bir durum, muhtemelen 8080'den farklı bir birimin kullanılmasının daha mantıklı olacağını ortaya koymaktadır. Üç birimlik bir üretim serisi içinse, 8080 tartışmasız biçimde tek seçenek olmaktadır.

G/Ç gereksinimlerine ilişkin tartışmada, mikroişlemcinin kendisi üzerine yoğunlaşacağız. Bu da, A, B ve C valflerinin, mantıksal sinyallerle etkinleştirilen solenoid sürücü birimleri ile birlikte verildiğini varsaydığımız anlamına gelir. Isıtıcı benzer biçimde denetleyici mantık düzeyinin değiştirilmesiyle açılıp kapanabilir.

Sıcaklık transdüseri bir analog çıkış üretecektir. Bu nedenle bir tür analog-sayısal dönüştürme işlemi gerekli olacaktır. Ayrıca sıcaklık transdüserini sürmek ve seçilen ADC'ye uyumlu bir çıkış gerilimi sağlamak için bir yükseltecin bulunması gerektiğini de öngörmeliyiz.


Analog-sayısal dönüştürmesi durumundaki donanım/yazılım bölüşümü, Bölüm 6'da geniş biçimde tartışılmıştır ve orada ulaşılan sonuçlar doğrudan, buradaki duruma da uygulanabilir. Sonuç olarak, sıcaklığın ölçülmesi için sistemin içinde bir ADC kullanılması kararına varılır. Bir DAC/karşılaştırmacı birleşimi kullanarak elde edilecek kısmi yazılım çözüm seçeneği yalnızca üç sisteme gerek duyulması nedeniyle ortadan kalkmaktadır. Bu durumda 8-bitlik bir ADC, yerinde bir seçim olacaktır. Sınırlı sıcaklık çözünürlüğünün gerekli olması daha az sayıda bit bulunan bir dönüştürücünün kullanılmasına imkan verir, ancak bunun sağlayacağı maliyet avantajı çok düşük düzeydedir. Entegre devre biçiminde çeşitli 8-bitlik

SDC'lerin bulunması uygun bir birimin seçimini kolaylaştırmaktadır. Bu çeşit tipik bir dönüştürücünün düzenlemesi ve zamanlama karakteristikleri, Şekil 10.8'de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi dönüştürme, en az 1 mikrosaniyelik bir negatif darbe ile başlatmaktadır. Dönüştürme gerçekleşirken meşgul hattı alçak mantık düzeyindedir, dönüştürme tamamlandığında yüksek mantık düzeyine döner ve sayısal veri çıkışta kullanıma hazır duruma gelir. Bu çeşit birimlerin bazılarında bulunan üç-durumlu çıkış olanağı, Şekil 10.6'daki ADC'de mevcut değildir.

Sistem özelliklerinin hem donanımı hem de yazılımı etkileyen bir özelliği, işlem sırasındaki zamanlama aralıklarının düzenlenmesinin gerekmesidir. Bunun yapılabılmasının çok çeşitli yöntemleri vardır, bunlar Kısım 6.7'de tartışıldığı gibi tümüyle donanım veya tümüyle-yazılım yöntemlerinden oluşabilir, ya da bu iki uç nokta arasında değişen nitelikte yöntemler olabilirler. Tümüyle-yazılım yöntemi iyi bilinen ve bir gecikme döngü programının, gereken sayıda tekrarlanmasını içeren basit bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanmak, zaman aralığı süresince başka herhangi bir bilgi işlem uygulamasının gerekli olmaması koşuluyla, kolaydır. Gecikme döngüsü içine başka yordamları dahil eden zamanlama programlarını tasarımılamak olanaklıdır fakat dikkate alınacak düzeyde sorunlar çıkabilir.

Tümüyle-donanım yöntemi, gecikme üretimine dayalıdır ve bu yöntemde işlemciye, dışardan programlanabilir bir zamanlayıcı devresi vardır. Gecikme gerektiğinde işlemci, zamanlayıcıyı uygun gecikmeyi üretecek şekilde hazırlar ve zamanlama işlemini başlatmak için bir sinyal gönderir. Süre tamamlandığında, programlanabilir zamanlayıcı, işlemci tarafından taranabilecek bir sinyal üretir ya da alternatif olarak bir gecikme üretir.

Zamanlama aralıkları üretiminde, hem tümüyle-donanım hem de tümüyle-yazılım yöntemlerinin burada ele alınan sistem için dezavantajları bulunmaktadır. Benim-



Şekil 10.6 ADC karakteristikleri

senen uygulama kısmen-donanım ve kısmen-yazılım yöntemidir ve bir gerçek-zamanlı saat kullanılır. Bu yöntem, zamanlama aralıkları üretilmesi için kullanılan çok yaygın bir tekniktir. Gerçek-zamanlı saat, sabit aralıklarda darbeler üretir. Bu darbeler işlemci tarafından, istenen süre tamamlanıncaya kadar sayılır. Burada elde alınan örnekte olduğu gibi eğer zaman aralığı sırasında başka işlem yapılması gerekiyorsa, gerçek-zamanlı saat darbelerinin, saat sinyal hattının bir giriş portu aracılığıyla taranmasından çok, kesmeler gibi kullanılması genellikle daha elverişlidir.


S10.3

Gerçek-zamanlı saat kullanma yaklaşımının, bir saat darbesi kaynağı gibi donanım la ilgili bazı gereksinimlere yol açması söz konusudur. Ayrıca bu darbelerin hangi frekansta olması gerektiği konusu da hesaba katılmalıdır. Teorik olarak bu frekansın üst sınırı, mikroişlemcinin yanıt verme hızı ile belirlenir. Eğer çok yüksek bir frekans seçilirse darbe sayma programı uzun zaman alacak ve işlemci, zamanının büyük bir bölümünü, kesmelere yanıt üretmek için harcayacaktır. Frekansın alt sınırı ise gereken zaman çözünürlüğü tarafından belirlenir, örneğimizde bu çok düşüktür. Gerçek-zamanlı saat darbeleri, üç yoldan üretilebilir:

- 1 Bağımsız bir osilatör
- 2 Uygun biçimde bölümlenmiş mikroişlemci saati
- 3 Bölünebildiği takdirde, 50 Hz'lik şebeke frekansı

Bu üç olanağın incelenmesi sonunda hepsinin de yeterli bir gerçek-zamanlı saat oluşturabileceği görülmektedir, ayrıca bunların tasarım ve üretim açısından maliyetlerinin birbirinden çok farklı olmaması da şaşırtıcıdır. Ele aldığımız örnekte, sayma programına ilişkin özellikleri basitleştirmek için, 3. yöntemi kullanmaktayız. Şebeke gerilimi bir transformatör tarafından uygun bir düzeye indirilmekte ve sonuçta elde edilen 50 Hz'lik dalgabıçımı 0 ve +5 V'ta kırılmaktadır. Ardından, bu sinyal bir frekans bölücü ile 50'ye bölünerek 1 saniye aralıklı darbeler üretilmektedir. Devre şematik olarak Şekil 10.7'de gösterilmiştir.


Bu kısımda son olarak Kısım 10.2'de tartışıldığı gibi, güvenli başlatma koşulları sağlamak için söz konusu olan donanım gereklerini ele almalıyız. Bununla bağlan-




Şekil 10.7 Gerçek-zamanlı saat devresi

tılı olan işlev de denetim panelinde DURDURMA (STOP) anahtarı çalıştırıldığında yapılmakta olan işlemin güvenli biçimde sona erdirilmesidir. Eğer anahtar açık iken ya da DURDURMA anahtarına basıldığında bir SIFIRLAMA (RESET) sinyali üretilecek şekilde düzenleme yaparsak, her iki sorun benzer biçimde çözümlenebilir. Sıfırlama ile 8080, komut yürütümüne, 0 adresinden itibaren başlayacaktır, 0. adres konumu, sistemi güvenli bir biçimde başlatma programını saklamamız gereken yerdir.

S10.8



Şekil 10.8 Açılışta SIFIRLAMA ve DURDURMA anahtarı devresi



Şekil 10.9 Genel sistem düzenlenmesi

"Açılışta sıfırlama" adını alan bu gereksinim çok yaygındır. Sıfırlama özelliği, 8080 yonga takımı, daha doğrusu 8224 saat üretici tarafından sağlanmaktadır. Sıfırlama özelliği Ek F'de ayrıntılı olarak anlatılmaktadır ve Şekil 10.8'de uygun bir devre gösterilmiştir. Güç anahtarı ilk kez açıldığında C kondansatörünün dolması belli bir süre alacaktır. Bu, mikroişlemcinin devreye girmesinden sonra sıfırlama hattını bir süre için alçak mantık düzeyinde tutar, böylece bir sıfırlama durumu ortaya çıkar. Durdurma anahtarına basılması da, benzer biçimde sıfırlama oluşturur.

S10.6

10.6 Sistem donanım düzenlemesi

Maliyet-verimlilik kriterlerinin diğerlerine göre daha önemli olanlarından bir bölümünü ve donanım/yazılım bölüşümü konusunu inceledikten sonra sistem donanım düzenlemesi konusuna gelmiş bulunuyoruz. Bu noktada G/Ç hatlarının sayı ve çeşitleri aşağıdaki gibi tanımlanır:

Giriş hatları

Denetim paneli, başlat	1 hat
Denetim paneli, 1. işlem seçimi	1 hat
Denetim paneli, 2. işlem seçimi	1 hat
Denetim paneli, durdurma	1 hat (sıfırlama)
ADC meşgul	1 hat
ADC veri	8 hat
Gerçek-zamanlı saat	1 hat (kesme)

Çıkış hatları

A valfi denetimi	1 hat
B valfi denetimi	1 hat
C valfi denetimi	1 hat
Istıfci denetimi	1 hat
ADC dönüştürmeyi başlatma	1 hat

Buradan, sistemin bir sıfırlama ve bir de kesme girişine sahip olduğu görülmektedir. Bu hatlara ek olarak sistemde, 12 giriş ve 5 çıkış hattı bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla 2 giriş ve 1 çıkış portuna ihtiyacımız vardır. Şekil 10.9'da, uygun bir düzenleme gösterilmiştir, bu düzenlemede adres kod çözücüsü ve denetim/durum sinyallerinin ayrıntılarına yer verilmemiştir.

Tartışmamızın bu noktasında, Şekil 10.9'da gösterilen bellek bloklarının büyüklükleri hakkında fazla bir şey söyleyemeyiz. Ancak programın saklandığı bellek bölümünün sadece-okunur türden olacağını söyleyebiliriz. Mikroişlemci yığınının yer alması ve program değişkenlerinin saklanması için bir de RAM'a gerek bulunmaktadır. EPROM birimleri tasarım aşamasında, silinmeyen tiplere göre daha fazla esneklik sunduklarından, Şekil 10.9'da sadece-okunur bellek bölümü için EPROM önerilmiştir. Tasarım, gerçek anlamda son durumuna geldiğinde, istenirse EPROM'ların, diğer tipte bacak-uyumlu ROM'larla değiştirilmeleri olanaklıdır. Bu tasarımda eriyebilir-bağlantılı programlanır ROM kullanılabilirse de, az sayıda elemanın yer almakta oluşu maskeprogramlı ROM kullanımını imkansızlaştırmaktadır.

S10.7

Başlangıç donanım kararlarından bir bölümü, bellek adres alanının belli işler için ayrılma yöntemini belirleyecektir. Sistemin, anahtar açık olduğunda veya DUR-DURMA anahtarına her basışta sıfırlandığını gördük. 8080 mikroişlemcisinde bu, 0 adresine bir atlama gerçekleştirilmesini zorunlu kılar. Bu nedenle uygun program modülünün başlama kodunun bu adreste bulunması esastır. Program kodu EPROM'da tutulacaktır, dolayısıyla sistem EPROM'u, bellek alanının 0'dan başlayan altı sıralı adreslerine yerleştirilmiş olmalıdır. Normalde 8080 kesme hizmet yordamı kodu da, belleğin alt-sıralı adreslerine doğru yer alacaktır, bunun tam başlama adresi kesme donanımı tarafından belirlenmektedir. Bu konu Kısım 10.9'da ele alınmıştır.

RAM için adres alanı ayrılması, RAM yalnızca, 8080'in yığını ve geçici verilerin saklanması için kullanılacağından, daha fazla esneklik olanağı sağlar. Ancak RAM adres alanının dikkatli bir biçimde seçilmesi, bellek yongaları için yonga yetkilendirme sinyalleri üreten devre düzenlemesinin çok kolaylıkla yapılmasını sağlayabilir. RAM'e 8000'den başlayarak bellek alanı ayıracağız. Özellikle böyle bir seçim yapılmasının nedeni, Kısım 10.8'de, belleğin tasarımı konusunu tartıştığımızda daha açık olarak anlaşılabilecektir.

Bir tasarım uygulaması durumunda donanım ve yazılım tasarımı normalde, Şekil 6.1'de gösterildiği gibi ancak belli bir yere kadar paralel olarak ilerleyebilir. Bu nedenle biraz deneyimi bulunan bir yazılım tasarımcısı, bu aşamada, gereken bellek büyüklüğü hakkında oldukça yaklaşık bir fikre sahip olabilir. Ancak prototip amaçları için bu mutlaka gerekli değildir, çünkü bellek özellikleri daha sonraya bırakılabilir ve böylelikle G/Ç donanımı tasarımının devam etmesine imkan tanınmış olur.

10.7 G/Ç port tasarımı


Tasarım işlemi bu ana kadar G/Ç portları için herhangi bir olağan dışı gereksinim ortaya çıkarmamıştır. Dolayısıyla, üç-durumlu tampon ve mandal kullanımına dayalı çok basit devreler kullanılabilir. Fakat port adreslerinin kodlarının çözülmesi sorusunu, port adreslerinin dikkatlice seçilmesiyle donanımında önemli tasarruflar sağlanabileceğinden, ayrıntılarıyla ele almakta yarar vardır. Örneğin ilk dikkatimizi çeken şey, sistemin yalnızca bir çıkış portuna ihtiyacının bulunmasıdır. Bu, adres kodlarının çözümüne hiç bir biçimde gerek olmadığı anlamına gelmektedir. Port, 8080 yonga takımından gelen IOWR sinyali ile kolayca yetkilenirler. Adres ne olursa olsun herhangi bir OUT işlemi, veriyi bu porta aktaracaktır. Programlama elverişliliği bakımından port için 0 adresini ayıracağız, fakat bunun donanım açısından hiçbir anlamı olmayacaktır. Çıkış portu devresi, Şekil 10.10'da gösterilmiştir.

Birden fazla giriş portu gerektiğinden, IN işlemleri için bazı port adres kod çözümlmeleri gerekecektir. Burada da yine donanım, adres seçimi yoluyla en düşük düzeyde tutulabilir. Şekil 10.11'de gösterilen giriş portları devresinde A portu, 0. bitin 0 olduğu bir adrese sahip herhangi bir IN işlemi tarafından etkinleştirilir. Benzer biçimde B portu, 1. bitin 0 olduğu port adreslerine sahip IN işlemleri tarafından etkinleştirilir. Diğer başka adreslerin de kullanılabilmesine karşın yine elverişlilik nedeniyle, iki giriş portu için FE ve FD adreslerini kullanacağız.


10.8 Bellek tasarımı

Normal koşullarda bellek devre düzenlemelerinin tasarımı, donanım tasarım çalışmaları son aşamalarından biridir. Bunun nedeni, gerekli RAM ve ROM/PROM büyüklükleri konusunda gerçekçi bir tahmin yapılabilmesi için önce, yazılım tasarımının tamamlanma yolunda en azından belli bir aşamaya ulaşılmış olmasının gerektiğidir. Daha elverişli olması için bu noktada, yazılımın, ROM/PROM'un 2 Kbayttan daha az ve RAM'in en çok 256 bayt olarak belirlendiği bir aşamaya kadar geliştirildiğini varsayarak bellek tasarımını inceleyeceğiz.

Kısım 10.6'da anlatıldığı gibi EPROM, örneğimizdeki program kodunun saklanması için en elverişli bellek biçimidir. Dolayısıyla Ek N'de özellikleri belirtilen tek bir 2716 ile 2.048 x 8 bitlik EPROM'un seçilmesi doğaldır. RAM seçimi tanımlaması ise bu kadar açık değildir. 8080'in ortalama düzeydeki RAM'i ve otomatik tazeleme olanaklarına sahip olmaması, bizi, statik birimlerin seçimine yöneltmektedir. Kullanılabilecek statik RAM yongaları çok geniş bir çeşitliliğe sahiptir.




Şekil 10.10 Çıkış portu



Şekil 10.11 0 ve 1. giriş portları

Burada iki 2112 yongası kullanacağız. Bacak bağlantıları, Şekil 10.12'de verilmiştir. Basit yonga seçim denetimi, 16-bacaklı paketin düşük maliyeti ve yalnızca bir gerilim kaynağına gerek duyması, bu elemanın avantajları arasında yer almaktadır. 8080 yonga takımının kendisi de üç farklı gerilim beslemesi gerektirdiğinden, bu




Şekil 10.12 Tip 2112, 256 x 4 statik RAM yongası bacak bağlantıları

birimin gerilim kaynağı konusundaki üstünlüğünün buradaki sistemin tasarımı için çok fazla önemi bulunmamaktadır. Şimdi ROM ve RAM'e adres ayrılması işlemine gelmiş bulunuyoruz. Yalnızca küçük boyutlu bellek içeren sistemlerde, yonga seçimi için adreslerin en büyük değerlikli bitlerinin tümünün kodlarının çözülmesi zorunluluğundan kaçınılabılır. Kısım 10.6'da belirttiğimiz gibi başlatma ve kesme yanıtları, EPROM'un, belleğin 0'dan başlayan adreslerde bulunmasını gerektirir. EPROM ile çakışmaması gereği dışında RAM adreslerinde bu tip kısıtlamalar söz konusu değildir. Dolayısıyla EPROM ve RAM bellek alanlarını birbirinden, en basit biçimde, toplam adresin tek bir bitiyle ayırabiliriz. En büyük değerlikli biti 0 olanlar, EPROM'a, diğer bütün adresler de RAM'e ayrılmıştır. Adresin, Şekil 10.13'te gösterildiği gibi, yalnızca 15 nolu biti yonga seçimlerinin yapılabilmesinde rol almaktadır. Tabii ki bu adreslerin birden fazla şekilde algılanmalarına yol açar, örneğin 8000, 8100, 8200, ..., FF00 adreslerinin tamamı RAM'de aynı konuma erişecektir. Fakat bunun, programcının bellek düzenlemesini bilmesi koşuluyla, herhangi bir çakışmaya yol açmaması gerekir.

10.9 Kesme kullanımı

Kısım 10.5'te, iki işlemin gerektirdiği çeşitli zamanlama aralıklarını oluşturmak için sistem yazılımı tarafından kullanılan gerçek zaman saatinin sağlanması konusunu tartışmıştık. Yazılımın basitleştirilmesi için saatin kesmeler üretmesi kararı alınmıştı. Ancak böyle bir karar sonuç olarak sistem donanımına kesme kullanımı devre düzenlemesinin dahil edilmesini gerektirir.

Kısım 3.3'te 8080'in kesmeye nasıl yanıt verdiği anlatılmıştır. Şekil 10.14'te bu yanıtla uyumlu bir devre gösterilmektedir. RTC (gerçek zamanlı saat) hattında bir alçaktan-yükseğe geçiş ortaya çıktığında, iki kararlı devreye "1" mandallanır. Bu mandallama işlemi özellikle, kesmenin yalnızca kısa bir zaman için mevcut olması durumunda önemlidir. Kısım 3.3'ten hatırlanacağı gibi, kesme hattı 8080 tarafından yalnızca her bir komut çevriminin son saat saykılı sırasında örneklenmektedir. Dolayısıyla INT hattındaki kısa bir darbe, bir örnek noktası ile




Şekil 10.13 Sistem RAM ve EPROM'u

bir sonraki arasında ortaya çıkarsa, tesbit edilemeyebilir. Mandallama, ne kadar kısa olursa olsun, kesmenin her zaman tanınabilmesini sağlar.

S10.9

8080 kesmeye, önce kesmeyi yetkisizleştirerek ve kesme yetkileme hattı INTE'yi, alçak düzeye çekerek yanıt verir. Bu, Ek A'daki Şekil 2.8'de gösterildiği gibi, M1 makine çevriminin T1 saat saykılı sırasında ortaya çıkar. T2 saat çevrimi sırasında durum bilgisi veri yolunda görünür ve Şekil 4.13'te gösterildiği gibi kesme alındı sinyali INTA; 8080'in MİB yonga takımı tarafından üretilir. Bu noktada kesme yapan birim, veri yoluna yürütülecek bir sonraki komutun kodunu "sıkıştırılmalı" ya da yerleştirmeye zorlamalıdır.

Şekil 10.14'te gösterilen devre INTE sinyalini, kesme iki-kararlı devresini sıfırlamak için kullanır. INTE alçak mantık düzeyinde olduğu sürece iki kararlı devre, bir başka kesmeye yanıt veremez. Bu süre içinde 8080 MİB de, kesmeye yanıt veremez. Kesmenin uygun noktada yeniden-yetkilenmesini, programa bir kesme yetkileme komutu olan EI komutunu dahil ederek sağlamak, programcının sorumluluğundadır. Bu komut 8080'in kesmelere yeniden yanıt vermesine olanak tanır ve INTE hattını yüksek mantık düzeyine çeker, böylece bir sonraki RTC alçaktan-yükseğe geçişinin "1"i, iki kararlıya mandallamasına izin verir.




Şekil 10.14 Kesme devresi

Şekil 10.14'de, kesme alındı sinyalinin bir sonraki komut kodunu sıkıştıran üç-durumlu tamponları yetkilendirmek için kullanıldığı da gösterilmektedir. Burada kod, bir RST 38 komutuna uyan FF kodudur. Gerçek zaman saati kesme hizmet yordamının ilk komutu, bu nedenle 0038 adresinde yerleştirilmelidir. Bu yerleştirme, sistemde 2716 EPROM için ayrılan adres alanıyla uyumludur.

10.10 Yazılım tasarımı


Geliştirme maliyeti açısından şimdi tasarım/geliştirme çalışmasının en ağırlıklı bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Üretilcek serinin az sayıda olması nedeniyle yazılım geliştirme maliyeti katkısı örneğimiz için özellikle önemlidir. Tasarım uygulamasının olabilecek en yüksek verimlilik düzeyinde kalmasını sağlamak için Bölüm 6'da anlatılan yukarıdan aşağıya yapılanma yaklaşımı kullanılacaktır.

Şekil 10.15'de, programın 1. düzey tanımlamasını gösterilmiştir. Başlatma/sıfırlama durumu ve kesmeleri düzenleyecek yordamların temel sıra denetim programının



Şekil 10.15 1. Düzey özellikleri


dan oldukça farklı olması gerektiğinden, ele alınan bu örnekte 2. düzey'ye bölünme, çok iyi şekilde tanımlanmıştır. Denetim, temel sıradan kesme hizmetine ya da sıfırlama hizmetine, yalnızca dıştan gelen bir olayın sonucu olarak, asenkron biçimde geçebilir. Dıştan gelen olay, DURDURMA anahtarına basılması ya da bir gerçek-zamanlı saat darbesinin ulaşmasıdır. Dolayısıyla hem kesme hem de sıfırlama hizmeti, iyi tanımlı 2. düzeyli program modüllerini oluştururlar. 2. Düzeye bölünme, Şekil 10.16'da gösterilmektedir.



Şekil 10.16 2. düzeye bölünme

Temel sıra denetimi, büyük farkla en karmaşık 2. düzey modülüdür ve hemen daima daha ileri düzeyde bölünmeyi gerektirir. İlk olarak, bir sıra denetim programı kullanarak iki farklı uygulamanın gerçekleştirildiği görülmektedir. Dolayısıyla programa başlangıçta uygun zaman ve sıcaklık parametrelerinin verilmesi gereklidir. Bu ise denetim anahtarlarının taranması ve 1. ve 2. işlem anahtarlarından hangisine basılacağına saptanması için bir 3. düzey modülünü gerektirmektedir. Daha sonra uygun süre ve sıcaklık parametreleri yeniden ana düzey 2 modülüne aktarılır.

İşlem sırasının bir bölümü olarak zaman zaman sıcaklığın belirli düzeylere yükseltilmesi gerekir. Bu işlevi gerçekleştiren programa 3. düzey modülü adını veririz. Benzer şekilde, sıcaklığı, verilen bir düzeyde tutan program, bir başka 3. düzey modülünü oluşturmaktadır. Verilen hedef sıcaklığa kadar ısıtma veya sıcaklığı



Şekil 10.17 4. düzeye bölünme

korumada, C kabındaki gerçek sıcaklığın örneklenmesi gerekmektedir. Bunun için bir AD dönüştürmesi ve çıkan veri baytının alınması söz konusu olacaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için bir 4. düzey modülü tanımlanmaktadır.

Şekil 10.17'de gösterilen bölünme diyagramının asla değiştirilemeyeceği düşünülmemelidir. Program tasarımı ilerledikçe daha ileri düzeyde bölünmeye gerek olması oldukça muhtemeldir. Böyle bir gereksinim doğduğunda, program tekrar bölünmelidir, çünkü bölünme, program yapısının değerli bir kaydı oluşturmaktadır.

10.11 Modüller arasında veri aktarımı

Bölünme işlemini gerekli ölçüde gerçekleştirdikten sonra program modülleri arasında verinin nasıl taşınacağını belirlemek yararlı bir alıştırma olacaktır. Assembly dili programlarda en yaygın veri aktarım yöntemi, belirli kaydediciler veya bellek konumları kullanmaktır. Örneğimizde bu yöntemlerin ikisini de kullanacağız.

Şekil 10.17'de gösterilmekte olan bölünme diyagramında tanımlanan modüller arasında gerçekleşecek veri aktarımlarına göz atalım. Oldukça belirgin olan bir aktarım, sıcaklık ölçümünün, 4. düzey modülünden sıcaklık-denetleyici 3. düzey modüllerinin birine aktarılmasıdır. Burada, 8-bitlik sıcaklık ölçümünün, A kaydedicisi aracılığıyla aktarılacağını belirtmekteyiz. Bu, "sıcaklık örnekleme" modülün-

den çıkışta, sıcaklık ölçümünün A kaydedicisinde bulunması gerektiği anlamına gelmektedir.

Sıcaklık ve zamanlama aralıkları ile ilgili sayılar da, sıvıyı belli bir sıcaklığa kadar ısıtan ve belli bir periyot süresince bir sıcaklıkta tutan 3. düzey modüllerine aktarılmalıdır. Buradaki sıcaklığın B kaydedicisi, ve periyodun da C kaydedicisi aracılığıyla aktarılacağını belirtmekteyiz.


Bir başka ana veri aktarımı ise işlem süresi ve sıcaklık parametrelerinin üretildikleri modülün tekrar temel sıra denetim modülüne aktarılmalıdır. Aktarımı söz konusu olan dört parametre bulunmaktadır: ikişer adet süre ve iki sıcaklık değerleri. Süre değerleri 30-60 dakika arasında, sıcaklık değerleri ise 40-80°C arasında yer almaktadır. Dolayısıyla her bir parametre için tek bir bayt yeterli olacaktır, aktarılacak bayt sayısı da böylelikle 4 olmaktadır. Bayt sayısının bu düzeyde olması, özel bellek konumlarının kullanılmasını gerektirmektedir ve bundan dolayı biz de sıcaklıkları T1 ve T2, , zaman aralıklarını ise P1 ve P2 sembolik adreslerinde saklamaktayız.

Program içinde verinin gösterimi ve aktarımı ile ilgili son bir nokta ise, denetim işleminin bir parçası olarak, çıkış portunun bazı hatlarını, diğerlerini etkilemeksizin değiştirmek gerektiği olduğunu görmekteyiz. Valf, röle ve benzerleri için denetimin gerekli olduğu durumlarda, bu durumla sık sık karşılaşılır. Bunu gerçekleştirmenin basit bir yolu, her bir çıkış portu hattının yürürlükteki durumunun kaydını içeren bir bellek konumunun korunmasıdır. Bu konuma sembolik olarak OPSTAT adını vermekteyiz. Eğer OPSTAT, 3 değerini içeriyorsa, bu, çıkış portunun 0 ve 1 hatlarının, diğer tüm hatlar gibi 1'de olduğunu göstermektedir.

Herhangi bir çıkış hattının durumunu değiştirmek için mantıksal VE veya VEYA işlemlerinin kullanılması gerekir. Port 0'ın 2 nolu hattını diğer hatları değiştirmeden, mantıksal 1 durumuna getirmek istediğimizi varsayalım. Bu durumda, OPSTAT ve 02'nin içerikleri arasında bir mantıksal VEYA işlemi gerçekleştirilir. 2 nolu hattı mantıksal 0 durumuna getirmek için ise OPSTAT ve FB içerikleri arasında bir mantıksal VE işlemi gerçekleştirilmelidir. Her bir durumda sonuç baytı daha sonra porta çıkış yapılır ve aynı zamanda OPSTAT'ın yürürlükteki durumu olarak saklanır.

10.12 Modüler yapı

Yeniden her bir modül yapısının tasarımına dönersek, yukarıdan aşağıya yaklaşımın normal seyrinde olduğu gibi 1. düzey modül ile başlarız. Burada yapı hemen hemen



Şekil 10.18 Ana program akışı

önemsiz denecek kadar çok basittir. Ancak, düzey 1 yapısında kesme hizmeti bulunmamasına ise de, kesme ve sıfırlama hizmet yordamlarının sistemin nasıl çalışacağını belirlemede önemli oldukları anımsanmalıdır. Karşı karşıya bulunduğumuz bu durum, yüksek-düzeyle dildeki program yapılarına ilişkin standart tanımlama yöntemlerinin, assembly dili programları için tam anlamıyla yeterli olmadığı bir durumdur. Şekil 10.18'de, 1. düzey modülü ile kesme/sıfırlama eylemi arasındaki ilişki gösterilmeye çalışılmıştır. Kurallara uygun modül yapısı Şekil 10.19'da gösterilmektedir. 1. düzey modülü, assembly dili kaynak kodu, Şekil 10.20'de yer almaktadır. Başlatma yordamı çağrılmadan önce yığın işaretçisinin kurulması ve kesmelerin yetkisizlenmesinin gerekli olduğuna dikkat ediniz. Bunun nedeni hem CALL komutunun ve hem de bir kesme yanıtının yığından yararlanmalarıdır. Kesme yetkisizleme işlemi, 8080, işlemleri, kesmeleri yetkisizleme ile başlatacağından, bir ihtiyaçtan çok bir önlem durumundadır.

2. düzey modüllerin yapıları, Şekil 10.5, 10.21 ve 10.22'de gösterilmektedir. Bunların hepsi bu aşamada kodlanabilir ve en azından kısmen test edilebilirler. Temel sıra denetim ve başlatma modüllerinin tam anlamıyla test edilmesi, yalnızca sistem G/Ç donanımı ile birlikte mümkündür. 1 saniyelik gerçek-zamanlı saat darbelerinin sayımı için kullanılan yöntem, Şekil 10.22'de, verilmektedir. Yer darlığı nedeniyle bu

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1
				FUTURE DATA
*****				*
* KİMYASAL İŞLEM DENETLEYİCİSİ				*
* DÜZEY 1 MODÜL				*
* YAPI				*
* ****				*
* KESMEYİ YETKİSİZLE				*
* YIĞIN İŞARETÇİSİNİ RAM'IN ÜSTÜNÜ GÖSTERECEK ŞEKİLDE KUR				*
* DO SONSUZ				*
* BAŞLATMA İŞLEMİNİ YÜRÜT				*
* ANA SIRA DENETİM İŞLEVİNİ YÜRÜT				*
* END DO				*
*****				*
0000	ASEG	TECT3		
0000	GLBL	STRUP, MAIN		GLOBAL ADLAR 0 DA OLMALI
	ORG	0		KESMEYİ YETKİSİZLE
0000	F3	INIT		
0001	31FF83	LDI	SP, X'83FF'	YIĞIN İŞ. 'Nİ RAM'IN BAŞINA KUR
0004	CD0000	CALL	STRUP	BAŞLATMA YORDAMI
0007	CD0000	CALL	MAIN	ANA SIRA DENETİMİ
000A	F20000	JP	INIT	SONSUZ DÖNGÜ
000D		END		

Şekil 10.20 Düzey 1 modül program kodu

```

KESMEYİ YETKİSİZLE
İSİTİCİYİ KAPALI
A VALFİNİ KAPA
C VALFİNİ KAPA
DO UNTIL START - 1
START'I TARA
END DO
  
```

Şekil 10.21 Başlatma/sıfırlama yordamı

```

ÇALIŞMA KAYDEDİCİLERİNİ SAKLA
SANY - SANY + 1
IF SANY - 60
THEN
    SANY - 0
    DAK - DAK + 1
ELSE
    DEVAM ET
END IF
ÇALIŞMA KAYDEDİCİLERİNİ GERİYE AL
KESMEYİ YETKİLE
KESMEDEN GERİYE DÖN
  
```

Şekil 10.22 Kesme hizmet yordamı

tüm modüllerin assembly listesi verilmeyecektir. Ancak her düzeyden liste örnekleri bulunacaktır. 10.23-10.26 nolu Şekiller sırasıyla başlatma/sıfırlama, kesme hizmeti ve temel sıra denetim yordamlarının listelerini göstermektedir.

Aşağı doğru kademe kademe inelim ve sıvıyı TX sıcaklığına kadar ısıtan modülü tanımlayan sözde-kodların gösterildiği Şekil 10.25'i ele alalım. Yapı yüzeysel olarak bakıldığında tatmin edici görünmektedir fakat Kısım 8.2'de tartışılan sağlamlık özelliğinden yoksundur. Bu özellik, programın beklenmeyen sorunların üstesinden gelme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Şekil 10.27'deki yapıyı uygulamaya koyduğumuzu ve sıcaklığın bir şekilde TX'i aştığını düşünelim. Program, T=TX koşulunun sağlandığını hiç bir zaman tesbit edemeyeceğinden, ısıtıcı açık kalacak ve sıvı giderek daha çok ısınacaktır. Şekil 10.26'da, işletimin güvenliği için ek sağlamlık sağlayan alternatif bir yapı gösterilmektedir. Geriye kalan 3. düzey modüllerinin sözde kodu Şekil 10.29 ve 10.30'da verilmektedir.

PAGE 1 FUTUREDATA					
8080/85 ASSEMBLER V01					

* KİMYASAL İŞLEM DENETLEYİCİSİ *					
* BAŞLATMA/SIFIRLAMA YORDAMI *					

* KESMEYİ YETKİSİZLE *					
* İSİTİCİ KAPALI *					
* A VALFİNİ KAPAT *					
* C VALFİNİ KAPAT *					
* DO UNTIL START - 1 *					
* STARTI TARA *					
* END DO *					

0000		RSEG	TECT1		GLOBAL SEMBOL
		GLBL	OPSTAT		
0000	F3	STRUP	DI	A, 0	KESMEYİ YETKİSİZLE
0001	3E00		MVI		
0003	320000		STA	OPSTAT	ÇIKIŞ PORTU DURUMUNU HAZIRLA
0006	D300		OUT	0	İSİTİCİ KAPALI
0008	DB01	STRU1	IN	FD	A, B, C VALFLERİNİ KAPAT
000A	ES08		ANI	X'08'	DENETİM PANELİNİ TARA
000C	CA0800		JZ	STRU1	START - 1 Mİ?
000F	C9		RET		HAYIRSA ATLA
0010		END			

Şekil 10.23 Başlatma programı kodu

10.13 Prototip donanım yapımı, test ve hata ayıklama

10.6-10.9 nolu kısımlarda anlatıldığı şekilde, donanım tasarımı sonuçlandırıldığı da, tel-sargılı bir prototip yapılabilir. Bölüm 9'da anlatılan adım-adım yöntemlerin kullanımı avantaj sağlayacaktır. İlk önce entegre devre soketlerine, uygun noktalara ayırma kondansatörleri konulmak kaydıyla, güç kaynağı çıkış kabloları bağlanır. MİB yonga takımı; 8080 MİB, 8228 yol denetleyicisi ve uygun bir kristalle birlikte 8224 saat üreticinden oluşur. Bu yonga takımı Şekil 4.13'te gösterildiği gibi bağlanır. Yonga takımının test edilmesi, Kısım 9.3'te anlatılmıştır.

Yapımın bir sonraki aşamasında, sisteme RAM sağlamak için, Şekil 10.13'te gösterildiği gibi iki adet 2112 bellek yongasının kablolanması gerçekleştirilir. Bu, daha sonra, Kısım 9.3'te anlatıldığı gibi test edilir. 2716 EPROM benzer şekilde kablolanır ve bilinen veri ile programlanmış olan bir test EPROM'undan veri okumak için ICE kullanılarak test edilir. Bu noktadan sonra basit test programları için kodlar 2716'da programlanabilir ve ICE denetiminde yürütülür. Giriş ve çıkış portları, sayısal veri kaynakları ve gösterge olarak lamba ve anahtarlar kullanılarak tek tek kablolanıp test edilebilir. ICE probu bağlı olarak MDS'de çalıştırılan test programları, bu amaç için kullanılmaktadır.

PAGE 1 FUTUREDATA					
8080/85 ASSEMBLER V01					

* KİMYASAL İŞLEM DENETLEYİCİSİ *					
* KESME HİZMET YORDAMI *					

* ÇALIŞMA KAYDEDİCİLERİNİ SAKLA *					
* SANY - SANY + 1 *					
* IF SANY - 60 *					
* THEN *					
* SANY - 0 *					
* DAKK - DAKK + 1 *					
* ELSE *					
* CONTINUE *					
* END IF *					
* KESMEYİ YETKİLE *					
* DÖN *					

0000		ASEG	TECT2		GLOBAL ADLAR
		GLB	SANY, DAKK		
0000		ORG	X'0038'		
* KAYDEDİCİLERİ SAKLA *					
0038	F5	PUSH	PSW		
0039	E5	PUSH	H		
003A	D5	PUSH	D		
003B	C5	PUSH	B		
* KAYDEDİCİLER SAKLANDI *					
003C	3A0000	LDA	SANY		SANİYELERİ AL
003F	3C	INR	A		SANY - SANY + 1
0040	320000	STA	SANY		SANİYELERİ SAKLA
* IF-THEN-ELSE YAPISININ BAŞLANGICI *					
0043	FE3C	CPI	60		SANY - 60 Mİ?
0045	C25400	JNZ	INT1		HAYIRSA ATLA
* THEN *					
0048	3E00	MVI	A, 0		SANİYELER - 0
004A	320000	STA	SANY		DAKİKALARI AL
004D	3A0000	LDA	DAKK		DAKK - DAKK + 1
0050	3C	INR	A		DAKİKALARI SAKLA
0051	320000	STA	DAKK		
* END IF *					
* KAYDEDİCİLERİN GERİYE ALINMASI *					
0054	C1	POP	B		
0055	D1	POP	D		
0056	E1	POP	H		
0057	F1	POP	PSW		
* KAYDEDİCİLER GERİYE ALINDI *					
0058	FB	EI	KESMEYİ YETKİLE		
0059	C9	RET			
005A		END			

Şekil 10.24

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1	FUTUREDATA

* KİMYASAL İŞLEM DENETİMİ					
* ANA SIRA DENETİMİ					
		YAPI			

* SIRA PARAMETRELERİNİ KUR					
* A VALFİNİ AÇ					
* T1'E KADAR İSİT					
* P1 DAKİKA SÜREYLE T1'DE TUT					
* B VALFİNİ AÇ					
* T2'YE KADAR İSİT					
* P2 DAKİKA SÜREYLE T2'DE TUT					
* C VALFİNİ AÇ					

* DAKK = 0					
* SANY = 0					
* KESMEYİ YETKİLE					
* DO UNTIL DAKK = 3					
* DAKK'İ TARA					
* END DO					
* KESMEYİ YETKİSİZLE					

0000		RSEG	TECT5		
		GLBL	ANA, İSİT, TUT, DAKK, SANY, SETSEQ, OPSTAT		
		GLBL	T1, T2, P1, P2		

0000	CD0000	ANA	CALL	SETSEQ	SIRA PARAMETRELERİNİ KUR

* A VALFİNİ AÇ*					
0003	3A0000	LDA	OPSTAT		ÇIKIŞ PORTUNUN DURUMUNU AL
0006	F601	ORI	X'01'		BIT 0 - 1
0008	D300	OUT	0		A VALFİ AÇIK
000A	320000	STA	OPSTAT		PORTUN DURUMUNU SAKLA

* T1'E KADAR İSİT*					
* NOT: T1, B KAYDEDİCİSİ ARACILIĞIYLA İSİTMA YORDAMINA GEÇTİ					
000D	3A0000	LDA	T1		
0010	47	MOV	B, A		B'DEKİ T1'İ AL
0011	CD0000	CALL	İSİT		

* P1 SÜRESİNECE T1'DE TUT*					
* NOT: T1, B KAYDEDİCİSİ ARACILIĞIYLA TUTMA YORDAMINA GEÇTİ					
* P1, C KAYDEDİCİSİ ARACILIĞIYLA TUTMA YORDAMINA GEÇTİ					
0014	3A0000	LDA	T1		B'DEKİ T1'İ AL
0017	47	MOV	B, A		
0018	3A0000	LDA	P1		C'DEKİ P1'İ AL
001B	4F	MOV	C, A		
001C	CD0000	CALL	İSİT		

* B VALFİNİ AÇ*					
001F	3A0000	LDA	OPSTAT		ÇIKIŞ PORTUNUN DURUMUNU AL
0022	F602	ORI	X'02'		BIT 1 - 1
0024	D300	OUT	0		B VALFİ AÇIK
0026	320000	STA	OPSTAT		PORTUN DURUMUNU SAKLA

* T2'YE KADAR İSİT*					

Şekil 10.25

8080/85 ASSEMBLER V01				PAGE 1	FUTUREDATA
* NOT: T2 B KAYDEDİCİSİ ARACILIĞIYLA İSİTMA YORDAMINA GEÇTİ					
0029	3A0000	LDA	T2		
002C	47	MOV	B, A		B'DEKİ T2'Yİ AL
002D	CD0000	CALL	İSİT		

* P2 DAKİKA SÜREYLE T2'DE TUT*					
* NOT: T2 B KAYDEDİCİSİ ARACILIĞIYLA TUTMA YORDAMINA GEÇTİ					
* P2 C KAYDEDİCİSİ ARACILIĞIYLA TUTMA YORDAMINA GEÇTİ					
0030	3A0000	LDA	T2		
0033	47	MOV	B, A		B'DEKİ T2'Yİ AL
0034	3A0000	LDA	P2		
0037	4F	MOV	C, A		
0038	CD0000	CALL	TUT		C'DEKİ P2'Yİ AL

* C VALFİNİ AÇ*					
003B	3A0000	LDA	OPSTAT		ÇIKIŞ PORTUNUN DURUMUNU AL
003E	F604	ORI	X'04'		BIT 2 - 0
0040	D300	OUT	0		C VALFİ AÇIK
0042	320000	STA	OPSTAT		PORTUN DURUMUNU SAKLA

* 3 DAKİKA BEKLE*					
0045	3E00	MVI	A, 0		
0047	320000	STA	DAKK		DAKK = 0
004A	320000	STA	SANY		SANY = 0
004D	FB	EI			KESMEYİ YETKİLE

* DO UNTIL DAKK = 3					
* TARA					
004E	3A0000	LDA	DAKK		DAKK'İ TARA
0051	FEC0	CPI	3		DAKK = 3?
0053	C24E00	JNZ	TARA		HAYIRSA ATLA

* END DO					
0056	F3	DI			
0057	C9	RET			KESMEYİ YETKİSİZLE

0058		END			

Şekil 10.26

```

İSİTİCİ AÇIK
DO UNTIL T = TX
T ZAMANINI ÖRNEKLE
END DO

```

Şekil 10.27 DO UNTIL yapısı
kullanarak TX değerine kadar ısıtma

```

T ZAMANINI ÖRNEKLE
DO WHILE L ≤ X
İSİTİCİ AÇIK
T ZAMANINI ÖRNEKLE
END DO

```

Şekil 10.28 DO WHILE yapısı
kullanarak TX değerine kadar ısıtma

```

SANY = 0
DAKK = 0
KESMEYİ YETKİLE
DO UNTIL DAKK = PX
T ZAMANINI ÖRNEKLE
IF T ≤ TX
THEN
İSİTİCİ AÇIK
ELSE
IF T ≥ TX
THEN
İSİTİCİ KAPALI
ELSE
DEVAM ET
END IF
END IF
END DO
KESMEYİ YETKİSİZLE
: NOT: PX GİRİŞTE C KAYDEDİCİSİNDE
TX GİRİŞTE B KAYDEDİCİSİNDE

```

Şekil 10.29 PX dakika süreyle TX'ye tut

```

ISLEM 1 DENETİM ANAHTARINI TARA
IF ISLEM 1 = 1
    THEN
        P1 = 30
        P2 = 40
        T1 = 60
        T2 = 80
    ELSE
        P1 = 50
        P2 = 60
        T1 = 40
        T2 = 70
END IF

```

Şekil 10.30 İşlem sırası parametrelerinin belirlenmesi

ADC ile ilişkili G/Ç portlarının test edilmesinin ardından devreye ADC'nin kendisinin de bağlanması gerekir. Test amacıyla giriş olarak, değişken bir gerilim kaynağı kullanılabilir. Burada da yine, MDS tarafından yürütülen bir test programı çalıştırılır. Bu test programı, Şekil 10.6'da gösterildiği gibi, bir "dönüştürmeyi başlat" darbesi (STC) üreterek bir AD dönüştürmesi başlatmalıdır. Bu darbe, Şekil 10.9'da gösterildiği gibi, çıkış portunun 4 nolu hattında ortaya çıkmalıdır. Daha sonra B giriş portunun 0 hattında, dönüştürmenin tamamlanmış olduğunu gösteren bir yüksek mantık düzeyi saptanuncaya kadar, meşgul sinyali taranır. Bunun ardından B portu aracılığıyla bir veri baytı alınır. Test programını sözde-kod biçimi, Şekil 10.31'de anlatılmaktadır.

Donanım geliştirmenin daha sonraki aşamasında, Şekil 10.4'te gösterilen kesme devresinin kablolanması ve test edilmesi gerekmektedir. Test amacıyla, bu devrede kesme başlatmak üzere gereken 0'dan 1'e geçişi için, bir anahtar kullanılmaktadır. MDS'de herhangi bir uygun konumda çalışacak olan test programı aşağıda verilen iki komuttan oluşmaktadır:

```

STC'ye 1 ÇIKIŞI
STC'ye 0 ÇIKIŞI
STC'ye 1 ÇIKIŞI
DO UNTIL MEŞGUL = 1
    GİRİŞ MEŞGUL
END DO

```

Şekil 10.31 ADC ve giriş portlarına ilişkin test programı

```

INTEST  NOP
        JP  INTEST

```

Bu program tabii ki bir sonsuz döngüdür. 8080'in kesme alındısı vermesi sırasında Şekil 10.14'te yer alan devrenin

kodunu veri yoluna sıkıştırdığını hatırlayınız. Bu bir yeniden başlama komutudur ve 0038 adresine bir atlamanın gerçekleşmesine neden olur. Bu nedenle kesme devresini test etmek için 0038'e bir durdurma noktası yerleştiririz ve yukarıda gösterilen programı yürütürüz. Bir kesme oluşturan test anahtarına basıldığında, 0038'e atlama gerçekleşir ve program durdurma noktası etkinleşir.

Şekil 10.7'de gösterilen gerçek-zamanlı saat devresinin kablo bağlantısı yapıldıktan sonra bu devre, a.c. şebeke girişi uygulanarak ve kırpmalı devresinin çıkışı bir osiloskopla denenerek test edilebilir. Bölücünün çıkışının denetlenmesi için bir darbe sayıcı daha elverişlidir fakat bu osiloskop kullanarak da yapılabilir.

10.14 Son test

Prototip yapımı ve testinin tamamlanmasından sonra geliştirmenin son aşaması gelir. Bu aşamada geliştirilen programlar donanım prototipi ile bir arada test edilir. Burada ele alınan sistem için başlangıç testi denetim paneli ve valfler bağlı iken gerçekleştirilebilir fakat ısıtıcı için yük simülasyonu ve sıcaklık dönüştürücüsü simülasyonu için gerilim kaynağı gerekir. Kısım 9.4'te anlatıldığı gibi MDS ICE olanağı, sistem programlarının tamamen monitör denetimi altında çalıştırılmasına olanak tanıdığından, bu test işleminde önemli bir rol oynamaktadır.

Başlangıç sistem testinin yeterli başarıyı sağladığını varsayarsak, gerçek ısıtıcı ve sıcaklık dönüştürücüsü bağlı olarak bir başka test daha yapılabilir. Bu durumda A ve B kaplarında sıvı bulunmalıdır. Bütün donanım/yazılım sistemi ilk kez tek bir birim olarak işletildiğinden bu aşama, test uygulamalarında kritik bir aşamadır. Bu test sırasında süre ve sıcaklık değerlerinin hassaslığı kontrol edilebilir. Son olarak program MDS RAM'inden EPROM'a aktarılır. Bu aktarma tek bir işlem olarak gerçekleştirilebileceği gibi, Kısım 7.5'te anlatıldığı şekilde adım adım olarak da yapılabilir.

Sorular

- 10.1 Tipik bir mikroişlemci sistemi için tasarım/geliştirme uygulamasının çeşitli aşamalarını sıralayınız.
- 10.2 Bu konuda anlatılan örnek çalışmasında 8080 mikroişlemcisinin seçilmesinin iki ana nedeni nedir?

- 10.3 Saatin basitçe bir giriş portu aracılığıyla taranması yerine kesme kaynağı olarak gerçek-zamanlı saatinin kullanılması konusunda hangi gerekçeler verilmiştir?
- 10.4 Sistem tarafından gereksinim duyulan zaman aralıklarının üretilmesi için dış gerçek-zamanlı saat kullanımının, program zamanlama döngüsüne tercih edilmesinin nedeni nedir?
- 10.5 Kullanılabilir gerçek-zamanlı saat darbe frekanslarının alt sınırını oluşturan nedir?
- 10.6 "Açılıştı-sıfırlama"nın nasıl uygulandığını açıklayınız.
- 10.7 Özel bir görev için ayrılmış mikroişlemci sisteminde RAM'in işlevleri nelerdir?
- 10.8 8080 mikroişlemcisinde bir sıfırlama işleminden sonra yürütülecek ilk komutun adresini söyleyiniz.
- 10.9 8080 kesme arabiriminde kesme kaynağı, çok geniş ya da çok dar darbeler üretmekteyse, bir mandal devresi kullanmanın neden önemli olduğunu açıklayınız.
- 10.10 Şekil 10.29 ve 10.30'da anlatılan program modüllerini tanışık olduğunuz herhangi bir mikroişlemcinin komut takımını ve bulabildiğiniz bir çeviriciyi kullanarak kodlayınız

Bölüm 11 Programların Belleğin Pratik Yönleri

Bu bölümün amaçları: Bu bölümü bitirdiğinizde ve önerilen alıştırmaları yaptığınızda;

- 1 Programların bellek birimleri arasında seçim yapabilmek için imalatçı bilgi sayfalarını kullanabilmeli,
- 2 Programların bellek birimlerinin çalışma koşullarını tanımlamak için imalatçı bilgi sayfalarını kullanabilmeli,
- 3 Bir geliştirme programını saklamak için EPROM'u kullanabilmeli,
- 4 Programların bir bellek birimini programlayabilmeli,
- 5 EPROM'un silinmesi için yapılması gereken işlemleri söyleyebilmelisiniz.

11.1 Mikroişlemci sistem geliştirmede EPROM'un rolü

Buraya kadar kitabın çeşitli yerlerinde EPROM'un donanım/yazılım geliştirme çalışmasındaki belirgin rolü vurgulanmıştır. Kuşkusuz Bölüm 7'de EPROM'un bulunmasının, bir programın host sistem RAM'ından hedef sistem EPROM'una, hedef sistem tam anlamıyla bağımsız şekle gelinceye kadar, modül-modül aktarılmasına nasıl olanak tanıdığı ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Mikroişlemci sistemlerin geliştirilmesinde EPROM'un çok yararlı olması nedeniyle, kapsamında bu kitabın da bulunduğu TEC standart kitap U80/674, öğrencinin EPROM'un belli kullanım özellikleri hakkında pratik deneyim sahibi olmasını gerektirmektedir. Bu bölümde günümüzde kullanımda bulunan çeşitli EPROM tipleri anlatılmakta ve bunların okuyucu tarafından yararlanılabilecek özellikler ile ilgili pratik alıştırmalar önerilmektedir. Okuyucunun bu alıştırmaları tam olarak belirtilen şekilde uygulayabileceği, elbette kullanılabileceği olanaklarla belirlenecektir. Diğer bölümlerde önerilen alıştırmalarda olduğu gibi, okuyucunun, assembly dilini destekleyen en azından bir yazılım geliştirme istasyonuna erişim fırsatının bulunduğu varsayılmıştır. Buna ek olarak, bu bölümdeki alıştırmaları tamamlamak için, geliştirme istasyonunun RAM'ındaki amaç programların EPROM'a aktarılmasına olanak veren bir EPROM programlayıcısına gerek bulunmaktadır. Bu çeşit birimler aynı zamanda, verinin programlanmış bir EPROM'dan okunmasına olanak tanırlar. Şekil 11.1'de uygun bir sistem gösterilmektedir.



Şekil 11.1 EPROM programlayıcı içeren bir yazılım geliştirme istasyonu

11.2 Programlanır bellek birimlerinin seçimi

Kalıcı programlanır bellek içeren bir mikroşlemci sistemi geliştirirken, planları kararlarından birisi de, kullanılacak bellek birimlerinin sayı ve tipleridir. Bu kısım da bu seçimi etkileyen etkenleri ele almaktayız. Herşeyden önce, kullanmak istediğimiz birim tipi konusunda yeterince aydınlanmış olmalıyız. Birçok mikroşlemci sisteminde, birden fazla tipte kalıcı bellek kullanılır. Manyetik yüzeyli saklama ortamları, yani sabit disk ya da disket, bant veya tambur biçiminde saklama ortamları, genel-amaçlı mikroşlemci sistemlerindeki yedek saklama ortamları olarak yaygın şekilde kullanılır. Bizim ele aldığımız bellek tipi bu değildir. Bu bölümde RAM'de olduğu biçimde, bellek adres alanının bir kısmını kaplayan yüksek-hızlı, kalıcı, monolitik bellek konusuyla ilgilenmekteyiz. Bu bellek program kodunu ve sürekli veriyi saklar, ve yaygın olarak EPROM şeklinde adlandırılır.

EPROM teriminin anlamı "silinebilir programlanır sadece-okunur bellek" tir. Dolayısıyla EPROM'lar veri ya da program kodunun saklanabildiği birimlerdir.

Veri ya da program kodunun saklanma işlemi EPROM'un programlanması olarak adlandırılır. Adından da anlaşılabilir gibi bu birimler, içerikleri silinebilir olan birimlerdir yani saklanan veriler, bazen EPROM'un "yıkama" olarak tanımlanan bir işlemle, silinebilirler. Yıkama sonrasında EPROM'a yeni veriler yüklenebilir. Programlanır bir bellek birimi seçerken saklanacak verinin miktarı, dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Eğer EPROM, program kodu saklayacak toplam bayt sayısı, programın geliştirilmesi tamamlanuncaya kadar tam olarak bilinemez. Bazı durumlarda bu, donanım tasarım kararlarını geciktirebilecektir. Ancak deneyimli bir programcı programın yaklaşık olarak büyüklüğünü, tasarım uygulamasının oldukça erken bir döneminde genellikle tahmin edebilir. Dolayısıyla donanım tasarımcısının, ortaya çıkabilecek hata sayısının yüksek olmasını çok önemli bulmaması koşuluyla, bu sorun donanım tasarımını geciktirmez. EPROM'ların daha popüler olan tipleri düşük-maliyetli birimlerdir, bundan dolayı gerekenden fazla sayıda satın alınmaları, normalde önemli bir kısıtlama oluşturmaz.

EPROM seçimini etkileyen diğer etkenler, başlıca, çalışma özellikleri, etkenlerdir. Bunlardan en önemlileri aşağıda sıralanmıştır. Yukarıda incelenmiş olmasına karşın, bütünlük sağlaması için bu listede, bellek büyüklüğü konusuna da yer verilmiştir.

EPROM seçimini etkileyen etkenler

- 1 **Gereken bellek büyüklüğü:** Bu, saklanacak sözcüklerin sayı ve miktarı anlamına gelir.
- 2 **Programlama yöntemi:** Programlama hemen her zaman, özel-amaçlı bir programlama birimini gerektirir, bu birim farklı EPROM tiplerinde birbirinin aynı değildir. Uygun bir programlayıcının bulunup bulunmadığı ve eğer varsa, maliyetinin EPROM seçimini etkileyeceği açıktır. Eğer belli bir EPROM tipi için kullanılacak bir programlayıcı mevcutsa, mümkün olan her durumda bu EPROM tipinin kullanılmasının arzu edileceği açıktır.
- 3 **Silme yöntemi:** Bir EPROM'un silinmesi ya da bir başka deyişle yıkanması da özel-amaçlı donanım gerektirir. Bu durum, programlama konusunda belirtilen nedenlerden dolayı EPROM seçimini etkileyecektir.
- 4 **Erişim süresi:** EPROM'ların birçoğunun, sözcüklü monolitik RAM birimlerine kıyasla oldukça uzun erişim süreleri vardır. Bu nedenle yavaş EPROM'lar için bellek yazma ve okuma işlemlerinde bekleme durumlarının olması gerekebilir. Bu durum sistem donanımında sorunlara yol açar.
- 5 **Programlama hızı:** Veriyi bir EPROM'a programlamak için gereken süre, RAM yazma işleminde gereken süreden daha uzun ise de bu, EPROM seçiminde çoğu kez önemli bir etken değildir. EPROM'un programlanması normal sistem çalışmasının bir bölümü değildir, böyle bir programlama yalnızca EPROM'da saklanan veri ya da program değiştirileceği zaman gerekli olmaktadır.
- 6 **Silme hızı:** Bazı EPROM'lar için yıkama uzun bir işlemdir, bazen 30 ile 60 dakika arasında sürebilir. Bu süre programlama için gerekenden süreden çok daha uzundur. Her ne kadar yıkama işlemi EPROM içeren tamamlanmış bir sistemde ortaya çıkmaz ise de, bu işlem için gereken süre, sistemin geliştirilmesi sırasında geliştirme çalışmasının sık sık tekrarlanan bir bölümü varsa, önemli olabilir. Bu nedenle geliştirilmenin ana parçası, normalde program RAM'de iken gerçekleştirilmeli, kod EPROM'a, yalnızca en son aşamada aktarılmalıdır.

Bazı EPROM tiplerinde bulunan bir başka elverişsizlik ise verinin, ancak tümüyle silinebilir olmasıdır. Örneğin herhangi bir adresin ya da adres grubunun içeriğini silmek mümkün değildir. En yaygın EPROM tipleri olan UV-silinebilir EPROM'lar (Kısım 11.3'te anlatıldığı şekilde) bunlar arasındadır. Dolayısıyla yıkama sonrasında EPROM'un tamamı yeniden programlanmalıdır. "Elektriksel olarak



Şekil 11.1 EPROM programlayıcı içeren bir yazılım geliştirme istasyonu

11.2 Programlanır bellek birimlerinin seçimi

Kalıcı programlanır bellek içeren bir mikroişlemci sistemi geliştirirken, planlama kararlarından birisi de, kullanılacak bellek birimlerinin sayı ve tipleridir. Bu kısımda bu seçimi etkileyen etkenleri ele almaktayız. Herşeyden önce, kullanmak istediğimiz birim tipi konusunda yeterince aydınlanmış olmalıyız. Birçok mikroişlemci sisteminde, birden fazla tipte kalıcı bellek kullanılır. Manyetik yüzeyli saklama ortamları, yani sabit disk ya da disket, bant veya tambur biçiminde saklama ortamları, genel-amaçlı mikroişlemci sistemlerindeki yedek saklama ortamları olarak yaygın şekilde kullanılır. Bizim ele aldığımız bellek tipi bu değildir. Bu bölümde RAM'de olduğu biçimde, bellek adres alanının bir kısmını kaplayan yüksek-hızlı, kalıcı, monolitik bellek konusuylla ilgilenmekteyiz. Bu bellek program kodunu ve sürekli veriyi saklar, ve yaygın olarak EPROM şeklinde adlandırılır.

EPROM/teriminin anlamı "silinebilir programlanır sadece-okunur bellek" tir. Dolayısıyla EPROM'lar veri ya da program kodunun saklanabildiği birimlerdir.

Veri ya da program kodunun saklanma işlemi EPROM'un programlanması olarak adlandırılır. Adından da anlaşılabilir gibi bu birimler, içerikleri silinebilir olan birimlerdir yani saklanan veriler, bazen EPROM'un "yıkama" olarak tanımlanan bir işlemle, silinebilirler. Yıkama sonrasında EPROM'a yeni veriler yüklenebilir. Programlanır bir bellek birimi seçerken saklanacak verinin miktarı, dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Eğer EPROM, program kodu saklayacak toplam bayt sayısı, programın geliştirilmesi tamamlanıncaya kadar tam olarak bilinemeyebilir. Bazı durumlarda bu, donanım tasarım kararlarını geciktirebilmektedir. Ancak deneyimli bir programcı programın yaklaşık olarak büyüklüğünü, tasarım uygulamasının oldukça erken bir döneminde genellikle tahmin edebilir. Dolayısıyla donanım tasarımcısının, ortaya çıkabilecek hata sayısının yüksek olmasını çok önemli bulmaması koşuluyla, bu sorun donanım tasarımını geciktirmez. EPROM'ların daha popüler olan tipleri düşük-maliyetli birimlerdir, bundan dolayı gerekenden fazla sayıda satın alınmaları, normalde önemli bir kısıtlama oluşmaz.

EPROM seçimini etkileyen diğer etkenler, başlıca, çalışma özellikleriyle ilgili etkenlerdir. Bunlardan en önemlileri aşağıda sıralanmıştır. Yukarıda incelenmiş olmasına karşın, bütünlük sağlaması için bu listede, bellek büyüklüğü konusuna da yer verilmiştir.

EPROM seçimini etkileyen etkenler

- 1 **Gereken bellek büyüklüğü:** Bu, saklanacak sözcüklerin sayı ve miktarı anlamına gelir.
- 2 **Programlama yöntemi:** Programlama hemen her zaman, özel-amaçlı bir programlama birimini gerektirir, bu birim farklı EPROM tiplerinde birbirinin aynı değildir. Uygun bir programlayıcının bulunup bulunmadığı ve eğer varsa, maliyetinin EPROM seçimini etkileyeceği açıktır. Eğer belli bir EPROM tipi için kullanılabilecek bir programlayıcı mevcutsa, mümkün olan her durumda bu EPROM tipinin kullanılmasının arzu edileceği açıktır.
- 3 **Silme yöntemi:** Bir EPROM'un silinmesi ya da bir başka deyişle yıkanması da özel-amaçlı donanım gerektirir. Bu durum, programlama konusunda belirtilen nedenlerden dolayı EPROM seçimini etkileyecektir.
- 4 **Erişim süresi:** EPROM'ların birçoğunun, sözcüklü monolitik RAM birimlerine kıyasla oldukça uzun erişim süreleri vardır. Bu nedenle yavaş EPROM'lar için bellek yazma ve okuma işlemlerinde bekleme durumlarının olması gerekebilir. Bu durum sistem donanımında sorunlara yol açar.
- 5 **Programlama hızı:** Veriyi bir EPROM'a programlamak için gereken süre, RAM yazma işleminde gereken süreden daha uzun ise de bu, EPROM seçiminde çoğu kez önemli bir etken değildir. EPROM'un programlanması normal sistem çalışmasının bir bölümü değildir, böyle bir programlama yalnızca EPROM'da saklanan veri ya da program değiştirileceği zaman gerekli olmaktadır.
- 6 **Silme hızı:** Bazı EPROM'lar için yıkama uzun bir işlemdir, bazen 30 ile 60 dakika arasında sürebilir. Bu süre programlama için gerekenden süreden çok daha uzundur. Her ne kadar yıkama işlemi EPROM içeren tamamlanmış bir sistemde ortaya çıkmaz ise de, bu işlem için gereken süre, sistemin geliştirilmesi sırasında geliştirme çalışmasının sık sık tekrarlanan bir bölümü varsa, önemli olabilir. Bu nedenle geliştirilmenin ana parçası, normalde program RAM'de iken gerçekleştirilmeli, kod EPROM'a, yalnızca en son aşamada aktarılmalıdır.

Bazı EPROM tiplerinde bulunan bir başka elverişsizlik ise verinin, ancak tümüyle silinebilir olmasıdır. Örneğin herhangi bir adresin ya da adres grubunun içeriğini silmek mümkün değildir. En yaygın EPROM tipleri olan UV-silinebilir EPROM'lar (Kısım 11.3'te anlatıldığı şekilde) bunlar arasındadır. Dolayısıyla yıkama sonrasında EPROM'un tamamı yeniden programlanmalıdır. "Elektriksel olarak

- S11.1 silinebilir" şeklinde adlandırılan EPROM'lerden bazıları, konumların seçimli olarak tek tek silinebilmelerine olanak tanır, fakat kitabın yazıldığı dönemdeki duruma göre bunlar çok yönlü birimler değildir ve UVsilinebilir olan çeşitlere göre fiyatları daha yüksektir.

11.3 Kalıcı monolitik bellek birimleri

Mühendislerin çoğunluğu için, ideal bir monolitik bellek birimi, hem günümüzde mevcut olan statik RAM yongalarının hız ve elverişliliğine, hem de saklanan veriyi, enerji kaynağı kesildiğinde sınırsız bir süreyle koruyabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Yarıiletken imalatçıları bunu, bu kitabın yayınlanma süreci içerisinde belki de başaracaktır. Ancak kitabın yazımı sırasında, yukarıda anlatılan ideal bellek özelliklerinin hepsini olmasa da bir kısmını içeren, çeşitli programların kalıcı bellek birimleri bulunmaktaydı. Bu bölümde, sözü edilen bu programların bellek yongalarından seçilen bazı örnekleri anlatacağız.

UVEEPROM'lar

- S11.2 Bunlar programların birimleridir, veri bitlerini entegre devre içindeki kondansatörlerde yük "paketleri" şeklinde saklarlar. Saklanan yük zamanla kaybolursa da bu kaybolma çok yavaştır. Bu bellek çeşidinin tipik örnekleri veriyi 10 yıl ya da daha fazla süre korumaktadır. UVEEPROM paketinde belleği oluşturan entegre devrenin hemen üstünde, saydam bir pencere bulunmaktadır. Devrenin yüksek-enerjili mor-ötesi ışığa tutulması, yük saklayan kondansatörlerden bir ışıkakımının akmasına neden olur. Bu kondansatörlerin yüklerinin boşalması, saklanan veriyi siler.

Tipik bir UVEEPROM örneği olan 2716, Ek N'deki bilgi föyünde tanımlanmaktadır, burada da görüleceği gibi veri silmek için 2716, 120 mW/m² yoğunluktaki bir mor-ötesi lambadan 2,5 cm uzağa yerleştirilmelidir. Normal kullanım sırasında saklanan veri, saydam pencere ışık geçirmeyen bir malzeme ile kapatılarak korunabilir.

Daha yakın geçmişte kullanıma sunulan EPROM'ların hepsi de, benzer programlama gereklerine sahiptir. Tipik olarak, yonga giriş hatlarından birine, uygun hatlarda adres ve veri mevcutken bir programlama darbesi uygulanır. Ek olarak, kaynak geriliminin veri okuma işlemi sırasında kullanılan değerden daha yüksek bir değere çıkarılması gerekebilir. Örnek olarak, 2716 için programlama işlemi alınmış olup, bu bölümün daha ileriki kısımlarında ve Ek P'de ayrıntılarıyla anlatılmıştır. En yaygın UVEEPROM tipleri için kısa bir tanımlama aşağıda verilmiştir:


1702 İlk popüler UVEEPROM tipidir. 256 x 8-bitlik olarak düzenlenmiştir, daha önceki programların kalıcı bellek birimlerine göre anlamlı bir gelişmeyi simgelemiştir. 1702'nin ana dezavantajları nispeten düşük hız, karmaşık programlama kuralları ve çok sayıda gerilim kaynağına gereksinim olmasıdır. Programlama güçlüklerinden birisi, yaklaşık 30 V genliği olan hızlı yükselme-sürekli programlama darbeleri gerektirmesidir. Bu, programcının gerektirdiği devrenin oldukça karmaşık ve bu nedenle de pahalı olması sonucunu doğurur.

1702'nin yerini büyük oranda aşağıda sıralanan daha elverişli UVEEPROM'lar almıştır. Yeni tasarımlarda 1702'ye yer verilmesi normalde ekonomik bir tutum olarak görülmez. 2708 Bu birimin düzeni 1.024 x 8 bit'tir. Belki de günümüzdeki en popüler UVEEPROM'dur, çok çeşitli sistemlere ekonomik, kalıcı bellek olanağı sunar. Tek kaynak gerektiren tipleri de bulunabilir, fakat 2708'in tiplerinin çoğunluğu çok sayıda gerilim kaynağı gerektirir. 2708'in bir dezavantajı, gerekli olan darbe genliğinin tipik olarak 26 V olmasıdır. Bu yine programcının tasarımını, diğer bazı UVEEPROM tiplerine göre daha karmaşık duruma getirir.

2716, 2732 ve 2764 Bu UVEEPROM'lar sırasıyla 2.048 x 8, 4.096 x 8 ve 8.192 x 8 bit şeklinde düzenlenmişlerdir, işletim özellikleri birbirine benzer ve bunlarla aynı anda çalışılabilir. 2708 ve 1702 gibi daha eski EPROM'larla karşılaştırıldığında 2716, 2732 ve 2764'in ana üstünlüklerinden birisi programlama kolaylıklarıdır. Bu üstünlük, basitleştirilmiş bir programlama zamanlama diyagramı versiyonu olan Şekil 11.2 ile görselleştirilmiştir. 2716, programlama modunda, $\overline{OE}$ 'yi yüksek mantık düzeyine getirerek ve V_{pp} 'yi +25 V'a bağlayarak etkinleştirilir. Programlanacak adres, adres hatlarına ve istenen veri de veri hatlarına uygulanır. Daha sonra, adres ve verinin sabitlenmesi için en az 2 mikrosaniyelik bir t_s periyodunun geçmesi gerekir. Bunun ardından $\overline{CE}/PGM$ (hattı-çev.) 45 ile 55 ms arasında bir süre için yüksek mantık düzeyine alınır. Bu periyodun sonunda veri, veri hatlarında, $\overline{CE}/PGM$ (hattı-çev.) yeniden alçak mantık düzeyine döndükten sonra 2 mikrosaniye $= t_h$ 'lik bir süre için daha, kararlı durumda kalmalıdır. $\overline{CE}/PGM$ 'nin bu şekilde darbenlenmesinin sağlanması ve sürekli olarak yüksek mantık düzeyinde kalmasının önlenmesi önem taşımaktadır. Programlama darbesinin yalnızca standart TTL mantık düzeylerini gerektirdiğine dikkat ediniz.

S11.5


Piyasada çok çeşitli EPROM programlayıcıları bulunmaktadır. Bunların sağladıkları olanaklar, fiyatlarına bağlı olarak çok büyük değişiklikler gösterir. En basit tipte olanlar adres ve verinin düzenlenebilmesi için onaltılı bir klavye içerirler. Programlama temelde "elle ve her seferde bir adres" olacak biçimde yapılır. Daha gelişmiş ve maliyeti daha yüksek olan birimlerde, verinin EPROM'a programlanmasından önce saklandığı bir bellek bulunmaktadır. Bu bellek kullanıcının, verinin doğrulu-



Şekil 11.2 2716 EPROM'u için programlama dalgabıçınları

ğunu kontrol etmesine olanak verir. Bütün programcılar ayrıca verinin programlanan EPROM'dan okunmasına olanak tanır.

En yararlı EPROM programlayıcıları MDS'nin bir bölümünü oluşturur. Bu durumda programlar, güçlü yazılım destek olanakları kullanılarak geliştirilir ve hata ayıklama işlemine tabi tutulurlar. Donanım ve yazılım, daha sonra bellek yerini alma olanağı ve ICE yardımıyla bir araya getirilirler. Program tamamen kontrol



Şekil 11.3 2716 EPROM'unu programlama ve okuma için bağlantılar

edildikten sonra makine kodu, bir EPROM'a doğrudan doğruya ve otomatik olarak programlanabilir.

Eğer bir ticari EPROM programlayıcısı yoksa, Şekil 11.2'de gösterilen programlama için basit bir zamanlama uygulanması kolayca yapılır. En kolay yöntem doğrudan doğruya, çıkış portları aracılığıyla veri ve $\overline{CE}/PGM$ hatları, sürücü adresi ve mevcut bir mikroİşlemci sistemden yararlanmaktır. Benzer şekilde EPROM'dan veri okumak için bir giriş portu kullanılabilir. Şekil 11.3'te, 8-bitlik iki çıkış portu ve iki yönlü bir G/Ç portunun 2716 EPROM'larından okuma ve programlama için gerekli olanakları nasıl sağladığı gösterilmektedir. EPROM programlamaya Şekil 11.3'te gösterildiği gibi çok basit bir yaklaşım kullanıldığı zaman, programlama modundayken V_{pp} 'yi +25 V'ta tutmak amacıyla elle kullanılan bir anahtarın bulunmasının gerekli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca sistemin kullanıma hazırlanması sırasında, $\overline{CE}/PGM$ 'nin sürekli olarak yüksek mantık düzeyinde kalmamasını sağlayabilmek için özel bir dikkat gösterilmelidir.

Aşağıdaki işlem sırasını uygulayan bir program, Şekil 11.3'te gösterildiği gibi $V_{pp} = +25 V$ olarak bağlandığında EPROM'un bir konumunu programlayacaktır:

- 1 A0-A7 adres bitlerini A portunun 0-7 hatlarına çık
- 2 A8-A10 adres bitlerini B portunun 0-2 hatlarına çık; 3 hattı 0'da ve 4 hattı 1'de
- 3 Veri baytı C portu aracılığıyla çık
- 4 En az 2 mikrosaniye bekle. Normal komut yürütümü süresinden kaynaklanan gecikme bu bekleme için yeterli olabilir. Bir başka seçenek ise bir ya da daha çok NOP komutunun yürütümüdür, bu da gerekli gecikmeyi sağlayacaktır.
- 5 B portunun 3 nolu hattına 1 çık, diğer bütün hatları aynen koru.
- 6 45 msn bekle. Bu amaçla bir gecikme döngüsü kullanılmalıdır.
- 7 B portunun 3 nolu hattına 0 çık, diğer bütün hatları aynen koru.
- 8 En az 2 mikrosaniye bekle.

Normalde bir EPROM konumunu programlamak için kullanılan komut, 2716'nın tamamını ya da bir kısmını programlayan daha büyük bir yordamın bir bölümünü oluşturur. Ardından programlanmış EPROM'u, programlamanın başarılı olup olmadığını denetlemek için okuyan bir yordam gelmelidir.

Yukarıda anlatılan 2716 programlama yönteminde ortaya çıkan bir sorun, donanım veya yazılım işlevlerindeki bir arızanın, $\overline{CE}/PGM$ 'nin sürekli olarak yüksek mantık düzeyinde kalmasına neden olmasıdır. Başka bir seçenekte bu nedenle, $\overline{CE}/PGM$ hattını çekmek için bir tek-kararlı devre kullanılmaktadır. Tek-kararlı devre, mik-

roişlemci çıkış hattındaki durum değişikliği ile tetiklenir. Bu düzenlemeler $\overline{CE}/PGM$ hattının yüksek mantık düzeyinde tek kararlı periyodundan daha uzun bir süre kalmasını önler. 11.4 nolu kaynakta 2716 programlayıcısının tasarımı için biraz daha farklı bir yaklaşım anlatılmaktadır; bu yaklaşımda da programlama darbesini üretmek için bir tek kararlı devre kullanılmaktadır. 11.1 nolu kaynak 2703 programlayıcısını bir ölçüde ayrıntılı olarak anlatmaktadır.

Eriyebilir-bağlantılı PROM'lar

Bu birimler her bir bit saklama devresinin bir eriyebilir bağlantı ile imal edildiği birimlerdir. Programlama, bağlantıları eritmek veya "koparmak" için uygun bir yüksek gerilimin seçmeli olarak uygulanması yoluyla gerçekleştirilir. Eriyebilir bağlantılı PROM'ların, erişim süresi 50 ns'den az olan yüksek-hızlı iki kutuplu birimlerden, düşük-güçlü CMOS birimlerine kadar değişen çeşitli tipleri bulunmaktadır. Burada geçerli olan genel kural, hız arttıkça tüketilen enerji miktarının da artmasıdır.

Eriyebilir-bağlantılı PROM'ların çalışma özellikleri bir çok yönden daha önce anlatılan ideal kalıcı bellek birimlerinin özelliklerine uymaktadır. Fakat ne yazık ki bunların ana dezavantajları, silinebilir ve programlanabilir olmamalarıdır. Eriyebilir bağlantıların eritilmesi geri dönüşü olmayan bir işlemdir; bu nedenle hata ayıklama işlemi tümüyle tamamlanmış program kodunun saklanması yararlı olsalar da, eriyebilir bağlantılı PROM'lar normalde, tasarım/geliştirme çalışmalarında büyük bir role sahip değildirler.

Eriyebilir-bağlantılı PROM'lara bir örnek olarak Şekil 11.4'te, erişim süresi 60 ns'den daha iyi düzeyde bulunan ve 4.096 bitlik iki kutuplu bir PROM olan Am27S15'in bacak bağlantıları ve blok diyagramı gösterilmektedir. Veri, PROM'da 512 X 8 bit biçiminde düzenlenmiştir. Bellek çıkışı olan veri, üç-durumlu çıkışları bulunan bir kaydediciye mandallanabilir. Strob hattı ST yüksek mantık düzeyinde olduğu zaman 8-bitlik çıkış kaydedicisi saydamdır. $\overline{E1}$ alçak ve E2 yüksek mantık düzeyinde olduğunda üçdurumlu çıkış kapıları yetkilendirilir. ST'nin alçak mantık düzeyine getirilmesi veriyi çıkış kaydedicisine mandallar ve adres değişse bile, ST yüksek mantık düzeyine geçinceye kadar çıkışta başka herhangi bir değişiklik ortaya çıkmaz. Programlanmış durumdayken PROM içeriğinin tamamı sıfırlarla kaplıdır. Bir bağlantının koparılması ilgili bit konumuna 1'i programlar. Kaynak 11.5'te tanınmış bir eriyebilir-bağlantılı PROM serisi için bir programlayıcı anlatılmaktadır.

EAROM'lar

Şekil 11.5'de, elektriksel olarak silinebilir olan bir PROM'un ayrıntılarını gösterilmiştir. Bu birim, bacak düzenlemesi, tanınmış 2716 UVEPROM'dakine benzediğinden ve ek olarak, yeterli bir silme gerilimi uygulandığında çabuk ve kolayca silinebilme avantajına sahip olduğundan, ilgi çekici bir birimdir. En yüksek erişim süresi 450 ns'dir.

Şekil 11.6'da biraz daha farklı bir birim gösterilmektedir. Bu birim seri olarak yazılabilen ve okunabilen 256 bitlik veriyi saklar. Şekil 11.5'te gösterilen birim gibi MCM2801 de elektriksel olarak silinebilir özelliktedir. Ancak bunda, silme gerilimi uygulandığında tüm adresleri silen MCM2816'dan farklı olarak, her bir sözcük tek başına silinebilir ve yeniden yazılabilir.

11.4 EPROM programlama

Buraya kadar öğrenci, bir mikroişlemci sistemin geliştirilmesindeki ileri aşamalarda, program kodu ve verinin saklanması için EPROM'ların kullanımı hakkında genel bir anlayış edinmiş olmalıdır. Bu anlayışı perçinlemek için, uygun bir EPROM'un programlanması amacıyla programlayıcı kullanımında pratik deneyim kazanmak önemlidir. Bölümün başında söylediğimiz gibi böyle bir deneyim, öğrencinin bir EPROM programlayıcısına erişebilir durumda olmasını gerektirmektedir. Sözkonusu programlayıcı idealde bir MDS ya da yazılım geliştirme istasyonu ile birlikte bulunmalıdır. Böyle olursa sistem RAM'indeki program kodunun doğrudan EPROM'a aktarılması mümkün olur. Ayrıca, veriyi yeniden okuyarak EPROM'un doğru biçimde programlanıp programlanmadığını denetlemek için gerekli olanaklar da bulunmalıdır.


Öğrencinin pratik çalışmada kullanması için, diğerlerine göre çok daha fazla düzeyde elverişli olan birimler UVEPROM'lardır. Donanım çok özelleşmiş bir donanım olmadıkça, ticari EPROM programlayıcıları bir ya da daha çok UVEPROM için özellikle tasarlanmış birimlerdir. Bu nedenle "kalıştırma" olarak öğrenci, EPROM'da küçük bir alanı kolaylıkla fark olunabilir bir veri ile programlayacaktır. 00'dan 0F'ye kadar değerlerin ilk 16 konuma saklanması, iyi bir başlangıç olacaktır. EPROM programlayıcısının bir MDS ya da yazılım geliştirme istasyonuna bağlanmış olduğunu varsayarak izlenecek adımları aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

- 1 EPROM'un programlama yapmak istediğiniz alanının boş olduğunu belirleyiniz. UVEPROM'larda boş konumlar normalde FF içerirler. Kullandığınız sistemde EPROM'un boş olup olmadığını otomatik olarak belirleyebilen bir yazı-

AYIRICI ÖZELLİKLER


- Yonga-yerleşik veri mandalları
- Sözcük genişletme kolaylığı için mandallanmış gerçek ve tümlenmiş çıkışlar
- Enerji uygulanma durumunda önceden belirlenmiş KAPALI durum çıkışları
- 82S115 için takılabilirlik değişikliği
- Hızlı erişim süresi - ticari olarak en yüksek 60 nsn, askeri olarak en yüksek 90 nsn
- N² modelleriyle önceden test edilmiş performans
- Yüksek düzeyde güvenilir, ultra-hızlı programlama Platin-Silisid sigortalar - Yüksek programlama sayısı
- Alçak akım PNP girişleri
- Yüksek akım üç-durumlu çıkışları
- PROM serisi ortak özellikleri ve programlama işlemleri

MANTIKSAL SEMBOL



VCC = Pin 24
GND = Pin 12
(11 ve 13 no.lu pinler açık)

BPM-010

BAĞLANTI DİYAGRAMI
Üstten görünüş

Not: 1 no.lu pin doğrultu için işaretlenmiştir.
NC= Bağlantı yok.

BPM-011

SİPARİŞ

Paket tipi	Sıcaklık Sınırları	Sıra Numarası
Hermetic DIP	0°C +75°C	Am27S15DC
Hermetic DIP	-55°C + 125°C	Am27S15DM

İŞLEVSEL TANIMLAMA


Am27S15, yonga-yerleşik veri ve yetkilendirme mandalları, ren, elektriksel olarak programlanır bir Schottky sadece bellektir. Birim, 8-bitlik 512 sözcük biçiminde düzenlenmiş 16mA tam sürebilme olanağı bulunan üç-durumlu çıkış öz gösterir.

Saydam moddayken ve strob (ST) girişi YÜKSEK MANTIK DÜZEYİ durumunda saklı verinin okunması, yonganın yetkilendirme (E1 ALÇAK MANTIK DÜZEYİ'nde ve E2 YÜKSEK MANTIK DÜZEYİ'nde) ve A₀-A₈ adres girişlerine ikili sözcük adres uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bu modda adres girişindeki değişiklikler Q₀-Q₇ çıkışlarının farklı bir saklı sözcük okunması neden olur; herhangi bir yetkilendirme giriş düzeyindeki değişiklikler, çıkışları yetkisizlenir, bunların yüksek empedans durumuna geçmesine neden olur.

Strob girişinin ALÇAK MANTIK DÜZEYİ'ne düşürülmesi, bir mandallı işletim moduna getirir. Strob ALÇAK MANTIK DÜZEYİ'nde mevcut çıkış durumu (saklı verinin okunması ya da yetkisizleme), bir başka adres veya yetkilendirme mesajından etkilenmez, pozitif bir (ALÇAK MANTIK DÜZEYİ'nden YÜKSEK MANTIK DÜZEYİ'ne) strob mesajına ya çıkıncaya kadar çıkışlarda bulunmaya devam eder. ST YÜKSEK MANTIK DÜZEYİ durumunda Q₀-Q₇, yine yetkilendirme giriş durumlarına yanıt verir.

V_{cc} gücü ilk kez uygulandığında strob ALÇAK MANTIK DÜZEYİ'nde (mandallı mod) ise çıkışlar yetkisiz durumda olacak ve enerjilenme-durumu önlemlerine olan gereksinimi ortadan kaldırır.

BLOK DİYAGRAM



MCM2816


2048x8-BİTLİK ELEKTRİKSEL OLARAK SİLİNEBİLİR PROM

MCM2816, 16,384 bitlik Elektriksel Olarak Silinebilir Programlanır Sadece Bellek'tir, hem kalıcı bellek hem de sistem-ici yeniden programlama gerektiren uygulamalarda, veri kullanımı için tasarlanmıştır. 24-pinlik seri pakette yer alan endüstri standardındaki pin çıkışları MCM2816 PROM'u popüler olan MCM2716 EPROM'a uyumlu duruma getirmektedir.


MCM2816, sistem-ici silme ve yeniden programlama olanakları nedeniyle za- para tasarrufu sağlar. V_{pp} 25 V'ta ve G hattı-V_{IL}'dayken E/Progr pinine 20ms süreli yüksekte-etkin bir TTL darbesinin uygulanması, bütün belleğin durumuna geçecek şekilde silinmesine olanak verir. Yeni bir PROM türü olan MCM2816, sistem-ici programlanabilirlik özelliğine ek olarak standart EPROM programlayıcısında da programlanır.

Yüksek güvenirlilik için birim, okuma modunda, tek bir güç kaynağı ile aktif ve statik bir güç-düşürme moduna sahiptir. MCM2816 yüksek güvenirlilik amaçlarıyla, yüzer kapı teknolojisi kullanılarak imal edilmiştir.

- Tek +5 V luk güç kaynağı
- Otomatik güç-düşürme modu (Bekleme'de)
- Silme ve programlama için tek bir +25 V luk güç kaynağı
- 8-bitlik 2048 baytlar halinde düzenlenme
- En yüksek erişim süresi=450 nsn MCM2816
- MCM68316E ve MCM2716 'ya pin uyumlu
- Sistem-ici Programlama/Silme yetisi
- 10msn'lik yonga silme süresi

2816 VE 2716'NİN
PIN ÇIKIŞLARI
KARŞILAŞTIRMASI

MCM2816




MCM2716

MOS

(N-KANAL, SİLİKON KAPI)


2048x8 BIT
ELEKTRİKSEL OLARAK
SİLİNEBİLİR PROGRAMLANABİLİR
SADECE OKUNUR BELLİK



C SUFFIX
FRIT-YAPIŞTIRMALI
SERAMİK PAKET
KILIF 623-05

L SUFFIX
SERAMİK PAKETTE
MEVCUTTUR
OLGU 716-06

PIN TANIMI



* Pin edlari

A	Adres
DQ	Veri giriş/çıkış
E/Progr	Yonga yetkilendirme/Programlama-silme
G	Çıkış yetkilendirme

* Yeni standart sanayi terminolojisi.

MCM2801


16 X 16-BİTLİK ELEKTRİKSEL OLARAK SİLİNEBİLİR SERİ PROM

MCM2801, 256 bitlik Elektriksel Olarak Silinebilir Programlanabilir Bir Bellek'tir, hem kalıcı bellek hem de sistem-içi bilgi güncelleştirme gerektiren uygulamalarda, az miktarda verinin kullanımı için tasarlanmıştır.


MCM2801, sistem-içi silme ve yeniden programlama olanakları nedeniyle zaman ve para tasarrufu sağlar. Zamanlama işlevleri için dış denetime, ve, veri ve adres için seri formata sahiptir. MCM2801 yüksek güvenilirlik ve üretilebilirlik amaçlarıyla, yüzey kapı teknolojisi kullanılarak imal edilmiştir.

- Tek +5 V luk güç kaynağı
- 16 bitlik 16 sözcük halinde düzenlenme
- Tamamen TTL uyumlu
- Silme ve programlama için tek bir +25 V luk güç kaynağı
- Sistem-içi Programlama/Silme yetisi

BLOK DİYAGRAM



ŞEKİL 1- V_{pp} DENETİMİ



Bu bilgi ve özellik tanımları; bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

MOS

(N-KANAL, SİLİKON KAPLI)

16 X 16 BIT ELEKTRİKSEL OLARAK SİLİNEBİLİR ROM



CERDIP PAKETİ
KILIF 632-05

PLASTİK PAKETLER DE VARDIR
KILIF 646-05

PİN TANIMI

V _{pp}	1	14	V _{CC}
*T ₂	2	13	CTR1
N/C	3	12	CTR2
*BE	4	11	CTR3
*T ₁	5	10	PVC
S	6	9	C
V _{SS}	7	8	ADQ

* Normal işleyiş için bu girişler V_{ss}'ye kablolanmalıdır.

PİN ADLARI

ADQ		Çıkış/Veri girişi
C		Çok kullanımlı veri girişi/veri çıkışı
PVC		Program gerilim denetimi
CTR1, 2, 3		Kontrol
BE		Blok Silme
S		Yonga Serisi
T1, T2		Test girişi

Bu birim, girişleri, yüksek statik yüklem ya da elektriksel alanlar nedeniyle oluşan hasarlara karşı koruyucu devre düzenlemesine sahiptir, fakat yüksek empedanslı bu devreye, belirtilen maksimum gerilimden daha yüksek bir gerilim uygulanmasının önlenmesi için normal önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir.

lun paketi de bulunuyor olabilir.

- 2 Veri baytlarını sistem RAM'indeki uygun bir alanın ardışık konumlarına saklayınız. Bu işlem, sistemde bulunan ve kullanıcının bellek konumları içeriğini değiştirmesine olanak veren ekranda izleme/hata ayıklayıcı kullanılarak yapılabilir.
- 3 Veriyi RAM'den EPROM'a aktarınız. EPROM programlayıcısının yazılımında bu amaçla bir komut bulunur.

Bir EPROM programlayıcısıyla birlikte bulunan yazılıma örnek olarak Futuredata genel-amaçlı MDS'ni göstereceğiz. 2704, 2708, 2758 ve 2716 UVEPROM programlayıcıları bu sistemde mevcuttur. Yazılım paketi aşağıdaki komutları sağlamaktadır:

- C EPROM'un boş olup olmadığını kontrol et
- P,_{nn} 0'dan başlayarak EPROM'un "nn" baytını programla. Sistem EPROM programlama modunda iken RAM'de istenen herhangi bir bölgenin içeriğini görüntüler. Veri RAM'den EPROM'a, imlecin belirttiği adresten başlamak üzere, aktarılır.
- I,_{nn} Verinin "nn" baytını EPROM'dan sistem RAM'ine, görüntü imlecinin belirttiği adresten başlamak üzere, aktarır.
- V,_{nn} EPROM'daki veriyi geliştirme sisteminin RAM'indeki veriye göre doğrular.

Eğer, öğrencinin kullanabileceği programlayıcı, bir geliştirme sisteminin içinde yer almıyorsa, EPROM programlama alıştırmaları elle kullanılan bir programlayıcı kullanılarak yine gerçekleştirilmelidir. EPROM başarılı bir biçimde programlandıktan sonra silinebilir ve yeniden programlanabilir. Öğrenci, UVEPROM yongasını bir morötesi ışık kaynağına yeterli uzaklıkta bir süre tutarak yıkama işlemini gerçekleştirmelidir. Bu donanımın elemanları, insan gözüne istenmeyen bir etkilere bulunmaması için uygun düzeyde morötesi ışık kaynağı emme olanağı ile birlikte sağlanması gerektiğinden, ticari UVEPROM'ların kullanılması önerilmektedir.

Yukarıda anlatılan uygulamalar, bir EPROM'un programlanması ve silinmesi konusunda yararlı bir deneyim kazanılmasını sağlar. Her fırsatta bunun ardından, EPROM'u program kodu saklamak için kullanan bir pratik alıştırmaya yapılmalıdır. Bunun için uygun EPROM tipini kabul edecek soketleri bulunan bir mikroişlemci sistemi gereklidir. Bu amaçla kullanılabilen ve nispeten düşük maliyetli olan birçok tek-kartlı bilgisayar mevcuttur. Tipik bir örnek olan SBC100 Kısım 6.6'da anlatılmıştır.

Sözkonusu alıştırma temel olarak, bir programın kodunun EPROM'a saklanması, EPROM'un deney sistemine eklenmesi ve programın doğru olarak çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesinden oluşur. Bu aşamada test programının gerçekleştirdiği işlemler, doğru çalıştığının kontrol edilebilmesi koşuluyla, önemli değildir. Eğer öğrencinin ICE olanakları bulunan bir MDS'e erişimi mümkünse, test programının kontrolü herhangi bir sorun yaratmaz. Deney sistemi, ICE probu Kısım 7.5'te anlatıldığı biçimde mikroişlemcinin yerindeyken, geliştirme sisteminin denetim altında çalıştırılır. Bellek yerini alma, EPROM'da yerleşik bulunan programın tam bir denetim altında çalıştırılabilmesine olanak tanır.

EPROM'da yerleşik bir programın çalıştırılması için ICE olanağının kullanımına bir başka seçenek de, kendi içinde bir ekran izleme/hata ayıklama programları bulunduran bir deney sisteminin kullanılmasıdır. Basit bir mikroişlemci değerlendirme sistemi, eğer gereken tipte EPROM'u kabul edecek olanakları varsa, uygundur. Böyle bir sistem kullanıldığında deney sisteminin, ekranda izleme/hata ayıklayıcısı (genellikle ROM veya EPROM'da bulunur), test programının yürütümünü bilinen şekilde denetler. EPROM'da yerleşik programları bu yolla test ederken, ekranda izleme/hata ayıklayıcıların çoğunluğunun, program içinde durdurma noktaları kullanımına olanak vermedikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun nedeni izleme programının (monitörün) durma noktasını, durmanın ortaya çıkacağı komutu değiştirerek işleme koymasındır. EPROM'da kalıcı olarak saklanmış olan bir programla, bunun mümkün olmadığı açıktır. Bunun çözümü EPROM'da yerleşik programı, RAM'de durma noktasının ayarlanabileceği bir adrese, bir atlama komutu ile değiştirmektir.

11.5 ROM simülasyonu

EPROM'ların geliştirilmekte olan programları ya da geçici test programlarını saklamak için kullanılması sırasında doğan sorunlardan birisi, program değişiklikleri yapmak için harcanan zamandır. 2708, 2716 ve 2732 serileri gibi UVEEPROM tiplerinde silme işlemi, 30 dakika kadar zaman alabilmekte ve yeniden programlama için bundan birkaç dakika daha fazlası gerekmektedir. Eğer bu ailenin tipik bir üyesini, 2716'yı ele alırsak, özellik tanımı, bunun 2 Kbaytlık program kodu saklayabildiğini görürüz.

Tipik bir 2-Kbaytlık programın geliştirilmesi sırasında yapılan değişikliklerin sayısı, EPROM'un silinmesi artı yeniden programlama süresi ile, sözgelimi 35 dakika ile çarpılırsa, ürün geliştirme aşamasına, fazladan ne kadar süre ekleneceği konusunda bir fikir edinilecektir. Tabii durum her zaman bunun kadar kötü değildir.

fakat yine de, EPROM'ları, geliştirme sırasında geçici program saklama ortamları olarak kullanmak belli bir zaman kaybını da birlikte getirecektir.

ICE olanaklarının bulunmadığı durumlarda bir ROM simülatörü (benzetimcisi), program geliştirme sürecini hızlandırmaya yarayan düşük-maliyetli bir araç işlevi görebilir. ROM simülatörü terimini, ana ilke hepsinde de aynı olduğundan, PROM ve EPROM da dahil herhangi bir ROM tipini simüle eden birim için kullanacağız. Temel olarak bir ROM simülatörü, simüle edilen ROM ile aynı düzenlemeye sahip olan bir RAM'dir. Dolayısıyla 2716 tipi bir EPROM'u simüle etmek için, 2716'nın saklama kapasitesi 2,048 X 8 bit olduğundan, 2,048 X 8 bit saklayan bir RAM'a gerek bulunmaktadır. ROM simülatöründen esnek bir kılavuz kablo çıkar, bu kılavuz kablo, simüle edilen ROM'da bulunan bacakların sayısı kadar pine sahip olan bir DIL probunda sonlanır.

ROM simülatörünü kullanmak için, gerçek ROM, test edilen sistemdeki soketinden çıkarılır ve yerine simülatörün probu takılır. Program kodunu ve veriyi simülatör RAM'inde saklamak için, elbette bir çözüm bulunması gerekir. Bunun yapılması için mevcut olanaklar simülatörün ne ölçüde gelişmiş bir birim olduğuna bağlıdır.

Simülatörün denetim devresi de yine gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Birçok ROM simülatörü, kullanıcının okuma/yazma olanaklarını denetlemek için özel bir mikroişlemci içerir. Ancak proba ulaşan çıkış, simülatör, olabildiği ölçüde simüle edilen ROM gibi işlev görmek durumunda olduğundan, muhtemelen tamponlar aracılığıyla doğrudan RAM'den alınır. Probu pin bağlantıları da simüle edilen ROM'dakiler gibi olmalıdır. Bu, simüle edilen her ROM için ayrı bir simülatörün gerekli olduğu anlamına gelir. Bu konuya farklı bir yaklaşım ise ortak bir RAM'in bulunması ve bu ortak RAM'de simüle edilecek farklı ROM'lar için, birkaç "özel" fişli modülün yer almasıdır. Bir EPROM simülatörünün devre tanımlaması, 11.6 nolu kaynakta verilmektedir.

Pratik alışımlar

Not: Aşağıdaki alışımlar, mevcut programlama olanaklarına ve deney sistemine bağlı olarak 2708, 2716, 2732 veya 2764 UVEEPROM'ları kullanımıyla gerçekleştirilebilir:

- 1 Yeterli bir süre morötesi ışığa tutarak bir UVEEPROM'u siliniz. Silme işleminin sonu 0 ile F arasındaki adreslerin içeriğini okuyunuz ve kaydediniz. Daha sonra 0 adresini 00 ile, 1 adresini 01 ile, ve bu şekilde F adresine kadar devam ederek, F adresini 0F ile programlayınız. Daha sonra verinin bulunduğunu

görmek için bu adreslerin içeriğini okuyunuz. EPROM'u siliniz ve programlama işlemini farklı bir veri ile tekrarlayınız.

- 2 Aşağıda sıralanan işlemler için, kendi deneysel sisteminizde kullanılmakta olan mikroişlemciye uygun program kodunu kağıda yazınız:

A kaydedicisini 0F ile yükle
B kaydedicisini FO ile yükle
Uygun RAM adresine atla

Bu işlemlerden sonuncusu yalnızca, devre-içi emülasyon kullanmıyorsanız gereklidir. Kodu kendi deney sisteminize kurulabilecek bir EPROM'a programlayınız. Programı sistem izleme/hata ayıklayıcısının denetimi altında çalıştırınız. Programın yürütümünden sonra A kaydedicisinin 0F ve B kaydedicisinin, FO içeriğini kontrol ediniz.

Kaynaklar ve bibliyografya

- 11.1 J. W. Coffron, *Practical hardware details for 8080, 8085, Z80 ve 6800 microprocessor systems*, Chapter 7 and 8, Prentice Hall (1981).
- 11.2 *Electrically alterable memory reliability*, Application Report, NCR corporation, Dayton, Ohio, USA.
- 11.3 *How to survive in the bipolar PROM, FPLA, PAL, MOSEEPROM, diode matrix, PMUX and gate array programming jungle*, Application report, Data I/O Corporation, PO Box 308, 1297 NW Mall, Issaquah, Washington USA.
- 11.4 "EPROMs survey", *Systems International (GB)*, Vol. 8(10), pp: 35-39 (October 1980).
- 11.5 "Bench programmer for Fairchild TTL PROMs", *Electron Product Design (GB)*, Vol. 1(8), pp: 26 (November 1980).
- 11.6 S.K. Roberts, "Simulating microcomputer software development by simulating an EPROM", *Electronic Design News (USA)*, pp: 171-8 (20 April 1979).

Sorular

- 11.1 Belirli bir uygulama için bir EPROM seçerken göz önünde bulundurulması gereken başlıca etkenleri söyleyiniz.
- 11.2 Tipik bir UVEEPROM'da saklı verinin silinmeden kalacağı süreyi söyleyiniz.

- 11.3 2716 EPROM'un silinmesi için işlemler dizisini anlatınız.

- 11.4 2716 EPROM tarafından, veri okuma modunda tüketilen enerji miktarını söyleyiniz.

- 11.5 2716 EPROM'un 18 nolu pinine programlama sırasında uygulanan darbe süresinin kabul edilebilir alt ve üst sınırlarını belirtiniz.

- 11.6 27162'nin 21 nolu pinine (a) programlama (b) veri okuma işlemleri sırasında uygulanması gereken gerilimi söyleyiniz.

- 11.7 2716 gibi tipik bir EPROM'un erişim süresi ile 2114 gibi yaygın olarak kullanılan bir statik RAM biriminin erişim süresi arasındaki fark nedir?

- 11.8 Bir mikroişlemci sisteminin zaman zaman fasikül basması gerekmektedir. Bu sistemin fasikül metinlerini, 2716 EPROM'larında saklanan ASCII kodu formunda tutması öngörülmüştür. Bir fasikül, her biri 60(ondalık) karakter içeren 50(ondalık) satırdan oluşmaktadır. Üç farklı fasikülün metnini saklamak için kaç tane 2716 EPROM gereklidir?

- 11.9 Am27S15 gibi bir PROM'un, mikroişlemci-tabanlı sistemlerin geliştirilmesinde yardımcı olması için kullanıldığında, bir EPROM'a göre ana dezavantajı nedir?

- 11.10 2811 gibi EAPROM'larla kıyaslandığında, 2716 gibi UVEEPROM'ların iki dezavantajını söyleyiniz.

Bölüm 12 Mikroişlemci hata-bulma

Bu bölümün amaçları *Bu bölümü bitirdiğinde;*

- 1 Mikroişlemci sistemlerde ortaya çıkabilen tipik hataları;
 - (a) eleman arızası
 - (b) açık-devre ara bağlantısı
 - (c) köprüleme ya da kısa-devre ara bağlantısı
 - (d) harici endüklemenin yarattığı girişim
 - (e) orijinal yazılım tasarımı hataları şeklinde sıralayabilmeli,
- 2 Hata-bulma için sıralanan şu tekniklerin kullanımını açıklayabilmeli,
 - (a) d.c. testi
 - (b) mantık probu kullanımı
 - (c) Katot ışınli osiloskop (CRO) kullanımı
 - (d) görsel kontrol
- 3 Alışılmış test birimleriyle hata-bulmaya yardımcı yazılım teşhis programlarının kullanımını açıklamak

12.1 Hata-bulma cihazları

Elektronik sistemlerde bir ya da daha çok mikroişlemcinin yer almasının, tasarım/-geliştirme aşamasında gereken becerileri çok büyük oranda etkilediğini görmüştük. Donanım ile ilgili hata-bulma, mikroişlemcilerin, yeni yaklaşımlar ve özel beceriler gerektiren bir başka alandır. Bir sistemde mikroişlemcilerin bulunması da hata-bulmada kullanılan test donanımı seçimini etkileyecektir.

Elektronik servis mühendisi, genelde, multimetre, katot ışınli osiloskop ve mantık probu gibi araçlarla çalışır. Bu cihazlar aynı zamanda, mikroişlemci sistemde arızasının belirlenmesinde gereken test işlemlerinin bir bölümünü gerçekleştirmek için de kullanılabilirler. Ancak mikroişlemcilerin kullanıma girmesi, bunlara ek olarak mantık analizörü ve işaret analizörü gibi bazı yeni test cihazlarının kullanıma girmelerine yol açmıştır. Bazı mikroişlemci geliştirme sistemlerinin özellikleri arasında bulunan devre-içi emülasyon da, arıza teşhisinde güçlü bir araçtır. Bu bölümde, mikroişlemci-tabanlı sistemlere uygulanan alışılmış hata-bulma cihaz ve yöntemlerinin kullanımı incelenmektedir. Bölüm 13'te mantık analizörü ve işaret analizörü kullanan daha özel test teknikleri anlatılacaktır.

12.2 Hatalar ne zaman ortaya çıkar?

Bir mikroişlemci sistemde hataların teşhis edilmesi gereği, tasarım/geliştirme/üretim çalışmasının çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilir. Bu gereksinimin ortaya çıktığı bazı durumlar aşağıdadır:

- 1 Yeni yapılmış bir prototip deney kartında hata bulma. Sistem arızası; hatalı donanım tasarımı, hatalı yazılım tasarımı, hatalı donanım kabloları, eleman arızası ya da bu dördünün herhangi bir birleşimi ile ilişkili olabilir. Bu aşamada tasarım/geliştirme mühendisi aynı zamanda, sıklıkla prototip hatalarının teşhisini koyar ve düzeltir.
- 2 Tasarımının doğruluğu kanıtlanmış, yapımı yeni tamamlanmış bir devre kartında hata-bulma. Bu, daha çok ürün testi sırasında karşılaşılabilecek bir durumdur. Test mühendisi normalde arızalı kartları iyi örneklerle karşılaştırabilecek kapasitededir. Sorunların çoğunluğu eleman arızası ve üretim sırasında yanlış lehimlemenin neden olduğu kısa veya açık devrelerle ilgilidir.
- 3 Bir süre doğru şekilde çalıştırılmış donanımın hatalarının teşhis edilmesi ve düzeltilmesi. Bu daha çok saha mühendisinin (field engineer) karşılaştığı bir durumdur. Bu hataların çoğunluğu eleman arızası sonucu olarak ortaya çıkar. Sahada en yaygın hata giderme yöntemi belki de, hatalı kartların değiştirilmesidir. Ancak, yeterli araç gerecin bulunması koşuluyla eleman düzeyinde hata bulmak mümkündür ve ayrıca maliyet-verimlilik açısından da daha yararlı olabilir.

12.3 Tipik hatalar

Mikroişlemci sistemlerdeki arıza nedenlerinin birçoğu diğer elektronik sistemlerdeki arıza nedenlerinin aynısıdır. Aşağıdakiler bunlar arasında sayılabilir:

- (a) *Eleman arızası* : Mikroişlemci sistemlerde genel olarak dirençler ve kondansatörler gibi pasif elemanlar, özel bir kaç yarıiletken eleman (transistör ve diyot gibi) ve bilgisayardaki işlemleri gerçekleştiren entegre devreler bulunur. Bu elemanlardan herhangi birindeki arıza, sistem arızasına yol açabilir.
- (b) *Devre kartında bulunan "açık-devre" ler*, bunların bağlanması gerekir.
- (c) *Devre kartında bulunan "kısa-devre" ler*, bunların bağlanmaması gerekir. Bu sorun genellikle, bir baskılı devrede birbiriyle yanyana bulunan yollar arasında ortaya çıkar.
- (d) *Harici endüklemenin yarattığı girişim*: Şebekeden-doğan girişimler belki de bu sorunun en yaygın olarak gözlenen tipini oluşturmaktadır. Aynı şebekeyi paylaşan devrelerle ve anahtarlamalı endüktif devreler, genelde bu tipte bir

girişimin oluşmasına yol açarlar. Her ne kadar çözümü güç olan bir sorun olsa da, mikroişlemci sistemindeki d.c. güç kaynağı ve dağıtım şebekesi dikkatle incelenerek, bu girişimin etkileri en alt düzeye indirilebilir.

- (e) **Yazılım hataları** : Mikroişlemci sistemlerin müşteriye, saptanamamış yazılım hataları ile birlikte verilmesi, seyrek karşılaşılan bir durum değildir. Bu tip yazılım hataları yalnızca çok ender durumlarda, sisteme normal dışı girişler gibi arızalara neden olabilir.

S12.1

12.4 Görsel inceleme

Dikkatle yapıldığı zaman görsel inceleme bütün hata-bulma tekniklerinin en maliyet-verimli olanıdır. Bir baskılı devre kartının büyüteç yardımıyla, gözle dikkatli ve ayrıntılara eğilerek incelenmesine yirmi otuz dakikanın ayrılması çoğu kez, hata bulmak için birçok saat harcanılmasını önler. Bu, özellikle, iyi tasarlandığı bilinen baskılı devre kartlarındaki hatalar için geçerlidir.

S12.3

Baskılı devre kartlarında görülen yaygın sorunlardan biri, ince tel artıklarının bulunmasıdır. Bunlar, elemanların montajından sonra geride kalan küçük kablo parçaları ya da muhtemelen lehim artıklarıdır. Mikroişlemci sistemlerde kullanılan baskılı kartların çoğunluğunda yollar birbirine çok yakın biçimde gider ve bu artıklar tarafından kolaylıkla köprülenirler, bu da kısıadevreye neden olur. Kartın (tabii ki elemanların bulunmadığı tarafının) alkollü bir diş fırçasıyla fırçalanması bu hatayı gidermek için oldukça pratik bir çözümdür.

Baskılı bir devrede bulunan yollar arasındaki lehim "köprüleri" de, kablo artıklarının yol açtığı sorunlara yol açarlar, ancak daha kolay göze çarparlar. Bunlar, elemanları yerleştirirken yapılan lehimlemeden kaynaklanırlar. Lehim köprüleri, çiftsıralı entegre devrelerin pinleri arasında sıkça görülürler. Fakat bu lehim çapakları, tel artıklarının tersine, fırçalama ile temizlenemezler.

S12.2

"Soğuk" lehim, elektronik servis mühendislerinin yakından bildiği sorunlardan birisidir. Bunlar hatalı lehimleme tekniğinin sonucudur, görünüşte hatasızdır, fakat elektriksel olarak açık-devredirler. Bunların hiç fark edilememesi şeklinde bir kural olmasa da, genelde bilinenin aksine daha seyrek olarak karşımıza çıkarlar. Sorunlarının teşhis edilebilmesinde uzun süre çok yaygın olmalarının bir nedeni de, daha az açıklanabilir nitelikteki hatalar için uygun bir bahane gibi kullanılabilmesidir. Çok daha yaygın olan bağlantı çeşitleri, yetersiz lehimleme veya çok düşük sıcaklıkta lehimlemenin sonucu olan, hem mekanik hem de elektriksel olarak eksik durumdaki bağlantılardır. Bu çeşit bağlantı kusurları dikkatli bir görsel inceleme ile genellikle belirlenebilir.

Elemanlar, görsel inceleme sırasında dikkatle kontrol edilmelidir. Eleman uçlarının bozulmasından başka, transistörlerin yanlış bağlanması, elektrolitik ya da tantal kondansatörlerin polaritelerinin tersine dönmesi, diyotların ters bağlanması vb. arızaların hepsi bu aşamada teşhis edilebilir. Görsel olarak her zaman teşhis edilemeyen yaygın bir hata da, çift sıralı entegre devrelerin soketlere ters takılmasıdır.

Bu işlem yapılırken, bir veya birkaç bacağın bükülmesi ve sokete girmemesi kolayca mümkündür. Hata, dıştan bakıldığında görülemez. Soketlerdeki entegre devrelerin hepsinin tek tek çıkarılarak yeniden takılması, bu hatanın saptanması için elverişli bir yoldur.


12.5 Multimetre

İster analog isterse sayısal olsun, alışlagelmiş tipte multimetre, analog veya klasik sayısal devreler için geniş ölçüde kullanılan bir test cihazıdır. Yararları mikroişlemci sistemler için biraz sınırlıdır. Sabit mantıksal düzeylerin, entegre devre kaynak gerilimlerinin vb. kontrolü için multimetrenin tek bir seçenek olduğu düşünülebilir. Gerçekte ise osiloskop, çoğu kez çok daha tatmin edici bir cihazdır. Güç kaynağı çıkış hatlarındaki dalgalılık miktarı ve istenmeyen darbelerin ya da çapakların varlığı, hata-bulmada çok büyük öneme sahip olabilir. Standart d.c. ölçümleri yaparak bu tip bilgiler elde edilmez. Sabit mantık düzeylerinin ölçümü yapılırken de aynı şey geçerlidir.

S12.4

Sabit mantık düzeyleri, mikroişlemci sistemlerde çok yaygın olarak ortaya çıkmaz. Deneyimi, sözelimi TTL mantığını kullanan sıralı mantıksal sistemlerle ilgili olan mühendisler çoğunlukla bunu unuturlar. "Klasik" sıralı mantıksal sistemleri testin standart yöntemlerinden birisi bütün sürekli saatlerin bağlantısını ayırmak ve saat hattına bağımsız darbeler uygulayarak sistemi, tek-vuruşlu modda çalıştırmaktır. Önemli bağlantı noktalarındaki mantık düzeyleri her adımdan sonra kontrol edilir ve devrenin istenen şekilde çalıştığı doğrulanır ya da duruma göre, istenen şekilde çalışmadığı belirlenmiş olur. Multimetreler bu amaç için oldukça yeterli araçlardır.

Yukarıda anlatılan tek-vuruş tekniği ne yazık ki mikroişlemcilerin çoğunluğuna uygulanamaz. Bunun nedeni bu birimlerin en düşük saat frekansı açısından belli bir sınırı bulunan dinamik birimler olmalarıdır. Eğer saat, bu en alt frekansın altına düşerse, mikroişlemci verimli şekilde işlev görmez. Tek-vuruşlu olarak adlandırılan çalışma yapılabilir, fakat bu tekli saat darbelerini uygulamaya sokmaz ve işlemci çalışmasını sürekli olarak sürdürür.



Şekil 12.1 Mantık probu

Mikroişlemci sistemlerin test edilmesinde multimetre ile yapılabilen yararlı işlemlerden birisi sürekliliğin kontrolüdür. Birim, direnç ölçme modunda çalışırken, kısa ve açık-devreler de bulunabilir. Normalden çok daha yüksek bir değerin okunması bir devre arızasını göstereceğinden, ortalama d.c. kaynak akımının ölçümü de bazen gerekli olmaktadır.

12.6 Mantık probu

Mantık problemleri, başlangıçta sabit mantıksal düzeyleri göstermek için kullanıma sunulmuştur. Normalde ince ve kurşun kalem benzer görünümde olan bu birimlerin, devredeki bağlantı noktalarıyla temas edebilen bir ucu vardır. Ayrıca üzerinde, bir ya da birkaç LED bulunur. Genel çalışma ilkeleri, uç, mantıksal "1" ile bağlantı kurduğunda ışığın yanması, bunun tersi söz konusu olduğunda sönmesi şeklindedir. Daha iyi bir seçenek ise biri mantıksal 0 durumunu, diğeri de mantıksal 1 durumunu gösteren iki LED'in bulunmasıdır. Devredeki yüzer (floating) noktalar ise, hiç bir LED'in yanmaması ile belirlenmektedir. Tipik bir mantık probu, Şekil 12.1'de gösterilmiştir.

Günümüzde mevcut olan mantık problemlerinin çoğunluğu, bazı darbe algılama özelliğine de sahiptir. Olanaklardan bir tanesi sürekli darbe dizilerinin saptanmasıdır. Kalem ucunun, gerilim dalgabıçımını sürekli darbe dizisi olan bir devre moduyla temas geçtiğinde, bir LED yanmaktadır.

Darbe uzatma özelliği de mantık problemlerinde, yaygın olarak bulunan bir özelliktir. Algılanan darbe, bu çalışma modunda, bir LED'in, farkedilebilecek bir süreyle yanmasını sağlamak üzere, uzatılmaktadır; söz konusu süre genellikle 1 saniyedir. Sabit bir mantıksal düzeyde olması gereken hatlarda yalancı darbe ya da çapak ararken bu olanak yararlı olabilir. Darbe uzatma olanağının yararlı olabileceği bir başka durum ise, bir giriş ya da çıkış komutunun yürütümü sırasında, sözcelimi bir G/Ç port adres kod çözücüsünün çıkışında bir darbenin bulunup bulunmadığının saptanmasıdır.

Mantık problemleri, mikroişlemci sistemlerdeki ve klasik mantık devrelerdeki hataların teşhis edilmesi için yararlı bilgiler sağlarlar. Test donanımının diğer cihazlarıyla kıyaslandıklarında nispeten daha düşük maliyetli birimlerdir ve bu nedenle test veya servis mühendisinin kullanabileceği olanaklara maliyet-verimli bir ek olarak düşünülebilirler.


12.7 Osiloskop

Geleneksel analog ve sayısal elektronik sistemlerin çoğunluğunda hata-bulma işlemi için katot ışınlu osiloskoplar, diğerlerine göre çok büyük oranda daha yararlı cihazlardır. Birçok mühendis, mikroişlemci-tabanlı sistemlerde durumun her zaman böyle olmamasını şaşırtıcı bulmaktadır. Bunun iki nedeni vardır. Birinci neden aynı anda gözlenmesi gereken dalgabıçımın sayısı ile ilgilidir. İkinci neden ise dalgabıçımlarının özellikleriyle ilişkilidir.

Analog bir sistemin bir birimini test ederken, giriş ve çıkış dalgabıçımlarının gözlenmesi, genellikle o birimin istenen şekilde iş görüp görmediğini belirlemek için yeterlidir. Bu işlem bir çift kanallı osiloskop kullanılarak yapılabilir. Oldukça karmaşık testler için bile, dört kanallı osiloskop analog sistemlerin çoğunluğu için uygundur. Mikroişlemci sistemlerin testi söz konusu olduğunda ise durum oldukça farklıdır.

8-bitlik tipik bir "orta karar" mikroişlemcide 8-hatlık veri yolu ve 16-hatlık adres yolu bulunur. Sistemdeki veri işlemlerini kesin biçimde izlemek için, 24 hattın tamamındaki mantıksal düzeyleri aynı anda gözlememiz gerekir. İdealde, aynı anda diğer denetim ve durum hatlarında neler olduğunu da görmek isteyebiliriz. Klasik çift kanallı osiloskop bu durumda bize çok fazla yardımcı olmaz.

Analog elektronik sistemler yaygın olarak, genelde sinüzoidal olan periyodik sinyaller kullanılarak test edilirler. Bu sinyallerin düzenliliği, osiloskop görüntüsünün, bir noktada tetiklenmesine imkan verir, böylece sabit bir görüntü elde edilmiş



Şekil 12.2 M6800 saat dalgabıçımı özellik tanımı

olur. Bunu bir mikroişlemci sistemindeki normal durumla karşılaştırınız. Adres veya veri yolunun bir hattını incelersek, iki mantık düzeyi arasında değişen bir gerilim görürüz. Değişmeler eşzamanlıdır, sistem saat saykılının belirli bir noktasında ortaya çıkarlar. Ancak değişmelere ait desenin düzenli bir desen olması gerekmez. Bu nedenle dalgabıçımı tekrarlamaz olabilir. Sinyal tekrarlamalı (peri-yodik) olsa bile bir periyodu, kolayca birkaç yüz ile birkaç bin saat saykılı uzunlukta olabilir. Bir osiloskop, kararlı bir görüntü elde etmek için normal yoldan eşzamanlı yapılamaz. Osiloskop, bir veri yolunda bir aktivitenin ortaya çıkmakta olduğunu, yani gerilimin iki mantık düzeyi arasında değiştiğini gösterir. Ancak bu değişikliklerin zamanlamaları ile ilgili herhangi bir belirli bir ayrıntıyı görmek mümkün değildir.

S12.7

Yukarıda açıklanan kısıtlamalara karşın bir osiloskopun, mikroişlemcilerin test edilmesinde yararlı bir amaca hizmet ettiği uygulamalar vardır. Bu uygulamalardan en göze çarpanı, sistem saat dalgabıçımının incelenmesidir. Örnek olarak M6800 mikroişlemcisi için saat tanımları, Şekil 12.2'de, gösterilmiştir, bu tanımlar Ek D'den alınmıştır. Yükselme ve düşme zamanları gibi bazı saat parametreleri oldukça kritik olabilmektedir. Kaliteli bir osiloskop, bu parametrelerin değerlerini ölçmek için genellikle en iyi araç durumundadır. Aynı şey herhangi bir "gerçek zaman" ölçümü için de doğrudur. Mantık analizörü (Bölüm 13.2'de tartışılmıştır) gibi cihazlar gerilimleri, belli bir eşik düzeyin altında ya da üstünde olmalarına bağlı olarak, yüksek veya düşük biçiminde gösterirler. Bu özellikleri nedeniyle bu cihazlar, dalgabıçımı yükselme ve düşme zamanı gibi büyüklüklerin ölçümü için uygun değildir. Osiloskop ayrıca, darbelerin ön ve arka kenarlarındaki geçici osilasyonları gözlemek için de en iyi cihazdır, bu osilasyonlar genelde çınlama şeklinde anılırlar.


S12.8

Kısım 12.5'te söylediğimiz gibi, anma değeri sabit olan bir gerilimin ölçümü, osiloskobun yararlı bir rol üstlenebileceği bir başka uygulamadır. Elbette, örneğin bir sayısal voltmetre ile sağlanan hassasiyet elde edilemez. Ancak mikroişlemci sistemlerinde, bir "sabit" gerilimin önemli bir özelliği, genelde, herhangi bir değişim gösterip göstermeyeceğidir. Birkaç nanosaniye gibi düşük genişlikteki yalancı darbeler kolaylıkla sistem arızasına neden olabilir. Bu nedenle mikroişlemci sistemlerdeki d.c. gerilim düzeylerini gözlemek için kullanılan osiloskopların, aynı zamanda çok dar darbeleri de algılayabilme yeteneğine sahip olmaları önemlidir.


12.8 Tekrarlamalı test dalga biçimlerinin üretilmesi

Eğer tekrarlamalı dalgabıçımları içeren bir test uygulaması yapılırsa, mikroişlemcili sistemlerde hataların teşhis edilmesinde osiloskobun yararlılığı büyük ölçüde artırılabilir. Özel test programlarıyla, bir mikroişlemcinin osiloskop tarafından gözlenebilir dalgabıçımları üretmeye zorlanması çoğu kez mümkündür. Bu programlarda oldukça kısa süreli döngüler bulunur.


Bir sistemin Z80 mikroişlemci içeren bölümü, Şekil 12.3'de gösterilmektedir. Z80'in görevinin, bir dış ekranı, bir kaydırmalı kaydediciye iki tane 4-bitlik BCD sayı mandallayarak, bir-dakikalık aralıklarla güncellemek olduğunu varsayalım. Ayrıca, yanlış bir görüntüye neden olan bir donanım hatasının da mevcut olduğunu düşünelim. Bu hatalı görüntü dışında sistem normal biçimde çalışmaktadır.



Şekil 12.3



Şekil 12.4 Z80 G/Ç işlemlerinin zamanlaması



Şekil 12.5 Z noktasındaki dalgabiçimi

Sistem normal çalışma programı ile çalışmaktayken her dakikada bir ekran portuna bir çıkış gerçekleşmektedir. Bu, çıkış işlemi ortaya çıktığında tetiklenen bellek içeren bir osiloskop yardımıyla dalgabiçimleri gözlenerek araştırılabilir. Daha iyi bir yöntem, çıkış işlemlerini daha sık biçimde yürüten özel bir test programı kullanmaktır. Böylece normal bir osiloskop kullanılarak gözlem yapmaya uygun kısıllıktaki periyodlarla tekrarlamalı dalga biçimlerinin üretilmesi gerçekleşecektir.

Şekil 12.5'te, Z80 mikroİşlemcisi tarafından OUT 0F komutu yürütümü gerçekleştirildiğinde, IORQ ve WR hatlarının komut yürütüm saykılı boyunca alçak mantık düzeyine geçtiği görülmektedir, bu şekil Ek F'den alınmıştır. 0F port adresi de A0-A7'de, adres yolunun en büyük değerlikli sekiz hattında görünür, çıkış verisi veri yolunda ortaya çıkar. Şekil 12.4'te, kodu çözülmüş port adresi IORQ ve WR hatları ile birlikte, adres yolundaki veriyi 8-bitlik mandal içine saatleyen bir darbe üretir.

Durumun ilk değerlendirmesini yaparak, sistem (ekran dışında) normal biçimde çalışıyor görüldüğünden, adres veya veri yolu hatlarının hiç birinin toprak ya da pozitif kaynağa kısa devre yapma olasılığının bulunmadığını anlarız. Bu sinyal de bellek yazma işlemlerine katıldığından, aynı şey WR hattı için de geçerlidir.

Daha ileriye geçmeden, bir hatanın gerçekten mevcut olduğunu saptamak gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki iki komuttan oluşan bir test programı yürütülür:

```
LD  A,xx
OUT (0F),A
```

Bu program A kaydedicisini onaltılı "xx" sayısı ile yükler ve bu sayıyı 0F portuna çıkarır. Program "xx"=00, 11, 22, 44 ve 88 değerlerindeyken beş kez yürütülür. "xx" in bu değerleri kullanılarak, mandal giriş ve çıkışının her hattı hem 0 ile hem de 1 ile denenir.

Program her çalıştığında, görüntülenen sayı ve mandal çıkışlarındaki mantık düzeyleri denetlenir. Bu uygulama sonucu, bir hata olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Eğer bir hata varsa bu işlem, hatanın, ekranın kendisinde bulunup bulunmadığını da saptayacaktır.

Hatanın, görüntülemeye bulunmadığı varsayıldığında, diğer yüksek olasılıklı hata yerleri şunlardır:

- 1 Mandal ve ilişkili olduğu hatlar
- 2 Üç girişli VEYA kapısı ve ilişkili olduğu hatlar
- 3 Port adres kod çözücü ve ilişkili olduğu hatlar

Bunların her birinde test yöntemi, ilgili elemanın giriş ve çıkışını denetlemek olacaktır. Bunu normal bir osiloskop kullanarak yapabilmek için aşağıdaki özel test programı kullanılır:

```
TEKRAR  LD  A,xx
        OUT (0F),A
        JP  TEKRAR
```

Bu durumda OUT (0F),A komutunun her yürütümünde, veri yolundaki veriyi 8-bitlik kaydediciye saatlemek için üç girişli VEYA kapısının çıkışında bir darbe görünmelidir. Gösterilen programda Z80 saatinin 2 MHz lik bir frekansa sahip olduğunu varsayarsak, komut yürütüm süreleri aşağıdaki gibi olur:

TEKRAR	LD	A,xx	3.5 mikrosaniye	
	OUT	(OF),A	5.5 mikrosaniye	
	JP	TEKRAR	5.0 mikrosaniye	Toplam 14.0 mikrosaniye

Şekil 12.4'te Z80 G/Ç komut yürütümü için verilen zamanlama diyagramına bakıldığında, OUT komutunun yürütümünde $\overline{WR}$ ve $\overline{IDRQ}$ hatlarının yaklaşık 2.5 saat saykılı, ya da 1.25 mikrosaniye süresince alçak mantık düzeyine geçtiği görülebilir. Dolayısıyla program, Z noktasında, Şekil 12.5'te gösterildiği gibi her 14 mikrosaniyede bir yineleyen, 1.25 mikrosaniyelik genişlikte bir mandal zamanlama darbesi üretmelidir. Böyle bir tekrarlamalı darbe dizisi normal bir osiloskop kullanılarak kolaylıkla gözlenebilir.

Z noktasında normal bir darbe dizisinin bulunması kaydediciye ilişkin bir hatayı gösterir. Bu, hatalı bir yonga ya da muhtemelen veri hatlarının birinde "soğuk" lehimden kaynaklanan bir açık-devre olabilir. Bu çıkış portu dışında veri yolunda kısa devrenin bulunmasının, sistem işletiminin tatmin edici olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pek olası olmadığını, daha önce belirtmiştik.

Eğer Z noktasında bir darbe dizisi bulunmuyorsa, VEYA kapısının üç girişi osiloskop kullanılarak incelenir. Bu incelemeyle hatanın VEYA kapısında mı, yoksa giriş hatlarından birinde mi olduğu saptanır. Port adres kod çözücüsü benzer yolla denetlenebilir.

S12.9

12.9 Test ve self-test (kendi kendine test) programı

Bölüm 12.8'de özel test programlarının, osiloskobun mikroişlemci sistemdeki hata-bulma işleminde kullanılmasına olanak vermek için, tekrarlamalı dalga biçimlerini nasıl ürettiğini gördük. Test programlarının kullanımı bu sınırlı örnekte gösterilebileceğinden çok daha geneldir. Standart bir test ve hata-bulma uygulaması, amacı sistemin çeşitli parçalarını denemek olan özel bir test programını çalıştırmalıdır. Bu çeşit test programları PROM veya EPROM'da saklanabilir. Test mühendisi daha sonra, test programı ROM veya EPROM'unu, normal sistem yazılımını içeren ROM'un yerine, bu ROM'un bulunduğu sokete yerleştirebilir. Bir başka seçenek ise sistemde bu amaç için bir yedek soketin bulunmasıdır.

Daha gelişmiş ve karmaşık bir test ve hata-bulma yaklaşımıyla tasarlanan sistemlerde, özel test programları, sistem yazılımı ile zorunlu olarak sistem yazılımının içindedir. Böyle bir durumda servis mühendisi, hatta sistemin kullanıcısı, her hata kuşkusunda kolaylıkla test yordamlarını çalıştırabilir. Yazıcılar bu düşünüş biçiminin güzel örneklerini oluşturur. Günümüzde kullanımda bulunan hemen

```

CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
HJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
NOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
OPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
PQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
QRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
RSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
STUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

```

Şekil 12.6 Self-test çıktısı

hemen bütün yazıcılarda, denetim devresinin bir parçası olarak bir mikroişlemci yer almaktadır. Çoğu kez ROM'da saklanan denetim programı, aynı zamanda test yordamları da içerir.

Tipik bir küçük matris yazıcı, örneğin EPSON MX80, kullanıcının, satır atlatma kontrol anahtarı basılı durumdayken enerji anahtarını açık duruma getirerek bir test yordamını çalıştırmasına olanak tanır. Test programı, yazılabilen tüm karakterleri içeren bir basılı çıktı üretir. Şekil 12.6'da, bu test çıktısının bir bölümünü göstermektedir.

Bölüm 13'te göreceğimiz gibi, özel test programlarının kullanılması, işaret analizörü gibi belirli bazı özel hata-bulma cihazlarının kullanılması için temel niteliklerden biridir. Mantık analizörleriyle hata-bulma işlemi de test programlarının yardımıyla çok büyük oranda yararlanır.

Daha yüksek gelişmişlik düzeyinde bile, günümüzün sistemleri, kendi test yordamlarını gerçekleştirecek biçimde tasarlanmaktadır. Bu, tasarım çalışmasının en ba-


şında işe koyulmak koşuluyla, uygulanması çok güç olan bir işlem değildir. Sistem yazılımı düzenli aralıklarla test yordamının yürütülmesine neden olur. Yordamların sonuçları program tarafından denetlenmekte ve bu sonuçlar olması gereken şekilde değilse bir hata mesajı yazılmaktadır. Böyle bir self-test olanağının gelecekte tüm mikroişlemcilerin ortak özellikleri arasına girmesi beklenebilir.

Hata-bulma olanakları olmaksızın tasarlanan sistemlerde test programlarının çalıştırılması her zaman elverişli olmayabilir. Test programları içeren ROM'ların, sistem ROM'larının yerine nasıl yerleştirildiklerini anlatmıştık. Ancak bu, programın çalışması üzerinde bir denetim sağlamaz. Böyle bir durumda yapılabilecek en iyi şey, enerji anahtarının açılması ya da sıfırlama sırasında girilen bir test programını çalıştırmaktır. Özel bir mikroişlemci sisteminin, test mühendisinin sistemle iletişim kurabileceği, klavye ve ekran gibi olanakları bulundurması da olası değildir. Bu sorunların üstesinden gelmek için özel test cihazları gereklidir. Bu amaçla yönelik olarak kullanılacak cihazların bazıları bir sonraki bölümde anlatılmaktadır.

12.10 Serbest-çalışan test

Hata, sözelimi bir çevresel arabirim devresinde ya da bir G/Ç portuyla sınırlı olduğu zaman, tekrarlamalı dalgabıçimleri üreten test programlarının kullanım yöntemi (Bölüm 12.8 ve 12.9'da anlatılmıştır) yararlıdır. Bu programın başarılı olması için, mikroişlemcinin kendisinin doğru biçimde çalışması bir ön koşuldur. Tekrarlamalı dalgabıçiminin üretimi, test programının komutlarının düzgün biçimde yürütümüne bağlı olduğundan, böyle bir ön koşul bulunmasının zorunlu olduğu açıktır. Bu bölümde, daha temel nitelikte bir hata mikroişlemcinin komut yürütümünü görünür biçimde önlediğinde kullanılacak bir test uygulaması anlatacağız. Herhangi bir özel test programından yararlanabilmemiz, önce, böyle bir hatayı ortadan kaldırmamızı gerektirir.


Hatalı sistemin Bölüm 12.4'te anlatıldığı biçimde görsel olarak incelendiğini varsaydıktan sonra, bazı başlangıç testleri yapılabilir. Bütün entegre devrelerin uygun pinlerinde doğru statik gerilimin bulunduğunu denetlemek için bir multimeter, ya da daha iyisi, bir osiloskop kullanılabilir. Yeterli bant genişliğine sahip bir osiloskop kullanılarak sistem saati de incelenmelidir. Saat dalgabıçiminin yükselme zamanı, düşme zamanı ve darbe genişliği gibi önemli parametreleri, mikroişlemcinin imalatçının verdiği tanımlarla karşılaştırılarak denetlenmelidir. Bir mikroişlemci sistemde saati ya da başka herhangi bir dalgabıçimini incelemek için osiloskop kullanıldığı zaman, gözlenen sinyalin şekil değiştirmesine neden olabilen kapasitif yüklenmeyi önlemek için, yüksek empedanslı bir prob kullanılmalıdır.



Şekil 12.7

Başlangıç denetimlerini tamamladıktan sonra, eğer her şey tatmin edici bulunduyorsa, bir sonraki aşama, mikroişlemciyi bir "serbest-çalışma" durumuna getirmektir. Bu tekniği gözümüzde canlandırabilmek için Şekil 12.7'de gösterilen sistemi bir örnek olarak alacağız. Bu şekle bakıldığında, sistemde, program ve sabit veriyi saklayan iki ROM, iki RAM yongası, bir giriş portu ve bir çıkış portu bulunduğu görülecektir. Sistemin hatalı olduğunu ve programın yürütülemediğini varsayacağız.


Mikroişlemciyi serbest-çalışma durumuna getirmek için, veri yolunu mikroişlemciye yakın bir noktada kırmak gereklidir, bu nokta Şekil 12.7'de "X" ile gösterilmektedir. Mikroişlemci veri hatları daha sonra, adres yolu işlemi içermeyen bir komut kodunu simgeleyen mantıksal düzeylerde tutulmalıdır. Böyle bir komut bellek okuma/yazma işlemi veya G/Ç işlemi gerektirmeyen bir komuttur. Mikro-



Şekil 12.8

işlemcilerin çoğunluğunun komut takımında, bu amaç için çok uygun olan bir "işlem-yok" (NOP) komutu bulunmaktadır. Ancak diğer komutlar da aynı amaca uygundur.

Veri yolundan araya girilmesi ve mikroişlemci hatlarına bir komut kodunun yerleştirilmesi, özel bir test kartının kullanılmasını gerektirir. Bu kartta mikroişlemciyi



Şekil 12.9 M6800 için test kartı

tutmak için bir soket ile serbest bir kablunun ucunda yer alan ve mikroişlemciyle aynı bacak düzenlemesine sahip olan bir başlık fişi bulunmaktadır. Test kartındaki mikroişlemci soketinin veri hatları, NOP'u ya da başka bir uygun komutu simge-

A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Onaltılı
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0008
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	FFFE
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FFFF
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0001

v.s.

Şekil 12.10 Serbest-çalışan mikroişlemciye ait adres yolundaki mantık düzeyleri

leyen mantık düzeylerine getirilir. Şekil 12.8'de 8080-tabanlı sistemlerin test edilmesinde kullanılan bir test kartı için bir devre gösterilmektedir. 8080 NOP komutu, 00 şeklinde bir işkoduna sahiptir. Bu nedenle Şekil 12.8'deki veri hatları topraklanmıştır. 6800 mikroşlemcisi için NOP kodu 01 olan bir test kartı, Şekil 12.9'da gösterilmiştir.

Test kartını kullanmak için Şekil 12.8'deki sistemde mikroşlemci yongası, soketinden çıkarılır ve test kartındaki sokete takılır. Daha sonra test kartının serbest ucunda yer alan 40-bacaklı başlık fişi sistem mikroşlemcisinin soketine yerleştirilir. Ayrıca, sistemde yer alan ve adres yoluyla herhangi bir şekilde bağlantı bulunan bütün entegre devreler de çıkarılır.

Test edilen sistemin anahtarı açıldığı zaman, 8080 başlatma yordamı, program sayıcısının içeriği 0000'a getirilerek çalışmaya başlar. Daha sonra komut, normalde bu konumdan getirilerek yürütülür. Test kartı kullanılırken bir NOP komutu yürü-

tümü gerçekleşecek ve program sayıcısının içeriği 0001'e arttırılacaktır. Bunun arkasından başka bir NOP komutu yürütümü gerçekleşecek ve program sayıcısının içeriği yeniden arttırılacaktır, bu işlem bu şekilde devam edecektir. Her bir komut sayıcısının getirme aşaması, program sayıcısı içeriğinin adres yoluna yerleştirilmesine neden olur. Bu işlem sürerken program sayıcısının içeriği, Şekil 12.10'da gösterilen değerler üzerinde bir döngüye girecek ve bu adresler adres yolunun hatları üzerinde sırayla uygun biçimde ortaya çıkacaklardır.

Dikkatimizi bu noktada herhangi bir adres hattı üzerinde yoğunlaştırsak, osiloskopla incelemede bir kare dalga göreceğimiz açıktır. Ayrıca, An adres hattı üzerindeki kare dalga, A(n+1) adres hattındaki frekansın tam iki katı olan bir frekansa sahiptir. Bu, bütün adres hatlarını denetlemek için kolay bir yol sağlamaktadır. İlk önce, mikroşlemci yongasının pinleri üzerindeki sinyaller denetlenmelidir. Eğer adres hatlarından hiç biri etkin değilse bu, mikroşlemci yongasının ya da denetim hatlarından birinin hatalı olduğuna işaret eder. Örneğin sıfırlama hattı ve toprak arasında bir kısa devre bu etkiyi ortaya çıkarabilir. Eğer adres hatlarından yalnızca biri değişmeyen bir mantık düzeyindeyse bu, hat üzerinde bir yerde kaynak ya da toprağa bir kısa devre olduğunu gösterir.

Mikroşlemcinin adres yolu pinlerinin hepsinde doğru sinyallerin bulunduğu var sayılırsa, adres hatları üzerindeki sinyaller yol üzerindeki çeşitli noktalarda denetlenmelidir. RAM ve ROM gibi entegre devrelerin soketlerindeki adres hatları bu noktaların başında yer alır. Bir adres hattı üzerinde ilerlemekteyken eğer bir sinyal kaybolursa bu, bir açık devreyi işaret eder. Test bütünüyle iyi sonuç verirse, program ROM'larından başlayarak entegre devrelerin tümü, teker teker olmak koşuluyla yerlerine takılır. Adres hatları her entegre devrenin yerleştirilmesinden sonra, daha önceki gibi denetlenir. Entegre devrelerin hepsi takıldıktan sonra adres hat sinyalleri yine mevcutsa o zaman, hatanın adres yoluyla ilişkili olmadığı kabul edilebilir. Bu yöntemle elbette, eğer varsa, adres hatlarındaki herhangi bir entegre devre kısa devresi bulunmuş olacaktır.

İlk program ROM'u takıldığı zaman, en azından sürenin bir bölümünde verinin ROM'lardan okunmasına neden olan komut getirme saykalları yürütüldüğünden, veri, sistem veri yolunda görünecektir. Sistem veri yolundaki veri mikroşlemciye ulaşmamaktadır, bunun nedeni test kartını kullanarak yola yerleştirdiğimiz yapay durdurma noktasıdır. Her bir ROM ayrı ayrı yerleştirildikçe osiloskop kullanarak her bir veri hattına bakılması yararlı olur. Her ne kadar osiloskop, Bölüm 12.7'de tartışılan nedenlerden dolayı veri dalgabıçımının ayrıntılarını analiz edemez ise de, kalıcı olarak mantıksal 0 ya da 1 durumunda bulunan hatlar saptanabilir. Böyle bir durum kaynak ya da toprağa bir kısa devreyi, veya belki de bir hatalı ROM'un


bulunduğunu gösterir. Bir ROM'un takılmasından sonra, veri yolunda verinin bulunmaması da hatalı bir ROM yongasına işaret eder. RAM'ler normalde sistem anahtarı açıldıktan sonra rastgele veri içerirler ve bundan dolayı veri yoluna bunlar da, bir RAM yongasına ayrılan bellek alanı üzerinden, adres yolu çevrimleri gibi veri üretmek durumundadır. Bu da yine hatalı RAM yongalarının belirlenebilmesini sağlar. Tek bir ROM ya da RAM'in takılmasından sonra veri yolunda hiç veri bulunmaması, ya hatalı bir bellek yongasını, ya da yonga yetkilendirme hatfı enerjilendirilmesindeki bir arızayı gösterir. Bu da yine bir osiloskop kullanılarak yapılacak incelemeyle doğrulanabilir.

Mikroişlemci serbest çalışma durumunda bulunduğu zaman adresler olası bütün değerler üzerinde çevrim yaparken, bellek yonga seçimlerinin tamamı, sürenin bir bölümünde belli bir süreyle enerjilendirilecektir. Yongaların hepsi ya da herhangi birisi için durum böyle değilse, hata, mikroşlemciden gelen bir "kısa devre" denetim hattında veya muhtemelen bir adres kod çözücü devresindedir. Bu noktada, denetlenen hatların başında $\overline{WR}$ ve SYNC hatları, ve bunlarla birlikte adres kod çözücülerindeki ara noktalarda bulunan ve yonga seçim sinyalleri gelir.

Burada anlatılan test uygulaması sırasında osiloskopta görüntülenen dalgabıçımının yorumu söz konusu olan mikroşlemciye bağlıdır. Adres hatları, mikroşlemci serbest çalışma durumunda kare dalga taşıdığından, 8080 oldukça yerinde bir seçim olacaktır. Z80 ile dinamik belleğin tazelenmesi olanağı, durumu karmaşıklaştırır. Bu olanak yalnızca adres yolunun A0-A6 hatlarını kullanır. Ek B'de görüleceği gibi her bir komut saykılı sırasında bu hatlar üzerinde bir süre için bir tazeleme adresi görünür. Z80 serbest çalışma durumundayken bu tazeleme adresi, her komut saykılı sırasında program sayıcısının değerinin artırılmasının sonucu olarak olan bütün değerler üzerinde, aynı, yolda görünen adres gibi, çevrim yapar. Böylece tazeleme adresi ve komut getirme adresi A0-A6 hatları için tamamen aynıdır.

Şekil 12.11'de, iki yürütüm saykılı sırasında A2 ve A7 hatlarında görünen dalgabıçımlarını göstermektedir, bu yürütüm çevrimleri sırasında program sayıcısının içerikleri 007F ve 0080'dir. Bundan dolayı program sayıcısının 2 nolu biti 1'den 0'a, 7 nolu biti ise 0'dan 1'e değişir. A2 dalgabıçımını her zaman, 2 nolu program sayıcısı bitinin mantık düzeyini izlerken, A7'nin tazeleme periyodu boyunca her zaman düşük mantık düzeyinde olduğu, Şekil 12.11'de görülmektedir. Burada anlatılan etki normal bir osiloskop ile gözlenecektir. Ancak ayrıntıları, Şekil 12.11'deki ölçüde görmek için, çift zaman-tabanlı bir birim gereklidir. Ya da tek-vuruşlu modda çalışan bir bellekli osiloskobu da uygun olabilir.

Diğer mikroşlemcilerle başka sorunlar ortaya çıkmaktadır. 8085 gibi bazı birimler



Şekil 12.11 Z80 serbest-çalışma durumunda adres hattı dalgabıçımları


adres yolunun bir bölümüne ikili bir rol vererek kullanır. 8085 komut saykılıının bir bölümü için, AD0-AD7 hatları bir adres taşır. Çevrimin geri kalan bölümü için ise bu hatlar, bir veri yolu gibi iş görürler. Serbest-çalışma durumunda adres yolu gözlemlerini yorumlarken, bunun dikkate alınması gerektiği açıktır. 8085 ile kullanılan test kartında, AD0-AD7 hatlarının ikili rolüne olanak tanımak için ek tamponlar bulunmaktadır.

Burada anlatılan hata bulma yaklaşımı, klasik, genel-amaçlı test donanımının kullanımı esasına dayanmaktadır. Mantık analizörü ve özellikle de işaret analizörü gibi özel-amaçlı cihazlar da, serbest-çalışma durumundaki mikroşlemci test edilmesine uygulanabilir. Bu cihazlar sahada bakımı için önemi açık olan hata teşhisi uygulamasını genellikle hızlandırır. Mantık ve işaret çözümlemesinin kullanımı Bölüm 13'te tam olarak anlatılmaktadır.

12.11 Yazılım hataları

Yazılımdaki hatalar temel olarak program tasarım yanlışlarıdır. Dolayısıyla bunları, örneğin eleman arızasından kaynaklanan donanım hatalarıyla doğrudan doğruya karşılaştırmak mümkün değildir. Buna karşın hatanın yol açtığı etki aynı olabilir, örneğin sistem, kullanıcı tarafından yararlanılamaz duruma gelir.

Sağduyulu hiç bir imalatçı, açıkça görülen yazılım hataları bulunan mikroşlemci-tabanlı bir sistemi, alıcısına vermez. Yazılımı görünüşte tatmin edici olan, fakat yeterli ölçüde test edilmemiş bir sistemin alıcıya verilmesi daha muhtemel bir durumdur. Bazı yazılım hataları yalnızca belirli bir veri birleşimi ile çalıştı-



Şekil 12.12 Veriye-bağlı hata içeren programın akış diyagramı

rılırken ortaya çıkar. Dolayısıyla bir programın, bir birleşimi hatayı tetiklemeyen önce, oldukça uzun bir tatmin edici biçimde çalışması mümkündür.

Şekil 12.12'de, böyle bir hata içeren bir programın akış diyagramını göstermektedir. Aynı program Şekil 12.13'te, bir de-yüksek-düzye dil kullanılarak tanımlanmış ve program 8080 mikroişlemcisi için kodlanan assembly listesi Şekil 12.14'te gösterilmiştir. Program N1 ve N2 simgesel adreslerinde saklanan 8-bitlik iki sayıyı çarpmakta ve sonucu kaydedici çiftinde bırakmaktadır. Tekrarlanan toplama algoritması kullanılmaktadır. Okuyucu bu örneği, iyi bir programlama uygulaması modeli olarak kullanabilir.

```

SONUC = 0
DO UNTIL N1 = 0
    SONUC = SONUC + N2
    N1 = N1 - 1
END DO
END
  
```

Şekil 12.13 Veriye-bağlı hata içeren programın sözde-kodu

```

----- 8080/85 ASSEMBLER V01 ----- PAGE 1
                                         FUTUREDATA -----

* ***** *
* TEKRARLANAN TOPLAMA YOLUYLA ÇARPMA *
* N1, N2 İKİ İŞLENENİN SEMBOLİK ADRESLERİDİR *
* SONUÇ, KAYDEDİCİ ÇİFTİ HL'DE BIRAKILIR. *
* *
* BU PROGRAM HATALI VERİLER İÇERİR *
* N2 = 0 OLDUĞUNDA SONUÇ, YANLIŞTIR *
* ***** *

0000                                RSEG      TEC9                                SONUÇ = 0
0000  210000                        LXI        H, 0
0003  3A1100                        LDA        N1
0006  4F                            MOV        C, A                                N1, C'DE TUTULUR
0007  0600                        MVI        B, 0                                0, D'DE TUTULUR
0009  3A1200                        LDA        N2                                N2, A'DA TUTULUR
000C  09                            DAD        B                                SONUÇ'A N2'Yİ EKLE
000D  3D                            DCR        A                                N2'Yİ AZALT
000E  C20C00                        JNZ       TEKRAR

*
*

0011                                DS          1                                İŞLENEN N1
0012                                DS          1                                İŞLENEN N2
0013                                END

```

Şekil 12.14

Şekil 12.14'te gösterilen program, çoğunlukla mükemmel düzeyde iyi çalışmaktadır. Ancak kısa bir denetim sonunda, N2'nin sıfır olduğu her durumda yanlış bir sonucun elde edileceği görülecektir. Bu program özel bir mikroişlemci sistem yazılımının bir bölümü olarak kurulursa, hatanın hiç bir zaman ortaya çıkmaması bile mümkündür. Kullanıcıların çoğunluğu bu ölçüde şanslı olmayacak ve zaman zaman yanlış sonuçlar elde edeceklerdir. Yazılım hataları saptanır saptanmaz program değiştirilmelidir. Yukarıda anlatılan programdaki hata, 8080 assembly dilini destekleyen bir yazılım geliştirme istasyonu yardımıyla düzeltilebilir. Donanım-bağımlı programlardaki hatalar için, devre-içi emülasyon olanağı bulunan bir MDS, daha uygun bir araçtır.

Kaynaklar ve bibliyografya

- 12.1 J.D. Lenk, *How to Troubleshoot and Repair Microcomputers*, Reston Publishing Co., Inc., USA (1980).
- 12.2 *Using Delayed Sweep in Measuring Digital Word Trains*, Tektronix T900 Application note 41G1.0 (1976).

Sorular

- 12.1 Bir mikroişlemci sistemin arızası için beş olası neden sıralayınız.
- 12.2 Lehim köprüleri ve kablo artıklarının bir mikroişlemci sistemde arızalara nasıl neden olduklarını açıklayınız.
- 12.3 Lehim köprülerinin saptanmasında en maliyet-verimli yol genellikle hangisidir?
- 12.4 Bir mikroişlemci sistemde statik gerilimleri test etmek için osiloskobun, bir testmetresinden neden genellikle daha tatmin edici olduğunu açıklayınız.
- 12.5 Mantık problemlerinin işlevini anlatınız.
- 12.6 Mantık problemlerinin darbe-uzatma olanağını kullanan bir mikroişlemci sistemde gerçekleştirilebilen test için bir örnek anlatınız.
- 12.7 Klasik bir osiloskobun, mikroişlemci sistemlerinin test edilmesinde, diğer analog ve sayısal elektronik sistemlerin test edilmesine göre genellikle daha az yararlı olmasının nedenini anlatınız.

- 12.8** Osiloskobun, bir mikroişlemci sistemde saat dalga biçiminin denetlenmesi için, örneğin mantık analizöründen daha uygun bir cihaz olmasının nedenini açıklayınız.
- 12.9** Bölüm 10'da anlatılan sistemde, Şekil 10.13'te gösterilen RAM'de bir hata bulunduğundan kuşku kullanılmaktadır. $\overline{CS}$ ve $R/\overline{W}$ sinyallerinin iki 2112 RAM yongasına ulaşıp ulaşmadığını denetlemek için bir test programının geliştirilmesini kullanılabileceğini, test cihazı olarak klasik bir osiloskop kullanımını tartışarak açıklayınız.
- 12.10** Bir mikroişlemci sistemin serbest-çalışma testi ile ne anlatılmak istendiğini açıklayınız.

Bölüm 13 Özelleşmiş Test Donanımı

Bu bölümün amaçları: *Bu bölümü bitirdiğinizde;*

- 1 Hata-bulma için mantık ve işaret analizörü ile teşhis programlarının kullanımını açıklayabilmeli,
- 2 Mikroişlemci sistemlerdeki arızaların yerlerinin belirlenmesi için mevcut olan geleneksel ve özelleşmiş yöntemleri karşılaştırabilmelisiniz.

13.1 Giriş


Bölüm 12'de mikroişlemci sistemlerde hata teşhisi için multimetre ve katot ışıklı osiloskop gibi genel-amaçlı test donanımının nasıl kullanılabileceği incelendi. Bu bölümde ise bazı özel-amaçlı test cihazlarının geliştirilmesindeki ilkeler ve yöntemler tartışılacaktır. Bu cihazlar, ki bunların başında mantık analizörü ve işaret analizörü gelmektedir, mikroişlemcilerle çalışan geliştirme ve servis mühendislerinden gelen ve giderek artan isteklerin karşılanması için kullanıma sunulmuşlardır ve diğer cihazlara göre daha yeni cihazlardır.

13.2 Mantık analizörü

Mantık analizörü, öncelikle, yol düzeni bulunan sistemlerdeki veri akışını gözlemeye olanak tanımak için kullanıma sunulmuş bir cihazdır. Çok büyük çoğunlukla tek başına çalışabilir özelliktedirler. Tipik bir örnek Şekil 13.1'de gösterilmektedir. Şekil 13.2'de, başka bir alternatif olarak, fişle takılabilen özel mantık analizörüne bağlı bulunan normal bir osiloskop gösterilmektedir. Bu tür gözlemler yapılırken osiloskopların kullanılmasında karşılaşılan güçlükleri Bölüm 12'de tartışmıştık. Osiloskoptan farklı olarak, mantık analizörü temelde bir kayıt cihazıdır, gözlenen sinyalleri düzenli aralıklarla örnekler ve bu örnekleri saklar. Saklanan örnekler daha sonra çeşitli biçimlerde görüntülenebilir.

Her ne kadar mantık analizörleri mikroişlemcilerdeki olayları gözleme konusunda osiloskoplara oranla birçok avantaj sunuyorsa da bunların bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Gerilim düzeyleri kabaca "yüksek" veya "alçak" biçiminde kaydedildiği için sinyal düzeylerindeki değişikliklerin ince ayrıntıları gözden kaçmaktadır. Bu nedenle yükselme ve düşme süresi gibi değerleri ölçmek için osiloskop en uygun cihaz olma özelliğini korumaktadır.


Specialised test equipment



Şekil 13.1 Hewlett Packard model 1615A bağımsız çalışabilir mantık analizörü


Şekil 13.3'de, bir mantık analizörünün blok diyagramı olarak şematik tanımı gösterilmiştir. Düzenli aralıklarda, bir saat, "n" girişi hatlarının her birinde bir örnekleme işlemi başlatır. Daha sonra her giriş hattındaki gerilim, bir eşik düzeyi ile karşılaştırılır ve bu eşik düzeyin altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak 0 veya 1 şeklinde sınıflandırılır. Bu işlem, Şekil 13.4'de gösterilmektedir.

Bilgisayar tarafından kullanılan eşik düzeyi, sinyalleri üreten mantık birimlerinin tipine bağlıdır. Tanınmış 74LS serisinden TTL entegre devrelerini örnek olarak alırsak, bunların özellikleri, bir çıkışın alçak mantık düzeyi olan 0'da bulunması durumunda bunun en yüksek geriliminin 0.5 olduğunu bildirmektedir. Çıkış yüksek mantık düzeyi olan 1 düzeyinde bulunduğunda ise en düşük gerilim 2.7 V'dur. Bu durumda bu iki düzey arasında ortalarda bulunan 1.1 V gibi bir eşik değeri uygun olacaktır. Mantıksal unsurların diğer tipleri farklı eşikler gerektirecektir. Örneğin 15 V'luk bir kaynakla çalışan CMOS, 7.5 V'luk bir eşik değerine gerek duyacaktır. Şekil 13.3'te gösterilen mantık analizöründeki "n" karşılaştırıcılarının çıkışları bir n-bitlik ikili sözcükten oluşur, bu sözcük M analizörünün 0 konumunda, n-bitlik bellek tarafından saklanır. Ayrıca belleğin daha önceki içeriklerinin hepsi bir konum kadar kaydırılır. Böylece 1 adresinin daha önceki içerikleri artık 0 adresinde, 2 adresinin daha önceki içerikleri artık 1 adresinde saklanır ve kaydırma işlemi bu şekilde diğer adreslere de uygulanır. Belleğin en üstündeki en yüksek adrese daha önce saklanmış olan sözcük ise atılır.




Şekil 13.2 Textronics model 7603 osiloskoplı bağlantılı mantık analizörü

Herhangi bir anda bellek, daha önceki M örnekleme periyotlarında giriş hatlarındaki mantıksal düzeylerin bir kaydını içerir. Her yeni örnek alınışında bu kayıt güncelleştirilir. Örnekleme işleminin herhangi bir anda durdurulması kaydı etkin biçimde "dondurur". Bu durumda mantık analizörü belleğinin içeriği, giriş hatlarının mantıksal düzeylerinde, örnekleme durdurulduğu ana kadar gerçekleşen değişikliklerin bir "anlık" durumundan oluşur. Bu kaydı elde ettikten sonra analizör, veriyi çeşitli biçimlerde görüntüleyebilir.




Şekil 13.3 Mantık analizörü



Şekil 13.4 Eşik algılama


Örnekleme işleminin durdurulması çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir. En kestirme yöntem, dışsal olarak üretilen bir tetikleyici ya da eşzamanlama sinyali kullanmaktır. Analizörlerin çoğunluğunda yüksekte-alçağa veya alçaktan-yükseğe geçiş seçmeli olarak çalışabilen bir tetikleyici girişi bulunmaktadır. Ancak en yararlı tetikleme olanağı analizörün bir tetikleme olayını tanınmasını sağlayan olanaktır. Kullanıcı, genellikle analizörünün ön panelinde bulunan anahtarlarla n bitlik bir tetikleme deseni düzenler. Her örnekleme zamanında giriş verisi tetikleyici modeli ile karşılaştırılır. Eşleşme belirlendiğinde örnekleme işlemi durdurulur.

Tetikleme olanaklarının bir başka yönü de mantık analizörünün istenirse, örnekleme işleminin, tetikleme olayı algılandıktan sonra bir periyod süresince sürdürül-



Şekil 13.5 Mantık analizörü zaman eksenini görüntüsü

mesine olanak tanıyabilmeleridir. Bu durumda saklanan veri, tetikleme olayının hemen arkasından gelen ve işlemlerin devamını sağlayan bir olaylar dizisidir. Bu elbette, veri saklamaya yalnızca tetikleyici olayın ortaya çıkmasından sonra başlayan saklama osiloskobu tarafından yakalanamayan verinin elde edilmesini sağlar. Kullanıcı, mantık analizörü ile tetikleme olayından sonra alınan örneklerin sayısını da seçebilir.



Şekil 13.6 Mantık analizörü veri eksenî görüntüsü

Şekil 13.5'de, saklanan verinin bir görüntülenme biçimini göstermektedir. Bu bir zaman ekseninde görüntüdür. Görüntü, çok kanallı osiloskopa elde edilen görüntüye benzemektedir. Ancak okuyucu mantık analizörünün, osiloskopa görülebilen gerilim değişikliklerinin ince ayrıntısını kapsamayıp, yalnızca 1 ve 0 mantıksal düzeylerini görüntülediğini unutmamalıdır. Şekil 13.5'teki görüntü, 16-kanallı bir mantık analizörü tarafından üretilmiştir. Zaman ekseninde görüntünün karmaşıklığını önlemek için kullanıcı, bazı kanallara ait izleri engelleyebilir. Şekil 13.5'te, 11 den 16 ya kadar olan kullanılabilir kanalların yalnızca 8 ile 16 arasındaki kanalları görüntülenmiştir, 16 nolu kanal en altta ve 9 nolu kanal en üstte yer almaktadır. Görüntünün sol tarafındaki düşey çizgi, işlevi aşağıda anlatılan bir imleçtir.

Şekil 13.6'da, Şekil 13.5'te gösterilen zaman ekseninde görüntüyü oluşturan saklanmış bilginin bir bölümüne ait veri eksenini görüntüsü gösterilmektedir. Burada kullanılan cihaz ile, veri eksenini her zaman 16 kanallı tamamını gösterir, sağ taraftaki sütunlar örnek numarasını, sol taraftakiler ise 16-bitlik ikili sözcüğün onaltılı biçimini verir. Cihaz ayrıca, Şekil 13.6'da gösterilen onaltılı gösterim yerine veri sözcüğünün sekizli gösterimini seçeneğini de sunmaktadır.

Şekil 13.6'daki veri ekseninde görüntü analizörünün 16 giriş hattında 194- 209 şeklinde numaralanmış 16 örnekleme noktasındaki mantıksal düzeyleri göstermektedir. Söz konusu cihaz, veriyi, toplam 512 örnekleme noktasından alarak saklamaktadır. Ön panelde yer alan bir elle kontrol olanağı ile kullanıcı, saklanan örnekler üzerinde hareket edebilir. Zaman ve veri eksenindeki görüntüler arasındaki ilişki zaman ekseninde görüntünün imleci tarafından belirlenir. İmlecin konumu veri eksenindeki görüntüde en üstteki örneğe uyar.

Giriş hatlarının örneklenme zamanlarını belirlemek için iki mekanizma seçeneğinden birisi kullanılabilir. Eşzamanlı örnekleme, test edilen sistemden gelen bir eşzamanlama sinyalini kullanır. Bir mikroişlemci için bu çoğunlukla sistem saatidir.

Mantık analizörü tarafından saklanan veri daha sonra her saat çevrimi sırasında, analizörün giriş hatlarındaki mantık düzeyleri olacaktır. Şekil 13.6 ve Şekil 13.5'te gösterilen görüntüler bu şekilde elde edilmektedir. Bazı mikroişlemci imalatçıları, çeşitli komutlar yürütülürken her saat aralığı süresince veri ve adres hatlarındaki mantıksal düzeylere ilişkin tablolar oluşturmaktadır. Dolayısıyla eşzamanlı örnekleme ile, adres ve veri hatları üzerindeki mantıksal düzeylerin beklenen şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek kolay olmaktadır. Daha gelişmiş bazı mantık analizörleri bu olanağı, saklanan örnek sözcükleri belli bir mikroişlemcinin makine-kodu komut kısaltmalarına dönüştürerek daha da genişletir. Eğer mantık

ADDRESS		DATA	EXTERNAL
TRIGGER		000F	
		PRE-TRIGR=7	
		LINE	0
ADRS	OPCODE/DATA	EXTERNAL	
0009	LD C,B	0000	0000
000A	LD L,00	0000	0000
000C	LD H,D	0000	0000
000D	LD A,<HL>	0000	0000
0400	00 READ	0000	0000
000E	LD H,B	0000	0000
000F	LD <HL>,A	0000	0000
3400	00 WRITE	0000	0000
0010	INC L	0000	0000
0011	JP NZ,000C	0000	0000
000C	LD H,D	0000	0000
000D	LD A,<HL>	0000	0000
0401	31 READ	0000	0000
000E	LD H,B	0000	0000
000F	LD <HL>,A	0000	0000
3401	31 WRITE	0000	0000

Şekil 13.7 Veri yollarındaki verinin tersine çevrilme işlemi (inverse assembly), yedi özel modülle mümkündür. Bu komut kısaltması kodlarının görüntüsü, kolayca yorumlanabilmesi için tanıdık çevirici (assembler) formatında verilmiştir.

analizörü, her komut çevriminin getirme aşaması sırasında örnekleme yapmak üzere tetiklenirse, veri yolunda arka arkaya ortaya çıkan komut kodları yakalanabilir ve görüntülenebilir. Buna bir örnek olarak, Ek B'deki Şekil 4.0-1'de Z80 mikroişlemcisinin, her komut getirme aşamasında etkin durumda olan bir M1 hattının bulunduğunu görmekteyiz. Bu hattaki sinyali bir mantık analizörünü tetiklemek için kullanmak, ardışık komut kodlarının örneklenmesine olanak verir. Şekil 13.7'de bu komut kısaltması kodlarını çözme olanağını sunan bir mantık analizöründen elde edilen görüntü gösterilmektedir. Kısaltma kodunun çözülmesi olanağının bulunması, mantık analizörünün yalnızca bir mikroişlemci çeşidi ile çalışması için tasarmlandığını ortaya koyar. Pratikte cihaz, farklı mikroişlemcilere uyum sağlamak için, bir dizi özel modülleri bulunan bir genel-amaçlı anabilgisayardan oluşur.


Mantık analizörünün eşzamanlı çalışmasıyla elde edilen en yüksek örnekleme hızı test edilen sistemin her saat çevriminde bir örnektir. Test edilen sistemde bir hata durumu varsa, mantıksal düzeylerinde saat periyodu sırasında değişikliklerin ortaya çıktığından kuşku kullanılabilir. Bu çeşit kısa geçişler "çapak" olarak bilinmektedir. Bunların ayırdedilmesine yardımcı olmak için asenkron örnekleme kullanılabilir.

Asenkron örneklemede mantık analizörü içindeki bir osilatör, örnekleme zamanlarını sabitleştirir. Bu ise, kullanıcının örnekleme frekansını seçmesine olanak verir, örnekleme frekansı, gelişmiş cihazlarda 100 MHz değerine kadar çıkabilir. Test edilen sistemin saat frekansından daha yüksek bir örnekleme hızı ile veri ve adres

S13.1 hatları her saat aralığı süresince birkaç kez örneklenebilirler. Asenkron örnekleme ayrıca sistem saati dalgabıçımının kendisinin de incelenmesine olanak verir.

Bir mantık analizörünün en etkin şekilde kullanılma yolu, eşzamanlı örnekleme ile hataların yaklaşık olarak nerede olduklarının bulunmasıdır. Bunun ardından bir çapağın kesin konumu, daha yüksek bir örnekleme hızında asenkron olarak çalıştırılarak belirlenebilir.

Şekil 13.8'de, eşzamanlı örnekleme yapılırken görünmeyen dalgabıçımları ayrıntılarının, asenkron örnekleme ile ne kadar hızlı bir biçimde elde edildiği gösterilmektedir. Tersleyici bir kapının giriş ve çıkışındaki dalgabıçımlarını incelemek için Şekil 13.9'da gösterildiği gibi bir mantık analizörünün iki kanalı kullanılmaktadır. Söz konusu dalgabıçımlarının gerçek halleri Şekil 13.8'de (b) ve (c)'de gösterilmektedir. Eşzamanlı örnekleme, sistem saatinin yüksekten-alçağa geçişinde ortaya çıkar, bu da (e) ve (f)'deki 1 ve 2 nolu dalgabıçımlarının zaman eksenindeki görüntüleriyle sonuçlanır.



Şekil 13.8 Mantık analizörünün senkron ve asenkron örnekleme



Şekil 13.9 Mantık analizörünün prob bağlantıları

Hızlı asenkron örnekleme ile üretilen zaman ekseninde görüntü (g) ve (h)'de gösterilmektedir. Kapı giriş ve çıkış dalgabıçımları arasındaki gecikmenin burada ortaya çıktığı görülmektedir. Eşzamanlı örnekleme ile hiç görünmeyen 2 nolu dalgabıçımındaki çapak da bu görüntüde belli olmaktadır. Mantık analizörlerinin çoğunluğunda aslında, "çapak yakalama" için bir sinyalin geçişleri tarafından tetiklenen bir mandalı kullanan başka olanaklar bulunmaktadır. Eşzamanlı işlemlerde bile mandallama modu olarak adlandırılan bu olanağın kullanılması, bulunduğu konumun saptanmasındaki hassaslık daha az olsa da, 2 nolu dalgabıçımındaki çapağı algılayabilmektedir.

Şekil 13.3'te gösterilen görüntü, 16-kanallı bir mantık analizörü tarafından üretilmiştir. Daha anlaşılır olması için yalnızca sekiz kanal etkinleştirilmiştir. Görüntüdeki sekiz iz, serbest çalışma modundaki bir Z80 mikroişlemcisinin A0-A7 adres hatlarında bulunan aktiviteyi görüntüler.

A0 adres hattı diyagramın tabanında, A7 ise en üstündedir. A7 dalgabıçımının A0-A6 hatlarından farklı özellikte olduğu görülecektir. Bu, A0-A6 hatlarının, bölüm 12.10'da tartışıldığı gibi, her bir komut yürütüm çevriminin bir bölümü için bir tazeleme adresi taşımalarından kaynaklanmaktadır.

Mantık analizörlerinin çoğunluğunda, zaman ekseninde görüntülemenin genişletilmesi de dahil, daha gelişmiş başka olanaklar bulunmaktadır. Şekil 13.10'da imleç dikey bir hat olarak görülmektedir. Şekil 13.5, aynı verinin bir görüntüsünü göstermektedir fakat burada veri, imlecin sağ tarafına doğru beş kez genişletilmiştir. A0-A7'ye kıyasla A7 dalgabıçımının özelliğindeki farklılık burada daha açık bir biçimde görülebilmektedir.

Bir mantık analizörü yardımıyla yol aktivitesi kayıtlarını elde eden kullanıcı daha sonra, yorum sorunu ile karşı karşıya kalır. Mikroişlemcilerin çoğunluğunun imalatçı bilgi sayfalarında, her bir komutun yürütümü sırasında veri ve adres yollarında ne görmeyi bekleyebileceğinize ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bunun en iyi örneği Ek C'deki Tablo 9'da yer almaktadır. Bu tablo, komut takımındaki her bir komutun yürütümü gerçekleştikçe her bir saat çevrimi sırasındaki veri ve adres yolu aktivitesini göstermektedir. Veri yolundaki 8-bitlik sözcüğün mikroişlemci tarafından


her zaman saptanamayabileceğine ve bundan dolayı bazı komutlar için keşif biçiminde her zaman tahmin edilemeyeceğine dikkat edilmelidir.

Şekil 13.11'de, aşağıdaki iki komutun yürütümünden sonra görülebilecek bir mantık analizörü zaman ekseninde görüntü gösterilmektedir. Eşzamanlı örneklem yapıldığı kabul edilmiştir.

LDX #X'1000'
STX X'1027'

Bu iki komut bellekte 2000 konumundan başlayarak saklanır. Birinci komut X kaydedicinin onaltılı 1000 sayısı ile yükler. İkinci komut ise X kaydedicinin 16-bitlik içeriğini 1027 ve 1028 adreslerine saklar. Anlaşılır olması açısından bu komutlar için zamanlama bilgisi Tablo 13.1'de verilmiştir (Ek C'deki Tablo 9'dan alınmıştır.).

Şekil 13.11'deki zaman ekseninde görüntü 16 giriş hattı bulunan bir mantık analizörü tarafından üretilmiştir. Bunlardan en küçük değerlikli olan sekiz tanesi A7-A0 adres yolu hatlarına bağlanmışlardır. En ağırlıklı olan sekiz tanesi D7-D0 veri yolu hatlarına bağlanmışlardır. Verinin okunabilir onaltılı gösterimini sağlamak için giriş hatlarının yol hatlarına bağlanma sırası önemlidir.




nedenle, görüntüde gösterildiği gibi, 10'u taşır. Dolayısıyla görüntü satır satır incelenerek sistemin doğru çalıştığı denetlenebilir. Beklenen çalışma biçiminden herhangi bir sapma olursa bu, programın yeniden çalıştırılması ve bozukluğun saptandığı bölgede daha yüksek bir hızda asenkron örnekleme yapılması ile, daha yakından araştırılabilir.

13.3 İşaret analizörleri

Her ne kadar mantık analizörü laboratuvar ortamında hata teşhisi için kullanılabilir, ancak en güçlü araçlardan biri ise de, bu cihazın sahadaki test mühendisi açısından belli bazı dezavantajları bulunmaktadır. Güçlüklerden birisi cihazın elde ederek kullanıcıya sunduğu bilgi hacminin küçüklüğüdür. Örnek olarak en çok 512 örnek saklayabilen 16 giriş hatlı ortalama bir mantık analizörünü alırsak, bu cihaz 8.192 bitlik bir verinin incelenmesine olanak tanır. Veri elverişli bir biçimde sunulmaktadır, ancak yine de bir hata durumunun belirlenmesi için çözülmesi gerekir. Mantık analizörünün sistem adres ve veri yolları boyunca birkaç noktadaki veri akışını gözlemek için kullanılması gerekebilir, böylelikle ek veri hacmi elde edilir.

Mikroişlemci-tabanlı sistemlerle ilgilenen saha servis mühendisinin karşılaştığı özel sorunları göstermek için bu durumu, analog elektronik sistemlerin servisiyle ilgilenen bir mühendisin sorunlarıyla karşılaştırabiliriz. Analog sistemlerde standart hata belirleme araçları multimetre ve osiloskoptur. Mühendis, bu cihazları kullanarak devre üzerindeki sinyalleri izleyebilir. Servis elkitabları çoğunlukla doğru biçimde çalışırken devredeki çeşitli düğümlerde ortaya çıkan dalga biçimlerinin biçim ve genliklerini gösteren devre diyagramları içerir. Şekil 13.12'de bunun bir örneği yer almaktadır. Şekil 13.12'de gösterilen devrenin tanımladığı sistem bölümünün düzgün biçimde çalışıp çalışmadığını denetlemek çok kolaydır. Servis mühendisi bir osiloskop kullanarak giriş ve çıkış dalga biçimlerinin biçim ve büyüklüğünü gözler. Giriş dalga biçimi olması gerektiği gibi ise ve çıkış dalga biçimi değilse o zaman söz konusu devrenin bir yerinde bir hata bulunmaktadır. Giriş dalga biçimi olması gerektiği biçimde bulunmasa bile test mühendisi giriş hattını, bir sinyal üretici yardımıyla doğru biçim ve büyüklükte bir test dalga biçimini kullanarak kıracaktır ve devreyi uyarabilir. Bu olanaklarla saha servis mühendisinin hataların yerlerini eleman düzeyine kadar belirlemesi, seyrek bir durum değildir.

Gördüğümüz gibi mikroişlemci-tabanlı sistemlerdeki sorun, devre düğümlerindeki dalga biçimlerinin, yalnızca mantık analizörü gibi özel bir cihaz kullanılarak ayrıntılı biçimde incelenen karmaşık darbe dizileri oluşturamaya eğilimli bulunmalarıdır. Bu darbe dizileri, analog devre servis bilgilerinde olduğu gibi, basit genlik/biçim diyagramlarıyla genellikle tanımlanamazlar. Böylece eleman düze-




Şekil 13.12 Analog devrelerde hata-bulmaya yardımcı dalga biçimleri

yinde hata bulma konusu servis mühendisinden beklenenleri arttırmakta ve devre çalışmasının analog sistemlerde gerekenden çok daha geniş biçimde anlaşılmasını gerektirmektedir. Bunun bir sonucu, mikroişlemci donanımı servis hizmetlerinde, kart değişiminin yaygın biçimde kullanılmasıdır.

İşaret analizörleri, mikroişlemci sistemlerin saha servis hizmetlerinde görülen güçlüklerin giderilmesi için özel olarak tasarlanmış cihazlardır. İşaret analiz tekniği, karmaşık bir darbe dizisini basit bir parametre ya da "işaret" ile karakterize etmemize olanak verir, bu işlem birçok yönden bir analog dalga biçiminin biçim ve büyüklüğü ile karakterize edilmesine benzer.


İşaret analizörleri, test edilen sistemin saati ile eşzamanlı olarak çalışırlar. İşaret analizörünün tek veri probu, denetlenen devrenin test yapılacak düğümü ya da noktasına yerleştirilir. Probdaki gerilim, her sistem saat çevrimi sırasında bir kez örneklenir ve bu, mantık analizöründe kullanılan ve Şekil 13.4'te gösterilen tekniğe benzer bir eşik algılama tekniği kullanılarak, 1 ya da 0 mantıksal düzeyleri şeklinde sınıflandırılır. İşaret analizörünün sistem saat dalga biçiminden oluşan ikinci bir giriş gereksinimi olduğu açıktır.

Dolayısıyla prob çıkışında, iki mantıksal düzey arasında değişen bir dalga biçimi elde ederiz. Değişiklikler eşzamanlıdır, saat çevriminin aynı noktasında her zaman bir değişiklik gerçekleşir. Fakat bunlar tekrarlamalı değildir. İşaret analizörü tarafından yapılan ölçüm, test edilen sistem tarafından üretilmesi gereken başlatma ve durdurma darbelerinin belirlediği zaman aralığı içinde gerçekleşir. Şekil 13.13'te bir işaret analizörünün basitleştirilmiş şematik diyagramı gösterilmektedir. RS




Şekil 13.13 İşaret analizörünün basitleştirilmiş şematik bağlantı düzeni

çiftkararlı devresi, başlatma darbesi tarafından ayarlandığında, veri örnekleri geribeslemeli kaydırmalı kaydedici olarak bilinen özel bir devreye saatlenirler. Ardışık örnekler bu şekilde, RS çiftkararlı devresi yeniden durdurma darbesine ayarlanıncaya kadar, geribeslemeli kaydırmalı kaydediciye saatlenir. Şekil 13.14, bir işaret analizöründeki tipik bir veri dalgabıçımı için zamanlama ilişkilerini göstermektedir, burada RS çift-kararlı devresi, başlatma/durdurma darbelerinin yüksekten-alçak duruma geçişleri tarafından tetiklenmektedir. Veri, sistem saatinin yüksekten-alçak duruma geçişlerinde, geribeslemeli kaydırmalı kaydediciye saatlenmektedir.




Şekil 13.14 İşaret analizörü zamanlama diyagramı



Şekil 13.15 Onaltı katlı geribeslemeli kaydırmalı kaydedici

Şekil 13.15'te 16-bitlik bir geribeslemeli kaydedici örneği yer almaktadır. Burada 16, 12, 9 ve 7 nolu katların çıkışlarının bir modulo-2 toplayıcısında, kaydedicinin 1 nolu katı için bir sonraki girişi sağlamak amacıyla, giriş bit akışıyla birleştirildiği görülmektedir. Modulo-2 toplayıcısı mantıksal bir elemandır, 1 mantık düzeyindeki çıkışların sayısı bir çift sayı ise bu toplayıcının çıkışı mantıksal 1 değeridir. Bu tanımlamadaki amaca uygun olması için sıfır, bir çift sayı olarak kabul edilir. Örneğin Şekil 13.6'da gösterilen devrede, $Q_{16}, Q_{12}, Q_9, Q_7 = 1101$ ve giriş biti 1 ise, modulo-2 toplayıcısının çıkışı, çıkışların dördü 1 mantıksal düzeyinde olduğundan, sıfırdır. Benzer şekilde $Q_{16}, Q_{12}, Q_9, Q_7 = 0010$ ve giriş biti 0 ise, modulo-2 toplayıcısının çıkışı, çıkışların yalnızca biri (bir tek sayı) 1 mantıksal düzeyinde olduğundan, 1'dir.

Giriş biti akışı, geribeslemeli kaydırmalı kaydediciye başlama darbesinden sonra verilir. Kaydırma, durdurma darbesi tarafından sonlandırılır ve daha sonra kaydırma kaydedicisinin içeriği başlama ve durma arasındaki darbe dizisinin işaretinden



Şekil 13.16 İşaret analizörü test dalgabıçımı


oluşur. İşaret analizörlerinin çoğunluğunda kaydırmalı kaydedicinin içeriğine kod çözümü uygulanır ve onaltılı ya da benzer formatta görüntülenir. Bu noktada okuyucu haklı olarak, giriş dalgabıçımı işaretini üretmek için neden bir geribeslemeli kaydırmalı kaydedici seçildiğini sorabilir. Başka yöntemler de olanaklıdır. Kullanılmış olan yöntemlerden birisi, başlama ve durdurma darbeleri arasında dalgabıçımlarındaki yüksek-alçak ve alçak-yüksek geçişlerin sayılmasıdır. Bu sayı daha sonra darbe dizisi için bir işaret olarak kullanılabilir. O zaman geribeslemeli kaydırmalı kaydedici tarafından üretilen işaretin özelliği nedir?

Bu soruyu yanıtlamak için önce, bir işaret analizörünün yararlılığının, doğru ve yanlış darbe dizileri arasındaki farkları algılama yeteneği tarafından belirlendiğini iyice anlamamız gerekir. Eğer bir yanlış darbe dizisi, doğru sinyalin işaretiyle aynı işareti üretebilirse o zaman cihaz öngörülen amacı başaramamış demektir. Burada anlatılan geribeslemeli kaydırmalı kaydedici mantık analizörlerinin bir özelliği, birbirinden çok az farklı olan darbe dizileri için farklı işaretler üretebilme yetenekleridir.

Şekil 13.16'da iki darbe dizisi gösterilmektedir, bunlardan (a) hatasız, (b) ise hatalı bir sistemden elde edilmiştir. (a) ve (b) arasındaki tek farkın, dizinin ortasındaki dar darbenin yerinin değişmesinde olduğu görülecektir. Düzey geçişlerini bir işaret olarak kullanmak, hem (a) hem de (b)'de bunun gibi beş komut bulunduğundan, sonuçta her hangi bir hata ortaya çıkarmaz. Şimdi de Şekil 13.17'de gösterilen ve çok basit dört katlı geribeslemeli kaydırmalı kaydedici tabanındaki bir işaret analizörünü ele alalım. Örneklennmiş girişin ardışık basamakları içeriye saatlendikçe kaydedici içeriğinin nasıl değiştiği, Şekil 13.18 ve 13.19'da gösterilmektedir. Doğru dalgabıçımı 0010, yanlış darbe dizisi ise 1001 işaretini bırakır.

Yukarıdaki örnek, geribeslemeli kaydırmalı kaydedicinin, belirli bir durumdaki hata algılama aracı olarak, geçiş sayımına olan üstünlüğünü kolayca göstermektedir. Geribeslemeli kaydırmalı kaydedici yöntemlerinin genel üstünlüklerini matematiksel olarak kanıtlamak mümkündür.

S13.6



Şekil 13.17 Dört katlı geribeslemeli kaydırmalı kaydedici

Durum	Bir sonraki giriş	Kaydırmalı kaydediciye gelen bir sonraki girişi
0 0 0 0	1	1
0 0 0 1	1	1
0 0 1 1	0	0
0 1 1 0	0	1
1 1 0 1	0	0
1 0 1 0	1	0
0 1 0 0	0	1
1 0 0 1	0	1
0 0 1 1	0	0
0 1 1 0	1	0
1 1 0 0	1	1
1 0 0 1	1	0
0 0 1 0	0	

Şekil 13.18 Doğru dalgabıçımı (a) için geribeslemeli kaydırmalı kaydedici sıra durumu

Durum	Bir sonraki giriş	Kaydırmalı kaydediciye gelen bir sonraki girişi
0 0 0 0	1	1
0 0 0 1	1	1
0 0 1 1	0	0
0 1 1 0	0	1
1 1 0 1	0	0
1 0 1 0	0	1
0 1 0 0	1	0
1 0 1 0	0	1
0 1 0 1	0	1
1 0 1 1	1	0
0 1 1 0	1	0
1 1 0 0	1	1
1 0 0 1	0	

Şekil 13.19 Hatalı dalgabıçımı (b) için geribeslemeli kaydırmalı kaydedici sıra durumu

Kaydırmalı kaydedicideki geribesleme bağlantılarının seçimi bu uygulamada önemlidir. Uygun geribesleme bağlantılarıyla ilgili temel kural ve bilgiler 13.1 ve 13.3 nolu kaynaklarda bulunmaktadır.

Hatanın bulunduğu yerin belirlenmesinde işaret analizörü kullanırken servis mühendisi, hatalı devredeki çeşitli test noktalarında ya da "düğümdeki" işaretleri kontrol edecektir. Bu işaretler doğru biçimde çalışan bir devredeki benzer düğümlerde bulunan işaretlerle karşılaştırılır. Bu uygulamanın başarılı olması için, çeşitli düğümlerde uygun darbe dizilerini üretecek bir yol bulunmalıdır. Burada gerekli olan şey, bir analog devrenin düğümlerini uyaran sinyal üreticinin eşdeğerinde bir devredir.

Mikroişlemci sistemlerin çoğunluğunda düğümlerin birçoğunu uyarabilmenin elverişli bir yolu, sistemi serbest-çalışma durumuna getirmektir. Bu işlem (13.10'da anlatılmıştır) adres yolundaki adresin mümkün bütün değerleri sürekli olarak bir döngüye girmesine neden olur. Bu adresler 16-hatlık bir yol bulunan sistemdeki 0000-FFFF boyunca döngü yaparken, en büyük değeri hat olan A15, 0'dan 1'e bir geçiş yapar. Bu geçiş 7FFF-8000 adres geçişi sırasında ortaya çıkar. Ticari işaret analizörlerinin çoğunluğunda A15 hattındaki sinyali başlatma hem de durdurma denetim hatlarına verilebilir. Bunun arkasından ilk geçiş işaret çözümlemesini başlatır, işaret çözümleme işlemi daha sonra ilk geçiş tarafından sona erdirilir. 13.12 nolu kaynak tekniği daha ayrıntılı biçimde anlatmaktadır.

A15'i, işaret analiz "penceresini" açıp kapayan bir araç gibi kullanmak, adreslenecek tüm değerler üzerinde döngüdeyken A0-A14 adres hatlarındaki işaret kontrol edilmesine olanak verir. 8080-tabanlı bir sistem için, 65.536 adreslik döngü, her NOP komutu yürütüm için dört saat saykılına gerek duyduğunda 262,144 saat darbesi gerektirecektir. İşaretler adres yolunun değişik noktalarında kontrol edilmelidir.

Mikroişlemci serbest çalışma modunda ve adresler olabilecek tüm değerler üzerinde döngüdeyken, adres kod çözücülerinin çıkışları uygun adres görüldüğünde etkin duruma geçecektir, daha sonra da girişler için aynı şey gerçekleşecektir. Dolayısıyla adres kod çözücülerinin çıkışlarındaki işaretler devrenin doğru biçimde işlev gördüğünü göstermediklerini gösterebilirler.

Eğer adres kod çözücülerini, 8080 $\overline{\text{MEMRD}}$ ya da $\overline{\text{IOWR}}$ gibi sinyaller tarafından yetkilendirilirse, bu hatları, işaretin üretilmesi için 0 mantıksal düzeyinde tutmak gerekebilir. Bütün durumlarda işaretler, doğru şekilde işlev gören bir sistemde benzer test durumları sırasında bulunan işaretlerle karşılaştırılır.

S13.5

Kaynaklar ve bibliyografya

- 13.1 C.H. House, "Engineering in the time domain calls for a new kind of digital instrument", *Electronics*, pp: 75-81 (1 May 1975).
- 13.2 W.A. Farnbach, "Systematic turn-on of microprocessor systems using logic state analysers" *Electronic Design*, pp: 15 (19 July 1976)
- 13.3 W.A. Farnbach, "Logic state analysers-a new instrument for analysing sequential digital processes", *IEEE Transactions on instrumentation and measurement*, Vol. IM 24(4), pp 353-6 (December 1975).

- 13.4 C.T. Small and J.S. Morrill, Jr, "The logic state analyser, a viewing port for the data domain", *Hewlett-Packard Journal*, pp 210 (August 1975).
- 13.5 W.A. Farnbach, "Troubleshooting in the data domain is simplified by logic state analysers", *Electronics*, pp 103-105 (15 May 1975)
- 13.6 R.L. Down, "Understanding logic analysers", *Computer design*, Vol. 16(6), pp 188-91 (June 1977)
- 13.7 T. Clark, "Troubleshooting microprocessor-based systems" *Digital Design*, pp 56-66 (February 1978)
- 13.8 G.Gordon and H.Nadig, "Hexadecimal signatures identify troubleshoots in microprocessor systems", *Electronics* (3 March 1977)
- 13.9 R.A.Frohwerk, "Signature analysis: a new digital field service method" *Hewlett-Packard Journal* (May 1977)
- 13.10 D.A.Sharrit "Designing serviceability into the Model 8568 A spectrum analyser", *ibid.* (June 1978)
- 13.11 D.A.Sharrit "Team up a microP with signature analysis and ease troubleshooting in the field", *Electronic Design*, (4 January 1979)
- 13.12 A.Stefanski "Free-running signature analysis simplifies troubleshooting", *Electronic Design News* (5 February 1979)

Sorular

- 13.1 Bir mantık analizörünün eşzamanlı ve asenkron örnekleme yapması arasındaki farkı açıklayınız.
- 13.2 Basit bir blok diyagram yardımıyla bir mantık analizörünün iç işlemlerini anlatınız.
- 13.3 Mantık analizörü çapak saptama amacıyla kullanıldığında eşzamanlı örneklemenin asenkron örneklemeden niçin daha iyi olduğunu açıklayınız.
- 13.4 Çizimler yardımıyla, mantık analizöründe zaman ekseninde ve veri ekseninde görüntülemeyi anlatınız.
- 13.5 İşaret analizörünün temel ilkesini açıklayınız.
- 13.6 Şekil 13.17'de gösterilen geribeslemeli kaydırmalı kaydedicinin içeriğini 11001111000 sırası olarak eşzamanlı biçimde kaydırıldığında belirleyiniz. Kaydedicinin başlangıç içeriğinin 0000 olduğunu varsayabilirsiniz.



Intel 8080 merkezi işlem birimi

Not:

Aşağıda verilen Ekler, çeşitli firmaların yüksek müsadeleri ile kop-
yalanmış olan üretici firma ürün bilgilerindeki örneklerden oluşmak-
tadır. Bu bilgiler sadece, mevcut kaynaklara ve ürün karşılaştırmala-
rına örnek olarak verilmiştir. Bunların, tasarım bilgisi için ilk kaynak
gibi kullanılmamaları gerekir. Mikroelektronik hızla gelişimi nede-
niyle, siz bu kitabı okurken büyük olasılıkla daha güncel bilgiler
mevcut olacaktır.

8080 MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ

8080, genel amaçlı sayısal bilgisayar sistemlerinde kul-
lanılmak üzere tasarlanmış olan, tam 8-bitlik paralel bir mer-
kezi işlem birimidir. Intel n-kanal silisyum MOS işlemi
kullanılarak, tek bir LSI (Large Scale Integration) yongası
olarak üretilmiştir (Şekil 3-1'e bakınız). 8080, verileri ve iç
durum bilgilerini, 8-bitlik, iki-yönlü, 3-durumlu bir Veri Yolu
(D₀-D₇) aracılığıyla aktarır. Bellek ve çevre birimlerinin ad-
resleri, 16-bitlik, 3-durumlu aynı bir Adres Yolu (A₀-A₁₅) üze-
rinden gönderilir. Dört denetim girişi (READY, HOLD, INT ve
RESET), dört güç girişi (+12 V, +5 V, -5 V ve GND) ve iki
saat girişi (φ1 ve φ2) 8080'e girer, ve altı zamanlama ve
denetim çıkışı (SYNC, DBIN, WAIT, $\overline{WR}$, $\overline{HLDA}$ ve INTE)
8080'den çıkar.



Şekil 2-1. 8080'nin, Bacak Tanımları ile Birlikte Fotomikrografı

8080 MİB'İN MİMARİSİ

8080 MİB aşağıdaki işlevsel birimlerden oluşur:

- Kaydedici dizisi ve adres mantık devresi
- Aritmetik ve mantık birimi (ALU)
- Komut kaydedicisi ve denetim bölümü
- İki-yönlü, 3-durumlu veri yolu tamponu

Şekil 2-2'de, 8080 MİB'ndeki işlevsel bloklar çizimle gösterilmiştir.

Kaydediciler:


Kaydedici bölümü, altı adet 16-bitlik kaydedici halinde düzenlenmiş olan statik bir RAM dizisinden oluşur:

- Program sayıcısı (PC)
 - Yiğün işaretçisi (SP)
 - B, C, D, E; ve H, L harfleri ile gösterilen, çiftler halinde düzenlenmiş 8 adet 8-bitlik genel amaçlı kaydedici
 - W, Z olarak adlandırılan geçici bir kaydedici çifti
- Program sayıcısı, yürürlükteki program komutunun bel-
lek adresini içerir ve her komut getirmede otomatik olarak

arttırılır. Yiğün işaretçisi, bellekte, kullanılabilecek bir sonraki yiğün konumu adresini içerir. Yiğün işaretçisine, oku-yazılabilir herhangi bir parçası yiğün olarak kullanılacak şekilde başlangıç değeri yüklenebilir. Yiğün işaretçisi, yiğün "itildiğinde" azaltılır, veri yiğündan geriye "çekildiğinde" artırılır (yani yiğün "aşağıya doğru" büyür).

6 adet genel amaçlı kaydedici, (8-bitlik) tek kaydedici olarak ya da (16-bitlik) kaydedici çifti olarak kullanılabilir. Geçici kaydedici çifti, programla adreslenemez ve sadece komutların iç yürütümü için kullanılır.

Sekiz-bitlik veri baytları, kaydedici-seçme çoğullayıcı üzerinden, iç yol ile kaydedici dizisi arasında aktarılır. Onaltı-bitlik aktarmalar, kaydedici dizisi ile adres mandalıyla da arttırma/azaltma devresi arasında oluşabilir. Adres mandalı, üç kaydedici çiftinin herhangi birinden veri alır ve arttırma/azaltma devresi ile birlikte 16 adres çıkış tamponuna (A₀-A₁₅) sürer. Arttırma/azaltma devresi, adres mandalından veri alarak kaydedici dizisine gönderir. 16-bitlik veri, artırılabilir, azaltılabilir ya da sadece kaydediciler arasında aktarılabilir.



Şekil 2-2. 8080 MİB'nin işlevsel Blok Diyagramı

Aritmetik ve Mantık Birimi (ALU):

ALU aşağıdaki kaydedicileri içerir:

- 8-bitlik akümülatör
- 8-bitlik geçici akümülatör (ACT)
- 5-bitlik bayrak kaydedicisi: sıfır, elde, işaret, eşlik ve yardımcı elde
- 8-bitlik geçici kaydedici (TMP)

Aritmetik, mantıksal ve döndürme işlemleri, ALU içeriğinden yapılır. ALU, geçici kaydedici (TMP), geçici akümülatör (ACT) ve elde flip-flopu ile beslenir. İşlemin sonucu, iç yola ya da akümülatöre aktarılabilir; ALU, aynı zamanda bayrak kaydedicisini de besler.

Geçici kaydedici (TMP), iç yoldan bilgi alır ve aldığı bilginin tamamını ya da parçalarını, ALU'ya, bayrak kaydedicisine ve iç yola gönderebilir.

Akümlatör (ACC), ALU ve iç yoldan yüklenebilir ve geçici akümülatör (ACT) ve iç yola veri aktarabilir. Akümülatörün (ACC) içeriği ve yardımcı elde flip-flopu, DAA komutunun yürütülmesi sırasında (Bölüm 4'e bakınız) ondalık düzeltme için test edilebilir.

Komut Kaydedicisi ve Denetim:

Herhangi bir komut getirmede, bir komutun (OP kodunu) içeren ilk baytı, iç yoldan 8-bitlik komut kaydedicisine aktarılır.

Komut kaydedicisinin içeriği, ardışık olarak komut kod çözücüsüne uygulanır. Çeşitli zamanlama sinyalleri ile birleştirilen kod çözücü çıkışı, kaydedici dizisi, ALU ve veri tampon blokları için gerekli denetim sinyallerini sağlar. Ayrıca, komut kod çözücü çıkışları ile dış denetim sinyalleri, durum ve çevrim zamanlama sinyallerini üreten zamanlama ve durum denetim bölümüne de beslenirler.

Veri Yolu Tamponu:

Bu 8-bitlik, iki yönlü, 3-durumlu tampon, MİB'nin iç yolunu dış veri yolundan (D₀-D₇) yalıtım için kullanılır. Çıkış modunda, iç yol içeriği, ardışık olarak veri yolu çıkış tamponlarını süren 8-bitlik bir mandala yüklenir. Çıkış tamponları, giriş ya da aktarma ile ilgili olmayan işlemler sırasında devre dışına anahtarlanır.


Giriş modu sırasında veri, dış veri yolundan iç yola aktarılır. İç yol, aktarma durumu (T₃-bu bölümde daha sonra açıklanacaktır) dışında, her iç durumun başlangıcında önceden yüklenir.

İŞLEMCI SAYKILI

Komut saykılı, bir komutu getirmek ve yürütmek için gerekli süre olarak tanımlanır. Getirme sırasında, seçilen bir komut (bir, iki ya da üç baytlık) bellekten çekilir ve MİB'nin komut kaydedicisine yerleştirilir. Yürütme fazı sırasında, komutun kodu çözülerek belirli işleme etkinliklerine dönüştürülür.

Her komut saykılı, bir, iki, üç, dört ya da beş makine saykılından oluşur. MİB'nin belleğe ya da bir giriş çıkış portuna her erişiminde bir makine saykılı gerekir. Bir komut saykılının getirme parçası, getirilecek olan her bayt için bir makine saykılı gerektirir. Komut saykılının yürütme parçasının süresi, getirilen komutun türüne bağlıdır. Bazı komutlar, komutu getirmek için gerekli olanlardan başka hiç bir makine saykılına gerektirmez; ancak diğer komutlar, belleğe ya da giriş çıkış birimlerine veri yazmak veya bunlardan veri okumak için ilave makine saykılına gerek duyarlar. DAD komutu, bir iç kaydedici çifti toplama işlemini tamamlamak için iki ilave makine saykılına gerek gösterdiğinden dolayı, bir istisnadır (Bölüm 4'e bakınız).

Her makine saykılı, üç, dört ya da beş durumdan oluşur. Durum, işleme etkinliğinin en küçük birimidir ve 1'den sürülen saat darbelerinin pozitifle giden ardışık iki geçişi arasındaki aralık olarak tanımlanır. 8080, iki-fazlı bir saat osilatörü ile sürülür. Bütün işleme etkinlikleri için bu saatin periyodu referans alınır. 1 ve 2 ile etiketlenmiş olan, birbiri üzerine binmeyen iki saat darbesi, dış devre tarafından sağlanır. Her makine saykılına durumlara bölen, 1 saat darbesidir. 8080'deki zamanlama mantık devresi, saat girişlerini, her makine saykılının başlangıcını belirten bir SYNC (senkronizasyon) darbesi üretmek için kullanır. SYNC darbesi, Şekil 2-3'de gösterildiği gibi, 2'nin alçaktan-yükseğe geçişi ile tetiklenir.



* DAD KOMUTUNUN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ MAKİNE SAYKILARINDA, BU SAYKILAR, İÇ KAYDEDİCİ ÇİFTİ TOPLAMA İÇİN KULLANILDIĞINDAN, SYNC SINYALI ORTAYA ÇIKMAZ.

Şekil 2-3 1, 2 Ve SYNC Zamanlaması

Durum için tanımlanan sürenin üç istisnası vardır. Bunlar, bekle (WAIT) durumu, tutma (HLDA) durumu ve durdurma (HLTA) durumudur. Bu durumlar, bu bölümde daha sonra tanımlanacaktır. WAIT, HLDA ve HLTA durumları dış olaylara bağlı olduğundan, bu durumların süreleri dış olayların belirsiz uzunluklu doğaları tarafından belirlenir. Ancak bu istisnai durumların bile, sürülen saatin darbeleri ile senkronize edilmeleri gerekir. Bundan dolayı, bütün durumların süreleri saat periyodunun üst üste toplamı halindedir.

Buna göre özetlersek, her saat periyodu bir durumu işaret eder; üçden beşe kadar olabilen sayıda durum bir makine saykılını oluşturur; ve birden beşe kadar olabilen sayıda makine saykılı da bir komut saykılını oluşturur. Bütün bir komut saykılının tamamlanması için, herhangi bir yerde, kapsanan komutun türüne bağlı olarak dörtten onsekize kadar durum gerekir.

Makine Saykılarının Tanımlanması:

DAD komutunun istisnai durumu ile birlikte, verilen herhangi bir komut saykılında kaç makine saykılının gerekli olduğunun belirlenmesinde göz önüne alınması gereken, sadece tek bir nokta vardır: işlemcinin, komutu getirmek ve yürütmek için bir bellek adresini ya da adreslenebilen bir çevre birimini işaret ettiği zamanların sayısı. Çoğu işlemciler gibi 8080 işlemcisi de, makine saykılı başına sadece bir adres gönderecek şekilde yapılmıştır. Bu yüzden, eğer bir komutun getirme ve yürütülmesi iki bellek işaretlemeye gerek gösterirse, o zaman o komuta ilişkin komut saykılı iki makine saykılından oluşur. Eğer böyle beş işaretleme gerekirse, o zaman komut saykılı beş makine saykılını içerir.

Her komut saykılında, en azından komutun getirilmesindeki bellek işaretlemesi mevcuttur. Bir komut saykılında, komutun yürütülmesi için başkaca bellek işaretlemeye gerek olmasa bile, her zaman getirme makine saykılını bulunmak zorundadır. Bu yüzden, her komut saykılındaki ilk makine saykılı, bir GETİRME saykılıdır. Bunun ötesinde çok katı kurallar yoktur. Sonraki saykılar getirilen komutun türüne bağlıdır.

Şimdi bazı örnekleri inceleyelim. Kaydediciyle-topla (ADD r) komutu, tamamı için sadece tek bir makine saykılı (GETİRME) gerektiren bir komuttur. Bu tek-baytlık komutta, MIB'nin altı genel amaçlı kaydedicisinden birinin içeriği, akümülatörün mevcut içeriğine eklenir. Komutu yürütmek için gerekli olan tüm bilgi komut kodundaki sekiz bitin içinde kapsandığından dolayı, sadece bir tek bellek işaretleme gerekir. Komutu bellekten çekmek için üç durum ve istenen toplamayı gerçekleştirmek için de bir ilave durum kullanılır. Böylece bütün komut saykılı, dört durumdan ya da dış saatin dört periyodundan oluşan, sadece tek bir makine saykılını gerektirir.

Fakat şimdi belirli bir bellek konumunun içeriğini, akümülatörün o anki içeriğine eklemek istediğimizi (ADD M)

varsayalım. Bu örnek temel olarak az önce söz ettiğimiz örneğe çok benzemekle birlikte, bu durumda başka bir adım gerekir. Ayrıca, istenen bellek gözünü adreslenmekle de fazladan bir makine saykılı kullanılır.

Uygulamadaki sıra aşağıdaki gibidir. Önce, işlemci program sayıcısı tarafından adreslenen tek-baytlık komut sözünü çeker. Bu işlem üç durum alır. GETİRME komutu elde etmek için GETİRME makine saykılı; hedef belleğin adresini elde etmek için BELLEK OKUMA makine saykılında elde edilen sekiz-bitlik komut sözünü MIB'nin komut kaydedicisine koyulur ve komut saykılının kalanındaki etkinlikleri yönlendirmek için kullanılır. Sonra, işlemci H ve L kaydedicilerinin içeriklerini adres olarak gönderir. Bu BELLEK OKUMA makine saykılında yanıt olarak gelen sekiz-bitlik veri sözünü, 8080 MIB'nin içeriğine geçici kaydediciye yerleştirilir. Buraya kadar üç saat periyodu daha geçmiş oldu. Yedinci ve son durumda, geçici kaydedicinin içeriği akümülatörüne eklenir. Toplam yedi durumdan oluşan iki makine saykılı, "ADD M" komut saykılını tamamlar.

Başka bir örnekte, beş makine saykılını gerektiren H ve L kaydedicilerini sakla (SHLD) komutu yer alır. "SHLD" komut saykılı sırasında, işlemcinin H ve L kaydedicilerinin içeriği, ardışık olarak bitişik iki bellek gözüne konulur; yazma adresi, işlem kodu baytından hemen sonra gelen iki bellek konumunda saklanan iki adres baytı ile belirlenir. Bu komut saykılı sırasında, aşağıdaki olaylar sırasıyla gerçekleşir;

- (1) Dört durumdan oluşan bir GETİRME makine saykılı. Bu makine saykılının ilk üç durumunda, işlemci program sayıcısı tarafından işaret edilen komutu getirir. Sonra program sayıcısı artırılır. Dördüncü durum iç komut kod çözümü için kullanılır.
- (2) Üç durumdan oluşan bir BELLEK OKUMA makine saykılı. Bu makine saykılı sırasında, program sayıcısı tarafından işaret edilen bayt bellekten okunur ve işlemcinin Z kaydedicisine yerleştirilir. Program sayıcısı yine artırılır.
- (3) Üç durumdan oluşan diğer bir BELLEK OKUMA makine saykılı. Bu saykılıda, işlemcinin program sayıcısı tarafından işaret edilen bayt bellekten okunarak W kaydedicisine yerleştirilir. Program sayıcısı, bir sonraki komutun getirilmesi için şimdiden artırılır.
- (4) Üç durumluk bir BELLEK YAZMA makine saykılı. Bu makine saykılında, L kaydedicisinin içeriği W ve Z kaydedicilerinin şimdiki içerikleri tarafından işaret edilen bellek konumuna aktarılır. Aktarmanın ardından, W, Z kaydedici çiftini arttırmak için kullanılır. Böylece bu kaydedici çifti veri alınacak olan bir sonraki bellek konumunu işaret eder.
- (5) Üç durumluk bir BELLEK YAZMA makine saykılı. Bu makine saykılında H kaydedicisinin içeriği, W ve Z kaydedici çifti tarafından işaret edilen yeni bellek konumuna aktarılır.

Özet olarak, "SHLD" komut saykılı beş makine saykılını gerektirir ve yürütülmesi için 16 durum gerekir.

Çoğu komutlar, "ADD r" ve "SHLD" komutları ile simgeleştirilen sınırlar arasında bir yerlere düşer. Örneğin, giriş (INP) komutu elde etmek için GETİRME makine saykılı; hedef belleğin adresini elde etmek için BELLEK OKUMA makine saykılı; ve aktarmayı tamamlamak için de GİRİŞ ya da ÇIKIŞ makine saykılı.

Beş makine saykılından daha fazla sayıda makine saykılından oluşan bir komut saykılı yoktur, ancak bir komut saykılında aşağıdaki on farklı tür makine saykılı ortaya çıkabilir:

- (1) GETİRME (M1)
- (2) BELLEKTEN OKUMA
- (3) BELLEĞE YAZMA
- (4) YİĞİNDAN OKUMA
- (5) YİĞİNE YAZMA
- (6) GİRİŞ
- (7) ÇIKIŞ
- (8) KESME
- (9) DURDURMA
- (10) DURDURMA • KESME

Herhangi bir komut saykılındaki ilk makine saykılının her zaman bir GETİRME olduğu koşulu ile birlikte, belirli bir komut saykılında fiilen ortaya çıkacak olan makine saykıları, komutun tipine bağlıdır.

İşlemci, sürmekte olan makine saykılını, her makine saykılının ilk durumunda sekiz-bitlik bir durum sözünü göndermek suretiyle tanımlar. Güncellenmiş durum bilgisi, 8080'nin veri hatlarına (D₀-D₇) SYNC aralığında çıkarılır. Bu veri, mandallarda saklanarak dış devre için gereken denetim sinyallerini geliştirmek için kullanılmalıdır. Tablo 2-1, pozitif-doğru durum bilgisinin, işlemcinin veri yolu üzerinde nasıl dağıldığını göstermektedir.

Durum sinyalleri, temel olarak dış devrenin denetimi için üretilirler. Makine saykılının tanımlanmasından çok, arabağlantı basıtlığı, ayırık durum bitlerinin mantıksal tanımları belirler. Bu yüzden, belirli işlemci makine saykılarının tek bir durum biti ile tek olarak tanımlandıklarını, fakat diğerleri için bunun geçerli olmadığını göreceksiniz. Örneğin M1 durum biti (D₆), GETİRME makine saykılını hiç bir karışıklık olmadan tanımlar. Diğer taraftan, YİĞİN OKUMA makine saykılı, STACK (YİĞİN) ve MEMR sinyallerinin çıkışıyla belirtilir. Makine saykılı tanımlama verisi, ayrıca sistem geliştirme test ve hata ayıklama aşamalarında da değerlidir. Tablo 2-1'de, her makine saykılı türü için durum biti çıkışları listelenmiştir.

Durum Geçiş Sırası:

Bir komut saykılının içerisindeki her makine saykılı, üçten beşe kadar sayıda olabilen (T₁, T₂, T₃, T₄, T₅ ya da TW ile gösterilen) etkin durumlardan oluşur. Fıllı durum sayısı yürütülmekte olan komuta ve daha büyük komut saykılıları içerisindeki özel makine saykılılarına bağlıdır. Şekil 2-4'deki durum geçiş diyagramı, 8080'nin bir makine saykılı boyunca durumdan duruma nasıl ilerlediğini göstermektedir. Bu diyagram, aynı zamanda READY (HAZİR), HOLD (TUTMA) ve INTERRUPT (KESME) hatlarının makine saykılı sırasında nasıl örneklediğini ve bu hatlar üzerindeki durumların temel geçiş sırasını nasıl değiştirebileceğini de göstermektedir. Şimdi, sadece temel sırayı ve READY işlevini inceleyeceğiz. HOLD ve INTERRUPT işlevlerini daha sonra tartışacağız.

8080 MIB, her durum sırasında bir "durum denetimi" çıkışı göndererek doğrudan iç durumunu belirtmez; bunun yerine, dış devre tarafından kullanılması için doğrudan denetim çıkışları (INTE, HLDA, DBIN, WR ve WAIT) verir.

Her durumun, 01 saatinin ardışık alçaktan-yükseğe geçişleri ile tanımlandığını ve 8080'nin, her makine saykılında en azından üç durumdan geçtiğini hatırlayınız. Şekil 2-5, tipik bir GETİRME makine saykılındaki zamanlama ilişkilerini göstermektedir. Her durumda gerçekleşen olaylar, 01 ve 02 saat darbelerinin geçişlerinden referans alırlar.

SYNC sinyali, her makine saykılındaki ilk durumu (T₁) tanımlar. Şekil 2-5'de gösterildiği gibi, SYNC sinyali 02 saatinin ön kenarı ile ilişkilidir. 02'nin alçaktan-yükseğe geçişi ile SYNC darbesinin pozitif-giden kenarı arasında bir gecikme (t_{oc}) vardır. Ayrıca, sonraki 02 darbesi ile SYNC sinyalinin düşen kenarı arasında da, ilk gecikmeye karşılık gelen bir gecikme (yine t_{oc}) vardır. Durum bilgisi, D₀-D₇ üzerinde aynı 2-2 aralığında gösterilir. Durum sinyallerinin anahtarlanması da, aynı şekilde 02 tarafından denetlenir.

T₁ sırasındaki 02'nin çıkan kenarı, işlemcinin adres hatlarını da (A₀-A₁₅) yükler. Bu hatlar, 02 saatleme darbesinin kısa bir gecikme süresi (t_{da}) içerisinde kararlı hale gelirler ve T₃ durumundan sonraki ilk 02 darbesine kadar kararlı kalırlar. Bu durum, işlemcinin bellekten yanıt olarak gelen veriyi okuması için geniş bir zaman aralığı sağlar.

İşlemci, belleğe bir adres gönderdiğinde, belleğin bir WAIT (BEKLE) durumu istemesi için yeterli bir zaman vardır. Bellek bu isteği, T₂ ya da TW durumu içerisindeki 02 darbesi sırasında gerçekleşen "READY sinyalinin kurma" aralığından (t_{rs}) önce, işlemcinin READY (HAZİR) giriş hattını alçaktan durumuna çekmek suretiyle yapar. READY hattı alçak durumunda kaldığı sürece, işlemci boşta çalışarak, belleğe, adreslenmiş veri isteğine yanıt vermesi için zaman tanır. Şekil 2-5'i inceleyiniz.

İşlemci, bekleme isteğini, T₂'nin sonunda doğrudan doğruya T₃ durumuna geçmek yerine alternatif bir duruma (Tw) girmek suretiyle yanıtılır. Tw durumuna giriş, işlemciden


çıkan bir WAIT sinyali ile belirtilir, WAIT hattı üzerindeki, belleğin isteğinin kabul edildiğini gösteren bir alçaktan-yükseğe geçişi, $\phi 1$ saatinin çıkan kenarı ile tetiklenir ve Tw durumuna filili girişden itibaren kısa bir gecikme süresi (t_{dc}) içerisinde gerçekleşir.

Bekleme periyodu sonsuz süreli olabilir. İşlemci, READY hattı tekrar yüksek durumuna gidinceye kadar bekleme durumunda kalır. T_w durumundan çıkışı garantili etmek için, READY belirtimi $\phi 2$ saatinin düşen kenarından belirli bir aralık (t_{rs}) kadar önce gelmelidir. O takdirde saykıl, $\phi 1$ saatinin sonraki çıkan kenarıyla başlayarak devam edebilir. Bu yüzden, herhangi bir WAIT aralığı, T_w durumlarının üst üste toplanan bir sayısından oluşur ve her zaman saat periyodunun katlarına eşit olur.

8080'nin komutları, tam yürütme için birden beşe kadar olabilen sayıda makine saykılarını gerektirirler. 8080, her makine saykısının başlangıcında (SYNC anında) 8 bitlik bir durum bilgisini dışarıya veri yoluna gönderir. Aşağıdaki tabloda durum bilgisi tanımlanmıştır.

DURUM BİLGİSİ TANIMI

Semboller	Veri Yolu Biti	Tanım
INTA*	D ₀	KESME isteği için alındı sinyali. Bu sinyal, DBIN etkin olduğu zaman veri yoluna bir yeniden başlatma komutunu kapılamak için kullanılmalıdır.




DURUM SÖZCÜK TABLOSU

		MAKİNE SAKILI TIPI									
		VERİ YOLU BİTİ	DURUM BİLGİSİ	KOMUT GETİRME	BELLERDEN OKUMA	BELLEĞE YAZMA	YİĞİNDAN OKUMA	YİĞİNE YAZMA	GİRİŞ OKUMA	ÇIKIŞ YAZMA	KESME ALINDISI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
D ₀	INTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
D ₁	WO	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
D ₂	STACK.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
D ₃	HLTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
D ₄	OUT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D ₅	M ₁	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
D ₆	INP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D ₇	MEMR	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0


N DURUM SÖZCÜĞÜ NUMARASI

Tablo 2-1. 8080 Durum Biti Tanımları




Şekil 2-4. MİB Durum Geçiş Diyagramı


WO	D ₁	Yürürlükteki makine sayılındaki işlemin, bellek YAZMA ya da ÇIKIŞ işlevi (WO = 0) olacağını belirtir. Aksi halde, bellek OKUMA ya da GİRİŞ işlemi yürütülür.	INP*	D ₆	Adres yolunun, bir giriş biriminin resini içerdiğini ve giriş verisini DBIN etkin olduğunda veriyi yerleştirilmesi gerektiğini belirtir.
STACK	D ₂	Adres yolunun, Yığın İşaretçisinden gelen, aşağı itilen yığın adresini tutmakta olduğunu belirtir.	MEMR*	D ₇	Veri yolunun, bellek okuma için kullanılacağını işaret eder.
HLTA	D ₃	HALT komutu için alındı sinylidir.	* Bu üç durum biti, 8080 veri yolu üzerindeki veri akışını denetlemek için kullanılabilir.		
OUT	D ₄	Adres yolunun, bir çıkış biriminin adresini içerdiğini ve veri yolunun, WR etkin olduğunda çıkış verisini içereceğini belirtir.	T3 durumunda ortaya çıkan olaylar, sürmekte olan makine sayılına göre belirlenir. GETİRME komutlarında, işlemci veri yolundaki veriyi bir komut olarak alır. BELLEK OKUMA ya da YIĞIN OKUMA sırasında, veri söz konusu olarak yorumlanır. BELLEK YAZMA makine sayılı sırasında bu yol kullanılır. G/Ç işlemleri sırasında, ÇIKIŞ ya da GİRİŞ işlemi, işlemciye veri gönderir ya da alır.		
M ₁	D ₅	MIB'nin, bir komutun ilk baytı için getirme sayılında olduğunu belirten bir sinyal sağlar.			



Şekil 2-5. 8080 Temel Komut Saykılı



Şekil 2-6. Giriş Komut Saykılı



Şekil 2-7. Çıkış Komut Saykılı

Şekil 2.6'da, veri giriş işlemi için karakteristik zamanlama diyagramı gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, $\phi 2$ 'nin T_2 sırasındaki alçaktan-yükseğe geçişi, durum bilgisini işlemcinin veri hatlarından siler, böylece bu hatları, gelen verinin alınmasına hazırlar. İşlemciye uygulanan verinin, hem $\phi 1$ darbesinin T_3 durumunu tanımlayan düşen kenarından önceki " $\phi 1$ veri kurma" aralığından (tos_1) önce, hem de $\phi 2$ 'nin T_2 durumundaki çıkan kenarından önceki " $\phi 2$ -veri kurma" aralığından (ids_2) önce kararlı hale gelmiş olması gerekir. Aynı verinin, $\phi 2$ darbesinin çıkan kenarını izleyen "veri tutma" aralığı (ton) boyunca da kararlı kalması gerekir. Bu hatlara, bellek ya da diğer dış aygıtlar tarafından yerleştirilen veri, T_3 sırasındaki örneklenir.

İşlemciye veri girişi sırasında, 8080, aktarmayı sağlayabilmek için dışarıdan kullanılması gereken bir DBIN sinyali üretir. DBIN'in mevcut olduğu makine saykılarını: **GETİRME, BELLEK OKUMA, YİĞİN OKUMA ve KESME** makine saykılarını içerir. DBIN, $\emptyset 2$ 'nin T_2 durumu sırasındaki çıkan kenarı ile başlatılır ve $\emptyset 2$ 'nin T_3 sırasındaki karşılık gelen kenarı ile sonlandırılır. Bu yüzden, T_2 ile T_3 arasına girilen herhangi bir sayıdaki T_w fazları, DBIN'i bir ya da daha fazla sayıda saat periyodu kadar genişletir.

Şekil 2-7. İşlemcinin veri çıkardığı bir makine saykılının zamanlamasını göstermektedir. Çıkış verisi, ya bellek ya da çevre birimlerine yönelebilir. Ø2'nin 2. durumunda içindeki çıkan kenarı, durum bilgisini MİB'nin veri yollarından diğer dış birimlere çıkılacak olan veriyi yükler. Bu yerleşme işlemi, Ø2 saatının ön kenarını izleyen "veri çıkış gecikmesi" aralığı (t_{QD}) içerisinde gerçekleşir. Yol üzerindeki veri, bir sonraki gelen T₁ durumundaki güncellenmiş durum bilgisi ile yerleştirilinceye kadar, makine saykılının geri kalanı boyunca

kararlı kalır. Bir ÇIKIŞ makine saykılının tamamı bir READY sinyalinin gerekli olduğuna karşın, bir belitme yapılmadığı sürece, işlemci T₂ durumundan T_W durumuna girer. Çıkış hatları üzerindeki zamanda kararlı kalır ve işleme saykılı READY yüksek durumuna gidinceye kadar ilerlemez.

8080 MIB, işlemcinin veri çıktığı makine
sında, dışarı aktarmaların senkronizasyonu
üretir. Bu makine saykalları, BELLEGE YAZMA
YAZMA ve ÇIKIŞ makine saykalları ni içerir.
giden ön kenarı, T₂'yi izleyen ilk 01 saat darbe
kenarına referanslanır ve kısa bir gecikme süresi
sinde gerçekleşir. WR, T₃'ü izleyen durum sırası
ön kenarı tarafından tekrar tetikleninceye kadar
munda kalır. ÇIKIŞ makine saykalları T₂ ile T₃'ü
herhangi bir sayıdaki Tw durumlarını, verilerin
sirasında DBIN'nin etkilendiği tarza çok benzer
zorunlu olarak WR'ı genişleteceğine dikkat edin.

Az önce de tanımlandığı gibi, her işlemci makine azından üç durumda olabilir: T_1 , T_2 ve T_3 . Eğer haberleşmekte olduğu çevre birimi ya da bellek için beklemesi gerekiyorsa, o zaman makine saykılın bir ya da çok T_W durumunu da içerebilir. Üç temel sırasında, ya işlemciye ya da işlemciden dışarıya girer.

Ancak, T_3 durumundan sonrası için genelleştirmek zordur. Eğer özel bir komutun yürütülmesi gerekirse T_4 ve T_5 durumları da kullanılabilir. Fakat bu durumları makine saykılıarı kullanmak. Bunların kullanılmasını, yürütülen komut türüne ve komut saykılı içerisindeki özel saykılına bağlıdır. İşlemci, herhangi bir makine saykılı

T_3 durumları boyunca devam etmek yerine, makineleri tamamlanır tamamlanmaz sonlandırır. Böylece, bir makine saykılından T_3 , T_4 ya da T_5 durumu olarak, doğrudan doğruya bir sonraki makine saykıl durumuna geçebilir.

İŞLEMLERİNİN SIRLANMASI

300 dış kesme isteklerini işletmek için gerekli yapısal
350 sahiptir. Herhangi bir çevre birimi, sadece işlem-
380 me hattını (INT) yüksek durumuna sürmek suretiyle
400 başlatabilir.

çeme girişi (INT) asenkronudur, bu yüzden bir kesme herhangi bir komut saykılı süresinde, herhangi bir olabilir. İç mantık, dış kesme isteğini yeniden-saatler, sürücü saat ile uygun bir çıkışı sağlar. Şekil gösterildiği gibi, kesme yetkilendirme hattı (INTE) gelen bir kesme isteği (INT), iç kesme mandalını için 02 saatliyle uyumlu olarak iş görür. Bu olay, isteği geldiği anda yürütülmekte olan komut saykılının durumu sırasında gerçekleşir, böylece sürmekte olan bir komutun, kesmenin işlenebilir hale gelmesinden mamlanması sağlanır.


Yetkilendirilmiş bir kesme isteğinin gelişini izleyen KESME makine saykılı, bir çok bakımdan herhangi bir GETİRME makine saykılına benzer. M₁ durum bitti, her zaman olduğu gibi, SYNC aralığında gönderilir. Ancak, bu durum bitti, dış isteğin alındığını beliren INTA durum bitti (D₀) ile birlikte gönderilir. T₁ sırasında, program sayıcısının içeriği MIB'nin adres hatlarına mandallanır, fakat sayıcısının kendisi, KESME makine saykılı sırasında diğer zamanlarda olduğu gibi arttırılmaz. Bu yolla, program sayıcının kesme-öncesi durumu saklanmış olur, böylece sayıdaki veri, kesme isteği işlendikten sonra kesilen program tarafından geri alınabilir.

Kesme saykılı, diğer bakımlardan herhangi bir GETİRME makine saykılından ayırt edilemez. İşleminin kendisi, başka hiç bir özel işlem yapmaz. T3durumu sırasında işlemin veri yoluna sekiz-bitlik bir kesme komutunun "sıkıştırıldığını" algılamak, çevresel mantık devresinin sorumluluğudur. Tipik bir sistemde, bunun anlamı bellekten gelen veri-giriş yolunun işleminin ana veri yolundan geçici olarak izole edilmesi gerektigidir, bunun amacı kesme yapan birimin anayola, karışıklık olmaksızın hakim olmasını sağlamaktır.


8080'nin komut takımında, kesmelerin işlenmesini kolaylaştıran tek-baytlık özel bir çağrı komutu mevcuttur (nor-

DURUM	DURUMA İLİŞKİN ETKİNLİKLER
T ₁	Adres Yoluna (A ₁₅₋₀) bir bellek adresi ya da G/Gç numarası yerleştirilir; Veri Yoluna (D ₇₋₀) durum bilgisi yerleştirilir.
T ₂	MLB, READY ve HOLD girişlerini örnekleyerek durdurma komutu için kontrol eder.
TW (seçmeli)	Eğer READY alçak durumunda ise ya da HALT komutu yürütülürse, işlemci bekleme durumuna girer.
T ₃	Bir komut baytı (GETİRME makine saykılı), veri baytı (BELLEK OKUMA, YİĞİN OKUMA) ya da kesme komutu (KESME makine saykılı) Veri Yolundan MLB'ne girilir; ya da bir veri baytı veri yoluna çıkılır (BELLEĞE YAZMA, YİĞİNE YAZMA ya da ÇIKIŞ makine saykılı).
T ₄ T ₅ (seçmeli)	Özel bir komutun yürütülmesi için gerekiyorsa T ₄ ve T ₅ durumları da kullanılabilir; eğer bu durumların kullanılması gerekiyorsa o zaman MLB bunlardan birini ya da ikisini birden atlayabilir. T ₄ ve T ₅ sadece işlemci içindeki işlemler için kullanılır.


Tablo 2-2. Durum Tanımları



Şekil 2-8. Kesme Zamanlaması



Şekil 2-9. TUTMA işlemi (Okuma Modu)



Şekil 2-10. TUTMA işlemi (Yazma Modu)

program çağrı komutu üç baytlıktır). Bu komut RES-
ET (RST) (YENİDEN BAŞLAT) komutudur. RST'nin sekiz
alanında ayrılan ve üç bitlik yer işgal eden bir değişken,
neden olan birimin, sekiz sabit bellek konumundan
birine çağrı yönleneceğini belirler. Bu ayrılmış konumların
adresleri: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ve 56'dır. Bu adreslerden
herhangi biri, kesme yapan bir birimin gereksinmelerine hiz-
met vermek için tasarlanmış bir yordamın ilk komut (ya da
komutlarının) saklamak için kullanılabilir. (RST) bir çağrı ko-
mutu olduğundan, komutun tamamlanması aynı zamanda
program sayıcısının eski içeriğini de YİĞİN'a saklar.

TUTMA İŞLEMLERİNİN SIRALANMASI

8080A MİB, Doğrudan Bellek Erişimi (Direct Memory
Access - DMA) işlemleri için gerekli hazırlıkları içerir. Herhan-
ci bir dış birim, işlemciye uygun denetim pinine bir HOLD
(TUTMA) sinyali uygulamak suretiyle, MİB'nin normal işlem-
lerini geçici olarak askıya alarak adres ve veri yolları üzerin-
deki kontrolünü bırakmasına yol açabilir. İşlemci böyle bir
isteğe, yollarını bölüşmek için diğer birimler tarafından kulla-
nılmak üzere adreslerini yüzer (3-durumlu konum) durumuna
almak suretiyle yanıt verir. İşlemci aynı anda HLDA çıkış
pinine yüksek düzey sinyali çıkarmak suretiyle HOLD'un
aldığını belirtir. Alınmış bir HOLD sinyali sırasında, adres
ve veri yolları, isteği yapan çevre biriminin denetimi altında-
dır, böylece o çevre biriminin, işlemcinin müdahalesine gerek
olmadan bellek aktarımlarını yürütmesi mümkün olur.

HOLD girişi de kesme girişi gibi içeriden senkronize
edilir. Bir HOLD sinyalinin, 0'ın yükselen kenarından önce
gelen "Tutma kurma" aralığından (t_{HS}) önce kararlı hale
gelmesi gerekir.

Şekil 2-9 ve 2-10'da, HOLD işlemlerinde gereken za-
manlama grafik olarak açıklanmıştır. Asenkron TUTMA İS-
TEĞİ ile yenisanaatlanmış HOLD arasındaki gecikmeye
dikkat ediniz. Diyagramda gösterildiği gibi, READY, HOLD
ve 02 saatlerinin çıkışması, iç tutma mandalını kurar. Man-
dalın kurulması, HLDA çıkışını tetiklemesi için 01 saat dar-
besinin bir sonraki yükselen kenarını yetkilendirir.

TUTMA İSTEĞİ'nin alındısı, işlemcinin adres ve veri
hatlarının fiilen yüzer duruma alınışlarından kısa bir süre
önce gelir. HOLD sinyali, eğer bir okuma ya da bir giriş
makine saykılı sürmekte iken gelirse (Şekil 2-9'a bakınız),
işlemci tarafından T3'ün başlangıcında kabul edilir. Aksi hal-
de alındı, T3'ü izleyen durumun başlangıcına kadar ertelenir
(Şekil 2-10'a bakınız). Bununla birlikte, her iki halde de HLDA
çıkışı, seçilen 01 saat darbesinin yükselen kenarının belirli
bir gecikme süresi (t_{OC}) içerisinde yüksek durumuna gider.
Adres ve veri hatları, bir sonraki 2 saat darbesinin yükselen
kenarından sonraki kısa bir gecikme içerisinde yüzer duru-
muna getirilir. Bu ilişki diyagramda da gösterilmiştir.

Adres ve veri yolları bir kez yüzer duruma alındığında,
işlemci dışarıyla ilgili olan tüm işlemleri askıya alır. Bununla

birlikte, içeride bazı işlemler devam edebilir. Eğer bir TUTMA
İSTEĞİ T3 durumunda kabul edilirse ve eğer işlemci, tamamlan-
ması için dört ya da daha fazla durum gerektiren bir
makine saykılının ortasında ise, MİB serbest duruma geçme-
den önce T4 ve T5 durumlarından geçer. Makine saykılının
sonuna ulaşılmadıkça işlemler sona ermez. Buna göre, iç
işlemlere ile dış DMA aktarımının üst üste getirilmesi müm-
kündür, böylece tüm sistemin hem etkinliği hem de hızı
artırılmış olur.

İşlemci, tutma durumundan, girerken geçtiği sıraya ben-
zer bir sıra içerisinde geçerek çıkar. TUTMA İSTEĞİ, dış
birim veri aktarımını tamamladığında asenkron olarak son-
landırılır. HLDA çıkışı, bir sonraki saat darbesinin ön kenarı
ardından alçak düzeyine geri döner. Tutma isteğinden önce
yürütülen son saykılı izleyen makine saykılıyla normal işlemler
geri döndürülür.

DURDURMA İŞLEMLERİNİN SIRALANMASI

Bir durdurma komutu (HLT) yürütüldüğü zaman, Şekil
2-11'de gösterildiği gibi MİB, bir sonraki makine saykılının T2
durumundan sonra durdurma durumuna (T_{WH}) girer. 8080,
durdurma durumundan sadece üç yoldan birliyle çıkabilir:


- RESET hattına uygulanan bir yüksek düzeyi, 8080'i
daima T1 durumuna sıfırlar; RESET, aynı zamanda
program sayıcısına da sıfırlar.
- Daha önce de anlatıldığı gibi, bir HOLD girişi
8080'nin tutma durumuna girmesine neden olur.
HOLD hattı alçak düzeye gittiği zaman, 8080 bir
sonraki 01 saati darbesinin yükselen kenarında ye-
niden durdurma durumuna girer.
- Herhangi bir kesme (yani, INTE yetkilendirilmişken
INT girişinin yüksek düzeye gitmesi), 8080'nin Dur-
durma durumundan çıkmasına ve bir sonraki 01
saat darbesinin yükselen kenarında T1 durumuna
girmesine neden olur. NOT: Durdurma durumuna
girildiğinde, kesme yetkilendirme (INTE) bayrağı ku-
rulu olmalıdır; aksi halde 8080 durdurma durumun-
dan sadece bir RESET sinyali ile çıkabilir.

Şekil 2-12'de durdurma sıralaması, akış diyagramı for-
munda gösterilmiştir.

8080 MİB'İN BAŞLATILMASI


8080'e ilk olarak güç uygulandığında, işlemci hemen
çalışmaya başlar. Program sayıcısı, yığın işaretçisi ve diğer
çalışma kaydedicilerinin ilk andaki içerikleri için, doğrudan olarak
rastgele etkenler söz konusudur ve belirlenemezler. Bu ne-
denle, güç uygulama anındaki sırayı RESET ile başlatmak
gerekir.

En az üç saat periyodu süreli olan bir dış RESET sinyali,
işlemcinin içinde bulunan program sayıcısını sıfırlar. Bundan
dolayı, herhangi bir RESET'in ardından program çalıştırma,
sıfırıncı bellek konumundan başlar. İşlemcinin, açık bir baş-




NOT: (N) → (Sayfa 2-6'daki Durum Sözcük Tablosuna Bakınız)

Şekil 2-11. DURDURMA Zamanlaması




Şekil 2-12. DURDURMA Sırası Akış Diyagramı

İşlemcinin çalışma kaydedicilerinden (akümülatör, kaydediciler, veya yığın işaretçisi) hiç biri üzerinde herhangi bir etkisi olmadığına dikkat ediniz. Bu kaydedicilerin içerikleri, ilk değerleri program tarafından açıkça atanmadıkça belirsiz olarak kalır.



NOT: (N) → (Şekil 2-8'de verilenle aynı)

Şekil 2-13. Sıfırlama (Reset)



NOT: (N) → (Şekil 2-8'de verilenle aynı)

Şekil 2-14. DURDURMA durumunda HOLD ile INT arasındaki ilişki

KOM KISLT.	İŞ KODU		M1 ⁽¹⁾					M2	
	D ₇ D ₆ D ₅ D ₄	D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	T1	T2 ⁽²⁾	T3	T4	T5	T1	T2 ⁽²⁾
MOV r1, r2	0 1 D D	D S S S	PC ÇIKIŞ DURUMU	PC-PC+1	INST-TMP/R	(SSS) → TMP	(TMP) → DDD		
MOV r, M	0 1 D D	D 1 1 0	↑	↑	↑	x(3)		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)	VERİ → DDD
MOV M, r	0 1 1 1	0 S S S				(SSS) → TMP		HL ÇIKIŞ DURUMU(7)	(TMP) → VERİ
SPHL	1 1 1 1	1 0 0 1				(HL) →	SP		
MVI r, veri	0 0 D D	D 1 1 0				x		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	B2 → DDD
MVI M, veri	0 0 1 1	0 1 1 0				x			B2 → TMP
LXI rp, veri	0 0 R P	0 0 0 1				x			PC = PC + 1 B2 → r1
LDA adres	0 0 1 1	1 0 1 0				x			PC = PC + 1 B2 → Z
STA adres	0 0 1 1	0 0 1 0				x			PC = PC + 1 B2 → Z
LHLD adres	0 0 1 0	1 0 1 0				x			PC = PC + 1 B2 → Z
SHLD adres	0 0 1 0	0 0 1 0				x		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC = PC + 1 B2 → Z
LDAX rp ⁽⁴⁾	0 0 R P	1 0 1 0				x		rp ÇIKIŞ DURUMU(6)	VERİ → A
STAX rp ⁽⁴⁾	0 0 R P	0 0 1 0				x		rp ÇIKIŞ DURUMU(7)	(A) → VERİ
XCHG	1 1 1 0	1 0 1 1				(HL) ↔ (DE)			
ADD r	1 0 0 0	0 S S S				(SSS) → TMP (A) → ACT		[9]	(ACT)+(TMP) → A
ADD M	1 0 0 0	0 1 1 0				(A) → ACT		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)	VERİ → TMP
ADI data	1 1 0 0	0 1 1 0				(A) → ACT		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC = PC + 1 B2 → TMP
ADC r	1 0 0 0	1 S S S				(SSS) → TMP (A) → ACT		[9]	(ACT)+(TMP)+CY → A
ADC M	1 0 0 0	1 1 1 0				(A) → ACT		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)	VERİ → TMP
ACI data	1 1 0 0	1 1 1 0				(A) → ACT		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC = PC + 1 B2 → TMP
SUB r	1 0 0 1	0 S S S				(SSS) → TMP (A) → ACT		[9]	(ACT)+(TMP) → A
SUB M	1 0 0 1	0 1 1 0				(A) → ACT		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)	VERİ → TMP
SUI data	1 1 0 1	0 1 1 0				(A) → ACT		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC = PC + 1 B2 → TMP
SBB r	1 0 0 1	1 S S S				(SSS) → TMP (A) → ACT		[9]	(ACT)+(TMP)+CY → A
SBB M	1 0 0 1	1 1 1 0				(A) → ACT		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)	VERİ → TMP
SBI data	1 1 0 1	1 1 1 0				(A) → ACT		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC = PC + 1 B2 → TMP
INR r	0 0 D D	D 1 0 0				(DDD) → TMP (TMP) + 1 → ALU	ALU → DDD		
INR M	0 0 1 1	0 1 0 0				x		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)	VERİ → TMP (TMP)+1 → ALU
DCR r	0 0 D D	D 1 0 1				(DDD) → TMP (TMP) + 1 → ALU	ALU → DDD		
DCR M	0 0 1 1	0 1 0 1				x		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)	VERİ → TMP (TMP)-1 → ALU
INX rp	0 0 R P	0 0 1 1				(RP)+1 →	RP		
DCX rp	0 0 R P	1 0 1 1				(RP)-1 →	RP		
DAD rp ⁽⁸⁾	0 0 R P	1 0 0 1				x		(R) → ACT	(L) → TMP, (ACT)+(TMP) → ALU
DAA	0 0 1 0	0 1 1 1							
ANA r	1 0 1 0	0 S S S				(SSS) → TMP (A) → ACT		[9]	(ACT)+(TMP) → A
ANA M	1 0 1 0	0 1 1 0	PC ÇIKIŞ DURUMU	PC-PC+1	INST-TMP/R	(A) → ACT		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)	VERİ → TMP

[illegible]

KOM KISLT.	İŞ KODU	M1(1)					M2		M3		M4			M5					
		D ₇ D ₆ D ₅ D ₄	D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	T1	T2(2)	T3	T4	T5	T1	T2(2)	T2(2)	T3	T1	T2(2)	T3	T1	T2(2)	T3	T4
ANI veri	1 1 1 0	0 1 1 0	PC ÇIKIŞ DURUMU	PC=PC+1	INST-TMP/R	(A) → ACT		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	TL	(ACT)+(TPM) → A						
XRA r	1 0 1 0	1 S S S				(A) → ACT (SSS) → TMP		[9]	(ACT)+(TPM) → A										
XRA M	1 0 1 0	1 1 1 0				(A) → ACT		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)		DATA	→	TL	(ACT)+(TPM) → A						
XRI veri	1 1 1 0	1 1 1 0				(A) → ACT		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	TL	(ACT)+(TPM) → A						
ORA r	1 0 1 1	0 S S S				(A) → ACT (SSS) → TMP		[9]	(ACT)+(TPM) → A										
ORA M	1 0 1 1	0 1 1 0				(A) → ACT		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)		DATA	→	TL	(ACT)+(TPM) → A						
ORI veri	1 1 1 1	0 1 1 0				(A) → ACT		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	TL	(ACT)+(TPM) → A						
CMP r	1 0 1 1	1 S S S				(A) → ACT (SSS) → TMP		[9]	(ACT)-(TPM), BAYRAKLAR										
CMP M	1 0 1 1	1 1 1 0				(A) → ACT		HL ÇIKIŞ DURUMU(6)		DATA	→	TL	(ACT)+(TPM); BAYRAKLAR						
CPI veri	1 1 1 1	1 1 1 0				(A) → ACT		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	TL	(ACT)+(TPM); BAYRAKLAR						
RLC	0 0 0 0	0 1 1 1				(A) → ALU DÖNDÜRME		[9]	ALU → A, CY										
RRC	0 0 0 0	1 1 1 1				(A) → ALU DÖNDÜRME		[9]	ALU → A, CY										
RAL	0 0 0 1	0 1 1 1				(A), CY → ALU DÖNDÜRME		[9]	ALU → A, CY										
RAR	0 0 0 1	1 1 1 1				(A), CY → ALU DÖNDÜRME		[9]	ALU → A, CY										
CMA	0 0 1 0	1 1 1 1				(A) → A													
CMC	0 0 1 1	1 1 1 1				CY → CY													
STC	0 0 1 1	0 1 1 1				1 → CY													
JMP adres	1 1 0 0	0 0 1 1				x		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	Z						WZ ÇIKIŞ DURUMU(11)	(WZ)+1 → PC
J koşl. adr. [17]	1 1 C C	C 0 1 0				KARAR KOŞULU		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	Z						WZ ÇIKIŞ DURUMU(11,12)	(WZ)+1 → PC
CALL adres	1 1 0 0	1 1 0 1				SP = SP - 1		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	Z						WZ ÇIKIŞ DURUMU(11)	(WZ)+1 → PC
C koşl. adr. [17]	1 1 C C	C 1 0 0				KARAR KOŞULU EĞER DOĞRUYSA, SP = SP - 1		PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	Z						WZ ÇIKIŞ DURUMU(11,12)	(WZ)+1 → PC
RET	1 1 0 0	1 0 0 1				x		SP ÇIKIŞ DURUMU(15)	SP=SP+1	VERİ	→	Z						WZ ÇIKIŞ DURUMU(11)	(WZ)+1 → PC
R koşl. adr. [17]	1 1 C C	C 0 0 0				INST-TMP/R		SP ÇIKIŞ DURUMU(15)	SP=SP+1	VERİ	→	Z						WZ ÇIKIŞ DURUMU(11,12)	(WZ)+1 → PC
RST n	1 1 N N	N 1 1 1				←W INST-TMP/R		SP ÇIKIŞ DURUMU(16)	SP=SP-1	(PCH)	→	VERİ YOLU						WZ ÇIKIŞ DURUMU(11)	(WZ)+1 → PC
PCHL	1 1 1 0	1 0 0 1				INST-TMP/R (HL) →		PC											
PUSH rp	1 1 R P	0 1 0 1				↑		SP = SP - 1	SP ÇIKIŞ DURUMU(16)	SP=SP-1	(r)	→	VERİ YOLU						
PUSH PSW	1 1 1 1	0 1 0 1						SP = SP - 1	SP ÇIKIŞ DURUMU(16)	SP=SP-1	(A)	→	VERİ YOLU						
POP rp	1 1 R P	0 0 0 1					x	SP ÇIKIŞ DURUMU(15)	SP=SP+1	VERİ	→	r1							
POP PSW	1 1 1 1	0 0 0 1					x	SP ÇIKIŞ DURUMU(15)	SP=SP+1	VERİ	→	BAYRAK							
XTHL	1 1 1 0	0 0 1 1					x	SP ÇIKIŞ DURUMU(15)	SP=SP+1	VERİ	→	Z							
IN port	1 1 0 1	1 0 1 1					x	PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	Z, W							
OUT port	1 1 0 1	0 0 1 1					x	PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	PC=PC+1	B2	→	Z, W							
EI	1 1 1 1	1 0 1 1				INTE F/FUNU KUR													
DI	1 1 1 1	0 0 1 1				INTE F/FUNU SIFIRLA													
HLT	0 1 1 1	0 1 1 0					x	PC ÇIKIŞ DURUMU(6)	DURDURMA MODU(20)										
NOP	0 0 0 0	0 0 0 0	PC ÇIKIŞ DURUMU	PC=PC+1	INST-TMP/R		x												

NOTLAR:

1. İlk bellek saykılı (M1) her zaman bir komut getirme saykılıdır; opkodunu içeren ilk (ya da tek) bayt bu saykılıda getirilir.
2. İşlemci, herhangi bir bellek saykılına T2 durumu sırasında bellekten gelen READY girişi yüksek düzeyde değilse, READY girişi YÜKSEK olarak örnekleninceye kadar, bekleme (TW) durumuna girer.
3. T4 ve T5 durumları, MİB'deki tümüyle içsel olan işlemler için, gerekli olduklarında ortaya çıkarlar. T4 ve T5 sırasında iç yol içeriği veri yolunda da görünür; bunun tek amacı test işlemleri için olanak tanımadır. "X" işareti, veri yoluna bir durum çıkıldığını ifade eder, ancak sadece komut kod çözümü gibi iç işlemler için kullanılır.
4. Sadece $rp = B$ (B ve C kaydedicileri) veya $rp = D$ (D ve E kaydedicileri) kaydedici çiftleri belirtilebilir.
5. Bu durumlar atlanır.
6. Bellek okuma alt-saykılı; bir komut ya da veri sözcüğü okunur.
7. Bellek yazma alt-saykılı.
8. İkinci ve üçüncü alt-saykılar (M2 ve M3) sırasında READY sinyaline gerek duyulmaz. HOLD sinyali M2 ve M3 sırasında kabul edilir. SYNC sinyali M2 ve M3 sırasında üretilmez. DAD komutunun yürütülmesi sırasında, iç kaydedici çifti toplama işlemi için M2 ve M3 gerekli olur; bellek işaretlenmez.
9. Bu aritmetik, mantıksal ya da döndürme komutlarının sonuçları, bir sonraki komut saykılına T2 durumuna varılmadıkça akümülatöre (A) taşınmaz. Yani, A bir sonraki komut getirilirken yüklenir; işlemlerin bu şekilde üst üste bindirilmesi, daha hızlı işleme yapılabilmesini sağlar.
10. Eğer akümülatörün en düşük değerlikli 4-bitinin değeri 9'dan daha büyükse ya da yardımcı elde biti kurulmuşsa, akümülatöre 6 eklenir. Eğer akümülatörün en büyük değerlikli 4-bitinin değeri 9'dan daha büyükse ya da elde biti kurulmuşsa, akümülatörün en büyük değerlikli 4-bitine 6 eklenir.
11. Bu durum, bir sonraki komut saykılına ilk alt-saykılına (komut getirme saykılı) gösterir.
12. Eğer koşul sağlanırsa, adres hatlarına (A0-A15), program sayıcısının (PC) içeriği yerine WZ kaydedici çiftinin içeriği çıkarılır.
13. Eğer koşul sağlanmazsa, M4 ve M5 saykılı atlanır; işlemci, bu saykılıları n yerine doğrudan doğruya bir sonraki komut saykılına komut getirme makine saykılına (M1) geçer.
14. Eğer koşul sağlanmazsa, M2 ve M3 alt-saykılı atlanır; işlemci, bu saykılıları n yerine doğrudan doğruya bir sonraki komut saykılına komut getirme makine saykılına (M1) geçer.
15. Yiğün okuma alt-saykılı.
16. Yiğün yazma alt-saykılı.

17. KOŞUL

NZ	- sıfır değil (Z=0)	000
Z	- sıfır (Z=1)	001
NC	- elde yok (CY=0)	010
C	- elde var (CY=1)	011
PO	- eşlik tek (P=0)	100
PE	- eşlik çift (P=1)	101
P	- artı (S=0)	110
M	- eksi (S=1)	111

18. G/C alt-saykılı: G/C portunun 8-bitlik seçme kodu A0-A7 ve A8-A15 adres hatlarına çift olarak çıkarılır.

19. Çıkış alt-saykılı.

20. İşlemci, herhangi bir kesme, sıfırlama ya da tutma alına na kadar, durdurma durumunda boşta çalışma durumunda kalır. Bir tutma isteği alındığında, MİB tutma moduna girer; işlemci, tutma modu sonlandırıldıktan sonra durdurma durumuna geri döner. Bir sıfırlama sinyali alındığında, işlemci yürütmeye sıfırlama bellek konumundan başlar. Bir kesme alındığında da, işlemci, veri yoluna uygulanan komutu (genellikle bir yeniden başlatma komutudur) yürütür.

21. Tablolardaki kısaltmaların anlamları:

A	AKÜMÜLATÖR
ACT	GEÇİCİ AKÜMÜLATÖR
B2	2'NCİ BAYT
B3	3'NCÜ BAYT
C	koşul bitleri
CY	elde biti
D	varış değişkeni bitleri
DAA	ONDALIK AYAR AKÜMÜLATÖRÜ
INS	KOMUT
IR	KOMUT KAYDEDİCİSİ
n	yeniden başlatma komutunun yöneltildiği adres
N	yeniden başlatma komutunun yöneltildiği adresin bitleri
M	HL kaydedici çiftinin gösterdiği bellek gözü
r	kaydedici
rp	kaydedici çifti
RP	kaydedici çifti bitleri
rl	kaydedici çiftinin üst sıralı kaydedicisi
rh	kaydedici çiftinin alt sıralı kaydedicisi
S	kaynak değişkeni bitleri
TMP	GEÇİCİ KAYDEDİCİ

SSS veya DDD	Değer	rp	Değer
A	111	B	00
B	000	D	01
C	001	H	10
D	010	SP	11
E	011		
H	100		
L	101		

8080 KOMUT TAKIMI

İşlemci Komutlarının Özeti

Kom. Kıs.	Tanım	Komut Kodu [1]								Sant [2]
		D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Peryolar
TAŞIMA, YÜKLEME VE SAKLAMA										
MOV _{1/2}	Kaydediciden kaydediciye taşı	0	1	0	0	0	0	0	0	5
MOV _{M/}	Kaydediciden belleğe taşı	0	1	1	1	0	0	0	0	7
MOV _{r/M}	Bellekten kaydediciye taşı	0	1	0	0	1	1	0	0	7
MOV _r	Kaydediciye dolaysız taşı	0	0	0	0	0	0	1	0	7
MOV _M	Belleğe dolaysız taşı	0	0	1	1	0	1	1	0	10
LXI _B	Kaydediciye dolaysız yükle	0	0	0	0	0	0	0	1	10
LXI _D	Kaydediciye dolaysız yükle	0	0	0	1	0	0	0	1	10
LXI _H	Kaydediciye dolaysız yükle	0	0	1	0	0	0	0	1	10
STAX _B	Ayı dolaysız sakla	0	0	0	0	0	0	1	0	7
STAX _D	Ayı dolaysız sakla	0	0	0	1	0	0	1	0	7
LDAX _B	Ayı dolaysız yükle	0	0	0	0	1	0	1	0	7
LDAX _D	Ayı dolaysız yükle	0	0	0	1	1	0	1	0	7
STA	Ayı dolaysız sakla	0	0	1	1	0	0	1	0	13
LDA	Ayı dolaysız yükle	0	0	1	1	1	0	1	0	13
SHLD	HL'yi dolaysız sakla	0	0	1	0	0	0	1	0	16
LHLD	HL'yi dolaysız yükle	0	0	1	0	1	0	1	0	16
XCHG	DE ve HL kaydedici içeriklerini karıştırdı değiştir	1	1	1	0	1	0	1	1	4
YİĞÜN İŞLEMLERİ										
PUSH _B	BC kaydedici çiftini yiğüne it	1	1	0	0	0	1	0	1	11
PUSH _D	DE kaydedici çiftini yiğüne it	1	1	0	1	0	1	0	1	11
PUSH _H	HL kaydedici çiftini yiğüne it	1	1	1	0	0	1	0	1	11
PUSH _{PSW}	Ayı ve Bayrakları yiğüne it	1	1	1	1	0	1	0	1	11
POP _B	BC kaydedici çiftini yiğünden çıkar	1	1	0	0	0	0	0	1	10
POP _D	DE kaydedici çiftini yiğünden çıkar	1	1	0	1	0	0	0	1	10
POP _H	HL kaydedici çiftini yiğünden çıkar	1	1	1	0	0	0	0	1	10
POP _{PSW}	Ayı ve Bayrakları yiğünden çıkar	1	1	1	1	0	0	0	1	10
XTHL	Yiğün tepesiyle HL'yi karıştırdı değiştir	1	1	1	0	0	0	1	1	18
SPHL	HL'ni içeriğini yiğün işaretçisine yükle	1	1	1	1	1	0	0	1	5
LXI _{SP}	Hemen yiğün işaretçisine yükle	0	0	1	1	0	0	0	1	10
INX _{SP}	Yiğün işaretçisini artır	0	0	1	1	0	0	1	1	5
DCX _{SP}	Yiğün işaretçisini azalt	0	0	1	1	1	0	1	1	5
ATLAMA										
JMP	Koşulsuz atla	1	1	0	0	0	0	1	1	10
JC	Elde varsa atla	1	1	0	1	1	0	1	0	10
JNC	Elde yoksa atla	1	1	0	1	0	0	1	0	10
JZ	Sıfıra atla	1	1	0	0	1	0	1	0	10
JNZ	Sıfır değilse atla	1	1	0	0	0	0	1	0	10
JP	Pozitifse atla	1	1	1	1	0	0	1	0	10
JM	Negatifse atla	1	1	1	1	1	0	1	0	10
JPE	Eşlik çiftse atla	1	1	1	0	1	0	1	0	10
JPO	Eşlik tekse atla	1	1	1	0	0	0	1	0	10
PCHL	HL'ni içeriğini program sayıcısına yükle	1	1	1	0	1	0	0	1	5

Kom. Kıs.	Tanım	Komut Kodu [1]								Satır [2]	
		D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀		
ÇAĞRI											
CALL	Koşulsuz çağır	1	1	0	0	1	1	0	1	17	
CC	Elde varsa çağır	1	1	0	1	1	1	0	0	11/17	
CNC	Elde yoksa çağır	1	1	0	1	0	1	0	0	11/17	
CZ	Sıfıra çağır	1	1	0	0	1	1	0	0	11/17	
CNZ	Sıfır değilse çağır	1	1	0	0	0	1	0	0	11/17	
CP	Pozitifse çağır	1	1	1	1	0	1	0	0	11/17	
CM	Negatifse çağır	1	1	1	1	1	1	0	0	11/17	
CPE	Eşlik çiftse çağır	1	1	1	0	1	1	0	0	11/17	
CPO	Eşlik tekse çağır	1	1	1	0	0	1	0	0	11/17	
GERİYE DÖNME											
RET	Geriyeye dön	1	1	0	0	1	0	0	1	10	
RC	Elde varsa geri dön	1	1	0	1	1	0	0	0	5/11	
RNC	Elde yoksa geri dön	1	1	0	1	0	0	0	0	5/11	
RZ	Sıfıra geri dön	1	1	0	0	1	0	0	0	5/11	
RNZ	Sıfır değilse geri dön	1	1	0	0	0	0	0	0	5/11	
RP	Pozitifse geri dön	1	1	1	1	0	0	0	0	5/11	
RM	Negatifse geri dön	1	1	1	1	1	0	0	0	5/11	
RPE	Eşlik çiftse geri dön	1	1	1	0	1	0	0	0	5/11	
RPO	Eşlik tekse geri dön	1	1	1	0	0	0	0	0	5/11	
YENİDEN BAŞLATMA											
RST	Yeniden başlat	1	1	A	A	A	1	1	1	11	
ARTIRMA VE AZALTMA											
INR r	Kaydedici içeriğini artır	0	0	0	D	D	D	1	0	0	5
DCR r	Kaydedici içeriğini azalt	0	0	0	D	D	D	1	0	1	5
INR M	Bellek içeriğini artır	0	0	0	1	1	0	1	0	0	10
DCR M	Bellek içeriğini azalt	0	0	0	1	1	0	1	0	0	10
INX B	BC kaydedici içeriklerini artır	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
INX D	DE kaydedici içeriklerini artır	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5
INX H	HL kaydedici içeriklerini artır	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5
DCX B	BC'yi azalt	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5
DCX D	DE'yi azalt	0	0	0	1	1	0	1	1	1	5
DCX H	HL'yi azalt	0	0	1	0	1	0	1	1	1	5
TOPLAMA											
ADD r	Kaydediciyi A'ya ekle	1	0	0	0	0	0	S	S	S	4
ADC r	Kaydediciyi, elde ile birlikte A'ya ekle	1	0	0	0	1	0	S	S	S	4
ADD M	Belleği A'ya ekle	1	0	0	0	0	0	1	1	0	7
ADC M	Belleği, elde ile birlikte A'ya ekle	1	0	0	0	1	1	1	1	0	7
ADI	A'ya dolaysız ekle	1	1	0	0	0	0	1	1	0	7
ACI	A'ya, elde ile dolaysız ekle	1	1	0	0	1	1	1	0	0	7
DAD B	BC'yi HL'e ekle	0	0	0	0	1	0	0	0	1	10
DAD D	DE'yi HL'e ekle	0	0	0	1	1	0	0	0	1	10
DAD H	HL'HL'e ekle	0	0	1	0	1	0	0	0	1	10
DAD SP	Yiğün işaretçisini HL'e ekle	0	0	1	1	1	0	0	0	1	10

8080 KOMUT TAKIMI

İşlemci Komutlarının Özeti

Kom. Kısa.	Tanım	Komut Kodu [1]								Sant [2]
		D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Peryotlan
ÇIKARTMA										
SUB r	Kaydediciyi A'dan çıkar	1	0	0	1	0	S	S	S	4
SBB r	Kaydediciyi, bölünç ile birlikte A'dan çıkar	1	0	0	1	1	S	S	S	4
SUB M	Belleği A'dan çıkar	1	0	0	1	0	1	1	0	7
SBB M	Belleği, bölünç ile birlikte A'dan çıkar	1	0	0	1	1	1	1	0	7
SUI	A'dan dolayız çıkar	1	1	0	1	0	1	1	0	7
SDI	A'dan, bölünç ile dolayız çıkar	1	1	0	1	1	1	1	0	7
MANTIKSAL										
ANA r	Kaydediciyi A ile VE'le	1	0	1	0	0	S	S	S	4
XRA r	Kaydediciyi A ile Özel VEYA işleminden geçir	1	0	1	0	1	S	S	S	4
ORA r	Kaydediciyi A ile VEYA'la	1	0	1	1	0	S	S	S	4
CMP r	Kaydediciyi A ile karşılaştır	1	0	1	1	1	S	S	S	4
ANA M	Belleği A ile VE'le	1	0	1	0	0	1	1	0	7
XRAM	Belleği A ile Özel VEYA işleminden geçir	1	0	1	0	1	1	1	0	7
ORAM	Belleği A ile VEYA'la	1	0	1	1	0	1	1	0	7
CMP M	Belleği A ile karşılaştır	1	0	1	1	1	1	1	0	7
ANI	Doğrudan A ile VE'le	1	1	1	0	0	1	1	0	7
XRI	Doğrudan A ile Özel VEYA işleminden geçir	1	1	1	0	1	1	1	0	7
ORI	Doğrudan A ile VEYA'la	1	1	1	1	0	1	1	0	7
CPI	Doğrudan A ile karşılaştır	1	1	1	1	1	1	1	0	7
DÖNDÜRME										
RLC	A'yı sola döndür	0	0	0	0	0	1	1	1	4
RRC	A'yı sağa döndür	0	0	0	0	1	1	1	1	4
RAL	A'yı elde üzerinden sola döndür	0	0	0	1	0	1	1	1	4
RAR	A'yı elde üzerinden sağa döndür	0	0	0	1	1	1	1	1	4
ÖZEL KOMUTLAR										
CMA	A'nın tümleyenini al	0	0	1	0	1	1	1	1	4
STC	Elde bayrağını kur	0	0	1	1	0	1	1	1	4
CMC	Elde bayrağının tümleyenini al	0	0	1	1	1	1	1	1	4
DAA	A'yı ondalık tabana ayarla	0	0	1	0	0	1	1	1	4
OLUŞ / ÇIKIŞ										
IN	Giriş	1	1	0	1	1	0	1	1	10
OUT	Çıkış	1	1	0	1	0	0	1	1	10
DENETİM										
EI	Kesmeleyi yokedir	1	1	1	1	1	0	1	1	4
DI	Kesmeleyi yokedir	1	1	1	1	0	0	1	1	4
NOP	Hiç işlem yapma	0	0	0	0	0	0	0	0	4
HLT	Dur	0	1	1	1	1	0	1	0	7


NOTLAR: 1. DDD veya SSS, B=000, C=001, D=010, E=011, H=100, L=101, Bellek = 110, A=111.
2. Olası iki saykıl süresi (6/12), komut saykılının koşul bayraklarına bağlı olduğunu gösterir.

EK B Zilog Z80

2.0 Z80-MİB'İN MİMARİSİ

Z80-MİB'nin iç mimarisinin blok diyagramı Şekil 2.0-1'de gösterilmiştir. Bu diyagram MİB'nin ana elemanlarının tamamını göstermektedir ve aşağıda verilen anlatımın başından sonuna kadar referans olarak kullanılacaktır.

Z80-MİB BLOK DİYAGRAMI



Şekil 2.0-1

2.1 MİB KAYDEDİCİLERİ


Z80-MİB, programcı tarafından erişilmesi mümkün olan 208-bitlik R/W bellek içerir. Bu belleğin, onsekiz tane 8-bitlik kaydedici ve dört tane 16-bitlik kaydedici halinde nasıl düzenlendiği Şekil 2.0-2'de gösterilmiştir. Tüm Z80 kaydedicileri, statik RAM kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kaydediciler, 8-bitlik kaydedici olarak tek başlarına ya da 16-bitlik kaydedici olarak çiftler halinde kullanılabilecek olan altı adet genel amaçlı kaydediciden oluşan iki takımı içerir. Ayrıca, akümülatör ve bayrak kaydedicilerinden oluşan iki takım daha mevcuttur.

Özel Amaçlı Kaydediciler

1. **Program Sayıcısı (PC):** Program sayıcısı bellekten getirilecek olan komutun 16-bitlik adresini tutar. PC, içeriğinin adres hatlarına aktarılmasından sonra otomatik olarak artırılır. Herhangi bir program atlama komutu yürütüldüğünde, artırıcı aşılarda, yeni değer PC'ye otomatik olarak yerleştirilir.

2. **Yığın İşaretçisi (SP):** Yığın işaretçisi, dış sistem RAM belleğindeki herhangi bir yere yerleştirilmiş olan bir yığının yürürlükteki tepesinin 16-bitlik adresini tutar. Dış yığın belleği, son girilen ilk çıkar (LIFO) düzeninde bir dosya şeklinde düzenlenir. PUSH ve POP komutlarının yürütülmesi yoluyla, yığına belirli MİB kaydedicilerinden veri itilebilir ya da yığından belirli MİB kaydedicilerine veri çekilebilir. Yığından çekilen veri, her zaman yığına daha önce itilmiş olan son veridir. Yığın, çok düzeyli kesmelerin kolayca gerçekleşmesini, sınırsız sayıda alt yordamın iç içe geçirilebilmesini, ve bir çok veri işleme türlerinin basitleştirilmesini sağlar.

Z80-MİB KAYDEDİCİ DÜZENİ



ŞEKİL 2.0-2

3. **İndeks Kaydedicileri (IX ve IY):** Birbirinden bağımsız iki adet indeks kaydedicisi, indekslenmiş adresleme modlarında kullanılan 16-bitlik bir taban adresini tutar. Bu adresleme modunda indeks kaydedicilerinden biri, verinin bellekte saklanacağı ya da geri alınacağı bölgeyi işaret etmek için bir taban olarak kullanılır. Bu tabandan itibaren olan kaymayı belirtmek için, indekslenmiş komutlarda ilave bir bayt içerilir. Bu kayma, ikinin tümleyen halindeki işaretli bir tamsayı olarak belirtilir. Bu adresleme modu, özellikle veri tablolarının kullanıldığı bir çok program türlerini büyük ölçüde basitleştirir.
4. **Kesme Sayfası Adres Kaydedicisi (I):** Z80-MİB, herhangi bir kesmeye cevap olarak herhangi bir bellek konumuna dolaylı bir çağrının gerçekleştirilebileceği bir modda çalıştırılabilir. Bu amaçla I kaydedicisi, dolaylı adresin üst sıralı 8-bitini saklamak için kullanılır, adresin alt 8-bitini ise kesmeyi yapan birim sağlar. Bu özellik, kesme yordamlarının bellekteki herhangi bir yere dinamik olarak yerleştirilebilmelerini sağlar, ayrıca yordama erişim süresinin de mutlak minimum değerine indirilmesini sağlar.
5. **Bellek Tazeleme Kaydedicisi (R):** Z80-MİB, statik belleklerle aynı kolaylıkla kullanılan dinamik bellekleri yetkilendirmek için bir bellek tazeleme sayıcısını içermektedir. Bu 7-bitlik kaydedici, her komut getirme saykılından sonra otomatik olarak artırılır. MİB, getirilen komutun kodunu çözerken ve yürütürken tazeleme sayıcısındaki veri, bir tazeleme denetim sinyali ile

birlikte adres yolunun alt yarısı üzerinden dışarıya gönderilir. Bu tazeleme modu, programcıya bütünüyle açıktır ve MİB'nin çalışmasını yavaşlatmaz. Programcı R (Tazeleme) kaydedicisini, test etme amaçları için yükleyebilir, fakat bu kaydedici normalde programcı tarafından kullanılmaz.

Akümülatör ve Bayrak Kaydedicileri

MİB, birbirinden bağımsız iki adet 8-bitlik akümülatörü ve bunlarla birleştirilmiş 8-bitlik bayrak kaydedicilerini içermektedir. Bayrak kaydedicisi 8 ya da 16-bitlik işlemler için, örneğin bir işlemin sonucunun sıfıra eşit olup olmadığının belirtilmesi gibi özel koşulları gösterirken, akümülatör 8-bitlik aritmetik ya da mantıksal işlemlerin sonuçlarını tutar. Programcı, çalışmak istediği akümülatör ve bayrak çiftini tek bir değiş-tokuş komutu ile seçer. Bu suretle, programcının çiftlerden herhangi biri ile kolaylıkla çalışması mümkündür.

Genel Amaçlı Kaydediciler

Z80-MİB'nde genel amaçlı kaydedicilerden oluşan, eşleştirilmiş iki kaydedici takımı mevcuttur. Bu takımların her ikisi de, programcı tarafından 8-bitlik kaydedici olarak tek başlarına ya da 16-bitlik kaydedici olarak çiftler halinde kullanılacak olan altı adet 8-bitlik kaydedici içermektedir. Takımlardan birincisindeki kaydedici çiftleri, BC, DE, ve HL ile adlandırılırlar, eşlenik takımdakiler ise BC', DE', ve HL' şeklinde adlandırılır. Programcı, çalışacağı kaydedici takımını, bütün takım için tek bir değiş-tokuş komutu yardımıyla seçebilir. Hızlı kesme cevabının gerekli olduğu sistemlerde, genel amaçlı kaydediciler ile akümülatör/bayrak kaydedicisinden oluşan takımlardan birisi, bu çok hızlı yordamın işletilmesine ayrılabilir. Yordamdan yordama geçiş için sadece tek bir değiş-tokuş komutunun yürütülmesi gerekir. Bu özellik, kesme ya da alt yordam işlemleri sırasında kaydedici içeriklerini dış yığına saklama ve geri alma gereksinimlerini ortadan kaldırmak suretiyle, kesmeye cevap verme süresini büyük ölçüde azaltır. Bu genel amaçlı kaydediciler, programcı tarafından çok geniş aralıktaki uygulamalar için kullanılırlar. Ayrıca, özellikle çok az dış oku/yaz belleğinin mevcut olduğu ROM-tabanlı sistemlerde programlamayı da basitleştirirler.

2.2 ARİTMETİK VE MANTIK BİRİMİ (ALU)

MİB'nin 8-bitlik aritmetik ve mantıksal komutları, ALU'da yürütülürler. ALU, MİB içerisinde iç veri yolu üzerinden, kaydediciler ve dış veri yoluyla iletişimde bulunur. ALU tarafından yerine getirilen işlevlerin türleri şöyledir:

Toplama	Sola ya da sağa kaydırma ya da döndürme (aritmetik ve mantıksal)
Çıkartma	Arttırma
Mantıksal VE	Azaltma
Mantıksal VEYA	Bit kurma
Mantıksal Özel VEYA	Bit sıfırlama
Karşılaştırma	Bit test etme


2.3 KOMUT KAYDEDİCİSİ VE MİB DENETİMİ

Bellekten her komut getirme işleminde, getirilen komut komut kaydedicisine yerleştirilerek kodu çözülür. Bu işlevi denetim bölümü yerine getirir ve sonra kaydedicilerden veri okumak ya da kaydedicilere veri yazmak için gerekli olan bütün denetim sinyallerini üretir ve sürer, ALU'yu denetler ve gerekli olan bütün dış denetim sinyallerini sağlar.

3.0 Z80-MİB BACAKLI TANIMLARI

Z80-MİB, 40 bacaklı bir endüstri standardı olan Çift-Sıralı (DIL) Paket içinde paketlenmiştir. G/Ç bacakları Şekil 3.0-1'de gösterilmiş ve bu bacakların her birinin işlevleri şekil altında tanımlanmıştır.

Z80 BACAK DÜZENİ



ŞEKİL 3.0-1

- A0-A15** Üç-durumlu yüksek-aktif çıkış. A0-A15, (Adres Yolu) 16-bitlik bir adres yolu oluşturur. Adres yolu, (64 Kbayta kadar) bellek veri değiş-tokuşları ve G/Ç birimleri veri değiş-tokuşları için gerekli adresi sağlar. G/Ç adreslemesi, kullanıcının 256 adete kadar giriş ya da çıkış portunu doğrudan doğruya seçebilmesini sağlamak üzere alt sıralı 8 adres bitini kullanır. A0 en küçük değerlikli adres bitidir. Tazeleme süresi sırasında, alt sıralı 7 bit geçerli bir tazeleme adresini içerir.
- D0-D7** Üç-durumlu yüksek-aktif giriş/çıkış. D0-D7, (Veri Yolu) 8-bitlik bir iki yönlü veri yolu oluşturur. Veri yolu, bellek ve G/Ç birimleri ile veri değiş-tokuşu için kullanılır.
- M1** Alçakta-etkin çıkış. M1, yürürlükteki makine (Birinci Makine Saykılı) saykılının, bir komutun yürütümünün OP kodu getirme saykılı olduğunu belirtir. 2-baytlık op-kodların yürütümü sırasında, M1'in her iki op kodu baytının getirilmesi sırasında da üretildiğine dikkat ediniz. Bu iki baytlık op-kodları her zaman CBH, DDH, EDH, ya da FDH ile başlar. M1 ayrıca, kesme alındı saykılını belirtmek için IORQ ile de ortaya çıkar.

- MREQ** Üç-durumlu alçakta-etkin çıkış. Bellek (Bellek İsteği) isteği sinyali, adres yolunun bellek okuma ya da bellek yazma işlemi için geçerli bir adresi tutmakta olduğunu belirtir.
- IORQ** Üç-durumlu alçakta-etkin çıkış. IORQ sinyali, (Giriş/Çıkış İsteği) adres yolunun alt sıralı yarısının, G/Ç okuma ya da yazma işlemi için geçerli bir G/Ç adresini tutmakta olduğunu belirtir. IORQ sinyali ayrıca, herhangi bir kesme alındığında da, veri yoluna kesme yanıt vektörünün yerleştirilebileceğini belirtmek için M1 sinyali ile birlikte üretilir. Kesme Alındı işlemleri M1 süresi sırasında gerçekleşir, G/Ç işlemleri ise hiç bir zaman M1 süresi sırasında gerçekleşmez.
- RD** Üç-durumlu alçakta-etkin çıkış. RD, MİB'nin (Bellekten Oku) bellek ya da bir G/Ç biriminden veri okumak istediğini belirtir. Adreslenen G/Ç aygıtı ya da bellek, bu sinyali, veriyi MİB'nin veri yoluna kaplamak için kullanmalıdır.
- WR** Üç-durumlu alçakta-etkin çıkış. WR, MİB veri (Belleğe Yaz) yolunun, adreslenen bellek ya da G/Ç biriminde saklanacak olan geçerli bir veri tutmakta olduğunu belirtir.
- RFSH** Alçakta-etkin çıkış. RFSH, adres yolunun alt (Tazele) sıralı 7 bitinin, dinamik bellekler için bir tazeleme adresi içerdiğini ve yürürlükteki MREQ sinyalinin, tüm dinamik bellekler için tazeleme amaçlı bir okuma işlemini yapmak amacıyla kullanılması gerektiğini belirtir. Tazeleme sırasında, A7 adres hattı mantıksal sıfırdır ve Adres Yolunun üst sıralı 8-bit, 1. Kaydedicisini içerir.
- HALT** Alçakta-etkin çıkış. HALT, MİB'nin bir HALT (Durdurma Durumu) yazılım komutunu yürütmüş olduğunu ve işlemin geri alınabileceği hale gelmeden önce, maskelenemez ya da (maske yetkilenmişken) maskelenebilir bir kesme için hazır beklediğini belirtir. Durdurma durumuna alınmışken MİB, bellek tazeleme etkinliğini sürdürmek için sürekli olarak NOP komutları yürütür.
- WAIT** Alçakta-etkin giriş. WAIT (Bekle) girişi Z80-MİB'e, adreslenen bellek ya da G/Ç biriminin veri aktarma için hazır olmadığını belirtir. MİB, bu sinyal aktif olduğu sürece, bekleme durumları girmeye devam eder. Bu sinyal, herhangi bir hızdaki bellek ya da G/Ç birimlerinin MİB ile senkronize edilmesini sağlar.
- INT** Alçakta-etkin giriş. Kesme İstek sinyali, G/Ç (Kesme İsteği) birimleri tarafından üretilir. Kesme isteği, eğer yazılım denetimli iç kesme yetkilendirme flip-flobu (IFF) yetkilendirilirse ve BUSRQ sinyali aktif değilse, yürürlükteki komutun sonunda dikkate alınır. MİB kesmeyi aldığında, bir sonraki komut saykılının başlangıcında, dışarıya bir alındı sinyali (M1 süresi sırasındaki IORQ) gönderilir. MİB, bir kesmeyi, bölüm 8'de ayrıntılı olarak anlatılan üç ayrı modda yanıtlayabilir.
- NMI** Negatif kenar tetiklemeli giriş. Maskelenemez kesme isteği girişi, INT'den daha yüksek bir önceliğe sahiptir ve kesme yetkilendirme flip-flobunun durumundan bağımsız olarak her zaman için yürürlükteki komutun sonunda tanınır. NMI, Z80-MİB'ni otomatik olarak 0066H konumundan yeniden başlatır. Program sayıcı, kullanıcının kesilen programa geri dönebilmesi için otomatik olarak dış yığında saklanır. Ardarda girilen WAIT (BEKLE) saykılarının yürürlükteki komutun sonlanmasını engelleyebileceğine ve herhangi bir BUSRQ'un NMI'yi aşacağına dikkat ediniz.
- RESET** Alçakta-etkin giriş. RESET, program sayıcısına sıfır yükler ve MİB'i başlangıç durumuna getirir. MİB'i başlangıç durumuna getirme işlemi aşağıdaki aşamaları kapsar:

1) Kesme yetkilendirme flip-flobunun yetkisiz kılınması

- 2) I kaydedicisinin 00H'e kurulması
- 3) R kaydedicisinin 00H'e kurulması
- 4) 0'nci Kesme Modunun kurulması

Sıfırlama süresi sırasında, adres ve veri yolları yüksek empedans durumuna girer ve tüm denetim çıkış sinyalleri de etkisiz duruma gider. Bu sırada, tazeleme işlemi yapılmaz.

BUSRQ Alçakta-etkin giriş. Yol isteği sinyali, (Yol İsteği) MİB'nin adres yolu, veri yolu ve üç-durumlu çıkış denetim sinyallerinin yüksek empedans durumuna geçmesini istemek için kullanılır, böylece diğer birimlerin bu yolları denetlemesi mümkün olur. **BUSRQ** aktif duruma getirildiğinde, MİB, yürürlükteki MİB makine saykılı sonlandırılır sonlandırılmaz bu yolları yüksek empedans durumuna getirir.

BUSAK Alçakta-etkin çıkış. Yol alındısı, istek (Yol Alındısı) yapan birime, MİB'in adres yolu, veri yolu ve üç-durumlu denetim yolu sinyallerinin yüksek empedans durumlarına geçirildiklerini ve artık dış birimin bu sinyalleri denetleyebileceğini belirtmek için kullanılır.

Φ Tek fazlı sistem saati.

* Z80-MİB, WAIT (BEKLE) ya da Yol Alındısı durumunda iken, Dinamik Bellek Tazeleme işlemi yapılmaz.

4.0 MİB ZAMANLAMASI

Z80-MİB, komutları, birkaç temel işlemden oluşan çok hassas bir takım işlemlerden adım adım ilerlemek suretiyle yürütür. Bu işlemler şunlardır:


Bellek okuma ya da yazma

G/Ç birimin okunması ya da yazılması

Kesme alındısı

Bütün komutlar yalnızca, bu temel işlemlerden oluşan birer diziden ibarettirler. Bu temel işlemlerin her birinin tamamlanması için üçden altıya kadar olabilen sayıda saat periyodu gerekir, ancak MİB'i dış birimlerin hızına senkronize etmek için saat periyodu sayısı artırılabilir. Temel saat periyotları, T durumları ile, temel işlemler ise M (makine) saykılı ile gösterilirler. Şekil 4.0-0'da, tipik bir komutun nasıl yalnızca belli M ve T saykılarından oluşan bir dizi olduğu gösterilmiştir. Bu komutun üç makine saykılından (M1, M2 ve M3) oluştuğuna dikkat ediniz. Herhangi bir komutun ilk makine saykılı, (bir sonraki bölümde tümüyle anlatılacağı gibi, bekleme sinyali ile uzatılmadığı takdirde) dört, beş ya da altı T durumu uzunluğunda olan bir getirme saykılıdır. Getirme saykılı (M1), yürütülecek olan bir sonraki komutun OP kodunu getirmek için kullanılır. Sonra gelen makine saykılı, MİB ile bellek ya da G/Ç birimleri arasında veri taşırlar ve üçten beşe kadar olabilen herhangi bir sayıdaki T periyotları uzunluğunda olabilirler (bu makine saykılı da, dış birimleri MİB'ne senkronize etmek için bekleme durumları ile uzatılabilirler). Aşağıdaki paragraflar, herhangi bir temel makine saykılında gerçekleşen zamanlamayı anlatmaktadır.

TEMEL MİB ZAMANLAMA ÖRNEĞİ



ŞEKİL 4.0-0

Bütün MİB zamanlamaları, Şekil 4.0-1'den 4.0-7'ye kadar olan şekillerde gösterildiği gibi, çok az sayıdaki çok basit zamanlama diyagramlarına bölünebilirler. Bu diyagramlar, bekleme durumları ile birlikte (bekleme durumları, MİB'ni yavaş bellek ya da G/Ç birimlerine senkronize etmek için makine saykılına eklenirler) ya da bekleme durumları olmaksızın, aşağıdaki temel işlemler olarak ortaya çıkabilirler.


- 4.0-1. Komut OP kodu getirme (M1 saykılı)
- 4.0-2. Bellek veri okuma ya da yazma saykılı
- 4.0-3. G/Ç okuma ya da yazma saykılı
- 4.0-4. Yol İsteği/Alındısı Saykılı
- 4.0-5. Kesme İsteği/Alındısı Saykılı

4.0-6. Maskelenemez Kesme İsteği/Alındısı Saykılı

4.0-7. Herhangi bir HALT komutundan çıkış


KOMUT GETİRME

Şekil 4.0-1'de, M1 (OP kodu getirme) saykılına ilişkin zamanlama görülmektedir. PC'nin, adres yoluna M1 saykılına başında yerleştirildiğine dikkat ediniz. Saat periyodunun yarısına eşit uzunluktaki bir süre sonunda MREQ sinyali aktif duruma gider. Bu süre, belleğe uygulanan adresin kararlı hale gelmesi için yeterlidir, bu yüzden MREQ'nun düşen kenarı, dinamik belleklerin doğrudan yonga yetkilendirme saati olarak kullanılabilir. Aynı zamanda RD hattı da, bellek okuma verisinin, M1B'in veri yoluna açılması gerektiğini belirtmek için aktif duruma gider. M1B, veri yolundaki bellekten gelen veriyi, T3 durumundaki saatin yükselen kenarıyla örnekler ve aynı kenar M1B tarafından RD ve MREQ sinyallerinin etkisiz duruma getirilmesi için de kullanılır. Böylece veri RD sinyali etkisiz hale getirilmeden önce, M1B tarafından örneklenmiş olur. Getirme saykılına T1 ve T4 saat durumları, dinamik bellekleri tazelemek için kullanılır. (M1B bu süreyi, getirilen komutun kodunu çözmek ve yürütmek için kullanır, bu yüzden bu süre boyunca başka hiç bir işlem yapılamaz). T3 ve T4 sırasında, adres yolunun alt sıralı 7 biti, bellek tazeleme adresini içerir ve RFSH sinyali, tüm dinamik bellekler için tazeleme amaçlı bir okuma işleminin gerçekleşmesi gerektiğini belirtmek amacıyla aktif duruma gider. Tazeleme süresi boyunca, değişik bellek dilimlerinden gelen verinin, veri yoluna kapılanmasını önlemek için RD sinyalinin üretilmediğine dikkat ediniz. Tazeleme süresi boyunca MREQ sinyali, tüm bellek elemanları için tazeleme amaçlı bir okuma işlemini gerçekleştirmek için kullanılmalıdır. Tazeleme adresinin kararlılığı sadece MREQ süresi boyunca garanti edildiğinden, tazeleme sinyali kendi başına kullanılamaz.


KOMUT OPKODU GETİRME SAYKILI

ŞEKİL 4.0-1

Şekil 4.0-1A, belleğin WAIT hattını aktif duruma getirmesi halinde, getirme saykılına nasıl geciktirildiğini göstermektedir. M1B, T2 durumu ve bu durumu izleyen her TW durumu sırasında, φ'nin düşen kenarı ile WAIT hattını örnekler. Eğer örnekleme anında WAIT hattı aktif durumda ise, bir sonra gelen saat saykılında, makine saykılına yeni bir bekleme durumu girilir. Bu teknik kullanılarak okuma saykılı, herhangi bir türden olan bellek biriminin erişim süresine uygun olarak uzatılabilir.

BEKLEME DURUMLARI İLE BİRLİKTE KOMUT İŞKODUNU GETİRME SAYKILI

ŞEKİL 4.0-1A


BELLEK OKUMA YA DA YAZMA SAYKILLARI

ŞEKİL 4.0-2

BELLEKTEN OKUMA YA DA BELLEĞE YAZMA

Şekil 4.0-2'de, Opkodu getirme saykılı (M1 saykılı) dışındaki bellek okuma ya da yazma saykılı zamanlaması görülmektedir. Bu saykılar, bellek tarafından WAIT sinyali yoluyla bekleme durumları istenmediği takdirde, genellikle üç saat periyodu uzunluğundadırlar. MREQ ve RD sinyalleri, tıpkı getirme saykılarında kullanıldıkları gibi kullanılırlar. Belleğe yazma saykılı durumunda, MREQ sinyali, adres yolu kararlı hale geldiğinde de aktif olur, böylece bu sinyalin aktif olduğu süre boyunca bellekler için doğrudan yonga yetkilendirme sinyali olarak kullanılması mümkün olur. WR hattı, adres yolundaki veri kararlı hale geldiğinde aktif olur, bu yüzden fiilen herhangi bir yarıiletken bellek için R/W (Oku/Yaz) darbesi olarak doğrudan kullanılması mümkündür. Ayrıca WR sinyali, adres ve veri yolu içerikleri değiştirilmeden yarım T durumu süresi önce etkisiz duruma gider, böylece fiilen herhangi bir yarıiletken bellek türü için gerekli olan üst üste binme gereksinimleri karşılanır.

BEKLEME DURUMLARI İLE BİRLİKTE BELLEK OKUMA YA DA YAZMA SAYKILLARI



ŞEKİL 4.0-2A

Şekil 4.0-2A, herhangi bir WAIT (BEKLE) isteği sinyalinin, bellek okuma ya da yazma işlemini nasıl uzatacağını göstermektedir. Bu işlem, getirme saykılı için daha önce anlatılmış olanla aynıdır. Şekil 4.0-2A'da, okuma ve yazma saykılıları hiç bir zaman eşzamanlı olarak ortaya çıkmadıkları halde, ayrık birer okuma ve yazma saykılıının aynı şekilde gösterilmiş olduğuna dikkat ediniz.

GİRİŞ YA DA ÇIKIŞ SAYKILLARI

Şekil 4.0-3'de, herhangi bir G/Ç okuma ya da yazma işlemi görülmektedir. G/Ç işlemlerinde, tek bir bekleme durumunun makine saykılına otomatik olarak girildiğine dikkat ediniz. Bunun nedeni, G/Ç işlemlerinde, IORQ sinyalinin etkin duruma gittiği andan MIB'nin WAIT hattını örneklemesi gereken ana kadar olan sürenin çok kısa olması ve bu ilave durum olmadan herhangi bir G/Ç portunun, adresin kodunu çözmesi ve eğer bir bekleme durumu gerekiyorsa, WAIT hattını aktif duruma getirmesi için yeterli sürenin olmayışındır. Ayrıca bu bekleme durumu olmadan, tam MIB


hızında çalışabilen MOS G/Ç birimlerini tasarlamak da zordur. Bu bekleme durumu süresi sırasında, WAIT (BEKLEME) isteği sinyali örneklenir. G/Ç okuma işleminde RD hattı, tıpkı bellek okumada olduğu gibi, adreslenen portu veri yoluna erlemek için kullanılır. G/Ç yazma işleminde ise, WR hattı G/Ç portu için saat olarak kullanılır, yükselen kenarın veri saati olarak kullanılabilmesi için gerekli örtüşme süresi yine otomatik olarak sağlanır.

Şekil 4.0-3A'da, ilave bekleme durumlarının WAIT hattı ile nasıl eklenebilecekleri gösterilmiştir. Bunun için gerekli işlem, daha önce anlatılanla aynıdır.

YOL İSTEĞİ/ALINDISI SAYKILI


Şekil 4.0-4'de, Yol İsteği/Alındısı saykılıının zamanlaması gösterilmiştir. BUSRQ sinyali, MIB tarafından, herhangi bir makine saykılıının son saat periyodunun yükselen kenarı ile örneklenir. Eğer BUSRQ sinyali aktif durumda ise, MIB, adres, veri ve üç-durumlu denetim sinyallerini, bir sonraki saat darbesinin yükselen kenarı ile yüksek empedans durumuna getirir. Bu durumda, herhangi bir dış birimin, MIB'nin yollarını, bellek ile G/Ç birimleri arasında veri aktarmak için denetlemesi mümkündür. (Bu durum genellikle, saykıl çalma yolunu kullanan Doğrudan Bellek Erişimi [DMA] olarak bilinir). MIB'nin herhangi bir yol isteğine yanıt vermesi için gerekli maksimum süre, bir makine saykılıının uzunluğuna eşittir ve dış denetleyici, yol denetimini istediği sayıdaki saat periyotları boyunca sürdürebilir. Bununla birlikte, eğer çok uzun süreli DMA saykılıları kullanılacaksa ve aynı zamanda dinamik bellekler kullanılıyorsa, bu durumda dış denetleyicinin tazeleme işlemini de yerine getirmesi gerekir. Bu durum, sadece, eğer DMA denetimi altında çok büyük veri blokları aktarılması halinde ortaya çıkar. Ayrıca, herhangi bir yol isteği saykılı sırasında, MIB'nin, ne bir NMI ne de bir INT sinyali tarafından kesmeye uğratılamayacağına da dikkat ediniz.

GİRİŞ YA DA ÇIKIŞ SAYKILLARI




ŞEKİL 4.0-3

BEKLEME DURUMLARI İLE BİRLİKTE GİRİŞ YA DA ÇIKIŞ SAYKILLARI



ŞEKİL 4.0-3A

YOL İSTEĞİ/ALINDISI SAYKILI




ŞEKİL 4.0-4

KESME İSTEĞİ/ALINDISI SAYKILI

Şekil 4.0-5'de, herhangi bir kesme saykılına ilişkin zamanlama görülmektedir. Kesme sinyali (INT) MİB tarafından herhangi bir komutun sonundaki son saatın yükselen kenarı ile örneklendir. MİB'nden

yazılım denetimli iç kesme yetkilendirme flip-flobu kurulmamış ya da $\overline{\text{BUSRQ}}$ sinyali etkin durumda ise, kesme sinyali alınmaz. Bu sinyal alındığında, özel bir M1 saykılı üretilir. Bu özel M1 saykılı sırasında (normal olarak MREQ yerine) IORQ sinyali, kesmeye neden olan birimin, veri yoluna 8-bitlik bir vektör yerleştirebileceğini belirtmek için etkin duruma geçer. Bu saykıla, otomatik olarak iki adet bekleme durumunun eklenildiğine dikkat ediniz. Bu durumlar, asenkron öncelikli kesme yapısının kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için yetkilendirir. Bu bekleme durumları, asenkron sinyallerin kararlı hale gelerek hangi G/Ç biriminin cevap vektörünü girmesi gerektiğini belirlemeleri için yeterli süreyi sağlarlar. Kesme cevap vektörünün, MİB tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin ayrıntılar için Bölüm 8.0'a bakınız.

KESME İSTEĞİ/ALINDISI SAYKILI




ŞEKİL 4.0-5

Şekil 4.0-5A'da, kesme cevabı saykılına ilave bekleme durumlarının nasıl eklenebileceği görülmektedir. Bu işlem de, daha önce anlatılanla aynıdır.

MASKELENEMEZ KESME CEVABI

Şekil 4.0-6'da, maskelenemez kesme için istek/alındı saykılı görülmektedir. NMI girişine uygulanan darbe, MİB tarafından her komutun sonunda test edilen bir iç NMI mandalını 1'e kurar. Bu NMI mandalı, maskelenemez kesme girişi ile aynı anda örneklendir, fakat bu giriş, normal kesme girişine göre daha yüksek bir önceliğe sahiptir ve yazılım denetimi altında yetkisiz kılınamaz. Bu kesme girişinin bilinen görevi, örneğin, olması muhtemel bir güç arızası gibi kritik sinyallere hemen yanıt verilmesidir. MİB'nin maskelenemez bir kesmeye yanıtı, normal bir bellek okuma işlemine benzer. Aradaki tek fark, işlemcinin, veri yolu içeriğini göz önüne almayıp, PC'yi otomatik olarak dış yığında sakladıktan sonra 0066H konumuna atlamasıdır. Eğer maskelenemez kesme kullanılacaksa, kesme hizmet yordamı bu konumdan başlamalıdır.

RI İLE BİRLİKTE KESME İSTEĞİ/ALINDISI SAYKILI




Mod 0 göster

ŞEKİL 4.0-5A

DURDURMA DURUMUNDAN ÇIKIŞ

Yazılımsal bir durdurma komutu yürütüldüğünde, MIB, (kesme flip-flobu yetkilenmiş durumdayken maskelenemez ya da maskelenebilir olabilen) herhangi bir kesme alınmaya kadar, sürekli olarak NOP komutları yürütmeye başlar. Şekil 4.0-7'de gösterildiği gibi, kesme girişlerinin her ikisi de, her bir T4 durumundaki yükselen saat kenarı ile örneklenir. Maskelenebilir ya da maskelenemez, herhangi bir kesme alındıysa ve kesme yetkilendirme flip-flobu kurulmuş durumda ise, o zaman bir sonraki yükselen saat kenarında, durdurma durumundan çıkılır. Bu durumda, hemen sonra girilecek olan saykıl, alınan kesmenin türüne karşılık gelen bir kesme alındı saykılı olacaktır. Kesme girişlerinin her ikisinden de aynı anda kesme gelirse, o zaman, en yüksek öncelliğe sahip olanı nedeniyle, maskelenemez olan kesme alınır. Durdurma durumundayken NOP komutlarının yürütülmesinin amacı, bellek tazeleme sinyallerini etkin durumda tutmaktır. Durdurma durumundaki her saykıl, bellekten alınan veri dikkate alınmayarak MIB'e içeriden bir NOP komutu uygulanması dışında, normal bir M1 (getirme) saykılıdır. Bu süre boyunca, durdurma alındı sinyali, işlemcinin durdurma durumunda olduğunu belirtmek için etkin durumdadır.


MASKELENEMEZ KESME İSTEK İŞLEMİ



* M2 ve M3, yığına yazma işlemleridir.

ŞEKİL 4.0-6


DURDURMA DURUMUNDAN ÇIKIŞ



HALT KOMUTU
BU BELLEK
SAYKILINDA
ALINIR

ŞEKİL 4.0-7

RI İLE BİRLİKTE KESME İSTEĞİ/ALINDISI SAYKILI




Mod 0 gösterir

ŞEKİL 4.0-5A

DURDURMA DURUMUNDAN ÇIKIŞ

Yazılımsal bir durdurma komutu yürütüldüğünde, MIB, (kesme flip-flobu yetkilendirilmiş durumdayken maskelenemez ya da maskelenebilir olabilen) herhangi bir kesme alınmaya kadar, sürekli olarak NOP komutları yürütmeye başlar. Şekil 4.0-7'de gösterildiği gibi, kesme girişlerinin her ikisi de bir T4 durumundaki yükselen saat kenarı ile örneklenir. Maskelenebilir ya da maskelenemez herhangi bir kesme alındıysa ve kesme yetkilendirme flip-flobu kurulmuş durumda ise, o zaman bir sonraki yükselen saat kenarında, durdurma durumundan çıkılır. Bu durumda, hemen son girilecek olan saykıl, alınan kesmenin türüne karşılık gelen bir kesme alındı saykılı olacaktır. Kesme girişlerinin her ikisinden de aynı anda kesme gelirse, o zaman, en yüksek önceliğe sahip olanı nedeniyle, maskelenemez olan kesme alınır. Durdurma durumundayken NOP komutlarının yürütülmesinin amacı, bellek tazeleme sinyallerini etkin durumda tutmaktır. Durdurma durumundaki saykıl, bellekten alınan veri dikkate alınmayarak MIB'e içeriden bir NOP komutu uygulanması dışında, normal bir M1 (getirme) saykılıdır. Bu süre boyunca, durdurma alındı sinyali, işlemci durdurma durumunda olduğunu belirtmek için etkin durumdadır.


MASKELENEMEZ KESME İSTEK İŞLEMİ



* M2 ve M3, yığına yazma işlemleridir.

ŞEKİL 4.0-6

DURDURMA DURUMUNDAN ÇIKIŞ



HALT KOMUTU
BU BELLEK
SAYKILINDA
ALINIR

ŞEKİL 4.0-7

6.0 BAYRAKLAR

Z80-MIB Bayrak kaydedicilerinin her ikisi de, altı bitlik bilgi içerir. Bu bilgilerin bitleri, çeşitli işlemleri sonucunda kurulabilir ya da sıfırlanabilir. Bu bitlerden dördünü test etmek mümkün, yani, bu test edilebilen bitler, atlama, çağırma, ya da geriye dönme komutları için birer koşul olarak kullanılırlar. Örneğin herhangi bir atlama komutunun, sadece bayrak kaydedicisindeki belirli bitin durumu ile yürütülmesi istenebilir. Test edilebilen dört adet bayrak biti şunlardır:

- 1) Elde Bayrağı (C) - Bu bayrak, akümülatörün en yüksek sıralı bitinden çıkan elde bitidir. Örneğin, akümülatörün en yüksek sıralı bitinden çıkan bir eldenin üretildiği bir toplama komutu sırasında, elde biti kurulur. Bu bayrak ayrıca, herhangi bir çıkarma komutu sırasında borç üretilmesi halinde de kurulur. Kaydırma ve döndürme komutları da elde biti etkiler.
- 2) Sıfır Bayrağı (Z) - Bu bayrak, yapılan işlemin sonucunda akümülatöre sıfır yüklendiğinde kurulur. Aksi halde sıfırlanır.
- 3) İşaret Bayrağı (S) - Bu bayrak, işaretli sayılarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İşlemin sonucu negatif olduğunda kurulur. Bu bayrak, sayının işaretini (EDB) gösterdiğinden dolayı (Negatif bir sayının 7'nci biti 1'dir), akümülatördeki bitin durumunu saklar.
- 4) Eşlik/Taşma Bayrağı (P/V) - Bu çift amaçlı bayrak, mantıksal işlemler (örneğin AND, OR, XOR, NOT gibi) yapıldığında akümülatördeki sonucun eşliğini belirtir, ikiye tümleyeni ile aritmetik işlemler yerine getirildiğinde ise taşmayı gösterir. Z80 taşma bayrağı, akümülatördeki ikiye tümleyen halindeki sayının, ikiye tümleyeni notasyonunda göçmesi (örneğin maksimum sayıyı (+127) aşması ya da minimum sayıdan (-128) daha düşük olması halinde, hatalı olduğunu belirtir. Örneğin aşağıdaki toplamayı göz önüne alalım:

$$\begin{array}{rcl} +120 & = & 0111\ 1000 \\ +105 & = & 0110\ 1001 \\ \hline C & = & 0\ 1110\ 0001 \quad = -95 \text{ (yanlış) Taşma ortaya çıktı} \end{array}$$

Bu sonuç doğru değildir. Taşma ortaya çıkmıştır, ancak hata olduğunu belirten bir elde bitini de göstermez. Bu durumda taşma bayrağı kurulur. Şimdi de, iki negatif sayının toplandığı, aşağıdaki toplamayı göz önüne alalım:

$$\begin{array}{rcl} -5 & = & 1111\ 1011 \\ -16 & = & 1111\ 0000 \\ \hline C & = & 1\ 1110\ 0001 \quad = -21 \text{ doğru} \end{array}$$

Sonuç doğru olduğu halde, elde bayrağının kurulmuş olduğuna dikkat edilmelidir, bu yüzden bayrağı bir taşma tanıtıcısı olarak kullanılamaz. Böyle bir durumda taşma bayrağı kurulmalıdır.

Bu bayrak mantıksal işlemler (VE, VEYA, ÖZEL VEYA) için, sonucun eşliği çift ise kurulur, aksi halde sıfırlanır.

Bayrak kaydedicisinde ayrıca iki adet de test edilemeyen bit mevcuttur. Bu bitlerin her ikisi de aritmetik için kullanılır. Bu bitler şunlardır:

- 1) Yarım elde (H) - Bu bit, işlemin en küçük değerlikli dört bitinden elde edilen sonuçta bir taşıma olup olmadığını gösterir. Bu bayrak, DAA (Ondalık Ayar Komutu) kullanılırken, önceki adımda yapılmış ondalık toplama ya da çıkarmadan elde edilen sonucu düzeltmek için kullanılır.

- 2) Toplama/Çıkarma Bayrağı (N) - Bu bayrak, BCD toplama ve çıkarma işlemlerini düzeltmek için kullanılan algoritmalar farklı olduklarından dolayı, son olarak yürütülen komutun türünü belirtmek için kullanılır. Böylece DAA komutunun toplama ya da çıkarma için düzeltme yapması sağlanmış olur.

Bayrak kaydedicisine programcı tarafından erişilmesi mümkündür ve formatı aşağıdaki gibidir:

D7				D0			
S	Z	X	H	X	P/V	N	C

X harfi, bayrağın belirsiz olduğunu gösterir.

Tablo 6.0-1'de, her bayrağın çeşitli MIB komutları tarafından nasıl etkilendikleri listelenmiştir. Bu tablodaki, '.' işareti, komutun bayrağı değiştirmedikçe belirtir, 'X' harfi bayrağın belirsiz bir duruma geçtiğini ifade eder, '0' sayısı bayrağın sıfırlandığını gösterir, '1' sayısı bayrağın kurulduğunu gösterir ve '+' sembolü bayrağın, yapılan işlemin sonucuna göre kurulduğunu ya da sıfırlandığını belirtir. Bu tabloda görünmeyen komutların, hiç bir bayrağı etkilemeyeceğine dikkat ediniz.

Tablo 6.0-1'de, açıklık için tanımlanması gereken bir kaç adet özel durum mevcuttur. Blok arama komutunun, yapılan son karşılaştırma işlemi, kaynak ile akümülatör verisi arasında uygunluk olduğunu belirttiği takdirde Z bayrağını 1'e kuracağına dikkat ediniz. Bu durumda ayrıca, bayt sayıcısı (BC kaydedici çifti) sıfıra eşit olmadığı takdirde eşlik bayrağı da kurulur. Eşlik bayrağının bu kullanım şeklinin aynısı, blok taşıma komutları için de geçerlidir. Diğer bir özel durum, giriş ve çıkış komutları sırasında ortaya çıkar, bu durumda Z bayrağı, bayt sayıcısı olarak kullanılan B kaydedicisinin durumunu belirtmek için kullanılır. G/Ç blok aktarımı tamamlandığında zaman sıfır bayrağının sıfırlanacağına (yani B=0), herhangi bir blok taşıma komutu durumunda ise eşlik bayrağının işlem tamamlandığında sıfırlanacağına dikkat ediniz. Son bir özel durum, tazeleme ya da İndeks kaydedicisi akümülatöre yüklendiği anda ortaya çıkar, bu anda kesme yetkilendirme flip-flobu eşlik bayrağına yüklenir, böylece, herhangi bir anda MIB'nin tüm durumunu saklamak mümkün olur.

7.0 İŞLEM KODLARININ VE YÜRÜTME SÜRELERİNİN ÖZETİ

Aşağıdaki bölümde, Z80 komut takımı için bir özet verilmiştir. Komutlar, Tablo 7.0-1'den 7.0-11'e kadar gösterildiği gibi, mantıksal gruplar halinde düzenlenmiştir. Her tablo, assembly dili animatörü Opkodunu, fiili Opkodunu, sembolik işlemi, her komutun yürütümünün ardından bayrak kaydedicisinin içeriğini, her komutun getirilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan bellek sayıllarının sayısı ve T durumlarının (dış saat periyotları) toplam sayısı ile birlikte, her komut için gerekli olan bayt sayısını gösterir. Her tablonun, metin ya da diğer tablolara başvurulmasına gerek kalmayacak şekilde, kendi başına anlaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir.

BAYRAK İŞLEMLERİNİN ÖZETİ

Komut	D7	S	Z	H	P/V	N	C	D0	Açıklamalar
ADD A,s; ADC A,s			X		X	V	0		8-bitlik toplama veya eldeli toplama
SUB s; SBC A,s; CP s; NEG			X		X	V	1		8-bitlik çıkarma, eldeli çıkarma, akümülatörle karşılaştırma ve el
AND s			X		X	P	0	0	
OR s; XOR s			X		X	P	0	0	Mantıksal işlemler
INC s			X		X	V	0		8-bitlik artırma
DEC s			X		X	V	1		8-bitlik azaltma
ADD DD, SS			X	X	X		0		16-bitlik toplama
ADC HL, SS			X	X	X	V	0		16-bitlik eldeli toplama
SBC HL, SS			X	X	X	V	1		16-bitlik eldeli çıkarma
RLA; RLCA; RRA; RRCA			X		X		0		Akümülatörü döndürme
RL s; RLC s; RR s; RRC s;			X		X	P	0		Konumları döndürme ve kaydırma
SLA s; SRA s; SRL s			X		X	P	0		
RLO; RRD			X		X	P	0		
DAA			X		X	P	0		Basamağı sağa ve sola kaydırma
CPL			X		X	P	1		Akümülatörü ondalık ayarlama
SCF			X		X		0	1	Akümülatörü tümleme
CCF			X		X		0	1	Eldeyi kurma
IN r, (C)			X		X	P	0		Eldeyi tümleme
INI; IND; OUT; OUTD	X		X	X	X	X	1		Dolaylı kaydedici girişi
INIR; INDR; OTIR; OTDR	X		X	X	X	X	1		Blok giriş ve çıkışı
LDI; LDD	X	X	X	0	X		0		Eğer B ≠ 0 ise Z = 0, değilse Z = 1
LDIR; LDDR	X	X	X	0	X		0		Blok aktarım komutları
CPI; CPIR; CPD; CPDR	X		X	X	X		1		Eğer B ≠ 0 ise P/V = 1, değilse P/V = 0
									Blok arama komutları
									Eğer A = (HL) ise Z = 1, değilse Z = 0
									Eğer B ≠ 0 ise P/V = 1, değilse P/V = 0
									Kesme yetkilendirme flip-flobu (IFF) içeriği P/V bayrağına kopyalanır
LD A, I; LD A, R			X		X	IFF	0		s konumunun b bitinin durumu Z bayrağına kopyalanır.
BIT b, s	X		X		X		0		

Bu tabloda aşağıdaki notasyon kullanılmıştır:

SEMBOL

İŞLEM

C	Elde/bağlantı bayrağı. Yapılan işlem, işlenen ya da sonucun EDB'sinden çıkan bir elde üretmişse C=1 olur.
Z	Sıfır bayrağı. İşlemin sonucu sıfırsa Z=1 olur.
S	İşaret bayrağı. Sonucun EDB'si birse S=1 olur.
P/V	Eşlik ya da taşıma bayrağı. Eşlik (P) ve taşıma (V), aynı bayrağı ortaklaşa kullanırlar. Mantıksal işlemler bu bayrağı sonucun eşliği ile etkilerler, aritmetik işlemler ise bu bayrağı sonucun taşması ile etkilerler. Eşliği P/V bayrağı tutuyorsa, işlemin sonucu çift olduğunda P/V=1 olur, tek olduğunda ise P/V=0 olur. P/V bayrağı taşmayı tutuyorsa, işlemin sonucunda taşıma ortaya çıktıktaki taktirde P/V=1 olur.
H	Yarım-elde bayrağı. Herhangi bir toplama işlemi sonucunda, akümülatörün 4'ncü bitine eklenen bir elde üretilmişse ya da herhangi bir çıkarma işlemi sonucunda, akümülatörün 4'ncü bitinden çıkarılan bir ödünç üretilmişse, H=1 olur.
N	Toplama/çıkarma bayrağı. Yapılan son işlem bir çıkarma işlemiyse, N=1 olur.
	H ve N bayrakları, BCD formatında paketlenmiş işlenenler kullanılan toplama ya da çıkarma işlemleri sonrasında BCD formatında paketlenmiş sonucu uygun bir şekilde düzeltmek için ondalık ayar komutu (DAA) ile bağlantılı olarak kullanılırlar.
	Bayrak, işlemin sonucuna göre etkilenir.
	Bayrak, işlemden etkilenmez.
	Bayrak, işlem tarafından sıfırlanır.
	Bayrak, işlem tarafından kurulur.
	Bayrak, "dikkate alınmaz".
	P/V bayrağı, işlemin taşıma sonucuna göre etkilenir.
	P/V bayrağı, işlemin eşlik sonucuna göre etkilenir.
	A, B, C, D, E, H, L MIB kaydedicilerinden herhangi biri.
	Bu komutla kullanılabilecek olan bütün adresleme modları için, 8-bitlik herhangi bir bellek konumu.
	Bu komutla kullanılabilecek olan bütün adresleme modları için, 16-bitlik herhangi bir bellek konumu.
	IX ve IY indeks kaydedicilerinden herhangi biri.
	Tazeleme sayıcısı.
	<0,255> aralığındaki 8-bitlik bir sayı.
	<0,65535> aralığındaki 16-bitlik bir sayı.

C-BİTLİK YÜKLEME GRUBU

Komut: Kısaltması	Sembolik İşlem	Bayraklar							İş-kodu		Bayt Sayısı	M Sayılarının Sayısı	T Durumlarının Sayısı	Açıklamalar				
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543	210				Onaltılı	r, s	Kayd.		
LD X, s	r - s	•	•	X	•	X	•	•	•	01	r	s	1	1	4	r, s	Kayd.	
LD R, n	r - n	•	•	X	•	X	•	•	•	00	r	110	2	2	7	000	B	
										-	n	-				001	C	
LD R, (HL)	r - (HL)	•	•	X	•	X	•	•	•	01	r	110	1	2	7	010	D	
LD R, (IX+d)	r - (IX+d)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD	3	5	19	011	E
										01	r	110				100	H	
										-	d	-				101	L	
LD R, (IY+d)	r - (IY+d)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD	3	5	19	111	A
										01	r	110						
										-	d	-						
LD (HL), r	(HL) - r	•	•	X	•	X	•	•	•	01	110	r	1	2	7			
LD (IX+d), r	(IX+d) - r	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD	3	5	19		
										01	110	r						
										-	d	-						
LD (IY+d), r	(IY+d) - r	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD	3	5	19		
										01	110	r						
										-	d	-						
LD (HL), n	(HL) - n	•	•	X	•	X	•	•	•	00	110	110	36	2	3	10		
										-	n	-						
LD (IX+d), n	(IX+d) - n	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD	4	5	19		
										00	110	110	36					
										-	d	-						
										-	n	-						
LD (IY+d), n	(IY+d) - n	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD	4	5	19		
										00	110	110	36					
										-	d	-						
										-	n	-						
LD A, (BC)	A - (BC)	•	•	X	•	X	•	•	•	00	001	010	0A	1	2	7		
LD A, (DE)	A - (DE)	•	•	X	•	X	•	•	•	00	011	010	1A	1	2	7		
LD A, (nn)	A - (nn)	•	•	X	•	X	•	•	•	00	111	010	3A	3	4	13		
										-	n	-						
										-	n	-						
LD (BC), A	(BC) - A	•	•	X	•	X	•	•	•	00	000	010	02	1	2	7		
LD (DE), A	(DE) - A	•	•	X	•	X	•	•	•	00	010	010	12	1	2	7		
LD (nn), A	(nn) - A	•	•	X	•	X	•	•	•	00	110	010	32	3	4	13		
										-	n	-						
										-	n	-						
LD A, I	A - I	•	•	X	0	X	IFF	0	•	11	101	101	ED	2	2	9		
										01	010	111	57					
LD A, R	A - R	•	•	X	0	X	IFF	0	•	11	101	101	ED	2	2	9		
										01	011	111	5F					
LD I, A	I - A	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	101	ED	2	2	9		
										01	000	111	47					
LD R, A	R - A	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	101	ED	2	2	9		
										01	001	111	4F					

Notlar: r,s; A, B, C, D, E, H, L kaydedicilerinden herhangi birini gösterir.
Kesme yetkilendirme flip-flobununun IFF, P/V bayrağına kopyalanır.

Bayrak Sembolleri: • = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulur, X = bayrağın durumu bilinmez
⬆ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir

TABLO 6.0-1

16- BİTLİK YÜKLEME GRUBU

Kom.Kısaltması	Sembolik İşlem	Bayraklar							İş-Kodu				Bayt sayısı	M Sayfalarının Sayısı	T Durumlarının Sayısı	Açıklamalar	
		S	Z		H		P/V	N	C	76	543	210					Onaltılı
LD dd, nn	dd ← nn	•	•	X	•	X	•	•	•	00	dd0	001		3	3	10	dd 00 01 10 11
LD IX, nn	IX ← nn	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD 21	4	4	14	IX 01 10 11
LD IY, nn	IY ← nn	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD 21	4	4	14	IY 01 10 11
LD HL, (nn)	H ← (nn+1) L ← (nn)	•	•	X	•	X	•	•	•	00	101	010	2A	3	5	16	
LD dd, (nn)	ddH ← (nn+1) ddL ← (nn)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	101	ED	4	6	20	
LD IX, (nn)	IXH ← (nn+1) IXL ← (nn)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD 2A	4	6	20	
LD IY, (nn)	IYH ← (nn+1) IYL ← (nn)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD 2A	4	6	20	
LD (nn), HL	(nn+1) ← H (nn) ← L	•	•	X	•	X	•	•	•	00	100	010	22	3	5	16	
LD (nn), dd	(nn+1) ← ddH (nn) ← ddL	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	101	ED	4	6	20	
LD (nn), IX	(nn+1) ← IXH (nn) ← IXL	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD 22	4	6	20	
LD (nn), IY	(nn+1) ← IYH (nn) ← IYL	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD 22	4	6	20	
LD SP, HL	SP ← HL	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	001	F9	1	1	6	
LD SP, IX	SP ← IX	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD	2	2	10	
LD SP, IY	SP ← IY	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	F9	2	2	10	
PUSH qq	(SP-2) ← qqL (SP-1) ← qqH	•	•	X	•	X	•	•	•	11	qq0	101		1	3	11	qq 00 01 10 11
PUSH IX	(SP-2) ← IXL (SP-1) ← IXH	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD E5	2	4	15	
PUSH IY	(SP-2) ← IYL (SP-1) ← IYH	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD E5	2	4	15	
POP qq	qqH ← (SP+1) qqL ← (SP)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	qq0	001		1	3	10	
POP IX	IXH ← (SP+1) IXL ← (SP)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD E1	2	4	14	
POP IY	IYH ← (SP+1) IYL ← (SP)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD E1	2	4	14	

Notlar: dd;BC,DE,HL,SP kaydedici çiftlerinden birini gösterir.
qq;AF,BC,DE,HL kaydedici çiftlerinden birini gösterir.
(ÇİFT) H, (ÇİFT) L; kaydedici çiftlerinin, sırasıyla üst-
sıralı ve alt-sıralı 8 bitini gösterir. Örn. BC_L = C, AF_H = A

Bayrak Semboller: • = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulur, X = bayrağın durumu bilinmez
↕ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir

DEĞİŞ - TOKUŞ GRUBU İLE BLOK AKTARMA VE ARAMA GRUBU

Kom. Kısaltması	Sembolik İşlem	Bayraklar							İş-Kodu			Bayt sayısı	M Sayfaları Sayısı	T Durumları Sayısı	Açıklamalar		
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543	270	Onaltılı						
EX DE, HL	DE ← HL	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	011	EB	1	1	4	Kaydedici grubu ile yedek kaydedici grubu arasında yer değiştirme
EX AF, AF'	AF ← AF'	•	•	X	•	X	•	•	•	00	001	000	08	1	1	4	
EXX	(BC ← BC') (DE ← DE') (HL ← HL')	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	001	D9	1	1	4	
EX (SP), HL	H ← (SP+1) L ← (SP)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	100	011	E3	1	5	19	
EX (SP), IX	IXH ← (SP+1) IXL ← (SP)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD	2	6	23	Keydedici grubu ile yedek kaydedici grubu arasında yer değiştirme
EX (SP), IY	IYH ← (SP+1) IYL ← (SP)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	100	011	E3	2	6	23	
										11	111	101	FD				
										11	100	011	E3				
LDI	(DE) ← (HL) DE ← DE+1 HL ← HL+1 BC ← BC-1	•	•	X	0	X	①	0	•	11	101	101	ED	2	4	16	(HL) (DE) yükse, işaretleri artır, ve bayt sayıcı (BC) azalt
										10	100	000	AO				
LDIR	(DE) ← (HL) DE ← DE+1 HL ← HL+1 BC ← BC-1	•	•	X	0	X	0	0	•	11	101	101	ED	2	5	21	Eğer BC = 0 ise
										10	110	000	BO	2	4	16	Eğer BC = 0 ise
	BC = 0 olana dek tekrarla																
LDD	(DE) ← (HL) DE ← DE-1 HL ← HL-1 BC ← BC-1	•	•	X	0	X	①	0	•	11	101	101	ED	2	4	16	
										10	101	000	A8				
LDOR	(DE) ← (HL) DE ← DE-1 HL ← HL-1 BC ← BC-1	•	•	X	0	X	0	0	•	11	101	101	ED	2	5	21	Eğer BC = 0 ise
										10	111	000	B8	2	4	16	Eğer BC = 0 ise
	BC = 0 olana dek tekrarla																
CPI	A ← (HL) HL ← HL+1 BC ← BC-1	②	②	X	①	X	①	1	•	11	101	101	ED	2	4	16	
										10	100	001	A1				
CPIR	A ← (HL) HL ← HL+1 BC ← BC-1	②	②	X	①	X	①	1	•	11	101	101	ED	2	5	21	Eğer BC = 0 ve A = (HL) ise
										10	110	001	B1	2	4	16	Eğer BC = 0 ve ya A = (HL) ise
	A = (HL) ya da BC = 0 olana dek tekrarla																
CPD	A ← (HL) HL ← HL-1 BC ← BC-1	②	②	X	①	X	①	1	•	11	101	101	ED	2	4	16	
										10	101	001	A9				
CPDR	A ← (HL) HL ← HL-1 BC ← BC-1	②	②	X	①	X	①	1	•	11	101	101	ED	2	5	21	Eğer BC = 0 ve A = (HL) ise
										10	111	001	B9	2	4	16	Eğer BC = 0 ve ya A = (HL) ise
	A = (HL) ya da BC = 0 olana dek tekrarla																

Notlar: ① Eğer BC-1 = 0 ise, P/V bayrağı sıfırlanır, aksi halde P/V = 1'dir.
② Eğer A = (HL) ise, Z bayrağı kurulur, aksi halde Z = 0'dır.

Bayrak Semboller: • = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulur, X = bayrağın durumu bilinmez
↕ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir

8- BİTLİK ARİTMETİK VE MANTIKSAL GRUP

Kom. Kısaltması	Sembolik İşlem	Bayraklar							İş-Kodu	Hex	Bayt sayısı	M Sayıların Sayısı	T Durumların Sayısı	Açıklamalar
		S	Z	H	P/V	N	C	76 543 210						
ADD A, r	A ← A + r	1	1	X	1	X	V	0	10 000 r		1	1	4	Kayd.
ADD A, n	A ← A + n	1	1	X	1	X	V	0	11 000 110 - n -		2	2	7	000 B 001 C 010 D 011 E 100 H 101 L 111 A
ADD A, (HL)	A ← A + (HL)	1	1	X	1	X	V	0	10 000 110		1	2	7	
ADD A, (IX+d)	A ← A + (IX+d)	1	1	X	1	X	V	0	11 011 101	DD	3	5	19	
ADD A, (IY+d)	A ← A + (IY+d)	1	1	X	1	X	V	0	11 111 101	FD	3	5	19	
ADC A, s	A ← A + s + CY	1	1	X	1	X	V	0	10 001					s; ADD komutunda görülen gibi, r, n, (HL), (IX+d), (IY+d)'den herhangi birini gösterir. Gösterilen birisi yukarıdaki ADD durumundaki 000 ile yer değiştirir.
SUB s	A ← A - s	1	1	X	1	X	V	1	010					
SBC A, s	A ← A - s - CY	1	1	X	1	X	V	1	011					
AND s	A ← A ∧ s	1	1	X	1	X	P	0	100					
OR s	A ← A ∨ s	1	1	X	0	X	P	0	110					
XOR s	A ← A ⊕ s	1	1	X	0	X	P	0	101					
CP s	A - s	1	1	X	1	X	V	1	111					
INC r	r ← r + 1	1	1	X	1	X	V	0	00 r 100		1	1	4	
INC (HL)	(HL) ← (HL) + 1	1	1	X	1	X	V	0	00 110 100		1	3	11	
INC (IX+d)	(IX+d) ← (IX+d) + 1	1	1	X	1	X	V	0	11 011 101	DD	3	6	23	
INC (IY+d)	(IY+d) ← (IY+d) + 1	1	1	X	1	X	V	0	00 110 100					
DEC s	s ← s - 1	1	1	X	1	X	V	1	101					s; INC komutunda görülen gibi, r, n, (HL), (IX+d), (IY+d)'den herhangi birini gösterir. DEC, aynı formattadır ve INC gibi edilir. S kodundaki 101 100 ile yer değiştirir.

Notlar: P/V bayrak sütunundaki V sembolü, P/V bayrağının, işlem sonucunda örtülen taşımayı içerdiğini gösterir. Benzer şekilde, P de eşliği gösterir. V = 1 ise taşıma vardır, V = 0 ise taşıma yoktur. P = 1 ise elde edilen sonucun eşliği çift, P = 0 ise tekdir.

Bayrak Sembolleri: • = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulur, X = bayrağın durumu bilinmez
⊕ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir

GENEL AMAÇLI ARİTMETİK VE MİB DENETİM GRUPLARI

Kom. Kısaltması	Sembolik İşlem	Bayraklar							İş-Kodu	Hex	Bayt sayısı	M Sayıların Sayısı	T Durumların Sayısı	Açıklamalar
		S	Z	H	P/V	N	C	76 543 210						
DAA	İşlenenleri paketlenmiş BCD formatındaki toplama veya çıkarma işlemi sonrasında, ACC'nin işlenmiş paketlenmiş BCD formatına dönüştürür.	1	1	X	1	X	P	•	00 100 111	27	1	1	4	Ondalık Ayar Akümülatörü
CPL	A ← A	•	•	X	1	X	•	1	00 101 111	2F	1	1	4	Akümlatörün tümle (Bir'e tümleme)
NEG	A ← A + 1	1	1	X	1	X	V	1	11 101 101	ED	2	2	8	Akümlatörün ekisi (iki'e tümleme)
CCF	CY ← CY	•	•	X	X	X	•	0	01 000 100	44				
SCF	CY ← 1	•	•	X	0	X	•	0	00 110 111	3F	1	1	4	Elde bayrağını tümle
NOP	Hiç işlem yapma	•	•	X	•	X	•	•	00 000 000	00	1	1	4	Elde bayrağını kur
HALT	MİB durdurulur	•	•	X	•	X	•	•	01 110 110	76	1	1	4	
D1'	IFF ← 0	•	•	X	•	X	•	•	11 110 011	F3	1	1	4	
E1'	IFF ← 1	•	•	X	•	X	•	•	11 111 011	FB	1	1	4	
IM 0	Kesme Modu 0'a kurulur	•	•	X	•	X	•	•	11 101 101	ED	2	2	8	
IM 1	Kesme Modu 1'e kurulur	•	•	X	•	X	•	•	01 000 110	46				
IM 2	Kesme Modu 2'ye kurulur	•	•	X	•	X	•	•	11 101 101	ED	2	2	8	
		•	•	X	•	X	•	•	01 010 110	56				
		•	•	X	•	X	•	•	11 101 101	ED	2	2	8	
		•	•	X	•	X	•	•	01 011 110	5E				

Notlar: IFF sembolü, kesme yetkilendirme flip-flobunu gösterir.

CY sembolü, elde flip-flobunu gösterir.

Bayrak Sembolleri: • = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulur, X = bayrağın durumu bilinmez
⊕ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir

* Kesme girişleri, EI ve DI komutlarının sonunda örneklenmez.

16- BİTLİK ARİTMETİK GRUP

Kom. Kısaltması	Sembolik İşlem	Bayraklar	İş-Kodu	Bayt sayısı	M Sayıları	T Durumları	Açıklamalar
		S Z H P/V N C	76 543 210				
ADD HL, ss	HL ← HL+ss	• • X X X • 0	00 ss1 001	1	3	11	ss Kayd. BC
ADC HL, ss	HL ← HL+ss+CY	• • X X X V 0	11 101 101 01 ss1 010	ED	2	4	15 DE HL SP
SBC HL, ss	HL ← HL-ss-CY	• • X X X V 1	11 101 101 01 ss0 010	ED	2	4	15
ADD IX, pp	IX ← IX+pp	• • X X X • 0	11 011 101 00 pp1 001	DD	2	4	15 pp Kayd. BC DE IX SP
ADD IY, rr	IY ← IY+rr	• • X X X • 0	11 111 101 00 rr1 001	FD	2	4	15 rr Kayd. BC DE IY SP
INC ss	ss ← ss+1	• • X • X • •	00 ss0 011	1	1	6	
INC IX	IX ← IX+1	• • X • X • •	11 011 101 00 100 011	DD	2	2	10 23
INC IY	IY ← IY+1	• • X • X • •	11 111 101 00 100 011	FD	2	2	10 23
DEC ss	ss ← ss-1	• • X • X • •	00 ss1 011	1	1	6	
DEC IX	IX ← IX-1	• • X • X • •	11 011 101 00 101 011	DD	2	2	10 28
DEC IY	IY ← IY-1	• • X • X • •	11 111 101 00 101 011	FD	2	2	10 28

Notlar: ss;BC,DE,HL,SP kaydedici çiftlerinden birini gösterir.
pp;BC,DE,IX,SP kaydedici çiftlerinden birini gösterir.
rr;BC,DE,IY,SP kaydedici çiftlerinden birini gösterir.

Bayrak Sembolleri: • = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulu, X = bayrağın durumu bilinmez
↕ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir

DÖNDÜRME VE KAYDIRMA GRUBU

Kom. Kısaltması	Sembolik İşlem	Bayraklar	İş-Kodu	Bayt sayısı	M Sayıları	T Durumları	Açıklamalar
		S Z H P/V N C	76 543 210				
RLCA		• • X 0 X • 0	00 000 111	07	1	1	4 Akümülatör, dairesel olarak sola döndür
RLA		• • X 0 X • 0	00 010 111	17	1	1	4 Akümülatör, sola döndür
RRCA		• • X 0 X • 0	00 001 111	0F	1	1	4 Akümülatör, dairesel olarak sağa döndür
RRA		• • X 0 X • 0	00 011 111	1F	1	1	4 Akümülatör, sağa döndür
RLC r		• • X 0 X P 0	11 001 011 00 000 r	CB	2	2	8 r kaydedicisini, dairesel olarak sola döndür
RLC (HL)		• • X 0 X P 0	11 001 011 00 000 110	CB	2	4	15 r Kayd. 000 B 001 C 010 D 011 E 100 H 101 L 111 A
RLC (IX+d)		• • X 0 X P 0	11 011 101 11 001 011 - d - 00 000 110	DD	4	6	23
RLC (IY+d)		• • X 0 X P 0	11 111 101 11 001 011 - d - 00 000 110	FD	4	6	23
RL s		• • X 0 X P 0	010				
RRC s		• • X 0 X P 0	001				
RR s		• • X 0 X P 0	011				
SLA s		• • X 0 X P 0	100				
SRA s		• • X 0 X P 0	101				
SRL s		• • X 0 X P 0	111				
RLD		• • X 0 X P 0	11 101 101 01 101 111	ED	2	5	18 6F
RRO		• • X 0 X P 0	11 101 101 01 100 111	ED	2	5	18 67

Komut formatları ve durum sayıları, RLC komutları için verilenlerle aynıdır.

Yeni İş-Kodunu oluşturmak için, RLC komutlarında 000 olarak gösterilen bitler, burada verilen kodlarla değiştirilir.

Akümlatör ile (HL) konumu arasında, sola ve sağa basamak döndürme. Akümülatörün üst yarısının içeriği etkilenmez.

Bayrak Sembolleri: • = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulu, X = bayrağın durumu bilinmez
↕ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir.

BİT KURMA, SIFIRLAMA VE TEST GRUBU

Kom. Kısaltması	Sembolik İşlem	Bayraklar							İş-kodu			Onaltılı	Bayt sayısı	M Sayılt. Sayısı	T Duruml. Sayısı	Açıklamalar		
		S	Z		H	P/V	N	C	76	543	210							
BIT b, r	$Z \leftarrow T_b$	X	1	X	1	X	X	0	•	11	001	011	CB	2	2	8	r	Kayd
BIT b, (HL)	$Z \leftarrow (HL)_b$	X	1	X	1	X	X	0	•	01	b	r	CB	2	3	12	000	B
										11	001	011					001	C
										01	b	110					010	D
BIT b, (IX+d) _b	$Z \leftarrow (IX+d)_b$	X	1	X	1	X	X	0	•	11	011	101	DD	4	5	20	011	E
										11	001	011					100	H
										-	d	-					101	L
										01	b	110					111	A
BIT b, (IY+d) _b	$Z \leftarrow (IY+d)_b$	X	1	X	1	X	X	0	•	11	111	101	FD	4	5	20	b	Test eden b
										11	001	011					000	0
										-	d	-					001	1
										01	b	110					010	2
SET b, r	$r_b \leftarrow 1$	•	•	X	•	X	•	•	•	11	001	011	CB	2	2	8	011	3
										11	b	r					100	4
										11	001	011					101	5
										-	d	-					110	6
SET b, (HL)	$(HL)_b \leftarrow 1$	•	•	X	•	X	•	•	•	11	001	011	CB	2	4	15	111	7
										11	b	110					000	0
										11	011	101					001	1
										-	d	-					010	2
SET b, (IX+d)	$(IX+d)_b \leftarrow 1$	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD	4	6	23	011	3
										11	001	011					100	4
										-	d	-					101	5
										11	b	110					110	6
SET b, (IY+d)	$(IY+d)_b \leftarrow 1$	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD	4	6	23	011	3
										11	001	011					100	4
										-	d	-					101	5
										11	b	110					110	6
RES b, s	$s_b \leftarrow 0$ $s \equiv r, (HL), (IX+d), (IY+d)$	•	•	X	•	X	•	•	•	10								

Yeni İş-Kodunu oluşturmak için SET b,s komutlarında **11** gösterilmiş olan bitler **10** ile değiştirilir. Bayraklar durum sayıları, SET komutları için verilerle aynıdır.

Notlar: sb sembolü, bit b'yi (bit 0'dan bit 7'ye) ya da s gözünü gösterir.

Bayrak Semboller: = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulur, X = bayrağın durumu bilinmez
 ‡ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir.

ATLAMA GRUBU

Kom. Kısaltması	Sembolik İşlem	Bayraklar							İş-kodu			Onaltılı	Bayt sayısı	M Sayıkt. Sayısı	T Duruml. Sayısı	Açıklamalar	
		S	Z		H		P/V	N	C	76	543						210
JP nn	PC ← nn	•	•	X	•	X	•	•	•	11	000	011	C3	3	3	10	
										-	n	-					
										-	n	-					
JP cc, nn	cc koşulu doğrusa PC ← nn, aksi halde devam.	•	•	X	•	X	•	•	•	11	cc	010		3	3	10	cc Açıklamalar
										-	n	-					000 NZ sıfır değil
										-	n	-					001 Z sıfır
										-	n	-					010 NC elde yok
										-	n	-					011 C elde var
																	100 PO eşlik tek
																	101 PE eşlik çift
																	110 P işaret pozitif
																	111 M işarenegatif
JR e	PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	•	00	011	000	18	2	3	12	
										-	e-2	-					
JR C, e	C = 0 ise, devam C = 1 ise, PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	•	00	111	000	38	2	2	7	Koşul sağlanmıyorsa
										-	e-2	-		2	3	12	Koşul sağlanıyorsa
JR NC, e	C = 1 ise, devam C = 0 ise, PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	•	00	110	000	30	2	2	7	Koşul sağlanmıyorsa
										-	e-2	-		2	3	12	Koşul sağlanıyorsa
JR Z, e	Z = 0 ise, devam Z = 1 ise, PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	•	00	101	000	28	2	2	7	Koşul sağlanmıyorsa
										-	e-2	-		2	3	12	Koşul sağlanıyorsa
JR NZ, e	Z = 1 ise, devam Z = 0 ise, PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	•	00	100	000	20	2	2	7	Koşul sağlanmıyorsa
										-	e-2	-		2	3	12	Koşul sağlanıyorsa
JP (HL)	PC ← HL	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	001	E9	1	1	4	
JP (IX)	PC ← IX	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD	2	2	8	
										11	101	001	E9				
JP (IY)	PC ← IY	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD	2	2	8	
										11	101	001	E9				
DJNZ, e	B ← B - 1 B = 0 ise, devam	•	•	X	•	X	•	•	•	00	010	000	10	2	2	8	B = 0 İçin
										-	e-2	-					
	B <> 0 ise, PC ← PC + e													2	3	13	B ≠ 0 İçin

Notlar: e sembolü, bağıl adresleme modundaki genişlemeyi gösterir.
 e, <-128, 128> aralığında bulunan, ikinin tümleyeni halindeki işaretli bir sayıdır.
 OP kodundaki e-2, PC adres işaretçisi, e sayısı eklenmeden önce 2 arttırıldığı için pc+e'ye eşit bir efektif adres sağlar.

Bayrak Semboller: = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulur, X = bayrağın durumu bilinmez
 ‡ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir.

ÇAĞIRMA VE GERİYE DÖNME GRUBU

Kom. Kısaltması	Sembolik İşlem	S	Z	H	P/V	N	C	İş-kodu	Onaltılı	Bayt sayısı	M Sayf. Sayısı	T Durum. Sayısı	Açıklamalar
CALL nn	(SP-1) - PC _H (SP-2) - PC _L PC - nn	•	•	X	•	X	•	11 001 101	CD	3	5	17	
CALL cc, nn	cc koşulu yanışsa devam, aksi halde CALL'ın'deki gibi	•	•	X	•	X	•	11 cc 100		3	3	10	cc yanlış ise
								- n -		3	5	17	cc doğru ise
RET	PC _L - (SP) PC _H - (SP+1)	•	•	X	•	X	•	11 001 001	C9	1	3	10	
RET cc	cc koşulu yanışsa devam, aksi halde RET'deki gibi	•	•	X	•	X	•	11 cc 000		1	1	5	cc yanlış ise
								- n -		1	3	11	cc doğru ise
RET								cc					
RETI	Kesmeden geri dön	•	•	X	•	X	•	11 101 101	ED	2	4	14	
RETN ¹	Maskelenmez kesmeden geri dön	•	•	X	•	X	•	01 001 101	4D				
								11 101 101	ED	2	4	14	
								01 000 101	45				
RST p	(SP-1) - PC _H (SP-2) - PC _L PC _H - 0 PC _L - p	•	•	X	•	X	•	11 t 111		1	3	11	

1 RETN komutu IFF2'yi IFF1'e yökler

Bayrak Sembolleri: • = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulur, X = bayrağın durumu bilinmez
 ‡ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ GRUBU

Kom. Kısaltması	Sembolik İşlem	S	Z	H	P/V	N	C	İş-kodu	Onaltılı	Bayt sayısı	M Sayf. Sayısı	T Durum. Sayısı	Açıklamalar
IN A, (n)	A - (n)	•	•	X	•	X	•	11 011 011	DB	2	3	11	n, AO-A7'ye Acc, A8-A15'e
IN r, (C)	r < (C) eğer r=110 ise sadece bayraklar etkilenir	•	•	X	•	X	•	11 101 101 01 r 000	ED	2	3	12	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e
INI	(HL) - (C) B - B - 1 HL - HL + 1 (HL) - (C)	X	•	X	X	X	•	11 101 101 10 100 010	ED A2	2	4	16	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e
INIR	(HL) - (C) B - B - 1 HL - HL + 1 B = 0 olana dek tekrarla	X	1	X	X	X	•	11 101 101 10 110 010	ED B2	2	5 (If B ≠ 0) 4 (If B = 0)	21 16	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e
IND	(HL) - (C) B - B - 1 HL - HL - 1 (HL) - (C) B = 0 olana dek tekrarla	X	•	X	X	X	•	11 101 101 10 101 010	ED AA	2	4	16	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e
INDR	(HL) - (C) B = 0 olana dek tekrarla	X	1	X	X	X	•	11 101 101 10 111 010	ED BA	2	5 (If B ≠ 0) 4 (If B = 0)	21 16	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e
OUT (n), A	B = 0 (n) - A	•	•	X	•	X	•	11 010 011	D3	2	3	11	n, AO-A7'ye Acc, A8-A15'e
OUT (C), r	(C) - r	•	•	X	•	X	•	11 101 101 01 r 001	ED	2	3	12	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e
OUTI	(C) - (HL) B - B - 1 HL - HL + 1 (C) - (HL) B - B - 1 HL - HL + 1 B = 0 olana dek tekrarla	X	•	X	X	X	•	11 101 101 10 100 011	ED A3	2	4	16	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e
OTIR	(C) - (HL) B - B - 1 HL - HL + 1 B = 0 olana dek tekrarla	X	1	X	X	X	•	11 101 101 10 110 011	ED B3	2	5 (If B ≠ 0) 4 (If B = 0)	21 16	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e
OUTO	(C) - (HL) B - B - 1 HL - HL - 1 (C) - (HL) B - B - 1 HL - HL - 1 B = 0 olana dek tekrarla	X	•	X	X	X	•	11 101 101 10 101 011	ED AB	2	4	16	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e
OTDR	(C) - (HL) B - B - 1 HL - HL - 1 (C) - (HL) B - B - 1 HL - HL - 1 B = 0 olana dek tekrarla	X	1	X	X	X	•	11 101 101 10 111 011	ED BB	2	5 (If B ≠ 0) 4 (If B = 0)	21 16	C, AO-A7'ye B, A8-A15'e

Notlar: ① Eğer B-1 işleminin sonucu sıfırsa Z bayrağı kurulur aksi halde sıfırlanır.

Bayrak Sembolleri: • = bayrak etkilenmez, 0 = bayrak sıfırlanır, 1 = bayrak kurulur, X = bayrağın durumu bilinmez
 ‡ = bayrak, işlemin sonucuna bağlı olarak etkilenir.

Ek C Motorola 6800

MİKROİŞLEMCİ BİRİMİ (MİB)

MC6800, Motorola M6800 ailesinin merkezi denetim işlevini oluşturan 8-bitlik bir monolitik mikroişlemcidir. Bütün M6800 sistem parçalarında olduğu gibi TTL uyumlu olan MC6800, yalnızca tek bir +5.0 volt'luk güç kaynağı gerektirir ve yol arabirimi için dış TTL birimlerine gerek yoktur.


MC6800, 16-bitlik adres yoluyla 65 Kbaytlık belleği adresleyebilir. Doğrudan bellek adresleme ve çoklu-işlem uygulamalarının yapılabilmesini sağlayan 8-bitlik veri yolu, üç-durumlu ve iki yönlüdür.

- Sekiz-Bitlik Paralel İşleme
- İki Yönlü Veri Yolu
- 16-bitlik Adres Yolu - 65 K Bayt'lık Adresleme
- 72 Komut - Değişik Uzunlukta
- Yedi adresleme Modu - Doğrudan, Bağlı, Dolaysız, İndeksli, Genişletilmiş, Mutlak ve Akümülatör
- Değişebilir Uzunlukta Yığın
- Vektörlenmiş Yeniden Başlatma
- Maskelenebilir Kesme Vektörü
- Ayrı Maskelenemez Kesme - İç kaydediciler yığında saklanır.
- Altı İç Kaydedici - İki Akümülatör, İndeks Kaydedicisi, Program Sayıcısı, Yığın İşaretçisi ve Koşul Kodu Kaydedicisi
- Doğrudan Bellek Adresleme (DMA) ve Çoklu İşlem Yeteneği
- 1 MHz'e Kadar Saat Hızları
- TTL'siz Basit Yol Arabirimleri
- Durdurma ve Tek Komut Yürütme Yeteneği

MOS

(N-KANAL, SİLİKON-KAPI)



MİKROİŞLEMCİ



GÖSTERİLMEYEN: P SONEKLİ PLASTİK PAKET KILIF 711

M6800 MİKROİŞLEMCİ BLOK ŞEMASI


M6800 MİKROİŞLEMCİ AİLESİ BLOK ŞEMASI

ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER (Aksi belirtilmedikçe, $V_{CC} = 5.0 \text{ V} \pm 5\%$, $V_{SS} = 0$, $T_A = 0 - 70^\circ \text{C}$)

Karakteristik	Sembol	Min.	Tipik	Maks.	Birimi
Giriş Yüksek Gerilimi	V_{IH}	$V_{SS} + 2.0$	—	V_{CC}	Vdc
Giriş Yüksek Gerilimi	V_{IHC}	$V_{CC} - 0.3$	—	$V_{CC} + 0.1$	Vdc
Giriş Alçak Gerilimi	V_{IL}	$V_{SS} - 0.3$	—	$V_{SS} + 0.8$	Vdc
Giriş Alçak Gerilimi	V_{ILC}	$V_{SS} - 0.1$	—	$V_{SS} + 0.3$	Vdc
Saat Aşırı Yükselmesi / Aşırı Düşmesi - Giriş Yüksek Düzeyi - Giriş Alçak Düzeyi	V_{OS}	$V_{CC} - 0.5$	—	$V_{CC} + 0.5$	Vdc
Giriş Kaçak Akımı		—	1.0	2.5	μAdc
$V_{GIR} = 0 - 5.25 \text{ V}$, $V_{CC} = \text{maks}$		—	—	100	
$V_{GIR} = 0 - 5.25 \text{ V}$, $V_{CC} = 0.0 \text{ V}$		—	—	—	
Çıkış Durumlu (KAPALI) Giriş Akımı	I_{TSI}	—	2.0	10	μAdc
$V_{GIR} = 0 - 2.4 \text{ V}$, $V_{CC} = \text{maks}$		—	—	100	
Çıkış Yüksek Gerilimi	V_{OH}	$V_{SS} + 2.4$	—	—	Vdc
$I_{YUK} = -205 \mu\text{Adc}$, $V_{CC} = \text{min.}$		—	—	—	
$I_{YDK} = -145 \mu\text{Adc}$, $V_{CC} = \text{min.}$		—	—	—	
$I_{YUK} = -100 \mu\text{Adc}$, $V_{CC} = \text{min.}$		—	—	—	
Çıkış Yüksek Gerilimi	V_{OL}	—	—	$V_{SS} + 0.4$	Vdc
$I_{YUK} = 1.6 \text{ mAdc}$, $V_{CC} = \text{min.}$		—	—	—	
Çıkış Harcaması	P_D	—	0.600	1.2	W
Kapasitans #	C_{GK}	80	120	160	pF
$V_{GIR} = 0$, $T_A = 25^\circ \text{C}$, $f = 1.0 \text{ MHz}$		—	—	15	
TSC		—	—	10	
DBE		—	—	10	
D0-D7		—	—	12.5	
Mantıksal Girişler		—	—	8.5	
A0-A15, R/W, VMA		—	—	—	
Çalışma Frekansı	f	0.1	—	1.0	MHz
Saat Zamanlaması (Şekil 1)	t_{CYC}	1.0	—	10	μs
Saykıl Süresi	$PW_{\phi H}$	430	—	4500	ns
Saat Darbe Genişliği		450	—	4500	ns
$(V_{CC} = 0.3 \text{ Vda Ölçülmüştür})$		—	—	—	
Toplam $\phi 1$ ve $\phi 2$ Yükselme Süresi	t_{UT}	940	—	—	ns
Yükselme ve Düşme Süreleri	$t_{\phi r}, t_{\phi f}$	5.0	—	50	ns
$(V_{SS} = 0.3 \text{ V ve } V_{CC} = 0.3 \text{ Vda Ölçülmüştür})$		—	—	—	
Gecikme Süresi veya Saat Aynılması	t_d	0	—	9100	ns
$(V_{OV} = V_{SS} + 5 \text{ Vda Ölçülmüştür})$		—	—	—	
Aşırı Yükselme Süresi	t_{OS}	0	—	40	ns

IRQ ve NMI hariç, optimum çalışmada, telli - VEYA için 3 k Ω 'luk yukarı çekme yük dirençleri gerekir.
Kapasiteler % 100 test çekme yük dirençleri gerekir.

ŞEKİL 1 - SAAT ZAMANLAMA DALGABİÇİMLERİ



MAKSİMUM ANMA DEĞERLERİ

Anma değerleri	Sembol	Değeri	Birimi
Güç kaynağı	V_{CC}	-0.3 - +7.0	Vdc
Giriş Gerilimi	V_{in}	-0.3 - +7.0	Vdc
Çalışma Sıcaklık Aralığı	T_A	0 - +70	°C
Saklama Sıcaklık Aralığı	T_{stg}	-55 - +150	°C
Sıcaklık Direnci	θ_{JA}	70	°C/W


Bu birim, elektrik alanlarından veya statik gerilimlere karşı girişleri koruyucu bir devreye sahiptir. Bununla birlikte, yüksek empedanslı devreye maksimum gerilimlerinden daha yüksek gerilim uygulanmasını önlemek için normal olarak alınması tavsiye edilir.

OKUMA/YAZMA ZAMANLAMASI Şekil 2 ve 3, $f = 1,0$ MHz, Şekil 6'daki Yük Devresi


Karakteristikler	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Adres Gecikmesi	t_{AD}	-	220	300	ns
Çevreirimli Okuma Erişim Süresi $t_{acc} = t_{in} - (t_{AD} + t_{DSR})$	t_{acc}	-	-	540	ns
Veri Kurma Süresi (okuma)	t_{DSR}	100	-	-	ns
Giriş Verisi Tutma Süresi	t_H	10	-	-	ns
Çıkış Verisi Tutma Süresi	t_H	10	25	-	ns
Adres Tutma Süresi (Adres, R/W, VMA)	t_{AH}	50	75	-	ns
DME Girişi için Yetkilendirme Yüksek Düzey Süresi	t_{EH}	450	-	-	ns
Veri Gecikme Süresi (Yazma)	t_{DDW}	-	165	225	ns
İşlemci Denetimleri					
İşlemci Denetimi Kurma Süresi	t_{PCS}	200	-	-	ns
İşlemci Denetimi Yükselme ve Düşme Süresi	t_{PCN}, t_{PCI}	-	-	100	ns
Yok Kullanabilirliği Gecikmesi	t_{BA}	-	-	300	ns
Üç Durumluluk Yetkilendirmesi	t_{SE}	-	-	40	ns
Üç Durumluluk Gecikmesi	t_{SD}	-	-	700	ns
$\phi 1$ 'in Yüksek Düzey Süresindeki Veri Yolu	t_{DBE}	150	-	-	ns
Yetkilendirmesinin Düşük Kalma Süresi (Şekil 3)	t_{DBED}	300	-	-	ns
Veri Yolu Yetkilendirme Gecikmesi (Şekil 3)	t_{DBE}, t_{DBED}	-	-	25	ns

Ek Bilgiler, Şekil 12'den Şekil 16'ya kadar olan Alle Karakteristiklerinde verilmiştir - bkz. 17-20. sayfaları.


ŞEKİL 2 - BELLEKTEN VEYA ÇEVREBİRİMLERİNDEN VERİ OKUMA




ŞEKİL 3 - BELLEĞE VEYA ÇEVREBİRİMLERİNE YAZMA




ŞEKİL 4 - KAPASİTİF YÜKTE TİPİK VERİ YOLU ÇIKIŞ GECİKMELERİ





ŞEKİL 5 - KAPASİTİF YÜKTE TİPİK OKUMA/YAZMA, VMA, VE ADRES ÇIKIŞ GECİKMELERİ




ŞEKİL 6 - YOL ZAMANLAMA TEST YÜKÜ



TİPİK GÜÇ KAYNAĞI AKIMI



GENİŞLETİLMİŞ BLOK DİYOGRAM



MİB SİNYAL TANIMLARI

MİB'in düzgün çalışması, belirli işlevlerin başarılması için belli denetim ve zamanlama sinyallerine ve bunların durumunu belirlelenebilmesi için diğer sinyal hatlarına gerektirir.

Faz 01 ve Faz 02 Saatleri - İki bacak, V_{CC} gerilim altında çalışan üstüste çıkışmayan iki fazlı saat için kullanılır.

Adres Yolu (A0-A15) - 16 bacak adres yolu için kullanılır. Çıkışlar, standart bir TTL yükünü ve 130pF'ı sürebilme yeteneğinde üç durumlu yol sürücüleridir. Çıkış KAPALI durumda (kesimde) olduğunda, elektriksel olarak açık devredir. Bu, MİB'in DMA uygulamalarında kullanılabilmesine yarar.

Veri Yolu (D0-D7) - 8 bacak veri yolu için kullanılır. Verinin bellek ve çevresel birimler arasında aktarımını sağlayan veri yolu, iki yönlüdür. Aynı zamanda, standart bir TTL yükünü ve 130pF'ı sürebilme yeteneğinde üç durumlu çıkış tamponlarına sahiptir.

Durdurma(Halt) - Bu giriş alçak durumda olduğunda, makinenin bütün faaliyetleri duracaktır. Bu giriş, düzeye-durumdur. Durdurma (Halt) modunda makine, komutun sonunda duracak ve Yol Kullanılabilir (Bus Available) "1" düzeyinde, Geçerli Bellek Adresi (Valid Memory Address) "0" düzeyinde ve diğer bütün üç durumlu hatlar, üç-durumlu moda olacaktır.

1. faz sinyalinin son 250 nsn'si süresince Durdurma hattı düzeyinde bir geçiş ortaya çıkmamalıdır. Tek komutlu çalışmayı sağlayabilmek için, Durdurma hattı, bir Saat Saykılı süreye yüksek düzeye gitmelidir.

Üç-Durumluluk Denetimi (Three State Control-TSC) - Bu giriş bütün adres hatlarının ve okuma/yazma hattının KAPALI (kesim) veya yüksek empedans durumuna gitmesine neden olur. Bu durum, TSC=2.0 V olduktan 700 nsn sonra oluşacaktır. Geçerli Bellek Adresi ve Yol Kullanılabilir sinyalleri, alçak düzeye çekilmeye zorlanır. Veri yolu, kendi Yetkilendirilmesine sahip olduğundan (Veri Yolu Yetkilendirmesi (Data Bus Enable)), TSC tarafından etkilenmez. DMA uygulamalarında, üç durumluluk denetim hattı, 1. faz saatinin düşen kenarında yüksek düzeye getirilmelidir. Bu işlevin uygun şekilde çalışması için 01 saati yüksek düzeyde ve 02 saati alçak düzeyde tutulmalıdır. Diğer cihazların doğrudan adres bellek erişimi yapabilmeleri için, Adres yolu kullanılabilir duruma gelecektir. Dinamik bir birim olduğu için MİB, bu durumda yalnızca 4,5 µsn süreyle tutulabilir veya MİB içindeki veri bozulacaktır.

Okuma/Yazma (Read/Yazma-R/W) - Bu TTL uyumlu çıkış, MİB'in okuma modunda (yüksek düzey) mi yoksa yazma modunda (alçak düzey) mi olduğunu çevre birimlerine ve bellek birimlerine bildirir. Bu sinyal normal bekleme durumu Okuma'dır. (Yüksek düzey) Üç durumluluk denetiminin yüksek düzeye gitmesi, okuma/yazma hattını KAPALI durumuna (yüksek empedans) götürür. Ayrıca, işlemci durdurulmuşken, yine KAPALI durumunda olacaktır. Bu çıkış, 90 pF ve bir standart TTL yükü sürme yeteneğine sahiptir.

Geçerli Bellek Adresi (VMA) - Bu çıkış, çevre birimleri adres yolu üzerinde geçerli adres olduğunu bildirir. Normal çalışmada, bu sinyal PIA ve ACIA gibi çevresel arabirimlerin yetkilendirilmesi için kullanılmalıdır. Bu sinyal üç durumlu değildir. Bir standart TTL yükü ve 90 pF, bu yüksek-etkin sinyal tarafından doğrudan sürülebilir.

Veri Yolu Yetkilendirmesi (Data Bus Enable-DBE) - Bu giriş MİB veri yolu için üç-durumlu denetim sinyalidir ve yüksek düzeyde olduğunda, zaman yol sürücülerini yetkilendirecektir. Bu giriş TTL uyumludur, ancak normal çalışmada, 2. faz saati tarafından sürülmelidir. MİB okuma saykılı sırasında, veri yolu sürücülerini devre içinden yetkisizlenecektir. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) uygulamalarında olduğu gibi veri yolu diğer birimlerce denetlenmek istendiğinde, DBE alçak düzeyde tutulmalıdır.

Yol Kullanılabilir (Bus Available-BA) - Yol Kullanılabilir sinyali, normalde alçak düzeyde olacaktır; etkinleştirildiğinde, mikroişlemcinin durdurulduğunu ve adres yolunun kullanılabilir durumda olduğunu gösteren yüksek düzeye gidecektir. Eğer Durdurma (Halt) hattı alçak düzeydeyse veya mikroişlemci, BEKLEME (WAIT) komutunun yürütülmesinin sonucu olarak BEKLEME durumundaysa, bu sinyal ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda, bütün üç-durumlu çıkış sürücülerini KAPALI durumlarına ve diğer çıkışlar da normal pasif düzeylerine dönecektir. İşlemci, BEKLEME durumundan, maskelenebilir (maske biti I=0) veya maskelenemez kesmenin ortaya çıkması halinde çıkacaktır. Bu çıkış, 30 pF ve bir standart TTL yük sürme yeteneğine sahiptir.

Kesme İsteği (Interrupt Request-IRQ) - Bu düzeye-duyarlı giriş, makine içerisinde bir kesme sırasının üretilmesini gerektirir. İşlemci, yapılan istek dikkate alınmadan önce o anda yürütülmekte olan komutun tamamlanmasına kadar bekleyecektir. Tam sırada, Koşul Kodu Kaydedicisindeki kesme maskelene bitini kurulumuysa, makine kesme sırasına başlayacaktır. İndeks Kaydedicisi, Program Sayıcısı, Akümülatörler ve Koşul Kodu Kaydedicisi yığına saklanır. Ardından MİB, başka kesmelerin ortaya çıkmaması için kesme maskelene bitini yüksek düzeye kurarak kesme isteğine cevap verecektir. Saykılın sonunda, FFF8 ve FFF9 bellek konumlarında bulunan vektör adresinin gösterdiği 16-bitlik adres, Program Sayıcısına yüklenecektir. Bu konumlardaki adresin yüklenmesi MİB'in, bellekteki kesme yordamına daldanmasına neden olur.

Durdurma hattı, kesmelerin yürütülmesi esnasında yüksek düzeyde olmalıdır. Durdurma hattı alçak düzeyde iken, kesmeler için mandallanacaktır.


IRQ, yongaya iken, yüksek empedanslı yukarı çekme direnciyle bağlıdır, bununla birlikte, kesmelerin en uygun biçimde denetimi ve telli-VEYA için 3 kΩ'lık bir direnç dıştan V_{CC}'ye bağlanmalıdır.

Sıfırlama (Reset) - Bu giriş, işlemcinin ilk başlatılmasında veya güç arızasının sonucunda oluşan güç düşmesi durumundan dolayı MİB'ni sıfırlamak ve başlatmak için kullanılır. Girişte eğer yüksek düzey algılanırsa, bu MİB'in

yeniden başlatma sırasını yürütmeye başlayacağını gösterecektir. Bu işlem, işlemciyi, sıfırlama durumundan başlatma durumuna geçirmek için bir yordamı yürütmeye başlayacaktır. Tüm üst-sıralı adres hatları yüksek düzeye çekilecektir. Yeniden başlatmada, Program Sayıcısı tarafından adreslenmiş programı yüklemek için, bellekteki en son iki konum (FFFE, FFFF) kullanılacaktır. Yeniden başlatma yordamı sırasında, kesme maskeleye biti kurulu ve MIB, IRQ tarafından kesilmeden önce sıfırlanmalıdır.

Şekil 9'da, yeniden başlatma sonrasında sonrasında işlemcinin başlatılması gösterilmiştir. Sıfırlama ucu, Vcc 4.75 volta ulaştıktan itibaren en az sekiz saat periyodu boyunca alçak düzeyde tutulmalıdır. Eğer sıfırlama ucu, $\phi 2$ 'nin düşen kenarından önce yüksek düzeye giderse, bir sonraki 1'de, ilk yeniden başlatma bellek vektör adresi (FFFE), adres hatları üzerinde görünecektir. Bu bellek konumu, program sayıcısına saklanacak üst-sıralı sekiz biti içermelidir. Bunun ardından, bir sonraki adres olan FFFF, program sayıcısına saklanacak alt-sıralı sekiz biti içermelidir.

ŞEKİL 9 - YENİDEN BAŞLATMA SONRASI MİB'İN BAŞLATILMASI



TABLO 1 - KESME VEKTÖRLERİ BELLEK HARİTASI

Vektör		Tanımı
EBD	EKD	
FFFE	FFFF	Tekrar başlatma
FFFC	FFFD	Maskelenemez kesme
FFFA	FFFB	Yazılım kesmesi
FFF8	FFF9	Kesme isteği


Maskelenemez Kesme (NMI) - Bu girişteki kenar, işlemcide, bir maskelenemez kesme üretilmiş olmasını gerektirir. Kesme istek sinyali gibi MIB, NMI sinyalini dikkate almadan önce, çalışmakta olan komutun tamamlanmasını bekleyecek. Şu Kodu Kaydedicisindeki kesme maskeleye etkilemez.

İndeks Kaydedicisi, Program Sayıcısı, Akümülatör Kodu Kaydedicisi yığına saklanır. Sayıcının FFFC ve FFFD bellek konumlarındaki vektör adresi terdigi 16-bitlik adres, program sayıcısına yüklenir. Konumlarındaki adresin yüklenmesi, MIB'nin bellekteki lenemez kesme yordamına daldanmasına neden olur.

MMI, yongaya içten yüksek empedanslı yukarı direnciyle bağlıdır, bununla beraber, kesmelerin enü biçimde denetimi ve telli-VEYA için 3 k Ω 'luk bir direnç Vcc'ye bağlanmalıdır.

IRQ ve NMI girişleri $\phi 2$ esasında örneklenen kesme hatlarıdır ve kesme yordamı, komutun tamamlanmasını izleyen $\phi 1$ 'de başlayacaktır.

ŞEKİL 10 - MİB AKIŞ DİYAGRAMI



MİB KAYDEDİCİLERİ

MIB, programcı tarafından kullanılabilen üç adet 16-bitlik ve üç adet 8-bitlik kaydediciye sahiptir (Şekil 1).

Program Sayıcısı - Program sayıcısı, yürürlükteki program adresini gösteren 2 baytlık (16 bit) kaydedicidir.


Yığın İşaretçisi - Yığın işaretçisi, harici bir 16-bitlik yığınındaki kullanılabilir bir sonraki gözün adresini içeren iki baytlık bir kaydedicidir. Bu yığın normal olarak herhangi uygun bir konumda (adreste) bulunan rastgele erişilebilir okuma/yazma belleğidir. Yığın içine bilgi saklanmasını ge-

rektiren birçok uygulamalarda, güç kesildiği zaman, yığındaki bilgi silinmemelidir.


İndeks Kaydedicisi - İndeks kaydedicisi, veriyi saklamak veya bellek adreslemesinin indeksli modda 16-bitlik bellek adresi olarak kullanılan iki baytlık kaydedicidir.

Akümülatörler - MIB, işlenenleri ve aritmetik mantık biriminden (ALU) gelen sonuçları tutmak için kullanan iki adet 8-bitlik akümülatör içerir.

ŞEKİL 11 - MİKROİŞLEMCI BİRİMİNİN PROGRAMLAMA MODELİ



ŞEKİL 12 - MİKROİŞLEMCI DURUMLARININ YIĞINDA SAKLANMASI



Koşul Kodu Kaydedicisi - Koşul Kodu Kaydedicisi, Aritmetik Mantık Birimi işlemleri olan: Negatif (N), Sıfır (Z), Taşma (V), 7. bitten gelen Elde (C) ve 3. bitten gelen yarım Elde (H) işlemlerinin sonuçları gösterir. Koşul Kodu Kaydedicisi bu bitleri, koşullu dallanma komutları için test koşulları olarak kullanılır. 4. bit kesme maskeleye biti (I) 'dir. Koşul Kaydedicisinin kullanılmayan (b6 ve b7) bitleri, 1'e ayarlanmıştır.

Şekil 12'de, mikroişlemci durumlarının yığında saklanması gösterilmiştir.

MİB KOMUT TAKIMI

MC6800, 72 farklı komutluk bir takıma sahiptir. İkili ve ondalık aritmetik, mantıksal, kaydırma, döndürme, yükleme, kesme, koşullu ve koşulsuz dallanma, kesme ve yığın yönetimi komutlarını içerir (Tablo 2'den Tablo 6'ya kadar).

MİB ADRESLEME MODLARI

MC6800; programcı tarafından kullanılabilen, komuttaki kodun ve komut tipinin fonksiyonu olan yedi adresleme moduna sahip, 8bitlik mikroişlemci birimidir. Belirli komutlara ilişkin adresleme modlarının özeti, makina sayıklı olarak verilmiş komut yürütme süreleriyle birlikte Tablo 7'den bakılabilir. 1 MHz'lik saat frekansı ile bu süreler mikrosaniyeler düzeyinde olacaktır.

Akümülatör (ACCX) Adresleme - Yalnızca akümülatör adreslemesidir, akümülatör A ya da akümülatör B belirtilmiştir. Bunlar bir baytlık komutlardır.

Dolaysız Adresleme - Dolaysız adreslemede; işlenenin komutun ikinci ve üçüncü baytlarında belirtildiği LDS ve LDX komutları hariç, işlenen, komutun ikinci baytında yer alır. MİB, yürütülmek üzere bir dolaysız adresleme komutu getirildiğinde, bu konumu adresler. Bunlar iki veya üç baytlık

komutlardır.

Doğrudan Adresleme - Doğrudan adreslemede, işlenenin adresi, komutun ikinci baytında belirtilir. Doğrudan adresleme, kullanıcıya, makinenin en alt-sıralı 256 baytını, yani 0'dan 255'e kadar olan konumunu doğrudan adresleyebilmesi olanağı tanır. Artırılmış yürütme süreleri, verinin bu konumlara saklanmasıyla başarılır. Birçok konfigürasyonda, bu konumların, rastgele erişilebilir bellek konumları olması gerekir. Bunlar, iki baytlık komutlardır.

Genişletilmiş Adresleme - Genişletilmiş adreslemede, komutun ikinci baytında içerilen adres, işlenen adresinin üst sıralı sekiz biti olarak kullanılır. Komutun üçüncü baytı, işlenen adresinin alt-sıralı sekiz biti olarak kullanılır. Bu adres, bellekteki mutlak adresdir. Üç baytlık komutlardır.

İndekslenmiş Adresleme - İndekslenmiş adreslemede, komutun ikinci baytının içerdiği adres, MİB'nin içindeki indeks kaydedicisinin en alt-sıralı sekiz bitine eklenir. Ardından Elde de, indeks kaydedicisinin üst-sıralı sekiz bitine eklenir. Elde edilen sonuç, belleği adreslemede kullanılır. Değiştirilmiş adres, geçici adres kaydedicisinde tutulduğundan, indeks kaydedicisinde değişiklik olmaz. Bunlar, iki baytlık komutlardır.

Örtük Adresleme - Örtük adresleme modunda, adresi (yani yığın işaretçisi, indeks kaydedicisi, vs.) komut vermektedir. Bir baytlık komutlardır.

Bağıl Adresleme - Bağıl adreslemede, komutun ikinci baytının içerdiği adres ile program sayıcısının en alt-sıralı bitlerinin iki fazlası toplanır. Üretilcek Elde veya Borç bitleri, program sayıcısının üst-sıralı sekiz bitine eklenir. Bu, kullanıcının, komutun bulunduğu yerden -125 ile +129 bayt aralığındaki verileri adresleyebilmesine imkan verir. Bunlar, iki baytlık komutlardır.

TABLO 2 - MİKROİŞLEMCI KOMUT TAKIMI - ALFABETİK SIRA


ABA	Akümülatörleri toplama	CLR	Sıfırlama	PUL	Veriyi Çek
ADC	Eldeli toplama	CLV	Taşmayı Sıfırlama	ROL	Sola Döndür
ADD	Toplama	CMF	Karşılaştırma	ROR	Sağa Döndür
AND	Mantıksal Ve	COM	Tümleme	RTI	Kesmeden Geri Dön
ASL	Aritmetik Sola Kaydır	CPX	İndeks Kaydedicisi ni Karşılaştırma	RTS	Altıyordamdan Geri Dön
ASR	Aritmetik Sağa Kaydır	DAA	Ondalık Ayan	SBA	Akümülatörleri Çıkart
BCC	Elde Sıfıra Dallan	DEC	1 Azaltma	SBC	Eldeli Çıkartma
BCS	Elde Bir İse Dallan	DES	Yığın İşaretçisini 1 Azalt	SEC	Eldeyi 1'e Kur
BEO	Sıfıra Eşitse Dallan	DEX	İndeks Kaydedicisi ni 1 Azalt	SEI	Kesme Maskesini 1'e Kur
BGE	Sıfıra Eşit veya Daha Büyükse Dallan	EOR	Özel VEYA	SEV	Taşmayı 1'e Kur
BGT	Sıfırdan Büyüğe Dallan	INC	1 Artırma	STA	Akümülatörü Depola
BHI	Daha Yüksekse Dallan	INS	Yığın İşaretçisini 1 Artır	STS	Yığın İşaretçisine Depola
BIT	Bit Testi	INX	İndeks Kaydedicisi ni 1 Artır	STX	İndeks Kaydedicisine Depola
BLE	Daha Küçükse veya Eşitse Dallan	JMP	Atla		Çıkartma
BLS	Daha Düşükse veya Aynıysa Dallan	JSR	Altıyordama Atla	SUB	Yazılım Kesmesi
BLT	Sıfırdan Daha Küçükse Dallan	LDA	Akümülatöre Yükle	SWI	Akümülatörleri Aktar
BMI	Eksi İse Dallan	LDS	Yığın İşaretçisine Yükle	TAB	Akümülatörleri Koşul Kodu
BNE	Sıfıra Eşit Değilse Dallan	LDX	İndeks Kaydedicisi na Yükle	TAP	Kaydedicisi Aktar
BPL	Artı İse Dallan	LSR	Mantıksal Sağa Kaydır	TBA	Akümülatörleri Aktar
BRA	Her zaman Dallan	NEG	Negatif	TPA	Koşul Kodu Kaydedicisini
BSR	Altıyordama Dallan	NOP	İşlem Yok		Akümülatöre Aktar
BVC	Taşma Sıfırsa Dallan	ORA	Akümülatör içinde VEYA İşlemi Yap	TST	Test
BVS	Taşma bir İse Dallan	PSH	Veriyi İt	TSX	Yığın İşaretçisini İndeks
OBA	Akümülatörleri Karşılaştır				Kaydedicisine Aktar
CLC	Eldeyi Sıfırlama			TXS	İndeks Kaydedicisini Yığın İşaretçisine
CU	Kesme Maskesini Sıfırlama				Aktar
				WAI	Kesme için Bekle

TABLO 3 - AKÜMÜLATÖR VE BELLEK KOMUTLARI

İŞLEMLER	ANIMASYON	BOOLE ARİTMETİK İŞLEMLERİ (Tüm kaydedici etiketleri işlevleri göstermektedir)					KOŞ. KODU KAYD.				
		DOLAYSIZ	DOĞRUDAN	İNDEKSİ	GENİŞ	ÖRTÜK	5	4	3	2	1
OP		OP	OP	OP	OP	OP	H	I	N	Z	V
Topla	ADDA	2C 2 2	98 3 2	AB 5 2	88 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
Akümülatörle topla	ADDB	CB 2 2	08 3 2	EB 5 2	FB 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
Eldeli Topla	ADA					A + E - A	.	.	.	.	.
VE'ye	ANDA	89 2 2	90 3 2	A9 5 2	99 4 3	A + M - C - A	.	.	.	.	.
AND	ADEN	C9 2 2	09 3 2	E9 5 2	FB 4 3	B + M - C - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	84 2 2	94 3 2	A4 5 2	04 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	C4 2 2	04 3 2	E4 5 2	14 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	85 2 2	95 3 2	A5 5 2	05 4 3	A + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	C5 2 2	05 3 2	E5 5 2	15 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	86 2 2	96 3 2	A6 5 2	06 4 3	A + M - M	.	.	.	.	.
AND	ANDB	C6 2 2	06 3 2	E6 5 2	16 4 3	B + M - M	.	.	.	.	.
AND	ANDB	87 2 2	97 3 2	A7 5 2	07 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	C7 2 2	07 3 2	E7 5 2	17 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	88 2 2	98 3 2	A8 5 2	08 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	C8 2 2	08 3 2	E8 5 2	18 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	89 2 2	99 3 2	A9 5 2	09 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	C9 2 2	09 3 2	E9 5 2	19 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	90 2 2	00 3 2	00 5 2	20 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	91 2 2	01 3 2	01 5 2	21 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	92 2 2	02 3 2	02 5 2	22 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	93 2 2	03 3 2	03 5 2	23 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	94 2 2	04 3 2	04 5 2	24 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	95 2 2	05 3 2	05 5 2	25 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	96 2 2	06 3 2	06 5 2	26 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	97 2 2	07 3 2	07 5 2	27 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	98 2 2	08 3 2	08 5 2	28 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	99 2 2	09 3 2	09 5 2	29 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	00 2 2	00 3 2	00 5 2	30 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	01 2 2	01 3 2	01 5 2	31 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	02 2 2	02 3 2	02 5 2	32 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	03 2 2	03 3 2	03 5 2	33 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	04 2 2	04 3 2	04 5 2	34 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	05 2 2	05 3 2	05 5 2	35 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	06 2 2	06 3 2	06 5 2	36 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	07 2 2	07 3 2	07 5 2	37 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	08 2 2	08 3 2	08 5 2	38 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	09 2 2	09 3 2	09 5 2	39 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	0A 2 2	0A 3 2	0A 5 2	40 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	0B 2 2	0B 3 2	0B 5 2	41 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	0C 2 2	0C 3 2	0C 5 2	42 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	0D 2 2	0D 3 2	0D 5 2	43 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	0E 2 2	0E 3 2	0E 5 2	44 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	0F 2 2	0F 3 2	0F 5 2	45 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	10 2 2	10 3 2	10 5 2	46 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	11 2 2	11 3 2	11 5 2	47 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	12 2 2	12 3 2	12 5 2	48 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	13 2 2	13 3 2	13 5 2	49 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	14 2 2	14 3 2	14 5 2	50 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	15 2 2	15 3 2	15 5 2	51 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	16 2 2	16 3 2	16 5 2	52 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	17 2 2	17 3 2	17 5 2	53 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	18 2 2	18 3 2	18 5 2	54 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	19 2 2	19 3 2	19 5 2	55 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	1A 2 2	1A 3 2	1A 5 2	56 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	1B 2 2	1B 3 2	1B 5 2	57 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	1C 2 2	1C 3 2	1C 5 2	58 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	1D 2 2	1D 3 2	1D 5 2	59 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	1E 2 2	1E 3 2	1E 5 2	60 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	1F 2 2	1F 3 2	1F 5 2	61 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	20 2 2	20 3 2	20 5 2	62 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	21 2 2	21 3 2	21 5 2	63 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	22 2 2	22 3 2	22 5 2	64 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	23 2 2	23 3 2	23 5 2	65 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	24 2 2	24 3 2	24 5 2	66 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	25 2 2	25 3 2	25 5 2	67 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	26 2 2	26 3 2	26 5 2	68 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	27 2 2	27 3 2	27 5 2	69 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	28 2 2	28 3 2	28 5 2	70 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	29 2 2	29 3 2	29 5 2	71 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	2A 2 2	2A 3 2	2A 5 2	72 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	2B 2 2	2B 3 2	2B 5 2	73 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	2C 2 2	2C 3 2	2C 5 2	74 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	2D 2 2	2D 3 2	2D 5 2	75 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	2E 2 2	2E 3 2	2E 5 2	76 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	2F 2 2	2F 3 2	2F 5 2	77 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	30 2 2	30 3 2	30 5 2	78 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	31 2 2	31 3 2	31 5 2	79 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	32 2 2	32 3 2	32 5 2	80 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	33 2 2	33 3 2	33 5 2	81 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	34 2 2	34 3 2	34 5 2	82 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	35 2 2	35 3 2	35 5 2	83 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	36 2 2	36 3 2	36 5 2	84 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	37 2 2	37 3 2	37 5 2	85 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	38 2 2	38 3 2	38 5 2	86 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	39 2 2	39 3 2	39 5 2	87 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	3A 2 2	3A 3 2	3A 5 2	88 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	3B 2 2	3B 3 2	3B 5 2	89 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	3C 2 2	3C 3 2	3C 5 2	90 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	3D 2 2	3D 3 2	3D 5 2	91 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	3E 2 2	3E 3 2	3E 5 2	92 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	3F 2 2	3F 3 2	3F 5 2	93 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	40 2 2	40 3 2	40 5 2	94 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	41 2 2	41 3 2	41 5 2	95 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	42 2 2	42 3 2	42 5 2	96 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	43 2 2	43 3 2	43 5 2	97 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	44 2 2	44 3 2	44 5 2	98 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	45 2 2	45 3 2	45 5 2	99 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	46 2 2	46 3 2	46 5 2	00 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	47 2 2	47 3 2	47 5 2	01 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	48 2 2	48 3 2	48 5 2	02 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	49 2 2	49 3 2	49 5 2	03 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	4A 2 2	4A 3 2	4A 5 2	04 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	4B 2 2	4B 3 2	4B 5 2	05 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	4C 2 2	4C 3 2	4C 5 2	06 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	4D 2 2	4D 3 2	4D 5 2	07 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	4E 2 2	4E 3 2	4E 5 2	08 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	4F 2 2	4F 3 2	4F 5 2	09 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	50 2 2	50 3 2	50 5 2	0A 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	51 2 2	51 3 2	51 5 2	0B 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	52 2 2	52 3 2	52 5 2	0C 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	53 2 2	53 3 2	53 5 2	0D 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	54 2 2	54 3 2	54 5 2	0E 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	55 2 2	55 3 2	55 5 2	0F 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	56 2 2	56 3 2	56 5 2	10 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	57 2 2	57 3 2	57 5 2	11 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	58 2 2	58 3 2	58 5 2	12 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	59 2 2	59 3 2	59 5 2	13 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	5A 2 2	5A 3 2	5A 5 2	14 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	5B 2 2	5B 3 2	5B 5 2	15 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	5C 2 2	5C 3 2	5C 5 2	16 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	5D 2 2	5D 3 2	5D 5 2	17 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	5E 2 2	5E 3 2	5E 5 2	18 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	5F 2 2	5F 3 2	5F 5 2	19 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	60 2 2	60 3 2	60 5 2	1A 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	61 2 2	61 3 2	61 5 2	1B 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	62 2 2	62 3 2	62 5 2	1C 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	63 2 2	63 3 2	63 5 2	1D 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	64 2 2	64 3 2	64 5 2	1E 4 3	A + M - A	.	.	.	.	.
AND	ANDB	65 2 2	65 3 2	65 5 2	1F 4 3	B + M - B	.	.	.	.	.
AND	ANDB	66 2 2	66 3 2	66 5							

ÖZEL İŞLEMLER

JSR, ALTYORDAMA ATLA



TABLO - 6 KOŞUL KODU KAYDEDİCİSİ İŞLEME KOMUTLARI

İŞLEMLER	ANIMATİCİ	DP	ÖRTÜK	BOOLE İŞLEMİ	KOŞ. KODU KAYD. (CCR)									
					5	4	3	2	1	0	H	I	N	Z
Ekdeyl Sıfırla	CLC	0C	2	1	0	→	C							
Kesme Maskesini Sıfırla	CLI	0E	2	1	0	→	I							
Taşmayı Sıfırla	CLV	0A	2	1	0	→	V							
Ekdeyl Kur	SEC	0D	2	1	1	→	C							
Kesme Maskesini Kur	SEI	0F	2	1	1	→	I							
Taşmayı Kur	SEV	0B	2	1	1	→	V							
A Akümü. → CCR	TAP	06	2	1	A	→	CCR							
CCR → A Akümü.	TPA	07	2	1	CCR	→	A							

KOŞUL KODU KAYDEDİCİSİ (CCR) NOTLARI (Testin sonucu doğrusa bit 1 kur, değilse sıfırla)

- | | | | |
|-----------|---|------------|---|
| 1 (V bit) | Test: Sonuç = 10000000? | 7 (N bit) | Test: En büyük değeri (EBD) baytın işaret bit = 1 mi? |
| 2 (C bit) | Test: Sonuç = 00000000? | 8 (V bit) | Test: EBD baytların çıkarılmasından oluşan taşmanın Z'ye tümleyini |
| 3 (C bit) | Test: BCD Karakterinin en büyük değeri bitinin ondalık değeri dokuzdan büyük mü? (Daha önce kurulu ise sıfırlanmaz) | 9 (N bit) | Test: Sonuç sıfırdan küçük mü? (15 Bit = 1) |
| 4 (V bit) | Test: İşlenen - yürütüm öncesi 10000000 mi? | 10 (Tümü) | Yığından Koşul Kodu Kaydedicisine Yükle (Özel İşlemlere bkz.) |
| 5 (V bit) | Test: İşlenen - yürütüm öncesi 01111111 mi? | 11 (I bit) | Kesme oluştuğunda kur. Eğer daha önce kurulu ise bekleme durumundan çıkmak için bir Maskelenemez Kesme gerekir. |
| 6 (V bit) | Test: Kaydırma ortaya çıktıktan sonra N & C'nin sonucuna eşit. | 12 (Tümü) | A Akümületörünün içeriğine bağlı olarak kur |


TABLO 7 - KOMUT ADRESLEME MODLARI VE İLGİLİ YÜRÜTME SÜRELERİ (Süreler Makina Saykıldır)

	Çift İşlenen	ACCX	Delay	Doğrudan	Genişletilmiş	İndeks	Örtük	Bağıl
ABA	x	x	x	x	x	x	x	x
ADC	x	x	x	x	x	x	x	x
ADD	x	x	x	x	x	x	x	x
AND	x	x	x	x	x	x	x	x
ASL	x	x	x	x	x	x	x	x
ASR	x	x	x	x	x	x	x	x
BCC	x	x	x	x	x	x	x	x
BES	x	x	x	x	x	x	x	x
BGE	x	x	x	x	x	x	x	x
BGT	x	x	x	x	x	x	x	x
BHI	x	x	x	x	x	x	x	x
BIT	x	x	x	x	x	x	x	x
BLE	x	x	x	x	x	x	x	x
BLS	x	x	x	x	x	x	x	x
BLT	x	x	x	x	x	x	x	x
BMI	x	x	x	x	x	x	x	x
BNE	x	x	x	x	x	x	x	x
BPL	x	x	x	x	x	x	x	x
BRA	x	x	x	x	x	x	x	x
BSR	x	x	x	x	x	x	x	x
BVC	x	x	x	x	x	x	x	x
BVS	x	x	x	x	x	x	x	x
CBA	x	x	x	x	x	x	x	x
CLC	x	x	x	x	x	x	x	x
CLI	x	x	x	x	x	x	x	x
CLR	x	x	x	x	x	x	x	x
CLV	x	x	x	x	x	x	x	x
CMP	x	x	x	x	x	x	x	x
COM	x	x	x	x	x	x	x	x
CPX	x	x	x	x	x	x	x	x
DAA	x	x	x	x	x	x	x	x
DEC	x	x	x	x	x	x	x	x
DES	x	x	x	x	x	x	x	x
DEX	x	x	x	x	x	x	x	x
EOR	x	x	x	x	x	x	x	x
INC	x	x	x	x	x	x	x	x
INS	x	x	x	x	x	x	x	x
INX	x	x	x	x	x	x	x	x
JMP	x	x	x	x	x	x	x	x
JSR	x	x	x	x	x	x	x	x
LDA	x	x	x	x	x	x	x	x
LDS	x	x	x	x	x	x	x	x
LDX	x	x	x	x	x	x	x	x
LSR	x	x	x	x	x	x	x	x
NEG	x	x	x	x	x	x	x	x
NOP	x	x	x	x	x	x	x	x
ORA	x	x	x	x	x	x	x	x
PSH	x	x	x	x	x	x	x	x
PUL	x	x	x	x	x	x	x	x
ROL	x	x	x	x	x	x	x	x
ROR	x	x	x	x	x	x	x	x
RTI	x	x	x	x	x	x	x	x
RTS	x	x	x	x	x	x	x	x
SBA	x	x	x	x	x	x	x	x
SBC	x	x	x	x	x	x	x	x
SEC	x	x	x	x	x	x	x	x
SEI	x	x	x	x	x	x	x	x
SEV	x	x	x	x	x	x	x	x
STA	x	x	x	x	x	x	x	x
STS	x	x	x	x	x	x	x	x
STX	x	x	x	x	x	x	x	x
SUB	x	x	x	x	x	x	x	x
SWI	x	x	x	x	x	x	x	x
TAB	x	x	x	x	x	x	x	x
TAP	x	x	x	x	x	x	x	x
TBA	x	x	x	x	x	x	x	x
TPA	x	x	x	x	x	x	x	x
TST	x	x	x	x	x	x	x	x
TSX	x	x	x	x	x	x	x	x
TSX	x	x	x	x	x	x	x	x
WAI	x	x	x	x	x	x	x	x

NOT: Kesme süresi, WAI komutu hariç, komut yürütümünün bitiminden itibaren 12 saykıldır.

BACAK TANIMLARI

0	Reset	40
1	V _{SS}	41
2	Hall	42
3	φ ₁	43
4	IRQ	44
5	VMA	45
6	NMI	46
7	BA	47
8	V _{CC}	48
9	A0	49
10	A1	50
11	A2	51
12	A3	52
13	A4	53
14	A5	54
15	A6	55
16	A7	56
17	A8	57
18	A9	58
19	A10	59
20	A11	60
	V _{SS}	61



PAKET BOYUTLARI
KILIF 715-02
(CERAMIC)

Plastik Paket boyutları için
185. sayfaya bakın.



BOY.	MİLMETRE		İNG.	
	MIN.	MAKS.	MIN.	MAKS.
A	50.29	51.31	1.980	2.020
B	14.86	15.62	0.585	0.615
C	2.54	4.19	0.100	0.165
D	0.38	0.53	0.015	0.021
F	0.76	1.40	0.030	0.055
G	2.54 BSC		0.100 BSC	
H	0.76	1.78	0.030	0.070
J	0.20	0.33	0.008	0.013
K	2.54	4.19	0.100	0.165
L	14.60	15.37	0.575	0.605
M	10°		10°	
N	0.51	1.52	0.020	0.060

NOT: BAŞLAR, 0.25 mm (010) ile DOĞRU POZİSYONLANMIŞTIR (YERLEŞİM DÜZLEMİNDE), EN BÜYÜK MAT'L KOŞULUNDA

ÇEVİRİM İŞLEMLERİN ÖZETİ

Tablo 8, her bir komut için her saykılada adres yolunda, veri yolunda, Geçerli Bellek Adresi hattında (VMA) ve okuma/yazma (R/W) hattında hazır bulunan bilginin ayrıntılı açıklamasını verir.

Bu bilgi, denetim programının yürütülmesi gibi yazılım ve donanımın her ikisinin de hata ayıklama işlemleri esnasında beklenen sonuçlarla elde edilenler arasında karşılaştırma yapılmasında kullanılır. Bilgi, adresleme modu her komuttaki saykıl sayısına göre gruplar halinde sunulmuştur (Genel olarak, aynı adresleme modu ve saykıl komutlar aynı yöntemle yürütülür, farklı olanlar tablodan ayrılmıştır).

TABLO 8 - İŞLEM ÖZETİ

Adres Modu ve Komutları	Say-kıllar	Say-kıl num.	VMA Hattı	Adres Yolu	R/W Hattı	Veri Yolu
DOLAYSIZ						
ADC EOR ADD LDA AND ORA BIT SBC CMP SUB	2	1 2	1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1	1 1	Op Kod İşlenen Veri
CPX LDS LDX	3	1 2 3	1 1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 Op Kod Adresi + 2	1 1 1	Op Kod İşlenen Veri (Üst-sıralı Bayt) İşlenen Veri (Alt-sıralı Bayt)
DOĞRUDAN						
ADC EOR ADD LDA AND ORA BIT SBC CMP SUB	3	1 2 3	1 1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İşlenen Adresi	1 1 1	Op Kod İşlenen Adresu İşlenen Veri
CPX LDS LDX	4	1 2 3 4	1 1 1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İşlenen Adresi İşlenen Adresi + 1	1 1 1 1	Op Kod İşlenen Adres İşlenen Veri (Üst-sıralı Bayt) İşlenen Veri (Alt-sıralı Bayt)
STA	4	1 2 3 4	1 1 0 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 Varış yeri Adresi Varış yeri Adresi	1 1 1 0	Op Kod Varış yeri Adresi İlgisiz Veri (Not 1) Akümülatörden Veri
STS STX	5	1 2 3 4 5	1 1 0 1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İşlenen Adres İşlenen Adres İşlenen Adres + 1	1 1 1 0 0	Op Kod İşlenen Adres İlgisiz Veri (Not 1) Kaydedici Verisi (Üst-sıralı Bayt) Kaydedici Verisi (Alt-sıralı Bayt)
İNDEKSLİ						
JMP	4	1 2 3 4	1 1 0 0	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İndeks Kaydedicisi İndeks Kaydedicisi Artı Ofset (veya Elde)	1 1 1 1	Op Kod Ofset İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1)
ADC EOR ADD LDA AND ORA BIT SBC CMP SUB	5	1 2 3 4 5	1 1 0 0 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İndeks Kaydedicisi İndeks Kaydedicisi Artı Ofset (veya Elde) İndeks Kaydedicisi Artı Ofset	1 1 1 1 1	Op Kod Ofset İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1) İşlenen Veri
CPX LDS LDX	6	1 2 3 4 5 6	1 1 0 0 1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İndeks Kaydedicisi İndeks Kaydedicisi Artı Ofset (veya Elde) İndeks Kaydedicisi Artı Ofset İndeks Kaydedicisi Artı Ofset + 1	1 1 1 1 1 1	Op Kod Ofset İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1) İşlenen Veri (Üst-sıralı Bayt) İşlenen Veri (Alt-sıralı Bayt)

TABLO 8 - İŞLEM ÖZETİ (devamı)

Adres Modu ve Komutları	Say-kıllar	Say-kıl num.	VMA Hattı	Adres Yolu	R/W Hattı	Veri Yolu
İNDEKSLİ (devamı)						
STA	6	1 2 3 4 5 6	1 1 0 0 0 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İndeks Kaydedicisi İndeks Kaydedicisi Artı Ofset (veya Elde) İndeks Kaydedicisi Artı Ofset İndeks Kaydedicisi Artı Ofset	1 1 1 1 1 0	Op Kod Ofset İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1) İşlemci Veri
ASL LSR ASR NEG CLR ROL COM ROR DEC TST INC	7	1 2 3 4 5 6 7	1 1 0 0 1 0 1/0 (Not 3)	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İndeks Kaydedicisi İndeks Kaydedicisi Artı Ofset (veya Elde) İndeks Kaydedicisi Artı Ofset İndeks Kaydedicisi Artı Ofset İndeks Kaydedicisi Artı Ofset	1 1 1 1 1 0	Op Kod Ofset İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1) Yürürlükteki İşlenen Veri İlgisiz Veri (Not 1) Yeni İşlenen Verisi (Not 3)
STS STX	7	1 2 3 4 5 6 7	1 1 0 0 0 1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İndeks Kaydedicisi İndeks Kaydedicisi Artı Ofset (veya Elde) İndeks Kaydedicisi Artı Ofset İndeks Kaydedicisi Artı Ofset İndeks Kaydedicisi Artı Ofset + 1	1 1 1 1 1 0 0	Op Kod Ofset İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1) İşlenen Veri (Üst-sıralı Bayt) İşlenen Veri (Alt-sıralı Bayt)
JSR	8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 0 1 1 0 0 0	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 İndeks Kaydedicisi Yığın İşaretçisi Yığın İşaretçisi - 1 Yığın İşaretçisi - 2 İndeks Kaydedicisi İndeks Kaydedicisi Artı Ofset (veya Elde)	1 1 1 0 0 1 1 1	Op Kod Ofset İlgisiz Veri (Not 1) Geri Dönüş Adresi (Alt-sıralı Bayt) Geri Dönüş Adresi (Üst-sıralı Bayt) İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1) İlgisiz Veri (Not 1)
GENİŞLETİLMİŞ						
JMP	3	1 2 3	1 1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 Op Kod Adresi + 2	1 1 1	Op Kod Atlama Adresi (Üst-sıralı Bayt) Atlama Adresi (Alt-sıralı Bayt)
ADC EOR ADD LDA AND ORA BIT SBC CMP SUB	4	1 2 3 4	1 1 1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 Op Kod Adresi + 2 İşlenen Adresi	1 1 1 1	Op Kod İşlenen Adresi (Üst-sıralı Bayt) İşlenen Adresi (Alt-sıralı Bayt) İşlenen Veri
CPX LDS LDX	5	1 2 3 4 5	1 1 1 1 1	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 Op Kod Adresi + 2 İşlenen Adresi İşlenen Adresi + 1	1 1 1 1 1	Op Kod İşlenen Adresi (Üst-sıralı Bayt) İşlenen Adresi (Alt-sıralı Bayt) İşlenen Veri (Üst-sıralı Bayt) İşlenen Veri (Alt-sıralı Bayt)
STA A STA B	5	1 2 3 4 5	1 1 1 0 1	Op Kod Varış yeri Adresi (Üst-sıralı Bayt) Varış yeri Adresi (Alt-sıralı Bayt) İlgisiz Veri (Not 1) Akümülatörden Veri	1 1 1 1 0	Op Kod Varış yeri Adresi (Üst-sıralı Bayt) Varış yeri Adresi (Alt-sıralı Bayt) İlgisiz Veri (Not 1) Akümülatörden Veri
ASL LSR ASR NEG CLR ROL COM ROR DEC TST INC	6	1 2 3 4 5 6	1 1 1 1 0 1/0 (Not 3)	Op Kod Adresi Op Kod Adresi + 1 Op Kod Adresi + 2 İşlenen Adresi İşlenen Adresi İşlenen Adresi	1 1 1 1 1 0	Op Kod İşlenen Adresi (Üst-sıralı Bayt) İşlenen Adresi (Alt-sıralı Bayt) Yürürlükteki İşlenen Veri İlgisiz Veri (Not 1) Yeni İşlenen Verisi (Not 3)

TABLO 8 - İŞLEM ÖZETİ (devamı)

TABLO 8 - İŞLEM ÖZETİ (devamı)

Adres Modu ve Komutları	Say-kıllar	Say-kıl num.	VMA Hattı	Adres Yolu	R/W Hattı	Veri Yolu
GENİŞLETİLMİŞ (devamı)						
STS STX	6	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	İşlenen Adresi (Üst-sıralı Bayt)
		3	1	Op Kod Adresi + 2	1	İşlenen Adresi (Alt-sıralı Bayt)
		4	0	İşlenen Adresi	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		5	1	İşlenen Adresi	0	İşlenen Veri (Üst-sıralı Bayt)
		6	1	İşlenen Adresi + 1	0	İşlenen Veri (Alt-sıralı Bayt)
JSR	9	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Altyordam Adresi (Üst-sıralı Bayt)
		3	1	Op Kod Adresi + 2	1	Altyordam Adresi (Alt-sıralı Bayt)
		4	1	Altyordam Başlangıç Adresi	1	Bir Sonraki Komutun Op Kodu
		5	1	Yiğün İşaretçisi	0	Geri Dönüş Adresi (Alt-sıralı Bayt)
		6	1	Yiğün İşaretçisi - 1	0	Geri Dönüş Adresi (Üst-sıralı Bayt)
		7	0	Yiğün İşaretçisi - 2	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		8	0	Op Kod Adresi + 2	1	İlgisiz Veri (Not 2)
		9	1	Op Kod Adresi + 2	1	Altyordam Adresi (Alt-sıralı Bayt)
DOĞAL						
ABA DAA SEC ASL DEC SEI ASR INC SEV CBA LSR TAB CLC NEG TAP CLI NOP TBA CLR ROL TPA CLV RORTST COMSBA	2	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Bir Sonraki Komutun Op Kodu
		3	0	Bir Önceki Kaydedici İçeriği	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		4	0	Yeni Kaydedici İçeriği	1	İlgisiz Veri (Not 1)
DES DEX INS INX	4	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Bir Sonraki Komutun Op Kodu
		3	0	Bir Önceki Kaydedici İçeriği	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		4	0	Yeni Kaydedici İçeriği	1	İlgisiz Veri (Not 1)
PSH	4	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Bir Sonraki Komutun Op Kodu
		3	1	Yiğün İşaretçisi	0	Akümülatör Verisi
		4	0	Yiğün İşaretçisi - 1	1	Akümülatör Verisi
PUL	4	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Bir Sonraki Komutun Op Kodu
		3	0	Yiğün İşaretçisi	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		4	1	Yiğün İşaretçisi + 1	1	Yiğünden Alınan İşlenen Veri
TSX	4	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Bir Sonraki Komutun Op Kodu
		3	0	Yiğün İşaretçisi	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		4	0	Yeni Indeks Kaydedicisi	1	İlgisiz Veri (Not 1)
TXS	4	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Bir Sonraki Komutun Op Kodu
		3	0	İndeks Kaydedicisi	1	İlgisiz Veri
		4	0	Yeni Yiğün İşaretçisi	1	İlgisiz Veri
RTS	5	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	İlgisiz Veri (Not 2)
		3	0	Yiğün İşaretçisi	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		4	1	Yiğün İşaretçisi + 1	1	Bir Sonraki Komutun Adresi (Üst-sıralı Bayt)
		5	1	Yiğün İşaretçisi + 2	1	Bir Sonraki Komutun Adresi (Alt-sıralı Bayt)

Adres Modu ve Komutları	Say-kılları	Say-kı num.	VMA Hattı	Adres Yolu	R/W Hattı	Veri Yolu
AL (devamı)						
	9	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Bir Sonraki Komutun Op Kodu
		3	1	Yiğün İşaretçisi	0	Geri Dönüş Adresi (Alt-sıralı Bayt)
		4	1	Yiğün İşaretçisi - 1	0	Geri Dönüş Adresi (Üst-sıralı Bayt)
		5	1	Yiğün İşaretçisi - 2	0	İndeks Kaydedicisi (Alt-sıralı Bayt)
		6	1	Yiğün İşaretçisi - 3	0	İndeks Kaydedicisi (Üst-sıralı Bayt)
		7	1	Yiğün İşaretçisi - 4	0	A Akümülatörünün İçeriği
		8	1	Yiğün İşaretçisi - 5	0	B Akümülatörünün İçeriği
		9	1	Yiğün İşaretçisi - 6 (Not 4)	1	Koşul Kodu Kaydedicisinin İçeriği
	10	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	İlgisiz Veri (Not 2)
		3	0	Yiğün İşaretçisi	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		4	1	Yiğün İşaretçisi + 1	1	Yiğün Alınan Koşul Kodu Kaydedicisinin İçeriği
		5	1	Yiğün İşaretçisi + 2	1	Yiğün Alınan B Akümülatörünün İçeriği
		6	1	Yiğün İşaretçisi + 3	1	Yiğün Alınan A Akümülatörünün İçeriği
		7	1	Yiğün İşaretçisi + 4	1	Yiğün Alınan İndeks Kaydedicisi (Üst-sıralı Bayt)
		8	1	Yiğün İşaretçisi + 5	1	Yiğün Alınan İndeks Kaydedicisi (Alt-sıralı Bayt)
		9	1	Yiğün İşaretçisi + 6	1	Yiğün Alınan Bir Sonraki Komutun Adresi (Üst-sıralı Bayt)
		10	1	Yiğün İşaretçisi + 7	1	Yiğün Alınan Bir Sonraki Komutun Adresi (Alt-sıralı Bayt)
	12	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		3	1	Yiğün İşaretçisi	0	Geri Dönüş Adresi (Alt-sıralı Bayt)
		4	1	Yiğün İşaretçisi - 1	0	Geri Dönüş Adresi (Üst-sıralı Bayt)
		5	1	Yiğün İşaretçisi - 2	0	İndeks Kaydedicisi (Alt-sıralı Bayt)
		6	1	Yiğün İşaretçisi - 3	0	İndeks Kaydedicisi (Üst-sıralı Bayt)
		7	1	Yiğün İşaretçisi - 4	0	A Akümülatörünün İçeriği
		8	1	Yiğün İşaretçisi - 5	0	B Akümülatörünün İçeriği
		9	1	Yiğün İşaretçisi - 6	0	Koşul Kodu Kaydedicisinin İçeriği
		10	0	Yiğün İşaretçisi - 7	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		11	1	FFFA Vektör Adresi	1	Altyordam Adresi (Üst-sıralı Bayt)
		12	1	FFFB Vektör Adresi	1	Altyordam Adresi (Alt-sıralı Bayt)
		BAĞIL				
BCC BHI BNE	4	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
BDS BLE BPL		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Dallanma Offseti
BEQ BLS BRA		3	0	Op Kod Adresi + 2	1	İlgisiz Veri (Not 1)
BGE BLT BVC		4	0	Dallanma Adresi	1	İlgisiz Veri (Not 1)
BGT BMI BVS	8	1	1	Op Kod Adresi	1	Op Kod
BSR		2	1	Op Kod Adresi + 1	1	Dallanma Offseti
		3	0	Ana Programdan Geri Dönüş Adresi	1	İlgisiz Veri
		4	1	Yiğün İşaretçisi	0	Geri Dönüş Adresi (Alt-sıralı Bayt)
		5	1	Yiğün İşaretçisi - 1	0	Geri Dönüş Adresi (Üst-sıralı Bayt)
		6	0	Yiğün İşaretçisi - 2	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		7	0	Ana Programdan Geri Dönüş Adresi	1	İlgisiz Veri (Not 1)
		8	0	Altyordam Adresi	1	İlgisiz Veri (Not 1)

Not 1. Bu saykıl esnasında adreslenen birim VMA'yı kullanıyorsa, veri yolu yüksek empedans durumuna geçecektir. Yol kapasitesine göre, bir önceki saykıldan gelen veri, veri yolu üzerinde kalabilir.

Not 2. MİB, veriyi dikkate almaz.

Not 3. TST için, VMA = 0 ve İşlenen veri değişmez

Not 4. MİB kesmeyi beklerken, Yol Kullanılabilirliği, şu denetim hatlarının durumunu gösterecek şekilde yüksek duruma gidecektir. VMA alçak düzeydedir, Adres yolu, R/W ve Veri yolu yüksek empedans durumundadır.

EK D

Gelişmiş Mikro Birimler

AmZ8002 16-bitlik mikroişlemci


ÖN BİLGİLER

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

- 16 adet genel amaçlı kaydedici
- 64 KBayta kadar doğrudan adresleme
- AmZ8001 mikroişlemcisi ile yazılım uyumluluğu
- Esnek adresleme modları ve güçlü komutlar
- Ayrıcılık/ayrıcılıksız işlem modu
- Gelişkin kesme yapısı
- Yonga-içi bellek tazeleme yeteneği
- TTL uyumlu giriş ve çıkışlar
- Tek fazlı saat
- Tek +5V'luk güç kaynağı
- 40-bacaklık paket

GENEL TANIMI


AmZ8002; AmZ8000 mikroişlemci ailesine ait olan, genel amaçlı MİB'dir. Mimarisi, 16-bitlik genel amaçlı birimlerden oluşmuştur. 16-bitlik adres alanıyla çalışarak, böylelikle 64 Kbaytlık adresi doğrudan adresleyebilir. Naklar üç ayrı adresleme alanını (kod, veri ve yığın) kontrol etmektedir. AmZ8002 esnek adresleme modları güçlü komut takımını gerçekleştirir. Bu komutlar bir çok işlemin yapılmasını sağlar. Bit, bayt, sözcük (16 bit), uzun (32 bit), bayt ve sözcük dizisi. MİB, komutlarını sisteme normal olmak üzere iki moddan birinde yürütülebilir. Bu modlar, sırasıyla ayrıcalıklı ve ayrıcalıksız modlar olarak bilinirler. MİB, aynı zamanda, yonga-içi bellek tazeleme olanağı da içerir. AmZ8002, AmZ8001 mikroişlemcisiyle yazılım uyumludur. AmZ8002, silikon kapılı N-MOS teknoloji kullanılarak imal edilmiştir ve 40 bacaklı DIP kılıfında paketlenmiştir. AmZ8002, çalışması için yalnız +5 Volt güç kaynağına ve tek fazlı saate gereksinim duyar.



MOS-225

SIPARIŞ BİLGİSİ

Paketleme Tipi	Ortam Sıcaklığı	Maksimum Saat Frekansı
		4MHz
DIP	0°C ≤ T _A ≤ 70°C	AmZ8002DC

BAĞLANTI DİYAGRAMI
Üstten Görünüş

Not: Bacak doğrultu için işaretlenmiştir.

YAZILIM SİYAL TANIMLARI

+5V Güç Kaynağı
Toprak

AD15: Adres/Veri Yolu (İki Yönlü, Üç-Durumlu)

AD15, 16-bitlik çoğullanmış adres/veri yolu bütün G/Ç ve bellek işlemleri için kullanılır. Yol üzerindeki YÜKSEK düzey, "1"e, ALÇAK düzey ise "0"a karşılık gelir. AD0, en küçük adres bitidir, AD15 ise, en büyük değerlikli bit durumundadır. DS çıkışı, yolun, adres için mi yoksa veri için mi kullanılacağını gösterir. Durum çıkışları ST0-ST3, işlemin bit, bayt veya G/Ç türü işlem olduğunu belirtir.

Adres Strobu (Çıkış, Üç-Durumlu)

Bu çıkıştaki ALÇAK düzey, AD0-AD15 yolunun adres bilgisi olduğunu gösterir. Adres bilgisi, AS çıkışının ALÇAK'tan YÜKSEK'e geçişi süresince değişmez (zamanlama diyagramına bakınız). Durum çıkışları ST0-ST3, yolun bellek adresi mi yoksa veri adresi mi içerdiğini gösterir.

DS: Veri Strobu (Çıkış, Üç-Durumlu)

Bu çıkıştaki ALÇAK düzey AD0-AD15 yolunun veri aktarımı için kullanıldığını gösterir. R/W çıkışı, veri aktarımının yönünü belirtir. - okuma (veya giriş), verinin MİB'e giriş yaptığını, yazma (veya çıkış) ise, verinin MİB'den çıkış yaptığını anlamındadır. Okuma işlemi süresince, DS, ALÇAK olduğunda veri, yol üzerinde kapılabilir. DS çıkışının ALÇAK'tan YÜKSEK'e geçişi, MİB'nin veriyi kabul ettiğini belirtir (zamanlama diyagramına bakınız). Yazma işlemi süresince, DS çıkışındaki ALÇAK düzey, verinin yol üzerinde hazırlandığını gösterir. Veri bazen, DS çıkışının ALÇAK'tan YÜKSEK'e geçişinden sonra yoldan çekilebilir (zamanlama diyagramına bakınız).

R/W: Okuma/Yazma (Çıkış, Üç-Durumlu)

Bu çıkış AD0-AD15 yolunun üzerindeki verinin yönünü gösterir. YÜKSEK düzey okuma işlemini, yani verinin MİB'e doğru olduğunu, ALÇAK düzey ise yazma işlemini, yani verinin MİB'den dışarı doğru olduğunu belirtir. Bu çıkış aynı zamanda ALÇAK düzeye giden AS gibi davranır ve bütün işlemler boyunca kararlı kalır (zamanlama diyagramına bakınız).

B/W: Bayt/Sözcük (Çıkış, Üç-durumlu)

Bu çıkış, AD0-AD15 yolu üzerinde aktarılan verinin tipini belirtir. YÜKSEK düzey bayt (8 bit) ve ALÇAK düzey sözcük (16 bit) aktarımını gösterir. Bu çıkış, ALÇAK düzeye giden AS ile aynı aşamada etkinleşir davranır ve tüm işlem boyunca geçerli kalır (zamanlama diyagramına bakınız). MİB tarafından üretilen adres, deima bayt adresidir. Bununla beraber, bellek 16-bitlik sözcükler halinde düzenlenmiştir. Bütün komutlar ve sözcük işlenenleri sözcük esasına göre düzenlenmiştir ve çift adresler tarafından adreslenirler. Böylece bellek ile ilgili bütün sözcük işlemleri için, en küçük değerlikli adres biti sıfır olacaktır. Belleğin, bayt işlemleri için adreslenmesi

halinde, en küçük değerlikli adres biti hangi bellek sözcüğü baytının neyi göstereceğini belirler, çift adresler en büyük değerlikli baytı, tek adresler en küçük değerlikli adres baytını belirtir. G/Ç işlemleri durumunda ise, AD0-AD15 yolundaki adres bilgisi, G/Ç portunu ve B/W de, işlenecek verinin, sözcük veya bayt olup olmadığını belirler. G/Ç bayt işlemleri süresince, en küçük değerlikli adres biti A0, AD0-AD15 yolunun hangi yarısının G/Ç işlemleri için kullanılacağını belirler. ST0-ST3 çıkışları, yürürlükteki işlemlerin bellek, normal G/Ç ya da özel G/Ç için mi olacağını gösterir.

ST0-ST3: Durum (Çıkış, Üç-Durumlu)

Bu dört çıkış yürürlükteki işlemlere bağlı olarak kodlanmış bilgi içerir. Durum hat kodları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

ST3	ST2	ST1	ST0	
L	L	L	L	İç İşlemler
L	L	L	H	Bellek Tazeleme
L	L	H	L	Normal G/Ç İşlemleri
L	L	H	H	Özel G/Ç İşlemleri
L	H	L	L	Ayrılmıştır
L	H	L	H	Maskelenemez Kesme Alındısı
L	H	H	L	Vektörlendirilmemiş Kesme Alındısı
L	H	H	H	Vektörlendirilmiş Kesme Alındısı
H	L	L	L	İşlenen için Bellek İşlemleri
H	L	L	H	Yığın için Bellek İşlemleri
H	L	H	L	Ayrılmıştır
H	L	H	H	Ayrılmıştır
H	H	L	L	Komut Getirme için Bellek İşlemleri (Son Sözcük)
H	H	L	H	Komut Getirme için Bellek İşlemleri (İlk Sözcük)
H	H	H	L	Ayrılmıştır
H	H	H	H	Ayrılmıştır


WAIT: Bekle (Giriş)

Bu girişteki ALÇAK düzey, MİB'ne bellek veya G/Ç biriminin veri aktarımı için hazır olmadığını gösterir ve böylece yürürlükteki işlem uzatılmalıdır. İşlem süresince MİB, belirli sürelerde WAIT girişini örnekler (zamanlama diyagramına bakınız). Eğer bu anlarda WAIT girişi ALÇAK düzeydeyse, MİB işlemi uzatmak için bekleme durumuna gidecektir. Bekleme durumu, WAIT girişinin örnekleme YÜKSEK düzeye çıkmasına kadar tekrarlanacaktır.


N/S: Normal/Sistem Modu (Çıkış, Üç-Durumlu)

Bu çıkıştaki YÜKSEK düzey, MİB'nin normal modda, ALÇAK düzey ise, sistem modunda çalışmakta olduğunu gösterir. Bu çıkış, Bayrak Denetim Sözcüğü (FCW) kaydedicisinden türetilmiştir. FCW kaydedicisi, bu dokümanın program durum bilgisi bölümü altında açıklanmıştır.


G/Ç aktarımının iki türü mümkündür: Veri girişi, birimin okunmasını ve veri çıkışı ise, birime yazmayı belirtir. Giriş işlemleri için, $R/\overline{W}$ çıkışı YÜKSEK düzeyde olacaktır. AD0-AD15 yolu T2 süresince yüksek empedans durumunda geçecektir. Bayt giriş komutları esnasında, port adresine bağlı olarak MİB veri yolunun çift yada tek yarısından birini okur. Eğer port adresi çift ise, veri yolunun en büyük değerlikli yarısı okunur. Eğer port adresi tek ise, veri yolunun en küçük değerlikli yarısı okunur. Sözcük giriş komutları esnasında, MİB veri yolunun bütün 16 bitini okur. AmZ8002, birime verinin yol üzerinde kapıldığını belirtmek için $\overline{DS}$ çıkışını ALÇAK düzeyle sü-



Şekil 4. İç İşlem Çevrimi



Şekil 5. Tazeleme Çevrimi



Şekil 6. AmZ8002 G/Ç Saykılı

reçektir. MİB, veriyi T3 esnasında kabul edecek ve G/Ç işleminin sonunu belirtmek için $\overline{DS}$ çıkışı YÜKSEK düzeye gidecektir.

Veri Çıkışı için, $R/\overline{W}$ çıkışı ALÇAK düzeyde olmalıdır. AmZ8002, AD0-AD15 yoluna veri çıkaracak ve T2 sırasında $\overline{DS}$ çıkışını ALÇAK düzeye çekecektir. Bayt çıkış komutları sırasında, MİB, bayt verisini, veri yolunun yüksek ve düşük yarılılarıyla dış mantık devresine kopyalar, A0'ı kullanarak uygun bayt portunu yetkiler. Sözcük çıkış komutları sırasında

MİB, verileri, veri yolunun 16 bitinin tümüne çıkarır. T3 esnasında $\overline{DS}$ çıkışı YÜKSEK düzeye gider ve saykıl tamamlanır.

Bellek İşlemleri:

Bellek işlemlerini gösteren dört durum hattı kodu vardır:

- İşlenene yazan veya işlenenden okuma yapan bellek işlemleri
- Yığına yazan veya yığından okuma yapan bellek işlemleri

MİB'İN BAŞLATILMASI


Reset girişindeki ALÇAK düzey, MİB'in başlatılmasına olanak verir. Başlatma sırası Şekil 11'de gösterilmiştir. Reset girişinin YÜKSEK'ten ALÇAK'a geçişinden sonra beş saat periyodu boyunca aşağıdakiler ortaya çıkacaktır:

- AD0-AD15 yolu YÜKSEK empedans durumuna geçecektir.
- AS, DS, MREQ, BUSAK ve μO çıkışları YÜKSEK düzeyde olacaktır.
- ST0-ST3 çıkışları ALÇAK düzeyde olacaktır.
- Tazeleme yetkisizlenecektir.
- $R/\overline{W}$, $B/\overline{W}$ ve $N/\overline{S}$ çıkışları etkilenmez açılışa-sıfırlama için bu çıkışların durumu belirtilmemiştir.

Reset girişi YÜKSEK düzeye döndükten ve üç saat periyodu boyunca bu düzeyde kaldıktan sonra, iki 16-bitlik bellek okuma işlemi aşağıdaki gibi yürütülecektir. N/S çıkışının ALÇAK düzeyde olacağına ve ST0-ST3 çıkışlarının da IFN kodunu yansıtacağına dikkate ediniz.

- 0002 adresli bellek konumunun içeriği okunacaktır. Bu bilgi AmZ8002'nin program sayıcısına yüklenecektir.
- 0004 adresli bellek konumunun içeriği okunacaktır. Bu bilgi AmZ8002'nin program sayıcısına yüklenecektir.

Bu işlemler başlatma sırasını tamamlar ve IF1 saykılı, programın yürütümüne başlanması için getirilen ilk komutu takip edecektir. Zamanlama için bellek işlemleri bölümüne bakın.



Şekil 11. Sıfırlama Sırası

AmZ8002 KOMUT TAKIMI

YÜKLEME VE DEĞİŞ-TOKUŞ

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
CLR CLRB	vrşyeri	R IR DA X	Sil vrşyeri → 0
EX EXB	KYD., kayn	R IR DA X	Değiş-tokuş KYD. ← kayn.
LD LDB LDL	KYD., kayn	R IM IR DA X BA BX	Kaydediciye Yükle KYD. ← kayn.
LD LDB LDL	vrşyeri, KYD.	IR DA X BA BX	Belleğe Yükle (sakla) kayn. → KYD.
LD LDB	vrşyeri, IM	IR DA X	Belleğe Dolaysız Yükle vrşyeri → IM
LDA	KYD., kayn	DA X BA BX	Adresi yükle KYD. ← kaynak adresi
LDAR	KYD., kayn	RA	Adresi Bağlı Olarak Yükle KYD. ← kaynak adresi
LDK	KYD., kayn	IM	Sabitli Yükle KYD. → n (n = 0 ... 15)
LDM	KYD., kayn, n	IR DA X	Çoklu Yükle KYD. ← kayn. (n tane ardışık sözcük) (n = 1 ... 16)
LDM	vrşyeri, KYD., n	IR DA X	Çoklu Yükle (Çoklu Sakla) vrşyeri → KYD. (n tane ardışık sözcük) (n = 1 ... 16)
LDR LDRB LDRL	KYD., kayn	RA	Bağlı Yükle KYD. ← kayn. (aralık -32768 ... +32767)
LDR LDRB LDRL	vrşyeri, KYD.	RA	Bağlı Yükle (Bağlı Sakla) vrşyeri → KYD. (aralık -32768 ... +32767)
POP POPL	vrşyeri, KYD.	R IR DA X	Çek vrşyeri → Kom. KYD. KYD. içeriğinin otomatik azalımı
PUSH PUSHL	IR, kayn	R IM IR DA X	İt KYD. içeriğinin otomatik azalımı Komut KYD. ← kayn.

Kullanılan kısaltmalar:
kayn. (kaynak): src (source)
KYD. (kaydedici): R (register)
kk (koşul kodu): CC (Condition Code)
vrşyeri (varış yeri): dst (destination)

ARİTMETİK

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
ADC ADCB	KYD., kayn	R	Eldeli Topla KYD ← KYD + kayn
ADD ADDB ADDL	KYD., kayn	R IM IR DA X	Topla KYD ← KYD + kayn
CP CPB CPL	KYD., kayn	R IM IR DA X	Kaydediciye Karşılaştır KYD - kayn
CP CPB	vrşyeri, IM	IR DA X	Dolaysız Karşılaştır vrşyeri - IM
DAB	vrşyeri	R	Ondalık ayar
DEC DECB	vrşyeri, n	R IR DA X	n kadar azalt vrşyeri → vrşyeri - n (n = 1 ... 16)
DIV DIVL	KYD., kayn	R IM IR DA X	Böl (İşaretili) Sözcük: KYDn+1 → KYDn, n+1 kayn KYDn → kalan Uzun sözcük: KYDn+2, n+3 → KYDn ... n+3 kayn KYDn, n+1 → kalan
EXTS EXTSB EXTLS	vrşyeri	R	İşaretili Uzat vrşyeri'nin alt-sıralı yansının işaretini vrşyeri'nin üst-sıralı yansına kadar uzat
INC INCB	vrşyeri, n	R IR DA X	n kadar azalt vrşyeri → vrşyeri + n (n = 1 ... 16)
MULT MULTL	KYD., kayn	R IM IR DA X	Çarp (İşaretili) Sözcük: KYD n, n+1 → KYDn+1 * kayn Uzun sözcük: KYDn ... n+3 → KYDn+2, n+3 * kayn * artı çarpılan içindeki her "1" için yedi saykıl
NEG NEGB	vrşyeri	R IR DA X	Negatif yap vrşyeri → 0 - vrşyeri
SBC SBCB	KYD., kayn	R	Eldeli Çıkar KYD ← KYD - kayn - elde
SUB SUBB SUBL	KYD., kayn	R IM IR DA X	Çıkar KYD ← KYD - kayn

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
VE VEB	KYD., kayn	R IM IR DA X	VE KYD ← KYD VE kayn
VR VRB	vrşyeri	R IM IR DA X	Tümleyenini al vrşyeri → DEĞİL vrşyeri
VEYA VEYAB	KYD., kayn	R IM IR DA X	VEYA KYD ← KYD VEYA kayn
TEST TESTB TESTL	vrşyeri	R IR DA X	TEST et vrşyeri VEYA 0
TC TCB TCL	cc, vrşyeri	R	Test Koşul Kodu Eğer cc (koşul kodu) doğruysa EKDB1 kur
ÖZ ÖZB	KYD., kayn	R IM IR DA X	Özel VEYA KYD ← KYD özel VEYA kayn

PROGRAM DENETİMİ

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
CALL	vrşyeri	IR DA X	Altıyordamı Çağır SP otomatik azalımı PC → PC PC → vrşyeri
CALLR	vrşyeri	RA	Bağlı Çağır SP otomatik azalımı PC → PC PC → PC + vrşyeri (aralık -4094'den +4096'ya)
DJNZ DJNZ	KYD., vrşyeri	RA	Sıfırdan-Farklıysa Azalt ve Atla KYD ← KYD - 1 KYD = 0: PC → PC vrşyeri (aralık -254'den 0'a)
IRET*	-	-	Kesmeden Geriye Dön PS → @SP SP Otomatik Artımı
JP	kk, vrşyeri	IR IR DA X	Koşullu Atla Eğer cc (koşul kodu) doğruysa: PC → vrşyeri
JR	kk, vrşyeri	RA	Koşullu Başla Atla Eğer cc (koşul kodu) doğruysa: PC → PC + vrşyeri (aralık -254'den +254'e)
RET	kk	-	Koşullu Geriye Dön Eğer cc (koşul kodu) doğruysa: PC → @SP SP Otomatik Azalımı
SC	kayn	IM	Sistem Çağırısı SP Otomatik Azalımı P değeri Komutu it PS → Sistem Çağırısı PS

* Ayncaıklı komutlar. Yalnızca sistem modunda yürütülür.

BİT İŞLEME

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
BIT BITB	vrşyeri, b	R IR DA X	Biti Statik Olarak Test Et Z bayrağı → b ile belirtilen vrşyeri bitinin DEĞİLİ
BIT BITB	vrşyeri, R	R	Biti Dinamik Olarak Test Et Z bayrağı → KYD'nin içeriği ile belirlenen vrşyeri bitinin DEĞİLİ
RES RESB	vrşyeri, b	R IR DA X	Biti Statik Olarak Sıfırla b ile belirtilen vrşyeri bitini sıfırla
RES RESB	vrşyeri, R	R	Biti Dinamik Olarak Sıfırla KYD'nin içeriği ile belirtilen vrşyeri bitini sıfırla
SET SETB	vrşyeri, b	R IR DA X	Biti Statik Olarak Kur. KYD'nin içeriği ile belirtilen vrşyeri bitini kur
SET SETB	vrşyeri, R	R	Biti Dinamik Olarak Kur. KYD'nin içeriği ile belirtilen vrşyeri bitini kur
TSET TSETB	vrşyeri	R IR DA X	Test Et ve Kur S bayrağı → vrşyeri'nin EDB1 vrşyeri → tüm 11er

DÖNDÜRME VE KAYDIRMA

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
RLDB	KYD, kayn	R	Basamağı Sola Döndür
RRDB	KYD, kayn	R	Basamağı Sağa Döndür
RL RLB	vrşyeri, n	R R	n bit Sola Döndür (n = 1, 2)
RLC RLCB	vrşyeri, n	R R	n bit elde ile birlikte Sola Döndür (n = 1, 2)
RR RRB	vrşyeri, n	R R	n bit Sağa Döndür (n = 1, 2)
RRC RRCB	vrşyeri, n	R R	n bit eldeldi sağa döndür (n = 1, 2)
SDA SDAB SDAL	vrşyeri, R	R	Aritmetik Olarak Dinamik Kaydır vrşyeri'nin KYD'nin içeriği kadar sola veya sağa kaydır
SDL SDLB SDLL	vrşyeri, R	R	Mantıksal Olarak Dinamik Kaydır vrşyeri'nin KYD'nin içeriği kadar sola veya sağa kaydır
SLA SLAB SLAL	vrşyeri, n	R	n bit kadar Aritmetik Sola Kaydır
SLL SLLB SLLL	vrşyeri, n	R	n bit kadar Mantıksal Sola Kaydır
SRA SRAB SRAL	vrşyeri, n	R	n bit kadar Aritmetik Sağa Kaydır
SRL SRLB SRL	vrşyeri, n	R	n bit kadar Mantıksal Sağa Kaydır

BLOK AKTARMA VE DİZİ İŞLEMİ

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
CPD CPDB	KYD _x , kayn KYD _y , kk	IR	Karşılaştır ve Azalt KYD _x - kayn kayn adresi otomatik olarak azalır R _y - R _y - 1
CPDR CPDRB	KYD _x , kayn KYD _y , kk	IR	Karşılaştır, Azalt ve Tekrarla R _y - kayn kayn adresi otomatik olarak azalır KYD _x - KYD _y - 1 cc (koşul kodu) doğru veya KYD _y = 0 olana kadar tekrarla
CPI CPIB	KYD _x , kayn KYD _y , kk	IR	Karşılaştır ve Artır KYD _x - kayn kayn adresi otomatik olarak artır KYD _y - KYD _y - 1
CPIR CPIRB	KYD _x , kayn KYD _y , kk	IR	Karşılaştır, Artır ve Tekrarla KYD _x - kayn kayn adresi otomatik olarak artır KYD _y - KYD _y - 1 cc (koşul kodu) doğru veya KYD _y = 0
CPSD CPSDB	vrşyeri, kayn KYD _y , kk	IR	Diziyi Karşılaştır ve Azalt vrşyeri - kayn vrşyeri ve kayn adresleri otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1
CPSDR CPSDRB	vrşyeri, kayn KYD, kk	IR	Diziyi Karşılaştır, Azalt ve Tekrarla vrşyeri - kayn vrşyeri ve kayn adresleri otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1 cc (koşul kodu) doğru veya KYD _y = 0
CPSI CPSIB	vrşyeri, kayn KYD, kk	IR	Diziyi Karşılaştır ve Artır vrşyeri - kayn vrşyeri ve kayn adresleri otomatik olarak artır KYD - KYD - 1
CPSIR CPSIRB	vrşyeri, kayn KYD, kk	IR	Diziyi karşılaştır, Artır ve Tekrarla vrşyeri - kayn vrşyeri ve kayn adresleri otomatik olarak artır KYD - KYD - 1 cc (koşul kodu) doğru veya KYD _y = 0
LDD LDOB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Yükle ve Azalt vrşyeri - kayn vrşyeri ve kayn adresleri otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1
LDDR LDRB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Yükle, Azalt ve Tekrarla vrşyeri - kayn vrşyeri ve kayn adresleri otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
LDI LDIB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Yükle ve Artır vrşyeri - kayn vrşyeri ve kayn adresleri otomatik olarak artır KYD - KYD - 1
LDIR LDIRB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Yükle, Artır ve Tekrarla vrşyeri - kayn vrşyeri ve kayn adresleri otomatik olarak artır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla
TRDB	vrşyeri, kayn KYD.		Döndür ve Azalt vrşyeri - kayn (vrşyeri) vrşyeri adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1
TRDRB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Döndür, Azalt ve Tekrarla vrşyeri - kayn (vrşyeri) vrşyeri adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla
TRIB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Döndür ve Artır vrşyeri - kayn (vrşyeri) vrşyeri adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1
TRIAB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Döndür, Artır ve Tekrarla vrşyeri - kayn (vrşyeri) vrşyeri adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla
TRTDB	kayn 1, kayn 2, KYD.	IR	Döndür ve Test et, Azalt KYDH1 - kayn 2 (kayn 1) kayn 1 adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1
TRTDRB	kayn 1, kayn 2, KYD.	IR	Döndür veya KYDH1 = 0 olana kadar tekrarla KYDH1 - kayn 2 (kayn 1) kayn 1 adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1 KYD = 0 veya KYDH1 = 0 olana kadar tekrarla
TRTIB	kayn 1, kayn 2, KYD.	IR	Döndür ve Test Et, Artır KYDH1 - kayn 2 (kayn 1) kayn 1 adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1
TRTIAB	kayn 1, kayn 2, KYD.	IR	Döndür ve Test Et, Artır ve Tekrarla KYDH1 - kayn 2 (kayn 1) kayn 1 adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1 KYD = 0 veya KYDH1 = 0 olana kadar tekrarla

GİRİŞ/ÇIKIŞ

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
INP INPB	KYD., kayn	IR	Giriş KYD - kayn
INPD INPDB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Giriş Yap ve Azalt vrşyeri - kayn vrşyeri adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1
INPDR INPDRB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Giriş Yap, Azalt ve Tekrarla vrşyeri - kayn vrşyeri adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla
OUT OUTB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Giriş Yap ve Artır vrşyeri - kayn vrşyeri adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1
OUTD OUTDB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Giriş Yap, Artır ve Tekrarla vrşyeri - kayn vrşyeri adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla
OUTP OUTPB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Çıkış vrşyeri - KYD
OUTPD OUTPDB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Çıkış Yap ve Azalt vrşyeri - kayn kayn adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1
OUTPDR OUTPDRB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Çıkış Yap, Azalt ve Tekrarla vrşyeri - kayn kayn adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla
OUTPI OUTPIB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Çıkış Yap ve Artır vrşyeri - kayn kayn adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1
OUTPID OUTPIDB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Çıkış Yap, Artır ve Tekrarla vrşyeri - kayn kayn adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla
SIN SINB	KYD., kayn	IR	Özel Giriş KYD - kayn
SIND SINDB		IR	Özel Giriş ve Azalt vrşyeri - kayn vrşyeri adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1
SINDR SINDRB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Özel giriş, Azalt ve Tekrarla vrşyeri - kayn vrşyeri adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla
SINPI SINPIB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Özel Giriş ve Artır vrşyeri - kayn vrşyeri adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1
SINPIDR SINPIDRB	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Özel giriş, Artır ve Tekrarla vrşyeri - kayn vrşyeri adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla

Yalnızca komutlar. Yalnızca sistem modunda yürütülür.

GİRİŞ/ÇIKIŞ (devamı)

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
SOUT* SOUTB*	vrşyeri, kayn	IR	Özel Çıkış vrşyeri - kayn
SOUTD* SOUTDB*	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Özel Çıkış ve Azalt vrşyeri - kayn kayn adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1
SOUTDR* SOUTDRB*	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Özel Çıkış, Azalt ve Tekrarla vrşyeri - kayn kayn adresi otomatik olarak azalır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla
SOUTI* SOUTIB*	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Özel Çıkış ve Artır vrşyeri - kayn kayn adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1
SOUTIDR* SOUTIDRB*	vrşyeri, kayn KYD.	IR	Özel Çıkış, Artır ve Tekrarla vrşyeri - kayn kayn adresi otomatik olarak artır KYD - KYD - 1 KYD = 0 olana kadar tekrarla

MIB DENETİMİ

Komut Kısalt.	İşlenenler	Adresl. Modl.	İşlem
COMFLG	flags	-	Bayrakların Tümlenimini AI (C.Z.S, P/V'nin herhangi bileşimi)
DI*	int	-	Keameyi Yetkilisizle (NVI, V'nin herhangi bileşimi)
EI*	int	-	Keameyi Yetkilile (NVI, V'nin herhangi bileşimi)
HALT*	-	-	DURDURMA
LDCTL*	CTRL, kayn	R	Denetim kaydedicisine yükle DNTKYD - kayn
LDCTL*	vrşyeri, CTRL	R	Denetim kaydedicisinden yükle vrşyeri - DNTKYD
LDCTLB	FLGR, kayn	R	Bayrak bayt kaydedicisine yükle BYRKYD - kayn
LDCTLB	vrşyeri FLGR	R	Bayrak bayt kaydedicisinden yükle vrşyeri - BYRKYD
LDPS*	kayn	IR DA X	Program Durumunu Yükle PS - kayn
MBIT*	-	-	Çoklu-Mikro Bitini Test Et Eğer 4 ALÇAK düzeyde ise 51 kur, 4 YÜKSEK düzeyde ise 51 sıfırla.
MREQ*	vrşyeri	R	Çoklu-Mikro İsteği
MPRES*	-	-	Çoklu-Mikro Sıfırlama
MSET*	-	-	Çoklu-Mikro Kurma
NOP	-	-	İşlem Yok
RESFLG	bayrak	-	Bayrağı Sıfırla (C.Z.S,P/V'nin herhangi bileşimi)
SETFLG	bayrak	-	Bayrağı Kur (C.Z.S,P/V'nin herhangi bileşimi)

MAKSİMUM ANMA DEĞERLERİ ni aşan değerlerde çalışma, kullanım ömrünün azalmasına neden olabilir.

Toprağa göre bütün giriş ve çıkış gerilimleri

Gerilim altında ortam sıcaklığı

Saklama sıcaklığı

Bu spesifikasyonlarla tanımlanan ürünler, statik giriş birimlerinin, yük birikimi sonucu zarar görmesini önleyecek biçimde tasarlanmış iç devreler içerir. Bununla beraber, ortaya çıkacak aşırı gerilimlerden korunmak için depomada ve kullanımda klasik önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir.

ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİ çalışma aralığında (Not 1)

AmZ8002DC				
Parametre	Tanımı	Test Koşulları	Min.	Maks.
V _{CH}	Saat Girişi Yüksek Düzey Gerilimi	Dış Saat Üreteci ile sürülür	V _{CC} - 0.4	V _{CC} + 0.3
V _{CL}	Saat Girişi Düşük Düzey Gerilimi	Dış Saat Üreteci ile sürülür	-0.3	0.45
V _{IH}	Giriş Yüksek Düzey Gerilimi		2.0	V _{CC} + 0.3
V _{IL}	Giriş Düşük Düzey Gerilimi		-0.3	0.8
V _{OH}	Çıkış Yüksek Düzey Gerilimi	I _{OH} = -250 µA	2.4	
V _{OL}	Çıkış Düşük Düzey Gerilimi	I _{OL} = +2.0 mA		0.4
I _{IL}	Giriş Sızıntı Akımı	0.4 ≤ V _{GIR} ≤ +2.4V		± 10
I _{OL}	Çıkış Sızıntı Akımı	0.4 ≤ V _{ÇIK} ≤ +2.4V		± 10
I _{CC}	V _{CC} Kaynak Akımı			300

Not 1: Tipik Değerler T_A = 25 °C, nominal kaynak gerilimleri ve nominal işlem parametreleri içindir.


Standart Test Koşulları

Karakteristikler, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki standart test koşulları için uygulanır. Bütün gerilimler toprağı referans almıştır. Pozitif akım, referans alınan bacadan içeri doğru akar. Standart koşullar aşağıdaki gibidir:

$$+4.75 \text{ V} \leq V_{CC} \leq +5.25 \text{ V}$$

$$\text{Toprak (GND)} = 0 \text{ V}$$

$$0^\circ \text{C} \leq T_A \leq +70^\circ \text{C}$$



MOS-238

Bütün AC parametreler, maksimum 100 pF'lık yük kapasitesi olduğu varsayar. İki çıkış sinyali arasındaki zamanlama referansları maksimum 50 pF'lık yük kapasitesi olduğu varsayar.

ZAMANLAMA KARAKTERİSTİKLERİ çalışma aralığında

AmZ8002DC				
Parametre	Tanımı	Min.	Maks.	Birimi
T _{CC}	Saat Saykıl Süresi	250	2000	nsn
T _{WCh}	Saat Genişliği (Yüksek düzey)	105	2000	nsn
T _{WCl}	Saat Genişliği (Alçak düzey)	105	2000	nsn
T _{IC}	Saat Düşme Süresi		20	nsn
T _{IC}	Saat Yükselme Süresi		20	nsn
T _{dC(Bz)}	Saat 1'dan - Yolun Yüzer Olma Durumuna		65	nsn
T _{dC(A)}	Saat 1'dan - Adres Geçerli'ye		100	nsn
T _{dC(Az)}	Saat 1'dan - Adresin Yüzer Olma Durumuna		65	nsn
T _{dA(DI)}	Adres Geçerli'den - İstenen Veri Girişi Geçerli'ye	400		nsn
T _{sDI(C)}	Giriş Verisinden - Saat 1'a Kurulma Süresine	70		nsn
T _{dDS(A)}	DS 1'dan - Adresin Aktif Olmasına	80		nsn
T _{dC(DO)}	Saat 1'dan - Veri Çıkış Geçerli'ye		100	nsn
T _{hDI(DS)}	Veri Girişten - DS 1'a Kurulma Süresine	0		nsn
T _{dDO(DSW)}	Veri Çıkış Geçerli'den - DS 1'a Gecikme	230		nsn
T _{dA(MR)}	Adres Geçerli'den - MREQ 1'a Gecikme	55		nsn
T _{dC(MR)}	Saat 1'den - MREQ 1'a Gecikme		80	nsn
T _{dC(MR)}	MREQ Genişliği (Yüksek düzey)	190		nsn
T _{dMR(A)}	MREQ 1'dan - Adres Aktif Değil'e	70		nsn
T _{dDO(DSW)}	Veri Çıkış Geçerli'den - DS 1'a (Yazma) Gecikme	55		nsn
T _{dMR(DI)}	MREQ 1'dan - İstenen Veri Girişi Geçerli'ye	330		nsn
T _{dC(MR)}	Saat 1'dan - MREQ 1'a Gecikme		80	nsn
T _{dC(AS)}	Saat 1'dan - AS 1'a Gecikme		80	nsn
T _{dA(AS)}	Adres Geçerli'den - AS 1'a Gecikme	55		nsn
T _{dC(ASr)}	Saat 1'dan - AS 1'a Gecikme		90	nsn
T _{dAS(DI)}	AS 1'dan - İstenen Veri Girişi Geçerli'ye	290		nsn
T _{dDS(AS)}	DS 1'dan - AS 1'a Gecikme	70		nsn
T _{WAS}	AS Genişliği (Alçak düzey)	80		nsn
T _{dAS(A)}	AS 1'dan - Adres Aktif Değil'e Gecikme	60		nsn
T _{dAz(DSR)}	Adresin Yüzer Olma Durumundan-DS (Okuma) 1'a Gecikme	0		nsn
T _{dAS(DSR)}	AS 1'dan - DS (Okuma) 1'a Gecikme	70		nsn
T _{dDSR(DI)}	DS (Okuma) 1'dan - İstenen Veri Girişi Geçerli'ye	155		nsn
T _{dC(DSr)}	Saat 1'dan - DS 1'a Gecikme		70	nsn
T _{dDS(DO)}	DS 1'dan - Veri Çıkışı ve DURUM Geçerli Değil'e	80		nsn
T _{dA(DSR)}	Adres Geçerli'den - DS (Okuma) 1'a Gecikme	120		nsn
T _{dC(DSR)}	Saat 1'den - DS'nin (Okuma) 1'a Gecikme		120	nsn
T _{WDSR}	DS (Okuma) Genişliği (Alçak düzey)	275		nsn
T _{dC(DSW)}	Saat 1'dan - DS (Yazma) 1'a Gecikme		95	nsn
T _{WDSW}	DS (Yazma) Genişliği (Alçak düzey)	160		nsn
T _{dDSI(DI)}	DS (Giriş) 1'den İstenen Veri Girişi Geçerli'ye	315		nsn


ANAHTARLAMA KARAKTERİSTİKLERİ çalışma aralığında (devamı)

AmZ8002DC				
Numara	Parametre	Tanımı	Min.	Maks.
42	TdC(DSİ)	Saat 1'dan - DS (G/Q) 1'a Gecikme		120
43	TwDS	DS (G/Q) Genişliği (Alçak düzey)	400	
44	TdAS(DSA)	AS 1'dan - DS (Alındı) 1'a Gecikme	960	
45	TdC(DSA)	Saat 1'dan - DS (Alındı) 1'a Gecikme		120
46	TdDSA(DI)	DS (Alındı) 1'dan - İstenen Veri Girişine Gecikme	420	
47	TdC(S)	Saat 1'dan Durum Geçerli'ye Gecikme		110
48	TdS(AS)	Durum Geçerli'den - AS 1'a Gecikme	40	
49	TsR(C)	RESET'den - Saat 1'a Gecikme Süresi	180	
50	ThR(C)	RESET'den - Saat 1'a Tutma Süresi	0	
51	TwNMI	NMI Genişliği (Alçak düzey)	100	
52	TsNMI(C)	NMI'dan - Saat 1'a Kurulma Süresi	140	
53	TsVI(C)	VI, - NVI'dan Saat 1'a Kurulma Süresi	110	
54	ThVI(C)	VI, NVI'dan Saat 1'a Tutma Süresi	0	
55				
56				
57	Tsµ(C)	µI'dan - Saat 1'a Kurulma Süresi	180	
58	Thµ(C)	µI'dan - Saat 1'a Tutma Süresi	0	
59	TdC(µO)	Saat 1'dan - µO'a Gecikme		120
60	TsSTP(C)	STOP'tan - Saat 1'a Kurulma Süresi	140	
61	ThSTP(C)	STOP'tan - Saat 1'a Tutma Süresi	0	
62	TsWT(C)	WAIT'den - Saat 1'a Kurulma Süresi	70	
63	ThWT(C)	WAIT'den - Saat 1'a Tutma Süresi	0	
64	TsBRQ(C)	BUSRQ'den - Saat 1'a Kurulma Süresi	90	
65	ThBRQ(C)	BUSRQ'den - Saat 1'a Kurulma Süresi	0	
66	TdC(BAKI)	Saat 1'dan - BUSAK 1'a Gecikme		100
67	TdC(BAKI)	Saat 1'dan - BUSAK 1'a Gecikme		100

AC ZAMANLAMA DİYAGRAMI

Zamanlama çizelgesinde gerilim izlenimi yaşama


	ALÇAK	YÜKSEK
Saat	4.0V	0.8V
Çıkış	2.0V	0.8V
Giriş	2.0V	0.8V
Yüzer (ΔV)	±0.5V	±0.5V



Bu birleşik zamanlama diyagramı, gerçek zamanlama sırasıyla gösterilmemiştir. Bu diyagram yalnızca her bir kenara ilgili ayrıntılı zamanlama ilişkileri için sunulmuştur. Çizimleri, çeşitli zamanlama sıralarını açıklamak için kullanılır.

FİZİKSEL BOYUTLAR
Çift Sıralı Paket

40-Bacaklı Seramik Paket

National Semiconductor tek-yongalı,
N-kanallı mikrodenetleyicilerÖN BİLGİ
AĞUSTOS 1980COP420L/COP421L ve COP320L/COP321L
Tek-Yongalı N-Kanallı Mikrodenetleyiciler


Tanımlama

COP420L, COP421L, COP320L ve COP321L tek-yonga N-kanallı mikrodenetleyiciler COPSM ailesinin üyeleridir, N-kanal, kapı MOS teknolojisi kullanarak üretilmiştir. Bu denetleyiciler, çeşitli uygulamalardaki özel denetim işlevlerine getirmek için gerekli olan G/Ç, RAM, ROM, iç mantık ve tüm sistem zamanlamalarını içeren komple mikrobilgilerdir. Özellikleri, tek besleme kaynağından çalışmayı, çıkış konfigürasyon seçenekleri, komut takımı ile iç mimarisi, girişini, ekran çıkışını ve BCD veri işlemlerini kolaylaştırma üzere tasarlanmış G/Ç düzenlerini içerir. COP421L, COP420L'nin özdeşidir, ancak 23 yerine 19 G/Ç hattına sahiptir. COP421L ve COP420L, çok sayıda insanın arabirim denetim yöntemleri ve güvenilir yüksek-yoğunluklu fabrikasyon teknolojisi, uyarlanmış denetleyici-yönelimli işlemcilerle sahip çok sayıda müşteriye en düşük-üretim fiyatında, en uygun ortamı sağlar.

COP320L, COP420L'nin genişletilmiş sıcaklık aralıklı versiyonudur (Benzer şekilde COP321L, COP421L'nin sıcaklık aralığı genişletilmiş tipidir). COP320L/COP321L, COP420L/COP421L'nin tam işlevsel eşdeğeridir.

Özellikleri

- Düşük maliyet
- Güçlü komut takımı
- 1K x 8 ROM, 64 x 4 RAM
- 23 G/Ç hattı (COP420L)
- Gerçek vektörlü kesme, ve yeniden başlatma olanağı
- Üç düzeyli altyordam yığını
- 16 μ s'n'lik komut süresi
- Çıkış aralığı geniş tek bir kaynak (4.5-9.5V)
- Düşük akım tüketimi (5V'ta maksimum 8mA)
- Gerçek-zamanlı işlemler için zaman-tabanlı iç sayıcı
- MICROWIRETM uyumlu seri G/Ç'li iç ikili sayıcı/kaydedicisi
- Genel amaçlı ve ÜÇ-DURUMLU çıkışlar
- LSTTL/CMOS uyumlu giriş ve çıkış
- Doğrudan LED gösterge sürme
- COP400 ailesinin diğer üyeleriyle yazılım/donanım uyumluluğu
- Sıcaklık aralığı genişletilmiş birim COP320L/COP321L (-40 °C'den +85 °C'ye kadar)



Şekil 1. COP420L/COP421L, COP320L/COP321L Blok Diyagramı

COP420L/COP421L

Mutlak Maksimum Anma Değerleri

Toprağa Göre Bacak Gerilimleri	-0.5V ile +10V
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	0°C ile +70 °C
Saklama Ortamı Sıcaklığı	-65°C ile +150°C
Bacak Sıcaklığı (Lehimlemede, 10 sn boyunca)	300°C
Güç Harcanımı	0.75 Wat - 25°C
	0.4 Wat - 70°C

Mutlak maksimum anma değerleri, üzerinde çalışması halinde elemanın zarar görebileceği sınır değerleridir. Eleman mutlak maksimum anma değerlerinde çalışırken, DC ve AC elektriksel spesifikasyonları için garanti edilmemiştir.

DC Elektriksel Karakteristikleri 0°C ≤ T_A ≤ +70 °C, 4.5V ≤ V_{CC} ≤ 9.5V aksi belirtilmedikçe

Parametre	Koşullar	Min.	Maks.	Birimi
Standart Çalışma Gerilimi (V _{CC})	Not 1	4.5	6.3	V
İsteğe Bağlı Çalışma Gerilimi (V _{CC})	V _{CC} =5V,	4.5	9.5	V
Çalışma Kaynak Akımı	(bütün giriş ve çıkışlar açık)		8	mA
Giriş Gerilim Düzeyleri				
CKI (saat) Giriş Düzeyleri				
Kristal Girişi				
Mantıksal Yüksek Düzey (V _{IH})		2.0		V
Mantıksal Alçak Düzey (V _{IL})		-0.3	0.4	V
Schmitt Tetikleyici Girişi				
Mantıksal Yüksek Düzey (V _{IH})		0.7 V _{CC}		V
Mantıksal Alçak Düzey (V _{IL})		-0.3	0.6	V
RESET Giriş Düzeyleri				
Mantıksal Yüksek Düzey		0.7 V _{CC}		V
Mantıksal Alçak Düzey		-0.3	0.6	V
RESET Histerisizliği				
SO Giriş Düzeyi (Test Modu)		1.0		V
Diğer Bütün Girişler		2.0	3.0	V
Mantıksal Yüksek Düzey	V _{CC} = Maksimum TTL trip düzeyi	3.0		V
Mantıksal Yüksek Düzey	seçenekleri seçildiğinde,	2.0		V
Mantıksal Alçak Düzey	V _{CC} = 5V ± %10 yüksek tip düzey	-0.3	0.8	V
Mantıksal Yüksek Düzey	seçenekleri seçildiğinde	3.6		V
Mantıksal Alçak Düzey		-0.3	1.2	V
Giriş Kapasitesi			7	pF
Yüksek Emp. Giriş Kaçak Akımı		-1	+1	μA
Çıkış Gerilim Düzeyleri				
LSTTL Çalışma				
Mantıksal Yüksek Düzey (V _{OH})	V _{CC} =5V ± 5%			V
Mantıksal Alçak Düzey (V _{OL})	I _{OH} = -25 μA	2.7		V
	I _{OL} = 0.36 mA			V
CMOS Çalışma				
Mantıksal Yüksek Düzey	I _{OH} = -10 μA		0.4	V
Mantıksal Alçak Düzey	I _{OL} = +10 μA	V _{CC} - 1		V

Not 1: Uygun çalışmayı sağlamak için V_{CC} geriliminin değişim oranı, 0.5V/msn'den daha az olmalıdır.

COP420L/COP421L

Elektriksel Karakteristikleri (devamı) 0°C ≤ T_A ≤ +70 °C, 4.5V ≤ V_{CC} ≤ 9.5V aksi belirtilmedikçe

Parametre	Koşullar	Min.	Maks.	Birimi
Akım Düzeyleri				
Çıkış Akımı	V _{CC} = 9.5V, V _{OL} = 1.0V	4.5	22	mA
SK Çıkışları (I _{OL})	V _{CC} = 4.5V, V _{OL} = 1.0V	2.2	11	mA
	V _{CC} = 9.5V, V _{OL} = 1.0V	2.0	9.0	mA
	V _{CC} = 4.5V, V _{OL} = 1.0V	1.0	4.5	mA
Çıkışları ve Standart Boyutlu G ₀ -G ₃ ve D ₀ -D ₃ Çıkışları (I _{OL})	V _{CC} = 9.5V, V _{OL} = 1.0V	15	75	mA
	V _{CC} = 4.5V, V _{OL} = 1.0V	7.0	35	mA
Yüksek Akım Seçenekli G ₀ -G ₃ ve D ₀ -D ₃ Çıkışları	V _{CC} = 9.5V, V _{OL} = 1.0V	30	150	mA
	V _{CC} = 4.5V, V _{OL} = 1.0V	15	75	mA
Yüksek Akım Seçenekli G ₀ -G ₃ ve D ₀ -D ₃ Çıkışları (I _{OL})				
Kaynak Akımı	V _{CC} = 9.5V, V _{OH} = 4.75V	-70	-450	μA
Standart Konfigürasyon	V _{CC} = 4.5V, V _{OH} = 2.25V	-26	-190	μA
Tüm Çıkışlar (I _{OH})	V _{CC} = 9.5V, V _{OH} = 4.75V	-1.45	-15.5	mA
Push-Pull Konfigürasyonu	V _{CC} = 4.5V, V _{OH} = 2.25V	-0.07	-2.8	mA
SO ve SK Çıkışları (I _{OH})	V _{CC} = 9.5V, V _{OH} = 2.0V	-1.5	-15	mA
LED Konfigürasyonu	V _{CC} = 6.0V, V _{OH} = 2.0V	-1.5	-9.0	mA
Düşük Akım Sürücü Seçenekli L ₀ -L ₇ Çıkışları				
(I _{OH})	V _{CC} = 9.5V, V _{OH} = 2.0V	-3.0	-30	mA
LED Konfigürasyonu	V _{CC} = 6.0V, V _{OH} = 2.0V	-3.0	-20	mA
Yüksek Akım Sürücü Seçenekli L ₀ -L ₇ Çıkışları				
(I _{OH})	V _{CC} = 9.5V, V _{OH} = 4.75V	-2.4	-24.5	mA
Üç-Durumlu Konfigürasyon	V _{CC} = 4.5V, V _{OH} = 2.25V	-0.06	-3.8	mA
Düşük Akım Sürücü Seçenekli L ₀ -L ₇ Çıkışları				
(I _{OH})	V _{CC} = 9.5V, V _{OH} = 4.75V	-4.9	-47.5	mA
Yüksek Akım Sürücü Seçenekli L ₀ -L ₇ Çıkışları	V _{CC} = 4.5V, V _{OH} = 2.25V	-0.12	-8.1	mA
(I _{OH})				
CKO Çıkışı	V _R = 3.3V		3.0	mA
RAM Güç Kaynağı Seçeneği				
Güç Gereksinimi		-10	+10	μA
TRI-STATE (ÜÇ-DURUMLU) Çıkış Kaçak Akımı				

COP320L/COP321L

DC Elektriksel Karakteristikleri (devamı) - 40 °C ≤ T_A ≤ + 85 °C, 4.5V ≤ V_{CC} ≤ 7.5V aksi belirtilmedikçe


Parametre	Koşullar	Min.	Maks.	Birimi
Çıkış Akımı Düzeyleri				
Çıkış Çekme Akımı SO ve SK Çıkışları (I _{OL})	V _{CC} = 7.5V, V _{OL} = 1.0V V _{CC} = 4.5V, V _{OL} = 1.0V	4.0 2.1	22 12	mA
L ₀ -L ₇ Çıkışları ve Standart Boyutlu G ₀ -G ₃ ve D ₀ -D ₃ Çıkışları (I _{OL})	V _{CC} = 7.5V, V _{OL} = 1.0V V _{CC} = 4.5V, V _{OL} = 1.0V	1.7 1.0	8.0 5.0	mA
Yüksek Akım Seçenekli G ₀ -G ₃ ve D ₀ -D ₃ Çıkışları (I _{OL})	V _{CC} = 7.5V, V _{OL} = 1.0V V _{CC} = 4.5V, V _{OL} = 1.0V	14 7.0	60 40	mA
Çok Yüksek Akım Seçenekli G ₀ -G ₃ ve D ₀ -D ₃ Çıkışları (I _{OL})	V _{CC} = 7.5V, V _{OL} = 1.0V V _{CC} = 4.5V, V _{OL} = 1.0V	28 14	120 80	mA
Çıkış Kaynak Akımı				
Standart Konfigürasyon	V _{CC} = 7.5V, V _{OH} = 3.75V	- 100	- 500	µA
Tüm Çıkışlar (I _{OH})	V _{CC} = 4.5V, V _{OH} = 2.25V	- 25	- 250	µA
Push-Pull Konfigürasyonu	V _{CC} = 7.5V, V _{OH} = 3.75V	- 1.3	- 9.0	mA
SO ve SK Çıkışları (I _{OH})	V _{CC} = 4.5V, V _{OH} = 2.25V	- 0.06	- 3.6	mA
LED Konfigürasyonu	V _{CC} = 7.5V, V _{OH} = 2.0V	- 1.4	- 25	mA
Düşük Akım Sürücü Seçenekli L ₀ -L ₇ Çıkışları (I _{OH})	V _{CC} = 6.0V, V _{OH} = 2.0V	- 1.4	- 13.0	mA
LED Konfigürasyonu	V _{CC} = 7.5V, V _{OH} = 2.0V	- 2.7	- 51	mA
Yüksek Akım Sürücü Seçenekli L ₀ -L ₇ Çıkışları (I _{OH})	V _{CC} = 6.0V, V _{OH} = 2.0V	- 2.7	- 26	mA
Üç-Durumlu Konfigürasyon	V _{CC} = 7.5V, V _{OH} = 3.75V	- 1.3	- 14.0	mA
Düşük Akım Sürücü Seçenekli L ₀ -L ₇ Çıkışları (I _{OH})	V _{CC} = 4.5V, V _{OH} = 2.25V	- 0.05	- 4.0	mA
Yüksek Akım Sürücü Seçenekli L ₀ -L ₇ Çıkışları (I _{OH})	V _{CC} = 7.5V, V _{OH} = 3.75V V _{CC} = 4.5V, V _{OH} = 2.25V	- 2.5 - 0.1	- 26.0 - 7.0	mA
CKO Çıkışı				
RAM Güç Kaynağı Seçeneği Güç Gereksinimi	V _R = 3.3V		4.0	mA
TRI-STATE (ÜÇ-DURUMLU) Çıkış Kaçak Akımı		- 10	+ 10	µA

Not 2. Yüksek Sıcaklıkta, LED (veya benzer yükler) doğrudan sürüldüğünde, elemanın maksimum güç harcama sınırlarını aşmamak için çok dikkatli kullanılması gerekir.

COP320/COP321L


AC Elektriksel Karakteristikleri - 40 °C ≤ T_A ≤ + 85 °C, 4.5V ≤ V_{CC} ≤ 7.5V aksi belirtilmedikçe

Parametre	Koşullar	Min.	Maks.	Birimi
Komut Saykıl Süresi - t _{CC}		15	40	µsn
ÇKI				
Giriş Frekansı - f _i	÷ 32 modu ÷ 16 modu ÷ 8 modu ÷ 4 modu	0.8 0.4 0.02 0.1	2.0 1.0 0.5 0.25	MHz
İş Saykılı		30	60	%
Yükselme Süresi	f _i = 2 MHz		120	nsn
Düşme Süresi			80	nsn
RC (4) kullanan CKI (saat)	R = 51 kΩ ± 5 % C = 100pF ± 10 %			
Komut Saykıl Süresi SYNC Girişi olarak CKO		15	25	µsn
ISync		400		µsn
GİRİŞLER:				
I _{NS} - I _{NO} , G ₃ - G ₀ , L ₇ - L ₀				
İKURMA		8		µsn
İTUTMA		1		µsn
SI				
İKURMA		2		µsn
İTUTMA		1		µsn
ÇIKIŞLAR:				
COP - CMOS YAYINIM GECİKMESİ	V _{OH} = 0.7 V _{CC} , V _{OL} = 0.3 V _{CC} , C _L = 50 pF			
Tüm Standart Çıkış Düzenlemeleri			7.0	µsn
t _{PO1}				
SO, SK Çıkışları			4.5	µsn
t _{PD1} (push-pull)			1.3	µsn
t _{PD0}				
D ₃ - D ₀ , G ₃ - G ₀			3.0	µsn
t _{PD0}				
L ₇ - L ₀			3.0	µsn
t _{PD0}			3.3	µsn
t _{PD1} (Standart Boyutlu push-pull)			2.8	µsn
t _{PD1} (Yüksek Akımlı push-pull)				
L ₇ -L ₀ LED Doğrudan Sürücü Çıkışları	6.0 ≤ V _{CC} ≤ 7.5 V, V _{OH} = 2.0V C _L = 50 pF		5.5	µsn
t _{PD1} (standart boyutlu)			5.0	µsn
t _{PD1} (yüksek akım)				
COP - LSTTL YAYINIM GECİKMESİ	V _{CC} = 5V ± 5%, V _{OH} = 2.7V, V _{OL} = 0.4 V, C _L = 50 pF			
SO, SK Çıkışları			5.5	µsn
t _{PD1} (standart)			3.9	µsn
t _{PD1} (push-pull)			3.3	µsn
t _{PD0}				
L ₇ -L ₀ Çıkışları			1.7	µsn
t _{PD1} (push-pull)				
L ₇ -L ₀ , G ₃ -G ₀ , D ₃ - D ₀ Çıkışları			5.5	µsn
t _{PD1} (standart)			2.2	µsn
t _{PD0}				
CKO (Şekil 3b)			0.45	µsn
t _{PD1}			0.45	µsn
t _{PD0}				




Şekil 2. Bağlantı Diyagramları


Bacak	Tanımı	Bacak	Tanımı
L7-Lo	8 adet TRI-STATE* (üç-durumlu) çift yönlü G/Ç portu	SK	Mantık-denetimli saat (veya genel amaçlı çıkış)
G3-Go	4 adet çift yönlü G/Ç portu	CKI	Sistem osilatör girişi
D3-Do	4 adet genel amaçlı çıkış	CKO	Sistem osilatör çıkışı (veya genel amaçlı giriş)
INA-INo	4 adet genel amaçlı giriş (yalnızca COP420L)	RESET	RAM güç kaynağı veya SYNC girişi
SI	Seri giriş (veya sayıcı girişi)	Vcc	Sistem sıfırlama girişi
SO	Seri çıkış (veya genel amaçlı çıkış)	GND	Güç kaynağı
			Toprak



Şekil 3. Giriş/Çıkış Zamanlama Diyagramları (Kristal 16'ya Bölümlü modda çalışmaktadır)



Şekil 3a. Senkronizasyon Zamanlaması



Şekil 3b. CKO Çıkış Zamanlaması

Yasal Tanımlama

Yasal tanımlamaların kolayca okunabilmesi için, yalnızca COP420L ve COP421L referans alınmıştır, bununla beraber verilen referanslar sırayla COP320 ve COP321L'e de uygulanabilir.

COP420'nin blok diyagramı verilmiştir. Veri yolları, komut takımının yürütülmesi yardımıyla mantık elemanları diğer elemanlarla nasıl iletişim kurduğunu göstermek için çizilmiştir. Pozitif mantık kullanılmıştır. Seçilen bu girişin gereği olarak, bit kurulduğunda, bu; mantıksal 1 (2V'tan büyük), sıfırlandığında ise, mantıksal 0 (0,8 V'tan daha küçük) düzeyini gösterir.

Program Belleği

Program Belleği, 1024 baytlık ROM'dan oluşmuştur. COP420-421L komut takımının incelenmesinden de görüleceği gibi bu küçükler, program komutları, program verileri veya ROM adres verileri olabilir. JP, JSRP, JID ve LQID komutlarına ilişkin özel karakterler olduğu için, ROM'un, genelde her biri 64 sözcük içeren 16 sayfa şeklinde düzenlendiği düşünülmelidir.

ROM adreslemesi, 10-bitlik PC-kaydedicisiyle gerçekleştirilir. Kaydedicideki ikili değer, ROM'un içerdiği 1.024 adet 8-bitlik sözcükten birini seçer. Yeni adres, her komut sayıklı sırasında PC kaydedicisine yüklenir. Komut, denetim aktarma komutu olmadıkça PC kaydedicisi, bir sonraki 10-bitlik sayım değeriyle yüklenir. Üç düzeyli alt yordamın oluşturulması; SA, SB ve SC gibi son giren ilk çıkar (LIFO) düzeninde donanımsal alt yordam yığını sağlayan 10-bitlik alt yordam saklama kaydedicileri tarafından gerçekleştirilir.

ROM komut sözcüklerinin, getirilmesi, kodlarının çözülmesi ve yürütülmesi; Kod Çözme, Denetim ve Atlama Mantık devreleri tarafından gerçekleştirilir.

Veri Belleği

Veri belleği 16 adet 4-bitlik konumdan oluşan 4 adet veri kaydedicisi şeklinde düzenlenmiş, 256-bitlik RAM'dan oluşmuştur. RAM adreslemesi, üst-sıralı 2 bitli (Br), 4 veri kaydedicisinden birini seçen, ve alt-sıralı 4 bitli (Bd) de, seçilen veri kaydedicisinin 16 adet 4-bitlik konumdan birini seçen, 6-bitlik B kaydedicisi tarafından yerine getirilir. Seçilmiş RAM gözetiminin (M) 4-bitlik içeriği, genellikle A kaydedicisine (Akümülatör'e) veya A kaydediciden yüklenebilir ya da A kaydedicisinin içeriği ile değiş tokuş edilir, aynı zamanda, Q mandalına veya Q mandalından yükleme yapılabilir, yine benzer şekilde L portundan da yükleme yapmak mümkündür. RAM adreslemesi aynı zamanda, kendi işlenen alanlarının 6-bitlik içeriğine dayalı LDD ve XAD komutlarıyla doğrudan yürütülebilir. Bd kaydedicisi, D çıkışlarına doğrudan gönderilen 4-bitlik veri için kaynak kaydedicisi gibi de işlev görür.

İç Mantık Devreleri

4-bitlik A kaydedicisi (akümülatör), çeşitli G/Ç, aritmetik, mantık ve veri belleği erişim işlemleri için kaynak ve varışyeri kaydedicisidir. Bu kaydedici aynı zamanda, B kaydedicisinin Br ve Bd parçalarına yükleme yapmak, 8-bitlik Q mandalı verisinin 4 bitine yükleme ve giriş yapmak, 8-bitlik L G/Ç port verisinin 4 bitini giriş yapmak ve SIO kaydedicisiyle veri değiş tokuşunu gerçekleştirmek için de kullanılabilir.

4-bitlik toplayıcı, COP420/421L'nin aritmetik ve mantık işlemlerine yerine getirir ve sonuçları A'da saklar. Aynı zamanda, elde bitini, aritmetik işlemlerde ortaya çıkan taşımayı göstermede çok

sıkça kullanılan 1-bitlik C kaydedicisine gönderir. XAS komutu ve EN kaydedicisiyle birlikte kullanılan C kaydedicisi, ayrıca SK çıkışının denetim işlevini de yerine getirir. C, doğrudan SK'ya çıkılabilir veya SK, her bir komut sayıklı süreleri için bir senkronizasyon saati olarak kullanılabilir üzere yetkilendirilebilir. (Aşağıdaki XAS komutu ve EN kaydedicisi açıklamalarına bakın).

4 adet genel-amaçlı giriş için, INA-INo girişleri mevcuttur.

D kaydedicisi, 4 genel amaçlı çıkış sağlar ve Bd'nin 4-bitlik içeriği için varış yerli kaydedicisi gibi kullanılır. D çıkışları, çoğullanmış LED göstergesinin basamaklarına doğrudan bağlanabilir.

G kaydedicisinin içeriği, 4-bitlik genel amaçlı iki yönlü G/Ç portuna gönderilir. G G/Ç portu, çoğullanmış LED göstergesinin basamaklarına doğrudan bağlanabilir.

Q kaydedicisi iç ve mandallı 8-bitlik kaydedicidir ve ROM'dan gelen 8-bitlik veri gibi, A'ya ve M'ye yüklenecek veya bu kaydedicilerden çıkışı yapılacak verileri tutmak için kullanılır. Bu kaydedicinin içeriği, L sürücüler programın kontrolü altında yetkilendirildiğinde, L G/Ç portuna gönderilir (LEI komutuna bakın).

8-bitlik L sürücüsü, yetkilendirildiğinde, mandallanmış Q verisinin içeriğini L G/Ç portlarına gönderir. Aynı zamanda L'nin içeriği doğrudan A ve M'nin içine okunabilir. L G/Ç portları, çoğullanmış LED göstergesinin parçalarına doğrudan bağlanarak (LED doğrudan sürücü çıkış konfigürasyonu seçeneği kullanarak) Q verilerinin, ekranın ondalık nokta ve Sa-Sg parçalarına çıkışını sağlar.

SIO kaydedicisi, 4-bitlik seri giriş/seri çıkış kaydedici kaydedicisi veya EN kaydedicisinin içeriğine bağlı olarak sayan ikili sayıcı gibi işlev görür (Aşağıdaki EN kaydedicisi açıklamalarına bakınız). İçeriği A ile değiştirilebilir ve sürekli seri veri akışlarının girişine veya çıkışına izin verir. Aynı zamanda SIO, SO'nun dış seri giriş/paralel çıkış kaydedicilerine bağlanmasıyla, paralel G/Ç'a artırmak için de kullanılır. Paralel çıkışın artırılması ile ilgili örnek için 2 no.lu uygulamaya bakınız.

XAS komutu C'yi SKL mandalına kopyalar. Sayıcı modunda, SK, SKL'nin çıkışıdır. Kaydırmalı kaydedici modunda, SK, SKL ile saatın VE'lenmiş çıkışıdır.

EN kaydedicisi, LEI komutuyla programın kontrolü altında yüklenen 4-bitlik iç kaydedicidir. Bu kaydedicinin herbir bitinin durumu, kendilerine ilişkin belirli özellikleri seçer veya seçmez (EN2ENo).

- Yetkileme kaydedicisinin en düşük değerli biti EN0, SIO kaydedicisini, 4-bitlik kaydırmalı kaydedicisi veya 4-bitlik ikili sayıcı olarak seçer. EN0 biti kurulu iken ("1"), SIO asenkron ikili sayıcıdır. SI girişinde ortaya çıkan ve her düşük düzeye giden darbe ile ("1"den "0"a) değeri 1 azalır. Her darbenin süresi, en azından iki komut sayıklı uzunluğunda olmalıdır. SK, SKL'nin değerini gösterir. SO çıkışı ENa'nın değerine eşittir. EN0 biti sıfırlandığında ("0"), SIO, her komut sayıklı süresince sola kaydırmalı yapan seri bir kaydırmalı kaydedicidir. SI girişinde hazır bulunan veri, SIO'nun en düşük değerli bitine gider. SO, her sayıklı süresince SIO'nun en büyük değerli bitini çıkarmak üzere yetkilenebilir (Aşağıdaki 4. maddeye bakın) SK, bu aşamada mantık-denetimli saat olur.
- EN1 kurulu iken ("1") IN1 girişi, kesme girişi olarak yetkilendir. Kesmenin ardından, diğer kesmelerin yetkilenebilir önlemek için EN1 biti sıfırlanır.
- EN2 kurulu iken ("1"), Q içindeki verilerin L G/Ç portlarına çıkması için L sürücüler yetkilendir. EN2 bitini sıfırlayarak L

sürücüleri yetkisizlenir ve L/GÇ portlarını yüksek empedanslı giriş durumuna sokar.

4. EN₀ ile birlikte EN₃ SO çıkışını etkiler. EN₀ kurulu iken ("1", ikili sayıcı seçeneği seçilmiştir) SO, EN₃ içine yüklenen değeri çıkarır. EN₀ sıfır iken, ("0", seri kaydırma yapan kaydedici seçeneği seçilmiştir) EN₃'ün kurulması ("1"), SO'nun, her komut süresince veriyi dışarıya seri olarak kaydıran SIO

Yetkilileme Kaydedicisi Modları - EN₃ ve EN₀ Bitleri

EN ₃	EN ₀	SIO	SI	SO	SK
0	0	Kaydırmalı Kaydedici	Kaydırmalı Kaydedici Girişi	0	Eğer SKL = 1, SK = 0 Eğer SKL = 0, SK = 1
1	0	Kaydırmalı Kaydedici	Kaydırmalı Kaydedici Girişi	Seri Çıkış	Eğer SKL = 1, SK = 0 Eğer SKL = 0, SK = 1
0	1	İkili Sayıcı	İkili Sayıcı Girişi	0	Eğer SKL = 1, SK = 0 Eğer SKL = 0, SK = 1
1	1	İkili Sayıcı	İkili Sayıcı Girişi	1	Eğer SKL = 1, SK = 0 Eğer SKL = 0, SK = 1

Kesme

Aşağıda verilen özellikler; IN1 kesme yöntemi ve protokolüne ilişkindir ve kesmeler kullanılırken, programcı tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.

- Kesme, aşağıda açıklandığı gibi önce kabul edilir, sonra bir sonraki program sayfası adresi (PC+1) yığına itilir, ardından diğer alyordam-saklama kaydedicilerinin içerikleri, bir sonraki kaydedicinin içeriği olacak şekilde döndürülür (PC+1 → SA → SB → SC). SC'nin bir önceki içeriği silinir. Program sayfası, onaltılı düzende OFF adresine (3. sayfanın en son sözcüğüne) kurulur ve EN1 biti sıfırlanır.
- Kesmeler, aşağıdaki koşullarla karşılaşıldıktan sonra kabul edilecektir.
 - EN1, kurulmuş ("1") olmalıdır.
 - IN1 girişinde en azından iki komut saykılı boyunca alçak düzeye giden (1'den 0'a) darbe ortaya çıkmalıdır.
 - O anda yürütülmekte olan komut tamamlanmış olmalıdır.
 - Birbirini izleyen bütün denetim aktarma ve LBI komutları tamamlanmış olmalıdır (örneğin ana program; denetimini diğer JP komutunu aktaran bir JP komutunu yürütüyorsa kesme, ikinci JP komutu yürütülünceye kadar kabul edilmeyecektir).
- Kesmenin kabulünde, atlama mantık durumu saklanır ve ardından yığından çekilme işleminde tekrar geriye alınır. Örneğin, eğer sonucu elde bitinde saklanan ASC (Eldel Topla, Elde Atla) komutu yürütülürken bir kesme komutu ortaya çıkarsa, atlama mantık durumu saklanır ve programın denetimi, onaltılı OFF adresinde bulunan kesme hizmet alyordamına aktarılır. Kesme alyordamının sonunda yığına "itilmiş" verilerin geriye alınmaları için RET komutu yürütülür ve programını denetim, orijinal ASC komutunun ardından gelen komuta geri döner. Bu anda, atlama mantığı yetkilendirilmiş ve bir önceki ASC elde bitinden dolayı, bu komut atlanır. Alyordamlar ve LQID komutları, yığından çekilmeleri önceden saklanmış bulunan ana program atlamalarını yetkilendirecek ve kesme yordamının düzgün yürütülmesini aksatacağından, kesme yordamlarıyla birlikte iç içe kullanılmamalıdır.


kaydırma kaydedicisinin çıkışı gibi yetkilendirilmez. EN3'ün sıfırlanmasıyla seçilen olan seri kaydırma seçeneği, bu kaydedicinin çıkışı gibi davranmaz. Yetkisiz kılar; SIO içindeki kaydırılmış veri seri olarak mutuyardımla A ile değiş-tokuş yapılabilir fakat "0" düzeyinde kalır. Aşağıdaki tablo EN₃ ve EN₀ kullanılan modların bir özetini vermektedir.

- Onaltılı OFF adresinde bulunan kesme yordamının RET NOP olmalıdır.
- Kesmelerin tekrar yetkilenebilmesi için RET komutunun hemen önce LEI komutu konulabilir.

Başlatma

Sıfırlama mantık devresi, eğer güç kaynağı yükselme süresi 1 ms'den daha küçük ve 1 sn'den daha büyükse, birimi, her açılışta en baştan başlatacaktır (sıfırlayacaktır). Eğer güç kaynağı yükselme süresi 1 ms'den daha büyükse aşağıda görüldüğü gibi kullanıcı, dış RC devresini ve diyodu, mutlak RESET bacağına bağlamalıdır. RESET bacağı, Schmitt tetikleyici girişi gibi düzenlenmiştir. Eğer kullanılmıyorsa, VCC'ye bağlanmalıdır. En azından üç komut saykılı boyunca RESET girişine uygulanacak mantıksal "0" düzeyi, başlatmanın gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Başlatma esnasında, PC kaydedicisi sıfırlanır (ROM'un 0. adresine alınır) ve A, B, C, d, EN ve G kaydedicileri de sıfırlanır. SK çıkışı, her komut saykılı süresince darbe üreten SYNC çıkışı yetkilendirilmiştir. Veri belleği (RAM), başlatma esnasında sıfırlanmaz. 0. adresteki ilk komut mutlaka CLRA olmalıdır.





CKO Bacak Seçenekleri

Kristal denetimli osilatör sisteminde, CKO, kristal devresine çıkış olarak kullanılır. Yukarıda açıklandığı gibi, bir CKO seçeneği, CKO'nun, SYNC girişi olarak kullanılabilir. Diğer bir CKO seçeneği ise, INIL komutunun yürütümünde, A'nın (akümülatörün) 2. bitini okuyan genel amaçlı giriş olabilmesidir. Bir başka seçenek, ana besleme kaynağı çalışmıyorken veya gücü korumak için kapatılmışken, RAM verisinin minimum güç tüketimiyle silinmeden tutulabilmesini sağlamak için yedek güç kaynağına bağlanmasına imkan veren bir RAM güç kaynağı ucu (V_R) olarak kullanılmasıdır. CKO bacağının kullanılmasının istenmediği COP420L/421L sistem zamanlama konfigürasyonu uygulamalarında bu iki seçeneği kullanmak uygundur.

RAM Canlı-Tutma Seçeneği

CKO'nun, RAM güç kaynağı (V_R) olarak seçilmesi, kullanıcıya, yonga güç kaynağının (V_{CC}) kapatılması durumunda bile, RAM içindeki verilerin korunabilmesi olanağını sağlar. RAM verisinin silinmeden bütünlük içinde tutulabilmesini sağlayabilmek için, aşağıdaki koşulların mutlaka yerine getirilmiş olması gerekir:

- Güç-kapanması esnasında, V_{CC}, spesifikasyonda belirtilen değerlerin altına düşmeden önce RESET mutlaka ALÇAK düzeye girmelidir. Güç uygulanması esnasında, RESET, YÜKSEK düzeye girmeden önce V_{CC} mutlaka, spesifikasyonda belirtilen değerler içinde bulunmalıdır.
- V_R yonganın çalışma değerleri içerisinde ve normal çalışmada, V_{CC} ± 1 V'a eşit olmalıdır.
- V_{CC} kesildiği zaman V_R ≤ 3.3 V olmalıdır.



Kristalli Osilatör

Kristal değeri	Eklenme Değerleri			
	R1 (Ω)	R2 (Ω)	C1 (pF)	C2 (pF)
455 kHz	16k	1M	80	80
2.097 MHz	1k	1M	56	6-36

RC Denetimli Osilatör

R (kΩ)	C (pF)	Komut saykılı süresi (µs)
51	100	19 ± 15%
82	56	19 ± 13%

200k > R > 25k
360 pF > C > 50 pF

Şekil 4. COP420/421L Osilatörü

G/Ç Seçenekleri

Aşağıdaki isteğe bağlı konfigürasyonlara sahip COP420/421L çıkışları, Şekil 5'te gösterilmiştir.

- Standart** - V_{cc} 'ye bağlanabilen kanal-ayarlama modlu birimle birlikte, toprağa bağlanabilen kanal-geliştirme modundaki birim, LSTTL ve CMOS giriş gereklilikleriyle uyumludur. SO, SK ve bütün D ve G çıkışlarında kullanılabilir.
- Açık-Kanal** - Yalnızca toprağa bağlanabilen kanal-geliştirme modundaki birim, kullanıcı uygulamalarının gerektirdiği harici yukarı çekme dirençlerinin takılmasına olanak tanır. SO, SK ve tüm D ve G çıkışlarında kullanılabilir.
- Push-Pull** - Bu konfigürasyon; toprağa bağlanabilen kanal-geliştirme modlu birimle, V_{cc} 'ye bağlı kanal-geliştirme modlu bir birimle paralel kanal-ayarlama modlu birim'den oluşmuştur. Bu konfigürasyon, kapasitif yükler sürüldüğünde, hızlı yükselme ve düşme süreleri sağlar. Yalnızca SO ve SK çıkışlarında kullanılabilir.
- Standart L** - a şıkında verilen konfigürasyon gibidir, fakat yetkisizlenebilme özelliği vardır. Yalnızca L çıkışlarında kullanılabilir.
- Açık-Kanal L** - b şıkında verilen konfigürasyon gibidir, fakat yetkisizlenebilme özelliği vardır. Yalnızca L çıkışlarında kullanılabilir.
- LED Doğrudan Sürme** - Toprağa ve V_{cc} 'ye bağlanabilen kanal-geliştirme modunu ifade eder, LED göstergesindeki parçaların tipik akım gereksinimlerini sağlar. Kaynaklama birimi, limit akım değerine kenetlenmiştir. Programın denetimi altında kapatılabilen bu aygıt (EN kaydedicisi ve İşlevsel Tanımlamalara bakınız), çoğullamalı gösterge için gerekli LED parçasının karartılmasını sağlamak için çıkışları yüksek empedanslı duruma getirir. Yalnızca L çıkışlarında kullanılabilir.
- TRI-STATE * (Üç-Durumlu) Push-Pull** - Toprağa ve V_{cc} 'ye bağlanabilen kanal-geliştirme modunu ifade eder. Diğer yol sürücüler tarafından paylaşılmış veri yoluna bağlantı yapmaya izin veren bu çıkışlar, üç durumlu çıkışlardır. Yalnızca L çıkışlarında kullanılabilir.

COP420L/COP421L girişleri aşağıdaki isteğe bağlı konfigürasyonlara sahiptir:

- Yonga içi boşaltılmış yüklü birim, V_{cc} 'ye bağlanabilir.
- Yüksek empedanslı girişler, dış elemanlar tarafından minimum "1" veya "0" ile sürülmelidir. Yukarıdaki giriş ve çıkış konfigürasyonları, kanal-geliştirme modlu ve kanal-ayarlama modlu birimler tarafından paylaşılır. Olarak, tüm konfigürasyonlar, altı birimden biri veya bir birim olarak kullanılabilir (sırayla 1-6 şeklinde numaralandırılmıştır). COP420L/421L sistemli tasarımı tasarımıya, bu G/Ç konfigürasyonlarını, etkin bir şekilde kullanabilmeye olanak tanıyan bir birimlerin, minimum ve maksimum akım (Çıkış ve Giriş) Şekil 6'da verilmiştir.

SO, SK çıkışları, a., b. veya c.'de gösterilen şekilde düzenlenebilir. D ve G çıkışları a. veya b.'de gösterildiği gibi düzenlenebilir. G portlarına veri girişi yapılırken, G çıkışlarının "1" ile kurulması gerektiği unutulmamalıdır. L çıkışları d., e., f. veya g.'deki düzenlenebilir.

Unutulmaması gereken önemli nokta d. veya f. konfigürasyonu L sürücüler ile birlikte kullanılıyorsa, L sürücülerinin yetkisizlenmeleri durumunda bile, boşaltılmış yüklü birim, çok küçük bir akım akıtacaktır (Şekil 6, birim 2'ye bakınız), bununla beraber L hatları giriş olarak kullanıldığında da, yetkisizlenmiş boşaltılmış birim, giriş, mantıksal "1" düzeyine çekmek için yeterli kaynak akımı üzerinde kuvvetlendirme yapmayabilir.

COP421L

Eğer COP420L, 24 bacaklı birim olarak üretilmişse, Şekil 2'de (COP420L/421L Bağlantı şemaları) gösterildiği gibi COP421L haline gelecektir. COP421L biriminin, dört genel amaçlı IN girişleri (IN₃-IN₀) içermediğine dikkat ediniz. Bu seçeneğin kullanımı, tabii ki, IN seçeneklerinin ve kesme özelliklerinin kullanımını engelleyecektir. Diğer bütün seçenekler COP421L içinde kullanılabilir.

COP420L/COP421L Komut Takımı

Tablo 1'de, komut takımı tablosunda kullanılan komut işlenen, işlemsel sembolleri ve iç mimariyi gösteren sembol tablosu verilir.

Tablo 1. COP420L/421L Komut Takımı Tablo Sembolleri

Sembol	Tanımı
İÇ MİMARİ SEMBOLLERİ	
A	4-bitlik Akümülatör
B	6-bitlik RAM Adres Kaydedicisi
Br	B'nin üst 2 biti (Kaydedici adresi)
Bd	B'nin alt 4 biti (sayı adresi)
C	1-bitlik Elde Kaydedicisi
D	4-bitlik Veri Çıkış
EN	4-bitlik Yetkilendirme Kaydedicisi
G	G/Ç Portu için Veriyi Mandallayan 4-bitlik Kaydedici
IL	IN ₃ ve IN ₀ Girişleriyle Birlikte Kullanılan İki adet 1-bitlik Mandal
IN	4-bitlik Giriş Portu
L	8-bitlik TRI-STATE (Üç-Durumlu) G/Ç Portu
M	B Kaydedicisinin gösterdiği RAM Belleğin 4-bitlik İçeriği
PC	10-bitlik ROM adres Kaydedicisi (program sayıcısı)
Q	Hat G/Ç Portu için Veriyi Mandallayan 8-bitlik Kaydedici
SA	10-bitlik Altyordam Saklama Kaydedicisi A
SB	10-bitlik Altyordam Saklama Kaydedicisi B
SC	10-bitlik Altyordam Saklama Kaydedicisi C
SIO	4-bitlik Kaydırma Kaydedicisi ve Sayıcı
SK	Mantık Denetimli Saat Çıkışı

Tablo 2'de, animsatıcı, işlenen, makina kodu, veri akışı, atlama koşulları ve COP420L/421L komut takımındaki her bir komuta ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Sembol	Tanımı
KOMUT İŞLENENİ SEMBOLLERİ	
d	4-bitlik İşlenen Alanı, 0-15 İkili (RAM Basamağı Seçimi)
r	2-bitlik İşlenen Alanı, 0-3 İkili (RAM Kaydedici Seçimi)
a	10-bitlik İşlenen Alanı, 0-1023 İkili (RAM adresi)
y	4-bitlik İşlenen Alanı, 0-15 İkili (Dolaysız veri)
RAM(s)	s ile Adreslenen RAM Konumunun İçeriği
ROM(t)	t ile Adreslenen RAM Konumunun İçeriği
İŞLEMSSEL SEMBOLLER	
+	Artı
-	Eksi
→	Yerine yaz
↔	İle değiş-tokuş
=	Eşittir
A	A'nın 1'e tümleyen
⊗	Özel-Veya
:	Değerler aralığı

Tablo 2. COP420L/421L Komut Takımı

Kom.Kısalt.	İşlenen	On altılı Kod	Makina Dili Kodu (kilil)	Veri Akışı	Atlama Koşulları	Tanımı
ARİTMETİK KOMUTLAR						
ASC		30	00110000	A + C + RAM(B) → A Elde → C	Elde	Eldeli Topla, Elde Varsa Atla
ADD		31	00110001	A + RAM(B) → A	Yok	RAM'ı A'ya ekle
ADT		4A	01001010	A + 10 ₁₀ → A	Yok	A'ya 10 Ekle
AISC	y	5-	0101 y	A + y → A	Elde	Dolaysız Topla, Elde Varsa Atla (y=0)
CASC		10	00010000	$\bar{A}$ + RAM(B) + C → A Elde → C	Yok	Tümle ve Eldeli Topla, Elde varsa Atla
CLRA		00	00000000	0 → A	Yok	A'yı Sıfırla
COMP		40	01000000	$\bar{A}$ → A	Yok	A'nın 1'e Tümlenimini A'ya Yükle
NOP		44	01000100	Yok	Yok	Hiç İşlem Yapma
RC		32	00110010	"0" → C	Yok	C (Elde)'yi Sıfırla
SC		22	00100010	"1" → C	Yok	C (Elde)'yi Kur
XOR		02	00000010	A ⊕ RAM(B) → A	Yok	A ile RAM Arasında Özel-VEYA İşlemi Yap
DENETİM AKTARMA KOMUTLARI						
JID		FF	11111111	ROM(PC9:8, A, M) → PC _{7:0}	Yok	Dolaylı Atla (Not 3)
JMP	a	6--	011000 a _{9:8} a _{7:0}	a → PC	Yok	Atla
JP	a	--	1 a _{8:0} (pages 2,3 only) veya 11 a _{5:0} (all other pages)	a → PC _{8:0} a → PC _{5:0}	Yok	Sayfa içinde Atla (Not 4)
JSRP	a	--	10 a _{5:0}	PC + 1 → SA → SB → SC 0010 → PC _{8:6} a → PC _{5:0}	Yok	Altyordam Sayfasına Atla (Not 5)
JSR	a	6--	011010 a _{9:8} a _{7:0}	PC + 1 → SA → SB → SC a → PC	Yok	Altyordama Atla
RET		48	01001000	SC → SB → SA → PC	Yok	Altyordamdan Geriye Dön
RETSK		49	01001001	SC → SB → SA → PC	Geriye Dönüşte Daima Atlar	Altyordamdan Geriye Dön, ardından Atla

Tablo 2. COP420L/421L Komut Takımı (Devamı)

Kom.Kısalt.	İşlenen	On altılı Kod	Makina Dili Kodu (kilil)	Veri Akışı	Atlama Koşulları	Tanımı
BELLEK REFERANS KOMUTLARI						
CAMQ		33	00110011	A → Q _{7:4}	Yok	A ve RAM'ı Q'ya Kopyala
		3c	00111100	RAM(B) → Q _{3:0}		
COMA		33	00110011	Q _{7:4} → RAM(B)	Yok	Q'yu RAM'a ve A'ya Kopyala
		2c	00101100	Q _{3:0} → A		
LD	r	-5	00 r 0101	RAM(B) → A Br ⊕ R → Br	Yok	RAM'ı A'ya Yükle, r ile Br Arasında Özel-VEYA İşlemi Yap
LDD	r, d	23	00100011	RAM(r,d) → A	Yok	r, d ile tanımlanan RAM'ın Doğrudan Gösterdiği Yeri A'ya Yükle
LQID	0	BF	10111111	RAM(PC _{9:8} , A, M) → Q SB → SC	Yok	Q'ya Dolaylı Yükle (Not 3)
RMB	0	4C	01001100	0 → RAM(B) ₀	Yok	RAM Bitini Sıfırla
	1	45	01000101	0 → RAM(B) ₁		
	2	42	01000010	0 → RAM(B) ₂		
	3	43	01000011	0 → RAM(B) ₃		
SMB	0	4D	01001101	1 → RAM(B) ₀	Yok	RAM Bitini Kur
	1	47	01001101	1 → RAM(B) ₁		
	2	46	01000110	1 → RAM(B) ₂		
	3	4B	01001011	1 → RAM(B) ₃		
STII	y	7-	0111 y	y → RAM(B) Bd + 1 → Bd	Yok	Belleğe Dolaysız Sakla ve Bd'yi Artır
X	r	-6	00 r 0110	RAM(B) → A Br ⊕ R → Br	Yok	RAM ile A'yi karşılıklı değiştir, Br ile r arasında Özel-VEYA İşlemi yap
XAD	r,d	23	00100011 10 r d	RAM(r,d) → A	Yok	r, d ile tanımlanan RAM'ın Doğrudan Gösterdiği Yer ile A'yi karşılıklı değiştir
XDS	r	-7	00 r 0111	RAM(B) → A Bd-1 → Bd Br ⊕ r → Br	Bd, 0'dan geçene kadar azalır	RAM ile A'yi karşılıklı değiştir ve Bd'yi azalt, Br ile r arasında Özel-VEYA İşlemi yap
XIS	r	-4	00 r 0100	RAM(B) → A Bd+1 → Bd Br ⊕ r → Br	Bd 15'ten geçene kadar artar	RAM ile A'yi karşılıklı değiştir ve Bd'yi Artır, Br ile r arasında Özel-VEYA İşlemi yap
KAYDEDİCİ REFERANS KOMUTLARI						
CAB		40	01010000	A → Bd	Yok	A'yi Bd'ye Kopyala
CBA		4E	01001110	Bd → A	Yok	Bd'yi A'ya Kopyala
LBI	r,d	--	00 r (d-1) (d=0, 9:15) veya 33 00110011 -- 10 r d (any d)	r,d → B	LBI Olmayana Kadar Atla	B'yi, r,d ile dolaysız Yükle
LEI		33	00110011	y → EN	Yok	EN'e dolaysız Yükle (Not 7)
		6-	0110 y			
XABR		12	00010010	A ↔ Br(0,0 → A ₃ ,A ₂)	Yok	A ile Br'yi karşılıklı değiştir

Tablo 2. COP420L/421L Komut Takımı (Devamı)

Komut	Kısalt.	İşlenen	On altılı Kod	Makina Dili Kodu (İkili)	Veri Akışı	Atlama Koşulları	Tanımı
TEST KOMUTLARI							
SKC		20	00100000		C="1"	C Doğru ise Atla	
SKE		21	00100001		A=RAM(B)	A, RAM'a Eşitse Atla	
SKGZ		33	00110011		G ₃₀ =0	G (tüm 4 bit) Sıfırsa Atla	
		21	00100001				
SKGBZ		33	00110011				
	0	01	00000001		G ₀ =0	G Bili Sıfırsa Atla	
	1	11	00010001		G ₁ =0		
	2	03	00000011		G ₂ =0		
	3	13	00010011		G ₃ =0		
SKMBZ		0	01	00000001		RAM(B) ₀ =0	RAM Bili Sıfırsa Atla
	1	11	00010001		RAM(B) ₁ =0		
	2	03	00000011		RAM(B) ₂ =0		
	3	13	00010011		RAM(B) ₃ =0		
SKT		41	01000001			Zaman-tabanlı sayıcıdan çıkan elde son test sırasında üretilmiştir	Zamanlayıcıya Göre Atla (Not 3)
GİRİŞ/ÇIKIŞ KOMUTLARI							
ING		33	00110011		G → A	Yok	G Portlarını A'ya Gır
		2A	00101010				
ININ		33	00110011		IN → A	Yok	IN Girişlerini A'ya Gır (Not 2)
		28	00101000				
INIL		33	00110011		IL ₃ , CKO, "0", IL ₀ → A	Yok	IL Girişini A'ya Mağdalla (Not 3)
		29	00101110				
INL		33	00110011		L ₇₄ → RAM(B)	Yok	L Portlarını RAM ve A'ya Gır
		2E	00101110		L ₃₀ → A		
OBD		33	00110011		Bd → D	Yok	Bd'yi D Çıkışlarına Çık
		3E	00111110				
OGI	y	33	00110011		y → G	Yok	G Portlarına Dolaysız Çıkış Yap
		5-	0101 y				
OMG		33	00110011		RAM(B) → G	Yok	RAM verisini G Portlarına Çık
		3A	00111010				
XAS		4F	01001111		A ↔ SIO, C → SKL	Yok	A'yı SIO ile karşılıklı değiştir (Not 3)

Not 1: Aksi belirtilmedikçe, alfabetik sembollere ilişkin tüm indisler, işaretler bit numaralarını gösterir (Örneğin burada Br ve Bd açık bir şekilde tanımlanmıştır). Bitler, en küçük değerlikli biti gösteren 0 bitten (alt-sıralı, en-sağdaki bit), N. bite kadar numaralandırılır. Örneğin A3, 4-bitlik A kaydedicisinin en büyük değerlikli bitidir (en soldaki bit).

Not 2: 24 bacaklı COP421L, IN Girişlerini içermediğinden INI komutu bu birimde kullanılamaz.

Not 3: XAS, JID, LQID, INIL ve SKT komutlarının işleyişi hakkında ek bilgi için aşağıya bakın.

Not 4: JP komutu, 2. veya 3. altyardam sayfalarındayken, bu iki sayfanın sınırları içinde bulunan herhangi bir ROM konumuna atlamaya izin verir. Aksi halde, JP komutu, yürürlükteki 64sözcüklük sayfanın içinde bulunan bir ROM konumuna atlamaya izin verecektir. JP, sayfanın en son sözcüğüne atlamayabilir.

Not 5: JSPR komutu, program denetimini 2. altyardam sayfasına aktarır (P'nin üstteki dört bitine 0010 yüklenmiştir). JSPR, 2. ve 3. sayfalardayken kullanılamayabilir. JSPR, 2. sayfanın en son sözcüğüne atlama yapmayabilir.

Not 6: Eğer d = 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 ise LBI tek baytlık komuttur. Son 4 biti için makina kodu, "d" verisinin bir eksiğinin ikili tabandaki değerine eşittir. Örneğin, B'nin son dört bitini (Bd) 9 değeriyle (1001 2) yüklemek için, LBI komutunun son dört bit 8'e (1000 2) eşittir. 0 yüklemek için, LBI komutunun son dört bit 15'e (1111 2) eşit olmalıdır.

Not 7: LEI komutunun y işlenen alanının makina kodu, EN içindeki mandallanmış ikili değere eşit olmalıdır. EN içindeki her bit ile birleştirilmiş özel işlevlerin seçilmesi veya seçilmemesi bunlara karşılık gelen bitlerin "1" veya "0" yapılmasıyla sağlanır (işlevsel Tanımlama, EN kaydedicisi'ne bakınız).

SEÇENEK LİSTESİ

COP421L'nin maske-programlanabilir seçeneklere, COP420L bacaklarına karşılık gelen numaralar verilmiştir.

Verilenler, COP420L'nin seçenek listesidir. COP421L yongası söz konusu olduğunda 9, 10, 19 ve 20. seçenekler sıfırdır. Çok az veya hiç dış devre kullanmadan çeşitli G/Ç birimleriyle bağlantı kurmak üzere kullanıcılara donanım esnekliği için seçenekler aynı zamanda ROM biçimi olarak da programlanabilir.

Seçenek 1: 0: Toprak Bacağı - seçeneği yoktur

Seçenek 2: CKO Çıkışı

0: Kristal/rezonatöre giren saat üretici çıkışı

1: Eğer seçenek 3=3 ise 0 geçersizdir değeridir

0: Tek bacaklı RAM güç kaynağı (V_a) girişidir

1: V_{cc}'ye bağlanabilen yük birimi olan genel amaçlı giriştir

0: Genel amaçlı giriş, yüksek empedanslı

1: Çoklu-COP SYNC girişi (CKI + 32, CKI + 16)

0: Çoklu-COP SYNC girişi (CKI + 8)

Seçenek 3: CKI Girişi

0: osilatör girişi 32'ye bölünmüştür (maks. 2 MHz)

1: osilatör girişi 16'ya bölünmüştür (maks. 1 MHz)

0: osilatör girişi 8'e bölünmüştür (maks. 500 KHz)

1: tek bacaklı RC denetimli osilatör (+ 4)

0: Schmitt tetikleyici saat girişi (+ 4)

Seçenek 4: RESET (sıfırlama) Girişi

0: yük V_{cc}'ye bağlanır

1: Yüksek-Empedanslı giriş

Seçenek 5: L₁ Sürücüsü

0: Standart çıkış

1: Açık-kanallı çıkış

2: Yüksek akımlı LED doğrudan parça sürücü çıkışı

3: Yüksek akımlı TRI-STATE (üç-durumlu) push-pull çıkışı

4: Düşük akımlı LED doğrudan parça sürücü çıkışı

5: Düşük akımlı TRI-STATE (üç-durumlu) push-pull çıkışı

Seçenek 6: L₂ Sürücüsü

Seçenek 5 gibidir

Seçenek 7: L₃ Sürücüsü

Seçenek 5 gibidir

Seçenek 8: L₄ Sürücüsü

Seçenek 5 gibidir

Seçenek 9: IN₁ Girişi

0: yük birimi V_{CC}'ye bağlanır

1: Yüksek Empedanslı giriş

Seçenek 10: IN₂ Girişi

Seçenek 9 gibidir

Seçenek 11: V_{cc} Bacağı

0: Standart V_{cc}

1: İsteğe bağlı daha yüksek gerilimli V_{cc}

Seçenek 12: L₅ Sürücüsü

Seçenek 5 gibidir

Seçenek 13: L₆ Sürücüsü

Seçenek 5 gibidir

Seçenek 14: L₇ Sürücüsü

Seçenek 5 gibidir

Seçenek 15: L₈ Sürücüsü

Seçenek 5 gibidir

Seçenek 16: SI Girişi

Seçenek 9 gibidir

Seçenek 17: SO Çıkışı

0: Standart çıkış

1: Açık kanallı çıkış

3: Push-pull çıkış

Seçenek 18: SK Sürücüsü

Seçenek 17 gibidir

Seçenek 19: IN₃ Girişi

Seçenek 9 gibidir

Seçenek 20: IN₄ Girişi

Seçenek 9 gibidir

Seçenek 21: G₀ G/Ç Portu

0: Çok yüksek akımlı standart çıkış

1: Çok yüksek akımlı açık-kanal çıkışı

2: Yüksek akımlı standart çıkış

3: Yüksek akımlı açık-kanal çıkışı

4: Standart LSTTL çıkışı (sürelebileceği maksimum kapı sayısı = 1)

5: Açık kanallı LSTTL çıkışı (sürelebileceği maksimum kapı sayısı = 1)

Seçenek 22: G₁ G/Ç Portu

Seçenek 21 gibidir

Seçenek 23: G₂ G/Ç Portu

Seçenek 21 gibidir

Seçenek 24: G₃ G/Ç Portu

Seçenek 21 gibidir

Seçenek 25: D₃ Çıkışı

Seçenek 21 gibidir

Seçenek 26: D₂ Çıkışı

Seçenek 21 gibidir

Seçenek 27: D₁ Çıkışı

Seçenek 21 gibidir

Seçenek 28: D₀ Çıkışı

Seçenek 21 gibidir

Seçenek 29: L Giriş Düzeyleri

0: Standart TTL giriş düzeyleri

("0" = 0.8V, "1" = 2.0V)

1: Yüksek gerilim giriş düzeyleri

("0" = 1.2V, "1" = 3.6V)

Seçenek 30: IN Giriş Düzeyleri

Seçenek 29 gibidir

Seçenek 31: G Giriş Düzeyleri

Seçenek 29 gibidir

Seçenek 32: SI Giriş Düzeyleri

Seçenek 29 gibidir

Seçenek 33: RESET (sıfırlama) Girişi

0: Schmitt tetikleyici girişi

1: Standart TTL giriş düzeyleri

2: Yüksek gerilim giriş düzeyleri

Seçenek 34: CKO Giriş Düzeyleri (CKO=giriş, Seçenek 2=2.3)

Seçenek 29 gibidir

Seçenek 35: COP Kılıfı

0: COP420L (28 bacaklı birim)

1: COP421L (24 bacaklı birim)

EK F Intel 8080A MİB için Saat Üretci ve Sürücüsü


- 8080A MİB için Tek-Yongalı Saat Üretci/Sürücüsü
- MİB için Açılışta-Sıfırlama
- Hazır Eşzamanlama Flip-Flobu
- Geliştirilmiş Durum Strobu
- Dış Sistem Zamanlaması için Osilatör Çıkışı
- Sistemin Kararlı Çalışması için Kristal Denetimi
- Sistem paket sayısını azaltır.

8224; 8080A MİB için tek yonga saat üretci/sürücüsüdür. Sistemin çeşitli hız gereksinimlerini karşılamak için, tasarımcılarca seçilmiş kristal tarafından denetlenir.


Ayrıca; açılışta-sıfırlama, ileri durum strobu ve hazır durumu eşzamanlılığını sağlamak için devreler de içerir.

8080A zamanlamasının ve saatinin üretilmesinde kullanılan 8224, azaltılmış paket sayısı ile tasarımcılara kolaylık sağlar.

BACAK DİYAGRAMI



BLOK DİYAGRAMI



BACAK ADLARI

RESIN	SINIRLAMA GİRİŞİ
RESET	SINIRLAMA ÇIKIŞI
RDYIN	HAZIR GİRİŞİ
READY	HAZIR ÇIKIŞI
SYNC	SYNC GİRİŞİ
STSTB	DURUM STROBU (ALÇAKTA-ETKİN)
φ1	8080
φ2	SAATLERİ

XTAL 1	KRİSTAL BAĞLANTILARI İÇİN
XTAL 2	KRİSTAL BAĞLANTILARI İÇİN
TANK	OVERTONE KRİSTAL İLE BİRLİKTE KULL
OSC	OSİLATÖR ÇIKIŞI
φ2 (TTL)	φ2 CLK
VCC	+5V
VDD	+12V
GND	0V

İŞLEVSEL TANIMLAMA

Genel

8224, 8080A MİB için tek yonga saat üretci/sürücüsüdür. Kristal denetimli osilatör, 9'a bölünebilen sayıcı, iki yüksek düzeyli sürücü ve bazı yardımcı mantık işlevlerini içerir.

Osilatör

Osilatör devresi, kendi temel çalışma frekansını, dıştan takılan, seri rezonanslı, temel mod kristalden üretir. Kristal bağlantıları için (XTAL1 ve XTAL2 olmak üzere) iki giriş sağlanmıştır.

Dış kristal frekansının seçimi, temel olarak 8080A'nın çalıştırılacağı hıza bağlıdır. Temel olarak osilatör, istenen işlemci hızının 9 misline çalışır.

Kristal seçim yöntemi için basit formül:

$$\text{Kristal frekansı} = \frac{1}{t_{CY}} \times 9$$

$$\text{Örnek 1: } (500 \text{ nsn } t_{CY}) \\ 2\text{MHz} \times 9 = 18\text{MHz}^*$$

$$\text{Örnek 2: } (800 \text{ nsn } t_{CY}) \\ 1.25 \text{ MHz} \times 9 = 11.25\text{MHz}$$

Osilatöre diğer giriş TANK'tır. Bu giriş aşırı ton modlu kristallerin kullanımına izin verir. Bu tip kristaller, temel tip kristallerden daha az kazançla sahip olduklarından, uygun osilatör işlemi için ek kazanç sağlayan dış LC devresi gereklidir. Dış LC devresi TANK girişine bağlanmıştır ve toprağa AC bağlantısı yapılmıştır. Bkz:Şekil 4.

LC devresi için formül:

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

Diğer sistem zamanlama sinyalleri bu kararlı, kristal denetimli kaynaktan türetilmesi için osilatör çıkışı tamponlanmıştır ve OSC çıkışına (12 no.lu bacak) getirilmiştir.

* 10 MHz'in üstünde kristaller kullanıldığında, kesin olarak istenen frekansı üretmek için, küçük bir miktar frekans "ayarlaması" gerekebilir. Bu, kristale seri olarak bağlanan küçük bir kapasite sayesinde yapılır.

Saat Üretci



Saat üretci, iki adet 8080A saati ve yardımcı zamanlama sinyallerini yaratmak üzere "dokuza bölünebilen" sayıcı ve bu sayıcıyla birlikte kullanılan kod çözücü kapılardan oluşur.

Kod çözücü kapıların ürettiği dalgabıçimleri, basit 2-5-2 sayısal desenini izler. Bkz:Şekil 2. Faz 1 ve Faz 2 olarak üretilmiş saat, osilatör frekansına bağımlı "birimler" gibi düşünülebilir. "Birim" osilatör frekansının periyoduna

eşit olduğunu varsayın. Darbe genişliğini veya gecikmesini içeren bu birimlerin sayısı çarpılarak, osilatör frekansının periyodunun katlarının süresi, nanosaniyeler cinsinden yaklaşık olarak bulunabilir.

Saat üretcinin çıkışları, 8080A MİB'ne doğrudan bağlantı için iki adet yüksek düzeyli sürücüye bağlanmıştır. TTL düzeyli faz 2, dış zamanlama istekleri için ayrıca 2 (TTL) çıkışına getirilmiştir. Özellikle, DMA-tabanlı etkinliklerde yararlıdır. Bu sinyal, 8080A MİB bir kez Tutma Alındısını (HLDA) ürettiğinde, istekte bulunan birimi yol üzerinde kapılamak amacıyla kullanılır.

Yardımcı flip-flopların ve durum strobu (STSTB) optimum zamanlamasının sağlanması için diğer bazı sinyaller, devre içinden üretilmiştir.



ÖRNEK: (8080 $t_{CY} = 500\text{ns}$)
 OSC = 18MHz/55ns
 $\phi_1 = 110\text{ns}$ (2 x 55ns)
 $\phi_2 = 275\text{ns}$ (5 x 55ns)
 $\phi_2 \phi_1 = 110\text{ns}$ (2 x 55ns)

STSTB (Durum Strobu)


Her makina saykılının başında 8080A MİB, durum bilgisini kendi veri yoluna çıkarır. Bu bilgi, makina saykılı süresince hangi tip bilginin veri yolunda etkin hale geleceğini söyler. MİB'den gelen SYNC sinyali ve 8224 iç zamanlama sinyali (1A) ile kapılanması sonucu, her makina saykılının başında, mümkün olabildiğince başlarda durum verisini yoı üzerinde kararı şekilde ortaya çıkan alçakta-etkin strobe sinyali türetilir. STSTB sinyali doğrudan 8228 Sistem Denetleyicisine bağlanır.w

Açılıştan sıfırlama da STSTB sinyali üretir, fakat tabi ki bu, uzun periyotlu süreler içindir. Bu özellik, 8228'in bu işlev için ek bacaklar ayırmaksızın otomatik olarak sıfırlanmasına olanak sağlar.

Açılıştaki Sıfırlama ve Hazır Flip Flopları


8080A Mikrobilgisayar sistemlerinin ortak işlevi, sistemin ilk açılışında otomatik olarak bir açılıştan-sıfırlama üretmesi ve sonra çalışmaya başlamasıdır. 8224'da, bu işlemin yapılabilmesine olanak tanıyan yerleşik bir özellik mevcuttur.

Dış RC devresi RESİN girişine bağlanır. Güç kaynağının yavaş yükselme hareketi, İç Schmitt tetikleyici tarafından algılanır. Bu devre, giriş düzeyinin başta öngörülen değere erişmesi halinde, yavaş değişimi temiz ve hızlı kenar haline dönüştürür. Schmitt Tetikleyicisinin çıkışı, 2D (iç zamanlama sinyali) ile saatlenmiş D tipi bir flip-flop'a bağlanmıştır. Flip-flop eşzamanlı olarak sıfırlanır ve 8080A'nın giriş özelliklerine uyan yüksek-etkin düzey üretilmiş olur. Elle anahtarlanabilen tipte sistem sıfırlama devreleri için, sistem açılış RC devresine ek olarak, alçakta-etkin bir anahtar, RESİN girişine bağlanabilir.



8080A MIB'ne HAZIR (READY) girişi, "kurma ve çıkarma" gibi kesin zamanlama özellikleri gerektirir, bu nedenle dış eşzamanlama flip-flobuna gerek vardır. Bu nedenle 8224'da mevcuttur. RDY'ın girişi asenkron "bekleme isteği" olarak "D" tipi flip-floba uygulanır. Ø2D ile eşzamanlanmış flip-flop, doğru giriş düzeyinde 8080A'ya doğru dan bağlanabilen HAZIR (READY) sinyali eşzamanlanabilir.

"Bekleme" sinyali gerektiğinde, dış MOS mantık devrelerinin karar vermesi esnasında, tasarımcıların yaklaşık 200 ns'n'i "çalan" bu uzun gecikmeli devrelerden dolayı "bekleme isteği'n'i" eşzamanlamak için gereken dış flip-flop, 8080A MIB'nin içine yerleştirilmiştir. Dış iki kutuplu devre, saat üreticinin içine yerleştirilerek, bu gecikmeli büyük bir kısmı ortadan kaldırılır ve devre, eleman sayısının fazla oluşu nedeniyle olumsuz etkilenmez.



EK G

Intel 8080A MİB için Sistem Denetleyicisi ve Yol Sürücüsü

- MCS-80 Sistemleri İçin Tek Yongalı Sistem Denetimi
 - Veri Yolunun İzolasyonu İçin Yerleşik Çift-Yönlü Yol Sürücüsü
 - Kesme Alındısı İçin, Çok Baytlı (örneğin CALL) Komutların Kullanılmasına İzin Verir.
 - Kullanıcı Seçimli Tek Düzeyli Kesme Vektörü (RST 7)
 - 28-bacaklı DIL Paketi
 - Azaltılmış Sistem Paket Sayısı
 - 8238, Büyük Sistemlerin Zamanlama Denetimini İçin, İleri IOW/MEMW özelliklerine sahiptir.


6228; MCS-80 için tek yongalı sistem denetleyicisi ve yol sürücüsüdür. MCS-80 ailesi RAM, ROM ve G/Ç birimlerle doğrudan bağlantı kurmak için gerekli tüm sinyalleri üretir.

İki yönlü yol sürücüsü, yüksek sistem TTL çıkış yelpazesini (fanout) sağlamak için dahil edilmiştir. Aynı zamanda 8080 veri yolunun bellekten ve G/Q birimlerinden izolasyonunu da sağlar. Bu, tasarımıncının, yavaş bellek ve G/Q birimleri kullanabilmesini mümkün kılarak denetim sinyallerinin en uygun duruma getirilmesine imkan verir. Yol sürücüsünün yoldan izolasyonu, aynı zamanda, sistemin gürültü bağışıklılığını artırılmasını da sağlar.


Kullanıcının seçebileceği tek düzeyli kesme vektörü (RST 7), gerçek-zamanlı çalışmayı, kesme sürücülü, küçük sistem hareketlerini basitleştirmek için sağlanmıştır. Aynı zamanda 8228, 8080A'nın KESME ALINDISI'na cevap olarak kullanılan çok baytlı komutlara (örneğin CALL) izin vermek için doğru denetim sinyallerini de üretir. Bu özellik, büyük ve kesme sürücülü sistemlerin, sınırsız sayıda kesme düzeylerine sahip olmalarına olanak sağlar.

8228, çok çeşitli sistem yol yapılarını desteklemek için tasarlanmıştır ve MCS-80 sistemlerinin tasarımı, güvenilirliği ve gerçek fiyatları için sistem paketi sayısı azaltılmıştır.

BACAK TANIMLAR



8228/8238 BLOK DİYAGRAMI



SACAK ADLARI

D7-DO	VERİ YOLU (8080 TARAFI)	INTA	KESME ALINDISI
DB7-DBO	VERİ YOLU (SİSTEM TARAFI)	H LDA	H LDA (8080'DEN ÇIKAN
I/O R	G/G OKUMA	WR	WR (8080'DEN ÇIKAN)
I/O W	G/G YAZMA	BUSEN	YOL YETKİLEME GİRİŞİ
MEMR	BELLEKTEN OKUMA	STSTB	DURUM STROBU (8224'DEN ÇIKAN
MEMW	BELLEĞE YAZMA	Vcc	+5V
DBIN	DBIN (8080'DEN ÇIKAN)	GND	0 VOLT

8T96			
YETKİSİZLEME YETS1	GİRİŞ YETS2	GİRİŞ	ÇIKIŞ
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	x	Yük-Emp
1	0	x	Yük-Emp
1	1	x	Yük-Emp

DOĞRULUK TABLOLARI (devamı)

8T97			
YETKİSİZLEME YETS ₄	GİRİŞ YETS ₂	GİRİŞ	ÇIKIŞ
0	0	0	0
0	0	1	1
x	1	x	Yük-Emp. *
1	x	x	Yük-Emp. **

8T98			
YETKİSİZLEME YETS ₄	GİRİŞ YETS ₂	GİRİŞ	ÇIKIŞ
0	0	0	1
0	0	1	0
x	1	x	Yük-Emp. *
1	x	x	Yük-Emp. **

* Yalnızca 5-8 çıkışlar ** Yalnızca 1-4 çıkışlar x = İlgisiz

DC ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER (Önerilen edilen gerilim ve sıcaklık değerlerinde)

KARAKTERİSTİKLER	SINIRLAR				TEST KOŞULLARI	NOTLAR
	MIN.	TİPİK	MAKS.	BİRİM		
Mantıksal "1" Giriş Gerilimi	2.0			V	$V_{CC} = \text{Min } T_A = 25^\circ\text{C}$	
Mantıksal "0" Giriş Gerilimi			0.8	V	$V_{CC} = \text{Min } T_A = 25^\circ\text{C}$	
Mantıksal "1" Çıkış Gerilimi	2.4			V	$V_{CC} = \text{Min}$ $I_o = -5.2 \text{ mA}$	8
Mantıksal "0" Çıkış Gerilimi			0.5	V	$I_{OL} = 48 \text{ mA}$	7
Üçüncü Durum Giriş Akımı			-40	μA	$V_{CC} = \text{Max}$ $V_{gr} = 0.5 \text{ V}$ $\text{DIS} = 2.0 \text{ V}$	
Üçüncü Durum Çıkış Akımı			40 -40	μA μA	$V_{CC} = \text{Max}$ $V_o = 2.4 \text{ V}$ $V_o = 0.5 \text{ V}$	
Mantıksal "1" Giriş Akımı			40	μA	$V_{CC} = \text{Max}$ $V_{gr} = 2.4 \text{ V}$	
Mantıksal "0" Giriş Akımı			-400	μA	$V_{CC} = \text{Max}$ $V_{gr} = 0.5 \text{ V}$ $\text{DIS} = 0.5 \text{ V}$	
Çıkış Kısa Devre Akımı	-40	-80	-115	mA	$V_{CC} = \text{Max}$ $V_o = 0 \text{ V}$	9,10
Besleme Akımı (her birim) 8T95/97 8T96/98		85 59	98mA 89mA	mA	$V_{CC} = \text{Max}$	
Giriş Gerilimi Anma Değeri	5.5			V	$I_{gr} = 1 \text{ mA}$	
Giriş Kenetleme Gerilimi				V	$V_{CC} = \text{Min}$ $I_{gr} = -12 \text{ mA}$	
Çıkış V_{CC} Kenetleme Gerilimi				V	$V_{CC} = 0 \text{ V}$ $I_o = 12 \text{ mA}$	
Çıkış Toprak Kenetleme Gerilimi				V	$V_{CC} = 0 \text{ V}$ $I_{gr} = -12 \text{ mA}$	

Ek I


Sekizli Saydam Mandal

54F/74F373


SEKİZLİ SAYDAM MANDAL

(Üç-Durumlu Çıkışlara Sahip)

BAĞLANTI ŞEMASI



MANTIKI ŞEMASI

VCC = bacak 20
GND = bacak 10

TANIMLAMA - 'F373, yol düzenli sistem uygulamaları için üçdurumlu çıkışa sahip sekiz adet mandaldan oluşur. Mandal Yetkilme (LE), YÜKSEK düzeyde olduğunda, flip-flopların girişlerindeki veri çıkışlarında görünür. LE, ALÇAK düzeyde olduğunda ise, girişlerdeki veri, "kurma süresinde" mandallanır. Çıkış Yetkilme (OE), ALÇAK düzeyde olduğunda, veri yolda görünür. OE, YÜKSEK düzeyde olduğunda, yol çıkışı, yüksek empedans durumuna geçecektir.

- TEK PAKETTE SEKİZ ADET MANDAL
- YOL ARABİRİMİ İÇİN ÜÇ-DURUMLU ÇIKIŞLAR

SIPARIŞ KODU: 5. Bölüme bakın.


Paket Türü	TİCARİ SINIF	ASKERİ SINIF	PAKET TİPİ
	$V_{CC} = +0.5 \text{ V} \pm 5\%$ $T_A = 0^\circ\text{C to } +70^\circ\text{C}$	$V_{CC} = +0.5 \text{ V} \pm 10\%$ $T_A = -55^\circ\text{C to } +125^\circ\text{C}$	
Plastik DIP (P)	74F373PC		9Z
Seramik DIP (D)	74F373DC	54F373DM	4E
Flatpak (F)	74F373FC	54F373FM	4F

GİRİŞ YÜKLEMESİ/ÇIKIŞ-YELPAZESİ: U.L. tanımlamaları için 2. bölüme bakın.

BACAK ADLARI	AÇIKLAMA	54F/74F (U.L.) YÜKSEK/ALÇAK
D ₀ - D ₇	Veri Girişleri	0.5/0.375
LE	Mandal Yetkilme Girişi (YÜKSEK'te-Etkin)	0.5/0.375
OE	Çıkış Erkleme Girişi (ALÇAK'ta-Etkin)	0.5/0.375
O ₀ - O ₇	Üç-Durumlu Mandal Çıkışları	25/12.5

İŞLEVSEL TANIMLAMA - 'F373, 3-durumlu çıkış tamponlarına sahip sekiz adet D tipi mandal içerir. Mandal Yetkilendirme (LE) girişi YÜKSEK düzeyde olduğunda, Dn girişlerindeki veri, mandallara girer. Bu durumda mandallar saydamdır. Yani herhangi bir anda mandalın D girişi değiştiği zaman, mandalın çıkışı da değişecektir. LE, ALÇAK düzeyde olduğu zaman mandallar; LE'nin YÜKSEK'ten ALÇAK düzeye geçişinden hemen önce, mandalın D girişlerinde bulunan bilgiyi saklarlar. Üç durumlu tamponlar, Çıkış Yetkilendirme (OE) girişiyle denetlenir. OE ALÇAK düzeyde olduğu zaman, tamponlar iki durumlu çalışma modundadır. OE YÜKSEK düzeydeyken tamponlar, yüksek empedans moduna geçer, fakat bu durum, mandallara yeni veri girişine engel olmaz.

MANTIK DİYAGRAMI



Bu diyagramın, yalnızca mantıksal işlemlerin anlaşılmasını sağlamak üzere verilmiştir, yayılma gecikmelerinin hesaplanması için kullanılmamalıdır.

ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞINDAKİ DC KARAKTERİSTİKLER (aksi belirtilmedikçe)

SEMBOL	PARAMETRE	54F/74F			BİRİMİ	KOŞULLAR
		Min.	Tipik	Maks.		
I _{CC}	Güç Kaynağı Akımı (Tüm Çıkışlar KAPALI)	35	55		mA	V _{CC} = Maks, OE = 4.5 V Dn, LE = Toprak

AC KARAKTERİSTİKLER: Yük konfigürasyonları ve dalga biçimleri için 2. bölüme bakınız.

SEMBOL	PARAMETRE	54F/74F			54F		74F		BİRİMİ	ŞEK. NO.
		T _A = +25°C V _{CC} = +5.0V C _L = 50pF			T _A , V _{CC} = ASK. C _L = 50pF		T _A , V _{CC} = T.C. C _L = 50pF			
		Min.	Tipik	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.		
t _{PLH}	D _n 'den Q _n 'ye	3.0	5.3	7.0			3.0	8.0	nsn	2-17
t _{PHL}	Yayınım Gecikmesi	2.0	3.7	5.0			2.0	6.0		
t _{PHL}	LE'den Q _n 'ye	5.0	9.0	11.5			5.0	13.0	nsn	2-17
t _{PHL}	Yayınım Gecikmesi	3.0	5.2	7.0			3.0	8.0		
t _{PZH}	Çıkış Yetkilendirme Süresi	2.0	5.0	11.0			2.0	12.0	nsn	2-25
t _{PZL}		2.0	5.6	7.5			2.0	8.5		
t _{PZH}	Çıkış Yetkilezleme Süresi	2.0	4.5	6.5			2.0	7.5	nsn	2-25
t _{PZL}		2.0	3.8	5.0			2.0	6.0		

Ek J

Motorola MC6820 çevresel arabirim adaptörü

ÇEVRESEL ARABİRİM ADAPTÖRÜ (PIA)


MC6820 Çevresel Arabirim Adaptörü, MC6800 mikroişlemci (MİB) birimiyle çevre birimlerinin arabirim üzerinden bağlantı kurmasını sağlayan genel bir araçtır. Bu birim, iki adet 8 bitlik iki-yönlü çevre birim veri yolu ve dört denetim hattı yardımıyla MİB ile çevre birimlerini birbirine bağlar. Birçok çevre birimine arabağlantı kurmak için dış mantık devrelerine gerek yoktur.

PIA'nın işlevsel konfigürasyonu, sistemin kullanıma hazırlanması sırasında MİB tarafından programlanır. Çevresel veri hatlarından her biri, giriş veya çıkış olarak ve dört denetim/kesme hatlarından her biri de, denetim modlarından birine programlanabilir. Bu, arabirimin genel amaçlı çalışmasında yüksek derecede esnekliğe olanak tanır.



- MİB ile Veri İletişimi için 8-bitlik İki-Yönlü Veri Yolu
- Çevre birimlerine Bağlantı Kurmak için İki Adet İki-Yönlü 8-bitlik Veri Yolu
- İki Adet Programlanabilir Denetim Kaydedicisi
- İki Adet Programlanabilir Veri Yönü Kaydedicisi
- İkisi Çevre birimi Denetim Çıkışı olarak kullanılabilen, Ayrı Ayrı Denetlenebilen Dört Adet Kesme Giriş Hattı
- Giriş ve Çıkış Çevre birim işlemleri için Onay Denetimi Mantık Devresi
- Yüksek-Empedanslı, 3-Durumlu ve Doğrudan Transistörle Sürülebilir Çevresel Hatları
- Program Denetimli Kesme ve Kesmeyi Yetkisizleme Olanağı
- A Tarafındaki Çevresel Hatların CMOS Sürme Yeteneği

MOS

(N-KANAL, SİLİKON-KAPI)

ÇEVRESEL BİRİM
ADAPTÖRÜL SONEKLİ
SERAMİK
KILIF 715

GÖSTERİLMEYEN:

P SONEKLİ
PLASTİK PAKET
KILIF 711M6800 MİKROBİLGİSAYAR AİLESİ
BLOK DİYAGRAMIM6820 ÇEVRESEL ARABİRİM ADAPTÖRÜ
BLOK DİYAGRAMI

ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER ($V_{CC} = 5.0 \text{ V} \pm 5\%$, $V_{SS} = 0$, aksi belirtilmedikçe $T_A = 0 - 70^\circ\text{C}$)

Karakteristik	Sembol	Min.	Tip.	Maks.
Yüksek Giriş Gerilimi	V_{IH}	$V_{SS} + 2.4$	-	V_{CC}
Yetkilendirme Diğer Girişler		$V_{SS} + 2.0$	-	V_{CC}
Alçak Giriş Gerilimi	V_{IL}	$V_{SS} - 0.3$	-	$V_{SS} + 0.4$
Yetkilendirme Diğer Girişler		$V_{SS} - 0.3$	-	$V_{SS} + 0.8$
Giriş Kaçak Akımı R/W, Sıfırlama, RS0, RS1, CS0, CS1, CA1, CB1, Yetkilendirme	I_{in}	-	1.0	2.5
Üçüncü-Durum (KAPALI durum) Giriş Akını D0-D7, PB0-PB7, CB2	I_{TSI}	-	2.0	10
Yüksek Giriş Akımı PA-PA7, CA2	I_{IH}	-100	-250	-
Alçak Giriş Akımı PA-PA7, CA2	I_{IL}	-	-1.0	-1.6
Yüksek Çıkış Gerilimi ($I_{OL} = 205 \mu\text{A}$, Yetkilendirme Darbe Genişliği $< 25 \mu\text{s}$) D0-D7	V_{OH}	$V_{SS} + 2.4$	-	-
($I_{OL} = 100 \mu\text{A}$, Yetkilendirme Darbe Genişliği $< 25 \mu\text{s}$) Diğer Çıkışlar		$V_{SS} + 2.4$	-	-
Alçak Çıkış Gerilimi ($I_{OL} = 1.6 \text{ mA}$, Yetkilendirme Darbe Genişliği $< 25 \mu\text{s}$)	V_{OL}	-	-	$V_{SS} + 0.4$
Yüksek Çıkış Akımı (Kaynaklama) D0-D7	I_{OH}	-205	-	-
($V_{OH} = 2.4 \text{ Vdc}$) Diğer Çıkışlar		-100	-	-
($V_{OH} = 1.5 \text{ Vdc}$, TTL dışındaki yükleri, örneğin Darlington devresini sürmek için akım) PB0-PB7, CB2		-1.0	-2.5	-10
Alçak Çıkış Akımı (Çekme) ($V_{OH} = 2.4 \text{ Vdc}$)	I_{OL}	1.6	-	-
Çıkış Kaçak Akımı (KAPALI durum) IRQA, IRQB	V_{LOH}	-	1.0	10
Güç Harcaması	P_D	-	-	650
Giriş Kapasitansı ($V_{in} = 0$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $f = 1.0 \text{ MHz}$) Yetkilendirme	C_{gr}	-	-	20
D0-D7		-	-	12.5
PA0-PA7, PB0-PB7, CA2, CB2		-	-	10
R/W, Hese, RS0, RS1, CS0, CS1, CS2, CA1, CB1		-	-	7.5
Çıkış Kapasitansı ($V_{in} = 0$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $f = 1.0 \text{ MHz}$) IRQA, IRQB	C_{pk}	-	-	5.0
PB0-PB7		-	-	10
Çevresel Veri Kurma Süresi (Şekil 1)	t_{PDSU}	200	-	-
Gecikme Süresi; Yetkilendirme'nin negatif geçişinden CA2'nin negatif geçişine (Şekil 2,3)	t_{CA2}	-	-	1.0
Gecikme Süresi; Yetkilendirme'nin negatif geçişinden CA2'nin pozitif geçişine (Şekil 2)	t_{RS1}	-	-	1.0
CA1 ve CA2 giriş sinyallerinin Yükselme ve Düşme Süreleri (Şekil 3)	t_r, t_f	-	-	1.0
CA1'in aktif geçişinden CA2'nin pozitif geçişine Gecikme Süresi (Şekil 3)	t_{RS2}	-	-	2.0
Gecikme Süresi; Yetkilendirme'nin negatif geçişinden Çevresel Veri geçerli'ye (Şekil 4,5)	t_{PDW}	-	-	1.0
Gecikme Süresi; Yetkilendirme'nin negatif geçişinden Çevresel CMOS Veri Geçerli'ye ($V_{CC} = 30\%V_{CC}$, Şekil 4; Şekil 12, C Yüğü) PA0-PA7, CA2	t_{CMOS}	-	-	2.0
Gecikme Süresi; Yetkilendirme'nin pozitif geçişinden CB2'nin negatif geçişine (Şekil 6, 7)	t_{CB2}	-	-	1.0
Gecikme Süresi; Geçerli Çevresel Veri'den CB2'nin negatif geçişine (Şekil 5)	t_{DC}	20	-	-
Gecikme Süresi; Yetkilendirme'nin pozitif geçişinden CB2'nin pozitif geçişine (Şekil 6)	t_{RS1}	-	-	1.0
CB1 ve CB2 giriş sinyalleri için Yükselme ve Düşme Süreleri (Şekil 7)	t_r, t_f	-	-	1.0
Gecikme Süresi; CB1'in aktif geçişinden CB2'nin pozitif geçişine (Şekil 7)	t_{RS2}	-	-	2.0
Kesme'yi Bırakma Süresi, IRQA ve IRQB (Şekil 8)	t_{IR}	-	-	1.6
Sıfırlama Alçak Düzey Süresi (Şekil 9)	t_{RL}	2.0	-	-

* PIA adreslenmeden önce Sıfırlama (Reset) hattı mutlaka 1 sn süreyle YÜKSEK düzeyde olmalıdır.

MAKSİMUM ANMA DEĞERLERİ

Anma değerleri	Sembol	Değer	Birim
Yüksek Giriş Gerilimi	V_{CC}	-0.3 - +7.0	Vdc
Alçak Giriş Gerilimi	V_{gr}	-0.3 - +7.0	Vdc
Yüksek Giriş Akımı	I_{in}	0 - +70	°C
Yüksek Giriş Akımı	T_{ank}	-55 - +150	°C
Yüksek Giriş Akımı	θ_{JA}	70	°C/W

Bu birimin içinde, girişleri, yüksek statik gerilim veya elektrik alanlarından kaynaklanan hasarlara karşı korumak için devreler bulunur. Bununla beraber, bu yüksek empedanslı devreye maksimum anma değerinden daha yüksek gerilimlerin uygulanmasını önlemek için normal önlemlerin alınması önerilir.

ZAMANLAMA KARAKTERİSTİKLERİ


OKUMA (10 ve 12. Şekiller)

Karakteristikler	Sembol	Min	Tip.	Maks.	Birim
Yetkilendirme Saykıl Süresi	t_{CYC}	1.0	-	-	μsn
Yetkilendirme Darbe Genişliği, YÜKSEK düzey	PW_{EL}	0.45	-	25	μsn
Yetkilendirme Darbe Genişliği, ALÇAK düzey	PW_{EL}	0.43	-	-	μsn
Kurma Süresi; Yetkilendirme'nin pozitif geçişinden, adres ve R/W geçerli'ye	t_{AS}	160	-	-	nsn
Veri Gecikme Süresi	t_{DOR}	-	-	320	nsn
Veri Tutma Süresi	t_H	10	-	-	nsn
Adres Tutma Süresi	t_{AH}	10	-	-	nsn
Yetkilendirme girişinin Yükselme ve Düşme Süresi	t_{ER}, t_{EI}	-	-	25	nsn


YAZMA (11 ve 12. Şekiller)

Karakteristikler	Sembol	Min	Tip.	Maks.	Birim
Yetkilendirme Saykıl Süresi	t_{CYC}	1.0	-	-	μsn
Yetkilendirme Darbe Genişliği, YÜKSEK düzey	PW_{EH}	0.45	-	25	μsn
Yetkilendirme Darbe Genişliği, ALÇAK düzey	PW_{EL}	0.43	-	-	μsn
Kurma Süresi; Yetkilendirme'nin pozitif geçişinden, adres ve R/W geçerli'ye	t_{AS}	160	-	-	nsn
Veri Gecikme Süresi	t_{DSW}	195	-	-	nsn
Veri Tutma Süresi	t_H	10	-	-	nsn
Adres Tutma Süresi	t_{AH}	10	-	-	nsn
Yetkilendirme girişinin Yükselme ve Düşme Süresi	t_{ER}, t_{EI}	-	-	25	nsn

ŞEKİL 1- ÇEVRESEL VERİ KURMA ZAMANI (Okuma Modu)






ŞEKİL 2- GAZ GEÇİME SÜRESİ CRA-5= CRA-3 = 1, CRA-4 = 0







* Birimin, bir önceki E darbesi sürecince seçilmediği varsayılmıştır

ŞEKİL 3- GAZ GEÇİME SÜRESİ CRA-5= CRA-3 = 1, CRA-4 = 0





ŞEKİL 4 - ÇEVRESEL CMOS VERİSİ GEÇİKME SÜRELERİ
(Yazma modu, CRA-5 = CRA-3 = 1, CRA-4 = 0)ŞEKİL 6 - CB2 GEÇİKME SÜRESİ
(Yazma modu, CRA-5 = CRA-3 = 1, CRA-4 = 0)


ŞEKİL 8 - IRQ BIRAKMA SÜRESİ

ŞEKİL 10 - YOL OKUMA ZAMANLAMA KARAKTERİSTİKLERİ
(PIA'dan gelen Okum Bilgisi)ŞEKİL 5 - ÇEVRESEL VERİ VE CB2 GEÇİKME SÜRESİ
(Yazma modu, CRA-5 = CRA-3 = 1, CRA-4 = 0)ŞEKİL 7 - CB2 GEÇİKME SÜRESİ
(Yazma modu, CRA-5 = CRA-3 = 1, CRA-4 = 0)

ŞEKİL 9 - SIFIRLAMA ALÇAK DÜZEY SÜRESİ

ŞEKİL 11 - YOL OKUMA ZAMANLAMA KARAKTERİSTİKLERİ
(PIA'dan gelen Okum Bilgisi)

ŞEKİL 12 - YOL ZAMANLAMASI TEST YÜKLERİ



C = 130 pF, DO-D7 için
= 30 pF, PA0-PA7, PBO-PB7, CA2 ve CB2 için
R = 11.5 kΩ, DO-D7 için
= 24 kΩ, PA0-PA7, PBO-PB7, CA2 ve CB2 için

MİB İÇİN ARABİRİM SİNYALLERİ

PIA, MC6800 MİB'ne 8 bitlik iki yönlü veri yolu, üç adet yonga seçim, iki adet kaydedici seçim, iki adet kesme istek, okuma/yazma, yetkilendirme ve sıfırlama hatlarıyla bağlanır. MC6800 VMA çıkışıyla birlikte bu sinyaller, MİB'nin PIA üzerinde tam denetim yapılabilmesini sağlarlar. VMA, PIA yongasının seçiminde MİB adres hatlarıyla birlikte kullanılmalıdır.

PIA İki-Yönlü Veri (DO-D7) - İki-yönlü veri hatları (DO-D7), PIA ile MİB arasında bilgi aktarımına imkan verir. Veri yolu çıkış sürücüler, MİB'nin PIA okuma işlemindeki durum dışında, yüksempedans (KAPALI) durumunda kalabilen, üç durumlu sürücülerdir. PIA'nın, okuma işlemi için seçilmesi halinde, okuma/yazma hattı OKUMA (YÜKSEK düzey) durumundadır.

PIA Yetkilendirme (E) - Yetkilendirme darbesi, E; PIA'ya uygulanan zamanlama sinyalıdır. Diğer bütün sinyallerin zamanlamaları, E darbesinin düşen veya yükselen kenarlarını referans alırlar. Bu sinyal normalde MC6800 0.2 saatinin türevi olacaktır.

PIA Okuma/Yazma (R/W) - Bu sinyal MİB tarafından, veri yolu üzerindeki veri aktarımının yönünü denetlemek için üretilir. Eğer PIA seçilmişse, PIA okuma/yazma hattındaki ALÇAK düzey durumu, giriş tamponlarının yetkilendirilmesine ve E sinyali boyunca MİB'den PIA'ya bilgi aktarımına izin verir. Okuma/yazma hattındaki YÜKSEK düzey durumu, PIA'yı veri yoluna bilgi aktarımı için düzenler. Uygun adresler ve Yetkilendirme (E) darbesi hazır olduğunda, PIA çıkış tamponları yetkilendirilmiş olur.

Sıfırlama - ALÇAK'ta ETKİN Sıfırlama hattı, PIA içindeki bütün kaydedici bitlerini mantıksal sıfır (ALÇAK)

durumuna getirmek için kullanılır. Bu hat, sistemin çalışması sırasında, açılıştaki sıfırlama veya ana sıfırlama olarak kullanılabilir.

PIA Yonga Seçim (CS0, CS1 ve CS2) - Bu üç sinyal PIA'yı seçmek için kullanılır. PIA'nın seçilebilmesi için CS0 ve CS1, YÜKSEK ve CS2 de ALÇAK durumda olmalıdır. Ardından, veri akışı, yetkilendirme ve okuma/yazma sinyallerinin denetimi altında sağlanabilir. Yonga seçim hatları E darbesi süresince kararlı olmalıdır. PIA seçim hatlarından herhangi biri aktif olmadığı sürece yonga seçilmez.

PIA Kaydedici Seçimi (RS0 ve RS1) - İki kaydedici seçim hattı, PIA içindeki çeşitli kaydedicileri seçmek için kullanılır. Bu hatlar iç denetim kaydedicileriyle birlikte yazılabilen veya okunabilen özel kaydedicileri seçmek için kullanılır.

Kaydedici ve yonga seçim hatları, okuma ve yazma çevriminde E darbesi boyunca kararlı olmalıdır.

Kesme İsteği (IRQA ve IRQB) - ALÇAK'ta-ETKİN Kesme İstek (IRQA ve IRQB) hatları, doğrudan veya kesme öncelik devreleri aracılığıyla MİB'ne kesmeyi bildirir. Bu hatlar "açık akaç" (yongaya bağlı yükün olmadığı durum) özelliğine sahiptir. Bu özellik, bütün kesme istek hatlarının birbiriyle telli-VEYA düzeninde bağlanmasına izin verir.

Her bir Kesme İstek hattı, bu hattın alçak düzeye gitmesine neden olan iki adet iç kesme bayrak bitine sahiptir. Her bayrak biti, özel çevrebirimi kesme hatlarıyla bağlantılıdır. Ayrıca, PIA içinde, çevresel birimlerden gelen özel kesmeleri yasaklamak için kullanılabilen dört adet kesme yetkilendirme biti sağlanmıştır.

İÇ DENETİMLER

PIA içinde, PIA'nın MİB veri yoluna erişebileceği altı ayrı konum vardır: İki adet Çevreirim Kaydedicisi, iki adet Veri Yönü Kaydedicisi ve iki adet Denetim Kaydedicisi. Bu konumların seçimi, Tablo 1'de de gösterildiği gibi RS0 ve RS1 girişleriyle birlikte Denetim Kaydedicisinin ikinci biti tarafından kontrol edilir.

Tablo 1- İÇ ADRESLEME

RS1	RS0	Denetim Kaydedicisi Biti		Seçilen Konum
		CRA-2	CRB-2	
0	0	1	X	Çevreirim Kaydedicisi A
0	0	0	X	Veri Yönü Kaydedicisi A
0	1	X	X	Denetim Kaydedicisi A
1	0	X	1	Çevreirim Kaydedicisi B
1	0	X	0	Veri Yönü Kaydedicisi B
1	1	X	X	Denetim Kaydedicisi B

X= Dikkate alınmaz

HAZIRLAMA

Sıfırlama hattındaki alçak düzey, tüm PIA kaydedicilerinin sıfırlanmasına neden olur. Bu, PA0-PA7, PB0-PB7, CA2 ve CB2'nin giriş olarak düzenlenmesini ve bütün kesmelerin yetkisiz kılınmasını sağlayacaktır. PIA, sıfırlamayı takip eden yeniden başlatma programı esnasında mutlaka konfigüre edilmelidir.

Veri yönü ve denetim kaydedicilerinin olası konfigürasyon ayrıntıları aşağıdaki gibidir.

VERİ YÖNÜ KAYDEDİCİLERİ (DDRA ve DDRB)

MİB, iki adet Veri Yönü Kaydedicisi ile, bunlara karşılık gelen çevreirim veri hatlarından geçen verilerin yönünü denetler. Veri Yönü Kaydedicisinin bitini "0" olarak kurmak, bu bite karşılık gelen çevreirim veri hattını giriş, "1" olarak kurmak ise, çıkış olarak programlar.

TABLO 3- KESME GİRİŞLERİ CA1 VE CB1'İN DENETİMİ

CRA-1 (CRB-1)	CRA-0 (CRB-0)	Kesme Girişi CA1 (CB1)	Kesme Bayrağı CRA-7 (CRB-7)	MİB Kesme İsteği İRQA (IRQB)
0	0	↓ Aktif	CA1 (CB1)'nin ↓ geçişinde "yüksek"e kurulur.	Yetkisiz kılınmıştır - İRQ "yüksek"te kalır.
0	1	↓ Aktif	CA1 (CB1)'nin ↓ geçişinde "yüksek"e kurulur.	Kesme bayrak biti CRA-7 (CRB-7) "yüksek"e gittiği zaman "alçak" düzeye gider.
1	0	↑ Aktif	CA1 (CB1)'nin ↑ geçişinde "yüksek"e kurulur.	Yetkisiz kılınmıştır - İRQ "yüksek"te kalır.
1	1	↑ Aktif	CA1 (CB1)'nin ↑ geçişinde "yüksek"e kurulur.	Kesme bayrak biti CRA-7 (CRB-7) "yüksek"e gittiği zaman "alçak" düzeye gider.

Notlar: 1. 1 pozitif (alçaktan yükseğe) geçiş gösterir.
2. 1 negatif (yüksekten alçak) geçiş gösterir.
3. CRA-7 kesme bayrak biti, A veri kaydedicisinin ve CRB-7 ise, B veri kaydedicisinin MİB tarafından okunmasıyla sıfırlanır.
4. Eğer CRA-0 (CRB-0), kesme (Kesmeler yetkisizlenmiş) durumu ortaya çıktığında, ALÇAK ve ardından YÜKSEK'e getirilirse, İRQA (IRQB), CRA-0 (CRB-0) bitlerine "bir" yazılmasından sonra ortaya çıkacaktır.

DENETİM KAYDEDİCİLERİ (CRA ve CRB)

İki adet denetim kaydedicisi (CRA ve CRB), dört çevreirim denetim hattı CA1, CA2, CB1 ve CB2 işlemlerini kontrol olanağı verir. Buna ek olarak, hatlarını yetkilendirme ve kesme bayraklarının durumunu görme olanağı sağlar. Uygun yonga ve kaydediciler seçimi sinyalleri uygulandığı zaman bu iki kaydediciden (5 dahil olmak üzere) 0'dan 5'e kadar olan bitleri tarafından yazılabilir veya okunabilir. İki kaydedicinin ve 7. bitleri yalnızca okunabilir ve CA1, CA2, CB1 ve CB2 denetim hatlarında oluşan dış kesmeler tarafından değiştirilebilir. Denetim sözcüğünün formatı, Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2- DENETİM SÖZCÜĞÜ FORMATI

	7	6	5	4	3	2	1	0
CRA	IRQA1	IRQA2	CA2 Denetimi			DDRA Erişimi	CA1 Denetimi	
CRB	IRQB1	IRQB2	CB2 Denetimi			DDRB Erişimi	CB1 Denetimi	

Veri Yönü Erişimi Denetim Biti (CRA-2 ve CRB-2)

- Her bir Denetim Kaydedicisinin 2. biti, RS0 ve RS1 uygun kaydedici seçim sinyalleri uygulandığında, Çevreirim Kaydedicisi ya da Veri Yönü Kaydedicisinden birinin seçimine izin verir.

Kesme Bayrakları (CRA.6, CRA.7, CRB.6 ve CRB.7)- Dört adet kesme bayrak biti, giriş olarak programlanmış dört adet kesme ve çevreirim denetim hatlarındaki sinyalin aktif geçişiyle kurulabilir. Bu bitler, doğrudan MİB Veri Yoluna kurulamayabilirler ve uygun bölümdaki Çevreirim Veri Okuma işlemi tarafından dolaylı olarak sıfırlanırlar.

CA1 ve CB1 Kesme Giriş Hatlarının Denetimi (CRA-0, CRB-0, CRA-1 ve CRB-1) - Denetim kaydedicisinin en alt sıralı iki biti, kesme giriş hatları CA1 ve CB1'in denetimi için kullanılır. CRA-0 ve CRB-0 bitleri

sırasıyla, MİB kesme sinyalleri İRQA ve İRQB'nin yetkilendirilmesi için kullanılır. CRA-1 ve CRB-1 bitleri, CA1 kesme girişlerinin aktif geçişini belirler (Tablo 3).

TABLO 4 - KESME GİRİŞLERİ OLARAK CA2 VE CB2'NİN DENETİMİ
CRA-5 (CRB-5)-ALÇAK

CRA-5 (CRB-5)	CRA-4 (CRB-4)	CRA-3 (CRB-3)	Kesme Girişi CA2 (CB2)	Kesme Bayrağı CRA-6 (CRB-6)	MİB Kesme İsteği İRQA (IRQB)
0	0	0	↓ Aktif	CA2 (CB2)'nin ↓ geçişinde "yüksek"e kurulur.	Yetkisiz kılınmıştır - İRQ "yüksek"te kalır.
0	0	1	↓ Aktif	CA2 (CB2)'nin ↓ geçişinde "yüksek"e kurulur.	Kesme bayrak biti CRA-6 (CRB-6) "yüksek"e gittiği zaman "alçak" düzeye gider.
0	1	0	↑ Aktif	CA2 (CB2)'nin ↑ geçişinde "yüksek"e kurulur.	Yetkisiz kılınmıştır - İRQ "yüksek"te kalır.
0	1	1	↑ Aktif	CA2 (CB2)'nin ↑ geçişinde "yüksek"e kurulur.	Kesme bayrak biti CRA-6 (CRB-6) "yüksek"e gittiği zaman "alçak" düzeye gider.

Notlar: 1. 1 pozitif (alçaktan yükseğe) geçiş gösterir.
2. 1 negatif (yüksekten alçak) geçiş gösterir.
3. CRA-6 kesme bayrak biti, A veri kaydedicisinin ve CRB-6 ise, B veri kaydedicisinin MİB tarafından okunmasıyla sıfırlanır.
4. Eğer CRA-3 (CRB-3), kesme (Kesmeler yetkisizlenmiş) durumu ortaya çıktığında, ALÇAK ve ardından YÜKSEK'e getirilirse, İRQA (IRQB), CRA-3 (CRB-3) bitlerine "bir" yazılmasından sonra ortaya çıkacaktır.

TABLO 5- ÇIKIŞ OLARAK CB2'NİN DENETİMİ
CRA-5 (CRB-5) - YÜKSEK

CRB-5	CRB-4	CRB-3	Sıfırlanır	Kurulur
1	0	0	MİB'nin, "B" Veri Kaydedicisine Yazma işlemi izleyen ilk E darbesinin pozitif geçişinde ALÇAK düzeye gider.	Kesme bayrak biti olan CRB-7'nin, CB1 sinyalinin aktif geçişiyle kurulması halinde YÜKSEK.
1	0	1	MİB'nin "B" Veri Kaydedicisine Yazma işlemi izleyen ilk E darbesinin pozitif geçişinde alçak düzeye gider.	İlgili parça seçilmediğinde ortaya çıkan E darbesini izleyen ilk E darbesinin pozitif kenarında YÜKSEK.
1	1	0	MİB'nin, B denetim kaydedicisine yazması nedeniyle CRB3'ün alçak düzeye gitmesi sonucunda ALÇAK.	CRB-3 alçak olduğu sürece ALÇAK. MİB'nin, CRB-3'ün durumunun 1'e değişmesine neden olan, B Denetim kaydedicisine yazma yapması halinde YÜKSEK düzeye gidecektir.
1	1	1	CRB-3 yüksek olduğu sürece daima YÜKSEK. MİB'nin, CRB-3'ün sıfırlanması sonucunu doğuracak olan B denetim kaydedicisine yazma yapması halinde sıfırlanacaktır.	MİB'nin, B denetim kaydedicisine yazma yapması nedeniyle CRB3'ün yüksek düzeye gitmesi sonucu YÜKSEK.


ve CB2 Çevreirimli Denetim Hatlarının De-
CRA-3, CRA-4, CRA-5, CRB-3, CRB-4 ve CRB-
denetim kaydedicisinin 3., 4. ve 5. bitleri, CA2 ve
CB2 çevreirimli denetim hatlarını denetlemek için kulla-
nılır. Bu bitler, denetim hatlarının kesme girişi mi yoksa
çıkış denetim sinyali mi olacağına karar verir. Eğer CRA-

5 (CRB-5) biti "alçaksa", CA2 (CB2), CA1 (CB1)
şekilde kesme giriş hattıdır. (Tablo 4). CRA-
"yüksek" olduğu zaman CA2 (CB2); çevreirimli
tarımını denetlemek için kullanılan çıkış siny-
şür. Çıkış modunda CA2 ve CB2 bitleri
karakteristiklere sahiptir. (Tablo 5 ve 6).

TABLO 6- ÇIKIŞ OLARAK CA2'NİN DENETİMİ
CRA.5- YÜKSEK

CRA-5	CRA-4	CRA-3	CA2
			Sıfırlanır
1	0	0	MİB'nin "A" Verisini Okuma işleminden sonraki, E darbesinin negatif geçişinde ALÇAK.
1	0	1	MİB'nin "A" Verisini Okuma işleminden sonraki, E darbesinin negatif geçişinde ALÇAK.
1	1	0	MİB'nin, A denetim kaydedicisine yazması nedeniyle CRA-3'ün alçak düzeye gitmesi sonucunda ALÇAK.
1	1	1	CRA-3 yüksek olduğu sürece dalma YÜKSEK. MİB'nin, CRA-3'ün sıfırlanması sonucunu doğuracak olan "A" denetim kaydedicisine yazma yapması halinde sıfırlanacaktır.

1	VSS	CA1	40
2	PA0	CA2	39
3	PA1	IRQA	38
4	PA2	IRQB	37
5	PA3	RS0	36
6	PA4	RS1	35
7	PA5	D0	34
8	PA6	D1	33
9	PA7	D2	32
10	PB0	D3	31
11	PB1	D4	30
12	PB2	D5	29
13	PB3	D6	28
14	PB4	D7	27
15	PB5	D8	26
16	PB6	E	25
17	PB7	CS1	24
18	CB1	CS2	23
19	CB2	CS0	22
20	VCC	R/W	21



BOY	MİLİMETRE		İNC	
	MIN.	MAKS.	MIN.	MAKS.
A	50.29	51.31	1.980	2.020
B	14.86	15.62	0.585	0.615
C	2.54	4.19	0.100	0.165
D	0.38	0.53	0.015	0.021
E	0.76	1.40	0.030	0.055
G	2.54	BSC	0.100	BSC
H	0.76	1.78	0.030	0.070
J	0.20	0.33	0.008	0.013
K	2.54	4.19	0.100	0.165
L	14.60	15.37	0.575	0.605
M	-	100	-	100
N	0.51	1.52	0.020	0.060

NOT:
BACAKLAR, (OTURMA DÜZLEMİNDE)
0.25 mm (0.010) ÇAPINDAKİ BİR ALANDA
KONUMLANDIRILMIŞTIR. VERİLEN
DEĞERLER MAKSİMUM KOŞULLAR
ALTINDAKİ DEĞERLERDİR.

Intel 8251A programlanabilir iletişim arabirimi

8251A

PROGRAMLANABİLİR İLETİŞİM ARABİRİMİ

Senkron ve Asenkron Çalışma

Senkron

5-8 bit uzunlukta karakter

İç veya Dış Karakter Senkronizasyonu
Otomatik Senk. Eklemesi

Asenkron

5-8 bit uzunlukta karakter

Saat Hızı- Baud Hızının 1.16 veya 64 katı

Kesme karakteri üretici

1, 1 1/2 veya 2 Durdurma Biti

Hatalı Başlatma Bitinin Algılanması

Otomatik Kesme Algılama ve İşleme

- Baud hızı - DC'den 64 k Baud'a kadar
- Tam Dupleks, Çift Tamponlu, Verici ve Alıcı
- Hata Algılama - Eşlik, Ezme ve Çerçeve
- 8080/8085 MIB ile Tam Uyumluluk
- 28-bacaklı DIL paketi
- Bütün Giriş ve Çıkışlar TTL Uyumludur
- Tek bir 5 Volt'luk Kaynak
- Tek bir TTL Saati

Intel 8251 Genel-amaçlı Senkron/Asenkron Alıcı/Verici (USART)'nin geliştirilmiş endüstri standardı versiyonu olan 8251A, 8085 gibi Intel'in yeni yüksek performanslı mikroişlemci aileleriyle veri iletişimi için tasarlanmıştır. 8251A, çevresel birim olarak kullanılabilir ve günümüzde kullanımda olan (IBM Bi-sync tekniği de dahil) seri veri iletim tekniklerinden yararlanarak çalışabilecek şekilde MIB tarafından programlanabilir. USART, MIB'den gelen veri karakterlerini paralel biçimde alır ve bu karakterleri iletim için kesiksiz seri veri akışı biçimine çevirir. USART, aynı anda, seri veri akışını da alabilir ve MIB için paralel biçime çevirir. USART, iletim için yeni karakter kabul ettiğinde ya da MIB için bir karakter aldığı anda, MIB'le sinyal alış-verişinde bulunacaktır. MIB, herhangi bir anda USART'ın tüm durumunu okuyabilir. USART'ın durumları, veri iletim hataları ve SYNDET ve TxEMPTY gibi denetim sinyallerini içerir. Yonga N-kanallı silikon kapı teknoloji kullanılarak üretilmiştir.


BLOK DİYAGRAM

BACAK TANIMLARI


D ₀	1	2R	D ₀
D ₁	2	27	D ₁
R/W	3	26	V _{CC}
CS ₀	4	25	R/C
D ₂	5	24	DTR
D ₃	6	23	RTS
D ₄	7	22	DSR
D ₅	8	21	B
V _{CC}	9	20	CLK
WR	10	19	TxD
CS ₁	11	18	TxEMPTY
C ₀	12	17	CTS
RD	13	16	SYNDET/BD
HARDY	14	15	TxDY

Bacak adı	İşlevi
D ₀	Veri Yolu (8-bit)
CS ₀	Denetim veya Okunacak ya da Yazılacak Veri
CS ₁	Veriyi Oku Komutu
CS ₂	Veriyi Yaz veya Denetim Komutu
CLK	Yonga Seçim
DSR	Saat Darbesi (TTL)
RTS	Sıfırlama
CTS	Gönderici Saati
TxD	Gönderici Verisi
RxD	Alıcı Saati
TxDY	Alıcı Verisi
RxDY	Alıcı Hazır (MIB'e ilişkin karakter içeriyor)
BD	Gönderici Hazır (MIB'den gelecek karakteri almaya hazır)


Bacak adı	İşlevi
DSR	Veri Grubu Hazır
DTR	Veri Terminali Hazır
SYNDET/BD	Sync Algılama/ Durdurma Algılama
RTS	Veri Gönderme İsteği
CTS	Veri Gönderme İzni
TxEMPTY	Gönderici Boş
Vcc	+5 Voltluk Kaynak
GND	Toplam




45
ve CP
(CRA-
iki denet
SB2 çevre
nılır. Bu
çıkış d'




DC-9600 Baud hızında çalışan CRT Terminale Asenkron Seri Bağlantısı



Terminal veya Çevre Birimine Senkron Bağlantı



Telefon Hatlarına Asenkron Bağlantı



Telefon Hatlarına Senkron Bağlantı

Intel 2114 1.024 x 4-bitlik statik RAM

	2114-2	2114-3	2114	2114L3	2114L
Maks. Erişim Süresi (nsn)	200	300	450	300	370
Maks. Güç Harcanımı (mW)	710mw	710mw	710mw	370mw	370mw

Yüksek Yoğunluklu 18-Bacaklı Paket
Benzer Saykıl ve Erişim Süreleri
Tek bir +5 Voltluk Kaynak
Saat veya Zamanlama Strobu
Gerektirmez
Tümüyle Statik Bellek

- Bütün Giriş ve Çıkışlar: Doğrudan TTL Uyumlu
- Üç-Durumlu Çıkışlar Kullanarak Ortak Veri Giriş ve Çıkışı
- 3605 ve 3625 İkikutuplu PROM'larla Bacak-Çıkış Uyumluluğu


2114, N-kanallı Silikon-Kapı MOS teknolojisi kullanılarak 4 bitlik 1024 sözcük olarak düzenlenmiş 4096 bitlik Statik Rastgele Bellektir. 2114, içindeki dizi ve kod çözme devrelerinde tümüyle DC kararlı (statik) devreler kullanır ve bu nedenle, yazılmasında tazeleme veya saat sinyallerine gerek duymaz. Adres kurma süresi gerekmediğinden, veri erişimi özellikle hızlıdır. Veri bozulmadan okunur ve giriş verisi gibi aynı polariteye sahiptir. Ortak giriş/çıkış bacakları sağlanmıştır.

2114, yüksek performans, düşük maliyet, büyük bit saklama ve basit arabağlantının, önemli tasarım amaçları olduğu bellek uygulamaları için tasarlanmıştır. 2114, mümkün olan en yüksek yoğunluk için 18 bacaklı paketin içine yerleştirilmiştir.


2114, bütün yönleriyle doğrudan TTL uyumludur. Girişler, çıkışlar ve tek +5 V'luk kaynak. Çıkışlar, başka birimlerin çıkışlarına benzer olduğu zaman, aynı yonga seçim (CS) ucu, kendi paketinin kolay bir şekilde seçilmesine izin verir.

2114, büyük maliyetli plastik paketlemenin kullanımında izin verilen kirliliğe karşı mükemmel koruma sağlayan Intel'in Nkanallı Silikon kapı teknolojisiyle üretilmiştir.


BACAK TANIMLARI



MANTIK SEMBOLÜ



BLOK DİYOGRAMI



BACAK ADLARI

Bacak Adları	ADRES GİRİŞLERİ	VCC GÜCÜ (+5V)
A0-A7	ADRES GİRİŞLERİ	VCC GÜCÜ (+5V)
WE	YAZMA YETKİLEME	GND TOPRAK
CS	YONGA SEÇİM	
I/O1-I/O4	VERİ GİRİŞ/ÇIKIŞ	

A.C. KARAKTERİSTİKLERİ $T_A = 0^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5\text{V}$ %5, aksi belirtilmedikçe
OKUMA SAYKILI [1]

SEMBOL	PARAMETRE	2114-2		2114-3, 2114I3		2114, 2114L	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
t _{RC}	Okuma Saykıl Süresi	200		300		450	
t _W	Erişim Süresi	200		150	300	450	
t _{CO}	Yonga Seçimden Çıkış Geçerli'ye	70		0	100	100	
t _{CX}	Yonga Seçimden Çıkış Etkin'e	0		0		0	
t _{OTD}	Birim Seçilmediğinde Çıkışın 3. Duruma Gelmesine Kadar Süre	0	40	150	80	0	100
t _{OHA}	Adres Değişmesinden Çıkış Tutulu'ya	10		0		10	

YAZMA SAYKILI [2]

SEMBOL	PARAMETRE	2114-2		2114-3, 2114I3		2114, 2114L	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
t _{WC}	Yazma Saykıl Süresi	200		300		450	
t _W	Yazma Süresi	100		150		200	
t _{WR}	Yazmayı Bırakma Süresi	20		0		0	
t _{OTW}	Yazmadan Çıkış 3-Duruma Geçmesine Kadar Geçen Süre	0	40	0	80	0	100
t _{OW}	Veriden, Yazma Süresi Örtüşmesi'ne	100		150		200	
t _{OH}	Yazma Süresinden Veri Tutma'ya	0		0		0	

NOT 1: ALÇAK CS ve YÜKSEK WE'nin üstüste binmesi süresinde bir Okuma işlemi gerçekleşir.
2: NOT 1: ALÇAK CS ve YÜKSEK WE'nin üstüste binmesi süresinde bir Yazma işlemi gerçekleşir.

A.C. TEST KOŞULLARI

Giriş Darbe Düzeyleri	0.8 Volt - 2.4 Volt
Giriş Yükselme ve Düşme Süreleri	10 nsn
Giriş ve Çıkış	1.5 Volt
Çıkış Yüklü	1 TTL Kapı ve CL = 50 pF

Texas Instruments Dinamik RAM

TMS 4116 - 30 JDH, NH
16.384-BİTLİK DİNAMİK RASTGELE-ERİŞİLEBİLİR BELLEK
ŞUBAT 1979

- 16.384 X 1 Düzeni
Bütün Girişler, saat girişide dahil TTL uyumludur
Tam TTL Uyumlu Mandallanmayan Üç -
Durumlu Çıkış
Erişim Süresi 300 nsn
Saykıl Süresi 560 nsn
"Erken Yazma" Özelliği Ortak G/Ç Yeteneği
Düşük - Güç Harcanımı
Çalışmada 441 mW (maks.)
Beklemede 19 mW (maks.)
1T Hücre Tasarımı, N - Kanallı Silikon - Kapı
Teknolojisi
16-Bacaklı 300-Mil Paket Konfigürasyonu

16-BACAKLI SERAMİK
VE PLASTİK DİL PAKET
(ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ)

V _{AB}	1	16	V _{SS}
D	2	16	CAS
W	3	14	Q
RAS	4	13	A6
A0	5	12	A3
A2	6	11	A4
A1	7	10	A5
V _{DD}	8	9	V _{CC}

BACAK ADLARI			
A0-A6	Adres Girişleri	W	Yazma Açma
CAS	Kolon adresli strobu	V _{AB}	-5 V güç kaynağı
D	Veri Girişi	V _{CC}	+5 V güç kaynağı
Q	Veri Çıkışı	V _{DD}	+12 V güç kaynağı
RAS	Satır adresli trobu	V _{SS}	0 V toprak

Tanımlama

TMS 4116 - 30 JH, NH; 16.384 bir-bitlik sözcükler halinde düzenlenmiş, monolitik, yüksek hızlı, dinamik 16.384 bitlik MOS rastgele - erişimli bellektir. Tek transistörlü saklama hücreleri ve N - kanallı silikon - kapı teknolojisi kullanılır.

Bütün giriş ve çıkışlar, saat içeren 74 TTL serisi devrelerle uyumludur: Satır Adresi Strobu RAS (veya R) ve Sütun Adres Strobu CAS (veya C). Bütün adres hatları (AO'dan A6'ya) ve veri-girişi (D), sistem tasarımını basitleştirmek için yonga içine mandallanmıştır. Veri çıkışı (Q), daha büyük sistem esnekliğine imkan vermek için mandallanmamıştır.

Tipik güç harcanımı, çalışma durumunda 350 mW ve bekleme durumunda ise 6 mW'dan daha azdır (bekleme durumundayken V_{CC} gerekmez). Verinin bellekte tutulması için, belleğin içeriğini tazelemekte kullanılan güç de dahil olmak üzere yalnızca ortalama 10 mW güç gerekir.

TMS 4116 - 30 JDM, NM 16 bacaklı DİL kenarlı (JD) ve plastik (N) paketlerde sunulmuştur ve 0°C'den 55°C'ye kadar sıcaklık aralığında çalışabilmesi sağlanmıştır. Paket, 300-mil çapında takma-yuvası sıralarına ekleme yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Çalışma

adres (A0-A6)

1'den 16.384'e kadar saklama hücrelerinin kodunun çözülmesi için on dört adres biti gerekir. Yedi satır-adresi biti, AO'dan A6'ya kadar bacaklara bağlantılıdır ve satır adresi strobu (RAS) tarafından yonga içinde mandallanmıştır. Ve yedi sütun adresi de, AD'den A6'ya kadar yine bacaklara bağlantılıdır ve sütun adresi strobu (CAS) tarafından yonga içinde adresi de, AD'den A6'ya kadar yine bacaklara bağlantılıdır. RAS; Satır mandallanmıştır. Tüm adresler, RAS ve CAS'in düşen kenarlarından önce veya bu esnada kararlı olmalıdır. RAS; Satır kod çözücüsü gibi algılama yükselteci gibi işlev gören yonga yetkileme sinyali benzerdir. CAS, giriş ve çıkış tamponları ve sütun kod çözücüsü gibi işlev gören yonga yetkilemesi gibi kullanılır.

Okuma - yazma saykılı terimi kimli zaman *okuma değıştirmeli yazma saykılı* na alternatif olarak kullanılır.

TMS 4116 - 30 JDH, NH 16.384-BİTLİK DİNAMİK RASTGELE-ERİŞİLEBİLİR BELLEK

Yazma Açma (W)

Okuma veya yazma modu, yazma açma ($\overline{W}$) girişinin aracılığıyla seçilir. Yazma Açma ($\overline{W}$) girişindeki mantıksal YÜKSEK düzey, okuma modunu ve mantıksal ALÇAK düzey de, yazma modunu seçer. Yazma açma ucu, yukarı çekme kullanılmaksızın standart TTL devreler tarafından sürülebilir. Okuma modu seçildiğinde veri girişi yetkisizlenir. $\overline{W}$ önce ALÇAK düzeye gittiğinde, ortak G/Ç işlemlerine izin veren saykılın tamamı boyunca veri çıkışı yüksek empedans durumunda kalacaktır.

Veri-Girişi (D)

Veriler, yazma veya okuma değiştirmeli yazma saykılı süresinde yazılır. $\overline{CAS}$ veya $\overline{W}$ 'nin son düşen kenarı verilerin içindeki veri mandalına stroblar. Bu mandal, yukarı çekme direnci kullanılmaksızın standart TTL devreler tarafından sürülebilir. Erken yazma saykılında $\overline{W}$, $\overline{CAS}$ 'tan önce ALÇAK düzeye çekilir ve veri, $\overline{CAS}$ sinyalini referans olarak kullanılarak kurma ve tutma süreleriyle birlikte bu sinyal tarafından stroblanır. Gecikmeli yazma veya okuma değiştirmeli yazma saykılında, $\overline{CAS}$ zaten ALÇAK düzeyde olacaktır, böylece veriler, $\overline{W}$ sinyalini referans alan kurma ve tutma süreleriyle birlikte bu sinyal tarafından mandalın içine stroblanacaktır.

Veri-Çıkışı (Q)

Üç durumlu çıkış tamponu, iki adet 74 TTL Serisi yükünü sürme yeteneğiyle, doğrudan TTL uyumluluk sağlar (yük çekme direnci gerekmez). Çıkan veri, giren veriyle aynı polaritededir. Çıkış, $\overline{CAS}$ ALÇAK düzeye getirilinceye kadar yüksek empedanslı (yüzer) durumdadır. Okuma saykılında çıkış, yetkilme süresi aralığından ta(C) - ki, $\overline{CAS}$ 'ın negatif geçişinden başlar, ta($\overline{R}$)'nin istenen düzeye yükselmesine kadar devam eder - sonra etkin düzeye gider. $\overline{CAS}$, ALÇAK düzeyde iken, erişim süresi tamamlandıktan ve geçerli durumda kaldıktan sonra çıkış geçerli olur; $\overline{CAS}$ 'ın YÜKSEK düzeye gitmesi çıkışı yüksek empedanslı duruma geri döndürür. Erken yazma saykılında, çıkış her zaman yüksek empedans konumundadır. Gecikmeli yazma veya okuma değiştirmeli yazma saykılında, çıkış okuma saykılındaki sırayı takip edecektir.

Tazeleme

Tazeleme işlemi, verinin korunabilmesi için en azından iki milisaniyede bir yerine getirilmelidir. $\overline{CAS}$ uygulanmadığı sürece çıkış tamponu yüksek empedans durumunda kalacağından, çıkışı koruyacak olan, yalnızca $\overline{RAS}$ tazeleme sırasındadır. 12 satır adresinden (A0'dan A6'ya) herbirinin $\overline{RAS}$ ile stroblanması, her satırdaki bütün bitlerin tazelenmesini sağlayacaktır. $\overline{CAS}$, bu tazeleme sırası esnasında YÜKSEK (pasif) düzeyde kalacağından güç koruması sağlanır.

Güç-Uygulama

VBB, birime, ya diğer kaynaklardan önce veya aynı anda uygulanmalıdır ve en son olarak kesilmelidir. Bu işlemde yapılacak hata, ileri yöndeki iç öngerilim koşullarından dolayı mutlak maksimum anma değerlerinin aşılmasına neden olacaktır. Bu kaynak, aynı zamanda sistemin kullanımına da uygulanır. Sistem kullanımında VBB kaynağında ortaya çıkacak bir arıza, diğer kaynakları hemen kapatacaktır. Güç uygulandıktan sonra, birimin uygun biçimde çalışabilmesi için, sekiz bellek saykılı yerine getirilmelidir.

Serbest çalışma sıcaklık aralığındaki mutlak maksimum anma değerleri (aklı belirtilmedikçe)


Herhangi bacakta gerilim (Bkz:Not 1).....	-0.5 - 20V
VSS'ye bağlı olarak VCC, VDD kaynaklarındaki gerilim.....	-1 - 15
Kısa devre çıkış akımı.....	50 mA
Güç harcanımı.....	1 W
Serbest çalışma sıcaklık aralığı.....	0°C - 55°C
Saklama sıcaklık aralığı.....	-65°C - 150°C

NOT 1: Mutlak maksimum anma değerlerinde, gerilim değerleri akli belirtilmedikçe, maksimum negatif besleme kaynağı, yani VBB gerilimlerine göre değerlendirilir. Bu veri tablosundaki geriye kalan değerlerin tümünün gerilim değeri Vss'ye göre dir.

* "Mutlak Maksimum Anma Değerleri" başlığı altında sıralanan değerlerin üzerindeki kullanımlar, birimin kalıcı biçimde zarar görmesine neden olabilir. Bu, yalnızca kullanım aralığıdır ve birimin, bu veya "Önerilen Çalışma Koşulları" bölümünde belirtilen diğer değerlerin üzerinde çalıştırılması konusuna, bu tanımlama bölümünde yer verilmemiştir. Daha uzun süreler boyunca mutlak maksimum anma değeri koşullarında çalıştırılması, birimin güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyebilecektir.

TMS 4116 - 30 JDH, NH 16.384-BİTLİK DİNAMİK RASTGELE-ERİŞİLEBİLİR BELLEK

İşlevsel Blok Diyagramı



Önerilen çalışma koşulları

PARAMETRE	MİN.	ANMA DEĞ.	MAK.	BİRİMİ
Besleme Gerilimi, V _{BB}	-4.5	-5	-5.5	V
Besleme Gerilimi, V _{CC}	4.5	5	5.5	V
Besleme Gerilimi, V _{DD}	11.4	12	12.6	V
Besleme Gerilimi, V _{SS}		0		-V
Yüksek Düzey Giriş Gerilimi	2.4		5.5	V
	2.7		5.5	V
Alçak-Düzey Giriş Gerilimi VIL (Bkz:Not 2)	-1	0	0.8	V
Tazeleme Süresi Aralığı, t _{azeleme}			2	ms
Serbest Çalışma Sıcaklığı, T _A	0		55	°C

NOT 2: Daha pozitif (veya daha negatif) sınır değerlerin maksimum değerler olarak belirlenmesine ilişkin cebirsel kurallar, bu veri tablosunda yalnızca mantıksal gerilim düzeyleri için kullanılmıştır.

TMS 4116 - 30 JDH, NH
16.384-BİTLİK DİNAMİK RASTGELE-ERİŞİLEBİLİR BELLEK

Önerilen çalışma koşullarının aralığındaki elektriksel karakteristikler (aksi belirtilmedikçe)

PARAMETRELER	TEST KOŞULLARI	MIN.	TİPİK [†]	MAKS.	BİRİM
V _{OH}	Yüksek-düzy çıkış gerilimi	IOH = -5 mA	2.4		V
V _{OL}	Alçak-düzy çıkış gerilimi	IOL = 4.2 mA		0.4	V
I _I	Giriş akımı (kaçak)	V _I = 0 V - 5.5 V V _{BB} = -5 V dışında diğer bütün çıkışlar		±10	µA
I _O	Çıkış akımı (kaçak)	V _O = 0 - 5.5 V, CAS yüksek		±10	µA
I _{BB(1)}	Yazma ve okuma saykılı	Minimum saykıl süresi	50	200	µA
I _{CC(1)*}	süresince ortalama			4**	µA
I _{DD(1)}	çalışma akımı		27	35	µA
I _{BB(2)}	Bekleme akımı	1 bellek saykılı sonrasında	10	100	µA
I _{CC(2)}		RAS ve CAS		±10	µA
I _{DD(2)}		yüksek düzeydedir	0.5	1.5	µA
I _{BB(3)}	Ortalama tazeleme akımı	CAS yüksek düzeydeyken	50	200	µA
I _{CC(3)}		Minimum RAS saykılı		±10	µA
I _{DD(3)}		süresi	20	27	µA

*V_{CC} yalnızca çıkış tamponuna uygulanır, böylece I_{CC} çıkış yüküne bağlı olur.

** Çıkış yükü iki standart TTL yüküdür.

Önerilen kaynak gerilimi aralığı ve serbest çalışma sıcaklığı aralığında kapasitans, f = 1 MHz

PARAMETRE	MIN.	TİPİK [†]	MAKS.	BİRİM
C _{I(A)}		4	5	pF
C _{I(D)}		4	5	pF
C _{I(RC)}		8	10	pF
C _{I(W)}		8	10	pF
C _O		8	7	pF

[†]Bütün tipik değerler TA = 25°C ve nominal kaynak gerilimindedir.

Önerilen kaynak gerilimi aralığı ve serbest çalışma sıcaklığı aralığında anahtarlama karakteristikleri

PARAMETRE	TEST KOŞULLARI	ALTERNATİF SEMBOLÜ	MIN.	MAKS.	BİRİM
t _{a(C)}	Sütun adresi strobandan erişim süresi	CL = 100 pF Yük = 2 adet 74 TTL Serisi kapı		190	nsn
t _{a(R)}	Satır adresi strobandan erişim süresi	t _{RLCL} = MAKS. CL = 100 pF Yük = 2 adet 74 TTL Serisi kapı		300	nsn
t _{pxz}	Çıkış yetkisizleme süresi	CL = 100 pF Yük = 2 adet 74 TTL Serisi kapı	0	60	nsn


TMS 4116 - 30 JDH, NH
16.384-BİTLİK DİNAMİK RASTGELE-ERİŞİLEBİLİR BELLEK

Önerilen kaynak gerilimi ve serbest çalışma sıcaklığı aralığında zamanlama gerekleri

PARAMETRE	ALTERNATİF SEMBOLÜ	MIN.	MAKS.	BİRİM
Okuma saykılı süresi	t _{RC}	560		nsn
Yazma saykılı Süresi	t _{WC}	560		nsn
Okuma; değiştirme-yazma saykılı süresi	t _{RWC}	690		nsn
Darbe genişliği, sütun adresi strobu ALÇAK düzeyde	t _{CAS}	190	10.000	nsn
Darbe genişliği, satır adresi strobu YÜKSEK düzeyde (ön yük dolma süresi)	t _{RP}	250		nsn
Darbe genişliği, satır adresi strobu ALÇAK düzeyde.	t _{RAS}	300	10.000	nsn
Yazma darbesi genişliği	t _{WP}	100		nsn
RAS ve CAS için geçiş süreleri (yükselme ve düşme)	t _T	3	50	nsn
Sütun adresi kurma süresi	t _{ASC}	0		nsn
Satır adresi kurma süresi	t _{ASR}	0		nsn
Veri kurma süresi	t _{DS}	0		nsn
Okuma komutu kurma süresi	t _{RCS}	0		nsn
CAS YÜKSEK öncesi yazma komutu kurma süresi	t _{CWL}	125		nsn
RAS YÜKSEK öncesi yazma komutu kurma süresi	t _{RWL}	125		nsn
CAS ALÇAK sonrası sütun adresi tutma süresi		100		nsn
Satır adresi tutma süresi	t _{RAH}	60		nsn
RAS ALÇAK sonrası sütun adresi tutma süresi	t _{AR}	210		nsn
RAS ALÇAK sonrası CAS tutma süresi	t _{CSH}	300		nsn
CAS ALÇAK sonrası veri tutma süresi	t _{DH}	100		nsn
RAS ALÇAK sonrası veri tutma süresi	t _{DHR}	210		nsn
W ALÇAK sonrası veri tutma süresi	t _{DH}	100		nsn
Okuma komutu tutma süresi	t _{RCH}	0		nsn
CAS ALÇAK sonrası yazma komutu tutma süresi	t _{WCH}	100		nsn
RAS ALÇAK sonrası yazma komutu tutma süresi	t _{WCR}	210		nsn
Sütun adres strobu YÜKSEK'ten, satır adres strobu ALÇAK'a gecikme süresi	t _{CRP}	0		nsn
Sütun adres strobu ALÇAK'tan, satır adres strobu YÜKSEK'e gecikme süresi	t _{RSR}	190		nsn
Sütun adres strobu ALÇAK'tan, W ALÇAK'a gecikme süresi (yalnızca okuma, değiştirme yazma saykılı)	t _{CWD}	200		nsn
Tazeleme süre aralığı	t _{REF}		2	msn
Satır adres strobu ALÇAK'tan, sütun adres strobu ALÇAK'a gecikme süresi (yalnızca, erişim süresini sağlayan maksimum değer belirtilmiştir)	t _{RCD}	60	110	nsn
Satır adres strobu ALÇAK'tan, W ALÇAK'a gecikme süresi (yalnızca okuma-değiştirme yazma saykılı)	t _{RWD}	300		nsn
W ALÇAK'tan, sütun adres strobu ALÇAK'a gecikme süresi (erken yazma saykılı)	t _{WCS}	0		nsn


TMS 4116 - 30 JDH, NH
16.384-BİTLİK DİNAMİK RASTGELE-ERİŞİLEBİLİR BELLEK

okuma saykılı zamanlaması




TMS 4116 - 30 JDH, NH
16.384-BİTLİK DİNAMİK RASTGELE-ERİŞİLEBİLİR BELLEK

Erken yazma saykılı zamanlaması



TMS 4116 - 30 JDH, NH
16.384-BİTLİK DİNAMİK RASTGELE-ERİŞİLEBİLİR BELLEK

RAS-yalnızca tazeleme zamanlaması




Zamanlama şeması kuralları

ZAMANLAMA DİYAGRAM SEMBOLÜ	ANLAMI	ANLAMI
	GİRİŞ ZORLAYAN FONKSİYONLAR	ÇIKIŞ YANIT FONKSİYONLAR
	Yüksek veya Alçak düzeyde kararlı ol- malı	Yüksek veya Alçak düzeyde kararlı olacak
	Yüksekten Alçak'a değişime izinli	Ayrılmış aralıkta bazen yüksekten-alçak'a değişecektir.
	Alçaktan-Yüksek'e değişime izinli	Ayrılmış aralıkta bazen alçaktan - yüksek'e değişecektir
	Dikkate Alınmaz	Bilinmiyen veya değişen durum
	(Uygulanmaz)	Orta çizgi, yüksek- empedanslı KAPALI-durumu gösterir.


TMS 4116 - 30 JDH, NH
16.384-BİTLİK DİNAMİK RASTGELE-ERİŞİLEBİLİR BELLEK

SAYKIL HIZI (VE SÜRESİ) ile MAKS.
KAYNAK AKIMI, IDD (1)
 t_c (okum) - Saykıl Süresi - nsn
2000 1000 500 400



SAYKIL HIZI (VE SÜRESİ) ile MAKS.
KAYNAK AKIMI, IDD (1)

t_c (okum) - Saykıl Süresi - nsn
2000 1000 500 400



Ek N Intel 2716 16K UVEPROM

- Tek +5 V Güç Kaynağı
- Basit Programlama Gerekleri
- Yalnızca 50 msn'lik Darbeyle
- Tek Gözü Programlama Programları
- Düşük Güç Harcaması
- Çalışmada maks. 525 mW
- Beklemede maks. 132 mW

- Intel 2316E ROM'a Bacak Uyumluluğu
- Hızlı Erişim Süresi: Maks. 450 nsn
- Okuma ve Programlamada
- Giriş ve Çıkışların
- TTL Uyumluluğu

Intel 2716, mor ötesi ışık ile silinebilen ve elektriksel olarak programlanabilen 16.384 bitlik sadece-okunabilir (EPROM) Tek bir 5 Volt'luk güç kaynağı ile çalışan 2716, statik güç düşürme moduna ve hızlı tek adres gözünün programlanabilmesine sahiptir. Bu özellik EPROM'un daha hızlı, daha kolay ve çok ekonomik bir biçimde düzenlenebilmesini sağlar. 450 nsn'lik 2716 tek 5 volt'luk kaynaktan beslendiğinden, Intel 8085 ve 8048 gibi yeni, yüksek performanslı +5 voltlu işlemcilerle en uygun biçimde kullanılır. 2716, aynı zamanda, erişim süresini arttırmaksızın güç harcamasını azaltan statik güç düşürme moduna sahip ilk EPROM'dur. En fazla etkin güç harcamasını 525 mW iken, bekleme durumundaki maksimum güç harcamasını yalnızca 132 mW'tır, %75 tasarruf sağlanır.

2716, EPROM'ların programlanması için şimdiye kadar bulunmuş en basit ve en hızlı yöntemle sahiptir; tek darbe TTL programlama. Bütün programlama denetimleri TTL sinyallerle yönetildiğinden yüksek gerilim darbesi gerektirmez. Bütün programlama denetimleri, sistem içindeki elektronik kart üzerinde programlamak mümkün olur. Herhangi bir zamanda, herhangi bir tek tek, sırayla veya rastgele programlamak, 2716'nın tek adres gözü programlaması ile gerçekleştirilir. 16.384 bit için programlama süresi yalnızca 100 saniyedir.

BACAK TANIMLARI


A7	1	24	V _{CC}
A6	2	23	A ₈
A5	3	22	A ₉
A4	4	21	V _{PP}
A3	5	20	CS
A2	6	19	A ₁₀
A1	7	18	PD/PGM
A0	8	17	O ₇
O ₆	9	16	O ₆
O ₅	10	15	O ₅
O ₄	11	14	O ₄
GND	12	13	O ₃

BACAK ADLARI

A ₀ -A ₁₀	ADRESLER
PD/PGM	GÜÇ DÜŞÜRME/PROGRAM
CS	YONGA SEÇİMİ
O ₀ -O ₇	ÇIKIŞLAR

MOD SEÇİMİ					
MOD	BACAK	PD/PGM (18)	CS (20)	V _{PP} (21)	V _{CC} (24)
Okuma		V _L	V _L	+5	+5
Seçimleme		Dikkate Alınmaz	V _H	+5	+5
Güç Düşürme		V _H	Dikkate Alınmaz	+5	+5
Program		V _H 'ye darbelenen V _L	V _H	+25	+5
Program Doğrulama		V _L	V _L	+25	+5
Program Yasaklama		V _L	V _H	+25	+5

BLOK DİYAGRAMI



KARAKTERİSTİKLERİ

Silme karakteristikleri, dalga boyu yaklaşık olarak 2537 Angstroms (Å) dan daha kısa ışığa maruz bırakıldığında, başlıyacağını gösteren değerlerdir. Güneş ışığı ve floresan lambalar 3000 - 4000 Å değerlerinde dalga-sahiptirler. Verilerden, tipik bir 2716'nın, odalarda floresan ışığına maruz bırakıldığında yaklaşık 3 silme süresini, doğrudan güneş ışığı altında ise bu süreyi yaklaşık 1 hafta olacağını öğrenmekteyiz. Eğer bir süre boyunca bu çeşit ışık kaynakları altında birinin içerdikleri verilerin, arzu edilmeyen bir biçim-şeklinin önüne geçebilmek için, elemanın üzerine silme için kullanılan ışık geçirmez etiketler yapıştırılmalıdır.

Önerilen silme yöntemleri; (bkz: sayfa-3-55), 2537 Angstroms (Å) dalga boyuna sahip kısa-dalga ışığa tutulmasıdır. Silme için toplam miktar: (yani, yoğunluğu X kalış süresi), minimum 15 W - saniye olmalıdır. Bu miktarda silme süresi, 12000 µW/cm² değerine sahip morötesi lamba kullanarak yaklaşık 15 dakika arasındadır. 2716, silme sırasında, lambanın 2,5 cm. uzağına konmalıdır. Bazı lambaların önüne filtre olduğundan, silmeye başlamadan önce bunların silmesi gerekir.

İN ÇALIŞMASI

Çin altı çalışma şekli, Tablo 1'de listelenmiştir. Altı kullanılan tüm girişlerin TTL düzeyli olduğuna dikkat. Gereken güç kaynakları +5V V_{CC} ve bir V_{PP}'dir. V_{PP} kaynağı, üç programlama modu sırasında 25 V, diğer üç ise 5 V üretmelidir.

Tablo 1. MOD SEÇİMİ

BACAK	PD/PGM (18)	CS (20)	V _{PP} (21)	V _{CC} (24)	ÇIKIŞLAR (9-11, 13-17)
Okuma	V _L	V _L	+5	+5	DÇIK
Seçimleme	Dikkate Alınmaz	V _H	+5	+5	Yüksek Emp.
Güç Düşürme	V _H	Dikkate Alınmaz	+5	+5	Yüksek Emp.
Program	V _H 'ye darbelenen V _L	V _H	+25	+5	DÇIK
Program Doğrulama	V _L	V _L	+25	+5	DÇIK
Program Yasaklama	V _L	V _H	+25	+5	Yüksek Emp.

OKUMA MODU

Okuma modunda veri, çıkışlarda mevcuttur. Veriler, CS; ALÇAK düzeyde iken adreslerin kararlı hale gelmesinden itibaren 450 nsn (t_{ACC}) içinde veya adresler kararlı hale iken, CS, ALÇAK düzeye gelmesinden 120 nsn (t_{CO}) sonra kullanılabilir hale gelir.

SEÇİLMEME MODU

İki veya daha fazla 2716'nın çıkışları, aynı çıkışlar birbirinin üstüne gelecek şekilde aynı veri yoluna bağlanabilirler. Bu konfigürasyonda, 2716'ların veri yolunu kullanımı konusunda ortaya çıkabilecek bir karmaşaya engel olabilmek için, yalnızca bir 2716'nın çıkışları seçilmelidir (CS ALÇAK). CS girişlerine YÜKSEK TTL düzeyi uygulanarak, diğer 2716'ların çıkışlarının seçilmemiş olması sağlanmalıdır.

GÜÇ DÜŞÜRME MODU

2716, çalışmada harcanan gücü %75 oranında (525 mW'tan 132 mW'a) azaltan güç düşürme moduna sahiptir. Güç düşürme, PD/PGM girişine, yüksek TTL düzeyli sinyal uygulanarak gerçekleştirilir. Güç düşürme modunda çıkışlar, CS girişinden bağımsız olarak yüksek empedans durumunda bulunurlar.

PROGRAMLAMA

Başlangıçta ve her bir silmeden sonra 2716'nın içindeki bütün bitler "1" durumundadır. Veriler, seçilen "0" ları programlayarak istenen bit gözlerine yerleştirilirler. Yalnızca "0" lar programlanmasına rağmen, veri sözcüğünün içinde "1" ve "0" ların her ikisi de bulunabilir. "0"ları "1"lerle değiştirme-nin tek yolu morötesi ışıkla silmektir.

V_{PP} güç kaynağı 25 V'ta ve CS VIH (Yüksek düzey)'de olduğu zaman 2716, programlama modundadır. Programlanacak veriler, 8-bitlik paralel şekilde veri çıkış bacaklarına uygulanır. Adres ve veri girişleri için gereken düzeyler, TTL düzeyidir.

Adres ve veriler kararlı olduğu zaman, PD/PGM girişine, 50 milisaniye süreli, YÜKSEK'te-ETKİN, TTL programlama darbesi uygulanır. Programlama darbesi, programlanacak her adres gözüne uygulanmalıdır. Herhangi bir anda, herhangi bir göz; tek tek, ardışık olarak ya da rastgele programlanabilir. Program darbesinin maksimum genişliği 55 milisaniyedir. 2716, PD/PGM girişine DC sinyal uygulanarak programlanmamalıdır.

Paralel biçimdeki farklı 2716'ların aynı veri ile programlanması, programlama gereklerinin basitliğinden dolayı kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Aynı veri ile programlanacakları zaman, paralel 2716'ların girişleri birbirine bağlanabilir. PD/PGM girişine uygulanan YÜKSEK düzeyli TTL darbesi, paralel 2716'ları programlar.

PROGRAM YASAKLAMA

Paralel biçimdeki birden çok 2716'nı farklı verilerle programlanması da kolaylıkla gerçekleştirilebilir. PD/PGM hariç, tüm paralel 2716 girişleri, (CS'de dahil) ortak olabilir. 2716'nın PD/PGM girişindeki ALÇAK düzey, diğer 2716'ları programlarken, söz konusu birinin programlanmasını yasaklar.

PROGRAM DOĞRULAMA

Doğrulama, programlanan bitlerin doğru programlanıp programlanmadığına karar vermek için bu bitlerin her biri üzerinde tek tek gerçekleştirilmelidir. Doğrulama, V_{PP} 25 V'ta iken yerine getirilebilir. V_{PP}; Programlama ve program doğrulama dışındaki durumlarda 5 V olmalıdır.

Ek O

Mostek Z80 sayıcı zamanlayıcı devresi

Z80 SAYICI ZAMANLAYICI DEVRESİ MK 3882

ÖZELLİKLERİ

- Her kanal, sayıcı ya da zamanlayıcı modunda çalışmak üzere seçilebilir.
- Sayıcılık veya zamanlayıcılık durumlarına göre programlanabilen kesmeler
- Geriye sayıcının, sıfır olana kadar saydığı sayılar okunabilir
- Her zamanlayıcı kanalı için seçilebilen 16 ya da 256 saatlik ön ölçülebilir
- Seçilebilen pozitif veya negatif tetikleme zamanlayıcının çalışmasını başlatır.
- Üç kanal da, Darlington tranzistörlerini sürebilen sıfır sayım/süre-aşımı çıkışlarına sahiptir.
- Dış mantık devreleri kullanılmaksızın otomatik kesme vektörlemesini sağlayan papatya zinciri düzeninde öncelikli kesme mantığı devreleri içerir.
- Bütün giriş ve çıkışlar tamamen TTL uyumludur.


AÇIKLAMA

Mostek Z80 ürün ailesi, mikrobilgisayar elemanlarının, geliştirme sistemlerinin ve destek yazılımlarında kullanılan komple bir takımdır. Z80 mikrobilgisayar eleman takımı, en az sayıda düşük maliyetli standart bellek elemanlarıyla diğer mantık devreleri gerektirmeyen yüksek performanslı mikrobilgisayar sistemi kurabilmek için gerekli devrelerin tümünü içerir.


Z80 Sayıcı Zamanlayıcı Devresi (CTC), Z80 MİB için sayma ve zamanlama işlevlerini sağlayan, programlanabilir dört kanallı bir elemandır. Z80 MİB, Z80 - CTC'nin dört bağımsız kanalını, çeşitli modlar ve istenen koşullar altında çalıştırmak için düzenler.

YAPI

- N - Kanallı Silikon Kapı Boşaltılmış Yüksek Teknolojisi
- 28 bacaklı DIP
- Tek 5 V'luk kaynak
- Tek fazla 5 V'luk saat
- Bağımsız programlanabilen dört adet 8-bitlik sayıcı/16-bitlik zamanlayıcı kanalları



BACAK BAĞLANTILARI



Ek P

Zilog Z6132 yarı-statik RAM

Zilog Z6132, 8-bitlik 4096 sözcük olarak düzenlenmiş, 5V'la çalışan akıllı MOS dinamik RAM'dır. Tek transistörlü dinamik saklama hücreleri kullanmasına rağmen, Z6132'in gerçekte statik RAM gibi davranır, çünkü kendi tazeleme işlevlerini kendi yerine getirir ve depetler. Bu, dıştan bir tazeleme devresi bağlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve statik RAM'ın olanaklarıyla, nominalde yüksek yoğunluklu ve düşük güç harcamasına sahip olan dinamik RAM'ın özelliklerini birleştirir.

Z6132, özellikle, bayt-genişlikli düzenlemelerin olduğu mikroislemci ve mikrobilgisayar uygulamaları için uygundur ve kendi kendini tazeleme devresi ile tek besleme gerilimi, çevre elemanlarının sayısını azaltır ve

tasarımı basitleştirir.

Z6132, küçük bellek hücresi, hızlı erişim ve düşük güç harcaması sağlayan, statik ve dinamik devreler için yüksek performanslı, yük-oluşturmalı çift-kutuplu n-kanal silikon kapı MOS teknolojisi kullanır. Z6132, uygulamalarında maksimum esneklik sağlamak için aynı adres ve aynı veri G/Ç bacaklarına sahiptir.

Devre, endüstri standardı 28-bacaklı DIP kılıfında paketlenmiştir ve öngörülen JEDEC standardı ile bacak uyumludur.


Z6132, Zilog mikroislemcilerinin yeni kuşağı Z8 ve Z8000 tarafından kullanılan Z tipi yol özelliklerine uyar.

Özellikler


- Bayt - genişlikli düzenleme: 8-bitlik 4096 sözcük
- Belirtilen gerilim ve sıcaklık aralığında sağlanan erişim ve sayıkl süreleri
- Düşük Güç harcaması: Çalışır durumda 200 mW, beklemede 125 mW

Parça Numarası	Erişim Süresi	Sayıkl Süresi
Z6132-3	200 nsn	350 nsn
Z6132-4	250 nsn	375 nsn
Z6132-5	300 nsn	425 nsn

- JEDEC tarafından öngörülen bacak-çıkışlarına uyumlu, endüstri standardı 28 bacaklı-DIP kılıfı
- +5 V besleme geriliminde $\pm 10\%$ tolerans
- Düşük ve hızlı sayıkl modlu otomatik kendi kendini tazeleme devresi
- Bütün girişler ve çıkışlar TTL uyumludur.
- Yonga-ıçt alkatman öngerilim üretici
- Z8 ve Z8000 için hazır arabirimler



Şekil 1. Mantık Sembolü



Şekil 2. Bacak Tanımları

Bacak Adları

A ₀ - A ₁₁	Adres girişleri
D ₀ - D ₇	Veri Giriş/Çıkışları (üç-durumlu)
AC	Adres Saat Girişi (yükseleken kenar)
DS	Veri Strob girişi (ALÇAK'ta-etkin)
WE	Yazma Yetkilendirme Girişi (ALÇAK'ta-etkin)
CS	Yonga Seçim Girişi (ALÇAK'ta-etkin)
BUSY	Mesgul çıkışı (ALÇAK'ta-etkin, açık kanallı ve tazeleme modu denetim girişi)
V _{BB}	Negatif Taban Öngerilim çıkışı
V _{CC}	+ 5 V kaynak bağlantısı
V _{SS}	0 V = Toprak bağlantısı

İşlevsel Tanımlama

Z6132, 4Kx8'lık yan-statik RAM, 128 alglama yükseltecinin her iki kenarında 64 satır bulunur, iki gruba sahip, iki farklı blok olarak düzenlenmiştir. Her iki blok, aynı ve birbirinden bağımsız satır adres tamponlarına ve kod çözücülere sahiptir, fakat sütun kod çözücülerini ve 8-bit genişlikte iç veri yolunu ortaklaşa kullanır. Satır adres kod çözücülerinin iki grubu da, ya A₁ - A₇ adres girişleri, ya da 7-bitlik iç tazeleme sayıcısı olarak adreslenir. En küçük değerlikli adres girişi (A₀), dışarıya erişebilmek için iki bloktan birini seçer. Seçilen blok, okuma veya yazma işlemi yürütürken, diğer bellek bloğu, bir satır tazelemek için tazeleme sayıcısı adresini kullanır. Kendi kendini tazeleme mekanizmasının ayrıntıları daha sonra açıklanacaktır.

Bellek saykılı; Yonga Seçim (CS), A₀ ve Yazma Yetkilme (WE) sinyallerini saatleyen

Adres Saat'inin (AC) yükselen kenarıyla başlar. Eğer yonga seçilmemişse (CS = YÜKSEK ise), diğer bütün girişler, saykılın geriye kalan (yani AC'nin bir sonraki yükselen kenarına kadar olan) süresi boyunca dikkate alınmaz. Her iki bellek bloğu da, 7 bitlik tazeleme sayacı tarafından, kendi kendilerini tazelerler. Eğer yonga seçilmişse (CS = ALÇAK ise), 12 adres biti ve Yazma Yetkilme biti, kendi kaydedicilerine saatlenirler. A₀, hangi bloğun A₁-A₁₁ bitleri tarafından adresleneceğine karar verir ve diğer blok ise, 7-bitlik tazeleme sayacı tarafından tazelenir.

Yonga Seçim ve Adres girişleri yalnızca, AC'nin yükselen kenarından sonra kısa tutma süresi boyunca geçerli olmalıdır. Bu, veri G/Ç farklı denetim girişi Veri strobu (DS) tarafından denetlendiği için adres/veri çoğullamasına izin verir.

Okuma Saykılı

Okuma saykılı, Yonga Seçim (CS) alçak ve Yazma Yetkilme (WE) yüksek düzeydeyken adres saatinin yükselen kenarıyla başlar. Veri strobu (DS), girişindeki alçak düzey, DS'nin

düşen kenarında olduğu gibi, AC'nin yükselen kenarından belirli bir gecikme süresi sonra veri çıkışlarını etkin hale getirir. Okuma işlemi esnasında, DS, statik çıkış yetkilme sinyalidir.

Yazma Saykılı

Yazma saykılı, Yonga Seçim (CS) ve Yazma Yetkilme (WE) sinyalleri ALÇAK düzeyde olduğunda, Adres Saatinin (AC) yükselen kenarıyla başlar.

WE girişi, (DS) veri stroburnun başlangıcında (düşen kenarında) tekrar kontrol edilir. Eğer WE

hala alçak düzeydeyse, DS'nin bu düşen kenarı D₀ - D₇ girişindeki veriyi tetikleyerek, adreslenebilir bellek gözüne gönderir. Veri, DS'nin düşen kenarından sonrasında ortaya çıkan kısa süre boyunca geçerli olmalıdır.

Yazma Yasaklama Saykılı

Yazma saykılı başlatıldıktan sonra, yürürlükteki yazma işlemi, DS'nin düşen kenarından önce WE'yi tekrar yüksek düzeye çekerek iptal edilebilir. Bu yazma yasaklama saykılı, AC süresinin hemen başında yazma saykılının başlamasına izin verir, fakat DS

süresinde yazma işleminden sonra bile hala yasaklama seçeneğine izin veren özel bir olanaktır.

Not: Yazma saykılı ne zaman başlarsa başlasın, bu işlem, veri strob girişindeki sinyalin yüksek'ten alçak düzeye geçişine eşlik etmemelidir.

Maksimum Saykıl Süresi

Maksimum okuma veya yazma saykıl süresi gerekleri (15.000 ve 800 nsn) herhangi tek saykılda uygulanmaz. Bunlar, 2 msn'lik

periyotlarla bütün tazeleme işlemlerini sağlamak üzere belirlenmiştir.

Bk Q


TTL
MSI

Texas Instruments kod çözücü/tekilleyicileri

SN54154, SN54L154, SN74154, SN74L154
4 HATTAN 16, HATTA KOD ÇÖZÜCÜ

BÜLTEN NO. DL - S 7211805, ARALIK 1973

- 154, Yüksek Performanslı Bellek Kod Çözme için İdealdir.
- L154, Kritik Güç Uygulamaları İçin Tasarlanmıştır.
- 4 adet İkili-Kodlanmış Girişlerin Kodunu, 16 adet Özel Çıkışlardan Birine Karşılık Gelecek Şekilde Çözer.
- Tekilleme İşlevini, Verileri Bir Giriş Hattından 16 Çıkışın Herhangi Birine Dağıtarak Yerine Getirir.
- Giriş Kenetleme Diyotları, Sistem Tasarımını Basitleştirir.
- Yüksek Çıkış Sürme Yeteneği, Düşük Empedans, Totem-Direği Çıkışları
- MOS TTL, DTL ve MSI Devreleriyle Tam Uyumluluk



TİP	TİPİK ORTALAMA YAYINIM GECİKMESİ		TİPİK GÜÇ HARCANIMI
	3 DÜZEYLİ MANTIK	STROB	
'154	23 ns	19 ns	170 mW
'L154	46 ns	38 ns	85 nW

Tanımlama

Bu monolitik, 4 hattan 16 hatta kod çözücülerin her biri, G₁ ve G₂ strob girişlerinin her ikisi alçak düzeyde olduğu zaman 4 adet ikili kodlanmış girişlerin kodunu, 16 adet özel çıkışlardan birine karşılık gelecek şekilde çözmek için TTL devreleri kullanır. Tekilleme işlevi, iki strob girişinden biri alçak düzeyde iken, diğerinden verinin geçirilmesiyle ve 4 adet giriş hattının adres çıkış hatlarına bağlanmasıyla yerine getirilir. Strob girişlerinden herhangi biri yüksek düzeyde iken, bütün çıkışlar yüksek düzeydedir. Bu tekilleyiciler yüksek performanslı bellek kodu çözümlerinin gerçekleştirilmesinde çok uygundur. Çok çok yüksek hızlı sistemler için, SN54S138/SN74S138 ve SN54S139/SN74S139 önerilmiştir.

Bu devreler, diğer birçok TTL ve DTL devreleriyle kullanılmak için tam uyumludur. Bütün girişler tamponlanmıştır ve iletim hattı etkilerini minimuma indirmek için giriş kenetleme diyotları eklenmiştir. Bu, sistem tasarımını basitleştirmektedir.

54 ve 54L serisi birimler, tam askeri sıcaklık değerleri aralığı olan -55°C'den 125°C'ye kadar sıcaklıklarda çalışmak için üretilmişlerdir.

74 ve 74L serisi elemanlar, 0°C'den 70°C'ye kadar olan sıcaklıklarda çalışmak için üretilmişlerdir.


SN54154, SN54L154, SN74154, SN74L154 TİPLERİ 4-HAT GİRİŞ/16-HAT ÇIKIŞ KOD ÇÖZÜCÜLER/ÇOĞULLAYICILAR

mantıksal

GİRİŞLER					İŞLEV TABLOSU															
G1	G2	D	C	B	A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	A	A	A	A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	A	A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	A	A	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	A	Y	A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	A	Y	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	Y	A	A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	Y	A	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	Y	Y	A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	Y	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	Y	Y	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
A	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Y	A	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Y = yüksek düzey, A = alçak düzey, X = ilgisiz

İşlevsel blok diyagram ve giriş ve çıkışların şematik diyagramı



ASCII kodu

Tablonun karşısındakiler bütün kod takımını listeler. Mektup grupları yazılmayan denetim karakterleridir ve özellikle ilgilenilenler CR = satır başı (carriage return), LF = satır atlatma (line feed), SP = boşluk (space) ve DEL = silme (Delete)'dir. 7 bitlik kodla birlikte kullanılan eşlik biti, çift eşlik biti olarak gösterilmiştir ve her bir karakterin 8 bite tamamlanmasını sağlar.

Çift eşlik biti	7-bitlik sekizli kod	Karakter	Çift eşlik biti	7-bitlik sekizli kod	Karakter	Çift eşlik biti	7-bitlik sekizli kod	Karakter
0	000	NUL	0	053	+	0	126	
1	001	SOH	1	054	,	1	127	
1	002	STX	0	055	-	1	130	
0	003	ETX	0	056	.	0	131	
1	004	EOT	1	057	/	0	132	
0	005	ENQ	0	060	Ø	1	133	
0	006	ACK	1	061	1	0	134	
1	007	BEL	1	062	2	1	135	
1	010	BS	0	063	3	1	136	
0	011	HT	1	064	4	0	137	
0	012	LF	0	065	5	0	140	
1	013	VT	0	066	6	1	141	
0	014	FF	1	067	7	1	142	
1	015	CR	1	070	8	0	143	
1	016	SO	0	071	9	1	144	
0	017	SI	0	072	:	0	145	
1	020	DLE	1	073	:	0	146	
0	021	DC1	0	074	<	1	147	
0	022	DC2	1	075	=	1	150	
1	023	DC3	1	076	>	0	151	
0	024	DC4	0	077	?	0	152	
1	025	NAK	1	100	@	1	153	
1	026	SYN	0	101	A	0	154	
0	027	ETB	0	102	B	1	155	
0	030	CAN	1	103	C	1	156	
1	031	EM	0	104	D	0	157	
1	032	SUB	1	105	E	1	160	
0	033	ESC	1	106	F	0	161	
1	034	FS	0	107	G	0	162	
0	035	GS	0	110	H	1	163	
0	036	RS	1	111	I	0	164	
1	037	US	1	112	J	1	165	
1	040	SP	0	113	K	1	166	
0	041	!	1	114	L	0	167	
0	042	"	0	115	M	0	170	
1	043	#	0	116	N	1	171	
0	044	\$	1	117	O	1	172	
1	045	%	0	120	P	0	173	
1	046	&	1	121	Q	1	174	
0	047	'	1	122	R	0	175	
0	050	(	0	123	S	0	176	
1	051	)	1	124	T	1	177	DEL
1	052	*	0	125	U			

Soruların Cevapları

- 1.1 Kaynak program metninin karakterlerini gösteren kod biçiminde. Ayrıca bkz. Kısım 1.5.
- 1.2 Kaynak programın komut kısaltmalarını makine-kodu amaç programa dönüştürmek için. Ayrıca bkz. Kısım 1.5.
- 1.3 Düzenleyici.
- 1.4 Bkz. Şekil 1.2.
- 1.5 Programcının, programın çevrilme işlemini yönlendiren Çevirici programa bilgi girebilmesi için.
- 1.6 Sözde-iş kodları, yürütülebilir makine-kodu komutlarını göstermez.
- 1.7 GLBL, ORG, DS, END.
- 1.8 ORG.
- 1.9 Bir mutlak programda, programcı; amaç-programın, bellekte saklanacağı konumu, kaynak-programdaki ORG sözde-iş kodu aracılığıyla belirler. Yer-değiştirilebilir bir programda amaç programın konumu, bir sonraki aşamada bir yerleştirici ya da muhtemelen bir bağlayıcı kullanarak belirlenir. Ayrıca bkz. Kısım 1.12, 1.13 ve 1.14.
- 1.10 Amaç programdaki tüm konuma-bağlı adresleri değiştirerek, yeniden yerleştirilebilir programın bellekte yerleşeceği adresi tesbit etmek için. Ayrıca bkz. Kısım 1.14.
- 1.11 Birbirinden ayrı program modüllerini, tek parça bir program halinde birbirine bağlamak için. Ayrıca bkz. Kısım 1.15.
- 2.1 Diğer birimler daha uygun olarak, MİB-tipi mikroişlemciler olarak adlandırılmasına karşın, COPL420L, tek-yongalı bir mikrobilgisayar olarak adlandırılır.
- 2.2 (a) Denetim; (b) durum.

2.3 (a) 2; (b) 1; (c) 2; (d) 1.

2.4 Mikroişlemci paketi üzerindeki bacak sayısını ve dolayısıyla da maliyetlerini en aza indirmek için.

2.5 8080, Z8000 (diğer mikroişlemciler de bu özelliğe sahiptirler).

2.6 Bkz. Kısım 2.3, "Z8000".

2.7 (a) 65.536; (b) 65.536; (c) 8.388.608.

2.8 INX B ve PUSH B. (Diğer birçok komut da 16-bitlik sözcükler üzerinde çalışır). Bkz. Ek A.

2.9 Bkz. Kısım 2.5.

2.11 Bkz. Kısım 2.6. "Kaydedici- ve bellek-yönelimli işlemciler".

2.12 (a) Bkz. Kısım 2.6, "Kaydedici- ve bellek-yönelimli işlemciler".

(b) Bkz. Kısım 2.7, "Doğrudan adresleme".

(c) Bkz. Kısım 2.7, "Dolaysız adresleme".

(d) Bkz. Kısım 2.7, "Kaydedici dolaylı adresleme".

(e) Bkz. Kısım 2.7, "İndeksli adresleme".

2.13 (a) İndeksli; (b) kaydedici dolaylı.

2.14 Birbiriyle karşılaştırılan bir veya daha çok sayıda bilgisayar üzerinde uygulanan bir veya daha çok sayıda hesaplama görevi. Farklı bilgisayarlar üzerinde uygulanan görevlerin verimlilikleri, bunların belirli bir uygulama için uygun olup olmadıklarına ilişkin bir kılavuz olarak kullanılabilir.

8080		Saat saykılı	Bayt
LDA	SAYI 1	13	3
MOV	B, A	5	1
LDA	SAYI 2	13	3
ADD	B	4	1
STA	SAYI 3	13	3
		<u>48</u>	<u>11</u>

Yürütme süresi = 48 mikrosaniye

Z80

LD	A, (SAYI 1)	13
LD	B, A	4
LD	A, (SAYI 2)	13
ADD	A, B	4
LD	(SAYI 3), A	13
		<u>47</u>

Yürütme süresi = 11.75 mikrosaniye

M6800

LDAA	SAYI 1	4	3
ADDA	SAYI 2	4	3
STAA	SAYI 3	5	3
		<u>13</u>	<u>9</u>

Yürütme süresi = 9 mikrosaniye

(Genişletilmiş adresleme kullanıldığı varsayılmıştır. Doğrudan adreslemenin kullanılması halinde yürütme süresi ve kullanılan bellek alanı azalacaktır).

Not: Diğer programlar, istenen hesaplama işlevini yerine getirecektir.

3.1 Bkz. Kısım 3.2.

3.2 Kesme ile başlatılan G/Ç işlemlerinde, işlemci, giriş ve çıkış işlemleri arasında kalan sürelerde diğer hesaplama görevlerini yerine getirebilir. Meşgul-tarama yönteminde ise, işlemci zamanının tamamı (yüzde 100'ü) giriş veya çıkış birimlerine hizmet vermekle geçecektir. Ayrıca bkz. Kısım 3.2.

3.3 Bkz. Şekil 3.10.

3.4 Bkz. Şekil 3.9.

3.5 Vektörlü kesme yönteminde, kesmenin kaynağını belirten kod MİB'e bildirilir. Vektörlenmemiş-kesme yönteminde ise, MİB'in, ilgili kesmeye hizmet vermeden önce kesmenin kaynağını mutlaka belirtmesi gerekir. Ayrıca bkz. Kısım 3.3.

3.6 Bkz. Kısım 3.3.

- 3.7 (a) Yerleşik G/Ç portları içeren tek-yongalı mikrobilgisayarlar.
(b) Ayrı G/Ç port yaklaşımı.
(c) Bellek-haritalama yaklaşımı.
Ayrıca bkz. Kısım 3.1.
- 3.8 Port G/Ç: 8080, Z80, Z8000 ve diğerleri. Bellek-haritalı G/Ç: M6800, 6600 ve diğerleri.
Ayrıca bkz. Kısım 3.1.
- 3.9 IN veya OUT komutu yürütüldüğünde alçak düzeye giden $\overline{IORQ}$ sinyali.
- 3.10 Bir kesme veya çıkış işlemi gerçekleştiğinde, ST0-ST3 durum hatları arasında 0010 ve 0011 Kodları gözüktür. Ayrıca bkz. Kısım 3.1.
- 3.11 (a) 256; (b) 256; (c) 65.536 (ROM ve RAM bellek alanı); (d) 131.072.
- 3.12 Kesme, ki burada mikroişlemci denetimli sistemin güvenli bir biçimde kapatılması işlemini başlatır. Burada verilen yalnızca bir örnektir, başka durumların ortaya çıkması da mümkündür.
- 3.13
- | | |
|----------|---|
| 8080 | 3 |
| M6800 | 1 |
| Z80 | 1 |
| Z8000 | 1 |
| COPL420L | 1 |
- 3.14 CMOS.
- 4.1 Veri yolu - verileri ve komutları, programın yürütülmesi sırasında MİB'ye ya da MİB'den diğer birimlere taşır.
Adres yolu - veri işlemleri sırasında, bellek konumlarının veya diğer işlevsel birimlerin adreslerini taşır.
Ayrıca bkz. Kısım 4.1.
- 4.2 IORQ, RD. Başka birçok cevap da kabul edilebilir ve A-F Ek'lerinde de başka cevaplar verilmiştir.
- 4.3 Bkz. Kısım 4.2.
- 4.4 Bu şekil, her bir birime bağlı olarak değişiklik gösterir, ancak bir TTL kapısı

bir NMOS çıkış kapısına oranla on veya yirmi kat daha fazla akım çeker.
Ayrıca bkz. Kısım 4.2.

- 4.5 Bkz. Kısım 4.2.
- 4.6 Bkz. Kısım 4.2.
- 4.7 Yüksek, alçak veya yüksek empedans durumları. Ayrıca bkz. Kısım 4.2.
- 4.8 Bu diyagram, bir VE kapısı eklendiğinde Şekil 4.10'a benzemektedir.
- 4.9 9 MHz.
- 4.10 (a) 8228 yol denetleyicisine ait zamanlama strobu üretmek için.
(b) 8080 MİB'e ait eşzamanlı RESET sinyali üretmek için.
Ayrıca bkz. Kısım 4.3 ve Ek F.
- 4.11 Ana işlevi, veri ve durum sinyallerini, birleşik haldeki veri/durum yolu sinyalinden ayırmaktır. Ayrıca bkz. Kısım 4.3 ve Ek G.
- 4.12 Bkz. Kısım 4.14.
- 4.13 Çoğullanmış adres/veri yolunun, bir adres taşıdığını gösteren strob sinyalini üretmek için. Ayrıca bkz. Kısım 4.3.
- 4.14 Bu diyagram, dört-girişli VEYA kapısı yerine dört-girişli bir VEDEĞİL kapısı konulduğunda Şekil 4.17'ye benzemektedir. Ayrıca bkz. Kısım 4.4.
- 4.15 (a) Seri G/Ç; (b) bellek-haritalı paralel G/Ç. Ayrıca bkz. Kısım 4.5.
- 4.16 İlgili bit desenini veri yönü kaydedicileri (DDRA ve DDRB)'ne saklamak suretiyle. Ayrıca bkz. Kısım 4.5 ve Ek J.
- 4.17 Bkz. Kısım 4.5.
- 4.18 Senkron (eşzamanlı) iletimle olan temel farklılık, saat dalgabıçımını şeklindeki zamanlama bilgisinin veri ile birlikte iletilmesidir. Asenkron iletimde, zamanlama bilgisi, veri dalgabıçımının içinde bulunmaktadır. Ayrıca bkz. Kısım 4.5.

4.19 Bkz. Şekil 4.22 ve 4.23.

4.20 Bkz. Kısım 4.5.

4.21 (a) Eşlik kontrolü; (b) ezme hatası kontrolü; (c) çerçeveleme hatası kontrolü. Ayrıca bkz. Kısım 4.5.

4.22 Avantajı - statik RAM, tazeleme gerektirmez. Dezavantajı - statik RAM'da, tek bir entegre devre yongasında tutulabilecek bellek miktarı, dinamik RAM'a oranla daha azdır. Ayrıca bkz. Kısım 4.6.

4.23 Bkz. Kısım 4.6.

4.24 Dinamik RAM'ın tazelenmesi için gereken devrenin büyük bölümü, MIB yongası içinde bulunmaktadır.

4.25 IC (Integrated Circuit:Entegre Devre) üzerindeki bacak sayısını en aza indirmek için. Ayrıca bkz. Kısım 4.6.

- 5.1 (a) Bilgi-işlem görevinin hacmi, tanımın genel-amaçlı olduğunu göstermektedir. Orta-büyükte ya da büyük boyutlu ticari işlemlere ilişkin genel-amaçlı bir bilgisayar, genelde bu türde uygulamalar için kullanılır.
 (b) Uygulama, yarı-özel bir uygulama olmasına rağmen, muhtemelen genel-amaçlı bir bilgisayar üzerinde yapılacaktır.
 (c) Özel.
 (d) Özel.

- 5.2 (a) Küçük boyutlu üretim faaliyetleri açısından bakıldığında, geliştirme maliyetleri daha önemli olacaktır.
 (b) Tüketim malzemeleri, çok sayıda üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bundan dolayı, bu türde bir sistem için, üretim maliyetleri normalde geliştirme maliyetlerinden daha önemli olacaktır.
 (c) Bu problemin cevabı, kolayca verilemez. 5000 birimlik bir üretim miktarında, üretim maliyetleri, normalde geliştirme maliyetlerinin üzerine çıkar. Bununla birlikte, böyle bir durumda, işi karmaşık hale getiren etkenler mevcuttur. Denetleyicinin geliştirme ve üretim maliyeti, tüm sistemin toplam geliştirme ve üretim maliyetine oranla çok küçüktür. Uzun süre alması ve piyasanın rekabetçi yapısı da, denetleyicinin

üretim süresinde, güncellenmesi ve muhtemelen yeniden tasarımının yapılmasını zorunlu hale getirecektir. Bu soruya kesin bir cevap verebilmek için, proje hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak, piyasanın ve sistemi oluşturan diğer elemanların maliyetlerinin bilinmesi gerekir.

5.3 Programlar, özel-amaçlı sistemlerde ROM'da saklanır. Genel-amaçlı bir sistemde ise, yedek bellekte saklanır ve yürütülme öncesinde ana RAM belleğe aktarılır.

5.4 Özel-amaçlı bir sistemde bulunan entegre devrelerin sayısı, işlem güçleri karşılaştırılabilir düzeydeki genel-amaçlı bir sistemde bulunandan daha azdır.

5.5 Bkz. Kısım 5.2.

5.6 Bkz. Kısım 5.3.

5.7 Bkz. Şekil 5.3.

5.8 Bkz. 5.2, 5.3 ve 5.4 Kısımları.

6.1 Yazılımın tasarlanması. Ayrıca bkz. Kısım 6.1.

6.2 Bkz. Şekil 6.1.

6.3 Sistem yazılımının bir bölümü; yazıcılar, hareketlendiriciler, adım motorları vb. gibi fiziksel cihazların denetimi ile ilgili olacaktır. Bu yazılım, fiziksel cihazlar sisteme bağlanıp çalışmadıkça tümüyle test edilmiş olmayacaktır. Ayrıca bkz. Kısım 6.2.

6.4 9.

6.5 0.0024 V.

6.6 60 birim.

6.7 75 sistem.

7.1 Bkz. Kısım 7.2, Kısım 7.3 ve Şekil 5.4.

- 7.2 Bir yazılım geliştirme istasyonunda, assembly ve yüksek-düzeyle geliştirme çalışmaları yapabilmek için olanaklar bulunur. MDS'de ayrıca, devre-içi emülasyon, bellek yerini alma vb. destekte geliştirme olanakları da olacaktır. Ayrıca bkz. Kısım 7.1 ve 7.5.
- 7.3 Çeviriciler, derleyiciler vb. gibi standart destek programları için kalıcı saklama ortamları ve kullanıcı tarafından geliştirilen programların saklanması için saklama alanı sağlamak için. Ayrıca bkz. Kısım 7.2.
- 7.4 (a) İşletim sistemi ve monitör.
(b) Düzenleyici.
(c) Çevirici.
(d) Derleyici(ler).
(e) Hata ayıklayıcı.
(f) Yükleyici.
(g) Bağlayıcı.
(h) Yerleştirici.
(i) Yazılım izleme.
- 7.5 Bkz. Kısım 7.3.
- 7.6 Bkz. Kısım 7.3.
- 7.7 Bkz. Kısım 7.3.
- 7.8 Bkz. Kısım 7.4.
- 7.9 Bkz. Kısım 7.4.
- 8.1 Yazılım.
- 8.2 Bkz. Kısım 8.2.
- 8.3 Programlama, tüm program tasarım işlemlerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu işlem, program modüllerinin tanımlanması ve ardından da modül yapısının tasarlanması için programlama görevinin bölümlere ayrılmasından oluşmaktadır. Son aşama, program kodlama olarak adlandırılır ve programın yapısını oluşturmak için kaynak kodunun, assembly veya yüksek-düzeyle dilde yazılmasıdır.

8.4 Bkz. Kısım 8.3.


8.5 Bkz. Kısım 8.5.

8.6 Yüksek-düzeyle dil.

8.7 Programlar, örneğin yazıcı sürücü yordamları gibi çevresel donanımın yakından denetlenmesini gerektirir. Ayrıca, yürütme hızının başlıca öneme sahip olması halinde Assembly dili de tavsiye edilebilir.

8.8 Bkz. Kısım 8.7.

8.9 Bkz. Şekil A.



Şekil A Soru 8.9'a ait çözüm.


8.10 Program, DONGU=7 değeri dışında, Şekil 8.10 ve 8.11'de gösterilen programa benzemektedir.

8.11 Bkz. Şekil B.

8.12 Bkz. Şekil C.


8.13 Bkz. Şekil D.

8.14 Bkz. Şekil E.



Şekil B Soru 8.11'in çözümü.

SAYI = 1000 ADRESİNİN İÇERİĞİ
IF SAYININ EBDB'Sİ = 0 İSE
THEN
POZ = POZ + 1
ELSE
NEG = NEG + 1
END IF




Şekil C Soru 8.12'nin çözümü.

DONGU 1 = 50
ISARETCI = 5000 [onaltılı]
DO UNTIL DONGU 1 = 0
SAYI = GÖSTERİLEN ADRESİN İÇERİĞİ
TOP = 0
DONGU 2 = 5
DO UNTIL DONGU 2 = 0
TOP = TOP + SAYI
DONGU 2 = DONGU 2 - 1
END DO
TOP'İ GÖSTERİLEN ADRESE SAKLA
ISARETCI = ISARETCI + 1
DONGU = DONGU - 1
END DO

Şekil D Soru 8.13'ün çözümü.

POZ = 0
NEG = 0
DONGU = 100 [onaltılı]
ISARETCI = 1000 [onaltılı]
DO UNTIL DONGU = 0
SAYI = GÖSTERİLEN ADRESİN İÇERİĞİ
IF SAYININ EBDB'Sİ = 0 İSE
THEN
POZ = POZ + 1
ELSE
NEG = NEG + 1
END IF
ISARETCI = ISARETCI + 1
DONGU = DONGU - 1
END DO

Şekil E Soru 8.14'ün çözümü.



- 9.1 En azından her iki veya üç entegre devre başına 10-100 mikro Farad'lık seramik disk ayırma kondansatörü. Ayrıca, her beş veya on entegre devre başına 10-100 mikro Farad'lık elektrolitik veya tantal ayırma kondansatörü kullanılması da istenebilir.
- 9.2 Bkz. Kısım 10.1.
- 9.3 RAM'a ilişkin okuma/yazma test sayısının ROM'a uygulanamayacağı açıktır. ROM'a ilişkin test işlemi, bundan dolayı, içeriği bilinen ROM'de okunması şeklinde olacaktır. Ayrıca bkz. Kısım 9.3.
- 9.4 LED'ler, veri alan (akım çeken) birimlerin simülasyonu, Anahtarlar, veri ileten (kaynaklayan) birimlerin simülasyonuna ilişkindir.
- 9.5 Temel neden, karmaşıklığın artmasıyla birlikte, tasarımdan veya üretimden kaynaklanan hataların birden fazla olma olasılığının artmasıdır. Mevcutlar arasında bir hatanın bulunması daima zordur ve zorluk düzeyi, kabaca, mevcut hata sayısının kuvveti ile doğru orantılı olarak artar. Donanım ve yazılımın tasarımında modüler yaklaşım, herhangi bir anda test edilmekte olan modülde birden fazla hata bulunmamasını sağlayarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışır.
- 10.1 Bkz. Kısım 10.1.
- 10.2 (a) 8080 için mevcut bulunan destek.
(b) Tasarım süresine ilişkin daha önceki deneyim ve tasarlanacak sistemin üretim hızı.
- 10.3 Başlıca nedeni, bazı hesaplama işlemlerinin, saat darbeleri arasında belirli zaman aralıkları gerektirmesidir. Ayrıca bkz. Kısım 10.5.
- 10.4 Zamanlama aralıkları süresince işlenmekte olduğundan, basit bir zamanlama programı kullanılamaz. Ve, çeşitli hesaplama işlemleri gecikmelerin tahmini ve denetlenmesi zorlaşacaktır. Gerçekten, karmaşıklık düzeyi, incelenen bu durumdan çok daha yüksektir. Ayrıca bkz. Kısım 10.5.
- 10.5 Zamanlama aralıkları süresince işlenmekte olduğundan, basit bir zamanlama programı kullanılamaz. Ve, çeşitli hesaplama işlemleri gecikmelerin tahmini ve denetlenmesi zorlaşacaktır. Gerçekten, karmaşıklık düzeyi, incelenen bu durumdan çok daha yüksektir. Ayrıca bkz. Kısım 10.5.

```

SAYI = 1
IF SAYI = 1
  THEN
    ELSE
      NE
END IF

```

- 10.7 Yığının ve programın yürütülmesi sırasında üretilen geçici değişkenlerin tutulması için.
- 10.8 0000.
- 10.9 Bkz. Kısım 10.9.
- 11.1 Bkz. Kısım 11.2.
- 11.2 10 yıl.
- 11.3 Ayrıca bkz. Ek N.
- 11.4 525 mW. Ayrıca bkz. Ek N.
- 11.5 Maksimum 55, minimum 45 milisaniye.
- 11.6 (a) +25 V.; (b) +5 V.
- 11.7 2716'nın tipik erişim süresi, 300 - 500 nsn.
2114'ün tipik erişim süresi, 200 - 450 nsn.
Ayrıca bkz. Ek L ve N.
- 11.8 5.
- 11.9 Programda değişiklikler yapmak üzere EPROM'un içeriği birçok kez silinebilirken PROM silinemez özelliktedir, bu nedenle, program üzerinde değişiklik yapıldığı her seferinde yeni bir bellek birimi kullanılması zorunluluğundan kurtulunmuş olur.
- 11.10 (a) UVEPROM'ların programlanması, EAROM'lardan daha uzun sürede yapılabilir.
(b) UVEPROM'ların silinmesi, EAROM'lardan daha uzun süre alır.
Bu dezavantajların her ikisinden çıkarılacak bir sonuç; eğer özel-amaçlı bir sisteme ait destek yazılımın geliştirilmesinde tek yöntem olarak UVPROM kullanılıyorsa, test-silme-yeniden programlama çevriminin kabul edilemeyecek uzunlukta uzun süreler alacağıdır. EAROM kullanılması, bu süreyi azaltacaktır, ancak bunlarında da, Kısım 11.4'de anlatıldığı gibi kendine özgü problemleri bulunmaktadır.

12.1 Bkz. Kısım 12.3.

12.2 Bkz. Kısım 12.4.

12.3 Görsel inceleme. Ayrıca bkz. Kısım 12.4.

12.4 Osiloskop cihazı; d.c. gerilim kaynağının çıkış düzeylerindeki, mikroişlemci sistemleri için önemli olabilen, ancak normal test aletleriyle algılanamayan, hızlı değişimleri algılayabilme yeteneğindedir. Ayrıca bkz. Kısım 12.7.

12.5 Bkz. Kısım 12.6.

12.6 Bkz. Kısım 12.6.

12.7 Sistemin saatinden ayrı olarak, bir osiloskopla kolayca görülebilen diğer dalga biçimleri, mikroişlemci sistemlerde çok sık olarak ortaya çıkmazlar. Ayrıca bkz. Kısım 12.7.

12.8 Osiloskop cihazı, yükselme süresi ve aşırı yükselme gibi mantık analizörünün ölçemeyeceği önemli parametreleri ölçebilir.

12.9 $\overline{CS}$, içinde $A15=1$ olduğu bir adresin okunması veya yazılması yapılırken etkinleşir. 8000-FFFF arasındaki tüm adresleri, bir çevrim boyunca sürekli olarak okuyan bir programın sözde-kodları, Şekil F'de gösterilmiştir. Bu program çalışırken, düzenli $\overline{CS}$ darbe dizisinin, bir osiloskop aracılığıyla gözlenmesi gerekir.

```
TEKRAR = 1
DO UNTIL TEKRAR = 0
    ISARETCI = 8000
    DONGU = 8000
    DO UNTIL DONGU = 0
        GÖSTERİLEN ADRESİ OKU
        ISARETCI = ISARETCI + 1
        DONGU = DONGU - 1
    END DO
END DO
```

Şekil F

Osiloskopun ikinci kanalından, $\overline{CS}$, ALÇAK düzeyde olduğunda daima YÜKSEK düzeyde olacak olan $R/\overline{W}$ sinyali izlenebilir. Okuma yerine

yazma yapan benzer bir program da, yine bir $\overline{CS}$ darbe dizisi üretir, ancak bu durumda, $\overline{CS}$, ALÇAK olduğunda $R/\overline{W}$ YÜKSEK düzeyde olacaktır. Ayrıca bkz. Kısım 12.8.

12.10 Bkz. Kısım 12.10

13.1 Senkron örneklemede, örnekleme süreleri, test edilen sistemin saati nedeniyle sabittir. Asenkron örnekleme ise, örnekleme sürelerini belirlemek için mantık analizörü içindeki saati kullanır. Ayrıca bkz. Kısım 13.2.

13.2 Bkz. Kısım 13.2 ve Şekil 13.3.

13.3 Bkz. Kısım 13.2.

13.4 Bkz. Kısım 13.2 ve Şekil 13.5 ve 13.6.

13.5 Bkz. Kısım 13.3.

13.6 1101.

İNDEKS

Yük-kollektörlü devreler, 116

AD dönüşümü, 172

Adres: çoğullama, 138

dolaysız, 60

doğrudan, 60

indeksli, 62

kaydedici dolaylı, 61

kod çözme, 122

modları, 58

örtük, 59

Bağlayıcı, 35, 185

Bellek:

erişim süresi, 136

tasarımı, 240

testi, 224

türleri, 135

Bölüşüm kararı, 170

COP420L, 50

Çevirici 16, 184

listelemesi, 21

Çoğullanmış:

adres, 138

sinyal, 46

DDT, 187

Denetleyici:

çamaşır makinesi, 149

tek-yongalı, 44

Değerlendirme testi, 78

Devre-içi emülatör, 192

DO UNTIL yapısı, 207

DO WHILE yapısı, 213

Donanım birimlerinin seçimi, 234

Durum sözcüğü, 100

Düzenleyici, 182

EARAM, 136, 265

Emülatör, 190

EPROM, 136, 265

programlanması, 259, 265

Eşlik kontrolü, 133

Geliştirme sistemi, 157

G/Ç:

bellek-haritalı, 86

portu, 83, 240

seri, 128

senkronizasyonu, 88

tek-yongalı, 82

Hata ayıklayıcı, 186

Hata:

bulma, 274

tipik, 275

yazılım, 293

IF-THEN-ELSE yapısı, 216

İşaret analizörü, 308

İşlem gücü, 42

İşletim sistemi, 181

İzleme (Monitör) programı, 186

Kesme:

güç kesilmesi, 92

kullanımı, 242

maskelenebilir, 91

vektörlendirilmiş, 92

Kod çözücü, 122

Komut takımı, 55

M6800, 47

Maliyet hesaplama, 167

Mantık:

analizörü, 297

probu, 278

MDS:

destek yazılımı, 159, 181

düzenlemesi, 158, 180

Mikroişlemci:

mimarisi, 53
 seçimi, 41
 yonga takımı, 117
 enerji gereksinimleri, 104
 tek-yongalı, 44
 Multimetre, 277
 Osiloskop, 279
 Örnekleme:
 asenkron, 303
 senkron, 302
 Özel-amaçlı bilgisayar, 147
 PIA/PIO, 127
 Program:
 bakımı, 197
 bölümleme, 202, 245
 modüler, 199
 mutlak, 32
 yapısal, 206, 246
 yeniden-yerleştirilebilir, 34
 PROM, 136
 eriyebilir bağlantılı, 264
 programlayıcı, 193
 RAM:
 dinamik, 137
 statik, 137
 ROM, 135
 simülatorü, 270
 Saat:
 gerçek-zamanlı 236
 gereksinimleri, 117
 Sayıcı-zamanlayıcı, 142
 Simülator, 190
 Sistem:
 akış diyagramı, 163, 231
 spesifikasyonu, 167, 230
 Sıralı yapı, 207
 Sözcük:
 işlemcisi, 152

uzunluğu, 51
 Sözde-opkod, 27
 Sözdizim kuralları, 29
 Tampon, 112
 Tek sistemkartlı bilgisayar, 170
 Test:
 dalga biçimleri, 281
 kartı, 289
 programı, 284
 serbest çalışan, 286
 UART, USART, 128
 UVEPROM, 260
 Üç-durumlu sürücüler, 114
 Veri:
 ekseni, 301
 yolu, 45
 Yerleştirici, 35, 185
 Yol:
 adres, 45
 denetleyicisi, 120
 tekillayıcı, 120
 sürücüsü, 114
 veri, 45
 Yukarıdan-aşağıya yöntemi, 205
 Yükleyici, 35
 Yüksek-düzeyle dil, 186
 Z80, Z8000, 49
 Zaman eksen, 301

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Adres yolu (Address Bus):Üzerinden adres bilgilerinin taşındığı yol.

Akümülatör (Accumulator) : Aritmetik ve mantık işlemleri sırasında, üzerinde işlem yapılacak verinin tutulduğu yer.

Alçakta-etkin/ Yüksekte-etkin (Low active-High active): Bir elektronik birimin, mantıksal 0'da (denetim darbesinin mantıksal 0 düzeyinde) etkinleşmesi alçakta-etkin, mantıksal 1'de etkinleşmesi ise yüksekte-etkin olma özelliğidir.

Altıyordam (Subroutine):Bir programın içinde yer alan ve programda tekrarlanan belirli işlemleri yerine getirdikten sonra denetimi ana programa aktaran program parçalarıdır.

ALU (Arithmetic Logic Unit: Aritmetik ve Mantık Birimi):Bir merkezi işlem biriminde aritmetik ve mantık işlemlerinin yerine getirildiği birim.

Amaç program (Object program):Bilgisayar belleğine yüklenmeye hazır biçimde derlenmiş ya da çevrilmiş program.

Analog (Analog):Niceliklerin; gerilim, akım vb. gibi fiziksel değişkenlerle gösterimidir.

Analog-sayısal dönüştürücü (Analog to Digital Converter):Sürekli değişen analog sinyalleri, sayısal sinyallere dönüştüren elektronik devre.

Arabirim (Interface):Birimlerarası bağlantıyı ve bu bağlantıdaki uyumu sağlayan birim.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange: Bilgi Değişimi için Amerikan Standart Kodu).

Assembly dili (Assembly language):Genellikle her bir komutu bir makine koduna karşılık gelen donanım-bağımlı sembolik dil.

Baud : Bit/sn olarak ifade edilen bir iletim hızı birimi.

Bellek (Memory) : Sayısal bilgisayarlarda bilgileri geçici veya kalıcı olarak saklamak üzere kullanılan ve genelde yarıiletken birimlerden oluşan kesim.

Bayrak (Flag):Belli bir koşulu ya da durumu göstermek üzere 1 ya da 0 değeri alan bir bitlik gösterge.

Bayrak işaretleri

S - Sign (İşaret)

NZ - Not Zero (Sıfır değil)

Z - Zero (Sıfır)

C - Carry (Elde)

NC - Not Carry (Elde Yok)

AC - Auxiliary Carry (Yardımcı Elde)

PO - Parity Odd (Tek Eşlik)

PE - Parity Even (Çift Eşlik)

P - Plus (Pozitif)

M - Minus (Negatif)

BCD (Binary Coded Decimal: İkili kodlanmış ondalık):Ondalık tabandaki sayıların, bir grup ikili sayı ile temsil edildiği sayı sistemi.

Bellek hücresi (Memory cell):Bir belleğin, bir bitlik bilgi saklanabilen ve okunabilen elemanı.

Bellek konumu (Memory location):Bir bilgisayar belleğinde, genelde bir baytlık bilginin saklandığı ve belirli bir adrese sahip saklama yeri.

Bit (Bit- Bİnary digİT):İkili basamak ifadesinden türetilmiş en küçük bilgi birimini ifade eden birim.

CP/M (Control Program for Microcomputers):Digital Research firması tarafından geliştirilmiş olan ve birçok kişisel bilgisayarda kullanılan, ancak günümüzde kullanımdan kalkmış bulunan işletim sistemi.

CRT (Cathode Ray Tube: Katot-ışınlı tüp):Elektron tabancasından çıkan elektron hüznemesinin, yatay ve düşey plakalarla saptırılarak ekrana yansıtılması ilkesine göre çalışan vakum tüpü.

Çevirici (Assembler):Sembolik komutları, bilgisayarda kullanılabilir komutlara çeviren program.

Çapraz-çevirici (Cross-assembler):Belli bir bilgisayar sistemi için yazılmış programları, farklı bir sistemde kullanılabilecek biçimde (örn. 6800'den

8080'e) çeviren çevirici program.

Çevrebirimi (Peripheral): Bilgisayarın kendi parçası olmayan, ancak bilgisayara arabirim üzerinden bağlanarak çalışabilen birimlerdir. Örn., yazıcılar, kart okuyucular, teyp birimleri, vb.

Çoğullayıcı (Multiplexer): Girişine uygulanan sinyallerden birini, denetim girişlerine göre çıkışa aktaran sayısal birim.

Denetim yolu (Control Bus): Bilgisayarı oluşturan birimlerin koordinasyon içinde çalışabilmesi için gereken denetim sinyallerinin iletildiği veya alındığı yol.

Denetleyici (Controller): Elektriksel cihazların çalışmasını denetleyen, denetim sinyallerinin alışı-verişini yöneten donanım.

DİL paketi (Dual-In Line package): Çok kısa aralıklarla iki sıra bağlantı yapılabilmesini sağlayan entegre devre paketi.

Dinamik RAM (Dynamic RAM): İçerdiği bilgileri zaman içinde kaybedebilen ve bu nedenle belirli aralıklarla tazelenmesi gereken rastgele-erişimli bellek türü.

Donanım (Hardware): Bilgisayarı oluşturan fiziksel bileşenler ve devrelerin tümü.

Döngü (Loop): Bir bilgisayar programında, istenen sonuç elde edilinceye kadar tekrarlanan bir dizi komut.

Durdurma biti (Stop bit): Asenkron seri iletimde, gönderilen bir baytlık bir bit dizisinin sonunda yer alan ve 1 ya da 2 bit uzunlukta olabilen bit.

Durum (State): Bilgisayar içindeki herhangi bir birimin herhangi bir andaki durumu. Örn., wait state: bekleme durumu, vb.

Düzenleyici (Editor): Metinlerin yazılabilmesine ve çeşitli biçimlerde düzenlenebilmesine olanak tanıyan program.

Emülasyon (Emulation): Bir bilgisayar sisteminin, bir başka bilgisayar sistemi için hazırlanmış veri ve programları kullanabilmesine ve aynı sonuçları alabilmesine olanak tanıyan teknik.

Erişim Süresi (Access time): Verilerin belleğinden okunmak üzere çağrılmaları ile okunabilir ve kullanılabilir duruma geçmeleri arasındaki süre.

Eşlik biti (Parity bit): Verideki 1 veya 0 sayısının tek ya da çift olmasına göre 0 veya 1 olarak veriye eklenen ve bu yolla, asenkron iletimde kontrol olanağı sağlayan bit.

Etiket (Label): 1. Bir adresin sembolik adı. 2. Bir bilgisayar programındaki bir deyim veya bölümün tanımlayan bir ya da birkaç karakter.

Ferit-çekirdekli bellek (Ferrite-core memory): İçinden okunamazma iletkenleri geçen ve ferit malzemeden yapılmış çok küçük sargılardan oluşan bellek türü. Birkaç özel uygulama dışında artık kullanılmamaktadır.

Firmware (Bellenim): Genelde bir ROM'a kaydedilen ve temel makine komutlarından oluşan yazılım; bu yazılımın tutulduğu birim. (Yerleşik program)

Flip-flop (Flip-flop): Kararlı iki durumdan birinde bulunan ve bir darbe uygulanmadıkça durum değiştirmeyen elektronik devre.

Format (Format: Biçim): Bilgilerin bir tablo, sayfa, dosya ya da mesaj üzerinde önceden belirlenmiş bulunan biçimi, düzeni.

Gerçek-zamanlı (Real-time): İlgili fiziksel olayın ortaya çıktığı anda işlem yapabilen bilgisayar sistemi ya da programı.

Getirme saykılı (Fetch cycle): Bilgilerin bellekten alınıp mikroişlemciye getirilmesi.

Hata ayıklama (Debug): Bir programın içerdiği hataların ayıklanarak giderilmesi.

Hata ayıklama programı (Debugger): Programlardaki hataları bularak gidermek üzere hazırlanmış özel yardımcı program.

İki-kararlılar (Bistables): Kararlı iki durumu bulan flip-flop.

İki-yönlü (Duplex): Her iki yönde de iletimin mümkün olduğu iletişim sistemi.

Kodu (Opcode): Bkz: İşlem kodu

İşlem kodu (Operation code): Makinenin belli bir işlemi yapmasını sağlayan ve bir veya birkaç bayt uzunlukta olabilen makine düzeyli komut.

Operan (Operand): Bilgisayarda bir işleme giren ya da bir işlemin sonucu olarak ortaya çıkan nicelik.

Kalıcı (Non-volatile): Uygulanan besleme gerilimi kesildiğinde bile içerdiği bilgileri tutabilen bellek türü.

Kalıcı-olmayan (Volatile): Uygulanan besleme gerilimi kesildiğinde içerdiği bilgilerin silineceği bellek türü.

Karakter üretici (Character generator): Bir bilgisayarda mevcut bulunan tüm kod ve sembollerin tutulduğu ve üretildiği genelde ROM veya EPROM şeklinde olan birim.

Kaydedici (Register): Genelde bilgisayarın sözcük boyuna eşit uzunlukta olan ve çeşitli amaçlarla kullanılan yerel bellek. Örn. A kaydedicisi.

Kaynak program (Source program): Bilgisayarda yürütülmeden önce derlenmesi, çevirilmesi ya da yorumlanması gereken program.

Kesme (Interrupt): Program akışının belli bir nedenle kesilmesi. Bu durumda, kesmeye neden olan işlem ya da olayla ilgilenir ve denetim, kesme hizmet yordamı adı verilen bir yordama aktarılır.

Klavye (Keyboard): Bilgisayara karakter girme için kullanılan G/Ç birimidir.

Kod çözücü (Decoder): Bilgisayarlarda, girişine uygulanan sinyallere bağlı olarak bir ya da daha fazla çıkış veren devre ya da sistem.

Kodlayıcı (Encoder): Bilgisayarlarda, her seferinde sadece bir girişin uyanıldığı ve her girişin belli bir çıkış grubu çıkardığı devre ya da sistem.

Komut (Instruction): Bilgisayarda belli bir işlemi tanımlayan, bir veya birkaç adresle birlikte ya da adres olmaksızın verilen karakter takımı.

Komut saykılı (Instruction cycle): Bilgilerin bel-

lekten alınıp getirilmesi (getirme saykılı) ve yürütülmesinden (yürütme saykılı) oluşan çevrim.

Komut takımı (Instruction set): Bir merkezi işlem birimi tarafından yürütülen temel işlemlere karşılık gelen komutlar topluluğu.

Koşullu atlama (Conditional jump): Bilgisayar programının komut yürütme sırasının belli bir koşula (örneğin, bir değişkenin değerinin sıfırdan büyük ya da küçük olması koşuluna) bağlı olarak değişmesi.

Koşulsuz atlama (Unconditional jump): Bilgisayar programının komut yürütme sırasının, ilgili Atlama komutuna gelindiğinde herhangi bir koşula bağlı olmaksızın değişmesi.

Kurma/Sıfırlama (Set/Reset): Bir bitlik bellek alanının içeriğini 1 yapmak, Kurma (Set); sıfır yapmak ise Sıfırlama (Reset) olarak adlandırılır.

Kütüphane (Library): Standart bilgisayar programları, modülleri ve yordamlarından oluşan modüller dizisi.

LED (Light-emitting diode: Işık Yayan Diyot): İleri öngerilim uygulandığında ışık yayan bir diyot türü.

Makro-çevirici (Macro-assembler): Kaynak programın her bir deyimine karşılık makine kodunda birkaç komut içeren yöntem üretmek üzere komut kısaltmalarının kullanıldığı çevirici program.

Mandal (Latch): Saat darbeleriyle değil de, giriş işaretinin değişmesiyle konum değiştiren flip-floplardır.

MİB-Merkezi İşlem Birimi (CPU-Central Processing Unit): Bir bilgisayarın aritmetik, mantık ve denetim devrelerini içinde bulunduran bölümü.

MODEM (MODulator+DEModulator): Asenkron seri haberleşmede, bilgisayarın 0 ve +5 V düzeyleri şeklindeki mantıksal sinyallerini, iletim hatlarından iletilebilecek biçimde değişen frekans-taki alternatif sinyallere; alışı da, bu alternatif sinyalleri tekrar mantıksal 0 ve 1 sinyallerine dönüştüren cihaz.

MOS : Metal-okisit yarı iletken anlamında kısaltma. MOS teknolojisinde, bir yarı iletken alt katman üzerinde oksit yalıtkan tabaka ve en üstte de bir metal elektrot bulunur. MOS tekniğiyle üretilmiş transistörler MOSFET (MOS-Alan Etkili Transistör) olarak adlandırılır. P-MOS teknolojisinde yalnızca P-tipi, N-MOS teknolojisinde yalnızca N-tipi kanal ve CMOS (Complementary MOS) teknolojisinde ise hem P-tipi ve N-tipi kanal kullanılır.

NMI (Non-maskable interrupt : Maskelenemez kesme): Bir programın yürütümünü kesebilen ve Kesmeleri Yetkisiyle (DI) komutu ile devre dışı bırakılamayacak öncelikte bulunan kesme türü. Güç kaynağı arızası, maskelenemez kesmeye bir örnektir.

Onay (Handshaking): Asenkron seri veri iletişimde, karşılıklı iki birimin iletişim kurmak üzere yaptıkları sinyal alışverişidir.

Osilatör (Oscillator): Elemanların değerleri ile belirlenen frekansta salınım yapan devre.

Paralel-seri dönüştürücüler (Parallel to Serial Converter): Girişine uygulanan paralel biçimdeki veriyi seri biçime (ardışık bit dizilerine) dönüştüren elektronik devre.

Polish form (Polish biçimi) : Polonyalı mantıkçı J. Lukasiewicz tarafından geliştirilen bir tekniktir. Bu gösterim biçiminin amacı, cebirsel ifadelerdeki operatörleri, işlenenler arasında değil, işlenenlerin ardından (örn. a+b yerine ab+ gibi) yazabilmektir.

Port (Port): Giriş ya da çıkış amacıyla kullanılan fiziksel bağlantı birimi.

Saat (Clock): Bilgisayardaki birimlerin eşzamanlı biçimde çalışabilmesini sağlamak üzere bir üreteçten üretilen periyodik sinyaller.

Saat üretici (Clock generator): Eşzamanlamayı sağlamak üzere periyodik sinyaller üreten ve genelde yüksek kararlılık sağlayabilmek için kristal içeren elektronik devre.

Sayısal-analog dönüştürücü (Digital to Analog Converter): Sürekli değişen analog sinyalleri sayısal sinyallere dönüştüren elektronik devre.

Sektör (Sector): 1.Dairesel veri saklama ortamının en küçük adres bölümü. 2.Disk/disket üzerindeki izlerin komşu bölümlerinden her biri. Sektör büyüklükleri genelde 128, 256 veya 512 bayttır.

Sembolik adres (Symbolic address): Bir program içinde, bir sözcüğü, bir işlevi ya da bir bilgiyi bilginin program içindeki yerinden bağımsız olarak tanıtmak üzere kullanılan etiket.

Senkron veri iletimi (Synchronous data transmission): Verici ve alıcı cihazların sürekli olarak aynı frekans ve faz ilişkisinde bulundukları iletişim.

Seri-paralel dönüştürücüler (Serial to Parallel Converter): Girişine uygulanan seri (ardışık bit dizisi) biçimli veriyi paralel biçimdeki veriye dönüştüren elektronik devre.

Sinyal (Signal) : 1. Bilgi iletebilecek görölür, işaretli ya da başka biçimlerde elektriksel işaret. 2. Bilgisayar içindeki çeşitli işlemleri denetlemek ve/veya zamanlamak için kullanılan elektriksel işaret.

Simülasyon (Simulation: Benzetim): Fiziksel sistemler veya olguların, işlev ve özelliklerinin modeller, bilgisayarlar veya diğer donanımlar aracılığıyla oluşturulması.

Statik RAM (Static RAM): Uygulanan enerjinin sürdürülmesi halinde, Dinamik RAM'in tersine taleleme gerektirmeden içerdiği bilgileri tutan rastgele-erişimli bellek türü.

Sürücü (Driver): Birden fazla sayıda TTL sinyalinin bulunması halinde bir ara hattaki sinyalleri yeneden biçimlendirmede kullanılan yükselteç devresi.

Tampon (Buffer): Sürücü bir devre ile sürülen devreler arasındaki sinyal alışverişini düzenleyen ara devre.

Tekilleyici (Demultiplexer): Bir çoğullayıcı (multiplexer) tarafından birleştirilen iki veya daha çok sinyali birbirinden ayıran cihaz.

Tek-yönlü (Simplex) : Her seferinde sadece tek

Bir yönde bilgi göndermeye izin veren haberleşme türü.

Teletayp (Teletype): Bir klavye ve yazıcı üniteden oluşan ve konsol veya terminal olarak kullanılan giriş/çıkış birimi. (Bu terimin orijinali, Teletype Co. firmasının ürettiği teleks cihazlarına vermiş olduğu isimdir).

Terminal (Terminal): 1.Bağlantı ucu, uç. 2. Bilgilerin bir iletim ağına girdikleri veya ağından çıktıkları nokta; bu anaçla kullanılan birim.

Tersleyici (Inverter): Girişin tersini çıkış veren mantık devresi çıkış girişin her zaman DEĞİL'i olur. Örnek. Giriş 1 ise çıkışı 0 olur. Giriş 0 ise çıkışı 1 olur.

TTL-Transistör Transistör Mantık (Transistor-Transistor Logic): Yüksek hızda entegre mantık devreleri ailesi. Genelde girişleri çok emitörlü, çıkışları ise push-pull'dur.

UART: Asenkron seri veri haberleşmesinde kullanılan genel-amaçlı alıcı-verici entegre devresi (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter'in kısaltması)

USART : Seri veri haberleşmesinde kullanılan, hem senkron (eşzamanlı) ve hem de asenkron çalışabilen alıcı-verici entegre devresi. (Universal Synchronous Asynchronous Receiver-Transmitter).

Üç-durumlu (Three-state): Elektronikte, aynı hatta bağlı paralel birimlerin, giriş empedanslarının teorik olarak sonsuz olduğu, bu nedenle devreden akım çekmedikleri, devreye akım vermedikleri üçüncü durumu göstermek üzere kullanılan terim.

VDU (Video Display Unit : Görsel Görüntüleme Birimi): Bilgisayar ekranı anlamında İngilizlerin kullandığı bir kısaltma. Eş anım. CRT-Display.

Veri yolu (Data Bus): Verilerin, MİB ile bellek ya da çevre birimleri arasında alınıp verilmesinde kullanılan yol.

Yardımcı program (Utility) : Bir bilgisayarın çalışmasına yardımcı olmak üzere, kullanıcıya bilgisayarın işletim sistemi veya uygulama programıyla birlikte sunulan ve kullanıcının sık sık ihtiyaç duyacağı hizmetlerin karşılanması için parametrelerce yönetilen yardımcı hizmet programı.

Yarıiletken (Semiconductor): Mutlak sıcaklıkta akım geçirmeyen, ancak enerji (ışık, gerilim) uygulandığında, içerdiği valans elektronların yörüngelelerinden koparak serbest hale gelmesiyle iletken duruma geçen malzeme, bu malzemeden yapılmış elektronik eleman.

Yarım-bayt (nibble): Bit gruplarının dördü gruplar halinde gösterim biçimi.

Yayınım (Propagation): Bir sinyalin devre ya da devreler dizisi içinden geçerek ilerlemesi.

Yazıcı (Printer): Gönderilen sayıların, kodların veya sembollerin basılı kopyasını çıkaran çıkış birimi. Basım tekniğine bağlı olarak satır, nokta-basılı, mürekkep-püskürtmeli, tambur, vb. adlar alırlar.

Yazılım (Software): Bilgisayarın kaynaklarını kullanmak için gereken programlar, yordamlar, yardımcı programlar ve kütüphaneler gibi donanımın dışında kalan bölümü.

Yığın (Stack): Verileri geçici bir süreyle -örneğin, çıkışta geriye almak üzere bir altıyordama girerken saklandığı ve bilgiler, belirli bir sırada giriş-çıkış yapacak şekilde düzenlenmiş bellek alanı.

Yonga (Chip): Milimetrik boyutlarda yüzbinlerce elektronik devre elemanından oluşmuş yarıiletken devre elemanı.

Yordam (Routine) : Bir bilgisayar programı içinde yer alan ve işlevi, verilen değişkenlerle hep aynı işlemi gerçekleştirmek olan, ihtiyaç duyulduğunda ana program tarafından çağrılan program parçası.

Yedi-parçalı gösterge (Seven-segmented display): 0'dan 9'a kadar ondalık sayıları göstermek üzere çizgi biçimli yedi LED biriminden oluşan sayısal gösterge.

[illegible]

ÖĞRETMEN MARŞI

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,
Nura doğru can atan Türk genciyiz.
Yer yüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;
Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum, seni yüceltmeye antlar olsun.

Candan açtık cehle karşı bir savaş,
Ey bu yolda and içen genç arkadaş!
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;
Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum, seni yüceltmeye antlar olsun.

İsmail Hikmet ERTAYLAN

